ةادأ مادختساب Intel ةكبش تاقاطب نيوكت Cisco UCS C240 M5 يلع ديهمتلا

تايوتحملا

قمدق ملا قيساس أل ا تابلطتملا تابلطتملا قمدختس مل ا تانوكملا نيوكتلا قمهم طباور مالا نم قرق حتلا المال مالا عاطة أل ا فاشكتسا

ةمدقملا

لثم Intel ةكبش تاقاطب نيوكتل Intel ليغشت ديهمت ةادأ مادختسإ ءارجإ دنتسملا اذه فصي x710 مداوخ ىلع د x710 مداوخ ىلع تابلطتم بنجت وه ةلاقملا هذه ءارو عفادلا نوكي Cisco UCS C240 M5. مداوخ ىلع 100 تاكرمو يداملا لوصولا نيوكت لجأ نم Intel BootUtility مادختسال ديهمتلل ةلباقلا USB تاكرحمو يداملا لوصولا تائياهملا.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

:ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco يصوت

- Cisco UCS مداخ یلع EFI
- UCS-C ةكبش دية مت •

ةمدختسملا تانوكملا

ةيداملا تانوكملا تارادصإ ىل ادانتسا دنتسملا اذه يف قدراولا تامولعملا قيثوت متي قيلاتلا جماربلاو:

- مداخ UCS C240 M5
- Intel نم DA4 و X710 DA2 زارط (NIC) ةكبشلا ةهجاو ةقاطب

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجألا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا عاشنا مت. تناك اذا .(يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسُملا ةزهجألا عيمج تأدب رمأ يأل لمتحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا ديق كتكبش.

نيوكتلا

ةمەم طباور

1. bootutil.txt

https://downloadmirror.intel.com/19186/eng/bootutil.txt

2. قادأ مادختساب Flash اليطعت وأ نيكمت وأ الtel® Ethernet Flash Firmware قادأ مادختساب العطعت وأ نيكمت وأ قيقرت كالعلام العلياء الماء العلي الماء العلي الع


https://www.intel.in/content/www/in/en/support/articles/000005790/software/manageability-products.html

اىلاح رفوتملا لىزنتلا. 3.

https://downloadcenter.intel.com/download/19186?_ga=2.121336584.1073827514.1518177765-1043234715.1518177765


.1 ةوطخلا


- فلم ليزنتب مق **preboot.exe فلم** ليزنتب مق
- مق وأ Windows ليغشتلا ماظنب لمعي رتويبمك يأ يف exe. فلم تيبثتب مق مق وأ
- كاثملاً كالمال اليبس كل منتبثملاً دلجملاً يف أنتبثملاً دلجملاً وف أنتبثملاً دلجملاً وف أنتبثملاً دلجملاً وف أ
- . ناكم يأ وأ بتكملا حطس يلإ دلجملا BootUtil خسنا •
- فوص ع**اشن! < ةروص ءاشن! < ةيرهاظلا طئاسول**ا يلالقتنا ،Cisco UCS KVM يف مروص عاشن! .
- خوسنملا BootUtil دلجم ددح: ردصملا دلجملا.
- .img. قحلم مادختساب ايئاقلت ديدجلا ةروصلا فلم مسا علم متيس •
- .ةروصلا يف حضوم وه امك **ةروص ءاشن ٍ** رقنا •



.2 ةوطخلا

• امك ...**.ةلازالل لباقلا صرقلا طيطخت < ةيرهاظلا طئاسولا** ىلا لقتنا..ةروصلا طيطخت روصلا يف حضوم وه





.ةروصلا يف حضوم وه امك **UEFI Shell** يف مداخلا ديهمتب مق •



- مق ططخملا ليغشتب مق الهيلع روثعلا وأ اهتئزجتل اهليمحت مت يتلا ةزهجألا ثيدحتل r ططخملا ليغشتب مق UEFI يف ديهمتلاو فيضملا ديهمت قداع كل جاتحت دق). ايودي ... 3. قوطخلا
 - : قيلاتلا تاوطخلا ذيفنتب مقو تافلملا ماظن يل إلخدا •

```
shell > fs0: or any fs<number>:
fs0:\> dir
• دلجملا اذه انل رهظي نأ بجي BootUtil.
```

fs0:\> cd BootUtil

fs0:\BootUtil> EFIx64\BOOTUTIL64E.EFI

عجار ،ةمولعم ريثك تيأر اضيأ عيطتسي تنأ ،ءانيمو ةقاطب nic لا تددع عيطتسي تنأ • web link 1 .

```
Shell> fs8:
fs8:\>
fs8:\> dir
Directory of: fs8:\
11/10/2017 14:50 <DIR>
                           4,096 BootUtil
        0 File(s)
                          0 bytes
        1 Dir(s)
fs8:∖> cd BootUtil
fs8:\BootUtil\>
fs8:\BootUtil\> EFIx64\BOOTUTIL64E.EFI
Intel(R) Ethernet Flash Firmware Utility
BootUtil version 1.6.57.0
Copyright (C) 2003–2017 Intel Corporation
Type BootUtil -? for help
Port Network Address Location Series WOL Flash Firmware
                                                               Version
1
     003A7DD38874
                   23:00.0 Gigabit YES UEFI,CLP,PXE Enabled,iSCSI
                                                               1.5.81
 2
     003A7DD38875
                   23:00.1 Gigabit YES UEFI,CLP,PXE Enabled,iSCSI
                                                               1.5.81
fs8:\BootUtil\> _
```

انتابلطتم بسح ءانيم NIC لا تلكش عيطتسي تنأ ،نآلا.

لاثم

نم ةشاش ةطقل كانهو ،ربتخملا يف (NIC) ةكبشلا ةهجاو تاقاطب رفوتل ضرعم مسقلا اذه قروصلا يف حضوم وه امك (QA) قدوجلا ديدحت/رابتخالا قيرف.

اهذه قشاشلاً قام يف لمعتسي رمألاً in order to هذه قشاشلاً قطقل يف لمعتسي رمألا (NIC) نوكي نأ (PXE نوكي نأ

fs6:\BootUtil\EFIx64\> bootutil64e.efi -nic=1 bootenable=pxe

```
FS6:\BootUtil\EFIx64\> BOOTUTIL64E.EFI
Intel(R) Ethernet Flash Firmware Utility
BootUtil version 1.6.57.0
Copyright (C) 2003–2017 Intel Corporation
Type BootUtil –? for help
ort Network Address Location Series WOL Flash Firmware
     3CFDFEB65BCB 175:00.0 40GbE N/A UEFI,CLP,PXE,iSCSI
     3CFDFEB65BC9 175:00.1 40GbE N/A UEFI,CLP,PXE,iSCSI
     3CFDFEB65BCA 175:00.2 40GbE N/A UEFI,CLP,PXE,iSCSI
     3CFDFEB65BCB 175:00.3 40GbE N/A UEFI,CLP,PXE,iSCSI
S6:\BootUtil\EFIx64\> bootutil64e.efi -nic=1 -bootenable=pxe
Intel(R) Ethernet Flash Firmware Utility
BootUtil version 1.6.57.0
Copyright (C) 2003–2017 Intel Corporation
Port Network Address Location Series WOL Flash Firmware
                                                                      Version
                    175:00.0 40GbE
                                    N/A UEFI,CLP,PXE Enabled,iSCSI
     3CFDFEB65BC8
                                                                      1.0.47
    3CFDFEB65BC9
                  175:00.1 40GbE N/A UEFI,CLP,PXE,iSCSI
    3CFDFEB65BCA 175:00.2 40GbE
                                    N/A UEFI, CLP, PXE, iSCSI
                    175:00.3 40GbE
                                    N/A UEFI, CLP, PXE, iSCSI
     3CFDFEB65BCB
S6:\BootUtil\EFIx64\> _
```

ةحصلا نم ققحتلا

نيوكتلا اذه ةحص نم ققحتلل ءارجإ أَيلاح دجوي ال.

اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسا

نيوكتلا اذهل اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسال ةددحم تامولعم أيلاح رفوتت ال

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميد أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعارفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام المان وقي وقي مها متابع مان كان وي Cisco والمان وا