

# يتمل Catalyst الواجهة رورمل ةملك دادرتسإ CatOS ليغشتلما ماطن ب لمعت

## المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[الاصطلاحات](#)

[الإجراء بالتفصيل](#)

[عينة إنتاج من كلمة إستعادة إجراء من مادة حفازة 6000/6500 يركض CatOS  
برمجية وكلمة إستعادة من خلال القصر فسحة بين دعامتين على المادة حفازة 1200  
معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يسترد كلمة مرور على هذا cisco منتج يركض مادة حفازة (CatOS) os) برمجية على المشرف محرك:

Catalyst • 4500/4000	• مادة حفازة 2926T/F	Catalyst • 1200
Catalyst 5000 •	Catalyst • 2926GS/L	• مركز Catalyst 1400 FDDI
Catalyst 5500 •	• مادة حفازة 2948g	Catalyst • 2901
Catalyst • 6500/6000	Catalyst • 2980G	Catalyst • 2902

إن يركض أنت cisco ios ® برمجية على مادة حفازة 4000/4500 أو 6000/6500 sery مفتاح، أو أنت تحتاج أن يسترد كلمة على مسح تحديد وحدة نمطية، أحلت هذا وثيقة:

• [إجراءات استرداد كلمة المرور](#)

## المتطلبات الأساسية

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[الاصطلاحات](#)



System Power On Diagnostics  
DRAM Size .....64 MB  
Testing DRAM.....Passed  
NVRAM Size .....512 KB  
Level2 Cache .....Present

System Power On Diagnostics Complete

Boot image: bootflash:cat6000-sup.6-3-3.bin

(Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 1  
This may take up to 2 minutes....please wait

Cisco Systems Console

*The first password prompt appears approximately !--- in this area, which depends on the ---!  
platform. !--- As the modules power up, other console output !--- surrounds the prompt. Pay  
attention here !--- because you only have 30 seconds to complete the password !--- recovery  
procedure from this point.* 2002 Apr 08 16:08:13 %SYS-3-MOD\_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync

.for Module 1 Enter password: **!--- Press Enter**

Apr 08 16:08:15 %SYS-1-SYS\_ENABLEPS: Power supply 1 enabled 2002

Apr 08 16:08:15 %SYS-1-SYS\_ENABLEPS: Power supply 2 enabled 2002

Apr 08 16:08:18 %SYS-5-MOD\_PWRON:Module 3 powered up 2002

Apr 08 16:08:18 %SYS-5-MOD\_PWRON:Module 4 powered up 2002

Apr 08 16:08:25 %MLS-5-NDEDISABLED:Netflow Data Export disabled 2002

Apr 08 16:08:26 %MLS-5-MCAST\_STATUS:IP Multicast Multilayer Switching is 2002  
enabled

Apr 08 16:08:26 %SYS-5-MOD\_OK:Module 1 is online 2002

Console> **enable**

Enter password: 2002 Apr 08 16:08:37 %SYS-5-MOD\_OK:Module 3 is online

Apr 08 16:08:37 %SYS-3-MOD\_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for 2002  
Module 3

Console> (enable) set password

:Enter old password

.**Press Enter ---!**

:Enter new password

.**Press Enter ---!**

:Retype new password

.**Press Enter ---!**

.Password changed

Console> (enable) **set enablepass**

:Enter old password

.**Press Enter ---!**

:Enter new password

.**Press Enter ---!**

:Retype new password

.**Press Enter ---!**

.Password changed

Console> (enable) 2002 Apr 08 16:09:12 %SYS-5-MOD\_OK:Module 4 is online

Apr 08 16:09:12 %SYS-3-MOD\_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for 2002  
Module 4

Apr 08 16:09:14 %SYS-5-MOD\_OK:Module 15 is online 2002

(Console> (enable)

## برمجية وكلمة إستعادة من خلال القصير فسحة بين دعامتين على المادة حفازة 1200

استعملت هذا إجراء إن البرمجية وكلمة إستعادة يفشل إجراء ومادة حفازة ك 1200 لا reboot عندما المفتاح يركض برمجية. هذا الإجراء مماثل للوصول إلى وضع أداة مراقبة ذاكرة القراءة فقط (ROMmon) على الموجه. في الأساس، يوفر هذا الإجراء لك وظائف محول كافية لتنزيل البرنامج إلى المحول مرة أخرى.

1. أزلت الغطاء من المفتاح.
2. حدد مكان المسامير JP17 وقلصها. تجد السنون على يمين كل ال LED وعلى يسار زر إعادة ضبط.
3. أعد تمهيد المحول. يعود المحول بموجه أمر التمهيد.
4. في موجه أوامر التمهيد، يمكنك تحديد عنوان IP باستخدام الأمر `ifconfig` وتنزيل معالج إدارة الشبكة (NMP) وبرنامج معالج حركة البيانات (DMP).  
إذا لم تعمل هذه الخطوات، فربما تحتاج إلى أجهزة جديدة.

### معلومات ذات صلة

- [إجراءات استرداد كلمة المرور](#)
- [الدعم الفني - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و  
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا