

ةدنتسملا VoIP ءءوم دادعإ ءحفص ىلا لوصولا بىولا ىلا

المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني الوصول إلى صفحة إعداد الموجة المستندة إلى الويب؟
معلومات ذات صلة

المقدمة

هذه المقالة هي واحدة في سلسلة مقالات للمساعدة في إعداد منتجات Cisco Small Business واستكشاف أخطائها وإصلاحها وصيانتها.

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

س. كيف يمكنني الوصول إلى صفحة إعداد الموجة المستندة إلى الويب؟

أ. تحتوي جميع الموجهات على صفحة إعداد مدمجة تستند إلى الويب تتيح لك تخصيص الإعدادات وإعداد الخصائص المتقدمة.

ملاحظة: قبل الوصول إلى صفحة إعداد الموجة المستندة إلى الويب، تأكد من تشغيل الموجه وتوصيل الكمبيوتر سلكيا بأحد منافذ الإيثرنت في الموجه، على سبيل المثال، 1 أو 2 أو 3 أو 4.

أكمل الخطوات التالية:

1. افتح مستعرض ويب مثل **Internet Explorer**.
2. انتقل إلى شريط العناوين وأدخل عنوان IP الخاص بالموجه لديك ثم اضغط على مفتاح **Enter**. على سبيل المثال، **192.168.15.1** IP VoIP.



ملاحظة: إذا تم تغيير عنوان IP الخاص بالوجه، فكتب عنوان IP الخاص بالوجه في شريط العناوين كإجراء بديل. يمكن تغيير عنوان IP الخاص بالوجه وفق العوامل التالية: إذا قمت بتشغيل القرص المضغوط الخاص بإعداد الوجهة إذا قمت بتغييره على صفحة إعداد الوجهة المستندة إلى الويب إذا نسيت عنوان IP الخاص بالوجه، فيمكنك تجربة إحدى الخطوات التالية: تحقق من عنوان IP الخاص بالوجه. اضغط لمدة 30 ثانية على زر إعادة ضبط الموجود في الجزء الخلفي من الوجهة. ملاحظة: يؤدي هذا الإجراء إلى إعادة ضبط الوجهة لديك إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ويتم مسح أي إعدادات على الوجهة. سيكون عنوان IP الخاص بالوجه هو

admin 192.168.15.1

3. تُطالبك نافذة جديدة بتقديم اسم مستخدم وكلمة مرور. اكتب admin لاسم المستخدم وكلمة المرور، نظراً لأن موافق. admin

ملاحظة: إذا تم تغيير كلمة المرور للوجه، فكتب كلمة المرور الجديدة للوجه في حقل كلمة المرور بدلا من ذلك. يمكن تغيير كلمة المرور للوجه وفق العوامل التالية: إذا قمت بتشغيل القرص المضغوط الخاص بإعداد الوجهة إذا قمت بتغييره على صفحة إعداد الوجهة المستندة إلى الويب

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا