

# ASR 5500/VPC: TACACS-Fehler - Anmeldung aufgrund der maximalen Anzahl an Verbindungen nicht möglich

## Inhalt

[Einleitung](#)

[Problem](#)

[Lösung](#)

[Zugehörige Informationen](#)

## Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie unterbrochene Sitzungen in StarOS gelöscht werden, wenn ein TACACS-Fehler (Terminal Access Controller Access-Control System) auftritt und Sie sich nicht beim Aggregation Services Router (ASR) 5500/ASR 5000/Virtual Port Channels (vPC) anmelden können.

## Problem

Sie können sich nach einem TACACS-Fehler aufgrund des Fehlers "Max Connections Reached" (Maximale erreichte Verbindungen) nicht beim ASR 5500/ASR 5000/VPC anmelden.

Dieser Fehler wird ständig in Anzeigeprotokollen gemeldet:

```
- [vpn 5902 error] [8/0/4484 <vpnmgr:1> luser_auth.c:681] [context: local, contextID: 1]
[software internal system syslog]
Localuser subsystem internal error: Unable to setup AAA session. MAX sessions reached/0.
```

Die CLI-Übersicht zum Anzeigen von TACACS zeigt die Gesamtzahl von dreißig aktiven TACACS-Sitzungen des verwendeten Chassis, aber die tatsächlichen Benutzer sind nicht mit dem Chassis verbunden.

Wenn ein TACACS-Benutzer das TACACS-Kennwort eingibt, schlägt das Chassis sofort die Authentifizierung fehl, ohne den TACACS-Server zu kontaktieren.

Derzeit können nur lokale Kontoanmeldeinformationen auf das Chassis zugreifen. Benutzer können keine Verbindung über TACACS herstellen.

## Lösung

Schritt 1: Führen Sie **eine Zusammenfassung der Show-Taktiken** aus, um veraltete Sitzungen zu finden.

Schritt 2: Melden Sie sich über eine Konsolenverbindung mit dem TACACS-Benutzer an. Wenn Sie in Schritt 1. über 30 oder weniger Sitzungen verfügen, können Sie sich mit dem TACACS-

Benutzer direkt beim Chassis anmelden (keine Konsolenverbindung erforderlich) und mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Schritt 3: Navigieren Sie in den ausgeblendeten Modus, und führen Sie **Test-TACACSforce-logout** <Sitzungsnummer> aus.

## Zugehörige Informationen

- [Konfigurationsleitfäden für die Cisco Serie ASR 5000](#)
- [Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme](#)

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.