


```
0/RSP1/CPU0 UDP LR IPV4 UDP MGMT Mg0/RSP0/CPU0/0 any,161 any
0/RSP1/CPU0 UDP LR IPV4 UDP MGMT Mg0/RSP1/CPU0/0 any,161 any
RP/0/RSP1/CPU0: IOS-XR#
```

Configuration for SNMPv2

Configuration for SNMPv2 access lists and community string:

```
RP/0/RSP1/CPU0: IOS-XR#conf t
RP/0/RSP1/CPU0: IOS-XR(config)#
RP/0/RSP1/CPU0: IOS-XR(config)#{ipv4 | ipv6} access-list allow_snmp permit udp host A.B.C.D any eq 161
RP/0/RSP1/CPU0: IOS-XR(config)#{ipv4 | ipv6} access-list allow_snmp permit udp host A.B.C.D any eq 162
RP/0/RSP1/CPU0: IOS-XR(config)#snmp-server community <community_string> R0 allow_snmp
RP/0/RSP1/CPU0: IOS-XR(config)#commit
RP/0/RSP1/CPU0: IOS-XR(config)#
RP/0/RSP1/CPU0: IOS-XR#
```

Configuration for SNMPv3 user and view:

```
RP/0/RSP1/CPU0: IOS-XR#conf t
RP/0/RSP1/CPU0: IOS-XR(config)#
RP/0/RSP1/CPU0: IOS-XR(config)#{ipv4 | ipv6} access-list allow_snmp permit udp host A.B.C.D any eq 161
RP/0/RSP1/CPU0: IOS-XR(config)#{ipv4 | ipv6} access-list allow_snmp permit udp host A.B.C.D any eq 162
```

```
RP/0/RSP1/CPU0: IOS-XR(config)#snmp-server user <username> <groupname> v3 {auth | noauth | priv}
[read view] [write view] [notify view] allow_snmp
```

```
RP/0/RSP1/CPU0: IOS-XR(config)#commit
RP/0/RSP1/CPU0: IOS-XR(config)
```

Final configuration for SNMPv3 user and view:

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。