

# Cisco Transport Controller のデフォルト ユーザ名とパスワード

## 内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[デフォルトのユーザ名とパスワード](#)

[ONS 15454バージョン4.1.xおよび4.5](#)

[ONS 15454バージョン4.6.x以降](#)

[問題](#)

[解決方法](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Cisco ONS 15454での初期セットアップ中にCisco Transport Controller(CTC)にログインするために使用できるデフォルトのユーザ名とパスワードについて説明します。

## 前提条件

### 要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco ONS 15454
- CTC

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco ONS 15454バージョン4.1.x以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

## 表記法

ドキュメント表記の詳細は、[『シスコ テクニカル ティップスの表記法』](#)を参照してください。

## デフォルトのユーザ名とパスワード

このセクションでは、さまざまなバージョンのONS 15454のデフォルトのログイン値を示します。

### ONS 15454バージョン4.1.xおよび4.5

ONS 15454バージョン4.1.xおよび4.5のCTCにログインするには、次のデフォルトのログイン値を使用します。

- ユーザ名= CISCO15
- パスワード=

CISCO15は、ONS 15454バージョン4.1.xおよび4.5ではパスワードなしで提供されます。

### ONS 15454バージョン4.6.x以降

ONS 15454バージョン4.6.x以降のCTCにログインするには、次のデフォルトのログイン値を使用します。

- ユーザ名= CISCO15
- パスワード= otbu+1

デフォルトのログイン値では、ONS 15454のすべてのバージョンで大文字と小文字が区別されません。CISCO15ユーザ名にはスーパーユーザ権限があります。CISCO15を使用して、他のユーザを作成できません。CISCO15を削除する前に、別のスーパーユーザを作成する必要があります。

## 問題

CISCO15はONS 15454バージョン4.1.xおよび4.5ではパスワードなしで配布する必要がありますが、ONS 15454バージョン4.1.xまたは4.5で配布されたTCC2カードの一部はデフォルトのパスワードとしてotbu+1がロードされます。これは、『*Cisco ONS 15454 Procedure Guide, R4.1.x and R4.5*』の3-27ページに記載されている情報と矛盾しています。

## 解決方法

ONS 15454バージョン4.1.xまたは4.5.xで初期設定のためにCTCにログインする場合は、最初にパスワードなしでCISCO15を使用します。ログインに失敗した場合は、otbu+1をCISCO15のパスワードとして使用します。それでもログインできない場合は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に連絡して支援を受けてください。

## 関連情報

- [Cisco ONS 15454 手順ガイド リリース 8.0](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)