

RV215WのDMZホスト設定

目的

DMZは、組織で使用可能なLANにセキュリティを提供する物理ネットワークまたは論理ネットワークです。これは、信頼できないネットワークが使用できる内部ネットワークです。このサービスは、WANポートのIPアドレスから特定のLANサーバまたはクライアントにパケットをリダイレクトするために、ファイアウォールルール内のDMZ用に設定されます。DMZホストは、主に組織の内部ネットワークのセキュリティを向上させるために使用されます。

DMZホストは、複数のネットワークインターフェイスを含むネットワーク上に配置されると、管理サーバのように動作し、上記の役割を実行してLANを保護します。DMZホストが設定されている場合、ポート転送を各サービスに設定する必要はありません。

この記事では、RV215WでDMZホストを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- ・ RV215W

[Software Version]

- ・1.1.0.5

DMZホストの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Networking] > [LAN] > [DMZ Host]の順に選択します。[DMZ Host]ページが開きます。



DMZ Host

DMZ: Enable

Host IP Address: 192.168.1.112 (Hint: 192.168.1.100 or fec0::64)

Save Cancel

ステップ2:DMZホスト機能を有効にするには、[Enable]チェックボックスをオンにします。DMZホストは、信頼できないネットワーク上のクライアントにサービスを提供するために組織のサーバです。

ステップ3:[Host IP Address]フィールドに、DMZ経由でパケットを受信するように設定されているLANのIPアドレスを入力します。

注：LAN DMZホストは、DMZホスト機能が正常に動作するために、固定またはスタティックIPアドレスを必要とします。

ステップ4:[Save]をクリックします。