



INDEX

C

Cisco Voicemail Organization、ゲートウェイ サーバを非アクティブなパーティションのバージョンに戻す [4-5](#)

Cisco Voicemail Organization、メンバー サーバを非アクティブなパーティションのバージョンに戻す [4-4](#)

CLI コマンド、DNS 設定の変更に使用 [15-1](#)

COBRAS

フラッシュ カットオーバーを使用した Cisco Unity 4.0(5) 以降から Connection 8.x へのデータ移行 [6-2](#)

D

DNS 設定、CLI コマンドを使用した変更 [15-1](#)

I

IP アドレス

IP アドレスで定義されたサブスクリバの変更 [12-16](#)

IP アドレスで定義された単一のサーバの変更 (非クラスタ) [12-5](#)

IP アドレスで定義されたパブリッシャの変更 [12-10](#)

関連コンポートでの変更 [12-2](#)

サーバが定義されているかの判別 [12-1](#)

ホスト名で定義されたサブスクリバの変更 [12-13](#)

ホスト名で定義された単一のサーバの変更 (非クラスタ) [12-3](#)

ホスト名で定義されたパブリッシャの変更 [12-8](#)

M

Migration Export ツール

フラッシュ カットオーバーを使用した Cisco Unity 4.x 以降から Connection 8.x へのデータ移行 [6-2](#)

S

SMTP ドメイン

クラスタの変更 [14-4](#)

あ

アップグレード

Connection 7.x ソフトウェアから出荷されている 8.x バージョンへ (タスク リスト) [1-2](#), [2-5](#), [3-9](#), [3-14](#), [3-19](#)

Connection 7.x ソフトウェアから出荷されている 8.x バージョンへ、非クラスタ (タスク リスト) [1-2](#), [2-5](#), [3-8](#), [3-19](#)

Connection クラスタ内での Connection 7.x ソフトウェアから出荷されている 8.x バージョンへ (タスク リスト) [3-13](#)

プロセスについて [1-1](#), [2-1](#), [3-2](#)

い

移行

Connection 1.x から 8.x へ (タスク リスト) [5-1](#)

Connection 物理サーバから Connection 8.x 仮想マシンへの移行 (タスク リスト) [8-1](#)

段階的なデータの移動による Cisco Unity から Connection 8.x へ (タスク リスト) [7-6](#)

フラッシュ カットオーバーを使用した Cisco Unity 4.0(5) 以降から Connection 8.x へ (タスク リスト) [6-5](#)

移行ツール

フラッシュ カットオーバーを使用した Cisco Unity 4.0(5) 以降から Connection 8.x へ、概要 [6-2](#)

え

影響、非アクティブなパーティションのバージョンへの復帰による [4-1](#), [4-2](#)

く

クラスタ

SMTP ドメインの変更 [14-4](#)

サーバの追加による作成 [11-1](#)

サーバを非アクティブなパーティションのバージョンに戻す [4-3](#)

サブスクリイバ サーバまたはハードディスクの交換 [10-6](#)

パブリッシャ サーバまたはハードディスクの交換 [10-2](#)

パブリッシャまたはサブスクリイバ サーバ、またはハードディスクの交換 [10-9](#)

け

ゲートウェイ サーバ、非アクティブなパーティションのバージョンに戻す [4-5](#)

言語

Connection クラスタへの追加 (タスク リスト) [9-2](#)

Connection サーバへの追加 (非クラスタ) (タスク リスト) [9-1](#)

設定の変更 [9-7](#)

ファイルの削除 [9-8](#)

こ

交換

Connection クラスタでない単一のサーバまたはハードディスク [10-1](#)

サブスクリイバ サーバまたはハードディスク [10-6](#)

パブリッシャ サーバまたはハードディスク [10-2](#)

パブリッシャまたはサブスクリイバ サーバ、またはハードディスク [10-9](#)

さ

サーバ

Connection クラスタでない単一の、交換 [10-1](#)

IP アドレスで定義されたサブスクリイバの IP アドレスの変更 [12-16](#)

IP アドレスで定義された単一のサーバの IP アドレスの変更 (非クラスタ) [12-5](#)

IP アドレスで定義されたパブリッシャの IP アドレスの変更 [12-10](#)

IP アドレスを変更する必要がある関連コンポーネント [12-2](#)

クラスタでない単一のサーバへのパブリッシャの交換 [11-3](#)

クラスタで非アクティブなパーティションのバージョンに戻す [4-2](#)

サーバがホスト名または IP アドレスのどちらかで定義されているかの判別 [12-1](#)

サブスクリイバの名前の変更 (タスク リスト) [14-7](#)

サブスクリイバまたはハードディスクの交換 [10-6](#)

追加によるクラスタの作成 [11-1](#)

パブリッシャの名前の変更 (タスク リスト) [14-4](#)

パブリッシャまたはサブスクリイバ、またはハードディスクの交換 [10-9](#)

パブリッシャまたはハードディスクの交換 [10-2](#)

ホスト名で定義されたサブスクリイバの IP アドレスの変更 [12-13](#)

ホスト名で定義された単一の、IP アドレスの変更 (非クラスタ) [12-3](#)

ホスト名で定義されたパブリッシャの IP アドレスの変更 [12-8](#)

サーバの IP アドレスを変更する必要がある関連コンポーネント [12-2](#)

サーバの追加によるクラスタの作成 [11-1](#)

削除、言語ファイルの [9-8](#)

サブスクリイバ サーバ

交換 [10-6](#)

名前の変更 (タスク リスト) [14-7](#)

パブリッシャ サーバと共に、またはハードディスクの交換 [10-9](#)

そ

ソフトウェア、非アクティブなパーティションのバージョンへの復帰について [4-1](#)

た

タスク リスト

Connection 1.x から 8.x への移行 [5-1](#)

Connection 7.x ソフトウェアから出荷されている 8.x バージョンへのアップグレード [1-2](#), [2-5](#), [3-9](#), [3-14](#), [3-19](#)

Connection 7.x ソフトウェアから出荷されている 8.x バージョンへのアップグレード (非クラスタ) [1-2](#), [2-5](#), [3-8](#), [3-19](#)

Connection クラスタでない単一のサーバまたはハードディスクの交換 [10-1](#)

Connection クラスタ内での Connection 7.x ソフトウェアから出荷されている 8.x バージョンへのアップグレード [3-13](#)

Connection クラスタへの言語の追加 [9-2](#)

Connection サーバへの言語の追加 (非クラスタ) [9-1](#)

Connection 物理サーバから Connection 8.x 仮想マシンへの移行 [8-1](#)

クラスタ内のサーバを非アクティブなパーティションのバージョンに戻す [4-3](#)

サブスクリバ サーバの名前の変更 [14-7](#)

段階的なデータの移動による Cisco Unity から Connection 8.x への移行 [7-6](#)

パブリッシャ サーバの名前の変更 [14-4](#)

フラッシュ カットオーバーを使用した Cisco Unity 4.0(5) 以降から Connection 8.x への移行 [6-5](#)

な

名前の変更

サブスクリバ サーバ (タスク リスト) [14-7](#)

パブリッシャ サーバ (タスク リスト) [14-4](#)

は

ハードディスク

Connection クラスタでない単一のサーバ内、交換 [10-1](#)

サブスクリバ サーバ内、交換 [10-6](#)

パブリッシャ サーバ内、交換 [10-2](#)

パブリッシャまたはサブスクリバ サーバ内、交換 [10-9](#)

パブリッシャ サーバ

クラスタでない単一のサーバへの変換 [11-3](#)

交換 [10-2](#)

サブスクリバ サーバと共に、またはハードディスクの交換 [10-9](#)

名前の変更 (タスク リスト) [14-4](#)

非アクティブなパーティションのバージョンに戻す [4-2](#)

ひ

表記法、マニュアル [ix](#)

ふ

復帰

Cisco Voicemail Organization 内のゲートウェイ サーバを非アクティブなパーティションのバージョンへ [4-5](#)

Cisco Voicemail Organization 内のメンバー サーバを非アクティブなパーティションのバージョンへ [4-4](#)

Connection ソフトウェアから非アクティブなパーティションのバージョンへ、概要 [4-1](#)

影響 [4-1](#), [4-2](#)

クラスタ内のサーバを非アクティブなパーティションのバージョンへ [4-3](#)

サーバ、またはクラスタ内のパブリッシャ サーバを非アクティブなパーティションのバージョンに戻す [4-2](#)

へ

変換、パブリッシャをクラスタでない単一のサーバ

へ [11-3](#)

変更

CLI コマンドを使用した DNS 設定 [15-1](#)

IP アドレスで定義されたサブスライバの IP アドレス [12-16](#)

IP アドレスで定義された単一のサーバの IP アドレス (非クラスタ) [12-5](#)

IP アドレスで定義されたパブリッシャの IP アドレス [12-10](#)

言語の設定 [9-7](#)

ホスト名で定義されたサブスライバの IP アドレス [12-13](#)

ホスト名で定義された単一のサーバの IP アドレス (非クラスタ) [12-3](#)

ホスト名で定義されたパブリッシャの IP アドレス [12-8](#)

ほ

ホスト名、サーバが定義されているかの判別 [12-1](#)

ま

マニュアルの表記法 [ix](#)

め

メンバー サーバ、非アクティブなパーティションのバージョンに戻す [4-4](#)