



---

## C

### Cisco Unified CM 6.x

タスク リスト、SIP トランク連動の作成 [4-1](#)

### Cisco Unified CM 6.x

要件 [4-2](#)

---

## M

MWI 要求を送信 (ポートの設定) [2-2](#)

---

## T

TRAP 接続を許可する (ポートの設定) [2-2](#)

---

## こ

コールへの応答 (Answer Calls) (ポート設定) [2-2](#)

---

## さ

サーバ名 (ポートの設定) [2-2](#)

---

## つ

通話情報 [1-1](#)

---

## て

### テスト

監視転送のセットアップ [7-3](#)

監視転送のテスト [7-4](#)

テスト環境の設定 [7-1](#)

テスト ユーザの削除 [7-4](#)

メッセージを再生する機能のテスト [7-3](#)

リリース転送を使用した外線通話のテスト [7-2](#)

転送呼、電話システムによって送信される情報 [1-1](#)

テンプレート、複数の連動用の新しいユーザ テンプレートの追加 [8-1](#)

---

## ふ

### 複数の連動

新しいユーザ テンプレートの追加 [8-1](#)

---

## ほ

ボイス メッセージ ポート、設定 [2-2](#)

### ポート

Cisco Unity Connection クラスタに関する考慮事項 [2-3](#)

インストールする数の計画 [2-2](#)

設定 [2-2](#)

設定の計画 [2-1](#)

通話に応答する数の計画 [2-3](#)

発信専用の数の計画 [2-3](#)

---

## め

メッセージ通知を実行する (ポートの設定) [2-2](#)

---

## ゆ

有効 (Enabled) (ポート設定) [2-2](#)

ユーザ テンプレート、複数の連動用に新しく追加 [8-1](#)

