



## INDEX

<b>C</b>		<b>こ</b>	
Cisco Unified CM 5.0		コールに応答する（ポートの設定）	2-2
新しい連動の作成	3-11	<b>さ</b>	
タスク リスト、SIP トランク連動の作成	3-2	サポートされる電話システム	1-1
電話システムのプログラミング手順	3-4		
要件	3-3	<b>つ</b>	
Cisco Unified CM 5.1		通話情報	1-1
新しい連動の作成	4-11	<b>て</b>	
タスク リスト、SIP トランク連動の作成	4-2	テスト	
電話システムのプログラミング手順	4-4	監視転送の設定	6-4
要件	4-3	監視転送のテスト	6-5
Cisco Unified CM 6.0		テスト ユーザの削除	6-5
新しい連動の作成	5-11	テスト用環境の設定	6-1
タスク リスト、SIP トランク連動の作成	5-2	メッセージを再生する機能のテスト	6-4
電話システムのプログラミング手順	5-4	リリース転送を使用した外線通話のテスト	6-3
要件	5-3	転送呼、電話システムで送信される情報	1-1
Cisco Unified CM Express、Cisco Unified CM 連動への追加	A-1	テンプレート、複数の連動用の新しいユーザ テンプレートの追加	7-1
Cisco Unified CM、SIP トランク連動がサポートされるバージョン	1-1	電話システム、SIP トランク連動でサポートされる	1-1
Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony (SRST) ルータ、連動に与える影響	1-2	<b>ふ</b>	
<b>M</b>		複数の連動	
MWI 要求を送信する（ポートの設定）	2-2	新しいユーザ テンプレートの追加	7-1
<b>R</b>		～について	1-4
RDNIS、連動に与える送信不能の影響	1-2	<b>ほ</b>	
<b>S</b>		ボイス メッセージ ポート、設定	2-2
SRST、連動機能に与える影響	1-2	ポート	
<b>T</b>		インストールする数の計画	2-3
TRAP 接続を許可する（ポートの設定）	2-2		

設定 2-2  
設定の計画 2-2  
通話に応答する数の計画 2-3  
発信する数の計画 2-4

め

メッセージ通知を実行する（ポートの設定） 2-2

ゆ

有効にする（ポートの設定） 2-2  
ユーザ テンプレート、複数の連動用に新しく追加  
7-1

れ

連動の機能 1-2