



INDEX

C

COBRAS

- 1.x から 7.x にデータを移行するための 2-3
- Cisco Unity 4.x から Connection 7.x にデータを移行するための 3-3

E

Exchange 情報にアクセスするユーザの外部サービスアカウントにおける電子メールアドレスの調整 1-7

I

IP アドレス

- IP アドレスで定義されているサブスクリバの変更 6-16
- IP アドレスで定義されているパブリッシャの変更 6-10
- 関連コンポーネントでの変更 6-3
- クラスタが設定されていない単一サーバの変更 6-4
- サーバが〜で定義されているかの確認 6-2
- ホスト名で定義されているサブスクリバの変更 6-13
- ホスト名で定義されているパブリッシャの変更 6-7

M

Migration Export ツール

- 1.x から 7.x にデータを移行するための 2-2
- Cisco Unity 4.x から Connection 7.x にデータを移行するための 3-2

Migration Import ツール

- 1.x から 7.x へのユーザデータとメッセージのインポート 2-12
- Cisco Unity 4.x から connection 7.x へのユーザデータとメッセージのインポート 3-12

い

移行

- 1.x から 7.x に、タスク リスト 2-4
- Cisco Unity 4.x から Connection 7.x に、タスク リスト 3-4

インストール

- 1.x から 7.x に移行するためのメモリ増設 2-7
- 2.x 以降を 7.x にアップグレードするためのメモリ増設 1-3
- Cisco Unity 4.x から Connection 7.x に移行するためのメモリ増設 3-7

か

外部サービス アカウント、Exchange 情報にアクセスするユーザの〜における電子メール アドレスの調整 1-7

き

規則、表記 vi

く

クラスタ

- サブスクリバ サーバの交換 4-6
- パブリッシャ サーバおよびサブスクリバ サーバの交換 4-9
- パブリッシャ サーバの交換 4-3
- クラスタが設定されていない単一サーバへのパブリッシャの変換 5-4
- クラスタを作成するためのサーバの追加 5-2

こ

交換

- 1.x から 7.x に移行するためのハードディスク 2-7

2.x 以降を 7.x にアップグレードするためのハードディスク 1-3

Cisco Unity 4.x から Connection 7.x に移行するためのハードディスク 3-7

Connection クラスタが設定されていない単一サーバ 4-2

サブスクリバサーバ 4-6

パブリッシャサーバ 4-3

パブリッシャサーバおよびサブスクリバサーバ 4-9

さ

サーバ

Connection クラスタが設定されていない単一への交換 4-2

IP アドレスで定義されているサブスクリバの IP アドレスの変更 6-16

IP アドレスで定義されているパブリッシャの IP アドレスの変更 6-10

IP アドレスの変更が必要な関連コンポーネント 6-3

クラスタが設定されていない単一サーバへのパブリッシャの変換 5-4

クラスタが設定されていない単一の IP アドレスの変更 6-4

クラスタが設定されていない単一の名前の変更 7-2

クラスタを作成するための追加 5-2

サブスクリバの交換 4-6

サブスクリバの名前の変更 7-6

パブリッシャサーバまたはサブスクリバサーバがホスト名で定義されているか IP アドレスで定義されているかの確認 6-2

パブリッシャおよびサブスクリバの交換 4-9

パブリッシャの交換 4-3

パブリッシャの名前の変更 7-4

ホスト名で定義されているサブスクリバの IP アドレスの変更 6-13

ホスト名で定義されているパブリッシャの IP アドレスの変更 6-7

サーバの IP アドレスの変更が必要な関連コンポーネント 6-3

サブスクリバサーバ

交換 4-6

名前の変更 7-6

パブリッシャサーバおよび～の交換 4-9

し

出荷されている 7.x バージョンに Connection ソフトウェアをアップグレード、～のタスクリスト 1-2

た

タスクリスト

1.x から 7.x に移行するための 2-4

Cisco Unity 4.x から Connection 7.x に移行するための 3-4

出荷されている 7.x バージョンに Connection ソフトウェアをアップグレードするための 1-2

て

データを移行するためのツール

1.x から 7.x に、～について 2-2

Cisco Unity 4.x から Connection 7.x に、～について 3-2

電子メールアドレス、Exchange 情報にアクセスするユーザの外部サービスアカウントにおける調整 1-7

な

名前の変更

クラスタが設定されていない単一サーバ 7-2

サブスクリバサーバ 7-6

パブリッシャサーバ 7-4

は

ハードディスク

1.x から 7.x に移行するための交換 2-7

2.x 以降を 7.x にアップグレードするための交換 1-3

Cisco Unity 4.x から Connection 7.x に移行するための交換 3-7

パブリッシャサーバ

クラスタが設定されていない単一サーバへの交換 5-4

交換 4-3

サブスクリバサーバおよび～の交換 4-9

名前の変更 7-4

ひ

表記法 vi

ふ

複数のテンプレートを使用してユーザ アカウントを作成するための準備

- 1.x から 7.x に移行するための 2-11
- Cisco Unity 4.x から Connection 7.x に移行するための 3-11

へ

変更

- IP アドレスで定義されているサブスクリバの IP アドレス 6-16
- IP アドレスで定義されているパブリッシャの IP アドレス 6-10
- クラスタが設定されていない単一サーバの IP アドレス 6-4
- ホスト名で定義されているサブスクリバの IP アドレス 6-13
- ホスト名で定義されているパブリッシャの IP アドレス 6-7

ほ

ホスト名、サーバが〜で定義されているかの確認 6-2

め

メッセージ、Migration Import ツールを使用したインポート

- 1.x から 7.x に 2-12
- Cisco Unity 4.x から Connection 7.x に 3-12

メモリ増設

- 1.x から 7.x に移行するための設置 2-7
- 2.x 以降を 7.x にアップグレードするための設置 1-3
- Cisco Unity 4.x から Connection 7.x に移行するための設置 3-7

ゆ

ユーザ アカウント、複数のテンプレートを使用して作成するための準備

- 1.x から 7.x に移行するための 2-11
- Cisco Unity 4.x から Connection 7.x に移行するための 3-11
- ユーザ データ、Migration Import ツールを使用したインポート

- 1.x から 7.x に 2-12
- Cisco Unity 4.x から Connection 7.x に 3-12

ユーザ データとメッセージのインポート

- 1.x to 2.x Migration Import ツールを使用した 2-12
- Cisco Unity 4.x to Connection 2.x Migration Import ツールを使用した 3-12