

# DLSw 与 NM-16ESW & NM-32ESW

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[配置](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文档提供了有关 NM-16ESW 和 NM 36ESW 网络模块的功能信息。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 配置

在Cisco IOS®软件版本[12.2\(15\)ZJ](#)和[12.3\(4\)T](#)中添加了对NM-16ESW或NM 36ESW模块的透明桥接支持。在这些版本之前，这些模块不支持透明桥接和DLSw。

## 验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

## [故障排除](#)

目前没有针对此配置的故障排除信息。

## [相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)