

在 Cisco 路由器上配置 ISL 干线

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[背景信息](#)

[配置](#)

[调试和故障排除](#)

[相关信息](#)

简介

本文档讨论在7500/7000、3600、4500或2500系列等外部Cisco路由器上配置交换机间链路协议 (ISL) 中继。本文档不讨论第2层(L2)/第3层(L3)交换机 (如Cisco Catalyst 6500或4500) 上ISL中继的配置。

有关在运行Catalyst OS(CatOS)或Cisco IOS®软件的Catalyst L2和L3交换机之间配置ISL和802.1Q中继的信息，请参阅以下任一信息：

- [相关信息](#)