

在思科路由器上配置ISL中繼

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[背景資訊](#)

[組態](#)

[偵錯和疑難排解](#)

[相關資訊](#)

簡介

本檔案將討論外部思科路由器 (例如7500/7000、3600、4500或2500系列) 上的交換器間連結通訊協定(ISL)主幹組態。本文不討論第2層(L2)/第3層(L3)交換器 (例如Cisco Catalyst 6500或4500) 上的ISL主幹設定。

有關在運行Catalyst OS(CatOS)或Cisco IOS®軟體的Catalyst L2和L3交換機之間配置ISL和802.1Q中繼的資訊，請參閱以下任一內容：

- [相關資訊](#)