Cisco UCS E シリーズ サーバおよび**Cisco UCS** E シリーズ ネットワーク コンピュート エン ジン用トラブルシューティング ガイド

初版: 2017年01月05日



本書では、Cisco UCS E シリーズ サーバ (E シリーズ サーバ) および Cisco UCS E シリーズ ネットワーク コンピュートエンジン (NCE) のトラブルシューティングに関する情報を説明します。 マニュアルは初版発行後も随時更新されますので、更新については Cisco.com で確認してください。

製品マニュアルへのリンク

すべての Cisco UCS E シリーズ サーバと Cisco UCS E シリーズ ネットワーク コンピュート エンジ ンのマニュアルへのリンクについては、『Documentation Guide for Cisco UCS E-Series Servers』を 参照してください。

E シリーズ サーバと NCE のタイプ



Eシリーズ サーバまたは NCE にアクセスできない

『CLI Configuration Guide for Cisco UCS E-Series Servers and the Cisco UCS E-Series Network Compute Engine, Release 2.x』の章「Firmware Management」の項「Troubleshooting E-Series Server or NCE Access Issues」を参照してください。

CIMC がハングする

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

- IPMI を使用して CIMC をリブートします。IPMI を使用しても問題が解決しない場合は、E シリーズ サーバの電源を再投入します。
- SD0 カードスロットに SD カードが差し込まれていることを確認します。SD0 スロットカードの SD カードには CIMC ソフトウェアが格納されているため、必ず差し込む必要があります。

次の図は、シングル幅 E シリーズ サーバの SD0 カード スロットの位置を示しています。



図 1: シングル幅 Eシリーズ サーバ

次の図は、ダブル幅 E シリーズ サーバの SD カード スロットの位置を示しています。



- hw-modulesmslotoir-stop コマンドを使用してサーバの電源を切断し、SD カードを再度 差し込んでから hw-modulesmslotoir-start コマンドを使用してサーバを起動します。
- E シリーズ サーバが Cisco 2900 シリーズ ルータに設置されている場合は、ルータの電源を再投入します。

(注)

システムの稼働中には SD カードを取り除かないでください。

バージョン 2.2 から 3.1.x へのアップグレード時に CIMC アップグレードが失敗する

CIMC バージョン 2.2.x を実行している場合、まずバージョン 2.3.2 ヘアップグレードしてから 3.1.x にアップグレードします。

CIMC バージョン 3.1.x にすでにアップグレードしている場合、*** を入力してリカバリ シェルに入り、[リカバリ シェルからイメージ 3.1.x をインストールします。

ホストイメージをダウンロードできない

この問題を解決するには、次のことを確認します。

- ホストイメージのダウンロード先とする FTP サーバが実行されていること。
- •イメージファイルへの FTP サーバのパスが正確であること。

E シリーズ サーバの電源がオンにならない

この問題を解決するには、以下のように CIMC GUI または CIMC CLI を使用して、サーバの BIOS CMOS メモリをクリアします。

CIMC GUI を使用した BIOS CMOS のクリア

はじめる前に

- admin 権限を持つユーザとして CIMC GUI にログインします。
- ・サーバの電源を切ります。

手順の概要

- **1.** [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- **2.** [Server] タブの [BIOS] をクリックします。
- 3. [Actions] 領域の [Clear BIOS CMOS] をクリックします。
- 4. 確認ウィンドウで、[OK] をクリックします。

手順の詳細

- ステップ1 [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- **ステップ2** [Server] タブの [BIOS] をクリックします。
- **ステップ3** [Actions] 領域の [Clear BIOS CMOS] をクリックします。
- ステップ4 確認ウィンドウで、[OK] をクリックします。

CIMC CLI を使用した BIOS CMOS のクリア

手順の概要

- 1. BIOS のコマンドモードを開始します。以下の scopebios コマンドを使用します。
- 2. BIOS CMOS メモリをクリアします。以下の clearcmos コマンドを使用します。
- 3. 確認プロンプトで、yを入力して確認します。

手順の詳細

ステップ1 BIOS のコマンドモードを開始します。以下の scopebios コマンドを使用します。

例:

Server# scope bios

ステップ2 BIOS CMOS メモリをクリアします。以下の clearcmos コマンドを使用します。

例:

Server /bios # clear-cmos

This operation will clear the BIOS CMOS. Note: Server should be in powered off state to clear CMOS.

ステップ3 確認プロンプトで、yを入力して確認します。

例:

Continue?[y|N] **y**

ISR 4K プラットフォームで電力復元ポリシーを設定できない

ISR G2 プラットフォームと ISR 4K プラットフォームの間のハードウェアの違いにより、電力復元ポリシーの BIOS 設定は ISR 4K プラットフォームに適用することができません。代わりに、 CIMC が自動的に ISR 4K の「最後の状態に復元」ポリシーを有効にします。

(注)

4K ISR プラットフォームでは、電力復元ポリシーの設定は、リリース 3.1.3 以降で CIMC に設定可能です。ISR G2 プラットフォームでは、電力復元ポリシー設定は引き続き CIMC の BIOS 設定で設定されます。

サーバのリブート後にブート順序の設定が保存されない

CIMCを通じてブート順序を設定していることを確認し、変更を保存します(CLIでは[commit]、GUIでは[save changes])。BIOS設定メニュー(<F2>)からブート順序を設定しないでください。BIOS設定からブート順序を設定すると、CIMC設定がブート順序の設定を上書きします。

破損した CIMC ファームウェア イメージからの回復

『CLI Configuration Guide for Cisco UCS E-Series Servers and the Cisco UCS E-Series Network Compute Engine, Release 2.x』の章「Firmware Management」の項「Troubleshooting E-Series Server or NCE Access Issues」を参照してください。

障害がある SD ドライブの回復

『CLI Configuration Guide for Cisco UCS E-Series Servers and the Cisco UCS E-Series Network Compute Engine, Release 2.x』の章「Firmware Management」の項「Troubleshooting E-Series Server or NCE Access Issues」を参照してください。

破損ファイル システムの回復

『CLI Configuration Guide for Cisco UCS E-Series Servers and the Cisco UCS E-Series Network Compute Engine, Release 2.x』の章「Firmware Management」の項「Troubleshooting E-Series Server or NCE Access Issues」を参照してください。

I

概要

最新のファームウェア イメージの確認とアップグレード

最新のファームウェアイメージの確認およびアップグレードを行うには、Cisco Host Upgrade Utility を使用します。『Host Upgrade Utility Guide for Cisco UCS E-Series Servers and the Cisco UCS E-Series Network Compute Engine』を参照してください。

VMware ライセンスのトラブルシューティング

VMware FL-SRE-V-HOST ライセンスを適用できない

この問題は、VMware vSphere Hypervisor[™] 5.x で 32 GB を超える RAM を使用した場合に発生しま す。この問題を解決するには、RAM を 32 GB 以下にするか、ライセンスを FL-SRE-V-HOSTVC にアップグレードします。

Microsoft Windows のインストールのトラブルシューティング

Microsoft Windows のインストール後に VMware がブートする

この問題は、先に VMware をインストールしてから Microsoft Windows をインストールした場合に 発生します。この問題を解決するには、次の手順を実行します。

- **1** 物理ドライブの状態を JBOD に変更します。使用している CIMC のバージョンに応じた構成ガ イドの項「Changing the Physical Drive State」を参照してください。
- **2** RAID を設定してパーティションを消去します。使用している CIMC のバージョンに応じた構成ガイドの項「Configuring RAID Using the CIMC GUI」を参照してください。

構成ガイドは以下の場所から入手できます:http://www.cisco.com/c/en/us/support/ servers-unified-computing/ucs-e-series-servers/products-installation-and-configuration-guides-list.html

Microsoft Windows のインストール時に VMware のパーティションが表示される

Microsoft Windows のインストール時に [Where do you want to install Windows] ダイアログボックス が表示されます(下図参照。あらかじめ VMware によって作成されたパーティションが示されて います)。このダイアログボックスには次の警告メッセージも表示されます。

```
Warning: Windows Cannot be Installed to Disk \boldsymbol{x} Partition \boldsymbol{x}
```

この問題を解決するには、[Driveoptions (advanced)] をクリックして古いパーティションを消去し てから Microsoft Windows のインストールを再開します。

	Name	Total Size	Free Space	Туре	2
9	Disk 2 Partition 1: ESXi	3.0 MB	3.0 MB	System	
P	Disk 2 Partition 2	249.0 MB	114.0 MB	Primary	
P	Disk 2 Partition 3	249.0 MB	249.0 MB	Primary	- 1
P	Disk 2 Partition 4	109.0 MB	0.0 MB	Primary	
P	Disk 2 Partition 5	285.0 MB	109.0 MB	Primary	
2 Bel	resh		Drive opti	ions (gdvances	5
) Los	d Driver		_		-

図 3 : [Where Do You Want to Install Windows] ダイアログボックス

ホストのログインと CIMC ログインのトラブルシューティング

Eシリーズ サーバ (ホスト) へのセッションを接続できない

ucse *slotsession* host コマンドを実行しても E シリーズ サーバにログインできません。この問題を 解決するには、次の手順を実行します。

手順

手順の概要

- 1. 回線速度の値が 9600 であることを確認します。回線速度の値を確認するには、show line コマンドを使用します。
- 回線速度の値が正しい場合は、ボーレートの値が9.6K であることと、端末タイプに互換性があることを確認します。ボーレートと端末タイプを確認するには、/bios/server-managementからshow detail コマンドを使用します。
- **3.** Serial over LAN (SoL) の [Enabled] オプションが [no] に設定されていることを確認します。/sol から show detail コマンドを使用して SoL 設定を確認します。

手順の詳細

ステップ1 回線速度の値が 9600 であることを確認します。回線速度の値を確認するには、show line コマンドを使用 します。

例:

Router# show line

A Modem Roty AccO AccI Uses Noise Overruns Int Tty Line Typ Tx/Rx 0 CTY 0/0 0 -----9 0 9600/9600 _ 0 1 1 AUX _ _ _ _ Ω 0/0 2 2 TTY 9600/9600 0 0 0/0 131 131 TTY 9600/9600

ステップ2 回線速度の値が正しい場合は、ボーレートの値が 9.6K であることと、端末タイプに互換性があることを 確認します。ボーレートと端末タイプを確認するには、/bios/server-management から show detail コマンド を使用します。

例:

```
router# ucse 2 session imc
CIMC# scope bios/server-management
CIMC /bios/server-management # show detail
Set-up parameters:
Assert NMI on PERR: Disabled
Assert NMI on SERR: Disabled
Baud rate: 9.6k
Console redirection: Serial Port A
FRB2 Enable: Enabled
Flow Control: None
OS Boot Watchdog Timer: Disabled
OS Boot Watchdog Timer Policy: Do Nothing
Power Restore Policy: Power On
Terminal type: PC-ANSI
```

ステップ3 Serial over LAN (SoL) の [Enabled] オプションが [no] に設定されていることを確認します。/sol から show detail コマンドを使用して SoL 設定を確認します。

例:

CIMC# scope sol CIMC /sol # show detail Serial Over LAN: Enabled: no Baud Rate(bps): 9600

Active Directory 認証を使用して CIMC へのセッションを接続できない

この問題は、完全ドメイン名に続けてユーザ名を指定しなかった場合に発生します。この問題を 解決するには、完全ドメイン名に続けてユーザ名を指定します。次に例を示します。

CIMC login: cert.cisco.com\adadmin Password: PING 172.19.159.52 (172.19.159.52): 56 data bytes 64 bytes from 172.19.159.52: seq=0 ttl=128 time=0.000 ms --- 172.19.159.52 ping statistics ---1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 0.000/0.000/0.000 ms

I

_

バージョン情報の確認

ルータにインストールされている Cisco IOS のバージョンの確認

(注) Eシリーズサーバでサポートされている Cisco IOS ソフトウェアのバージョンは、15.2(4)M 以降です。詳細については、使用している CIMC のバージョンに応じたスタートアップガイドの項「Verifying the Router, E-Series Server, and Cisco IOS Software Version Compatibility」を参照してください。スタートアップガイドは以下の場所から入手できます:http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-e-series-servers/products-installation-guides-list.html

• Cisco 2921 と 2951 シリーズ ルータでは、4 コアのみがサポートされます。

Cisco IOS のバージョンを確認するには、ルータから showversion コマンドまたは showinventory コマンドを使用します。

```
Router> show version
Cisco CISCO3945-CHASSIS (revision 1.0) with C3900-SPE150/K9 with 1048576K/63488K bytes of
memory.
1 cisco UCSE Module(s)
Router>
show inventory
NAME: "UCSE Server Module on Slot 4", DESCR: "UCSE Server Module"
PID: UCS-E140D-M1/K9 , VID: V00 , SN: FOC16161F5E
```

診断を通じた E シリーズ サーバの情報の確認

ルータに設置されている E シリーズ サーバのタイプと、どのスロットに設置されているのかを確認するには、ルータから show diag コマンドを使用します。

Router> **show diag** Slot 4: UCSE Double Wide Module Port adapter, 2 ports Port adapter is analyzed Port adapter insertion time 4d18h ago Product (FRU) Number : UCS-E140D-M1/K9

E シリーズ サーバまたは NCE のハードウェア バージョンの確認

CIMC GUI または CIMC CLI から E シリーズ サーバまたは NCE のハードウェア バージョンを確認できます。

CIMC GUI からの E シリーズ サーバまたは NCE のハードウェア バージョンの確認

手順の概要

- 1. [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- 2. [Server] タブの [Summary] をクリックします。[Server Summary] ページが表示されます。
- **3.** [Cisco Integrated Management Controller (CIMC) Information] 領域の [CPLDVersion] および [Hardware Version] フィールドに、E シリーズ サーバのハードウェア バージョンが表示されます。

手順の詳細

- **ステップ1** [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- ステップ2 [Server] タブの [Summary] をクリックします。[Server Summary] ページが表示されます。
- **ステップ3** [Cisco Integrated Management Controller (CIMC) Information] 領域の [CPLDVersion] および [Hardware Version] フィールドに、E シリーズ サーバのハードウェア バージョンが表示されます。

CIMC CLI からの E シリーズ サーバまたは NCE のハードウェア バージョンの確認 次のコマンドを入力します。

> Server# scope cimc Server/cimc # scope firmware Server/cimc/firmware # show detail Firmware Image Information: Update Stage: NONE Update Progress: 0% Current FW Version: 2.3(1.20140818121921) FW Image 1 Version: 2.3(1.20140818121921) FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED FW Image 2 Version: 2.3(1.20140818113904) FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED Boot-loader Version: 2.3(1.20140818121921).33 CPLD Version: 0.62 Hardware Version: 0

E シリーズ サーバまたは NCE にインストールされている BIOS バージョンの確認

CIMC GUI または CIMC CLI から E シリーズ サーバまたは NCE の BIOS バージョンを確認できま す。

CIMC GUI からの E シリーズ サーバまたは NCE にインストールされている BIOS バージョンの確認 E シリーズ サーバの BIOS バージョンを確認するには、CIMC GUI から次の手順を実行します。

手順の概要

- **1.** [Navigation]ペインの [Server] タブをクリックします。
- 2. [Server] タブの [BIOS]をクリックします。[BIOS] ページが表示されます。
- 3. [BIOSProperties] 領域の [Running Version] フィールドに BIOS バージョンが表示されます。

I

手順の詳細

ステップ1 [Navigation]ペインの [Server] タブをクリックします。
ステップ2 [Server] タブの [BIOS]をクリックします。[BIOS] ページが表示されます。
ステップ3 [BIOSProperties] 領域の [Running Version] フィールドに BIOS バージョンが表示されます。

CIMC CLI からの E シリーズ サーバまたは NCE にインストールされている BIOS バージョンの確認 次のコマンドを入力します。

Server # scope bios
Server /bios # show detail
BIOS:
BIOS Version: UCSES.1.5.0.1 (Build Date: 02/14/2013)
Boot Order: CDROM:Virtual-CD,HDD:RAID,EFI
FW Update/Recovery Status: None, OK
Active BIOS: main

E シリーズ サーバまたは NCE にインストールされている CIMC バージョンの確認

CIMC GUI または CIMC CLI から E シリーズ サーバまたは NCE にインストールされている CIM バージョンを確認できます。

CIMC GUI からの E シリーズ サーバまたは NCE にインストールされている CIMC バージョンの確認 E シリーズ サーバの CIMC バージョンを確認するには、CIMC GUI から次の手順を実行します。

手順の概要

- 1. [Navigation]ペインの [Admin] タブをクリックします。
- **2.** [Admin] タブの [FirmwareManagement]をクリックします。 [Firmware Management] ページが表示 されます。
- 3. [CIMCFirmware] 領域の [Running Version] フィールドに CIMC バージョンが表示されます。

手順の詳細

- **ステップ1** [Navigation]ペインの [Admin] タブをクリックします。
- ステップ2 [Admin] タブの [FirmwareManagement]をクリックします。 [Firmware Management] ページが表示されます。
- ステップ3 [CIMCFirmware] 領域の [Running Version] フィールドに CIMC バージョンが表示されます。

CIMC CLI からの E シリーズ サーバまたは NCE にインストールされている CIMC バージョンの確認 次のコマンドを入力します。

Server# scope cimc

Server/cimc # scope firmware
Server/cimc/firmware # show detail
Firmware Image Information:
Update Stage: NONE
Update Progress: 0%
Current FW Version: 2.3(1.20140818121921)
FW Image 1 Version: 2.3(1.20140818121921)
FW Image 1 State: RUNNING ACTIVATED
FW Image 2 Version: 2.3(1.20140818113904)
FW Image 2 State: BACKUP INACTIVATED
Boot-loader Version: 2.3(1.20140818121921).33
CPLD Version: 0.62
Hardware Version: 0

LSI ファームウェア バージョンの確認(CIMC リリース 1.xの場合)

LSI ファームウェア バージョンを確認するには、CIMC GUI から次の手順を実行します。

手順

手順の概要

- 1. [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- 2. [Server] タブの [Inventory] をクリックします。 [Inventory] ページが表示されます。
- 3. [Storage]タブをクリックします。
- **4.** [StorageAdapters] 領域の、[Firmware Package Build] カラムに LSI ファームウェアの情報が表示 されます。

手順の詳細

- ステップ1 [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- ステップ2 [Server] タブの [Inventory] をクリックします。 [Inventory] ページが表示されます。
- ステップ3 [Storage]タブをクリックします。
- ステップ4 [StorageAdapters] 領域の、[Firmware Package Build] カラムに LSI ファームウェアの情報が表示されます。

LSI ファームウェア バージョンの確認 (CIMC リリース 2.x の場合)

(注)

この手順は、EシリーズサーバおよびSMEシリーズNCEに適用されます。この項は、EHWIC Eシリーズ NCE には当てはまりません。

LSI ファームウェア バージョンを確認するには、CIMC GUI から次の手順を実行します。

手順

手順の概要

- 1. [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- 2. [Server] タブの [RAID] をクリックします。[Storage Cards]ページが表示されます。
- **3.** [StorageAdapters] 領域の、[Firmware Package Build] カラムに LSI ファームウェアの情報が表示 されます。

手順の詳細

ステップ1	[Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
ステップ2	[Server] タブの [RAID] をクリックします。[Storage Cards]ページが表示されます。

ステップ3 [StorageAdapters] 領域の、[Firmware Package Build] カラムに LSI ファームウェアの情報が表示されます。

Cisco IOS と CIMC CLI 設定のトラブルシューティング

Cisco IOS の設定が CIMC に適用されない

この問題は、CIMC で [Lock IOS Configuration Changes] がイネーブルになっている場合に発生します。この問題を解決するには、CIMC GUI または CIMC CLI を使用します。

GUI を使用して Cisco IOS 設定への変更を CIMC に適用する

Cisco IOS 設定への変更を CIMC に適用するには、CIMC GUI から次の手順を実行します。

手順

手順の概要

- 1. [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- 2. [Server] タブの [Summary] をクリックします。[Server Summary] ページが表示されます。
- **3.** [Server Summary] ページから、[LockIOS Configuration Changes] ボタンをクリックしてロックを 解除します。

手順の詳細

ステップ1	[Navigation] ペインの [Server] タブをク	リックします。
-------	---------------------------------	---------

- ステップ2 [Server] タブの [Summary] をクリックします。[Server Summary] ページが表示されます。
- ステップ3 [Server Summary] ページから、[LockIOS Configuration Changes] ボタンをクリックしてロックを解除します。

CLI を使用して Cisco IOS 設定を CIMC に適用する

Cisco IOS 設定への変更をCIMC に適用するには、set ios-lockout unlocked コマンドを使用します。

```
Server /chassis # set ios-lockout unlocked
Server /chassis *# commit
Server /chassis # show detail
Chassis:
    Power: off
    Power Button: unlocked
    IOS Lockout: unlocked
    Serial Number: FOC16161F5E
    Product Name: E140D
    PID : UCS-E140D-M1/K9
    UUD: 1255F7F0-0F16-0000-E5A5-05EAA6AF20B5
    Description:
```

CIMC で最新の設定変更を表示できない

この問題を解決するには、設定を変更した後で、[Refresh]をクリックします。

CIMC CLI 設定の変更をコミットできない

この問題は、次の条件下で発生します。

CIMC に静的 IP アドレスを割り当てているときに、[DHCP] の値を [Enabled] にし、
 [DNS-use-DHCP]の値を [Yes]にしている場合。この問題を解決するには、値を [No]に変更してから静的 IP アドレスを割り当てます。

Server /cimc/network # set dns-use-dhcp no
Server /cimc/network *# set dhcp-enabled no
Server /cimc/network *# set v4-addr 192.168.100.78

Server /cimc/network *# commit

•1 つのスコープで設定を変更した後に、その変更内容を別のスコープからコミットしようと した場合。

同じスコープ内で行われた変更をコミットするために、commitコマンドを使用する必要がありま す。別のスコープで行った変更を commit コマンドを使用して送信しようとすると、エラーメッ セージが表示されます。この問題を解決するには、同じスコープの中で変更をやり直して再コミッ トします。

LED、DIMM、ビデオ ポート、USB ポート、CD/DVD のトラブルシューティング

LED がオレンジ色に表示される(E シリーズ サーバおよび SM E シリーズ NCE に適用)

実行中またはサーバの起動時に、POST診断テストにより、CPU、DIMM、HDDが確認されます。 何らかの障害が発生した場合は、システムイベントログ(SEL)に障害通知が送信されます。通 知はSELまたはshow tech-support コマンドの出力で確認できます。エラーが発生すると、障害の 発生したコンポーネントの横にあるオレンジの診断 LED が点灯します。DIMM と HDD の問題を

I

概要

解決するには、E シリーズ サーバまたは SM E シリーズ NCE の電源を切断し、DIMM とハード ドライブが正しく取り付けられていることを確認します。

手順

手順の概要

- EシリーズサーバまたはSMEシリーズNCEが3900シリーズルータに取り付けられている場合、hw-module sm slotoir stop コマンドを使用してサーバの電源をオフにするか、あるいはルータの電源を切断します。
- 2. サーバを取り外します。
- 3. 必要に応じて DIMM またはハード ドライブを再度取り付けます。
- 4. サーバをルータに再度取り付けます。
- 5. ルータの電源を切断していた場合は、投入します。

手順の詳細

- ステップ1 EシリーズサーバまたはSMEシリーズNCEが3900シリーズルータに取り付けられている場合、hw-module sm slotoir stop コマンドを使用してサーバの電源をオフにするか、あるいはルータの電源を切断します。
- ステップ2 サーバを取り外します。
- ステップ3 必要に応じて DIMM またはハード ドライブを再度取り付けます。
- ステップ4 サーバをルータに再度取り付けます。
- ステップ5 ルータの電源を切断していた場合は、投入します。

DIMM が機能しない

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

- DIMMが取り付けられていることと、各DIMMが同じ容量であることを確認します。次の手順を実行します。
 - ° [Navigation]ペインの [Server] タブをクリックします。
 - °[Server] タブの [Inventory] をクリックします。[Inventory] ページが表示されます。
 - [Memory]タブをクリックします。[Memory Details] 領域の [Capacity] カラムを使用する と、DIMM の容量と、DIMM が取り付けられているかどうかを確認することができま す。

各 DIMM の [Capacity] カラムの値が同じであることを確認します。

DIMM が取り付けられている場合は [Capacity] カラムに数値が表示されます。その他の場合は、 [NotInstalled] と表示されます。

- メモリ関連のシステムイベントログがあるかどうかを確認します。次の手順を実行します。
 - ° [Navigation]ペインの [Server] タブをクリックします。
 - ° [Server] タブの [System Event Log] をクリックします。[System Event Log] ページが表示 されます。
 - 。[Description]カラムで、FRU RAM xxx から始まるイベントを探します。
- ・そのサーバモデルで DIMM がサポートされているかどうかを確認します。
 - シングル幅 E シリーズ サーバ—DDR3 1333MHz VLP UDIMM 1.5 V、4 GB と 8 GB がサ ポートされます。
 - 。ダブル幅 E シリーズ サーバ—DDR3 1333 MHz RDIMM 1.35 V、4 GB、8 GB、16 GB が サポートされます。
 - 。ダブル幅 (PCIE 対応) DDR3 1333 MHz RDIMM 1.35 V、4 GB、8 GB、16 GB がサポー トされます。
 - EHWIC E シリーズ NCE—DDR3 1333 MHz SODIMM、4 GB、8 GB、16 GB がサポート されます。
- DIMMのサーバスロットへの取り付けが正しいかどうかを確認し、正しくない場合はDIMM を取り外して再度取り付けます。

前面パネル ビデオ ポートが機能しない(E シリーズ サーバおよび SM E シリーズ NCE に適用)

この問題は、[EnableLocal Server Video]チェックボックスがオフになっている場合に発生します。 この問題を解決するには、CIMC GUI から次の手順を実行します。

手順

手順の概要

- 1. [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- **2.** [Server] タブの [RemotePresence] をクリックします。
- **3.** [Remote Presence] ペインの [VirtualKVM] タブをクリックします。
- 4. [vKVMProperties] 領域で、[Enable Local Server Video] チェックボックスをオンにします。

手順の詳細

- **ステップ1** [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- **ステップ2** [Server] タブの [RemotePresence] をクリックします。
- ステップ3 [Remote Presence] ペインの [VirtualKVM] タブをクリックします。
- ステップ4 [vKVMProperties] 領域で、[Enable Local Server Video] チェックボックスをオンにします。

前面パネルの USB ポートが機能しない

前面パネルの USB ポートと接続しているデバイスのライトが点灯しません。この問題は、[USB BIOS Settings] で USB ポートがイネーブルになっていない場合に発生します。この問題を解決するには、CIMC GUI から次の手順を実行します。

手順

手順の概要

- 1. [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- 2. [Server] タブの [BIOS]をクリックします。
- **3.** [Actions] 領域で[ConfigureBIOS]をクリックします。[Configure BIOS Parameters] ダイアログボッ クスが表示されます。
- 4. [Configure BIOS Parameters] ダイアログボックスで、[Advanced]タブをクリックします。
- 5. [USB BIOS Settings] 領域が表示されるまで下方向にスクロールします。
- 6. [USB Port 0] と [USB Port 1] がイネーブルになっているかどうかを確認します。ポートがディ セーブルになっている場合は、イネーブルにします。

手順の詳細

- ステップ1 [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- **ステップ2** [Server] タブの [BIOS]をクリックします。
- **ステップ3** [Actions] 領域で [ConfigureBIOS]をクリックします。[Configure BIOS Parameters] ダイアログボックスが表示されます。
- ステップ4 [Configure BIOS Parameters] ダイアログボックスで、[Advanced]タブをクリックします。
- ステップ5 [USB BIOS Settings] 領域が表示されるまで下方向にスクロールします。
- **ステップ6** [USB Port 0] と [USB Port 1] がイネーブルになっているかどうかを確認します。ポートがディセーブルになっている場合は、イネーブルにします。

外付けの CD/DVD デバイスからブートできない

- この問題を解決するには、次の手順を実行します。
 - CD/DVDデバイスの接続先のUSBポートがイネーブルになっているかどうかを確認します。
 前面パネルのUSBポートが機能しない、(17ページ)を参照してください。
 - CD/DVD デバイスが使用する電流が 700 mA を超えていないことを確認します。700 mA を超 える場合は、CD/DVD デバイスの接続先 USB ポートが不安定になる場合があります。USB

ポートが機能しているかいないか、またはディセーブルになっている可能性があります。この問題を解決するには、外部から電源を供給されるUSBハブにデバイスを接続してみてください。

- [Boot Order] テーブルで、CD/DVD ROM デバイスが最初のブートデバイスとして設定されていることを確認します。この手順については、BIOS セットアップメニューを使用したブート順の設定、(18ページ)を参照してください。
- •E シリーズ サーバをリブートしてください。

BIOS セットアップメニューを使用したブート順の設定

サーバを外部ブート可能デバイス(Eシリーズのサーバに直接接続された USB や外部 CD ROM ドライブなど)から起動する場合、この手順を使用します。CIMC GUI から次の手順を実行しま す。

手順

手順の概要

- 1. [Navigation] ペインの [Server]タブをクリックします。
- 2. [Server] タブの [Summary]をクリックします。
- **3.** [Actions] 領域で、[LaunchKVM Console]をクリックします。[KVM Console] が別ウィンドウで 開きます。
- 4. [Server Summary] ページで、[PowerCycle Server] をクリックしてサーバをリブートします。
- 5. プロンプトが表示されたら、ブートアップが完了する前に F2を押して BIOS セットアップ メニューにアクセスします。[BIOS Setup] メニュー オプションを含む [Aptio Setup Utility] が表示されます。
- 6. キーボードの右または左矢印キーを使用して[Boot] タブを選択します。
- 7. [Boot Options Priority] 領域の下のページの下部まで下方向にスクロールします。次のブートオ プションプライオリティが一覧表示されます。
- 8. キーボードの上または下矢印キーを使用して、該当するオプションを強調表示します。
- 9. Enterを押して、強調表示されているフィールドを選択します。
- **10.** [Boot Option 1] に適切なデバイスを選択します。
- 11. F4を押して変更を保存し、終了します。

手順の詳細

- ステップ1 [Navigation] ペインの [Server]タブをクリックします。
- **ステップ2** [Server] タブの [Summary]をクリックします。
- ステップ3 [Actions] 領域で、[LaunchKVM Console]をクリックします。[KVM Console] が別ウィンドウで開きます。
- ステップ4 [Server Summary] ページで、[PowerCycle Server] をクリックしてサーバをリブートします。
- ステップ5 プロンプトが表示されたら、ブートアップが完了する前に F2を押して BIOS セットアップ メニューにア クセスします。[BIOS Setup] メニュー オプションを含む [Aptio Setup Utility] が表示されます。
- ステップ6 キーボードの右または左矢印キーを使用して[Boot] タブを選択します。
- **ステップ7** [Boot Options Priority] 領域の下のページの下部まで下方向にスクロールします。次のブートオプションプ ライオリティが一覧表示されます。
 - Floppy Drive BBS Priorities
 - Network Device BBS Priorities
 - Hard Drive BBS Priorities
 - CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
- **ステップ8** キーボードの上または下矢印キーを使用して、該当するオプションを強調表示します。
- ステップ9 Enterを押して、強調表示されているフィールドを選択します。
- ステップ10 [Boot Option 1] に適切なデバイスを選択します。
- **ステップ11** F4を押して変更を保存し、終了します。 [BIOS Setup]の[Main]タブに、[Boot Option 1]として設定したデバイスが表示されます。

KVM のトラブルシューティング

vMedia をマウントできない

この問題は、仮想メディアをイネーブルにしていない場合に発生することがあります。この問題 を解決するには、CIMC GUI から次の手順を実行します。

手順

概要

手順の概要

- 1. [Navigation] ペインの [Server]タブをクリックします。
- 2. [Server] タブの [Remote Presence] をクリックします。 [Remote Presence] ページが表示されます。
- **3.** [VirtualMedia] タブをクリックし、[Virtual Media Properties] 領域で、[Enabled] チェックボック スをオンにします。
- 4. これでも問題が解決しない場合、次の手順を実行します。

手順の詳細

- ステップ1 [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- ステップ2 [Server] タブの [Remote Presence] をクリックします。 [Remote Presence] ページが表示されます。
- **ステップ3** [VirtualMedia] タブをクリックし、[Virtual Media Properties] 領域で、[Enabled] チェックボックスをオンにします。
- ステップ4 これでも問題が解決しない場合、次の手順を実行します。
 - a) [Enabled]チェックボックスをオフにしてから [Save Changes] をクリックします。
 - b) [Enabled]チェックボックスをオンにしてから [Save Changes] をクリックします。

vKVM を起動できない — エラー メッセージ:「Connection Failed」

プロキシを経由して vKVM を起動しようとすると、「Connection Failed」というエラー メッセージが表示されます。この問題を解決するには、プロキシをディセーブルにします。

KVM が起動しない場合がある

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

手順の概要

- 1. ブラウザを再起動してから再度試してみてください。
- 2. インストールされている Java のバージョンが少なくとも 6.0 であることを確認します。
- 3. 問題が解決しない場合は、Java コントロールパネルから Java キャッシュをクリアします。

手順の詳細

- ステップ1 ブラウザを再起動してから再度試してみてください。
- **ステップ2** インストールされている Java のバージョンが少なくとも 6.0 であることを確認します。
- ステップ3 問題が解決しない場合は、Java コントロール パネルから Java キャッシュをクリアします。

Broadcom FCOE の設定を起動できない

Ctrl+S キーを押しても Broadcom FCOE 設定が起動しない場合は、E シリーズ サーバをリブートし てから再度試してみてください。FCOE の設定についての詳細は、「Broadcom NetXtreme II Network Adapter User Guide」を参照してください。

ストレージのトラブルシューティング



 (注) RAID 機能は E シリーズ サーバおよび SM E シリーズ NCE に適用できます。RAID 機能は EHWIC E シリーズ NCE には適用されません。

エラーメッセージ:「LSI OpROM: Battery Status: Not Present」

このメッセージは無視してください。

ストレージ イベント ログの表示

(注)

この手順は、E シリーズ サーバおよび SM E シリーズ NCE に適用されます。この手順で、 EHWIC E シリーズ NCE には適用されません。

ストレージイベント ログを表示するには、CIMC GUI から次の手順を実行します。

手順の概要

- 1. [Navigation] ペインの [Admin]タブをクリックします。
- 2. [Admin] タブの [CIMC Log] をクリックします。[CIMC Log] ページが表示されます。
- 3. [Source] カラムで、BMC:storage で始まるログを探します。

手順の詳細

ステッフ	71	[Navigation] ペインの [Admin]タブをクリックします。	
------	----	--------------------------------------	--

- ステップ2 [Admin] タブの [CIMC Log] をクリックします。[CIMC Log] ページが表示されます。
- ステップ3 [Source] カラムで、BMC:storage で始まるログを探します。

現在のブート ドライブの確認(CIMC リリース 1.x の場合)

この手順は、E シリーズ サーバおよび SM E シリーズ NCE に適用されます。この手順で、 EHWIC E シリーズ NCE には適用されません。

どのドライブがブート可能かを確認するには、CIMC GUI から次の手順を実行します。

手順の概要

- 1. [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- 2. [Server] タブの [Inventory] をクリックします。[Inventory] ページが表示されます。
- **3.** [Storage]タブをクリックします。
- **4**. [ControllerInfo] タブをクリックします。
- **5.** [Settings]領域の [Current Boot Drive] フィールドに現在のブート ドライブの情報が表示されます。

手順の詳細

- **ステップ1** [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- ステップ2 [Server] タブの [Inventory] をクリックします。 [Inventory] ページが表示されます。
- ステップ3 [Storage]タブをクリックします。
- ステップ4 [ControllerInfo] タブをクリックします。
- ステップ5 [Settings]領域の [Current Boot Drive] フィールドに現在のブート ドライブの情報が表示されます。

現在のブート ドライブの確認 (CIMC リリース 2.x の場合)

(注)

この手順は、E シリーズ サーバおよび SM E シリーズ NCE に適用されます。この手順で、 EHWIC E シリーズ NCE には適用されません。

どのドライブがブート可能かを確認するには、CIMC GUI から次の手順を実行します。

手順の概要

- 1. [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- 2. [Server] タブの [RAID] をクリックします。[Storage Card] ページが表示されます。
- **3**. [ControllerInfo] タブをクリックします。
- **4.** [Settings]領域の [Current Boot Drive] フィールドに現在のブート ドライブの情報が表示されます。

手順の詳細

- ステップ1 [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- ステップ2 [Server] タブの [RAID] をクリックします。[Storage Card] ページが表示されます。
- ステップ3 [ControllerInfo] タブをクリックします。
- ステップ4 [Settings]領域の [Current Boot Drive] フィールドに現在のブート ドライブの情報が表示されます。

LSI WebBIOS Flaky でのマウスとキーボードの使用

これは既知の問題です。この問題に対処するには、物理的なマウスとキーボードを接続します。

LSI WebBIOS を使用する状況



この項は、E シリーズ サーバおよび SM E シリーズ NCE に適用されます。この項は、EHWIC E シリーズ NCE には当てはまりません。

次の条件では LSI WebBIOS を使用します。

- ・OPROM で LSI 警告メッセージが表示され、ドライブの設定が必要な場合。
- •SED ドライブで RAID アレイを設定する場合。
- SED のセキュア キーとパス フレーズを変更または削除する場合。
- ・外部 SED ドライブを設定する場合。
- ・新しいオペレーティングシステムをインストールする前に RAID 設定をクリアする場合。

show inventory コマンドの出力で、不明な xxx エラー メッセージが表示される

(注)

このエラー メッセージは、E シリーズ サーバおよび SM E シリーズ NCE に適用されます。こ のエラー メッセージは、EHWIC E シリーズ NCE には当てはまりません。

症状: showinventory コマンドを入力すると、サーバが認識されずに次のエラー メッセージが表示されます。

Router> **show inventory** NAME: "Unknown on Slot 4", DESCR: "Unknown" PID: UCS-E140D-M1/K9 , VID: V00, SN: FOC16161F5E この問題は、サポートされていないバージョンの Cisco IOS ソフトウェアがインストールされてい る場合に発生します。Eシリーズサーバでサポートされている Cisco IOS ソフトウェアのバージョ ンは、15.2(4)M 以降です。詳細については、使用している CIMC のバージョンに応じたスタート

Cisco UCS E シリーズ サーバおよびCisco UCS E シリーズ ネットワーク コンピュート エンジン用トラブ ルシューティング ガイド

アップガイドの項「Verifying the Router, E-Series Server, and Cisco IOS Software Version Compatibility」 を参照してください。スタートアップガイドは以下の場所から入手できます: http://www.cisco.com/ c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-e-series-servers/products-installation-guides-list.html

RAID の動作が止まっている

(注)

この項は、E シリーズ サーバおよび SM E シリーズ NCE に適用されます。この項は、EHWIC E シリーズ NCE には当てはまりません。

症状:再ビルド、再構築、整合性チェックがトリガーされた後で、RAIDの動作が続行されずに 0%のままとなり、経過時間が0秒と表示されます。

この問題が発生するのは、RAID が適切に機能するためにホスト オペレーティング システムのメ モリに依存しているためです。この問題を解決するには、オペレーティング システムがブートし ていることを確認します。ブートしていない場合は、オペレーティング システムをブートしま す。

RAID を設定するために使用できるドライブがない

(注)

この項は、E シリーズ サーバおよび SM E シリーズ NCE に適用されます。この項は、EHWIC E シリーズ NCE には当てはまりません。

症状: [Createto configure RAID] をクリックしたときに、[Select Drives] 領域に使用可能なドライブ がありません。

この問題を解決するには、ドライブの状態が [Unconfigured Good] であることを確認します。使用 している CIMC のバージョンに応じた構成ガイドの項「Changing the Physical Drive State」を参照 してください。

構成ガイドは以下の場所から入手できます:http://www.cisco.com/c/en/us/support/ servers-unified-computing/ucs-e-series-servers/products-installation-and-configuration-guides-list.html

RAID アレイが CIMC GUI から消える

(注) この項は、E シリーズ サーバおよび SM E シリーズ NCE に適用されます。この項は、EHWIC
 E シリーズ NCE には当てはまりません。

症状:当初はシステム内に存在していた RAID アレイが CIMC GUI に表示されません。

この問題は、ブートアップ時に3回同時に不正または空のパスフレーズを入力した場合に、LSI OpROM で発生する場合があります。「エラー発生時に BIOS を続行」機能のため、ブートプロ セスは続行されますが、ドライブにアクセスできません。

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

- 1 システムをリブートしてから、正しいパス フレーズを入力します。
- 2 LSI WebBIOS から、新しいパス フレーズを設定するか、セキュリティを削除します。

物理ドライブの状態が [Unconfigured Good] に変化する

(注) この項は、E シリーズ サーバおよび SM E シリーズ NCE に適用されます。この項は、EHWIC E シリーズ NCE には当てはまりません。

この問題は、ブートアップ時に3回同時に不正または空のパス フレーズを入力した場合に、LSI OpROM で発生する場合があります。「エラー発生時に BIOS を続行」機能のため、ブート プロ セスは続行されますが、ドライブにアクセスできません。

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

- 1 システムをリブートしてから、正しいパス フレーズを入力します。
- 2 LSI WebBIOS から、新しいパス フレーズを設定するか、セキュリティを削除します。

セキュア ドライブにアクセスできない

(注)

この項は、E シリーズ サーバおよび SM E シリーズ NCE に適用されます。この項は、EHWIC E シリーズ NCE には当てはまりません。

この問題は、ブートアップ時に3回同時に不正または空のパスフレーズを入力した場合に、LSI OpROM で発生する場合があります。「エラー発生時に BIOS を続行」機能のため、ブートプロ セスは続行されますが、ドライブにアクセスできません。

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

- 1 システムをリブートしてから、正しいパスフレーズを入力します。
- 2 LSI WebBIOS から、新しいパス フレーズを設定するか、セキュリティを削除します。

ドライブを再設定できない



この項は、E シリーズ サーバおよび SM E シリーズ NCE に適用されます。この項は、EHWIC E シリーズ NCE には当てはまりません。

この問題は、ブートアップ時に3回同時に不正または空のパスフレーズを入力した場合に、LSI OpROM で発生する場合があります。「エラー発生時に BIOS を続行」機能のため、ブートプロ セスは続行されますが、ドライブにアクセスできません。

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

- 1 システムをリブートしてから、正しいパス フレーズを入力します。
- 2 LSI WebBIOS から、新しいパス フレーズを設定するか、セキュリティを削除します。

Cisco UCS E シリーズ サーバおよびCisco UCS E シリーズ ネットワーク コンピュート エンジン用トラブ ルシューティング ガイド ■

SNMP のトラブルシューティング

SNMP が応答しない

この問題を解決するには、CIMC GUI から次の手順を実行します。

手順

手順の概要

- 1. [Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。
- [Admin] タブの [Communication Services] をクリックします。[Communication Services] ページが 表示されます。
- **3.** [SNMP]タブをクリックします。
- **4.** [SNMP Properties] 領域で、[SNMPEnabled] チェックボックスがオンになっていることを確認します。

手順の詳細

- ステップ1 [Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。
- **ステップ2** [Admin] タブの [Communication Services] をクリックします。[Communication Services] ページが表示されます。
- **ステップ3** [SNMP]タブをクリックします。
- ステップ4 [SNMP Properties] 領域で、[SNMPEnabled] チェックボックスがオンになっていることを確認します。

SNMP からトラップが送信されない

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

手順の概要

- 1. SNMP がイネーブルになっていることを確認します。参照先 SNMP が応答しない, (26 ページ)
- SNMP トラップ設定の実行使用している CIMC のバージョンに応じた構成ガイドの項 「Configuring SNMP Trap Settings」を参照してください。構成ガイドは以下の場所から入手で きます: http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-e-series-servers/ products-installation-and-configuration-guides-list.html

手順の詳細

- ステップ1 SNMP がイネーブルになっていることを確認します。参照先 SNMP が応答しない、(26ページ)
- ステップ2 SNMP トラップ設定の実行使用している CIMC のバージョンに応じた構成ガイドの項「Configuring SNMP Trap Settings」を参照してください。構成ガイドは以下の場所から入手できます: http://www.cisco.com/c/en/ us/support/servers-unified-computing/ucs-e-series-servers/products-installation-and-configuration-guides-list.html

診断のトラブルシューティング

診断テストの実行

使用している CIMC のバージョンに応じた構成ガイドの項「Diagnostic Tests」を参照してください。構成ガイドは以下の場所から入手できます: http://www.cisco.com/c/en/us/support/ servers-unified-computing/ucs-e-series-servers/products-installation-and-configuration-guides-list.html

show diag コマンドを実行すると、不明なポート アダプタエラー メッセージが表示される

症状:showdiagコマンドを入力すると、サーバが認識されずに次のエラーメッセージが表示されます。

Router> show diag Unknown (type 1889) Port adapter Port adapter is disabled Product (FRU) Number : UCS-E140D-M1/K9 この問題は、サポートされていないバージョンのCisco IOS ソフトウェアがインストールされてい る場合に発生します。Eシリーズサーバでサポートされている Cisco IOS ソフトウェアのバージョ ンは、15.2(4)M 以降です。詳細については、使用している CIMC のバージョンに応じたスタート アップガイドの項「Verifying the Router, E-Series Server, and Cisco IOS Software Version Compatibility」 を参照してください。スタートアップガイドは以下の場所から入手できます: http://www.cisco.com/ c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-e-series-servers/products-installation-guides-list.html

テクニカル サポート データの収集

CIMC GUI または CIMC CLI を使用すると、テクニカル サポート データを収集できます。このタ スクは、Cisco Technical Assistance Center (TAC) から要求された場合に実行します。このユーティ リティは、TAC が技術上の問題をトラブルシューティングおよび解決する際に役立つ設定情報、 ログ、および診断データが含まれる要約レポートを作成します。

CIMC GUI を使用したテクニカル サポート データの収集

テクニカル サポート データを収集するには、CIMC GUI から次の手順を実行します。

手順

手順の概要

- 1. [Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。
- 2. [Admin] タブの [Utilities] をクリックします。
- 3. [Utilitie] ペインの [Actions] エリアで [Export Technical Support Data] をクリックします。
- **4.** [ExportTechnical Support Data] ダイアログボックスで、必要に応じて [Export to a local file] また は [Export to TFTP server] オプション ボタンをクリックします。
- 5. [Export] をクリックします。
- 6. 生成されたレポートファイルを Cisco TAC に提供します。

手順の詳細

- ステップ1 [Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。
- ステップ2 [Admin] タブの [Utilities] をクリックします。
- ステップ3 [Utilitie] ペインの [Actions] エリアで [Export Technical Support Data] をクリックします。
- **ステップ4** [ExportTechnical Support Data] ダイアログボックスで、必要に応じて [Export to a local file] または [Export to TFTP server] オプション ボタンをクリックします。
- ステップ5 [Export] をクリックします。 (注) テクニカル サポート データの収集には最低 3 分間かかりま
- ステップ6 生成されたレポート ファイルを Cisco TAC に提供します。

CIMC CLI を使用したテクニカル サポート データの収集

す。

CIMC CLI から、次のコマンドを入力します。

```
Server# scope cimc
Server /cimc
# scope tech-suppor
t
Server /cimc/tech-support #
set tftp-ip tftp_server_ip_addressServer /cimc/tech-support *# set path /user/user1/supportfile
Server /cimc/tech-support *#
commit
S
erver /cimc/tech-support #
start
Server /cimc/tech-support #
show detail
```

© 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.