Konfiguration des Stacks auf Geräten der Cisco FirePOWER Serie 8000

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Unterstützte Geräte Registrierungs-Checklisten Verwendete Komponenten Konfigurationsschritte Überprüfung Ähnliche Diskussionen in der Cisco Support Community

Einführung

Sie können die Anzahl des in einem Netzwerksegment untersuchten Datenverkehrs erhöhen, indem Sie die Appliances der Serie 8000 stapeln und deren kombinierte Ressourcen in einer gemeinsamen Konfiguration verwenden. Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration des Stacks auf den Firepower-Appliances der Serie 8000.

Bei einer Stack-Bereitstellung wird eines der mit den Netzwerksegmenten verbundenen Geräte als primäres Gerät festgelegt, wobei alle anderen Geräte als sekundäre Geräte festgelegt sind und bereitgestellt werden, um dem primären Gerät zusätzliche Ressourcen bereitzustellen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Sie müssen sicherstellen, dass alle Geräte im Stack..

- Die Stacking-Kabel sind physisch mit den Stacking-Modulen verbunden.
 Tipp: Wenn Sie keine Stacking-Kabel haben, können Sie diese mit dem PID FP-NMSB-CABLE= bestellen. Wenn Sie Stacking-Module bestellen müssen, verwenden Sie für Stacking-Module ebenfalls FP8000-STACK-MOD als PID.
- Über die gleiche Hardware verfügen
- über dieselben Softwareversionen verfügen
- Gleiche Zugriffskontrollrichtlinie und NAT-Richtlinie (falls vorhanden)
- über dieselben Lizenzen verfügen

Hinweis: Bei höheren Endgerätemodellen wie 8360 können Sie nach der Bildung des Stacks möglicherweise nur eine Lizenz anwenden. Die einzelnen Geräte, die in einem Stack zusammengefasst werden sollen, sind möglicherweise nicht lizenziert. Nachdem die Geräte in einem Stack zusammengefasst wurden, wird die Lizenzseite im Stack-Abschnitt und nicht im Gerätebereich angezeigt.

Unterstützte Geräte

In der folgenden Tabelle sind die unterstützten Modelle von FirePOWER-Geräten zusammengefasst, die Sie zum Erstellen eines Stacks verwenden können. Weitere Informationen zu <u>Spezifikation und Durchsatz</u> der einzelnen Modelle finden Sie im zugehörigen Datenblatt.

Produktfamilie	Unterstütztes Modell	Primärgerät	Sekundäres Gerät	Rack-Ein gesam
	8140	Ein einzelner 81	140 bildet keinen Stack.	1 HE
81xx-Produktfamilie	8140*	Eine 8140 als primäre und	Eine 8140 als sekundär	2 HE
	8250	Ein einzelner 82	250 bildet keinen Stack.	2 HE
	8260	Eine 8250 als primäre und	Eine 8250 als sekundär	4 HE
82xx-Produktfamilie	8270	Eine 8250 als primäre und	Zwei 8250s als sekundär	6 HE
	8290	Eine 8250 als primäre und	Drei 8250-er-Switches als sekundär	8 HE
	8350	Ein einzelner 83	350 bildet keinen Stack.	2 HE
	8360	Eine 8350 als primäre und	Eine 8350 als sekundär	4 HE
83xx-Produktfamilie	8370	Eine 8350 als primäre und	Zwei 8350s als sekundär	6 HE
	8390	Eine 8350 als primäre und	Drei 8350s als sekundär	8 HE

* Das Gehäuse eines 8140-Geräts ist identisch mit dem Gehäuse der 8120- und 8130-Modelle. Die Stacking-Funktion ist jedoch nur beim Modell 8140 verfügbar. Im Gegensatz zu den Serien 82xx und 83xx bleibt die Modellnummer für einen Stack mit zwei 8140-Geräten gleich.

Registrierungs-Checklisten

 Um die Geräte stapeln zu können, müssen alle Geräte im FireSIGHT Management Center registriert werden. Wenn diese Anforderung nicht erfüllt wird, können Sie mit einem Management Center keine Geräte im Stack hinzufügen. Es wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass nicht genügend Geräte für den Stack vorhanden sind.



Wenn Sie beispielsweise drei 8370-Geräte in einem Stack zusammenfassen möchten, müssen Sie das primäre Gerät sowie die beiden anderen sekundären Geräte im Management Center registrieren.

• Alle Stack-Elemente müssen mit separaten Management-IP-Adressen konfiguriert werden.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument verwenden folgende Produkte:

- FireSIGHT Management Center Virtual Appliance (Softwareversion 5.4.1.2)
- Zwei FirePOWER 8140-Geräte (auf beiden wird Version 5.4.0.3 ausgeführt)
- Stacking-Kabel
- Stacking von Netzwerkmodulen (NetMod)

Sobald ein Stacking-Netzwerkmodul verfügbar ist, wird es wie folgt in der Benutzeroberfläche des Management Center angezeigt:



Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurationsschritte

Sobald die <u>Anforderungen</u> erfüllt sind, richten Sie den Stack mithilfe des FireSIGHT Management Center ein. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Stack zu konfigurieren:

Schritt 1: Melden Sie sich beim FireSIGHT Management Center an. Navigieren Sie zu Geräte > Gerätemanagement. Auf dieser Seite können Sie überprüfen, ob die Geräte, die Sie stapeln möchten, über die gleichen Lizenzen, die gleiche Betriebssystemversion und die gleichen Zugriffskontrollrichtlinien verfügen.

Hinweis: Es ist nicht zwingend erforderlich, die Systemrichtlinie und die Integritätsrichtlinie auf beiden Geräten gleich zu halten. Es ist jedoch ratsam, sicherzustellen, dass alle angewendeten Richtlinien identisch sind. Für alle Geräte in einem Stack sollte dieselbe Zugriffskontrollrichtlinie angewendet werden.

Schritt 2: Wählen Sie in der rechten oberen Ecke die Option **Hinzufügen** und aus der Dropdown-Liste aus. Wählen Sie **Stack > Primärgerät hinzufügen aus**.

Overview Analysis Policies Devices Objects AMP				🛕 Health System	Help 🔻 admin 🔻
Device Management NAT VPN					
				By Group	🔾 Add •
Name	License Type	Health Policy	System Policy	Access Control Policy	
4 🥬 Ungrouped (5)					
© 10.122.141.204 10.122.141.204 - 3D8140 - v5.4.0.3	Protection, Control, URL Filtering	Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:46:32	Default Access Control	2 / 6
0.122.141.205 10.122.141.205 - 308140 - v5 10.3	Protection, Control, URL Filtering	Stack Test	Initial_System_Policy 2015-07-23 21:46:32	YoutubeBlock	2 / 8
10.122.141.206 10.122.141.206 - 3D8140 - v5.4.0.3	Protection, Control, URL Filtering	Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:46:32	YoutubeBlock	200

Schritt 3: Fügen Sie einen Namen für den Stapel hinzu. Für die erfolgreiche Konfiguration eines Stacks ist mindestens ein sekundäres Stack-Element erforderlich. Zum Hinzufügen eines sekundären Stack-Mitglieds wählen Sie **Hinzufügen**.

Ad	d Stack			?	×
	Primary: Name:	10.122.141.205 BLR-Stack		~	
	Secondaries:			O Add	
	Primary Slot	Secondary	Secondary Slot		
At l	east one secondar	y connection is required.	Stack	Cancel	

Schritt 4: Wenn Sie auf Hinzufügen klicken, wird die folgende Seite angezeigt. Wählen Sie eines der verfügbaren Sekundärgeräte aus.

Add Secondary Conne	ection			? ×
Primary Device Front View				
			0	
Slot on Primary Device:	s2c1/s2c2		~	
Secondary Device:	10.122.141.	204	~	
Slot on Secondary Device:	s2c1/s2c2		~	
				Add Cancel
Slot on Primary Dev	vice:	s2c1/s2c2		~
Secondary Device:		10.122.141.204		¥
Slot on Secondary I	Device:	10.122.141.204		
		10.122.141.206		

Schritt 5: Wählen Sie die Stack-Kabel entsprechend aus, da sie physisch verkabelt sind.

Slot on Primary Device:	s2c1/s2c2	~
Secondary Device:	s2c1/s2c2	
Slot on Secondary Device:	s3c1/s3c2 s2c1/s2c2	-

Schritt 6: Nach Abschluss der oben beschriebenen Schritte sollte die folgende Seite angezeigt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Stack.

Ado	d Stack			?
	Primary:	10.122.141.205		~
	Name:	BLR-Stack		Add
	Primary Slot	Secondary	Secondary Slot	Add
	s2c1/s2c2	10.122.141.204	s2c1/s2c2	J
			Stack	Cancel

Wenn bei den **Zugriffskontrollrichtlinien** auf den im Stack befindlichen Geräten Abweichungen auftreten, wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

Error

The secondary members of an HA configuration must have the same Access Control policies as the primary. The following devices have different policy: 8140a.cisco.com

ОК

Wenn alle <u>Voraussetzungen</u> erfüllt sind und die oben genannten <u>Schritte</u> befolgt wurden, wird eine Statusanzeige angezeigt.

Please Wait	
Adding stack	

Nach Abschluss des Prozesses wird der Stapel erstellt. Nachdem der Stapel erfolgreich erstellt wurde, bestätigt die Meldung **Stack Status** den Status.



Überprüfung

1. Navigieren Sie zu **Geräte > Gerätemanagement**. Die Liste der verwalteten Geräte wird angezeigt.

BLR-Stack					V 🥒 🏟 🕄
10.122.141.204 10.122.141.204 - 3D8140 - v5.4.0.3	Protection, Control, URL Filtering	Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:46:32	Default Access Control	
10.122.141.205 (primary) 10.122.141.205 - 3D8140 - v5.4.0.3	Protection, Control, URL Filtering	Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:46:32	Default Access Control	

2. Überprüfen Sie den neu gebildeten Stapel. Klicken Sie auf die Registerkarte **Stack**. Auf der Seite Stack werden verschiedene Informationen zum Stack angezeigt.

BLR-S 3D8140	tack								
Stack	Devices	Interfaces	Inline Sets	Virtual Switches	Virtual Routers				
		Gener	al				Ø	License	
		Name	:		BLR-Stack			Protection:	
		Status			0			Control:	
		Prima	ry Device:		10.122.141.20	5		Malware:	
								URL Filtering:	
								VPN:	
		Syste	m					Health	
		Policy	:		Initial_System	Policy 2015-07-23 21:46:32		Policy:	
		Advar	nced				Ø		
		Applic	ation Bypass:		Yes				
		Bypas	s Threshold:		3000 ms				
		Inspe	ct Local Router T	raffic:	No				
		Fast-P	ath Rules:		None				

3. Auf der **Stack**-Seite können Sie die Lizenzen des Stacks anzeigen.

Hinweis: Die Lizenzen für einen Stack werden auf der Registerkarte **Stack** aktiviert. Um jedoch Lizenzen für jedes einzelne Gerät zu aktivieren, verwenden Sie die Seite **Geräte**.

Wenn Sie Änderungen an einzelnen Stack-Elementen vornehmen möchten, wählen Sie das Gerät ggf. oben rechts auf der Seite aus. Verwenden Sie dazu das Dropdown-Menü **Gerät auswählen**.

k	Devices 1	Interfaces	Inline Sets	Virtual Switches	Virtual Routers		
		Gener	al				System
		Name:	¢.		10.122.141.205		Model:
		Transf	fer Packets:		Yes		Serial:
							Time:
							Version:
		11144					Management
		Health	1				Management
		Health	1		٢		Management Host:
		Health Status Blackl	1 a: ist:		© None		Management Host: Status:
		Health Status Blackli	ist:		© None		Management Host: Status:
		Health Status Blackli	ist:		⊘ None		Management Host: Status:
		Health Status Blackli Advar	ist:		© None Yes		Management Host: Status:
		Health Status: Blackli Advan Applic Bypas	ist: ICEd ation Bypass:		None Yes 3000 ms		Management Host: Status:
		Health Status: Blackli Advan Applic: Bypas	ist: ist: ation Bypass: is Threshold: ct local Powter T		None Yes 3000 ms No		Management Host: Status:
		Health Status: Blackli Advan Applic: Bypas: Inspec	I ced ation Bypass: s Threshold: ct Local Router T	raffic:	Ves 3000 ms No		Management Host: Status: