Konfiguration und Fehlerbehebung für CMX-Verbindungen mit den Catalyst Wireless LAN-Controllern der Serie 9800

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Netzwerkdiagramm Konfigurationen Überprüfen Überprüfung der Zeitsynchronisierung Überprüfen des Schlüssel-Hashs Überprüfen der Schnittstelle Befehle anzeigen Fehlerbehebung Debuggen Paketerfassung Referenz

Einführung

In diesem Dokument werden die Schritte beschrieben, mit denen der Catalyst 9800 Wireless LAN Controller zu Connected Mobile Experiences (CMX) hinzugefügt werden kann. Hierzu gehört auch die Überprüfung und Fehlerbehebung des NMSP-Tunnels. Das Dokument ist auch hilfreich, wenn DNA Spaces über den Anschluss oder CMX am Standort Tethering verwendet werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass Sie eine grundlegende Einrichtung und Netzwerkverbindung sowohl des 9800 WLC als auch des CMX vorgenommen haben. Es wird lediglich erläutert, wie Sie den WLC zu CMX hinzufügen.

Sie benötigen die zwischen dem 9800 WLC und CMX geöffneten Ports TCP 22 (SSH) und 16113 (NMSP).

Verwendete Komponenten

Cat 9800 mit 16,12

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Schritt 1: Beachten Sie die IP-Adresse für die Wireless-Verwaltung sowie die Berechtigung 15 Benutzername und Kennwort sowie das Aktivierungskennwort bzw. aktivieren Sie "secret" (geheim).

CLI:

```
# show run | inc username
# show run | inc enable
# show wireless interface summar
```

Schritt 2: Um in CMX Wireless LAN Controller hinzuzufügen, navigieren Sie zu **System >** Einstellungen > Controller und Maps Setup, und klicken Sie auf Erweitert.

Sie erhalten entweder einen Popup-Assistenten (wenn Sie ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen haben) oder die Seite mit den aktuellen Einstellungen. Beide werden hier veranschaulicht:



Schritt 3: Wählen Sie aus dem **Dropdown-Menü für Controllertyp Catalyt (IOS-XE) WLC** (bei 10.6.1 wird in dem Dropdown-Feld **Unified WLC** für Cat9800 WLCs angezeigt).

SETTINGS			×
Tracking Filtering Location Setup	Maps Please select maps to add	or modify:	
Data Privacy Data Retention Mail Server Controllers and Maps Setup	 Delete & replace existing Delete & replace existing Upload 	maps & analytics data zones	
Import Advanced	Controllers		
Upgrade High Availability	Please add controllers by pr Controller Type	AireOS WLC AireOS WLC Catalyst (IOS-XE) WLC	
	[Optional] Controller SNMP Version Controller SNMP Write	v2c 👻	
	Add Controller		Close

Schritt 4: Stellen Sie Cat9800 WLC-IP-Adresse, Priv 15-Benutzernamen, Kennwort und Kennwortaktivierung bereit, damit der CMX-Konfigurationszugriff auf Cat9800 WLC möglich ist. CMX verwendet SSH-Verbindungen (und benötigt daher einen zwischen den beiden Geräten geöffneten SSH-Port), um den 9800 zu erreichen und den NMSP-Tunnel zu konfigurieren. Wählen Sie **Controller hinzufügen** und **schließen Sie** das Popup-Fenster.

SETTINGS

Tracking					
Filtering	Maps				
Location Setup	Please select maps to add o	or modify:			
Data Privacy		Browse			
Data Retention	Delete & replace existing	maps & analytics data			
Mail Server	Delete & replace existing	zones			
✓ Controllers and Maps Setup	Upload				
Import	<u></u>				
Advanced		roviding the information below	N*:		
Upgrade	Controller Type	Catalyst (IOS-XE) WLC -			
High Availability	IP Address +	192.168.1.15			
	Controller Version [Optional]				
	Username	admin			
	Password				
	Enable Password				
ſ	0				
				Close	Save

CMX leitet diese Konfigurationen automatisch an Cat9800 WLC weiter und erstellt einen NMSP-Tunnel.

ľ,	, Ibararüfan
#	netconf-yang
#	attribute type password <cmx hash="" key=""></cmx>
#	username <cmx address="" mac=""> mac aaa attribute list cmx_<mac></mac></cmx>
#	aaa attribute list cmx <mac></mac>
#	aaa session-id common # aaa authorization credential-download wcm_loc_serv_cert local
#	aaa new-model
#	nmsp enable

Überprüfen

Stellen Sie sicher, dass der NMSP-Tunnel aktiv ist und Daten aus Sicht der Serie 9800 überträgt:

9800#show nmsp status NMSP Status

CMX IP Address Data Transport	Active	Tx Echo Resp	Rx Echo Req	Tx Data	Rx
 10.48.71.119 TLS	Active	16279	16279	7	80

CISCO 10.6.2-37							DI 8 L	€ ETECT OCATE	ANALYTICS	ÇONNEC	CC T MANAGE	SYSTER	4							admin -
																	1	Dashboard	Alerts	Patterns Metrics
System a	it a Gla	nce																		Settings
Node		IP Address		Node Type		Services													Memory	CPU
NicoCMX1		10.48.71.119		Low-End		Configuratio	n Locatio	n Analy	tics	Connect	Dat	abase Caci	he Hype Locatio	r Location on Heatmap Engine	NMSP Load Balancer	Gateway			22.60%	9.00%
									Healthy	Warnin	ng Critical									
Coverage De	tails																			
Access Points				Map Eleme	nts				Active Device	is								System Tir	me	
Placed AP	Missing AP	Active AP 0	Inactive A	AP Campus 2	Buildin 1	g Floor 1	Zone 0	Total 4	Associated 0	Client	Probing Client	RFID Tag 0	BLE Tag 0	Interferer 0	Rogue AP 0	Rogue Client 0	Total 0	Fri Aug	09 11:47:58	3 CEST 2019
									Healthy	Warnir	ng 📕 Critical									
Controllers																				+
IP Address			Version				Bytes I	n		Bytes Out	t First Heard				Last	Heard		Action		
10.48.71.120			16.12.1.0				207 K	в		208 KE	08/06/19, 3:5	i6 pm			1s ag	10			Edit De	ete
									_											

Überprüfen Sie den gleichen Tunnelstatus aus CMX-Sicht unten auf der Seite System:

Überprüfung der Zeitsynchronisierung

Die Best Practice besteht darin, sowohl CMX als auch WLC auf denselben NTP-Server (Network Time Protocol) zu verweisen.

Führen Sie in der CLI 9800 den folgenden Befehl aus:

(config)#ntp server <IP address of NTP>
So ändern Sie die IP-Adresse des NTP-Servers in CMX:

Schritt 1: Melden Sie sich als cmxadmin bei der Befehlszeile an.

Schritt 2: Überprüfen Sie die NTP-Synchronisierung mit cmxos health ntp.

Schritt 3: Wenn Sie den NTP-Server neu konfigurieren möchten, können Sie **cmxos ntp clear** und dann den **cmxos ntp-Typ** verwenden.

Schritt 4: Nachdem der NTP-Server mit CMX synchronisiert wurde, führen Sie den Befehl **cmxctl restart aus**, um die CMX-Dienste neu zu starten, und wechseln Sie zurück zum **cmxadmin-**Benutzer.

Überprüfen des Schlüssel-Hashs

Dieser Prozess sollte automatisch ausgeführt werden, wenn Sie den WLC zu CMX hinzufügen. Anschließend fügt CMX den Schlüsselhash in der WLC-Konfiguration hinzu. Sie können dies jedoch überprüfen oder bei Problemen manuell hinzufügen.

Die von CMX eingegebenen Befehle sind:

```
(config)#username <CMX mac> mac aaa attribute list cmx_<CMX MAC>
(config)# attribute type password <CMX key hash>
```

Um die SHA2-Taste auf dem CMX zu ermitteln, verwenden Sie:

cmxctl config authinfo get

Überprüfen der Schnittstelle

NMSP wird nur von der Schnittstelle gesendet, die als "Wireless Management Interface" festgelegt ist (standardmäßig Gig2 auf 9800-CL). Als Service-Port verwendete Schnittstellen (gig0/0 für Appliance oder Gig1 für 9800-CL) senden keinen NMSP-Datenverkehr.

Befehle anzeigen

Sie können auf der NSMP-Ebene des 9800-WLC überprüfen, für welche Services ein Abonnement besteht.

9800#show nmsp subs	scription detail
CMX IP address: 10.	48.71.119
Service	Subservice
RSSI	Tags, Mobile Station,
Spectrum	
Info	Mobile Station,
Statistics	Tags, Mobile Station,
AP Info	Subscription

Sie erhalten NMSP-Tunnelstatistiken.

```
9800#show nmsp statistics summary
NMSP Global Counters
-----
Number of restarts
                               : 0
SSL Statistics
_____
Total amount of verifications : 0
                               : 0
Verification failures
Verification success
                               : 0
Amount of connections created
                              : 1
Amount of connections closed
                              : 0
Total amount of accept attempts : 1
Failures in accept
                              : 0
                              : 1
Amount of successful accepts
Amount of failed registrations
                              : 0
```

AAA Statistics

Total am	ount of AAA requests	:	1	
Failed t	o send requests	:	0	
Requests	sent to AAA	:	1	
Response	s from AAA	:	1	
Response	s from AAA to validate	:	1	
Response	s validate error	:	0	
Response	s validate success	:	1	
9800#shc	w nmsp statistics connect	ion		
NMSP Con	nection Counters			
CMX IP A State:	ddress: 10.48.71.119, Sta	tus	Act.	ive
Diag				
DISC	vote Energy · 91			
KX L	vata Frames · or			
IA L	ported megages : 0			
DIISU Dv Mea	apported messages · U			
	Name			Count
1	Echo Request			16316
7	Capability Notification			2
13	Measurement Request			2
16	Information Request			69
20	Statistics Request			2
30	Service Subscribe Reques	st		2
74	BLE Floor Beacon Scan Re	eques	st	4
Tx Mes	sage Counters:			
ID	Name			Count
2	Echo Response			16316
7	Capability Notification			1
14	Measurement Response			2
21	Statistics Response			2
31	Service Subscribe Respon	ıse		2

Fehlerbehebung

Debuggen

Das Abrufen von Debugging-Protokollen für die NMSP-Tunneleinrichtung kann mit Radioactive Tracing ab Version 16.12 durchgeführt werden.

debug wireless ip <CMX ip> monitor-time $\mathbf x$

Mit diesem Befehl wird das Debuggen für x Minuten für die erwähnte CMX-IP-Adresse aktiviert. Die Datei wird in bootflash:/ erstellt und folgt dem Präfix "ra_trace_IP_x.x.x.x_...". Sie enthält alle zum NMSP-Debuggen gehörenden Collated-Protokolle.

Geben Sie den Befehl ein, um Echtzeit-Debug am Terminal des eWLC anzuzeigen:

Paketerfassung

Sammeln Sie die Paketerfassung am eWLC mithilfe einer ACL, um nur den Datenverkehr zwischen eWLC und CMX IP zu filtern. Beispiel für eWLC IP 192.168.1.15 und CMX IP 192.168.1.19:

```
eWLC-9800-01#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
eWLC-9800-01(config)#ip access-list extended CMX
eWLC-9800-01(config-ext-nacl)#permit ip host 192.168.1.15 host 192.168.1.19
eWLC-9800-01(config-ext-nacl)#permit ip host 192.168.1.19 host 192.168.1.15
eWLC-9800-01(config-ext-nacl)#end
eWLC-9800-01#monitor capture CMX access-list CMX interface gigabitEthernet 2 both start
eWLC-9800-01#
Jan 30 11:53:22.535: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point CMX enabled.
...
eWLC-9800-01#monitor capture CMX stop
Stopped capture point : CMX
eWLC-9800-01#
Jan 30 11:59:04.949: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point CMX disabled.
```

eWLC-9800-01#monitor capture CMX export bootflash:/cmxCapture.pcap

Sie können die Erfassung dann über die CLI oder über die Benutzeroberfläche unter Problembehandlung > Paketerfassung > Exportieren herunterladen. Oder über Administration > Management > File Manager > bootflash:

Referenz

Wireless-Debuggen und Protokollerfassung für 9800