AVC auf dem Catalyst 9800 Wireless LAN Controller verstehen

Inhalt

Einleitung Voraussetzung Informationen zu Application Visibility and Control (AVC) Funktionsweise von AVC Network-Based Application Recognition (NBAR) NBAR-Protokoll in Richtlinienprofil aktivieren Aktualisieren von NBAR auf dem 9800 WLC **NetFlow Flexibles NetFlow** Datenflussüberwachung Von AVC unterstützte Access Points Unterstützung verschiedener Bereitstellungsmodi des 9800 Einschränkungen bei der Implementierung von AVC auf 9800 Netzwerktopologie AP im lokalen Modus AP im flexiblen Modus Konfiguration von AVC auf dem 9800 WLC Lokaler Exporteur Externer NetFlow-Collector Konfiguration von AVC auf dem 9800 WLC mit Cisco Catalyst Center AVC-Prüfung Auf 9800 Bei DNAC Auf externem NetFlow-Collector Beispiel 1: Cisco Prime als NetFlow Collector Beispiel 2: Drittanbieter NetFlow Collector Datenverkehrskontrolle **Fehlerbehebung** Protokollsammlung WLC-Protokolle AP-Protokolle Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt Application Visibility and Control (AVC) auf einem Cisco Catalyst 9800 WLC, der eine präzise Verwaltung des Anwendungsdatenverkehrs ermöglicht.

Voraussetzung

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Grundkenntnisse des Cisco WLC 9800.
- Grundkenntnisse der APs im lokalen und Flex-Connect-Modus
- Die Access Points müssen AVC-fähig sein. (Nicht zutreffend für AP im lokalen Modus)
- Damit der Kontrollteil von AVC (QoS) funktioniert, muss die Funktion f
 ür Anwendungstransparenz mit FNF konfiguriert werden.

Informationen zu Application Visibility and Control (AVC)

Application Visibility and Control (AVC) ist der führende Ansatz von Cisco für die Deep Packet Inspection (DPI)-Technologie in kabelgebundenen und Wireless-Netzwerken. Mit AVC können Sie Echtzeitanalysen durchführen und Richtlinien erstellen, um Netzwerküberlastungen wirksam zu reduzieren, die kostspielige Nutzung von Netzwerkverbindungen zu minimieren und unnötige Infrastruktur-Upgrades zu vermeiden. Kurz gesagt: Mit AVC können Benutzer mithilfe von Network Based Application Recognition (NBAR) eine völlig neue Ebene der Erkennung und des Shapings von Datenverkehr erreichen. NBAR-Pakete, die auf dem 9800 WLC ausgeführt werden, werden für DPI verwendet, und die Ergebnisse werden mithilfe von Flexible NetFlow (FNF) gemeldet.

AVC bietet nicht nur Transparenz, sondern ermöglicht auch die Priorisierung, Blockierung oder Drosselung verschiedener Arten von Datenverkehr. So können Administratoren beispielsweise Richtlinien zur Priorisierung von Sprach- und Videoanwendungen erstellen, um die Quality of Service (QoS) sicherzustellen oder die verfügbare Bandbreite für nicht wichtige Anwendungen während der Hauptgeschäftszeiten zu begrenzen. Die Lösung kann auch in andere Cisco Technologien integriert werden, z. B. die Cisco Identity Services Engine (ISE) für identitätsbasierte Anwendungsrichtlinien und Cisco Catalyst Center für zentrales Management.

Funktionsweise von AVC

AVC verwendet erweiterte Technologien wie die FNF- und NBAR2-Engine für DPI. Durch die Analyse und Identifizierung von Datenverkehrsflüssen mithilfe der NBAR2-Engine werden bestimmte Flüsse mit dem erkannten Protokoll oder der erkannten Anwendung markiert. Der Controller erfasst alle Berichte und stellt sie mithilfe von Anzeigebefehlen, der Webbenutzeroberfläche oder zusätzlichen NetFlow-Exportmeldungen an externe NetFlow-Collectors wie Prime dar.

Sobald die Anwendungstransparenz eingerichtet ist, können Benutzer Kontrollregeln mit Richtlinienmechanismen für Clients erstellen, indem sie Quality of Service (QoS) konfigurieren.



Arbeitsmechanismus von AVC

Network-Based Application Recognition (NBAR)

NBAR ist ein in den 9800 WLC integrierter Mechanismus, mit dem DPI zum Identifizieren und Klassifizieren einer Vielzahl von Anwendungen, die über ein Netzwerk ausgeführt werden, ausgeführt wird. Er kann eine große Anzahl von Anwendungen erkennen und klassifizieren, einschließlich verschlüsselter und dynamisch portseitiger Anwendungen, die für herkömmliche Paketprüfungstechnologien häufig unsichtbar sind.



Hinweis: Um NBAR auf dem Catalyst 9800 WLC zu nutzen, muss es korrekt aktiviert und konfiguriert werden. Dies geschieht häufig in Verbindung mit spezifischen AVC-Profilen, die die geeigneten Aktionen auf Basis der Klassifizierung des Datenverkehrs definieren.

NBAR wird weiterhin regelmäßig aktualisiert. Daher ist es wichtig, die WLC-Software auf dem neuesten Stand zu halten, um sicherzustellen, dass die NBAR-Funktionen aktuell und effektiv bleiben.

Eine vollständige Liste der in den neuesten Versionen unterstützten Protokolle finden Sie unter <u>https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_nbar/prot_lib/config_library/nbar-prot-pack-library.html</u>

NBAR-Protokoll in Richtlinienprofil aktivieren

9800WLC(config-wireless-policy)#end



Hinweis: Das %-Richtlinienprofil muss deaktiviert werden, bevor dieser Vorgang ausgeführt werden kann.

9800WLC#show wireless profile policy detailed AVC_testing | in NBAR NBAR Protocol Discovery : Enabled

Aktualisieren von NBAR auf dem 9800 WLC

9800 WLC hat bereits ~1500 erkennbare Anwendungen. Wenn eine neue Anwendung veröffentlicht wird, wird das Protokoll für dieselbe in der neuesten NBAR aktualisiert, die von der Software-Download-Seite für das spezielle 9800-Modell heruntergeladen werden muss.

Über GUI

Navigieren Sie zu Konfiguration > Dienste > Anwendungstransparenz. Klicken Sie auf Upgrade Protocol Pack .

Cisco Cata	Welcome admin	*	V a	4	B			
Q Search Menu Items	Configuration • >	Services -> Application	Visibility					
	Enable AVC	Define Policy	Upgrade Protocol Pack	Flow Monitors				
Monitoring >	2	Relevant Irrelevant Default	*	⇒				
Configuration	Enabled							

Protokollabschnitt in 9800 WLC hochladen

Klicken Sie auf Hinzufügen, wählen Sie das herunterzuladende Protokollpaket aus, und klicken Sie auf Upgrade .

Configuration - > Ser	vices * > Application '	Visibility								
Enable AVC	Define Policy	Upgrade Protocol Pack	Flow Monitors							
2	Relevant Irrelevant Default	*	⇒							
Enabled										
+ Add X De				Recognizable Ap	oplications					
Protocol Pack		Add Protocol Pack		×	т	Protocol ID	Ŧ	Application ID	٢	r
H 4 0 F H	10 👻	Source File Path*				16777216		756		
			Select File			16777217		6		
						16777219		759		
						16777220		8		
		Destination	bootflash -	_		16777221		761		
		Costinuour	Ereo Space: 5772.00 MB	_		16777223		762		
			File apace. 3772.00 MD	_		16777224		4		
		Down	1	A Lineardo		16777225		765		
		5 Cancer	I	a opgrade		16777227		766		
				. ⊲ 1 2	3 4	> >	10 🔻	1 - 10 c		

NBAR-Protokoll hinzufügen

Nach Abschluss des Upgrades wird das Protokollpaket hinzugefügt.

Configuration • >	Services > Application V	isibility	
Enable AVC	Define Policy	Upgrade Protocol Pack	Flow Monitors
2	Relevant Irrelevant Default	*	₹
Enabled			
+ Add	× Delete		
Protocol Pa	ick		
bootflash:pp	o-adv-c9800-1712.1-49-70.0.0.pa	ck	
	▶ 10 ▼	1	- 1 of 1 items

Überprüfung des Protokollpakets

Über CLI

9800WLC#copy tftp://10.10.10.1/pp-adv-c9800-1712.1-49-70.0.0.pack bootflash: 9800WLC#configure terminal 9800WLC(config)#ip nbar protocol-pack bootflash:pp-adv-c9800-1712.1-49-70.0.0.pack

To verify NBAR protocol pack version

9800WLC#show ip nbar protocol-pack active Active Protocol Pack: Name: Advanced Protocol Pack Version: 70.0 Publisher: Cisco Systems Inc. NBAR Engine Version: 49 Creation time: Tue Jun 4 10:18:09 UTC 2024 File: bootflash:pp-adv-c9800-1712.1-49-70.0.0.pack State: Active



Hinweis: Während des Upgrades des NBAR-Protokollpakets kommt es nicht zu einer Unterbrechung des Services.

NetFlow

NetFlow ist ein Netzwerkprotokoll zum Sammeln von IP-Verkehrsinformationen und zum Überwachen von Netzwerkflussdaten. Es wird hauptsächlich für die Analyse des Netzwerkverkehrs und die Bandbreitenüberwachung verwendet. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Funktionsweise von NetFlow auf den Cisco Catalyst Controllern der Serie 9800:

- Datenerfassung: Der 9800 WLC erfasst Daten über den IP-Datenverkehr, der durch den WLC fließt. Zu diesen Daten gehören Informationen wie Quell- und Ziel-IP-Adressen, Quellund Ziel-Ports, verwendete Protokolle, Serviceklassen und die Ursache für die Beendigung des Datenflusses.
- Flow Records: Die erfassten Daten werden in Flow Records organisiert. Ein Datenfluss wird

als unidirektionale Folge von Paketen definiert, die einen Satz gemeinsamer Attribute gemeinsam nutzen, z. B. dieselbe Quell-/Ziel-IP-Adresse, dieselben Quell-/Ziel-Ports und denselben Protokolltyp.

- Exportieren von Daten: Die Datenflussdatensätze werden regelmäßig vom NetFlow-fähigen Gerät in einen NetFlow Collector exportiert. Der Collector kann ein lokaler WLC oder ein dedizierter Server oder eine Softwareanwendung sein, die die Flow-Daten empfängt, speichert und verarbeitet.
- Analyse: Sie können NetFlow-Collectors und Analysetools verwenden, um Datenverkehrsmuster zu visualisieren, Bandbreite zu identifizieren, ungewöhnliche Datenverkehrsflüsse zu erkennen, die auf Sicherheitsverletzungen hinweisen, die Netzwerkleistung zu optimieren und eine Netzwerkerweiterung zu planen.
- Wireless-spezifische Informationen: NetFlow kann im Kontext von Wireless Controllern zusätzliche Informationen speziell für Wireless-Netzwerke wie SSID, AP-Namen, MAC-Adressen von Clients und andere Details für den Wi-Fi-Datenverkehr enthalten.

Flexibles NetFlow

Flexible NetFlow (FNF) ist eine erweiterte Version des herkömmlichen NetFlow und wird von den Cisco Catalyst Wireless LAN Controllern (WLCs) der Serie 9800 unterstützt. Es bietet weitere Anpassungsoptionen für die Nachverfolgung, Überwachung und Analyse von Netzwerkverkehrsmustern. Wichtigste Funktionen von Flexible NetFlow auf dem Catalyst 9800 WLC:

- Anpassung: Mit FNF können Benutzer definieren, welche Informationen sie aus dem Netzwerkverkehr sammeln möchten. Dazu gehören eine Vielzahl von Datenverkehrsattributen wie IP-Adressen, Portnummern, Zeitstempeln, Paket- und Bytezählern, Anwendungstypen und mehr.
- Verbesserte Transparenz: Durch die Nutzung von FNF erhalten Administratoren einen detaillierten Einblick in die Arten des Datenverkehrs, der durch das Netzwerk fließt. Dies ist für die Kapazitätsplanung, die nutzungsbasierte Netzwerkabrechnung, die Netzwerkanalyse und die Sicherheitsüberwachung unerlässlich.
- Protokollunabhängigkeit: FNF ist flexibel genug, um verschiedene Protokolle über IP hinaus zu unterstützen, sodass es an unterschiedliche Netzwerkumgebungen angepasst werden kann.

Auf dem Catalyst 9800 WLC kann FNF so konfiguriert werden, dass Flow-Datensätze in eine externe NetFlow-Erfassungs- oder -Analyseanwendung exportiert werden. Diese Daten können dann zur Fehlerbehebung, Netzwerkplanung und Sicherheitsanalyse verwendet werden. Die FNF-Konfiguration umfasst die Definition eines Flow-Datensatzes (was erfasst werden soll), eines Flow-Exporteurs (wohin die Daten gesendet werden sollen) und das Anschließen des Flow-Monitors (der den Datensatz und den Exporteur verbindet) an die entsprechenden Schnittstellen.



Hinweis: FNF kann 17 verschiedene Datensätze (gemäß RFC 3954) an den externen NetFlow-Collector eines Drittanbieters senden, z. B. StealthWatch, Solarwinds und andere: Anwendungs-Tag, Client-MAC-Adresse, AP-MAC-Adresse, WlanID, Quell-IP, Ziel-IP, Quell-Port, Ziel-Port, Protokoll, Flow-Startzeit, Richtung, Packet-Out, Byte Anzahl, VLAN-ID (lokaler Modus) -Mgmt/Client und TOS - DSCP-Wert

Datenflussüberwachung

Ein Flow Monitor ist eine Komponente, die zusammen mit Flexible NetFlow (FNF) zur Erfassung und Analyse von Netzwerkverkehrsdaten verwendet wird. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Überwachung und dem Verständnis von Datenverkehrsmustern für das Netzwerkmanagement, die Sicherheit und die Fehlerbehebung. Bei der Datenflussüberwachung handelt es sich im Wesentlichen um eine angewendete Instanz von FNF, die Datenflussdaten auf der Grundlage definierter Kriterien sammelt und verfolgt. Es umfasst drei Hauptelemente:

• Flow Record: Definiert die Daten, die der Flow Monitor aus dem Netzwerkverkehr sammeln muss. Es gibt die Schlüssel (wie Quell- und Ziel-IP-Adressen, Ports, Protokolltypen) und

Nicht-Schlüsselfelder (wie Paket- und Byte-Zähler, Zeitstempel) an, die in die Flussdaten eingeschlossen werden.

- Flow Exporter: Gibt das Ziel an, an das die erfassten Flow-Daten gesendet werden müssen. Dazu gehören Details wie die IP-Adresse des NetFlow Collectors, das Transportprotokoll (in der Regel UDP) und die Zielportnummer, auf die der Collector wartet.
- Flow Monitor: Der Flow Monitor selbst verbindet den Flow Record mit dem Flow Exporter und wendet sie auf eine Schnittstelle oder ein WLAN an, um den Überwachungsprozess zu starten. Er legt fest, wie die Flow-Daten gesammelt und exportiert werden müssen, basierend auf den Kriterien, die im Flow-Datensatz und dem Ziel-Set im Flow-Exporter festgelegt sind.

Von AVC unterstützte Access Points

AVC wird nur auf diesen Access Points unterstützt:

- Cisco Catalyst Serie 9100
- Cisco Aironet Access Point der Serie 2800
- Cisco Aironet Access Points der Serie 3800
- Cisco Aironet Access Points der Serie 4800

Unterstützung verschiedener Bereitstellungsmodi des 9800

Bereitstellungsmodus	9800 WLC	Access Point der Phase 1	Access Point der Phase 2	Wi-Fi 6 Access Point	
Lokaler Modus (Zentrales Switching)	IPV4- Datenverkehr: AVC unterstützt Unterstützte FNF IPV6- Datenverkehr: AVC unterstützt Unterstützte FNF	Verarbeitung auf WLC- Ebene	Verarbeitung auf WLC- Ebene	Verarbeitung auf WLC- Ebene	
Flex-Modus (Zentrales Switching)	IPV4- Datenverkehr: AVC unterstützt	Verarbeitung auf WLC- Ebene	Verarbeitung auf WLC- Ebene	Verarbeitung auf WLC- Ebene	

	Unterstützte FNF IPV6- Datenverkehr: AVC unterstützt Unterstützte FNF			
Flex-Modus (Lokales Switching)	Verarbeitung auf AP-Ebene	IPV4- Datenverkehr: AVC unterstützt Unterstützte FNF IPV6- Datenverkehr: AVC unterstützt FNF wird nicht unterstützt	IPV4- Datenverkehr: AVC unterstützt Unterstützte FNF IPV6- Datenverkehr: AVC unterstützt Unterstützte FNF	IPV4- Datenverkehr: AVC unterstützt Unterstützte FNF IPV6- Datenverkehr: AVC unterstützt Unterstützte FNF
Lokaler Modus (Fabric)	Verarbeitung auf AP-Ebene	IPV4- Datenverkehr: AVC nicht unterstützt FNF wird nicht unterstützt IPV6- Datenverkehr: AVC nicht unterstützt FNF wird nicht unterstützt	IPV4- Datenverkehr: AVC unterstützt Unterstützte FNF IPV6- Datenverkehr: AVC unterstützt Unterstützte FNF	IPV4- Datenverkehr: AVC unterstützt Unterstützte FNF IPV6- Datenverkehr: AVC unterstützt Unterstützte FNF

Einschränkungen bei der Implementierung von AVC auf 9800

Application Visibility and Control (AVC) und Flexible NetFlow (FNF) sind leistungsstarke Funktionen für Cisco Catalyst Wireless LAN Controller der Serie 9800, die die Netzwerktransparenz und -kontrolle verbessern. Bei der Verwendung dieser Funktionen sollten jedoch einige Einschränkungen und Überlegungen beachtet werden:

- Controller-übergreifendes Layer-2-Roaming wird nicht unterstützt.
- Multicast-Datenverkehr wird nicht unterstützt.
- Nur Anwendungen, die für Anwendungstransparenz erkannt werden, können für die Anwendung der QoS-Kontrolle verwendet werden.
- Die Datenverbindung wird für NetFlow-Felder in AVC nicht unterstützt.
- Sie können nicht dasselbe WLAN-Profil sowohl dem Richtlinienprofil "AVC nicht aktiviert" als auch dem Richtlinienprofil "AVC aktiviert" zuordnen.
- Sie können das Richtlinienprofil mit unterschiedlichen Switching-Mechanismen für dasselbe WLAN nicht zur Implementierung von AVC verwenden.
- AVC wird auf dem Management-Port (Gig 0/0) nicht unterstützt.
- Eine NBAR-basierte QoS-Richtlinienkonfiguration ist nur für kabelgebundene physische Ports zulässig. Die Richtlinienkonfiguration wird für virtuelle Schnittstellen wie VLAN, Port-Channel und andere logische Schnittstellen nicht unterstützt.
- Wenn AVC aktiviert ist, unterstützt das AVC-Profil nur bis zu 23 Regeln, einschließlich der Standard-DSCP-Regel. Die AVC-Richtlinie wird nicht an den Access Point übertragen, wenn die Regeln mehr als 23 betragen.

Netzwerktopologie

AP im lokalen Modus





Wireless Client

AVC im AP im lokalen Modus (zentrales Switching)

AP im flexiblen Modus



(AVC Statistics sent to WLC)

AVC im Flex Mode-AP

Konfiguration von AVC auf dem 9800 WLC

Bei der Konfiguration von AVC auf dem 9800 WLC können Sie es entweder als NetFlow Collector verwenden oder die NefFlow-Daten in den externen NetFlow Collector exportieren.

Lokaler Exporteur

Auf einem Cisco Catalyst 9800 Wireless LAN Controller (WLC) bezieht sich ein lokaler NetFlow Collector auf die integrierte Funktion im WLC, mit der NetFlow-Daten gesammelt und lokal gespeichert werden können. Auf diese Weise kann der WLC grundlegende NetFlow-Datenanalysen durchführen, ohne die Flow-Datensätze in einen externen NetFlow Collector exportieren zu müssen.

Über GUI

Schritt 1: Um AVC für eine bestimmte SSID zu aktivieren, gehen Sie zu Configuration > Services > Application Visibility. Wählen Sie das jeweilige Richtlinienprofil aus, für das Sie AVC aktivieren möchten.

Cisco Cisco Cata	alyst 9800-CL Wireless Controller	Welcome admin	• • • • • • • •	Search APs and Clients Q	Θ
Q. Search Menu Items	Configuration * > Services * > Application Visibility				
Dashboard	Enable AVC Define Policy Upgrade F	Protocol Pack Flow Monitors			
Monitoring >	1 Preferant Enabled	∠			
Configuration >				E) Apply	
Administration >	Drag and Drop, double click or click on the button from Selected Pr	rofiles to add/remove Profiles		Q. Search	
C Licensing	Available (2)	Enabled (0)			
X Troubleshooting	Profiles	Profiles	Visibility	Collector Address	
	S AVC_testing	•			
	Contract default-policy-profile				

Aktivieren von AVC im Richtlinienprofil

Schritt 2: Wählen Sie als NetFlow Collector Local aus, und klicken Sie auf Apply.

Cisco Catalyst 9800-CL Wireless Controller Welcome admin 🛛 🛪 🕫 🖉 🖗 🗯 🚱 🌫 Search APs and Cleves									arch APs and Clients (C Feedba	e) 🖌 🕪	
Q Search	Menu Items		Configuration *	> Services - > Application	on Visibility							
📻 Dashb	oard		Enable AVC	Define Policy	Upgrade Protoco	ol Pack Flow Monitors						
Monito	oring	>	1 Enabled	Intelevant Default	*	₽						
🖏 Config		>									_	
() Admin	istration	>	Drag and Drop,	double click or click on the but	ton from Selected Profiles	to add/remove Profiles				Q. Search		E Apply
C Licens	ing		Available (1)		Enabled (1)						
💥 Trouble	eshooting		Profiles			Profiles		Visibility		Collector Address		
			🛜 default-policy-profile 🔶		AVC_testing	The state of the s			Local 🗹 External		+	

Auswählen des lokalen NetFlow-Collectors

Beachten Sie, dass die NetFlow-Exporter- und NetFlow-Einstellungen automatisch entsprechend der angegebenen Voreinstellungen konfiguriert wurden, nachdem Sie die AVC-Konfiguration angewendet haben.

Sie können dies überprüfen, indem Sie zu Configuration > Services > Application Visibility > Flow Monitor > Exporter/Monitor navigieren.

¢	dialo cisco	Cisco Cata	alyst 9800-CL \	Wireless Control	ler		Welcome a	dmin 🔺 🌴	€ 4	80	02		Q (8	E Feedback
Q	Search Meriu Ite	rits	Configuration * >	Services * > App	lication Visibility									
	Dashboard		Enable AVC	Define Poli	cy Upgrade Pro	tocol Pack	Flow Monitors							
	Monitoring	>	1 Enabled	Rolevant Irrelevant Default	4		₽							
Ľ		>												
Ś	Administration	n >	Exporter		+ Add X Delete									
C	Licensing		Monitor		Name	▼ Desc	ription	Т Туре		Ŧ	Source IP	Ŧ	Destination IP	т
×	Troubleshooti	ng			wireless-local-exporter	User	defined	Loca	I		0.0.0		0.0.0.0	
					□ → 1 → 8 1	0 🗸								1 - 1 of 1 items

Lokale Flow Collector-Konfiguration auf 9800 WLC

Cisco Cal	talyst 9800-CL Wireless Co	ntroller	Welcome admin 🛛 🛠 🕏 🤷 🖺	Search APs and Clients Q
Q. Search Menu Items	Configuration * > Services * >	Application Visibility		
Dashboard	Enable AVC Defin	e Policy Upgrade Protocol Pack	Flow Monitors	
Monitoring >	1 • Rel Irre Enabled	evant avut	⇒	
Configuration				
() Administration >	Exporter	+ Add × Delete		
C Licensing	include a second s	Name	▼ Description	▼ Flow Exporters
		wireless-avc-basic	User defined	wireless-local-exporter
		wireless-avc-basic-ipv6	User defined	wireless-local-exporter

Konfiguration des Datenflussmonitors mit dem lokalen NetFlow Collector

Die IPv4- und IPv6 AVC-Flussmonitore werden automatisch mit dem Richtlinienprofil verknüpft. Navigieren Sie zu Konfiguration > Tags & Profil > Richtlinie . Klicken Sie auf Richtlinienprofil > AVC und QoS .

Configuration * > Tags & Profiles * > Policy	Edit Policy Profile
+ Add 🛛 × Delete 🕞 Clone	Disabiling a Policy or configuring it in 'Enabled' state, will result in loss of connectivity for clients associated with this Policy profile
Admin Y Associated O Y Policy Tags Policy Profile Name	General Access Policies QOS and AVC Mobility Advanced
AVC_testing	Auto CoS
default-policy-profile	Auto QoS
∞ ≺ 1 ⊨ ⊨ 10 -	QoS SSID Policy Egress wireless-avc-basic * V
	Egress Search or Select V Ingress Wireless-avc-basic X V I
	Ingress Search or Select V Search or Se
	QoS Client Policy Egress wireless-avc-basi.x 🗸
	Egress Search or Select 🗸 💈 Ingress wireless-avc-basi 🗴 🗸
	Ingress Search or Select -

Konfiguration der Datenflussüberwachung im Richtlinienprofil

Über CLI

Schritt 1: Konfigurieren des 9800 WLC als lokaler Exporter

```
9800-Cl-VM#config t
9800-Cl-VM(config)#flow exporter wireless-local-exporter
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#destination local wlc
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#exit
```

Schritt 2: Konfigurieren von IPv4 und IPv6 Network Flow Monitor zur Verwendung von Local (WLC) als NetFlow Exporter

```
9800-Cl-VM(config)#flow monitor wireless-avc-basic
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter wireless-local-exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv4 basic
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
9800-Cl-VM(config)#flow monitor wireless-avc-basic-ipv6
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_local_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
```

```
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv6 basic
```

```
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
```

```
Schritt 3: Zuordnen des IPv4- und IPv6 Flow Minitor im Richtlinienprofil für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr
```

9800-Cl-VM(config)#wireless profile policy AVC_Testing 9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#shutdown

Disabling policy profile will result in associated AP/Client rejoin

```
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor wireless-avc-basic input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor wireless-avc-basic output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless-avc-basic-ipv6 input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless-avc-basic-ipv6 output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless-avc-basic-ipv6 output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#no shutdown
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#exit
```

Externer NetFlow-Collector

Ein externer NetFlow Collector ist ein dediziertes System oder ein Service, das bzw. der im Kontext von Application Visibility and Control (AVC) auf einem Cisco Catalyst 9800 Wireless LAN Controller (WLC) verwendet wird und die vom WLC exportierten NetFlow-Daten empfängt, aggregiert und analysiert. Sie können entweder nur den externen NetFlow Collector konfigurieren, um die Anwendungstransparenz zu überwachen, oder Sie können ihn zusammen mit dem lokalen Collector verwenden.

Über GUI

Schritt 1: Um AVC für eine bestimmte SSID zu aktivieren, navigieren Sie zu Configuration > Services > Application Visibility. Wählen Sie das jeweilige Richtlinienprofil aus, für das Sie AVC aktivieren möchten. Wählen Sie Collector als External aus, konfigurieren Sie die IP-Adresse von NetFlow Collector wie Cisco Prime, SolarWind, StealthWatch, und klicken Sie auf Apply.

Cisco Cat	alyst 9800-CL Wireless Controller	Welcome admin	* * 🖁 🖱 *	Search APs and Clients Q Efeedback				
Q. Search Menu Items	Configuration							
🚃 Dashboard	Enable AVC Define Policy Upgrade	Protocol Pack Flow Monitors						
Monitoring >	1 Helevant Enabled	⇒ ⇒						
Configuration								
() Administration	Drag and Drop, double click or click on the button from Selected	Profiles to add/remove Profiles		Q. Search				
C Licensing	Available (1)	Enabled (1)	Enabled (1)					
💥 Troubleshooting	Profiles	Profiles	Visibility	Collector Address				
	efault-policy-profile	→		Local 🗹 External 🗹 10.106.36.22 🗲				

AVC-Konfiguration für externen NetFlow Collector

Beachten Sie, dass nach Anwendung der AVC-Konfiguration die NetFlow Exporter- und NetFlow-Einstellungen automatisch mit der IP-Adresse von NetFlow Collector als Exporter- und Exporter-Adresse als 9800 WLC mit Standard-Timeout-Einstellungen und UDP-Port 9995 konfiguriert wurden. Sie können dies überprüfen, indem Sie zu Configuration > Services > Application Visibility > Flow Monitor > Exporter/Monitor navigieren.

Cisco Cisco	Catalyst 9800-CL Wireless (Controller	Welcome	admin 🛛 🕷 🕷 🕻	🖹 🌣 🕅 🛛 📿 Search A	Ps and Clients Q
Q. Search Menu Items	Configuration • > Services •	> Application Visibility				
Dashboard	Enable AVC De	fine Policy Upgrade P	Protocol Pack Flow Monitors			
Monitoring) 1 Cnabled	Rolevant Irrelevant Default	⊾ ≓			
	>					
O Administration	Exporter	+ Add × Delete				
C Licensing	Monitor	Name	Y Description	Т уре	Y Source IP	Destination IP
X Troubleshooting		export1638039067	User defined	External	10.197.234.75	10.106.36.22

Externe NetFlow Collector-Konfiguration auf dem 9800 WLC

Cisco Cisco Ca	atalyst 9800-CL Wireless Co	ontroller	Welcome admin 🛛 🕷 🧒 🧟	Search APs and Clients Q
Q Search Menu Items	Configuration * > Services *	> Application Visibility		
🔜 Dashboard	Enable AVC Defi	ne Policy Upgrade Protocol Pack	Flow Monitors	
Monitoring >	1 Enabled	olovant etsuit	₩	
Configuration	Exporter			
Administration	Monitor	+ Add × Delete		
C Licensing		Name	Y Description	▼ Flow Exporters
Y Troubleshooting		dwavc1638039067	User defined	export1638039067
		dwavc_ipv61638039067	User defined	export1638039067

Konfiguration des Datenflussmonitors mit externem NetFlow Collector

Sie können die Port-Konfiguration des automatisch generierten NetFlow-Monitors überprüfen, indem Sie zu Configuration > Services > NetFlow navigieren.

Cisco Cata	alyst 9800-CL Wireless Controller	Welcome admin 🌴 🕫 🦨 🖺 🏟	Search APs and Clients Q
Q. Search Menu Items	Configuration * > Services * > NetFlow		
🚃 Dashboard	+ Add × Delete		
~	Netflow Template T Interfaces/Profiles T Co	ollector Y Export Interface IP Y Sampling Method	▼ Sampling Range/ACL Name ▼ Exporter Port
Monitoring >	Wireless avc basic AVC_testing 10	.106.36.22 10.197.234.75 NA	NA 9995
Configuration >	Wireless avc basic IPv6 AVC_testing 10	0.106.36.22 10.197.234.75 NA	NA 9995



Hinweis: Wenn Sie AVC über die GUI konfigurieren, wird der automatisch generierte NetFlow Exporter für die Verwendung des UDP 9995-Ports konfiguriert. Überprüfen Sie unbedingt die Portnummer, die von Ihrem NetFlow Collector verwendet wird.

Beispiel: Wenn Sie Cisco Prime als NetFlow Collector verwenden, muss der Exporter-Port auf 9991 festgelegt werden, da dies der Port ist, auf dem Cisco Prime auf NetFlow-Datenverkehr wartet. Sie können den Exporter-Port in der NetFlow-Konfiguration manuell ändern.

Cisco Catal	alyst 9800-CL Wireless Controller	Velcome admin 🐐 🕫 🧟 🖹 🏟 🔞 🤣 Search APs and Clients 🔍 🛎 Feedback 🖍 🕪
Q Search Menu Items	Configuration * > Services * > NetFlow	Edit NetFlow *
Dashboard	+ Add × Delete	Netflow Template Wireless avc basic 👻
	Netflow Template Y Interfaces/Profiles Y Collector Y Ex	ort Inte Local Exporter
(() Monitoring >	Wireless avc basic Not Assigned 10.106.36.22 10	197.25. External Exporter
⅔ Configuration →	Wireless avc basic IPv6 Not Assigned 10.106.36.22 10	197.234 Collector Address* 10.106.36.22
	Wireless avc basic AVC_testing ➡ 10	197.234
	Wireless avc basic IPv6 AVC_testing 10	197.234 Enter the port number on which
C Licensing	H 4 1 + H 10 -	Available (1) Search Q your netflow collector configured SE above is listening.
X Troubleshooting		Profiles Profiles Ingress Egress
		Gefault-policy-profile → Gefault-policy-profile → Gefault-policy-profile →

Ändern der Exporter-Portnummer in der NetFlow-Konfiguration

Über CLI

Schritt 1: Konfigurieren der IP-Adresse von External NetFlow Collector über die Quellschnittstelle

```
9800-Cl-VM#config t
9800-Cl-VM(config)#flow exporter External_Exporter
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#destination 10.106.36.22
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#source $Source_Interface
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#transport udp $Port_Numbet
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#exit
```

Schritt 2: Konfigurieren von IPv4 und IPv6 Network Flow Monitor zur Verwendung von Local (WLC) als NetFlow Exporter

```
9800-Cl-VM(config)#flow monitor wireless-avc-basic
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter External_Exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv4 basic
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
9800-Cl-VM(config)#flow monitor wireless avc ipv6 basic
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter External_Exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
```

9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv6 basic

```
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
```

Schritt 3: Zuordnen des IPv4- und IPv6 Flow Minitor im Richtlinienprofil für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr

```
9800-Cl-VM(config)#wireless profile policy AVC_Testing
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#shutdown
```

Disabling policy profile will result in associated AP/Client rejoin

```
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor wireless-avc-basic input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor wireless-avc-basic output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless avc ipv6 basic input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless avc ipv6 basic output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless avc ipv6 basic output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#no shutdown
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#exit
```

Konfiguration von AVC auf dem 9800 WLC mit Cisco Catalyst

Center

Bevor Sie mit der Konfiguration von Application Visibility and Control (AVC) auf einem Cisco Catalyst 9800 Wireless LAN Controller (WLC) über Cisco Catalyst Center fortfahren, müssen Sie überprüfen, ob die Telemetriekommunikation zwischen dem WLC und Cisco Catalyst Center erfolgreich eingerichtet wurde. Stellen Sie sicher, dass der WLC in verwaltetem Zustand in der Cisco Catalyst Center-Schnittstelle angezeigt wird und dass sein Zustand aktiv aktualisiert wird. Für eine effektive Überwachung des Diagnosestatus ist es zudem wichtig, den WLC und die Access Points (APs) den entsprechenden Standorten im Cisco Catalyst Center zuzuweisen.

9800WLC#show teleme Telemetry connectio	try connection	all				
Index Peer Address		Port	VRF	Source Address	State	State Description
170 10.78.8.84		25103	0	10.105.193.156	Active	Connection up

Telemetrie-Verbindungsprüfung am 9800 WLC

Devi	Devices (5) Focus: Inventory V								
Q	Click here t	o apply basic or advanced filters or	view recently applied	filters					
0 Sele	ected Tag	Add Device // Edit Device	📋 Delete Device	Actions \lor	0				
	Tags	Device Name 🔷	IP Address	Vendor	Reachability 🛈	EoX Status 🕕	Manageability		
	0	9800WLC.cisco.com @	10.105.193.156	Cisco	Reachable	A Not Scanned	Managed		
	0	CW9164I-ROW1	10.105.193.152	NA	Reachable	A Not Scanned	Managed		
	0	CW9164I-ROW2	10.105.60.35	NA	Reachable	A Not Scanned	Managed		

WLC und AP befinden sich im verwalteten Zustand



Zustand von WLC und AP im Cisco Catalyst Center

Schritt 1: Konfigurieren Sie Cisco Catalyst Center als NetFlow Collector, und aktivieren Sie die Wireless-Telemetrie in der globalen Einstellung. Navigieren Sie zu Design > Network Setting > Telemetry, und aktivieren Sie die gewünschte Konfiguration wie dargestellt.

≡ -listo	Catalyst Center				Design / Network Settings
Servers	Device Credentials	IP Address Pools	Wireless	Telemetry	Security and Trust
Q Find Hier	rarchy 🖓	Configure Syslog, assigned to a site	Traps and Ne or provisione	tFlow properties d.	for your devices. The system will deploy these settings when devices are
V 🛇 Global		Catalyst Center is metrics gathered	your default : and the freque	SNMP collector. In ency with which t	t polls network devices to gather telemetry data. View details on the hey are collected.
> 🇞 BGL	TAC	 Application Enable Netflow Ap by default upon n 	Visibility pplication Tele etwork device	metry and Contro site assignment	oller Based Application Recognition (CBAR)
		Enable by def Choose the destin Use Catalyst Use Cisco Tel	fault on suppo nation collecto Center as the lemetry Broker	rted wired acces or for Netflow reco Netflow Collecto r (CTB) or UDP di	is devices ords sent from network devices. If rector
		 Wired Endp The primary funct network. Traffic re address). Other fe Access, and Assu 	point Data ion of this fea aceived from e eatures, such irance, depen	Collection ture is to track the endpoints is used as IEEE 802.1X, v d on this identity	e presence, location, and movement of wired endpoints in the to extract and store their identity information (MAC address and IP web authentication, Cisco Security Groups (formerly TrustSec), SD-information to operate properly.
		Wired Endpoint D	ata Collection	enables Device T	Fracking policies on devices assigned to the Access role in Inventory.
		O Enable Cataly	st Center Wire	ed Endpoint Data	Collection At This Site
		 Disable Catal 	yst Center Wi	red Endpoint Data	a Collection At This Site 🕖
		 Wireless C Enables Streaming access points and 	ontroller, A g Telemetry of d wireless clief	ccess Point a n your wireless co nts.	and Wireless Clients Health ontrollers in order to determine the health of your wireless controller,
		<table-cell> Enable Wirele</table-cell>	ess Telemetry]	

Konfiguration von Wireless-Telemetrie und AVC

Schritt 2: Aktivieren Sie die Anwendungstelemetrie auf dem gewünschten 9800 WLC, um die AVC-Konfiguration auf dem 9800 WLC zu übertragen. Navigieren Sie dazu zu Provisioning > Network Device > Inventory. Wählen Sie den 9800 WLC aus, auf dem Sie die Anwendungstelemetrie aktivieren möchten, und navigieren Sie dann zu Aktion > Telemetrie > Anwendungstelemetrie aktivieren .

≡ dudh Catalyst Center					Provision / Invente	ory	
[⊘] Global				All Routers	Switches Wireless C	ontro	Ilers Access Points Sensors
DEVICE WORK ITEMS	Devi	ces (5)	Focus: Inventory V				
Unreachable	Q	Click here	e to apply basic or advanced filters or v	view recently applied fil	Iters		
Unassigned	1 Sel	ected Ta	g 🕀 Add Device 🥒 Edit Device	Delete Device	Actions A ①		
Untagged	•	Tags	Device Name *	IP Address	Inventory	>	EoX Status 🕕 Manageability 🕕
Failed Provision					Software Image	>	
Non Compliant		0	9800WLC.cisco.com ©	10.105.193.156	Provision	>	A Not Scanned 🛛 🖉 Managed
Outdated Software Image	0	0	CW9164I-ROW1	10.105.193.152	Telemetry	>	
No Golden Image	0	~			Device Replacement	\$	Enable Application Telemetry
Failed Image Prechecks		0	CW9164I-ROW2	10.105.60.35	Compliance	2	Disable Application Telemetry
Under Maintenance		0	SDA 141 C sizes som	10 106 20 105	Compliance		Update Telemetry Settings
 Security Advisories 		0	SDA_WLG.CISCO.com	10.100.38.185	More	>	

Schritt 3: Wählen Sie den Bereitstellungsmodus gemäß der Anforderung aus. Lokal: So aktivieren Sie AVC im lokalen Richtlinienprofil (Central Switching)

Flex/Fabric: Zum Aktivieren von AVC in Flex Policy Profile (Local Switching) oder Fabric-basierten SSIDs.

Enable Application Telemetry
You have chosen to enable Netflow with application telemetry on 1 wireless controllers. By default, all non-guest WLANs on Wireless Controllers will be provisioned to send Netflow with Application telemetry. To override this default behavior, tag specific WLAN profile names with keyword * lan*. Once specific WLANs are tagged, only those WLANs will be monitored. For each wireless controller, select the AP modes where you would like to enable application telemetry. • For Catalyst 9800 Series Wireless Controllers, the application telemetry source is always Netflow. • For AireOS wireless controllers, the application telemetry source may be either Netflow or WSA (Wireless Service Assurance).
 Enabling or disabling application telemetry on the selected SSID types will cause a disruption in network services. Note: In order to update application telemetry configuration on the WLC, disable application telemetry first and then re-enable it. To do so, please use the Disable/ Enable Application Telemetry buttons in the Actions menu.
9800WLC.cisco.com Local Flex/Fabric Include Guest SSIDs Telemetry Source: NetFlow
Note: Devices require Catalyst Center Advantage license for this feature to be enabled.

Auswahl des Bereitstellungsmodus in Cisco Catalyst Center

Schritt 4: Es wird eine Aufgabe zur Aktivierung der AVC-Einstellungen initiiert. Die entsprechende Konfiguration wird auf den 9800 WLC angewendet. Sie können den Status anzeigen, indem Sie zu Aktivitäten > Audit Log (Überwachungsprotokoll) navigieren.

Jul 1	8, 2024 09:22 PM 🔁								
3:37p	8/1 9/1	10/1	11/1	12/1	n	2/1	3/1	4/1	5/1
γF	ilter								
Tir	ne	Description							
/ To	day								
	Jul 18, 2024 20:52 PM (IST)	Compliance run co	ompleted for devi	ce 10.105.193.156	[9800WLC.cisco.c	om] and complian	ce status is NON_C	OMPLIANT	
	Jul 18, 2024 20:36 PM (IST)	Executing commar wireless profile po	nd config t wirele licy BGL14-4_W	ss profile policy de LANID_12 no shutd	fault-policy-profile own exit wireless p	no shutdown exit profile po	wireless profile pol	icy testpsk no shut	down exit
	Jul 18, 2024 20:36 PM (IST)	Executing comman option vrf-table tir	nd config t flow e meout 300 option	xporter avc_export ssid-table timeout	er destination 10.7 300 option applica	8.8.84 source Vla ation-table tim	n1 transport udp 60	007 export-protoco	ol ipfix
	Jul 18, 2024 20:36 PM (IST)	Request received	to enable teleme	try on device(s) : [1	0.105.193.156]				

Prüfprotokolle nach Aktivierung der Telemetrie auf dem 9800 WLC

Cisco Catalyst Center stellt die Flow Exporter- und Flow Monitor-Konfigurationen bereit, einschließlich des angegebenen Ports und anderer Einstellungen, und aktiviert sie im ausgewählten Modus-Richtlinienprofil, wie unten gezeigt:

Configure Cisco Catalyst Center as Flow Exporter:

```
9800-Cl-VM#config t
9800-Cl-VM(config)#flow exporter avc_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#destination 10.104.222.201
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#source Vlan10
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#transport udp 6007
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#export-protocol ipfix
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#option vrf-table timeout 300
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#option ssid-table timeout 300
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#option application-table timeout 300
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#option application-attributes timeout 300
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#option application-attributes timeout 300
```

Configure 9800 WLC as Local Exporter

```
9800-Cl-VM#config t
9800-Cl-VM(config)#flow exporter avc_local_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#destination local wlc
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#exit
```

Configure Network Flow Monitor to use both Local(WLC) and Cisco Catalyst Center as Netflow Exporter:

```
9800-C1-VM(config)#flow monitor avc_ipv4_assurance
9800-C1-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_local_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#default cache entries
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv4 assurance
9800-C1-VM(config-flow-monitor)#exit
9800-C1-VM(config)#flow monitor avc_ipv6_assurance
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_local_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#default cache entries
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv6 assurance
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
9800-Cl-VM(config)#flow monitor avc_ipv4_assurance_rtp
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#default cache entries
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv4 assurance-rtp
```

```
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
```

9800-Cl-VM(config)#flow monitor avc_ipv6_assurance_rtp

```
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#default cache entries
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv6 assurance-rtp
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
```

Mapping the IPv4 and IPv6 Flow Minitor in Policy Profile

```
9800-Cl-VM(config)#wireless profile policy AVC_Testing
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#shutdown
```

Disabling policy profile will result in associated AP/Client rejoin

```
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor avc_ipv4_assurance input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor avc_ipv4_assurance_output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor avc_ipv4_assurance_rtp input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor avc_ipv4_assurance_rtp output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor avc_ipv6_assurance input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor avc_ipv6_assurance output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor avc_ipv6_assurance_rtp input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor avc_ipv6_assurance_rtp input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor avc_ipv6_assurance_rtp output
```

AVC-Prüfung

Auf 9800

Wenn der 9800 WLC als Flow-Exporter verwendet wird, können die folgenden AVC-Statistiken beobachtet werden:

- · Anwendungstransparenz für Clients, die über alle SSIDs verbunden sind
- · Individuelle Anwendungsnutzung für jeden Client.
- · Spezifische Anwendungsnutzung auf jeder SSID separat.



Hinweis: Sie haben die Möglichkeit, die Daten nach Richtung zu filtern, wobei sowohl ein- als auch ausgehender Datenverkehr (ein- und ausgehender Datenverkehr) sowie nach Zeitintervall gefiltert werden. Dabei können Sie einen Bereich von bis zu 48 Stunden auswählen.

Über GUI

Navigieren Sie zu Monitoring > Services > Application Visibility .



Anwendungstransparenz der mit AVC_testing verbundenen Benutzer für Eingangs- und Ausgangsverkehr

Um Statistiken zur Anwendungstransparenz für jeden Client anzuzeigen, können Sie auf die Registerkarte Clients klicken, einen bestimmten Client auswählen und dann auf Anwendungsdetails anzeigen klicken.

Monitoring * > Services * > Applicati	ion Visibility				
					J Clear AVC
					NBAR Protocol Pack Version: 61.0 NBAR Version: 46
Source type	SSID	Direction	n	Interval	
SSID	▼ All	v All		▼ Last 90 seconds	•
		🔮 Clients 🛛 Applica	tions		
		10.0% 11.0% 12.0% 25.0	30.0%		
Total Clients: 1					→ View Application Details
Client MAC Address	Y AP Name	Y WLAN	▼ State	▼ Protocol	Ŧ
	CW9164I-ROW1	18	Run	11n(2.4)	

Anwendungstransparenz für bestimmten Client - 1

Application Name	Y Avg Packet Size	T Packet Count	▼ Usage(%)	▼ Usage	▼ Sent	T Received	T
ping	60	6662	29	390.4KB	195.2KB	195.2KB	
unknown	693	572	29	387.2KB	122.4KB	264.8KB	
dns	108	1511	12	160.4KB	23.3KB	137.1KB	
ipv6-icmp	111	1313	10	142.6KB	115.4KB	27.2KB	
http	300	427	9	125.4KB	52.1KB	73.3KB	
icmp	147	333	4	47.8KB	44.1KB	3.7KB	
ssdp	168	123	1	20.3KB	16.0KB	4.3KB	
mdns	80	204	1	16.0KB	14.8KB	1.2KB	
ms-services	64	231	1	14.6KB	10.9KB	3.7KB	
limnr	81	159	1	12.6KB	6.9KB	5.7KB	
H 4 1 2 F H 10 V						1 - 10	of 17 items

Anwendungstransparenz für bestimmten Client - 2

Über CLI

AVC-Status überprüfen

9800WLC#show avc status wlan AVC_testing WLAN profile name: AVC_testing

AVC configuration complete: YES

Statistiken von NetFlow (FNF-Cache)

9800WLC#show flow monitor \$Flow_Monitor_Name cache format table

9800WLC#show flo Cache type: Cache size: Current entrie High Watermark	ow monitor wirele es: <:	ss-avc-basic ca: Norm 2000 1 1	che format tabl al (Platform ca 00 02 02	le iche)				
Flows added: Flows aged:		1	02 0					
IPV4 SRC ADDR	IPV4 DST ADDR	TRNS SRC PORT	TRNS DST PORT	FLOW DIRN	WIRELESS SSID	IP PROT	APP NAME	bytes long
	================							
10.105.193.170	10.105.193.195	5355	61746	Output	AVC_testing	17	layer7 llmnr	120
10.105.193.129	10.105.193.195	5355	61746	Output	AVC_testing	17	port dns	120
10.105.193.195	10.105.193.2	0	771	Input	AVC_testing		prot icmp	148
10.105.193.195	10.105.193.114	0	771	Input	AVC_testing		prot icmp	120
10.105.193.4	10.105.193.195	5355	64147	Output	AVC_testing	17	layer7 llmnr	120
10.105.193.169	10.105.193.195	5355	64147	Output	AVC_testing	17	port dns	120
10.105.193.195	10.105.193.52	0	771	Input	AVC_testing		prot icmp	148
10.105.193.59	10.105.193.195	5355	64147	Output	AVC_testing	17	port dns	120

Überprüfen von AVC auf 9800 CLI

So untersuchen Sie die höchste Anwendungsnutzung für jedes WLAN und die verbundenen Clients einzeln:

9800WLC#show avc wlan <SSID> top <n> applications <aggregate|downstream|upstream> 9800WLC#show avc client <mac> top <n> applications <aggregate|downstream|upstream> where n = <1-30> Enter the number of applications

9800WLC#show avc wlan <SSID> application <app> top <n> <aggregate|downstream|upstream> where n = <1-10> Enter the number of clients

Überprüfung der Anzahl der FNFv9-Pakete und Decodierung des Status auf der Kontrollebene (CP)

9800WLC#show platform software wlavc status decoder

9800WLC#show platform software wlavc status decoder AVC FNFv9 Decoder status:											
Pkt Count	Pkt Decoded	Pkt Errors	Data Records	Last decoded time	Last error time						
25703	25703	0	132480	07/20/2024 14:10:46	01/01/1970 05:30:00						

FNFv9-Paketdatensatz

Sie können die nbar-Statistiken auch direkt überprüfen.

9800WLC#show ip nbar protocol-discovery

Im Fabric- und Flex-Modus können Sie die NBAR-Statistiken vom Access Point abrufen über:

AP#show avc nbar statistics Works on both IOS and ClickOS APs



Hinweis: Bei einer Konfiguration mit einem ausländischen Anker dient der Anker-WLC als Layer-3-Präsenz für den Client, während der ausländische WLC auf Layer 2 betrieben wird. Da Application Visibility and Control (AVC) auf Layer 3 ausgeführt wird, sind die relevanten Daten nur auf dem Anker-WLC sichtbar.

Bei DNAC

Anhand der Paketerfassung des 9800 WLC können wir überprüfen, ob Daten zu Anwendungen und Netzwerkverkehr kontinuierlich an Cisco Catalyst Center gesendet werden.

. i	ip.addr == 10.78.8.84 and udp.port == 6007												
No.		Time	Source	Destination	Protocol	Length Info							
	74329	15.00.10.303333	10.105.155.150	10.70.0.04	UDD	170 55140 - 0007 Lon-126							
	74228	15:00:30.002990	10.105.193.150	10.78.8.84	UDP	178 55148 → 6007 Len=136							
	76582	15:06:41.012984	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	178 55148 → 6007 Len=136							
	76879	15:06:45.016997	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	178 55148 → 6007 Len=136							
	79686	15:07:01.032987	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	178 55148 → 6007 Len=136							
	85872	15:07:17.047986	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	178 55148 → 6007 Len=136							
	93095	15:07:37.066982	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	178 55148 → 6007 Len=136							
	94989	15:07:43.073986	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	178 55148 → 6007 Len=136							
	98292	15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1434 55148 → 6007 Len=1392							
	98293	15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1434 55148 → 6007 Len=1392							
	98294	15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310							
	98295	15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310							
	98296	15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310							
	98297	15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310							
	98298	15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310							
	98299	15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310							
	98300	15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310							
	98301	15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310							
	98302	15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310							
	98303	15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310							
	98304	15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310							
	98305	15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310							
	98306	15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 → 6007 Len=1310							
-	98307	15:08:02.784947	10.105.193.156	10.78.8.84	UDP	1352 55148 - 6007 Len=1310							
	Eromo 1222, 17	0 hutes on uire /1	424 hite) 179 hut	on conturned (1434 bit	*c)								
1	Ethornot IT	o bytes on wire (1	424 DI(S), 1/8 Dyt	es captureu (1424 D1									
	Internet II, S	sel Versien 4. Car	10 105 103 156	Det. 10 70 0 04									
2	Internet Proto	Cot Version 4, Src	: 10.105.193.156,	UST: 10./8.8.84									
2	User Datagram	Protocol, Src Port	: 55148, Dst Port:	000/									

Data (136 bytes)

Data [truncated]: 000a00886698e17a00001fa700000100011800780a69c150080808080411003501242fd0daa7da00000002000000120d0003090050 [Length: 136]

Paketerfassung auf 9800 WLC

Um die Anwendungsdaten für Clients anzuzeigen, die mit einem bestimmten WLC im Cisco Catalyst Center verbunden sind, navigieren Sie zu Assurance > Dashboards > Health > Application .

Overall Network Client Network Service					
	ces V Applications	SD-Access Al	Analytics 🗸		
SUMMARY 13 7.4 MB Business Relevant Data Usage Applications	715.7 bps Avg Throughput	NETFLOW 1 Exporters	19.3 MB Data Usage		ThousandEyes Tests ① ThousandEyes Integration Not Available C
Business Relevant Application Health LATEST TREND 6 TOTAL APPLICATION	NS	 Peer: 0.0% Fair: 0.0% Good: 100. 	05	Application Usage LATEST TREND	3 MB TOTAL USAGE

AVC-Überwachung auf Cisco Catalyst Center

Wir können die von Kunden am häufigsten verwendeten Anwendungen verfolgen und die Daten identifizieren, die am häufigsten von Kunden genutzt werden, wie hier gezeigt.

≡ ^() Catalyst Center	Assurance / Dashboards / Health
Overall Network Client Network Services V Appl	ications SD-Access Al Analytics V
Top Applications by Throughput LATEST TREND unknown 26.2Kbps dns 19Kbps ipv6-icmp 16.3Kbps http 7.3Kbps icmp 4.3Kbps	Top Endpoints by Throughput LATEST DESKTOP-QSCE4P3 19Kbps
icmp 4.3Kbps	

Benutzerstatistiken für Anwendungen mit höchster und höchster Bandbreite

Sie können einen Filter für eine bestimmte SSID festlegen, mit dem Sie den Gesamtdurchsatz und die Anwendungsnutzung der mit dieser SSID verbundenen Clients überwachen können.

Mit dieser Funktion können Sie die Anwendungen mit dem höchsten Bandbreitenbedarf und die Benutzer mit dem höchsten Bandbreitenbedarf im Netzwerk identifizieren.

Darüber hinaus können Sie die Funktion "Zeitfilter" nutzen, um diese Daten für frühere Zeiträume zu überprüfen und historische Einblicke in die Netzwerknutzung zu erhalten.



Zeitfilter zur Anzeige von AVC-Statistiken

.



Auf externem NetFlow-Collector

Beispiel 1: Cisco Prime als NetFlow Collector

Wenn Sie Cisco Prime als NetFlow-Collector verwenden, werden die gesammelten Daten vom 9800 WLC als Datenquelle angezeigt, die NetFlow-Daten senden. Die NetFlow-Vorlage wird entsprechend den vom 9800 WLC gesendeten Daten automatisch erstellt.

Anhand der Paketerfassung des 9800 WLC können wir überprüfen, ob Daten zu Anwendungen und Netzwerkverkehr kontinuierlich an Cisco Prime gesendet werden.

		٦	۲			×	3	q	۰ (•	2	Ŧ	₹			Ð,	Q		1	
--	--	---	---	--	--	---	---	---	-----	---	---	---	---	--	--	----	---	--	---	--

No.		Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
Г	87	20:50:23.855943	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	170 51154 → 9991 Len=128
	1453	20:50:24.775945	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	458 51154 → 9991 Len=416
	1465	20:50:24.856950	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	170 51154 → 9991 Len=128
	1583	20:50:25.776952	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	1584	20:50:25.776952	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1082 51154 → 9991 Len=1040
	1596	20:50:25.857942	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	1597	20:50:25.857942	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	1598	20:50:25.857942	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	474 51154 → 9991 Len=432
	1779	20:50:26.777959	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	1780	20:50:26.777959	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1158 51154 → 9991 Len=1116
	1857	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	1858	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	1859	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	1860	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	270 51154 → 9991 Len=228
	1861	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	1862	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	678 51154 → 9991 Len=636
	2086	20:50:27.778951	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	2087	20:50:27.778951	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	2088	20:50:27.778951	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	534 51154 → 9991 Len=492
	2113	20:50:27.859940	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	578 51154 → 9991 Len=536
	2287	20:50:28.779958	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	378 51154 → 9991 Len=336
	2295	20:50:28.859940	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394 51154 → 9991 Len=1352
	2206	30.E0.30 0E0040	10 105 100 155	10 106 26 22	upp	270 E11E4 . 0001 Lon-220

> Ethernet II, Src:

> Internet Protocol Version 4, Src: 10.105.193.156, Dst: 10.106.36.22 > User Datagram Protocol, Src Port: 51154, Dst Port: 9991

Data (128 bytes)

[Length: 128]

Paketerfassung am 9800 WLC

₿	ului cisce	Prime Infrastructure						O. • Applicatio	n Search	🐥 🙁 62 roc		
•	Assurance Memory Assurance Memory											
•	Devic	e Data Sources										
										Selected 0 / Total 1		
	\times	Delete Enable Disable							Show	V Quick Filter		
		Device Name	Data Source	*	Туре	Exporting Device	Last 5 min Flow Rec	ord Rate	Last Active Time			
		9800WLC.cisco.com	10.105.193.156	(\tilde{i})	NETFLOW	10.105.193.156 (j)	2		Friday, July 19 2024 at 04	:50:18 AM India Standa		

Cisco Prime Detecting 9800 WLC als NetFlow-Datenquelle

Mithilfe der IP-Adresse können Sie Filter basierend auf Anwendungen, Services und sogar auf dem Client für eine gezieltere Datenanalyse einrichten.



Anwendungstransparenz für alle Clients



Anwendung eines bestimmten Clients mithilfe der IP-Adresse

Beispiel 2: Drittanbieter NetFlow Collector

In diesem Beispiel wird der NetFlow Collector [SolarWinds] eines Drittanbieters zum Erfassen von Anwendungsstatistiken verwendet. Der 9800 WLC nutzt Flexible NetFlow (FNF), um umfassende Daten zu Anwendungen und Netzwerkverkehr zu übertragen, die dann von SolarWinds erfasst werden.

¥	SOLARW	INDS MY	DASHBOARD	S - ALER	TS & ACTIVI	IY v Ri	EPORTS	✓ SETTIN	GS 👻		
0	Net	Flow App	lications	Summar	у						
	Time Last 1	Period 1 Hours 👻									
	tor «	Top 10 Ap	P	NetFlow v EDIT HELP							
	Flow Naviga	500.0 kbp	5								
	>>	400.0 kb;	15								
	v Alert	300.0 kb;	15								
	ite a Flo	200.0 kb;	is								
	Crea	100.0 kb;	95							Λ	
		0 br	-40 PM	2:50 PM	2:00	04.4	2-10 04	3:20	Dava	2:20 PM	2:40 PM
		4		2:30 PM	3.00	3:00 PM	3.10 PM	3:15 PM	rm		A P
			4	2.43 14		5.00 PM		5.15 FM			,
	APPLICATION				INGRESS BYTES		EGRESS BYTES	INGRESS PACKETS	SRESS EGRESS PERCE		
		> 🔳 🗹	http prot	ocol over TLS/	SSL (443)	647.7 kb	ytes	11.4 Mbytes	2.85 k	6.54 k	99.47%
		> 📰 🗹	World Wi	ide Web HTTP	(80)	19.5 kby	tes	10.6 kbytes	74	109	0.25%
		>	Domain I	Name Server (53)	10.7 kby	tes	4.5 kbytes	58	55	0.12%
		>	ELLMNR (S	5355)		0 bytes		9.0 kbytes	0	94	0.07%
			NETBIOS	Name Service	(137)	0 bytes		8.1 kbytes	0	88	0.07%
			IN NETBIOS	Datagram Ser	vice (138)	0 bytes		972 bytes	6	4	0.01%
		P 🔤 🗹	rer Palace-4	(2222)		618 byte	2	0 bytes	5	0	0.01%

NetFlow-Anwendungsstatistik zu SolarWind

Datenverkehrskontrolle

Die Datenverkehrskontrolle umfasst eine Reihe von Funktionen und Mechanismen zur Verwaltung und Regulierung des Datenverkehrs im Netzwerk. Traffic Policing oder Durchsatzratenbegrenzung sind Mechanismen, die im Wireless Controller verwendet werden, um die Menge des vom Client übertragenen Datenverkehrs zu steuern. Es überwacht die Datenrate für den Netzwerkverkehr und ergreift sofort Maßnahmen, wenn ein vordefinierter Ratengrenzwert überschritten wird. Wenn der Datenverkehr die angegebene Rate überschreitet, kann die Ratenbeschränkung die überschüssigen Pakete verwerfen oder sie durch Ändern der CoS- (Class of Service) oder DSCP-Werte (Differentiated Services Code Point) nach unten markieren. Dies kann durch die Konfiguration von QoS in 9800 WLC erreicht werden. Eine Übersicht über die Funktionsweise dieser Komponenten und ihre Konfiguration zur Erzielung unterschiedlicher Ergebnisse finden Sie unter https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/215441-configure-qos-rate-limiting-on-catalyst.html.

Fehlerbehebung

Zur Fehlerbehebung bei AVC-Problemen müssen Probleme identifiziert und behoben werden, die sich möglicherweise auf die Fähigkeit von AVC auswirken, den Anwendungsdatenverkehr in Ihrem Wireless-Netzwerk genau zu identifizieren, zu klassifizieren und zu verwalten. Häufige Probleme können die Klassifizierung des Datenverkehrs, die Durchsetzung von Richtlinien oder die Berichterstellung betreffen. Im Folgenden sind einige Schritte und Überlegungen zur Fehlerbehebung bei AVC-Problemen mit einem Catalyst 9800 WLC aufgeführt:

- Prüfen der AVC-Konfiguration: Stellen Sie sicher, dass AVC auf dem WLC richtig konfiguriert und den richtigen WLANs und Profilen zugeordnet ist.
- Wenn Sie AVC über die GUI einrichten, weist es automatisch Port 9995 als Standard zu.
 Wenn Sie jedoch einen externen Collector verwenden, überprüfen Sie, welcher Port für die Überwachung des NetFlow-Datenverkehrs konfiguriert ist. Es ist wichtig, diese Portnummer genau so zu konfigurieren, dass sie mit den Einstellungen Ihres Collectors übereinstimmt.
- Überprüfen der Unterstützung für AP-Modell und Bereitstellungsmodus
- Beachten Sie die Einschränkungen f
 ür den 9800 WLC bei der Implementierung von AVC in Ihrem Wireless-Netzwerk.

Protokollsammlung

WLC-Protokolle

1. Aktivieren Sie den Zeitstempel, um eine Zeitreferenz für alle Befehle zu erhalten.

9800WLC#term exec prompt timestamp

2. Überprüfen der Konfiguration

9800WLC#show tech-support wireless

3. Sie können die AVC-Status- und NetFlow-Statistiken überprüfen.

Prüfen Sie den AVC-Konfigurationsstatus.

9800WLC#show avc status wlan <wlan_name>

Überprüfen Sie die Anzahl der FNFv9-Pakete, und decodieren Sie den Status per Zeitlimit für die Kontrollebene (CP).

9800WLC#show platform software wlavc status decoder

Überprüfen von Statistiken aus NetFlow (FNF-Cache)

9800WLC#show flow monitor <Flow_Monitor_Name>

Aktivieren Sie Top n Anwendungsnutzung für jedes WLAN, wobei n = <1-30> Geben Sie die Anzahl der Anwendungen ein.

9800WLC#show avc wlan <SSID> top <n> applications <aggregate|downstream|upstream>

Prüfen Sie die Top-n-Anwendungsnutzung für jeden Client, wobei n = <1-30> Geben Sie die Anzahl der Anwendungen ein.

9800WLC#show avc client <mac> top <n> applications <aggregate|downstream|upstream>

Aktivieren Sie die oberen n Clients, die über die jeweilige Anwendung mit einem bestimmten WLAN verbunden sind, wobei n=<1-10> Geben Sie die Anzahl der Clients ein.

9800WLC#show avc wlan <SSID> application <app> top <n> <aggregate|downstream|upstream>

Überprüfen Sie die Nbar-Statistik.

9800WLC#show ip nbar protocol-discovery

4. Legen Sie die Protokollierungsebene auf debug/verbose fest.

9800WLC#set platform software trace all debug/verbose

!! To View the collected logs
9800WLC#show logging profile wireless internal start last clear to-file bootflash:<File_Name</pre>

!!Set logging level back to notice post troubleshooting
9800WLC#set platform software trace wireless all debug/verbose

5. Aktivieren Sie Radioactive (RA) Trace für die MAC-Adresse des Clients, um die AVC-Statistiken zu validieren. Über CLI

9800WLLC#debug wireless {mac | ip} {aaaa.bbbb.cccc | x.x.x.x } {monitor-time} {N seconds} !! Setting ti 9800WLC#no debug wireless mac <Client_MAC> !!WLC generates a debug trace file with Client_info, command to check for debug trace file generated. 9800WLC#dir bootflash: | i debug



Achtung: Das bedingte Debuggen ermöglicht die Protokollierung auf Debugebene, wodurch sich wiederum die Anzahl der generierten Protokolle erhöht. Wenn Sie diese Option nicht ausführen, wird der Zeitaufwand für das Anzeigen von Protokollen reduziert. Daher wird empfohlen, das Debuggen immer am Ende der Fehlerbehebungssitzung zu deaktivieren.

```
# clear platform condition all
# undebug all
```

Über GUI

Schritt 1: Navigieren Sie zu Fehlerbehebung > Radioaktive Spur .

Schritt 2: Klicken Sie auf Hinzufügen, und geben Sie eine Client-MAC-Adresse ein, mit der Sie das Problem beheben möchten. Sie können mehrere Mac-Adressen zum Verfolgen hinzufügen.

Schritt 3: Wenn Sie bereit sind, die radioaktive Verfolgung zu starten, klicken Sie auf Start. Nach dem Start wird die Debug-Protokollierung für jede Verarbeitung auf der Steuerungsebene in

Bezug auf die verfolgten MAC-Adressen auf die Festplatte geschrieben.

Schritt 4: Wenn Sie das Problem reproduzieren, das Sie beheben möchten, klicken Sie auf Beenden .

Schritt 5: Für jede debuggte MAC-Adresse können Sie eine Protokolldatei erstellen, in der alle Protokolle zu dieser MAC-Adresse aufgelistet sind. Klicken Sie dazu auf Generate (Erstellen).

Schritt 6: Wählen Sie aus, wie lange die sortierte Protokolldatei zurückgehen soll, und klicken Sie auf Auf Gerät anwenden.

Schritt 7. Sie können die Datei jetzt herunterladen, indem Sie auf das kleine Symbol neben dem Dateinamen klicken. Diese Datei befindet sich im Boot-Flash-Laufwerk des Controllers und kann auch über die CLI kopiert werden.

Hier ist ein Blick auf AVC-Fehlerbehebungen in RA-Traces

```
2024/07/20 20:15:24.514842337 {wstatsd_R0-0}{2}: [avc-stats] [15736]: (debug): Received stats record fo
2024/07/20 20:15:24.514865665 {wstatsd_R0-0}{2}: [avc-stats] [15736]: (debug): Received stats record fo
2024/07/20 20:15:24.514875837 {wstatsd_R0-0}{2}: [avc-stats] [15736]: (debug): Received stats record fo
2024/07/20 20:15:40.530177442 {wstatsd_R0-0}{2}: [avc-stats] [15736]: (debug): Received stats record fo
```

6. Embedded Captures gefiltert nach Client-MAC-Adresse in beide Richtungen, Client inneren MAC-Filter verfügbar nach 17.1.

Diese Funktion ist besonders bei der Verwendung eines externen Collectors nützlich, da sie dazu beiträgt, zu überprüfen, ob der WLC NetFlow-Daten erwartungsgemäß an den beabsichtigten Port überträgt.

Über CLI

monitor capture MYCAP clear monitor capture MYCAP interface <Interface> both monitor capture MYCAP buffer size 100 monitor capture MYCAP match any monitor capture MYCAP inner mac CLIENT_MAC@ monitor capture MYCAP start !! Inititiate different application traffic from user monitor capture MYCAP stop monitor capture MYCAP stop monitor capture MYCAP export flash:|tftp:|http:.../filename.pcap

Über GUI Schritt 1: Navigieren Sie zu Troubleshooting > Packet Capture > +Add .

Schritt 2: Definieren Sie den Namen der Paketerfassung. Es sind maximal 8 Zeichen zulässig.

Schritt 3: Definieren Sie ggf. Filter.

Schritt 4: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Control Traffic überwachen, wenn der Datenverkehr zur System-CPU geleitet und zurück in die Datenebene eingespeist werden soll.

Schritt 5: Puffergröße definieren. Es sind maximal 100 MB zulässig.

Schritt 6: Definieren Sie einen Grenzwert, entweder nach Dauer, die einen Bereich von 1 bis 1000000 Sekunden zulässt, oder nach Anzahl der Pakete, die einen Bereich von 1 bis 100000 Paketen erlaubt, wie gewünscht.

Schritt 7. Wählen Sie die Schnittstelle aus der Liste der Schnittstellen in der linken Spalte aus, und klicken Sie auf den Pfeil, um sie in die rechte Spalte zu verschieben.

Schritt 8: Klicken Sie auf Auf Gerät anwenden.

Schritt 9. Um die Erfassung zu starten, wählen Sie Start aus.

Schritt 10. Sie können die Erfassung bis zum definierten Limit laufen lassen. Um die Erfassung manuell zu stoppen, wählen Sie Stopp.

Schritt 11. Nach dem Beenden wird eine Export-Schaltfläche verfügbar, auf die Sie klicken können, um die Erfassungsdatei (.pcap) über einen HTTP- oder TFTP-Server oder einen FTP-Server oder einen Flash-Speicher des lokalen Systems auf den lokalen Desktop herunterzuladen.

AP-Protokolle

Im Fabric- und Flex-Modus

1. show tech zeigt alle Konfigurationsdetails und Client-Statistiken für den Access Point.

2. avc nbar Statistiken anzeigen nbar Statistiken von AP

3. AVC-Fehlersuche

```
AP#term mon
AP#debug capwap client avc <all/detail/error/event>
AP#debug capwap client avc netflow <all/detail/error/event/packet>
```

Zugehörige Informationen

AVC Konfigurationsleitfaden

Durchsatzbegrenzung für 9800 WLC

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.