Konfiguration der Fluidität auf IW APs mithilfe von IoT OD

Inhalt

Einleitung Zugriff auf IoT OD Manuelles Onboarding Konfiguration der Fluidität

Einleitung

In diesem Dokument wird die Konfiguration der Fluidität auf in CURWB betriebenen Industrial Wireless (IW) APs unter Verwendung von Vorlagen im IoT Operations Dashboard beschrieben.

Zugriff auf IoT OD

IW Access Points (APs) wie IW9165 und IW9167 können im CAPWAP- oder URWB-Modus konfiguriert werden.

Wenn diese Access Points im URWB-Modus konfiguriert sind, können sie mithilfe des IoT-Operations Dashboard oder lokal im Offline-Modus konfiguriert werden. Der Zugriff auf das IoT Operations Dashboard ist abhängig vom Standort der Tenants über diese Links möglich.

https://us.ciscoiot.com

https://eu.ciscoiot.com

Wenn Sie sich angemeldet und den richtigen Tenant ausgewählt haben, wählen Sie unter "Service" die Option Industrial Wireless aus, um auf das Feature-Set für CURWB-Funkmodule (Cisco Ultra Reliable Wireless Backhaul) zuzugreifen.

disco loT Operations Dashboard



Manuelles Onboarding

Geräte können manuell von der Inventarseite aus in IoT OD integriert werden.

Wählen Sie Geräte hinzufügen aus, und wählen Sie die PID der hinzugefügten Geräte aus. Eine CSV-Datei kann mit der Seriennummer und der MAC-Adresse der Geräte hochgeladen werden. Jede Zeile enthält einen Eintrag.

Beispiel: SN001234,00:f1:ca:00:00:01

SN003457,00:f1:ca:00:00:02

Klicken Sie nach dem Hochladen unten auf Geräte hinzufügen, um Geräte manuell in das Dashboard zu importieren. Sie werden dann auf der Registerkarte "Inventory" (Bestand) angezeigt.

Konfiguration der Fluidität

Mit diesem Verfahren kann ein grundlegendes Fluidity Setup mit IW916x Access Points über IoT OD konfiguriert werden.

Man betrachte drei APs: Radio A fungiert als streckenseitiges Mesh-Ende, Radio B als streckenseitiger Mesh-Punkt und Radio C als Fahrzeugradio.



1. Sobald die Geräte dem IoT-OD hinzugefügt wurden und der Status "Online" lautet, kann die Konfiguration durch Auswahl des erforderlichen Geräts geändert werden. Klicken Sie auf das Gerät, und wechseln Sie zur Registerkarte "Configuration" (Konfiguration). Wählen Sie die Schaltfläche "Edit" (Bearbeiten), um die Konfiguration zu aktualisieren.

device industrial Wireless	Cisco entre			
h. inventory	Summary Configuration	1		
A, Configuration >	Device Configuration le7 OD Configuration ID 0 Saved - 2924-05-24 10.49.38	∥ Kāx @ Puen tei† Ob Config am	uration	Last heard configuration ID - Last heard = 2024-00-26 23:50:22 pm
	Lest heard and lot CD Review provious configurations	Configuration do not match. General		
	C. Search C. Search Wireless Radio Advanced Radio Settings Kay Control FluidMAX Nutlicent SMMP Radius NTP	 Mode Radio off Local IP Address Local Netmask Default Gateway Local Des 1 Local Des 2 	10700 Mesh Point Off 192.108.0.10 255.255.255.0	Lest Heard Mesh End Off 10.122.136.9 295.295.295.192 10.122.136.1 172.15.108.34 172.15.108.43

Q Search	General	
General		
Wireless Radio	Mode	
Advanced Radio Settings	Mesh Point 🗸	
Key Control		
FluidMAX	Radio off	
Multicast		
SNMP	Radio off mode	
Radius	Select Value V	
NTP		
L2TP	Local IP Address	
Vlan	192.168.0.10	
Fluidity		
Fluidity Advanced	Local Netmask	
Fluidity Pole Preximity	- 255.255.255.0	

2. Für eine Fluiditätskonfiguration muss im Abschnitt "Allgemein" mindestens eines der streckenseitigen Funkmodule als Mesh-Ende konfiguriert sein. In dieser Konfiguration ist Radio A das streckenseitige Mesh-Ende und Radio B der streckenseitige Mesh-Punkt. Alle Fahrzeugfunkgeräte müssen als Mesh Points konfiguriert sein. Es gibt nur ein Fahrzeug-Radio, Radio C in dieser Konfiguration. Für alle Funkmodule ist der Funkmodus auf "Fluidity" (Fluidität) eingestellt.

Q Search	General
General	
 Wireless Radio 	Mode
 Advanced Radio Settings 	Mesh End 🗸
 Key Control 	
 FluidMAX 	Radio off
 Multicest 	
SNMP	Radio off mode
Radius	• Eluidety V
NTP	
L2TP	Local IP Address
Vian	• 192.168.0.10
 Fluidity 	
 Fluidity Advanced 	Local Netmask
Fluidity Pole Proximity	255,255,255,0
Fluidity Frequency Scan	
 Fluidity MPO 	Default Gateway

Konfiguration von Funk A

Q Search	General
General	
 Wireless Radio 	Mode
 Advanced Radio Settings 	Mesh Point 🗸
 Key Control 	
 FluidMAX 	Radio off
Multicest	
SNMP	Radio off mode
Radius	- Fluidity
NTP	
L2TP	Local IP Address
Vlan	- 192.168.0.10
 Fluidity 	
 Fluidity Advanced 	Local Netmask
Fluidity Pole Proximity	- 255.255.255.0
Fluidity Frequency Scan	
 Fluidity MPO 	Default Gateway

Konfiguration von Funk B

Q Search	General
 General 	
 Wireless Radio 	Mode
 Advanced Radio Settings 	Mash Point 🗸
 Key Control 	
 FluidMAX 	Radio off
Multicast	
SNMP	Radio off mode
Radius	- Fluidity V
NTP	
L2TP	Local IP Address
Vlan	- 192,168,0,10
 Fluidity 	
 Fluidity Advanced 	Local Netmask
Fluidity Pole Proximity	255,255,255,0
Fluidity Frequency Scan	
 Fluidity MPO 	Default Gateway

Konfiguration von Funk C

3. Vergewissern Sie sich im Abschnitt "Wireless Radio" (Wireless-Funkübertragung), dass alle drei Funkmodule über dieselbe Passphrase verfügen. Für diese Konfiguration ist nur eine Funkeinheit pro IW-Gerät aktiviert. Aktivieren Sie das ausgewählte Funkmodul (Radio 1 oder Radio 2), und

stellen Sie sicher, dass alle Funkmodule dieselbe Frequenz und dieselbe konfigurierte Kanalbreite haben. Achten Sie beim Anschließen von Antennen darauf, die externen Ports basierend auf der ausgewählten Funknummer auszuwählen. Außerdem wird der Funkmodus für alle drei Funkmodule als "Fluidity" (Fluidität) konfiguriert.

	Edit Device Cor	figuration			
	Q Search	Wireless Radio			
	General				
l	Wreless Bacle	Passphrase			
	Advanced Radio Settings	CiscoURMB			
	Koy Control				
	FluidMAX	Radio 1 enabled		Radio 2 enabled	
	Multicast				
	SMMP	Radio 1 role		Radio 2 role	
	Radivs	- Deldhy		Select Value	10
	MTP				
	L2TP	Radio 1 Frequency (MHz)		Rodio 2 Frequency (MHz)	
	Vian	- 5183 MRu	÷.,	Select Value	
	Fluidity				
	 Fluidity Advanced 	Radio 1 Channel width		Redio 2 Channel width	
	 Foundary Pole Proximity 	80	100	Soloct Value	
	Fluidity Frequency Scen				
i	Fluidity MPO				

4. Im Abschnitt "Fluidität" ist die Funktion der Einheit als "Infrastruktur" für die streckenseitigen Funkgeräte A und B auszuwählen.

Q. Search	Fluidity
 General 	
 Wireless Radio 	Unit Role
 Advanced Radio Settings 	Infrastructure
 Key Control 	
FluidMAX	Automatic Vehicle ID
Multicast	
SNMP	Vehicle ID
Radius	
NTP	
L2TP	Network Type
Vian	• Elat ~
 Fluidity 	
 Fluidity Advanced 	Handoff Logic
Fluidity Pole Proximity	Select Value
Fluidity Frequency Scan	
 Fluidity MPO 	Enable Primary Pseudowire Enforcement

5. Im Abschnitt "Fluidität" wird bei Radio C die Rolle "Einheit" als "Fahrzeug" ausgewählt. Da es sich um ein Layer-2-Fluiditätsnetzwerk handelt, würde der Netzwerktyp "Flach" lauten. Werden an einem einzelnen Fahrzeug mehrere Fahrzeugfunkgeräte verwendet, kann die Option "Automatische Fahrzeug-ID" aktiviert oder eine manuelle Fahrzeug-ID zugewiesen werden.

Q Search	Fluidity
 General 	
 Wireless Radio 	Unit Role
 Advanced Radio Settings 	Vehicle V
 Key Control 	
 FluidMAX 	Automatic Vehicle ID
Multicast	
SNMP	Vehicle ID
Radius	
NTP	
L2TP	Network Type
Vlan	• Flat V
 Fluidity 	
 Fluidity Advanced 	Handoff Logic
 Fluidity Pole Proximity 	• Standard V
 Fluidity Frequency Scan 	
 Fluidity MPO 	Enable Primary Pseudowire Enforcement

Wenn Sie die Konfiguration bearbeitet haben, klicken Sie unten auf "Speichern".

6. Jetzt kann die aktualisierte Konfiguration mithilfe der Schaltfläche "Push IoT OD Configuration" (IoT-Konfiguration per Tastendruck durchführen) direkt von IoT-OD an die Funkgeräte gesendet werden. Drücken Sie Bestätigen, sobald Sie dazu aufgefordert werden. Das Gerät wird neu

gestartet und kann über die IP-Adresse aus der Push-Konfiguration aufgerufen werden.



7. Eine weitere Option zum Übertragen der Konfiguration, wenn die Funkmodule "Offline" sind, ist das Herunterladen der Konfigurationsdatei. Wählen Sie auf der Registerkarte "Inventar" ein oder mehrere Geräte aus, und klicken Sie im Dropdown-Menü "Weitere Aktionen" auf die Schaltfläche "Ausgewählte Geräte herunterladen".

Q Search Table								7	7
1 Selected Add De	Con Mare Astons -						C Refresh	An of Lon 27, 2014 1:12 A	
Configuration	Assign to Group	Name	# Althem	Robel	Sental Number	Medi D -	(those)	Fortunate Vertical	
🔹 🔺 Sync more	Panove Iran Group	Chus	182.168.0.10	WE100H-8	POC2728198Y	5.137.255.348		12.04.028	
	Download All	Ches	182,168,0.15	WR15254-8	KWC27219028	5,245,2,125		18.13.1.5	
-	Download Detected	_							
3 Records	Dense All						Show Records:	m v 1+2 - < 🔘	3
	Delete Selected								
	Export All								
	Export Selected								

Eine Datei mit der Erweiterung .iwconf wird heruntergeladen. Dieselbe Datei kann über die

Registerkarte IoT-OD in die GUI der Geräte hochgeladen werden.



Die Konfiguration kann auf der Statusseite überprüft werden.

CISCO.	Cisco URWB IW9165DH Configurator 5.137.250.148 - MESH POINT MODE
WRELESS BACKHAUL	Sun Jul 21 22:34:54 EDT 2004
Cieud Managed	STATUS
W-MONITOR Disubled	Device: Cisco IOT IW9165DH Series Access Point Names MP, TRYSPachage
GENERAL SETTINGS	ID: 5.137.250.148
- general mode	Serial: FOC2729198Y
- wireless radio	Uperating Mode: Mean Point Betters: 3 daws - 6-07 (biorem)
- antenna alignment and stats	Firmesare version: 17.14.0.79
NETWORK CONTROL	DEVICE SETTINGS
 advanced tools 	IP: 10.122.136.9
ADVANCED SETTINGS	Networkski 255.255.255.162 MAC address: ACCESS.001 AC
 advanced radio settings 	Configured MTU: 1530
- static routes	WIREDO
- allowing / blocking	Status: up
	Speed: 1000 Mb/s
- and p	LADRAX: BUI NUTLE 1400
- radius	WIRED
- ntp	Status: down
- ethernet filter	
- I2tp configuration	WIRELESS SETTINGS
- vien settings	Operating region: B
- Eksister	Radio 1
- i sarang	Interface: onabled
- may settings	Mode: fluidity
MARAGEMENT SETTINGS	hrequency: 5150 MHz Chassed 28
- remote access	Charmal Wetter 20 MHz
- status	Current to power: 17 dBm
- reboot	Current tx power level: 1
- locout	Antenna gain: not selected
	Antenna number: 2 De de Marine secolor
	National Material Contractor State
	Theorem and the second s
	Radio 2
	Interface: onabled
	Mode: Hurdmark primary Executions: \$340 MHz
	Channel: 48
	Channel Width: 20 MHz
	Current to power: 8 dBm

8. Die FM-Quadro-Seite im Mesh End Radio kann aufgerufen werden, um das Layout der Fluidity-Konfiguration zu überprüfen.



Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.