Fehlerbehebung bei Problemen mit der Wireless-Geschwindigkeit

Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Geschwindigkeitsprobleme im Wireless-Netzwerk Prüfungen auf Client-Geräten Konfigurationsprüfungen für WLC Anwendungsfall 1: Datenübertragungsraten Anwendungsfall 2: Zulassung Anwendungsfall 3: Frequenzauswahl Anwendungsfall 4: 802.11K Anwendungsfall 5: Kanalbreite Anwendungsfall 6: QoS

Einleitung

In diesem Dokument werden mehrere Anwendungsfälle und Konfigurationen für Wireless Local Area Network (LAN) Controller (WLCs) beschrieben, die dazu beitragen, Probleme mit der Wireless-Geschwindigkeit zu beheben.

Voraussetzungen

Cisco empfiehlt, gute Kenntnisse der WLCs sowie grundlegende Kenntnisse der Bereiche Routing und Switching zu erwerben.

Geschwindigkeitsprobleme im Wireless-Netzwerk

Probleme mit der Geschwindigkeit des Wireless Local Area Network (WLAN) können durch eine Reihe von Faktoren verursacht werden, sowohl im Wireless-Netzwerk als auch auf den Client-Geräten. Um diese Probleme zu beheben, müssen sowohl das Netzwerk als auch die Geräte untersucht werden.

Bei WLCs müssen Sie verschiedene Konfigurationen überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihr Wireless-Netzwerk für Geschwindigkeit und Leistung optimiert ist. Es folgen einige Prüfungen, die sowohl auf der WLC- als auch auf der Client-Seite durchgeführt werden können:

Prüfungen auf Client-Geräten

Das Wichtigste, was man auf dem Client-Rechner überprüfen muss, ist die Signalstärke:

1. Signalstärke: Überprüfen Sie die Wi-Fi-Signalstärke auf dem Client-Gerät. Wenn das Signal schwach ist, kann das Gerät Probleme beim Herstellen der Verbindung haben oder muss langsame Geschwindigkeiten erleben. Bewegen Sie sich näher zum Wireless Access Point (AP) oder Wi-Fi-Router, um festzustellen, ob sich das Signal verbessert.

1.1. Signalstärke- und SSID-Prüfung auf Windows-Computern:

Überprüfen Sie zunächst die Client-Geräte, bei denen die Netzwerkleistung nachlässt. Stellen Sie sicher, dass die Clients mit dem richtigen Wireless-Netzwerk verbunden sind und ein starkes Signal senden.

C:\Users\ gammaga netsh wla	n show interfaces
There is 1 interface on the	system:
Name	: Wi-Fi
Description	: Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
GUID	: cef8e258-3571-4c7e-afec-a4fcb5b852d5
Physical address	: bc:6e:e2:b0:53:33
Interface type	: Primary
State	: connected
SSID	
BSSID	: 54:af:97:0a:be:8a
Network type	: Infrastructure
Radio type	: 802.11ac
Authentication	: WPA2-Personal
Cipher	: CCMP
Connection mode	: Profile
Band	: 5 GHz
Channel	: 36
Receive rate (Mbps)	: 702
Transmit rate (Mbps)	: 585
Signal	: 86%
Profile	

Befehl zum Überprüfen der Signalstärke auf einem Windows-PC

1.2. Signalstärke und SSID-Prüfung auf MacBook:

Auf einem Mac ist die Überprüfung der Wi-Fi-Signalstärke ein Vorgang, der mit einem Klick ausgeführt wird. Halten Sie die Optionstaste gedrückt, während Sie oben in der Menüleiste auf das Wi-Fi-Symbol klicken. Sie können nun die Wi-Fi-Signalstärke (RSSI-Wert in dBm) zusammen mit einer Vielzahl weiterer netzwerkbezogener Informationen in einem Dropdown-Menü sehen.

Known Networks



IP Address: 192.168.0.103

Router: 192.168.0.1

Security: WPA/WPA2 Personal

BSSID: ac:84:c6:f5:f8:4c

Channel: 1 (2.4 GHz, 20 MHz)

Country Code:

RSSI: -50 dBm

Noise: -95 dBm

Tx Rate: 144 Mbps

PHY Mode: 802.11n

MCS Index: 15

NSS: 2

Signalstärke für MAC

Konfigurationsprüfungen für WLC

Hier finden Sie einige Anwendungsfälle im Zusammenhang mit Problemen bei der Langsamkeit aufgrund von Konfigurationsproblemen bei WLCs:

Anwendungsfall 1: Datenübertragungsraten

Datenraten beziehen sich auf die Übertragungsgeschwindigkeiten, mit denen Wireless-Geräte mit dem Netzwerk kommunizieren können. Diese Datenraten werden in der Regel in Megabit pro Sekunde (Mbit/s) gemessen und variieren je nach den vom WLC unterstützten Wireless-Standards und -Technologien. Einer der Hauptgründe für die Verlangsamung ist der niedrigere Datenraten-Status, der auf "Obligatorisch" und "Unterstützt" gesetzt ist.

Cisco empfiehlt zur Verbesserung von Leistung und Effizienz die Deaktivierung niedriger Datenraten in Wireless-Netzwerken. Der Grund hierfür ist, dass Client-Geräte Verbindungen mit höheren Datenraten herstellen können, was zu höheren Geschwindigkeiten und einer besseren Leistung führt.



Hinweis: Es ist wichtig, die Auswirkungen und die Kompatibilität dieser Änderung mit Ihren Client-Geräten sorgfältig zu prüfen.

1. Standard-Datenratenkonfiguration:

Standardmäßig sind niedrigere Datenraten auf einen obligatorischen und unterstützten Status

festgelegt.

Um die für eine bestimmte Funkeinheit auf einem Wireless-Controller festgelegten Parameter anzuzeigen, navigieren Sie zur Benutzeroberfläche des Controllers, wählen Sie die Registerkarte aus, und wählen Sie dann die WIRELESS gewünschte Funkeinheit aus.

cisco	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONTROL	ler W <u>i</u> reless <u>s</u> ecurit	y m <u>a</u> nagement c <u>o</u> mmai	NDS HELP
Wireless	802.11a Global Parameters	S		
Access Points All APs Radios	General		Data Rates**	
802.11a/n/ac/ax	802.11a Network Status	6 Mbps	Mandatory 🗸	
Dual-Band Radios	Beacon Period (millisecs)	100	9 Mbps	Supported ¥
Dual-5G Radios Global Configuration	Fragmentation Threshold (bytes)	2346	12 Mbps	Mandatory 🗸
Advanced	DTPC Support.	Enabled	18 Mbps	Supported 🗸
Mesh	Maximum Allowed Clients	200	24 Mbps	Mandatory 🗸
AP Group NTP	RSSI Low Check	Enabled	36 Mbps	Supported ¥
▶ ATF	RSSI Threshold (-60 to -90 dBm)	-80	48 Mbps	Supported ¥
RF Profiles	802.11a Band Status		54 Mbps	Supported 🗸
FlexConnect Groups	Low Band	Enabled	CCX Location Measur	ement
FlexConnect ACLs	Mid Band	Enabled	Mode	Enabled
FlexConnect VLAN Templates	High Band	Enabled	TWT Configuration *	**
Network Lists	BSS Color Configuration **	*	Target Waketime	Enabled
 802.11a/n/ac/ax Network 	BSS Color	Enabled	Broadcast TWT Support	Enabled

Standarddatenraten bei 5-GHz-Funkmodulen

uluilu cisco	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONTR	oller w <u>i</u> reless <u>s</u> ect	urity m <u>a</u> nagement c <u>o</u> mmani	ds he <u>l</u> p
Wireless	802.11b/g Global Parame	eters		
Access Points All APs Radios	General		Data Rates**	
802.11a/n/ac/ax	802.11b/g Network Status	Enabled	1 Mbps	Mandatory 🗸
Dual-Band Radios	802.11g Support	Enabled	2 Mbps	Mandatory 🗸
Dual-5G Radios Global Configuration	Beacon Period (millisecs)	100	5.5 Mbps	Mandatory 🗸
Advanced	Short Preamble	Enabled	6 Mbps	Supported 🗸
Mesh	Fragmentation Threshold (bytes)	2346	9 Mbps	Supported 🗸
AP Group NTP	DTPC Support.	Enabled	11 Mbps	Mandatory 🗸
ATE	Maximum Allowed Clients	200	12 Mbps	Supported 🗸
RF Profiles	RSSI Low Check	Enabled	18 Mbps	Supported 🗸
ElexConnect	RSSI Threshold (-60 to -90	-80	24 Mbps	Supported 🗸
Groups	domy		36 Mbps	Supported 🗸
FlexConnect ACLs	CCX Location Measureme	nt	48 Mbps	Supported 🗸
FlexConnect VLAN Templates	Mode	Enabled	54 Mbps	Supported 🗸
Network Lists	BSS Color Configuration	***	TWT Configuration **	*
802.11a/n/ac/ax Network RRM	BSS Color	Enabled	Target Waketime Broadcast TWT Support	Enabl

Standarddatenraten bei 2,4-GHz-Funkmodulen

Problembehebung:

Sie können die erforderlichen Datenraten über die CLI oder die GUI deaktivieren und aktivieren:

1. Schritte zur Durchführung über CLI für 802.11b:

config 802.11b disable network

config 802.11b 11gSupport enable

- config 802.11b 11nSupport enable
- config 802.11b rate disabled 1
- config 802.11b rate disabled 2
- config 802.11b rate disabled 5.5
- config 802.11b rate disabled 11
- config 802.11b rate disabled 6
- config 802.11b rate disabled 9
- config 802.11b rate mandatory 12
- config 802.11b rate supported 18

config 802.11b rate supported 24 config 802.11b rate supported 36 config 802.11b rate supported 48 config 802.11b rate supported 54 config 802.11b enable network

2. Deaktivieren/Aktivieren über GUI:

Um die Datenraten für ein Wireless-Netzwerk auf einem Wireless-Controller zu ändern, navigieren Sie zur GUI des Controllers, wählen Sie die Wireless Registerkarte, wählen Sie dann 802.11b/g/n/ax, wählen Sie die Network Registerkarte aus, und wählen Sie schließlich die gewünschte Option für Datenraten aus (deaktiviert, unterstützt oder erforderlich).

3. Vorgehensweise über CLI für Radio 802.11a.

config 802.11a disable network config 802.11a 11nSupport enable config 802.11a 11acSupport enable config 802.11a rate disabled 6 config 802.11a rate disabled 9 config 802.11a rate disabled 12 config 802.11a rate disabled 18 config 802.11a rate mandatory 24 config 802.11a rate supported 36 config 802.11a rate supported 48 config 802.11a rate supported 54

config 802.11a enable network

4. Deaktivieren/Aktivieren über GUI:

Um die Datenraten für ein Wireless-Netzwerk auf einem Wireless-Controller zu ändern, navigieren Sie zur GUI of the controller, wählen Sie die Wireless Registerkarte aus, wählen Sie 802.11a/n/ac/axdann die Network Registerkarte aus, und wählen Sie schließlich die gewünschte Option für Datenraten aus (Deaktiviert, Unterstützt oder Erforderlich).

5. Nachprüfung:

،،ا،،،ا،، cısco	<u>M</u> onitor <u>W</u> lans <u>C</u> ontr	OLLER WIRELESS <u>S</u> EG	CURITY M <u>a</u> nagi	ement c <u>o</u> mmands f	IELP
Wireless	802.11b/g Global Parame	eters			
Access Points All APs Radios	General		Data	Rates**	
802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax	802.11b/g Network Status	Enabled	1 Mb	ps Disab	led 🗸
Dual-Band Radios	802.11g Support	Enabled	2 Mb	ps Disab	led 🗸
Dual-5G Radios Global Configuration	Beacon Period (millisecs)	100	5.5 N	1bps Disab	led 🗸
Advanced	Short Preamble	Enabled	6 Mb	ps Disab	led 🗸
Mesh	Fragmentation Threshold (bytes)	2346	9 Mb	ps Disab	led 🗸
AP Group NTP	DTPC Support.	Z Enabled	11 M	bps Disab	led 💙
ATE	Maximum Allowed Clients	200	12 M	bps Manda	atory 🗙
RF Profiles	RSSI Low Check	Enabled	18 M	bps Suppo	orted 🗸
FlexConnect	RSSI Threshold (-60 to -90 dBm)	-80	24 M	lbps Suppo	orted V
FlexConnect ACLs	CCX Location Measureme	nt	48 M	lbps Suppo	
FlexConnect VLAN Templates	Mode	Enabled	54 M	lbps Suppo	orted V
Network Lists	BSS Color Configuration	***	тит с	Configuration ***	
 802.11a/n/ac/ax Network RRM REF Crowning 	BSS Color	Enabled	Targe	et Waketime dcast TWT Support	☑ Enable ☑ Enable

Empfohlene Datenraten für Funk 802.11

،،ا،،،ا،، cısco	<u>M</u> onitor <u>W</u> lans <u>C</u> ontrol	ler w <u>i</u> reless <u>s</u> ecu	JRITY M <u>a</u> nagement c <u>o</u> mma	NDS HE <u>l</u> p
Wireless	802.11a Global Parameters	S		
Access Points All APs Radios	General		Data Rates**	
802.11a/n/ac/ax	802.11a Network Status	Enabled	6 Mbps	Disabled 💙
Dual-Band Radios	Beacon Period (millisecs)	100	9 Mbps	Disabled 🗸
Dual-5G Radios Global Configuration	Fragmentation Threshold (bytes)	2346] 12 Mbps	Disabled 💙
Advanced	DTPC Support.	Enabled	18 Mbps	Disabled 🗸
Mesh	Maximum Allowed Clients	200	24 Mbps	Mandatory 🗸
AP Group NTP	RSSI Low Check	Enabled	36 Mbps	Supported 🗸
▶ ATF	RSSI Threshold (-60 to -90 dBm)	-80	48 Mbps	Supported 🗸
RF Profiles	802.11a Band Status		54 Mbps	Supported ¥
FlexConnect Groups	Low Band	Enabled	CCX Location Measur	rement
FlexConnect ACLs	Mid Band	Enabled	Mode	Enabled
FlexConnect VLAN Templates	High Band	Enabled	TWT Configuration *	**
Network Lists	BSS Color Configuration **	*	Target Waketime	C Enabled
 802.11a/n/ac/ax Network 	BSS Color	Enabled	Broadcast TWT Support	Enabled

bEmpfohlene Datenraten für Funk 802.11 a

Anwendungsfall 2: Zulassung

Jedes Land verfügt über eine eigene Regulierungsbehörde, die die Nutzung des Wireless-Spektrums regelt, um Interferenzen zu vermeiden und

eine effiziente drahtlose Kommunikation sicherzustellen.

Es gibt jedoch Länder mit demselben Regulierungsbereich, die häufig ähnliche Regeln und Vorschriften für die drahtlose Kommunikation haben, darunter Frequenzbänder, Leistungspegel und andere Parameter. Durch diese Harmonisierung können Geräte, die den Vorschriften eines Landes entsprechen, nahtlos in einem anderen Land innerhalb desselben Rechtsbereichs betrieben werden.

Wird eine Regulierungsdomäne nicht unterstützt, bedeutet dies, dass ein bestimmtes Wireless-Gerät oder eine bestimmte Wireless-Technologie nicht mit den von der Regulierungsbehörde eines bestimmten Landes oder einer bestimmten Region festgelegten Regeln und Vorschriften übereinstimmt.

In diesem Szenario muss sichergestellt werden, dass der Controller korrekt für die Verarbeitung von Access Points in verschiedenen Zulassungsdomänen konfiguriert ist. Wenn Access Points aus China nicht korrekt mit dem Ländercode für Indien verknüpft sind, kann dies zu Compliance-Problemen führen und dazu, dass der Funksteckplatz 1 mit einem Status als "nicht unterstützter" Zulassung ausfällt.

Sie können diese Art von Problem erkennen, wenn Sie Benutzer an dem Standort beobachten, der ausschließlich mit 802.11b (2,4 GHz) verbunden ist, und der Betriebsstatus von Radio 1 (802.11a) nicht funktioniert.

Nachstehend finden Sie die Schritte zum Identifizieren und Beheben von Problemen, die durch eine falsche Ländercodezuordnung verursacht wurden:

1. Überprüfen Sie den Status der Funksteckplätze:

Rufen Sie den Status Abschnitt auf, und navigieren Sie zu diesem Pfad: Wireless > AP > <desired AP> > Interfaces . Überprüfen Sie, ob "Regulatory Domain: Not Supported" (Regulatorische Domäne: nicht unterstützt) angezeigt wird.

All APs > Deta	ils for .													
General Cr	redentials	Interfaces	High Ava	ilability	Invento	Advan	ced							
Ethernet Interf	aces													
CDP Configur	ration													
Ethernet Int	terface#	CDP Sta	te											
0		2												
Interface		Operati	anal Status	Tx Unicas	t Packets	Rx Unicast P	ackets	Tx Non-Un	icast Packets	RM NO	n-Unicast Packets			
GigabitEthern	unt0	UP		42901		1440660		49042		38713	17			
GioabitEthern	unti.	DOWN		429496725	10	0		3		0				
Radio Interface														
Number of Ra	dio Interfaces	2												
CDP Configur	ration													
Radio Slot#		COP Sta	te											
0		8												
1 Radio Slot#	Radio Interf	ace Type	Hodule Type				Sub Ba	nd	Admin Stat		Oper Status	CleanAir/SI Admin Status	CleanAir/SI Oper Status	Regulatory Domain
0	802.11b/g/n						-		Enable		DOWN	Enable	DOWN	Supported
1	802.11a/n/ac								Enable		DOWN	Enable	DOWN	Not Supported
LAN Ports														

802.11a-Funkausfall aufgrund eines Problems mit Unterstützung des Registrierungsbereichs im Betriebsland des Access Points

2. Vergewissern Sie sich, dass der Status "Administratoren" den Status "Aktivieren" aufweist.

cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	<u>s</u> ecurity	MANAGEMENT
Wireless	802.11a/n	/ac/ax C	isco APs > C	onfigure		
 Access Points All APs Radios 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios Global Configuration Advanced Mesh 	Genera AP Na Admir Opera Slot #	me Status tional State	us	Enable V DOWN	•	

Admin-Status des Access Points bei Radio 802.11a

3. Stellen Sie sicher, dass der Ländercode des Standorts der Access Points wie im Bild dargestellt unterWireless > Country aktiviert ist.

uluilu cisco	MONITOR	WLANS		WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP
Wireless	Country							
 Access Points All APs Radios 	List of acc country ar	ess point	models and pro	tocols suppo	rted per			
802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios	Configure Code(s)	d Countr	y CN, IN]				
Global Configuration								

Liste der auf dem Controller aktivierten Ländercodes

Problembehebung:

1. Den gewünschten Ländercode auf den Access Points zuordnen, um das Funkgerät 1 (802.11a) wie im Bild dargestellt hochzufahren.

ululu cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SE	CURITY M <u>a</u> nagement c <u>o</u> mmands he <u>l</u> p				
Wireless	All APs > Details for					
 Access Points All APs Radios 	General Credentials Interfaces High /	Availability Inventory Advanced				
802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios Global Configuration	Regulatory Domains Country Code Cisco Discovery Protocol AP. Group Name	IN (India) V CN (China) IN (India)				
 Advanced Mesh 	Statistics Timer Rogue Detection	Global Config V				
AP Group NTP ATF	2 Telnet 2 SSH					
FlexConnect Groups	NSI Ports State TCP Adjust MSS (IPv4: 536 - 1363, IPv6: 1220 - 1331)					
FlexConnect VLAN Templates	LED State LED Brightlevel	□ Enable ▼ 0 (1-8) 0 0 (1-3600)seconds				
Network Lists 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax 		OIndefinite OIsable				

Wählen Sie das Land aus, in dem der Access Point betrieben wird

2. Stellen Sie sicher, dass sowohl die als auch die Benutzer mit 5 GHz verbunden sind, wie im Bild gezeigt.

General	Credentia	ls Interfa	ices High	Availability	Inventory	Advanced	Intelli	gent Capture				
Ethernet I	nterfaces											
CDP Cor	nfiguration											
Ethern	et Interface#	CDF	State									
0												
Interfa	ce	Ope	erational State	s Tx Unicast Pa	ckets Rx L	Inicast Packets	Tx Non-Ur	icast Packets	Rx Non-Unicast Packets			
GigabitE	Ethernet0	UP		84856797	2614	18906	0		156158298			
Radio Inter	rfaces											
Number	of Radio Interf	aces 3										
CDP Cor	nfiguration											
Radio S	Slot#	CDF	State									
0												
1												
2												
Radio Slot#	Radio Ir	terface Type	Module Ty	pe		Sub Ba	ind	Admin Sta	tus Oper Status	CleanAir/SI Admin Status	CleanAir/SI Oper Status	Regulatory Domain
0	802.11b	g/n/ax	-					Enable	UP	Enable	UP	Supported
1	802.11a	n/ac/ax						Enable	UP	Enable	UP	Supported
2	802.11a	n/ac/ax	-			1.53		Disable	DOWN	NA	NA	Supported

Stellen Sie sicher, dass der AP-Verwaltungsstatus aktiv ist und die Zulassungsdomäne unterstützt wird.

Anwendungsfall 3: Frequenzauswahl

Durch die Bandrichtung können Clients, die Dual-Band-Betrieb (2,4 und 5 GHz) unterstützen, zu einem weniger überlasteten 5 GHz Access Point wechseln. Dadurch werden 5-GHz-Kanäle für Clients attraktiver, da die Antwort auf 2,4-GHz-Kanäle verzögert wird. Daher entscheiden sich die Clients für eine Verbindung mit 5 GHz.

Empfehlung: Diese Funktion wurde entwickelt, um 802.11n-fähigen Dual-Band-Clients bei der Auswahl des 5-GHz-Bands zu helfen. Bei sprachfähigen WLANs (mit zeitempfindlichen Sprach-Clients) ist jedoch Vorsicht geboten, da sie Roaming-Verzögerungen oder abgebrochene

Anrufe verursachen kann.



Hinweis: Testen Sie das Paket vor der Aktivierung in Ihrer Umgebung gründlich mit den Dual-Band-Clients.

Schritte zum Aktivieren der Bandauswahl im WLAN:

GUI: Navigieren Sie wie im Bild dargestellt zu WLAN > Advanced > Client Band Select, und aktivieren SieBand Select > Apply die Option.

General	Security	QoS	Policy-Mapping	Advanced				
Allow AA	A Override	🗹 Enabl	ed			DHCP		
Coverage	e Hole Detection	🗹 Enabl	ed			DHCP Server	Override	
Enable Session Timeout		3600	D				_	
Session Timeout (secs)						DHCP Addr. Assignment	Required	
Aironet I	E IO	d			Management Frame Prot	ection (MFP)		
Diagnost	ic Channel 18	Enable	d	10.6				
Override	Interface ACL	IPv4 No	ne 🗸	None	~	MFP Client Protection 4	Disabled v	
Laver2 A	d	None Y		Hone		DTIM Period (in beacon i	ntervals)	
		Nene					(
UKL ACL		None V				802.11a/n (1 - 255)	1	
P2P Block	king Action	Disabled	· ·			802.11b/g/n (1 - 255)	1	
Client Ex	clusion ²	Enabled	60			NAC		
			Timeout Value (secs)			NAC State ISE NAC	~	
Maximun <u>8</u>	n Allowed Clients	0]			Load Balancing and Band	Select	
Static IP	Tunneling 💶	Enable	d			Client Load Balancing	(
Wi-Fi Dir	ect Clients Policy	Disabled	· •			Client Band Select		✓

Option zur Bandauswahl unter WLAN

WLANs > Edit

CLI:

(WLC) >config wlan band-select allow enable

Anwendungsfall 4: 802.11K

802.11k: 802.11k oder Neighbor list-Funktion stellt eine Liste aller benachbarten APs für den Client bereit. So kann der Kunde alle ihm zur Verfügung stehenden Optionen mit seinem RSSI-Wert überprüfen und eine informierte Entscheidung treffen, zu roamen. Der Client erhält bessere Signale auf dem über die Nachbarliste ausgewählten Access Point und somit bessere Wireless-Leistung und -Geschwindigkeit. Diese Option funktioniert für Clients, die 802.11k unterstützen.

Schritte zum Aktivieren der Nachbarliste:

GUI: Navigieren Sie zu WLAN > Advanced > Neighbor List, und aktivieren Sie Apply die Option, wie im Bild dargestellt.

<u>M</u> ONITOR	<u>W</u> LANs		WIRELESS	<u>S</u> ECUF	RITY M <u>A</u> I	NAGEMEI
WLANs >	Edit '					
General	Securi	ity QoS	Policy-Map	ping	Advance	d
Lync						
Lync S	erver	Disable	ed 🗸			
11k						
Neight	oor List			🖌 En	abled	
Neight	or List Dual	Band		🗌 En	abled	
Assiste	ed Roaming I	Prediction Optim	ization	🗌 En	abled	
802.11ax	BSS Config	guration				
Down	Link MU-MIM	10		🔽 En	abled	
Up Lin	k MU-MIMO			🗹 En	abled	
Down	abled					
Up Lin	k ofdma			🗹 En	abled	

Aktivierte Nachbarliste

CLI:

config wlan assisted-roaming neighbor-list {enable | disable} wlan-id

Anwendungsfall 5: Kanalbreite

Die Kanalbreite ist eine Funktion, mit der Sie zwei, vier oder mehr Kanäle in einem Club zusammenfassen können, um den Durchsatz zu erhöhen. Zum Beispiel: Wenn Sie zwei Kanäle in einem zusammenführen, dass der Client erlaubt, mehr Daten übergeben und gibt eine bessere Geschwindigkeit.

Diese Funktion wurde für das 5-GHz-Band entwickelt, da 5-GHz-Kanäle eine größere Anzahl überlappungsfreier Kanäle umfassen und so für eine höhere Wireless-Geschwindigkeit kombiniert werden können.

Standardmäßig beträgt die Kanalbreite 20 MHz, und Sie können sie auf 40 MHz, 80 MHz oder 160 MHz erhöhen. Wenn Sie zwei Kanäle zusammenführen, verringern sich die überlappungsfreien Kanäle insgesamt. Daher sollten Sie bei Verwendung dieser Funktion vorsichtig sein, wenn sich auf dem Boden eine große Anzahl von Access Points befinden.

Schritte zur Aktivierung der Kanalbreite auf 40 MHz:

GUI:

 $Navigieren \ Sie \ Wireless > 802.11a/n/ac/ax > DCA > Channel \ Width > 40 \ MHz > Accept \ Prompt > Apply \ wie \ im \ Bild \ dargestellt \ zu.$

MONITOR	<u>W</u> LANs	WIRELESS	SECURITY	M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP

```
802.11a > RRM > Dynamic Channel Assignment (DCA)
```

Dynamic Channel Assignment Algorithm

Channel Assignment Method	 Automatic 	Interval: 10 minutes 🗸	AnchorTime: 0 v
	OFreeze	Invoke Channel Update	Once
	OOFF		
Avoid Foreign AP interference	🗹 Enabled		
Avoid Cisco AP load	Enabled		
Avoid non-802.11a noise	Enabled		
Avoid Persistent Non-WiFi Interference	e 🔽 Enabled		
Channel Assignment Leader	ors04-wl-wlc1 (10).229.242.8)	
Last Auto Channel Assignment	190 secs ago		
DCA Channel Sensitivity	Medium ¥ (1	5 dB)	
Channel Width	O 20 MHz ○ 40 MHz	MHz 🔵 80 MHz 🔵 160 MHz	○80+80 MHz ○Best
Avoid check for non-DFS channel	Enabled		

Standardmäßige Kanalbreite von 20

OAutomatic Interval: 10 minutes v AnchorTime: 0 v Channel Assignment Method OFreeze **Invoke Channel Update Once** OOFF Enabled Avoid Foreign AP interference Enabled Avoid Cisco AP load Enabled Avoid non-802.11a noise Avoid Persistent Non-WiFi Interference 🔽 Enabled Channel Assignment Leader ors04-wl-wlc1 (10.229.242.8) Last Auto Channel Assignment 190 secs ago DCA Channel Sensitivity Medium ~ (15 dB) Channel Width ○80 MHz ○160 MHz ○80+80 MHz ○Best Avoid check for non-DFS channel Enabled

Dynamic Channel Assignment Algorithm

DCA Channel List

MHzKanalbreite von 40 MHz

CLI:

(WLC) >config 802.11a disable network y (WLC) >config advanced 802.11a channel dca chan-width-11n 40 (WLC) >config 802.11a enable network

Anwendungsfall 6: QoS

Mithilfe von QoS oder Quality of Service kann der Datenverkehr entsprechend der WLAN-Anforderung priorisiert werden. Sie können das Sprach-Datenverkehrs-WLAN so konfigurieren, dass es Platin-QoS verwendet, das WLAN mit niedriger Bandbreite so konfigurieren, dass es Bronze-QoS verwendet, und den gesamten anderen Datenverkehr zwischen den verbleibenden QoS-Ebenen zuweisen.

Schritte zur Konfiguration von Platinum QoS im WLAN:

GUI: Navigieren Sie zu WLANs, wählen Sie Quality of Service (QoS) ausWLAN ID > QoS, und legen Sie Platinum (voice)den Wert wie im Bild dargestellt fest.



QoS-Wert auf Platin festgelegt

CLI:

(WLC)> config wlan qos wlan_id platinum

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.