Corregir "límite máximo alcanzado del WLC para el número de exportadores de flujo" error

Contenido

ntroducción	
Prerequisites	
Requirements	
Componentes Utilizados	
Problema	
Solución	
/alidación	

Introducción

Este documento describe cómo corregir el error "Reached Max Limit for Number of Flow Exporters" en la tarea de telemetría para un WLC que utiliza Cisco Catalyst Center.

Prerequisites

Requirements

Necesita acceso a:

- GUI de Cisco Catalyst Center con función de SUPERADMINISTRADOR.
- Controlador inalámbrico de AirOS CLI y GUI con función de administrador.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema

Se espera que el aprovisionamiento de telemetría de Cisco Catalyst Center falle cuando un exportador de flujo ya está configurado en el controlador inalámbrico Cisco WLC 5520 con AirOS, ya que ese dispositivo solo admite un exportador de flujo que se va a configurar. Por lo tanto, Cisco Catalyst Center no puede invalidar esa configuración debido a esa limitación del WLC para configurar dos o más exportadores de flujo, lo que resulta en una falla de la tarea de aprovisionamiento:

Se inició la implementación de la configuración de NetFlow.

ERROR: error al configurar los nuevos parámetros de configuración del servidor recopilador de NetFlow IP: [10.10.10.10] y puerto: [6007] en el dispositivo: 10.88.244.161 con excepción: error al ejecutar el procedimiento XDE. Mensaje de error: Error al ejecutar el comando config flow create exporter 10.10.10.10 10.10.10.10 port 6007. Resultado del comando: config flow create exporter 10.10.10.10.10.10 port 6007 Reached Max limit for Number of Flow Exporters.



Detalles de error de tarea de telemetría



Nota: Cisco Catalyst Center solo puede insertar el primer servidor recopilador de NetFlow para el controlador inalámbrico, ya que tiene una restricción en el número de exportadores de flujo.

Observe que Cisco Catalyst Center está tratando de enviar un exportador de flujo al WLC, pero el dispositivo ya tiene uno configurado como se confirmó en la salida CLI:

 Cisco Catalyst Center intenta insertar la configuración de NetFlow Collector configurada en Network Settings en el WLC, pero el dispositivo alcanza la limitación del exportador de flujo de tener solamente uno configurado. Esto hace que la tarea falle incluso si el exportador de flujo es el mismo.

Solución

1- Verifique que el WLC de AirOS haya alcanzado el número límite máximo de exportadores de flujo mediante la ejecución de un comando en la CLI del WLC:

<#root>		
(Cisco Controller) >		
show flow exporter summa	ary	
Exporter-Name	Exporter-IP	Port
fer_exporter	10.10.10.10	===== 6007

En este resultado de CLI, verá que el WLC ya tiene un exportador de flujo configurado llamado fer_exporter y está causando conflictos con Cisco Catalyst Center durante la tarea de aprovisionamiento de telemetría.

2- Navegue hasta Cisco Catalyst Center Menu > Design > Network Settings > Telemetry Tab y confirme que ha configurado un servidor Netflow Collector. Puede configurar Cisco Catalyst Center o un servidor externo como servidor Flow Collector:

P Ad	dress Pools	SP Profiles	Wireless	Telemetry
a	Configure Syslog re assigned to a	g, Traps and NetF a site or provisior	low properties ned.	for your devices. The system will deploy these settings when devices
n	netrics gathered	and the frequen	cy with which t	r. It polls network devices to gather telemetry data. View details on the hey are collected.
	VetFlow T			
	Choose Cisco	DNA Center to I	be your NetFlov	v collector server, and/or add any external
	NetFlow colle	ctor server. This	is the destination	on server for NetFlow export from network
	devices. Cisc	o DNA Center wi	Il only push the	first NetFlow collector server for Wireless
	Controller as	it has a restrictio	n on the numbe	er of flow exporters.
	🔽 Use Cisc	o DNA Center as	NetFlow collect	tor server
	INTERFACES	FOR APPLICAT	ION TELEMET	RY
	To enable tel	emetry on a devic	ce , select the c	device from the Provision table and choose
	"Actions->En	able Application	Telemetry" By c	default, All access interfaces on a switch OR all
	LAN-facing in	nterfaces on a rou	uter will be prov	visioned. To override this default behavior, tag
	specific interi	faces to be desig	nated as LAN II	nterface, by putting the keyword "lan" in the
	Once specific	c interfaces are ta	agged those into	erfaces will be monitored.
	Add an e	xternal NetFlow c	ollector server	
	Only the extern	al server destinatio	n will be configur	ed on network devices. Flow records will not be configured.

Configuración del recopilador de Cisco DNA Center Netflow

3- Inicie sesión en la GUI de AirOS WLC y navegue hasta Wireless > Netflow > Exporter para ver la lista de exportadores de flujo configurados en el dispositivo:

	uluili. cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP
W	reless	Exporter	List						
*	Access Points All APs	Exporter	Name		Ex	porter Ip	Port Numb	er	
	Direct APs Radios 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios Global Configuration	fer_exporte	<u>er</u>		10	.10.10.10	6007		
۲	Advanced								
	Mesh								
Þ	AP Group NTP								
Þ	ATF								
	RF Profiles								
	FlexConnect Groups								
Þ	FlexConnect ACLs								
	FlexConnect VLAN Templates								
	Network Lists								
Þ	802.11a/n/ac/ax								
Þ	802.11b/g/n/ax								
Þ	Media Stream								
•	Application Visibility And Control								
	Lync Server								
	Country								
	Timers								
*	Netflow Monitor Exporter								
Þ	QoS								

Configuración de NetFlow GUI WLC

4- Busque el nombre del exportador de flujo y, en el menú desplegable de la flecha, seleccione Remove. En este ejemplo, el nombre del exportador de flujo ya configurado se denomina fer_exporter como se confirmó en el paso 1.

ululu cisco	MONITOR <u>W</u> LANs	CONTROLLER	W <u>I</u> RELESS	<u>S</u> ECURITY	M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP
Wireless	Exporter List						
Access Points All APs	Exporter Name		Đ	porter Ip	Port Numbe	er	
All APS Direct APS Radios 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios Global Configuration	fer exporter		10	.10.10.10	6007	Remove	
 Advanced Mesh 							

5- Si el exportador de flujo está en uso cuando lo está eliminando, puede recibir un mensaje de advertencia indicando que el exportador está asociado en un monitor de flujo. No puede quitarla hasta que elimine la asociación quitando primero el Monitor de flujo:

ΓΤΥ	M <u>A</u> NAGEMENT	c	10.88.244.161 says		
			Flow Exporter is associated to a Flow Monitor.		
				ок	

Exportador de flujo

6- Para eliminar el monitor de flujo, navegue hasta Wireless > Netflow > Monitor y seleccione el monitor de flujo asociado a fer_exporter para que pueda eliminarlo:

	ດເຮco	MONITOR	<u>W</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	<u>F</u> EEDBACK	_	
Wir	reless	Monitor L	.ist page)								
-	Access Points											
	All APs	Monitor Name			Record Name			porter Name		ExporterIp	Port Number	
	➡ Radios	fer Monitor			none		fer	exporter		10.10.10.10	6007	Remove
•	802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios Global Configuration											Tenore
- F - A	Advanced											
	Mesh											

Monitor de Flujo

En este ejemplo, el nombre del monitor de flujo asociado al exportador de flujo se denomina fer_Monitor. Si el monitor de flujo está asociado a una WLAN, puede recibir un mensaje similar al del exportador de flujo debido a una asociación a una WLAN al remover el monitor de flujo:

ΠΥ	M <u>A</u> NAGEMENT	10.88.244.161 says		
		Flow Monitor is associated to one of the Wlan.		
			ОК	

Configuración de NetFlow GUI WLC

7- Navegue hasta la pestaña WLANs y expanda la sección WLANs para ver las WLANs configuradas en el WLC:

 cısco	MONITOR Y	<u>N</u> LANS <u>C</u> ON	ITROLLER W <u>I</u> R	eless <u>s</u> ecurity	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP		
WLANs	WLANs								
▼ WLANs WLANs	Current Filter	. None	[Cha	nge Filter] [Clear Filte	d			Create New	♥ Go
Advanced	U WLAN ID	Туре	Profile Name		WLAN SSID		Admin Stat	us Security Policies	
		WLAN	testt		test		Disabled	[WPA2][Auth(802.1X)]	
	2	WLAN	CiscoSensorProv	isioning	CiscoSensorProv	isioning	Enabled	[WPA2][Auth(802.1X)]	
	<u>17</u>	WLAN	San_AngelGlo	bal_F_aaafacd3	San_Angel_Oper	n	Disabled	None	
	<u>18</u>	WLAN	aaa_profile		aaa		Enabled	[WPA2][Auth(802.1X)]	
	<u>19</u>	WLAN	San Angel Guest	_profile	San Angel Guest		Enabled	MAC Filtering	
	20	WLAN	San Angel PSK_p	orofile	San Angel PSK		Enabled	None	

Configuración de WLANs GUI WLC

8- Abra toda la configuración de WLANs para revisar si el campo Flow Monitor tiene el fer_Monitor seleccionado en la pestaña QoS para que pueda eliminarlo seleccionando la opción none:

ıı ıı ı، cısco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP
WLANs	WLANs > Edit 'San_AngelGlobal_F_aaafacd3'
WLANs WLANs	General Security QoS Policy-Mapping Advanced
Advanced	Quality of Service (QoS) Platinum (voice)
	Application Visibility 🗹 Enabled
	AVC Profile none 🗸
	Flex AVC Profile none 🗸
	Netflow Monitor (fer_Monitor V
	Fastlane Disable 🗸
	Override Per-User Bandwidth Contracts (kbns) 16

Configuración de NetFlow GUI WLC

،، ،،، ،، cısco	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONTROLLER W <u>I</u> RELESS <u>S</u> ECURITY M <u>A</u> NAGEMENT C <u>O</u> MMANDS HE <u>L</u> P
WLANs	WLANs > Edit 'San_AngelGlobal_F_aaafacd3'
WLANS	General Security QoS Policy-Mapping Advanced
Advanced	Quality of Service (QoS) Platinum (voice)
	Application Visibility 🛛 Enabled
	AVC Profile none 🗸
	Flex AVC Profile none 🗸
	Netflow Monitor
	Fastlane Disable 🗸
	Override Per-licer Randwidth Contracts (khns) 16

Configuración de NetFlow GUI WLC

9- Una vez que haya eliminado el monitor de flujo de la WLAN, puede quitar el monitor de flujo como se describe en el paso 5 y, por último, quitar el exportador de flujo como se describe en el paso 4.

uluulu cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP
Wireless	Exporter	List						
 Access Points All APs Direct APs Radios 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios Global Configuration 	Exporter N	lame		Ex	porter Ip	Port Number		
Mathematical Advanced								
Mesh								
AP Group NTP								

Configuración de NetFlow GUI WLC

10- Ahora es el momento de resincronizar el WLC en el inventario de Cisco Catalyst Center, y una vez que termine de sincronizarse, puede iniciar la tarea de aprovisionamiento de telemetría. Esta vez la tarea puede ser exitosa ya que no hay más exportador de flujo configurado en el WLC:

	Activities - Tasks	Q (0	۵
DEVICE CONTRO Update Te	ILABILITY AND TELEMETRY Iemetry Settings Task			×
Starts: Feb 15, 20	023 1:35 PM Status: O Success Last upo	Jated: 1:36:54 P	M 📿 Ref	resh
	Deployment of snmp setting SUCC Deployment of snmp setting initiated COMPLETED: Deconfiguring old SNMP Trap Server Configurations Settings IP: [10.10.10.10] on the device: 10.88.244.161 completed successfully. COMPLETED: Configuring new SNMP Trap Server Configurations Settings IP: [10.10.10.10] on the device: 10.88.244 completed successfully. completed successfully.	ESS 4.161		
۲	Deployment of dns setting SUCC No change in setting, so no operation was performed Process success on all devices.	ESS		
•	Deployment of netflow setting Succession Deployment of netflow setting initiated COMPLETED: Configuring new Netflow Collector Server Configuration Settings IP: [10,10,10,10] and Port: [6007] or the device: 10,88,244,161 completed successfully.	ESS n		
۰	Application telemetry SUCC Configuration of application telemetry is only applicable upon enable/disable application telemetry action, so no operation was performed	ESS in		
•	Install of Swim Certificate SUCC Setting does not apply to device, so no operation was performed	ESS		
٠	Deployment of WSA certificate SUCC ICAP port configured Successfully	ESS		



Nota: Todos los pasos descritos en la solución se pueden realizar a través de WLC CLI también, si se prefiere, sin necesidad de WLC GUI.

Validación

Una vez que la tarea de telemetría termine con éxito, puede validar usando los comandos CLI de WLC para el exportador de flujo y la garantía. Además, consultando la página de estado de Cisco Catalyst Center Assurance para el WLC y los AP.

<#root>

(Cisco Controller) >

show flow exporter summary

Exporter-Name	Exporter-IP	Port
	==========	=====

dnacexporter 10.10.10.10

6007



Nota: El Flow Exporter configurado por Cisco Catalyst Center está codificado para llamarse dnacexporter.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).