Sustitución del servidor informático UCS C240 M4 - CPAR

Contenido

Introducción **Antecedentes Abreviaturas** Flujo de trabajo del MoP **Prerequisites** Copia de seguridad Identificación de las VM alojadas en el nodo de informática Proceso de instantánea Cierre de la aplicación CPAR Tarea de instantánea de VM Instantánea de VM Apagado Graceful Eliminación del nodo de cálculo Eliminar nodo de cálculo de la lista de servicios Eliminar agentes neutrales Eliminar de la base de datos irónica Eliminar de Overcloud Instalación del nuevo nodo informático Agregar el nuevo nodo informático a la nube Restauración de las VM Recuperación de una Instancia mediante Snapshot Creación y asignación de una dirección IP flotante Habilitar SSH Establecer una Sesión SSH Inicio de instancia de CPAR Comprobación de estado posterior a la actividad

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para reemplazar un servidor informático defectuoso en una configuración Ultra-M.

Este procedimiento se aplica a un entorno Openstack que utiliza la versión NEWTON en el que Elastic Serives Controller (ESC) no administra Cisco Prime Access Registrar (CPAR) y CPAR se instala directamente en la VM implementada en Openstack.

Antecedentes

Ultra-M es una solución de núcleo de paquetes móviles virtualizada validada y empaquetada

previamente diseñada para simplificar la implementación de VNF. OpenStack es el Virtualized Infrastructure Manager (VIM) para Ultra-M y consta de estos tipos de nodos:

- Informática
- Disco de almacenamiento de objetos Compute (OSD Compute)
- Controlador
- Plataforma OpenStack: Director (OSPD)

La arquitectura de alto nivel de Ultra-M y los componentes involucrados se ilustran en esta imagen:



Este documento está dirigido al personal de Cisco que está familiarizado con la plataforma Cisco Ultra-M y detalla los pasos necesarios para llevarse a cabo en OpenStack y Redhat OS.

Nota: Se considera la versión Ultra M 5.1.x para definir los procedimientos en este documento.

Abreviaturas

- MOP Método de procedimiento
- OSD Discos de almacenamiento de objetos

- OSPD Director de plataforma OpenStack
- HDD Unidad de disco duro
- SSD Unidad de estado sólido
- VIM Administrador de infraestructura virtual
- VM Máquina virtual
- EM Administrador de elementos
- UAS Servicios de ultra automatización
- UUID Identificador único universal

Flujo de trabajo del MoP



Prerequisites

Copia de seguridad

Antes de reemplazar un nodo **Compute**, es importante verificar el estado actual de su entorno Red Hat OpenStack Platform. Se recomienda que verifique el estado actual para evitar complicaciones cuando el proceso **Compute** de reemplazo está activado. Se puede lograr con este flujo de reemplazo.

En caso de recuperación, Cisco recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos OSPD con estos pasos:

[root@ al03-pod2-ospd ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql [root@ al03-pod2-ospd ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-databases.sql /etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack tar: Removing leading `/' from member names

Este proceso asegura que un nodo se pueda reemplazar sin afectar la disponibilidad de ninguna instancia.

Nota: Asegúrese de tener la instantánea de la instancia para poder restaurar la VM cuando sea necesario. Siga el siguiente procedimiento para tomar una instantánea de la VM.

Identificación de las VM alojadas en el nodo de informática

Identifique las VM alojadas en el servidor informático.

```
[stack@al03-pod2-ospd ~]$ nova list --field name,host
----+
| ID
                    Name
                                    Host
----+
| 46b4b9eb-ala6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-
4.localdomain
3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 | aaa2-21
                                   pod2-stack-compute-
3.localdomain
| f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e | aaa21june
                                   | pod2-stack-compute-
3.localdomain
----+
```

Nota: En el resultado que se muestra aquí, la primera columna corresponde al identificador único universal (UUID), la segunda columna es el nombre de la máquina virtual y la tercera es el nombre de host donde está presente la máquina virtual. Los parámetros de este resultado se utilizarán en secciones posteriores.

Proceso de instantánea

Cierre de la aplicación CPAR

Paso 1. Abra cualquier cliente SSH conectado a la red y conéctese a la instancia CPAR.

Es importante no cerrar las 4 instancias AAA dentro de un sitio al mismo tiempo, hacerlo de una manera a una.

Paso 2. Cierre la aplicación CPAR con este comando:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

Un mensaje indica "Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete". debería aparecer.

Nota: Si un usuario dejó abierta una sesión CLI, el comando arserver stop no funcionará y se mostrará el siguiente mensaje:

```
ERROR: You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the
CLI is being used. Current list of running
CLI with process id is:
2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s
```

En este ejemplo, la ID de proceso resaltada 2903 debe terminar antes de que el CPAR pueda ser detenido. Si este es el caso, termine el proceso con este comando:

kill -9 *process_id* A continuación, repita el paso 1.

Paso 3. Verifique que la aplicación CPAR se haya apagado de hecho con este comando:

/opt/CSCOar/bin/arstatus Estos mensajes deben aparecer:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

Tarea de instantánea de VM

Paso 1. Introduzca el sitio web de la interfaz gráfica de usuario de Horizonte correspondiente al sitio (ciudad) en el que se está trabajando. Cuando se accede al Horizonte, se observa la pantalla que se muestra en la imagen:

RED HAT OPENSTACK PLATFORM

If you are not sure which authentication method to use, contact your administrator.

onnect

Paso 2. Como se muestra en la imagen, navegue hasta **Project > Instancias**.

$\epsilon \Rightarrow c$	🕜 🛈 Not sec	uro 1	/dasht	ooard/project/instances/
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project Admin	Identity	
Compute	Network ~	Orchestratio	n ~	Object Store ~
Overview	Instances 2	Volumes	Images	Access & Security

Si el usuario utilizado era cpar, sólo aparecerán las 4 instancias AAA en este menú.

Paso 3. Cierre sólo una instancia a la vez, repita todo el proceso en este documento. Para apagar la máquina virtual, navegue hasta **Acciones > Apagar instancia** y confirme su selección.

Shut Off Instance

Paso 4 Valide que la instancia se haya cerrado realmente a través de Status = Shutoff y Power State = shut Down.

	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions
				,				
1								
	AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance 🝷

Este paso finaliza el proceso de cierre del CPAR.

Instantánea de VM

Una vez que las máquinas virtuales CPAR están inactivas, las instantáneas pueden tomarse en paralelo, ya que pertenecen a equipos independientes.

Los cuatro archivos QCOW2 se crean en paralelo.

Tome una instantánea de cada instancia de AAA (25 minutos -1 hora) (25 minutos para las instancias que usaron una imagen de cola como origen y 1 hora para las instancias que usaron una imagen sin procesar como origen).

Paso 1. Inicie sesión en la GUI Horizonte de Openstack de POD.

Paso 2. Una vez que haya iniciado sesión, vaya a la sección **Proyecto > Informática > Instancias**, en el menú superior y busque las instancias AAA.

RED H	AT OPENSTACK PLATFORM	Project Admin Ide	ntity								Project ~	Help	👤 cpar 🗸
Com	pute Network ~	Orchestration \sim	Object Store ~										
Over	view Instances	Volumes Ima	ages Access & Securit	ty									
Projec	ct / Compute / Instances	6											
Ins	stances												
				Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	stance 📋 Delete In:	stances	More Ac	tions 🕶
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Action	s	
0	aaa-cpar_new_blr	-	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 week	Crea	e Snapsho	nt 💌
0.225.2	47.214/dashboard/project/ii	mages//create/	tb1-mgmt										

Paso 3. Haga clic en **Crear instantánea** para continuar con la creación de la instantánea (esto debe ejecutarse en la instancia AAA correspondiente).

RED HA	T OPENSTACK PLATFORM	Project Admi	n Identity			Project ∽ Help 👤 cpar ∽
Comp Overv	ute Network ~ iew Instances	Orchestra Volumes	Create Snapshot		:	ĸ
Project	Compute / Instances	S	Snapshot Name * snapshot3-20june		Description: A snapshot is an image which preserves the disk state o a running instance.	f
0	Instance Name	Image			Cancel Create Snapshot	e Delete Instances More Actions - e since created Actions
0	aaa-cpar_new_blr		tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new -	Active AZ-aaa None Running	1 month, 1 week Create Snapshot 💌
			tb1-mgmt • 172.16.181.14			

Paso 4. Una vez ejecutada la instantánea, navegue hasta el menú **Images** y verifique que finaliza y no informa ningún problema.

RED	HAT OPENSTACK PLATE	ORM Project Admin Identity						Projec	t∨ Help L cpar∨
Com	pute Network	 Orchestration ~ Obj 	ject Store 🗸						
Over	rview Instance	es Volumes Images	Access & Securi	ity					
Im	nages								
Q	Click here for filte	rs.					×	+ Create Image	Delete Images
D	Owner	Name 📤	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
	> Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -
0	> Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -
0	> Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch -
0	> Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch -
	> Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
0	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -

Paso 5. El siguiente paso es descargar la instantánea en un formato QCOW2 y transferirla a una entidad remota en caso de que la OSPD se pierda durante este proceso. Para lograr esto, identifique la instantánea con este comando **glance image-list** en el nivel OSPD

<pre>[root@elospd01 stack]# glance image-list</pre>			
ID	Name		+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47bld 3f3c-4bcc-aela-8f2ab0d8b950 ELP1 cluma	AAA-Temporary n 10_09_2017	Ι	22£8536b-
70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560	ELP2 cluman 10_09_2017		

```
| e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401 | ESC-image |
| 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b | lgnaaa01-sept102017 |
| 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso |
| 98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |
```

+-----+

Paso 6. Una vez identificada la instantánea que se descargará (en este caso será la marcada arriba en verde), se descarga en formato QCOW2 a través de este comando **glance image-download** como se muestra aquí.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfel8c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- El "&" envía el proceso a segundo plano. Se tarda algún tiempo en completar esta acción, una vez que se realiza, la imagen se puede encontrar en el directorio /tmp.
- Cuando se envía el proceso al fondo, si se pierde la conectividad, también se detiene el proceso.
- Ejecute el comando disown -h para que, en caso de que se pierda la conexión de Secure Shell (SSH), el proceso siga ejecutándose y finalice en el OSPD.

Paso 7. Una vez finalizado el proceso de descarga, es necesario ejecutar un proceso de compresión, ya que esa instantánea puede llenarse con ZEROES debido a procesos, tareas y archivos temporales manejados por el sistema operativo. El comando que se utilizará para la compresión de archivos es **virt-sparsify**.

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

Este proceso lleva algún tiempo (unos 10-15 minutos). Una vez terminado, el archivo resultante es el que debe transferirse a una entidad externa como se especifica en el paso siguiente.

Para lograr esto, se requiere la verificación de la integridad del archivo, ejecute el siguiente comando y busque el atributo **corrupto** al final de su salida.

Para evitar un problema donde se pierde la OSPD, la instantánea creada recientemente en formato QCOW2 debe transferirse a una entidad externa. Antes de iniciar la transferencia de archivos tenemos que verificar si el destino tiene suficiente espacio disponible en disco, utilice el comando **df -kh**, para verificar el espacio de memoria. Se recomienda transferirlo temporalmente

a otro OSPD de sitio a través de SFTP **sftp** <u>root@x.x.x.x</u> donde x.x.x.x es la IP de un OSPD remoto. Para acelerar la transferencia, el destino se puede enviar a varios OSPD. De la misma manera, este comando se puede utilizar **scp *name_of_the_file*.qcow2 root@ x.x.x.r/tmp** (donde x.x.x.x es la IP de un OSPD remoto) para transferir el archivo a otro OSPD.

Apagado Graceful

Apagar el nodo

- 1. Para apagar la instancia: nova stop <INSTANCE_NAME>
- 2. Ahora verá el nombre de la instancia con el estado apagado.

[stack@director ~]\$ nova stop aaa2-21				
Request to stop server aaa2-21 has been	accepted.			
[stack@director ~]\$ nova list				
++	+	+		+
+				
ID Power State Networks	Name	Status	Task Stat	e
++	+	+		+
46b4b9eb-ala6-425d-b886-a0ba760e6114 Running tbl-mgmt=172.16.181.14, 10 routable1=10.160.132.231	AAA-CPAR-testing-instance 0.225.247.233; radius-routabl	ACTIVE .e1=10.160.	- 132.245; d	 iameter-
3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 Shutdown diameter-routable1=10.160. mgmt=172.16.181.7, 10.225.247.234	aaa2-21 132.230; radius-routable1=10	SHUTOFF .160.132.2	- 48; tb1-	
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e Running diameter-routable1=10.160. mgmt=172.16.181.10	aaa21june 132.233; radius-routable1=10	ACTIVE 0.160.132.2	- 44; tbl-	
++	+	+		+

Eliminación del nodo de cálculo

Los pasos mencionados en esta sección son comunes independientemente de las VM alojadas en el nodo informático.

Eliminar nodo de cálculo de la lista de servicios

Elimine el servicio informático de la lista de servicios:

[stack@director ~]\$ openstack compute service list |grep compute-3
| 138 | nova-compute | pod2-stack-compute-3.localdomain | AZ-aaa | enabled | up |
2018-06-21T15:05:37.000000 |

openstack cómputo service delete <ID>

[stack@director ~]\$ openstack compute service delete 138

Eliminar agentes neutrales

Elimine el agente neutrón asociado antiguo y abra el agente vswitch para el servidor informático:

[stack@director ~]\$ openstack network agent list | grep compute-3
| 3b37fald-01d4-404a-886f-ff68ceclccb9 | Open vSwitch agent | pod2-stack-compute3.localdomain | None | True | UP | neutron-openvswitch-agent |

openstack network agent delete <ID>

[stack@director ~]\$ openstack network agent delete 3b37fald-01d4-404a-886f-ff68cec1ccb9

Eliminar de la base de datos irónica

Elimine un nodo de la base de datos irónica y verifíquelo:

nova show <cómputo-node> | hipervisor grep

```
[root@director ~]# source stackrc
[root@director ~]# nova show pod2-stack-compute-4 | grep hypervisor
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444
```

ironic node-delete <ID>

[stack@director ~]\$ ironic node-delete 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444
[stack@director ~]\$ ironic node-list
El nodo eliminado no debe aparecer ahora en la lista de nodos irónica.

Eliminar de Overcloud

Paso 1. Cree un archivo de script denominado **delete_node.sh** con el contenido como se muestra. Asegúrese de que las plantillas mencionadas sean las mismas que las utilizadas en el script **Deploy.sh** utilizado para la implementación de la pila:

delete_node.sh

```
openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e
/home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e
/home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack
<stack-name> <UUID>
[stack@director ~]$ source stackrc
[stack@director ~]$ /bin/sh delete_node.sh
+ openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e
/home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e
/home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack
pod2-stack 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444
Deleting the following nodes from stack pod2-stack:
- 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444
Started Mistral Workflow. Execution ID: 4ab4508a-c1d5-4e48-9b95-ad9a5baa20ae
```

```
real 0m52.078s
user 0m0.383s
sys 0m0.086s
```

Paso 2. Espere a que la operación de pila OpenStack pase al estado COMPLETE:

```
[stack@director ~]$ openstack stack list
+------+
| ID | Stack Name | Stack Status | Creation Time |
Updated Time |
+------+
| 5df68458-095d-43bd-a8c4-033e68ba79a0 | pod2-stack | UPDATE_COMPLETE | 2018-05-08T21:30:06Z |
2018-05-08T20:42:48Z |
+------+
```

Instalación del nuevo nodo informático

Los pasos para instalar un nuevo servidor UCS C240 M4 y los pasos iniciales de configuración se pueden consultar en la <u>Guía de Instalación y Servicio del Servidor Cisco UCS C240 M4</u>

Paso 1. Después de la instalación del servidor, inserte los discos duros en las ranuras respectivas como el servidor antiguo.

Paso 2. Inicie sesión en el servidor con la IP de CIMC.

Paso 3. Realice la actualización del BIOS si el firmware no se ajusta a la versión recomendada utilizada anteriormente. Los pasos para la actualización del BIOS se indican a continuación: <u>Guía</u> <u>de actualización del BIOS del servidor de montaje en bastidor Cisco UCS C-Series</u>

Paso 4. Para verificar el estado de las unidades físicas, que es **Unconfigured Good**, navegue hasta **Storage > Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA) > Physical Drive Info**.

	¥ alhala C	isco Integrated Man	agement Cont	roller		÷ 🔽 0	admin@10.65.33.67	7 - C240-FCH2114V1NW
Chassis •	▲ / / Cisco 1 (SLOT-HBA)	2G SAS Modular R / Physical Drive Inf	aid Controller		Refresh	Host Power Laur	ch KVM Ping Rel	boot Locator LED 🔞
Compute	Controller Info	Physical Drive Info	Virtual Drive Info	Battery Backup Unit	Storage Log			
Networking +	♥ Physical Driv	Physical Drives						Selected 0 / Total 2
Storage •	PD-1	Make Global Hot Sp	oare	ated Hot Spare	iove From Hot Spare Pool	s	Removal	2
Cisco 12G SAS Modular Raid		Controller	Ph	ysical Drive Number	Status	Health	Boot Drive	Drive Firmware
Cisco FlexFlash		SLOT-HBA	.1		Unconfigured Good	Good	false	N003
Admin •	co FlexFlash	SLOT-HBA	2		Unconfigured Good	Good	false	N003

Paso 5. Para crear una unidad virtual desde las unidades físicas con RAID Nivel 1, navegue hasta Almacenamiento > Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA) > Información del controlador > Crear unidad virtual desde unidades físicas no usadas.

	Create	Virtual Drive f	rom Unuse	d Physical	Drives				_	0
Chassis •	1	RAID L	evel: 1			•	Enable Full Disk Enco	ryption:		
Compute										
Natworking	Crea	te Drive Group	ps							
vermore il	Phys	ical Drives			Selected 2 /	Total 2 🔾	× -	Drive Groups		φ.
Storage •		ID Size(N	IB)	Model	Interface	Туре		Name		
Cisco 12G SAS Modular Raid		1 190639	4 MB	SEAGA	HDD	SAS		No data available		
Giaco FlexFlash		2 190639	4 MB	SEAGA	HDD	SAS				
Admin +										
	Virtu	al Drive Prope	erties							
		Name	RAID1				Disk Cache Policy:	Unchanged	•	
		Access Policy	Read Wr	be		*	Write Policy:	Write Through	•	
		Read Policy	No Read	Ahead			Strip Size (MB):	64k		
		Cache Police	Direct IO			*	Size			MR

		Create Virtual Drive fro	m Unused Physi	cal Drives		#***	_	_	•
Chassis	٠	RAID Lev	el: 1		•	Enable Full Disk Enc	ryption:		1
Compute									
Networking	•	Create Drive Groups Physical Drives		Selected 0 / 1	otal 0 4	ġ -	Drive Groups		٥.
Storage		ID Size(MB	Model	Interface	Туре		Name		1.0
Cisco 120 SAS N	Aodular Raid	No data available					DG [1.2]		
Gisco FlexFlash						44			
Admin									
		Virtual Drive Propert	ies						
		Name:	BOOTOS			Disk Cache Policy:	Unchanged		
		Access Policy:	Read Write	8	•	Write Policy:	Write Through	•	
		Read Policy:	No Read Ahead		*	Strip Size (MB):	64k	*	
		Cache Policy:	Direct IO		*	Size	1906394		MB

Paso 6. Seleccione el VD y configure Set as Boot Drive, como se muestra en la imagen.

	Ŧ	¥ dhala C	isco Integrated	Management Co	ntroller	
Chassis	۲	▲ / … / Cisco (SLOT-HBA)	12G SAS Modu / Virtual Drive I	lar Raid Controlle I nfo 🔺	r	Refresh
Compute		Controller Info	Physical Drive Info	Virtual Drive Info	Battery Backup I	Unit Storage Log
Networking +		✓ Virtual Drives	Virtual Drives			
Storage	· •	2 VD-0	Initialize	Cancel Initialization	Set as Boot Drive	Delete Virtual Drive
Cisco 12G SAS Mod	ular Ra Stora	90	Virtual Drive	Number Nan	ne	Status
Cisco FlexFlash			3 0	BOC	DTOS	Optimal
Admin						

Paso 7. Para habilitar IPMI sobre LAN, navegue a **Admin > Communication Services > Communication Services**, como se muestra en la imagen.

	Ŧ	· ::::::: Cisco Integrat	ed M	anagement	Controller		_
Chassis	+	▲ / / Communication Set	vices	/ Commu	nications Servio	ces 🛊	
Compute		Communications Services SN	MP	Mail Alert			Refresh
Networking	•						
Storage	+	HTTP Properties		Sessio	n Timeout/seconds):	1800	▼ IPMI o [*]
Admin		Redirect HTTP to HTTPS Enabled:	$\mathbf{\nabla}$	Sessio	Max Sessions:	4	
Lises Management		HTTP Port:	80		Active Sessions:	1	
Networking		HTTPS Port:	443				
Communication Services		XML API Properties XML API Enabled:	\checkmark				

Paso 8. Para inhabilitar el hiperprocesamiento, navegue hasta **Compute > BIOS > Configure BIOS > Advanced > Processor Configuration**.

Nota: La imagen que se muestra aquí y los pasos de configuración mencionados en esta sección se refieren a la versión de firmware 3.0(3e) y puede haber ligeras variaciones si trabaja en otras versiones.

	Ŧ		o Integrated	d Managei	ment C	ontroller		
Chassis	•	A / Compute / BI	OS ★					
Compute		BIOS Remote Ma	anagement	Troublesho	oting	Power Policies	PID Catalog	Refres
Networking	•	Enter BIOS Setup Clea	ar BIOS CMOS	Restore Manu	Ifacturing C	ustom Settings		
Storage	•	Configure BIOS	Configure Boo	ot Order	Configure	BIOS Profile		
Admin	×	Main Advance	d Server N	lanagement				
		Note: Default value	es are shown in bo Reboot H sor Configura	id. Iost Immediate	ely: 🗌			
			Intel(R) Hyp	er-Threading	Technology	y Disabled		•
				Exec	ute Disable	e Enabled		•
				h	ntel(R) VT-c	d Enabled		•
			Int	tel(R) Pass Th	rough DMA	A Disabled		•
			Intel(R) Pass Th	nrough DMA	TS Suppor	t Enabled		•

Agregar el nuevo nodo informático a la nube

Los pasos mencionados en esta sección son comunes independientemente de la VM alojada por el nodo informático.

Paso 1. Agregar servidor informático con un índice diferente

Cree un archivo **add_node.json** con sólo los detalles del nuevo **servidor informático** que se agregará. Asegúrese de que el número de índice del nuevo servidor **informático** no se haya utilizado antes. Normalmente, aumente el siguiente valor **de cálculo** más alto.

Ejemplo: El más alto anterior fue **compute**-17, por lo tanto, creado **compute**-18 en el caso de un sistema 2-vnf.

Nota: Tenga en cuenta el formato json.

```
[stack@director ~]$ cat add_node.json
{
    "nodes":[
        {
        "mac":[
            "<MAC_ADDRESS>"
        ],
        "capabilities": "node:compute-18,boot_option:local",
        "cpu":"24",
```

```
"memory":"256000",
"disk":"3000",
"arch":"x86_64",
"pm_type":"pxe_ipmitool",
"pm_user":"admin",
"pm_password":"<PASSWORD>",
"pm_addr":"192.100.0.5"
}
]
```

Paso 2. Importe el archivo json.

```
[stack@director ~]$ openstack baremetal import --json add_node.json
Started Mistral Workflow. Execution ID: 78f3b22c-5c11-4d08-a00f-8553b09f497d
Successfully registered node UUID 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e
Started Mistral Workflow. Execution ID: 33a68c16-c6fd-4f2a-9df9-926545f2127e
Successfully set all nodes to available.
```

Paso 3. Ejecute la introspección del nodo con el uso del UUID observado desde el paso anterior.

```
[stack@director ~]$ openstack baremetal node manage 7eddfa87-6ae6-4308-bld2-78c98689a56e
[stack@director ~]$ ironic node-list |grep 7eddfa87
| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None
                                                                                     power off
  manageable
                       False
                                     [stack@director ~]$ openstack overcloud node introspect 7eddfa87-6ae6-4308-bld2-78c98689a56e --
provide
Started Mistral Workflow. Execution ID: e320298a-6562-42e3-8ba6-5ce6d8524e5c
Waiting for introspection to finish...
Successfully introspected all nodes.
Introspection completed.
Started Mistral Workflow. Execution ID: c4a90d7b-ebf2-4fcb-96bf-e3168aa69dc9
Successfully set all nodes to available.
[stack@director ~]$ ironic node-list |grep available
| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None
                                                                                     | power off
  available
                       False
```

Paso 4. Ejecute el script Deploy.sh que se utilizó anteriormente para implementar la pila, para agregar el nuevo computenode a la pila de nube excesiva:

```
[stack@director ~]$ ./deploy.sh
++ openstack overcloud deploy --templates -r /home/stack/custom-templates/custom-roles.yaml -e
/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e
/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml -e
/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml -e
/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml -e
/home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e
/home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack
ADN-ultram --debug --log-file overcloudDeploy_11_06_17__16_39_26.log --ntp-server 172.24.167.109
--neutron-flat-networks phys_pcie1_0,phys_pcie1_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1 --neutron-network-
vlan-ranges datacentre:1001:1050 --neutron-disable-tunneling --verbose --timeout 180
Starting new HTTP connection (1): 192.200.0.1
"POST /v2/action_executions HTTP/1.1" 201 1695
HTTP POST http://192.200.0.1:8989/v2/action_executions 201
Overcloud Endpoint: http://10.1.2.5:5000/v2.0
Overcloud Deployed
```

clean_up DeployOvercloud: END return value: 0

real 38m38.971s user 0m3.605s sys 0m0.466s

Paso 5. Espere a que se complete el estado de pila de openstack.

Paso 6. Verifique que el nuevo nodo de cálculo se encuentre en estado Activo.

```
[root@director ~]# nova list | grep pod2-stack-compute-4
| 5dbac94d-19b9-493e-a366-1e2e2e5e34c5 | pod2-stack-compute-4 | ACTIVE | - |
Running | ctlplane=192.200.0.116 |
```

Restauración de las VM

Recuperación de una Instancia mediante Snapshot

Proceso de recuperación:

Es posible volver a implementar la instancia anterior con la instantánea tomada en pasos anteriores.

Paso 1 [OPCIONAL]. Si no hay ninguna VMSnapshots anterior, conéctese al nodo OSPD donde se envió la copia de seguridad y devuelva la copia de seguridad a su nodo OSPD original. A través de **sftp** <u>root@x.x.x.x</u> donde x.x.x.x es la IP del OSPD original. Guarde el archivo de instantánea en el directorio /tmp.

Paso 2. Conéctese al nodo OSPD donde se reimplementa la instancia.

```
Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213
[root@daucs01-ospd ~]# ■
```

Cree las variables de entorno con el siguiente comando:

```
# source /home/stack/podl-stackrc-Core-CPAR
```

Paso 3. Para utilizar la instantánea como una imagen es necesario cargarla en el horizonte como

tal. Utilice el siguiente comando para hacerlo.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

El proceso puede verse en el horizonte.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM	Proyecto Administrador Identity						Pr	yecto ~	Ayuda 🤰 core 🗸
Compute Red v	Orquestación v Almacén de objetos v								
Vista general Instancias	Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad								
Images									
Q Pulse aqui para filtros.							× + Create Im	age 🗊	Delete Images
Owner	Nombre *	Тіро	Estado 🗣	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño		
Core	AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2			Delete Image

Paso 4. En el Horizonte, navegue hasta **Proyecto > Instancias** y haga clic en **Iniciar instancia**, como se muestra en la imagen.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity					Project v Help 1 core v
Compute Network ~ Orchestration ~ Object Store ~					
Overview Instances Volumes Images Access & Security					
Project / Compute / Instances					
Instances					
				Instance Name = •	Filter Delete Instance More Actions -
Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair Status Availability Zone Task	Power State Time since created Actions

Paso 5. Ingrese el **nombre de la instancia** y elija la **zona de disponibilidad**, como se muestra en la imagen.

Launch Instance			×
Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone where count. Increase the Count to create multiple instances with the same settings.	e it will be deployed, and the instance	?
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)	
Flavor *	dalaaa10	27%	
Networks *	Availability Zone		
	AZ-dalaaa10 v	26 Current Usage	
Network Ports	Count *	1 Added 73 Remaining	
Security Groups	1		
Key Pair			
Configuration			
Server Groups			
Scheduler Hints			
Metadata			
X Cancel	< Bac	* Next >	e

Paso 6. En la ficha **Source**, elija la imagen para crear la instancia. En el menú **Select Boot Source** (**Seleccionar origen de arranque**) seleccione **imagen**, se muestra una lista de imágenes aquí, elija la que se cargó anteriormente al hacer clic en el símbolo +.

Launch Instance

rce	Select Boot Source	Create	e New Volume			
or *	Image	• Yes	No			
vorks *	Allocated					
vork Ports	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
urity Groups	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private	Ŀ
Pair	V Available				Ş	Select
figuration	Q Click here for filters.					
ior Groups	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
er Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private	ŀ
equier Hints	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public	ŀ
idata	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private	ŀ
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private	ŀ
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST2220	17 8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private	•
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public	•
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public	ŀ
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private	•

Paso 7. En la pestaña **Sabor**, elija el sabor AAA mientras hace clic en el +, como se muestra en la imagen.

Launch Instance

Details	Flavors manage Allocated	e the sizing for	the compu	te, memory and	storage capacity	of the instance.		8
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor		36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-
Networks *	✓ Available 7)						Select one
Network Ports	Q Click he	re for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Metadata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
× Cancel						< Back Next >	Launch	Instance

Paso 8. Ahora navegue a la pestaña **Redes** y elija las redes que necesita la instancia a medida que hace clic en el signo +. En este caso, seleccione **diámetro-soutable1**, **radius-routable1** y **tb1-mgmt**, como se muestra en la imagen.

Launch Instance

Details	Networks provide the com	munication channels for insta	nces in the clo	ud. Select networks	from those listed below.
Source	Network	Subnets Associ	ated S	shared Admin State	e Status
Flavor	≎1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	ubnet Y	′es Up	Active -
Networks	¢2 > diameter-rou	utable1 sub-diameter-rou	itable1 Y	′es Up	Active -
Network Ports	≎3 > tb1-mgmt	tb1-subnet-mgmt	ι Υ	′es Up	Active -
Security Groups				Se	lect at least one network
Key Pair	Q Click here for filter	s.			×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admin State	Status
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up	Active +
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up	Active +
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up	Active +
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up	Active +
	> pcrf dap2 rx	perf dap2 rx	Yes	Up	Active +
K Cancel				<back next=""></back>	Launch Instance

Paso 9. Haga clic en Iniciar instancia para crearla. El progreso se puede supervisar en Horizonte:

R	HAT OPENST	ICK PLATF	ORM Proyecto	Administrador Identity	1													Proyecto ~	Ayuda	1 core v
s	terna																			
V	ta general	Hipe	ervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotant	es Predeterminados	Definicion	es de los met	tadatos	Información del Sistema				
Ad	ninistrador /	Sistema	/ Instancias																	
h	stan	cias	5																	
																Proyecto= •	F	itrar	Eliminar ins	stancias
	Proyect	to Hos	st.		Nombre				Nombr	re de la imagen		Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energia	Tiempo desde su creaci	ón Ac	ciones	
	Core	pod	1-stack-comp	ute-5.localdomain	dalaaa10				AAA-C	PAR-April2018-s	snapshot	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.6.56 diameter-routable1 10.178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generan	Sin estado	1 minuto	ł	ditar instanc	ia 💌

Después de unos minutos, la instancia se implementará completamente y estará lista para su uso.

×

	Core	pod1-stack-compute-5.localdomain	dalaaa10	AAA-CPAR-April2018-snapshot	tb1-mgmt 172.16.181.16 IPs flotantes: 10.145.0.62 radius-routable1 10.178.6.56	AAA-CPAR	Activo	Ninguno	Ejecutando	8 minutos	Editar instancia
--	------	----------------------------------	----------	-----------------------------	---	----------	--------	---------	------------	-----------	------------------

Creación y asignación de una dirección IP flotante

Una dirección IP flotante es una dirección enrutable, lo que significa que se puede alcanzar desde el exterior de la arquitectura Ultra M/Openstack, y es capaz de comunicarse con otros nodos desde la red.

Paso 1. En el menú superior Horizonte, navegue hasta Admin > Floating IPs.

Paso 2. Haga clic en el botón Asignar IP al proyecto.

Paso 3. En la ventana **Asignar IP Flotante** seleccione el **Pool** del que pertenece la nueva IP flotante, el **Proyecto** donde se va a asignar y la nueva **Dirección IP Flotante** misma.

Por ejemplo:

Allocate Floating IP	×
Pool * 10.145.0.192/26 Management Project * Core ▼ Floating IP Address (optional) ② 10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

Paso 4. Haga clic en el botón Asignar IP flotante.

Paso 5. En el menú superior Horizonte, vaya a Proyecto > Instancias.

Paso 6. En la columna **Acción**, haga clic en la flecha que apunta hacia abajo en el botón **Crear instantánea**, se debe mostrar un menú. Seleccione la opción **Asociar IP flotante**.

Paso 7. Seleccione la dirección IP flotante correspondiente que se utilizará en el campo **IP Address**, y elija la interfaz de administración correspondiente (eth0) de la nueva instancia donde se va a asignar esta IP flotante en el **puerto que se va a asociar**. Consulte la siguiente imagen como ejemplo de este procedimiento.

Manage Floating IP Associat	ions		×
IP Address *		Select the IP address you wish to associate with the	
10.145.0.249	+	selected instance or port.	
Port to be associated *			
AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	•		
		Cancel	te

Paso 8. Haga clic en Asociar.

Habilitar SSH

Paso 1. En el menú superior Horizonte, vaya a Proyecto > Instancias.

Paso 2. Haga clic en el nombre de la instancia/VM que se creó en la sección Almorzar una nueva instancia.

Paso 3. Haga clic en la pestaña Consola. Muestra la CLI de la máquina virtual.

Paso 4. Una vez que se muestre la CLI, introduzca las credenciales de inicio de sesión correctas:

Nombre de usuario: raíz

Contraseña cisco123

```
Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo)
Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64
aaa-cpar-testing-instance login: root
Password:
Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Paso 5. En la CLI, ingrese el comando vi /etc/ssh/sshd_config para editar la configuración ssh.

Paso 6. Una vez abierto el archivo de configuración ssh, presione I para editar el archivo. A continuación, busque la sección que se muestra a continuación y cambie la primera línea de **PasswordAuthentication no** a **PasswordAuthentication yes**.

To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

Paso 7. Presione **ESC** e ingrese :wq! para guardar los cambios del archivo sshd_config.

Paso 8. Ejecute el comando service sshd restart.

```
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]#
```

Paso 9. Para probar que los cambios de configuración de SSH se han aplicado correctamente, abra cualquier cliente SSH e intente establecer una conexión segura remota **usando la IP flotante** asignada a la instancia (es decir, 10.145.0.249) y la **raíz** del usuario.



Establecer una Sesión SSH

Abra una sesión SSH con la dirección IP de la máquina virtual/servidor correspondiente donde está instalada la aplicación.



Inicio de instancia de CPAR

Siga estos pasos, una vez que se haya completado la actividad y los servicios CPAR puedan restablecerse en el Sitio que se cerró.

- 1. Para volver a iniciar sesión en Horizon, navegue hasta **Project > Instance > Start Instance**.
- 2. Verifique que el estado de la instancia esté activo y que el estado de energía esté en ejecución:

Instances

					nstance Name = •				Filter	& Laund	h instance	Delete Instan	More Actions •
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Pos	Power State Time sinc		e created Actions	
0	diasa04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	ала-сра	R -	Active	AZ-diaaa04	None	Rur	ning	3 months		Create Snapshot +

Comprobación de estado posterior a la actividad

Paso 1. Ejecute el comando /opt/CSCOar/bin/arstatus a nivel del sistema operativo.

[root@wscaaa04 ·	~]# /opt/CSCOar/bin/arstat	us	
Cisco Prime AR D	RADIUS server running	(pid:	24834)
Cisco Prime AR 3	Server Agent running	(pid:	24821)
Cisco Prime AR M	MCD lock manager running	(pid:	24824)
Cisco Prime AR M	MCD server running	(pid:	24833)
Cisco Prime AR (GUI running	(pid:	24836)
SNMP Master Age	nt running	(pid: 24	1835)
[root@wscaaa04 ·	~]#		

Paso 2. Ejecute el comando **/opt/CSCOar/bin/aregcmd** a nivel del sistema operativo e ingrese las credenciales de administración. Verifique que CPAR Health sea 10 de 10 y que salga de CPAR CLI.

```
[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd
Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility
Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cluster:
User: admin
Passphrase:
Logging in to localhost
[ //localhost ]
     LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)
                  PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
                  PAR-RDDR-TRX 7.2()
                  PAR-HSS 7.2()
   Radius/
   Administrators/
Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10
--> exit
```

Paso 3.Ejecute el comando **netstat | diámetro grep** y verifique que se hayan establecido todas las conexiones DRA.

El resultado mencionado a continuación es para un entorno en el que se esperan enlaces

Diámetro. Si se muestran menos enlaces, esto representa una desconexión del DRA que se debe analizar.

[root@aa02	logs]#	netstat	grep diameter	
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:77	mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:36	tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:47	mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:07	tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:08	np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Paso 4. Compruebe que el registro de TPS muestra las solicitudes que está procesando el CPAR. Los valores resaltados representan el TPS y esos son a los que debemos prestar atención.

El valor de TPS no debe exceder de 1500.

```
[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv
11-21-2017,23:57:35,263,0
11-21-2017,23:57:50,237,0
11-21-2017,23:58:05,237,0
11-21-2017,23:58:35,254,0
11-21-2017,23:58:50,248,0
11-21-2017,23:59:05,272,0
11-21-2017,23:59:20,243,0
11-21-2017,23:59:35,244,0
11-21-2017,23:59:50,233,0
```

Paso 5. Busque cualquier mensaje de "error" o "alarma" en name_radius_1_log

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log
Paso 6.Verifique la cantidad de memoria que es el proceso CPAR, con este comando:

arriba | grep radius

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root 20 0 20.228g **2.413g** 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius

Este valor resaltado debe ser menor que: 7 Gb, que es el máximo permitido en un nivel de aplicación.