Implementación de CPAR AAA VM

Contenido

Introducción Antecedentes Procedimiento de implementación de instancia de VM de CPAR Cargar imagen RHEL en Horizon Crear un nuevo sabor Creación de un Agregado de Host/Zona de Disponibilidad Iniciar una nueva instancia Creación y asignación de una dirección IP flotante Activar SSH Establecer una Sesión SSH Cargar software y licencias de CPAR Cargar imagen de RHEL/CentOS Crear repositorio de Yum Instalar RPM necesarios de CPAR Actualización del núcleo a la versión 3.10.0-693.1.1.el7 Configuración de los parámetros de red Modificar el nombre de host Configuración de las interfaces de red Instalar CPAR **Configurar SNMP** Establecer CPAR SNMP Establecer SNMP de SO **Configurar NTP** Procedimiento de copia de seguridad/restauración de la configuración de CPAR (opcional) Obtener el archivo de copia de seguridad de la configuración de CPAR de una instancia de **CPAR** existente Restauración del archivo de copia de seguridad de la configuración de CPAR en la nueva VM/servidor

Introducción

Este documento describe los registradores de Cisco Prime Access (CPAR) Implementación de VM con autenticación, autorización y contabilidad (AAA). Este procedimiento se aplica a un entorno OpenStack con la versión de NEWTON en la que ESC no administra CPAR y CPAR se instala directamente en la máquina virtual (VM) implementada en OpenStack.

Colaboración de Karthikeyan Dachanamoorthy, Cisco Advanced Services.

Antecedentes

Ultra-M es una solución de núcleo de paquetes móviles virtualizados previamente empaquetada y validada que se ha diseñado para simplificar la implementación de VNF. OpenStack es el Virtualized Infrastructure Manager (VIM) para Ultra-M y consta de los siguientes tipos de nodos:

- Informática
- Disco de almacenamiento de objetos Informática (OSD Informática)
- Controlador
- Plataforma OpenStack Director (OSPD)

La arquitectura de alto nivel de Ultra-M y los componentes implicados se muestran en esta imagen:



Este documento está dirigido al personal de Cisco que está familiarizado con la plataforma Ultra-M de Cisco y detalla los pasos que deben llevarse a cabo en OpenStack y Redhat OS.

Nota: Se considera la versión Ultra M 5.1.x para definir los procedimientos en este

Procedimiento de implementación de instancia de VM de CPAR

Inicie sesión en la interfaz de Horizon.

Asegúrese de que se hayan obtenido antes de comenzar con el procedimiento de implementación de instancias de VM.

- Conectividad de Secure Shell (SSH) con la máquina virtual o el servidor
- Actualizar el nombre de host y el mismo nombre de host debe estar allí en /etc/hosts
- La lista incluye los RPM necesarios para instalar la GUI de CPAR

rpm	RHEL OS Version 6.6	RHEL OS Version 7.0	RHEL OS Version 7.2
glibc	Yes	Yes	Yes
gdome2	Yes	Yes	Yes
glib	Yes	Yes	Yes
glib2	Yes	Yes	Yes
libgcc	Yes	Yes	Yes
libstdc++	Yes	Yes	Yes
libxml2	Yes	Yes	Yes
ncurses	No	No	No
nspr	Yes	Yes	Yes
nss	No	No	No
zlib	Yes	Yes	Yes
nss-softokn-freebl	Yes	Yes	Yes
ncurses-libs	Yes	Yes	Yes
nss-util	Yes	Yes	Yes
gamin	Yes	Yes	Yes
libselinux	Yes	Yes	Yes

Required 64-bit rpms for Relevant RHEL OS Versions

Paso 1. Abra cualquier explorador de Internet y una dirección IP correspondiente de la interfaz de Horizon.

Paso 2. Introduzca las credenciales de usuario adecuadas y haga clic en el botón Connect.

RED HAT OPENSTACK PLA	TFORM
If you are not sure which authentication method to use, c administrator.	ontact your
User Name *	
core	
Password *	

	Connect

Cargar imagen RHEL en Horizon

Paso 1. Navegue hasta Repositorio de contenido y descargue el archivo llamado rhel-image. Esta es una imagen personalizada de Red Hat QCOW2 para el proyecto CPAR AAA.

Paso 2. Vuelva a la pestaña Horizon y siga la ruta Admin > Images como se muestra en la imagen.

\leftrightarrow \rightarrow	$ ightarrow ightarrow m C$ (\odot 10.145.0.201/dashboard/admin/images										☆ 🖸 🕒 🗄	
Арр	s 😭 Cisco	CALO 🚼	Cisco CALO checkout	5 200-125-CCNA	-Exam	CNA ICND1	CCNA Routing and S	CCNP Routin	g and Sv 📑 CCNP Swi	itch 🗋 CCNP Route	CCNP TS »	
RED HA	T OPENSTACK	PLATFORM	Project Admin I	dentity						Project	t ∨ Help 💄 core ∨	
Syster	n											
Overvi	ew H	ypervisors	Host Aggregat	es Instances	Volumes	Flavors	Images Networ	ks Routers	Floating IPs	Defaults Metad	ata Definitions	
Syster	stem Information											
Ima	ages											
Q	Click here for	or filters.							×	+ Create Image	🛍 Delete Images	
	Owner	١	lame 📤		Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size		
	> Core	A	AA-CPAR-June0820	17-Snapshot	Image	Active	Private	No	QCOW2	150.00 GB	Launch 👻	
	> Core	а	tlaaa09-snapshot-Jul	y062017	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -	

Paso 3. Haga clic en el botón Create Image. Rellene los archivos etiquetados como Nombre de

imagen y Descripción de imagen, seleccione el archivo QCOW2 que se descargó anteriormente en el Paso 1. haciendo clic en la sección Browse at File y seleccione la opción QCOW2-QUEMU Emulator en la sección Format.

A continuación, haga clic en Create Image como se muestra en la imagen.

Create Image			×
Image Details	Image Details		0
motudutu	Image Name*	Image Description	
	Rhel-guest-image-testing	QCOW2 image from RHEL 7.0	
	Image Source source Type File		
	Browse rhel-guest-image-7.0-20140930.0.x86		
	Format* QCOW2 - QEMU Emulator Image Requirements		Ţ
	mage requirements		_
× Cancel		< Back Next > Crea	te Image

Crear un nuevo sabor

Los sabores representan la plantilla de recursos utilizada en la arquitectura de cada instancia.

Paso 1. En el menú superior de Horizon, navegue hasta Admin > Flavors como se muestra en la imagen.

RED HAT OPENS	TACK PLATFORM	roject Admin Identity											Project ~	Help	1 core ~
System															
Overview	Hypervisors	Host Aggregates	Instances	Volumes	Flavors	Images	Networks	Routers	Floating IPs	Defaults	Metadata Definitions	System Information			
Admin / Syste	m / Flavors														
Flavo	rs														
1 10/0	10														

Figura 4 Sección de sabores del horizonte.

Paso 2. Haga clic en el botón Create Flavor.

Paso 3. En la ventana Create Flavor, rellene la información de recursos correspondiente. Esta es la configuración utilizada para CPAR Flavor:

vCPUs

36

RAM (MB)

32768

Root Disk (GB)

150

Ephemeral Disk (GB) 0

Swap Disk (MB)

29696

RX/TX Factor

1

Create Flavor

Flavor Information * Flavor Access	
Name *	Flavors define the sizes for RAM, disk, number of cores.
AAA-Cpar-testing	and other resources and can be selected when users deploy instances.
auto	
VCPUs *	
36	
RAM (MB) *	
32768	
Root Disk (GB) *	
150	

Paso 4. En la misma ventana, haga clic en Flavor Access y seleccione el proyecto donde se va a utilizar esta configuración de Flavor (es decir, Núcleo).

х

Paso 5. Haga clic en Create Flavor.

Creación de un Agregado de Host/Zona de Disponibilidad

Paso 1. En el menú superior de Horizon, navegue hasta Admin > Host Aggregates como se muestra en la imagen.

RED HAT OPE	NSTACK PLATFORM	Project Admin Identity													Project ~	Help	1 core ~
System																	
Overview	Hypervisors	Host Aggregates	Instances	Volumes	Flavors	Images	Networks	Routers	Floating IPs	Defaults	Metadat	ta Definitions	System Infor	nation			
Admin / Sys	stem / Host Aggre	gates															
Host Aggregates																	
Host A	ggregates											Filter	c	+ Create Host Aggregate	📋 Delete I	Host Aggr	egates
Nam	ne	Availability Zone		Hosts							Metad	data			Actions		
🗆 aaa		AZ-aaa		 newton newton newton newton newton 	locovs-comput locovs-comput locovs-comput locovs-comput locovs-comput	te-5.localdomain te-6.localdomain te-7.localdomain te-8.localdomain te-9.localdomain	n n n n				 availa 	bility_zone = AZ	-aaa		Edit Host	Aggregat	e 🔹

Paso 2. Haga clic en el botón Create Host Aggregate.

Paso 3. En la etiqueta Host Aggregate Information* rellene los campos Name y Availability Zone con la información correspondiente. Para el entorno de producción, esta información se utiliza actualmente como se muestra en la imagen:

- Nombre: aaa
- Zona de disponibilidad: AZ-aaa

Create Host Aggrega	ate		×				
Host Aggregate Information *	Manage Hosts within Ag	ggregate					
Name *		Host aggregates divide an availability zone into lo	gical				
aaa		units by grouping together hosts. Create a host aggregate then select the hosts contained in it					
Availability Zone							
AZ-aaa							
		Cancel Create Host Age	regate				

Paso 4. Haga clic en la pestaña Administrar hosts dentro del agregado y haga clic en el botón + para los hosts que se deben agregar a la nueva zona de disponibilidad.

Create Host Aggregate

Host Aggregate Information *

Manage Hosts within Aggregate

×

Add hosts to this aggregate. Hosts can be in multiple aggregates.



Paso 5. Por último, haga clic en el botón Create Host Aggregate.

Iniciar una nueva instancia

Paso 1. En el menú superior de Horizon, navegue hasta Project > Instances como se muestra en la imagen.



Paso 2. Haga clic en el botón Iniciar instancia.

Paso 3. En la pestaña Details, ingrese un Nombre de instancia adecuado para la nueva máquina virtual, seleccione la Zona de disponibilidad correspondiente (es decir, AZ-aaa) y establezca Count en 1, como se muestra en la imagen.

Launch Instance		×
Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone where count. Increase the Count to create multiple instances with the same settings.	it will be deployed, and the instance
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Flavor *	AAA-CPAR-testing instance	29%
Notworke *	Availability Zone	
Networks	AZ-aaa 🔻	28 Current Usage
Network Ports	Count *	1 Added 71 Remaining
Security Groups	1	_
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel	< Bac	k Next > Caunch Instance

Paso 4. Haga clic en la pestaña Source y, a continuación, seleccione y ejecute uno de estos procedimientos:

1. Inicie una instancia basada en una imagen RHEL.

Establezca los parámetros de configuración de la siguiente manera:

- Seleccione Boot Source: Image
- Crear nuevo volumen: No
- Seleccione la imagen correspondiente del menú Disponible (es decir, redhat-image)

Launch Instance							×
Details *	Instance source is t image, or a volume	he template used to crea (if enabled). You can als	ate an instance. You so choose to use pe	u can use a snap ersistent storage	shot of an by creating	existing instar a new volum	nce, an
Source *	Select Boot Sourc	e	с	reate New Volu	me		
Flavor *	Image		•	Yes No			
Networks *	Allocated						
Networks	Name	Updated	Size	Туре	Visi	bility	
Network Ports		Selec	t an item from Avail	lable items below	/		
Security Groups							
	✓ Available 9						Select one
Key Pair	Q Click here for	or filters.					×
Carfornation	Name	Updated	Size	Ту	pe	Visibility	
Server Groups	> redhat-image	6/12/17 3:10 Pi	vi 422.69	9 MB qc	:ow2	Private	-
Scheduler Hints	✓ Available 10						Select one
	Q Click here fo	r filters.					×
Metadata	Name		Updated	Size	Туре	Visibility	
	> pcrf_Kelly_test		7/7/17 12:13 PM	2.47 GB	qcow2	Private	+
	> ESC_image_te	st	7/7/17 12:10 PM	927.88 MB	qcow2	Private	+
	> tmobile-pcrf-13	.1.0.acow2	7/8/17 11:49 AM	2.46 GB	acow2	Public	+ -
× Cancel				< Back	k Nex	t> 💁 La	unch Instance

2. Inicie una instancia basada en una instantánea.

Establezca los parámetros de configuración de la siguiente manera:

- Seleccionar Origen de Arranque: Instantánea de Instancia
- Crear nuevo volumen: No
- Seleccione la instantánea correspondiente en el menú Disponible (es decir, aaa09snapshot-June292017)

Launch Instance						3
Details *	Instance source is the template used t image, or a volume (if enabled). You c	o create an instance. You an also choose to use per	can use a sn sistent storaç	apshot of ar ge by creatin	n existing instar g a new volum	ice, an e.
Source *	Select Boot Source	Cr	eate New Vo	lume		
Flavor *	Image	•	Yes No			
Networks *	Allocated					
	Name Updated	Size	Туре	Vis	ibility	
Network Ports		Select an item from Availa	ble items bei	low		
Security Groups						
	✓ Available 9					Select one
Key Pair	Q Click here for filters.					×
	Name	Updated	Size	Тур	e Visibility	
Configuration		0/00/17 10 10 511	450.00	0.0	D :	
Server Groups	atlaaa09-snapshot-June292017	6/29/17 12:16 PM	150.00	GB raw	Private	-
Scheduler Hints	✓ Available 3					Select one
Scheduler Hints	O Click hard for filtera					
	Click here for filters.					×
Metadata	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	×
Metadata	Name > testing2_july102017_2	Updated 7/10/17 6:06 PM	Size 0 bytes	Type qcow2	Visibility Private	×
Metadata	 Name > testing2_july102017_2 > testing2_july102017 	Updated 7/10/17 6:06 PM 7/10/17 6:04 PM	Size 0 bytes 0 bytes	Type qcow2 qcow2	Visibility Private Private	× + +
Metadata	 Name testing2_july102017_2 testing2_july102017 atlaaa09-snapshot-Julv062017 	Updated 7/10/17 6:06 PM 7/10/17 6:04 PM 7/6/17 2:33 PM	Size 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 bytes	Type qcow2 qcow2 acow2	Visibility Private Private Private	× + +

Paso 5. Haga clic en la pestaña Sabor y seleccione el Sabor creado en la sección Crear un Sabor Nuevo.

Launch Instance								×		
Details	Flavors manage the sizing for the compute, memory and storage capacity of the instance. Allocated									
Source	Name	VCPUS F	RAM Tot	al Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public			
Flavor	> AAA-CPAR	12 3	32 GB 150) GB	150 GB	0 GB	Yes	-		
Networks *	✓ Available <a> 						Se	elect one		
Network Ports	Q Click here f	for filters.						×		
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public			
Key Pair	> pcrf-atp-cm	4	16 GB	100 GB	<u> 100</u> GB	0 GB	Yes	+		
	> pcrf-atp-pd	12	16 GB	100 GB	<u> 100</u> GB	0 GB	Yes	+		

Paso 6. Haga clic en la pestaña Networks y seleccione las redes correspondientes que se

utilizarán para cada interfaz Ethernet de la nueva instancia/VM. Esta configuración se está utilizando actualmente para el entorno de producción:

- eth0 = tb1-mgmt
- eth1 = diámetro enrutable1
- eth2 = radius-routable1

Details	Networks provide the✓ Allocated ③	communication channels for	r instances in the	cloud.	elect networks fro	om those liste	ed below
Source	Networ	k Subnets A	ssociated	Shared	Admin State	Status	
Flavor	¢1 > tb1-mgr	nt tb1-subnet-	-mgmt	Yes	Up	Active	-
Networks	¢2 ➤ diamete	r-routable1 sub-diamet	ter-routable1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	\$3 > radius-r	outable1 sub-radius-	-routable1	Yes	Up	Active	-
Security Groups Key Pair	 ✓ Available 16 O Click here for 1 	ilters			Selec	ct at least one	e networ
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admir	n State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up		Active	+
Scheduler Hints	> pcrf_atp1_ldap	pcrf-atp1-ldap	Yes	Up		Active	+
Vetadata	> pcrf_atp1_sy	pcrf-atp1-sy	Yes	Up		Active	+
			Yes	Up		Active	+
	> pcrf_atp2_gx	pcri-atp2-gx					

Paso 7. Finalmente, haga clic en el botón Iniciar Instancia para iniciar la implementación de la nueva instancia.

Creación y asignación de una dirección IP flotante

Una dirección IP flotante es una dirección enrutable, lo que significa que es accesible desde el exterior de la arquitectura Ultra M/OpenStack y que puede comunicarse con otros nodos de la red.

Paso 1. En el menú superior de Horizon, navegue hasta Admin > Floating IPs.

Paso 2. Haga clic en el botón Allocate IP to Project.

Paso 3. En la ventana Allocate Floating IP, seleccione el Pool del que pertenece la nueva IP

flotante, el Project al que se va a asignar y la nueva Dirección IP flotante.

Por ejemplo:

Allocate Floating IP	×
Pool * 10.145.0.192/26 Management Project * Core ▼ Floating IP Address (optional) € 10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

Paso 4. Haga clic en el botón Asignar IP flotante.

Paso 5. En el menú superior de Horizonte, navegue hasta Proyecto > Instancias.

Paso 6. En la columna Acción, haga clic en la flecha que apunta hacia abajo en el botón Crear instantánea, debería aparecer un menú. Seleccione la opción Associate Floating IP.

Paso 7. Seleccione la dirección IP flotante correspondiente que se utilizará en el campo IP Address y elija la interfaz de administración correspondiente (eth0) de la nueva instancia en la que se asignará esta IP flotante en el puerto que se asociará como se muestra en la imagen.

Manage Floating IP Associations					
IP Address *			Select the IP address you wish to associate with the		
10.145.0.249	•	+	selected instance or port.		
Port to be associated *					
AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	7	•			
			Cancel Associate		

Paso 8. Por último, haga clic en el botón Asociar.

Activar SSH

Paso 1. En el menú superior de Horizonte, navegue hasta Proyecto > Instancias.

Paso 2. Haga clic en el nombre de la instancia/VM que se creó en la sección Iniciar una nueva instancia.

Paso 3. Haga clic en la pestaña Console. Esto mostrará la interfaz de línea de comandos de la máquina virtual.

Paso 4. Una vez que se muestre la CLI, introduzca las credenciales de inicio de sesión adecuadas:

Nombre de usuario: xxxxx

Contraseña: xxxxx

Red Hat Ente Kernel 3.10	erprise Lim .0-514.el7.:	ux Server x86_64 on	7.0 (M an x86	aipo) _64	
aaa-cpar-te: Password:	sting-insta	nce login	: root		
Last login: [root@aaa-c]	Thu Jun 29 par-testing	12:59:59 -instance	from 5 ~]#	.232.63	. 159

Paso 5. En la CLI, ingrese el comando vi /etc/ssh/sshd_config para editar la configuración SSH.

Paso 6. Una vez abierto el archivo de configuración SSH, presione I para editar el archivo. A continuación, busque la sección que se muestra aquí y cambie la primera línea de PasswordAuthentication no a PasswordAuthentication yes.

To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

Paso 7. Presione ESC e ingrese :wq! para guardar los cambios del archivo sshd_config.

Paso 8. Ejecute el comando service sshd restart.

```
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# _____
```

Paso 9. Para probar que los cambios de configuración de SSH se han aplicado correctamente, abra cualquier cliente SSH e intente establecer una conexión segura remota con la IP flotante asignada a la instancia (es decir, 10.145.0.249) y la raíz del usuario.



Establecer una Sesión SSH

Abra una sesión SSH con el uso de la dirección IP de la VM/servidor correspondiente donde se instalará la aplicación.

```
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ➤ ssh root@10.145.0.59
(11 forwarding request failed on channel 0
_ast login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#
```

Cargar software y licencias de CPAR

Paso 1. Descargue el script de instalación de la versión de CPAR correspondiente (CSCOarx.x.x.r.lnx26_64-install.sh) desde la plataforma de software de Cisco: https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286309432&flowid=&softwareid=284671441&re

Cisco Prime Access Registrar for RHEL CSCOar-7.2.2.3-Inx26_64-install.sh

Paso 2. Cargue el archivo CSCOar-x.x.x.alnx26_64-install.sh en el nuevo directorio VM/Server at /tmp.

Paso 3. Cargue los archivos de licencia correspondientes en el nuevo directorio VM/Server at /tmp.

[cloud-user@rhel-instance tmp]\$ ls
CSCOar-7.2.2.2-lnx26_64-install.sh PAR201703171741194350.lic

Cargar imagen de RHEL/CentOS

Cargue el archivo RHEL o CentOS .iso correspondiente en el directorio VM/server/tmp.

[cloud-user@rhel-instance tmp]\$ ls | grep rhel rhel-server-7.2-source-dvd1.iso

Crear repositorio de Yum

Yum es una herramienta de Linux que ayuda al usuario a instalar nuevos RPM con todas sus dependencias. Esta herramienta se utiliza en el momento de la instalación de los RPM obligatorios de CPAR y en el momento del procedimiento de actualización del núcleo.

Paso 1. Navegue hasta directory /mnt con el uso del comando cd/mnt y cree un nuevo directorio llamado disk1 y ejecute el comando mkdir disk1.

Paso 2. Navegue hasta el directorio /tmp con el comando cd /tmp donde se cargó previamente el archivo RHEL o CentOS .iso y siga los pasos que se mencionan en la sección 3.3.

Paso 3. Monte la imagen RHEL/CentOS en el directorio que se creó en el Paso 1. con el uso del comando mount -o loop <nombre del archivo iso> /mnt/disk1.

Paso 4. En /tmp, cree un nuevo directorio llamado repo con el uso del comando mkdir repo. A continuación, cambie los permisos de este directorio y ejecute el comando chmod -R o-w+r repo.

Paso 5. Navegue hasta el directorio Packages de la imagen RHEL/CentOS (montada en el Paso 3.) con el comando cd /mnt/disk1. Copie todos los archivos del directorio Packages en /tmp/repo con el comando cp -v * /tmp/repo.

Paso 6. Vuelva al directorio repo y ejecute cd /tmp/repo y utilice estos comandos:

rpm -Uhvdeltarpm-3.6-3.el7.x86_64.rpm

rpm-Uvh python-deltarpm-3.6-3.el7.x86_64.rpm

rpm -Uvh createrepo-0.9.9-26.el7.noarch.rpm

Estos comandos instalan los tres RPM requeridos para instalar y utilizar Yum. La versión de los RPM mencionados anteriormente puede ser diferente y depende de la versión de RHEL/CentOS. Si alguno de estos RPM no está incluido en el directorio /Packages, consulte el sitio web <u>https://rpmfind.net</u> desde donde se puede descargar.

Paso 7. Cree un nuevo repositorio RPM con el comando createrepo /tmp/repo.

Paso 8. Navegue hasta el directorio /etc/yum.repos.d/ con el comando cd /etc/yum.repos.d/. Cree un nuevo archivo llamado myrepo.repo que lo contenga con el comando vi myrepo.repo:

[local]
name=MyRepo
baseurl=file:///tmp/repo
enabled=1
gpgcheck=0

Presione I para habilitar el modo de inserción. Para guardar y cerrar, presione la tecla ESC y luego ingrese ":wq!" y presione Enter.

Instalar RPM necesarios de CPAR

Paso 1. Navegue hasta el directorio /tmp/repo con el comando cd /tmp/repo.

Paso 2. Instale los RPM necesarios de CPAR y ejecute estos comandos:

yum install bc-1.06.95-13.el7.x86_64.rpm
yum install jre-7u80-linux-x64.rpm
yum install sharutils-4.13.3-8.el7.x86_64.rpm
yum install unzip-6.0-16.el7.x86_64.rpm

Nota: La versión de los RPM puede ser diferente y depende de la versión de RHEL/CentOS. Si alguno de estos RPM no está incluido en el directorio /Packages, consulte el sitio web <u>https://rpmfind.net</u> donde se puede descargar. Para descargar Java SE 1.7 RPM, consulte <u>http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase7-521261.html</u> y descargue jre-7u80-linux-x64.rpm.

Actualización del núcleo a la versión 3.10.0-693.1.1.el7

Paso 1. Navegue hasta el directorio /tmp/repo con el comando cd /tmp/repo.

Paso 2. Instale kernel-3.10.0-514.el7.x86_64 RPM y ejecute el comando yum install kernel-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64.rpm.

Paso 3. Reinicie la máquina virtual/servidor con el comando reboot.

Paso 4. Una vez que la máquina se inicie nuevamente, verifique que la versión del núcleo fue actualizada y ejecute el comando uname -r. El resultado debe ser 3.10.0-693.1.1.el7.x86_64.

Configuración de los parámetros de red

Modificar el nombre de host

Paso 1. Abra en modo de escritura el archivo /etc/hosts y ejecute el comando vi /etc/hosts.

Paso 2. Presione I para habilitar el modo de inserción y escribir la información de la red de host correspondiente y siga este formato:

<Diameter interface IP> <Host's FQDN> <VM/Server's hostname>

Por ejemplo: 10.178.7.37 aaa07.aaa.epc.mnc30.mcc10.3gppnetwork.org aaa07

Paso 3. Guarde los cambios y cierre el archivo. Para ello, presione la tecla ESC y, a continuación, escriba ":wq!" y presione Entrar.

Paso 4. Ejecute el comando hostnamectl set-hostname <FQDN del host>. Por ejemplo: hostnamectl set-hostname aaa.epc.mnc.mcc.3gppnetwork.org.

Paso 5. Reinicie el servicio de red con el comando service network restart.

Paso 6. Verifique que se aplicaron los cambios de nombre de host y ejecute los comandos: hostname -a, hostname -f, que deben mostrar el nombre de host de la VM/servidor y su FQDN.

Paso 7. Abra /etc/cloud/cloud_config con el comando vi /etc/cloud/cloud_config e inserte un "#" delante de la línea "- update hostname". Esto es para evitar que el nombre de host cambie después de un reinicio. El archivo debe tener este aspecto:

С	10	ud_	ini	t_	mod	dul	es:
	-	mig	rat	or			
	-	boo	tcm	d			
	-	wri	te-	fi	les	5	
	-	gro	wpa	rt	1		
	-	res	ize	fs			
	-	set	_ho	st	nar	ne	
#	-	up	dat	e_	hos	stna	ame
	-	upd	ate	_e	tc_	ho	sts
	-	rsy	slo	g			
	-	use	rs-	gr	oup)S	
		ssh					

Configuración de las interfaces de red

Paso 1. Navegue hasta directorio /etc/sysconfig/network-scripts con el uso de cd /etc/sysconfig/network-scripts.

Paso 2. Abra ifcfg-eth0 con el comando vi ifcfg-eth0. Ésta es la interfaz de administración; su

configuración debería ser similar a la siguiente.

DEVICE="eth0" BOOTPROTO="dhcp" ONBOOT="yes" TYPE="Ethernet" USERCTL="yes" PEERDNS="yes" IPV6INIT="no" PERSISTENT_DHCLIENT="1"

Realice las modificaciones necesarias y, a continuación, guarde y cierre el archivo presionando la tecla ESC e introduciendo: wq!.

Paso 3. Cree el archivo de configuración de red eth1 con el comando vi ifcfg-eth1. Esta es la interfaz de diámetro. Acceda al modo de inserción presionando I e ingrese esta configuración.

DEVICE="eth1" BOOTPROTO="none" ONBOOT="yes" TYPE="Ethernet" USERCTL="yes" PEERDNS="yes" IPV6INIT="no" IPADDR= <eth1 IP> PREFIX=28

PERSISTENT_DHCLIENT="1"

Modifique <eth1 IP> para la IP del diámetro correspondiente para esta instancia. Una vez que todo esté en su lugar, guarde y cierre el archivo.

Paso 4. Cree el archivo de configuración de red eth2 con el comando vi ifcfg-eth2. Esta es la interfaz de RADIUS. Ingrese para insertar el modo presionando I e ingrese esta configuración:

DEVICE="eth2" BOOTPROTO="none" ONBOOT="yes" TYPE="Ethernet" USERCTL="yes" PEERDNS="yes" IPV6INIT="no" IPADDR= <eth2 IP> PREFIX=28 PERSISTENT_DHCLIENT="1"

Modifique <eth2 IP> para la IP del radio correspondiente para esta instancia. Una vez que todo esté en su lugar, guarde y cierre el archivo.

Paso 5. Reinicie el servicio de red con el comando service network restart. Verifique que los cambios de configuración de red se aplicaron con el comando ifconfig. Cada interfaz de red debe tener una IP de acuerdo con su archivo de configuración de red (ifcfg-ethx). Si eth1 o eth2 no se inician automáticamente, ejecute el comando ifup ethx.

Instalar CPAR

Paso 1. Navegue hasta el directorio /tmp ejecutando el comando cd /tmp.

Paso 2. Cambie los permisos para el archivo ./CSCOar-x.x.x.x.-lnx26_64-install.sh con el comando chmod 775 ./CSCOar-x.x.x.-lnx26_64-install.sh.

Paso 3. Inicie la secuencia de comandos de instalación con el comando ./CSCOar-x.x.x.r.-Inx26_64-install.sh.

```
[cloud-user@rhel-instance tmp]$ sudo ./CSCOar-7.2.2.2.lnx26_64-install.sh
./CSCOar-7.2.2.2.lnx26 64-install.sh: line 343: [: 148: unary operator expected
            : CSCOar
                                           Relocations: /opt/CSCOar
Name
Version
            : 7.2.2.2
                                                Vendor: Cisco Systems, Inc.
            : 1491821640
                                            Build Date: Mon Apr 10 04:02:17 2017
Release
Install Date: (not installed)
                                            Build Host: nm-rtp-view4
Signature : (none)
build_tag: [Linux-2.6.18, official]
Copyright (C) 1998-2016 by Cisco Systems, Inc.
This program contains proprietary and confidential information.
All rights reserved except as may be permitted by prior written consent.
Where do you want to install <CSCOar>? [/opt/CSCOar] [?,q]
```

Paso 4. Para la pregunta ¿Dónde desea instalar <CSCOar>? [/opt/CSCOar] [?,q], pulse Intro para

seleccionar la ubicación predeterminada (/opt/CSCOar/).

Paso 5. Después de la pregunta ¿Dónde se encuentran los archivos de licencia de FLEXIm? [] [?,q] indique la ubicación de las licencias que deben ser /tmp.

Paso 6. Para la pregunta ¿Dónde está instalado el J2RE? [] [?,q] introduzca el directorio donde está instalado Java. Por ejemplo: /usr/java/jre1.8.0_144/.

Compruebe que ésta es la versión de Java correspondiente a la versión actual de CPAR.

Paso 7. Omita la entrada de Oracle pulsando Intro, ya que Oracle no se utiliza en este despliegue.

Paso 8. Omita el paso de funcionalidad SIGTRAN-M3UA presionando Enter. Esta función no es necesaria para esta implementación.

Paso 9. Para la pregunta ¿Desea que CPAR se ejecute como usuario no raíz? [n]: [y,n,?,q] presione Enter para utilizar la respuesta predeterminada que es n.

Paso 10. Para la pregunta ¿Desea instalar la configuración de ejemplo ahora? [n]: [y,n,?,q] presione Enter para utilizar la respuesta predeterminada que es n.

Paso 11. Espere a que finalice el proceso de instalación de CPAR y, a continuación, compruebe que todos los procesos de CPAR se están ejecutando. Navegue hasta directory /opt/CSCOar/bin y ejecute el comando ./arstatus. El resultado debe ser similar al siguiente:

[root@dalaaa06	bin]# ./arstatus	
Cisco Prime AR	RADIUS server running	(pid: 1192)
Cisco Prime AR	Server Agent running	(pid: 1174)
Cisco Prime AR	MCD lock manager running	(pid: 1177)
Cisco Prime AR	MCD server running	(pid: 1191)
Cisco Prime AR	GUI running	(pid: 1194)
SNMP Master Age	ent running	(pid: 1193)

Configurar SNMP

Establecer CPAR SNMP

Paso 1. Abra el archivo snmpd.conf con el comando /cisco-ar/ucd-snmp/share/snmp/snmpd.conf para incluir la comunidad SNMP, la comunidad de trampa y la dirección IP del receptor de trampa requeridos: inserte la línea trap2sink xxx.xxx.xxx cparaasnmp 162.

Paso 2. Ejecute el comando cd /opt/CSCOar/bin e inicie sesión en CPAR CLI con el comando ./aregcmd e ingrese las credenciales de administrador.

Paso 3. Muévase a /Radius/Advanced/SNMP y ejecute el comando set MasterAgentEnabled TRUE. Guarde los cambios con el comando save y salga de la CLI de CPAR emitiendo exit.



Paso 4. Verifique que los OID de CPAR estén disponibles mediante el comando snmpwalk -v2c -c public 127.0.0.1 .1.

[root@sngaaa06 snmp]# snmpwalk -v2c -c public 127.0.0.1 .1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux snqaaa06.aaa.epc.mnc300.mcc310.3gppnetwork.org 3.10.0-514.el7.x86_64 #1 SMP Tue Nov 22 16:42:41 UTC 2016 x86_64
SNMFv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (131896) 0:21:58.96
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Me <me@somewhere.org></me@somewhere.org>
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: snqaaa06.aaa.epc.mnc300.mcc310.3gppnetwork.org
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Right here, right now.
SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: SNMP-USER-BASED-SM-MIB::usmMIBCompliance
SNMFv2-MIB::sysORID.3 = OID: SNMF-FRAMEWORK-MIB::snmpFrameworkMIBCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
SNMFv2-MIB::sysORID.5 = OID: TCP-MIB::tcpMIB

Si el sistema operativo no reconoce el comando snmpwalk, navegue hasta /tmp/repo y ejecute yum install net-snmp-libs-5.5-49.el6.x86_64.rpm.

Establecer SNMP de SO

Paso 1. Edite el archivo /etc/sysconfig/snmpd para especificar el puerto 50161 para el receptor SNMP del sistema operativo; de lo contrario, se utilizará el puerto predeterminado 161, que actualmente utiliza el agente SNMP de CPAR.



Paso 2. Reinicie el servicio SNMP con el comando service snmpd restart.



Paso 3. Valide que los OID del SO puedan ser consultados ejecutando el comando snmpwalk - v2c -c public 127.0.0.1:50161.1.



Configurar NTP

Paso 1. Verifique que los RPM de NTP ya estén instalados, ejecute el comando rpm -qa | grep ntp. El resultado debe ser similar a esta imagen.

[root@dalaaa06 repo]# rpm -qa | grep ntp ntp-4.2.6p5-25.el7.centos.x86_64 ntpdate-4.2.6p5-25.el7.centos.x86_64

Si los RPM no están instalados, navegue hasta el directorio /tmp/repo con el uso de cd /tmp/repo y ejecute los comandos:

yum install ntp-4.2.6p5-25.el7.centos.x86_64
yum install ntpdate-4.2.6p5-25.el7.centos.x86:64

Paso 2. Abra el archivo /etc/ntp.conf con el comando vi /etc/ntp.conf y agregue las IP correspondientes de los servidores NTP para esta VM/servidor.

Paso 3. Cierre el archivo ntp.conf y reinicie el servicio ntpd con el comando service ntpd restart.

Paso 4. Verifique que la máquina virtual/servidor esté conectada a los servidores NTP mediante el comando ntpq -p.

Procedimiento de copia de seguridad/restauración de la configuración de CPAR (opcional)

Nota: esta sección solo se debe ejecutar si se va a replicar una configuración CPAR existente en esta nueva VM/servidor. Este procedimiento sólo funciona en escenarios en los que se utiliza la misma versión de CPAR en las instancias de origen y destino.

Obtener el archivo de copia de seguridad de la configuración de CPAR de una

instancia de CPAR existente

Paso 1. Abra una nueva sesión SSH con la VM correspondiente donde se obtendrá el archivo de respaldo con el uso de credenciales raíz.

Paso 2. Vaya al directorio /opt/CSCOar/bin con el comando cd /opt/CSCOar/bin.

Paso 3. Detenga los servicios CPAR y ejecute el comando ./arserver stop para hacerlo.

Paso 4. Verifique que el servicio CPAR fue detenido con el uso del comando ./arstatus, y busque el mensaje Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running.

Paso 5. Para crear una nueva copia de seguridad, ejecute el comando ./mcdadmin -e /tmp/config.txt. Cuando se le solicite, introduzca las credenciales del administrador de CPAR.

Paso 6. Navegue hasta directory /tmp con el comando cd /tmp. El archivo config.txt es la copia de seguridad de esta configuración de instancia de CPAR.

Paso 7. Cargue el archivo config.txt en la nueva VM/servidor donde se restaurará la copia de seguridad. Utilice el comando scp config.txt root@<new VM/Server IP>:/tmp.

Paso 8. Vuelva al directorio /opt/CSCOar/bin con el comando cd /opt/CSCOar/bin y vuelva a activar CPAR con el comando ./arserver start.

Restauración del archivo de copia de seguridad de la configuración de CPAR en la nueva VM/servidor

Paso 1. En la nueva VM/Server, navegue hasta directory /tmp con el uso del comando cd/tmp y verifique que haya un archivo config.txt que se haya cargado en el Paso 7 de la sección <u>Obtención del archivo de copia de seguridad de la configuración CPAR de una instancia CPAR existente</u>. Si el archivo no está allí, consulte esa sección y verifique que el comando scp se haya ejecutado correctamente.

Paso 2. Navegue hasta el directorio /opt/CSCOar/bin con el comando cd /opt/CSCOar/bin y desactive el servicio CPAR ejecutando el comando ./arserver stop.

Paso 3. Para restaurar la copia de seguridad, ejecute el comando ./mcdadmin -coi /tmp/config.txt.

Paso 4. Vuelva a activar el servicio CPAR ejecutando el comando ./arserver start.

Paso 5. Finalmente, verifique el estado de CPAR con el uso del comando ./arstatus. El resultado debería verse así.

[root@dalaaa06	bin]# ./arstatus	
Cisco Prime AR	RADIUS server running	(pid: 1192)
Cisco Prime AR	Server Agent running	(pid: 1174)
Cisco Prime AR	MCD lock manager running	(pid: 1177)
Cisco Prime AR	MCD server running	(pid: 1191)
Cisco Prime AR	GUI running	(pid: 1194)
SNMP Master Age	ent running	(pid: 1193)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).