Configuración y resolución de problemas de CMS Live Streaming con VBrick DME

Contenido

Introducción **Prerequisites** Requirements **Componentes Utilizados Antecedentes** Configurar Diagrama de la red Configuraciones Versión 2.9 o implementación anterior basada en XMPP Versión 3.0 o posterior Implementación basada en SIP Routing para CMS SIP Streamer Verificación Troubleshoot CMS versión 2.9 o XMPP Streamer anterior CMS 3.0 o posterior SIP Streamer Resolución general de problemas

Introducción

Este documento describe los pasos para configurar y resolver problemas de integración de Cisco Meeting Server (CMS) con VBrick Distributed Media Engine (DME). La integración de CMS con VBrick se ha agregado en la versión 2.1 y posteriores.

Para las versiones 2.1 a 2.9 de CMS, el servicio de transmisión de CMS se basó en el componente Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) para autenticar y unirse a conferencias de CMS. En las versiones 3.0 y posteriores, debido a la eliminación del componente XMPP, el servicio de streaming de CMS no es un cliente basado en el protocolo de inicio de sesión (SIP) y se une a la conferencia de CMS mediante el uso del método SIP.

Prerequisites

Requirements

 Implemente el optimizador basado en XMPP (versión 2.9 o anterior): CMS Callbridge(s) Versión 2.9 o anterior con licencia de grabación/transmisión. (una licencia de grabación permitirá una llamada de streaming)CMS XMPP versión 2.9 o anteriorDME de Vbrick (utilizado para publicar la secuencia en directo desde el servicio de transmisión de CMS)Vbrick REV (opcional: solo se requiere si Live Streaming necesita compartirse fuera de la red interna o multidifusión) 2. Implemente un Streamer basado en SIP (versión 3.0 o posterior): CMS Callbridge(s) Versión 3.0 o posterior con licencia de grabación/transmisión. (una licencia de grabación permitirá una llamada de streaming)DME de Vbrick (utilizado para publicar la secuencia en directo desde el servicio de transmisión de CMS)Vbrick REV (opcional: solo se requiere si Live Streaming necesita compartirse fuera de la red interna o multidifusión)

Componentes Utilizados

• Versión 2.9 o XMPP cliente Streamer anterior: CMS 2.9.5 (para servicio de transmisión y Callbridge, en VM independientes)Vbrick DME 3.15.0 RHEL7

Consejo: Cisco recomienda que la CMS VM que aloja el servicio de transmisión, que ejecuta la versión 2.9 o anterior, se dimensione con 1 vCPU y 1 GB de memoria por 6 secuencias simultáneas, con un mínimo de 4 vCPU y un máximo de 32 vCPU.

• Streamer basado en SIP 3.0 o posterior: CMS 3.1.1 (para servicio de transmisión y Callbridge, en VM independientes)Vbrick DME 3.15.0 RHEL7

Consejo: Cisco recomienda que si ejecuta un CMS que aloja un servicio de transmisión basado en SIP que ejecute 3.0 o posterior, los requisitos mínimos sigan siendo 4 vCPU/4 GB de RAM. Sin embargo, el número o las secuencias también dependen de la calidad de la llamada. Consulte el gráfico que aparece después de este consejo para obtener más información.

Number of vCPUs	f Number of 720p RAM streams		Number of 1080p streams	Number of audio-only streams	
4	4GB	50	37	100	
4	8GB	100	75	200	
8	8GB	200	150	200	

Key points to note (applies to new internal streamer component only):

- Number of vCPUs should not oversubscribe the number of physical cores.
- Maximum number of 720p streams supported is 200 regardless of adding more vCPUs.
- Maximum number of 1080p streams supported is 150 regardless of adding more vCPUs.
- Maximum number of audio-only streams supported is 200 regardless of adding more vCPUs.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. Todos los dispositivos utilizados aquí comenzaron con configuraciones despejadas (predeterminadas). If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Antecedentes

CMS versión 2.1 y posteriores introdujeron compatibilidad para transmisión en directo con CMS Streaming mediante el protocolo de mensajería en tiempo real (RTMP) estándar. En CMS 3.1, se

añadió soporte para RTMPS y, por lo tanto, la comunicación entre el componente CMS Streaming y el servidor externo se puede cifrar. Esto permite que la secuencia de CMS se integre con cualquier plataforma de transmisión que soporte RTMP(S) (Youtube, Facebook, Wowza, etc). Actualmente, el CMS Streamer se ha probado con Vbrick DME como servidor externo de streaming y es la plataforma recomendada para la integración.

La integración de streaming en directo (Webcast) con VBrick DME permite a los usuarios ver cualquier conferencia CMS transmitida en directo desde cualquier lugar de la red desde diferentes dispositivos. Además, cuando VBrick Rev se utiliza a lo largo de VBrick DME, esto amplía esta capacidad de visualización desde fuera de la red interna para cada usuario autorizado de VBrick Rev.

Configurar

Diagrama de la red

Existen varios escenarios admitidos para implementar Live Streaming con CMS, como un solo Callbridge con varios servidores de streaming, un clúster de Callbridge con un único servidor de streaming y un clúster de Callbridge con varios servidores de streaming. Este documento utiliza la implementación más básica con un solo Callbridge conectado a un único servidor de streaming. Todos los pasos de configuración con este escenario también se aplican a los otros escenarios.

CMS 2.9 o anterior (basado en XMPP)



Servidor A: Servidor CMS con Callbridge y XMPP configurados

Servidor B: Servidor CMS que actuará como cliente XMPP Streamer

CMS 3.0 o posterior (basado en SIP)



URL set up on the space

Servidor A: Servidor CMS con Callbridge

Servidor B: Servidor CMS que actúa como Streamer basado en SIP

Nota: Los servidores CMS que alojan el servicio Callbridge son la ubicación en la que se genera e instala la licencia de streaming/grabación, no el servidor CMS que actúa como servidor Streamer.

Configuraciones

Versión 2.9 o implementación anterior basada en XMPP

Para comenzar esta configuración, se supone que ya tiene un servidor CMS con un Callbridge y un servidor XMPP en funcionamiento. Esto se debe a que el servidor de streaming actúa como cliente XMPP, por lo que el servidor XMPP debe estar habilitado y completamente configurado en el CMS que aloja Callbridge. Consulte la sección Troubleshooting de este documento para encontrar mensajes de error comunes recibidos cuando la transmisión no funciona debido a que XMPP no está configurada correctamente.

Precaución: Si el servidor XMPP no está configurado correctamente, la secuencia no funcionará. XMPP debe estar habilitado y completamente configurado, lo que incluye registros de recursos SRV o DNS (RR).

1. Certificados: Al igual que con todos los demás servidores CMS, el servidor de streaming necesita tener un certificado interno de CA firmado válido.

1 bis. Cree los archivos mediante el pki csr comando.

streamer.example.com> pki csr streamer CN:streamer.example.com O:ExampleOrg
subjectAltName:example.com

Nota: Streamer no requiere ningún parámetro específico para su certificado de servicio.

1 ter. Recupere los archivos mediante el cliente SSH File Transfer Protocol (SFTP).



1 quáter. Firme y emita el certificado con su autoridad local interna, en este ejemplo un servidor AD.

🔐 ⊋ 🗓 🗧		StreamerCerts			Ŀ	- 🗖	x
File Home Share	View						~ ()
🛞 💿 🔻 🕯 🕨 Th	is PC → Documents → StreamerC	erts		~ ¢	Search StreamerCerts		Q
☆ Favorites	Name	Date modified	Туре	Size			
E Desktop	🔄 streamer.cer	2/11/2021 1:39 PM	Security Certificate	2 KB			
Downloads	streamer.csr	2/11/2021 8:35 AM	CSR File	1 KB			
CI.		Administrator: Command P	rompt		-	. 🗆	x
<pre>Aicrosoft Windows IVersion 6.3.9600] (c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\Administrator>certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:Webserver" C:\Users\Adminis r\Documents\StreamerCerts\streamer.csr Active Directory Enrollment Policy {75F5C4D3-2E24-4609-9C10-9CE35030B881} ldap: RequestId: 112 RequestId: "112" Certificate retrieved(Issued) Issued </pre>							
C:\Users\Administ	rator>_						

1d. Cargue el certificado firmado y el certificado del paquete de confianza de Callbridge en el servidor de streaming mediante SFTP.

🔚 / <root></root>

Downl

>	- 🚰 🔽	 ← + +>	- 1	1 2	Find Files	2
oad	- 📝 Edit -	×AB	Properties			

/				
Name 📩	Size	Changed	Rights	Owner
🕹				
ACANO-MIB.txt	4 KB	4/25/2017 7:08:42 AM	rrr	admin
ACANO-SYSLOG-MIB	2 KB	4/25/2017 7:35:40 AM	rrr	admin
audit	22 KB	5/8/2017 5:13:45 PM	rrr	admin
boot.json	9 KB	5/8/2017 2:41:38 PM	rrr	admin
🔄 callbridge.crt	16 KB	5/8/2017 5:13:45 PM	rrr	admin
live.json	16 KB	5/8/2017 5:13:38 PM	rrr	admin
📄 log	350 KB	5/8/2017 5:13:45 PM	rr	admin
logbundle.tar.gz	1 KB	5/8/2017 5:13:45 PM	rrr	admin
🔄 streamer.crt	16 KB	5/8/2017 5:07:46 PM	rrr	admin
streamer.csr	16 KB	5/8/2017 4:59:44 PM	rrr	admin
streamer.key	16 KB	5/8/2017 4:59:44 PM	rr	admin
0.D = £ 464 KD := 0 = £ 11				
U B OT 404 KB IN U OT 11				0.00.01
			SFTP-3	0:00:24

Nota: La confianza para el optimizador actúa como una lista de tiempo y, por lo tanto, sólo valida el certificado ofrecido real y no valida la CA basada. Por lo tanto, el certificado agregado como confianza debe ser un archivo de certificado que contenga Callbridge o Callbridges (utilizando el método de agrupamiento de confianza) que se conectará a esta secuencia y no necesita contener las autoridades de certificado que firmaron los certificados de Callbridge.

2. Configuración SSH.

2a. Configure las interfaces para que el optimizador escuche, en este caso se configuró la interfaz 'a' solamente para escuchar en el puerto 8443.

2 ter. Defina los certificados para el servidor de streaming.

streamer.example.com> streamer certs streamer.key streamer.crt

2 quáter. Confíe en el paquete de certificados de Callbridge.

streamer.example.com> streamer trust callbridge.crt

2 quinquies. Compruebe que la información introducida en los pasos anteriores es correcta con el streamer comando.

streamer.example.com> streamer Enabled : false Interface whitelist : a:8443 Key file : streamer.key Certificate file : streamer.crt Trust bundle : callbridge.crt

2 sexies. Si todo indica lo correcto, puede continuar y activar la secuencia con el comando streamer enable .

```
streamer.example.com> streamer enable
3. Registro DNS A.
```

3 bis. El registro A de DNS para el optimizador debe resolver la dirección IP de la interfaz Ethernet configurada en el paso 2a.

	New Host
Name (uses paren	t <mark>domain name if blank):</mark>
streamer	
ully qualified dom	ain name (FQDN):
streamer.exampl	e.com.
P address:	
10.10.10.3	
Create associa Allow any auth same owner na	ted pointer (PTR) record enticated user to update DNS records with the me
	Add Host Cancel

4. Configuración de API.

.....

Esta configuración se realiza en el CMS que aloja el servicio Callbridge. En la versión 2.9 y posteriores, hay una herramienta de configuración API integrada en la página WebAdmin. Todavía puede utilizar una aplicación de terceros (como POSTman o RESTer) para interactuar con la API de CMS, pero este documento reflejará el uso del configurador de API de compilación.

4 bis. Agregue la secuencia a /streaming, con la 'URL' HTTPS del servidor de streaming.

/api/v1/streamers		
	url 🗹 https://streamer.example.co	om:8443 📋 (URL)
calle	Bridge	Choose
callBridge	Group	Choose
	Create	
/api/	v1/streamers <mark>,</mark> cece9be7-cb0	7-4ffd-9488-ef0a6290d3aa
Related	d objects: <u>/api/v1/streamers</u> /api/v1/streamers/cece9be7-cb	07-4ffd-9488-ef0a6290d3aa/status
Table	view XML view	
	Object configura	tion
		url https://streamer.example.com:8443

Nota: Puede utilizar la dirección IP o el nombre de host (si existe DNS) para la interfaz de streaming y debe anexarse con el puerto que escucha.

4 ter. Verifique que se haya agregado la secuencia navegando a '/Streers' en el menú API.

/api/v1/streamers	
« start < prev 1 - 2 (of 2) next > Table view XML view	
object id	
f29eff3c-6419-4143-9166-7070cda68e68	https://14.49.17.7:445
cece9be7-cb07-4ffd-9488-ef0a6290d3aa	https://streamer.example.com:8443

4 quáter. Agregue el VBrick 'streamURL' a los espacios que se utilizarán para la transmisión.

Para que un espacio invoque la transmisión, el espacio DEBE TENER una 'streamURL' asociada al espacio. El 'streamURL' es exclusivo de un espacio y sólo se puede establecer en el nivel de espacio.

Para este ejemplo, se crea un espacio denominado "Prueba de flujo".

/api/v1/	coSpaces
----------	----------

name		Stream Test]
uri		stream.space	(URI user part)
secondaryUri			(URI user part)
callId		123456789	
cdrTag			
passcode]
defaultLayout		<unset></unset>	
tenant		Choose	
callLegProfile		Choose	
callProfile		Choose	
callBrandingProfile		Choose	
requireCallId		<unset> ¥</unset>	
secret]
regenerateSecret		<unset> ¥</unset>	
nonMemberAccess		<unset></unset>	
ownerJid			
streamUrl		rtmp://broadcast:broadcast@vbrickdme.example.com/live/CMS	(URL)
ownerAdGuid		GUID (nor	e available)
meetingScheduler]
panePlacementHighestImportance			
panePlacementSelfPaneMode		<unset> 🗸</unset>	
	C	reate	

El 'streamURL' debe configurarse con este formato:

rtmp://

@<VBrick IP or FQDN>/live/NameoftheStream

Nota: El nombre de usuario y la contraseña predeterminados para la difusión de DME de VBrick son: **broadcast / broadcast**. Vaya a la sección Troubleshooting de este documento si tiene problemas para configurar esta URL de flujo.

4 quinquies. Verifique que streamURL se haya agregado correctamente navegando al espacio en el menú API.

/api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6

Related objects: /api/v1/coSpaces

/api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6/accessMethods /api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6/coSpaceUsers /api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6/diagnostics /api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6/meetingEntryDetail /api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6/messages

Table view XML view

Object configuration	
name	Stream Test
autoGenerated	false
uri	stream.space
callId	123456789
streamUrl	rtmp://broadcast:broadcast@vbrickdme.example.com/live/CMS
secret	ZZSh8T_3QhhTlc3jiUaQTg

4 sexies. Configure 'streamingMode' en el callProfile y asóciese a los cospace(s). Estas son las opciones para este modo:

-Manual: Puede iniciar o detener manualmente la transmisión y debe iniciarse manualmente durante la llamada.

- Automático: Iniciar automáticamente la transmisión al principio de la llamada cuando se une el espacio, se puede detener manualmente o iniciarse en todo.

-Inhabilitado: Esto inhabilita la capacidad de transmitir hacia donde se asocia el callProfile.

Este ejemplo se configuró para 'Automático' en el callProfile:

/api/v1/callProfiles



4 septies. Verifique que 'streamingMode' se haya agregado correctamente al navegar al callProfile en el menú API (/api/v1/callProfiles/<callProfileGUID>).

/api/v1/callProfiles/ac0833f7-e44b-409d-8617-39d1b931f495

Related objects: /api/v1/callProfiles

Table view XML view

Object configuration streamingMode automatic

4 octies. Verifique que esta ID de callProfile esté configurada dentro de la API (perfiles de sistema o espacio compartido). Si no está configurado, la transmisión no realizará la acción de modo y no se iniciará automáticamente. En este documento, el callProfile se estableció en el nivel del espacio en común:

/api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6

name		Stream Test		- present	calipionie object selector
uri		stream.space ((URI user part)	Please select the callProfile object to use in this configuration (
secondaryUri				(URI user part)	
callId		123456789		- present	<pre>« start < prev 1 - 4 (of 4) next → show all </pre>
cdrTag]	objec
passcode					Select 36051e98-1702-4f02-a082-7f7ff74f6965
defaultLayout		<unset></unset>		2	Select 53f58d7c-64dc-4d39-aa1b-f9ad4dfc0b25
tenant		Ch	oose	<u> </u>	Select ac0833f7-e44b-409d-8617-39d1b931f495
callLegProfile		Ch	oose		Select bead5ea0-f876-49f7-acca-19006b9e220d
callProfile			oose	3	
callBrandingProfile		Ch	oose		
requireCallId		<unset> V</unset>			
secret	0	ZZSh8T_3QhhTlc3jiUaQTg		- present	
regenerateSecret		<unset></unset>			
nonMemberAccess		<unset> V</unset>		_	
ownerJid	0]	
streamUrl	0	rtmp://broadcast:broadcast@vbrickdme.example.com/live	e/CMS	(URL) - presen	
ownerAdGuid		GUI	D (non	ne available)	
meetingScheduler	0				
panePlacementHighestImportance					
panePlacementSelfPan 🤇 .'e	M	<u><unset></unset></u> ✓			

4 nonies. El parámetro 'streamingControlAllowed' en /callLegProfiles/<callLegProfileid> permitirá establecer permisos de usuarios/dispositivos, que se unan a una conferencia y asignaron este callLegProfile, para tener control sobre la transmisión o no durante la llamada. De forma predeterminada, se establece en true.

El CallLegProfile se puede establecer en el nivel Cospace, System Profile, AccessMethod o CospaceUser.

/api/v1/callLegProfiles/b6dc9b27-fc0e-46bc-818f-b7840ae2c78e

Related objects: /api/v1/callLegProfiles

/api/v1/callLegProfiles/b6dc9b27-fc0e-46bc-818f-b7840ae2c78e/usage

Table view XML view	N							
		Object configuration	n					
		nan	ne Stre	217	n Pro	file		
		streamingControlAllow	ed true					
/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4 nam u		Occf-0aebc0b6e9c6 Stream Test stream space	E	C P	CallLegF Please sele	Profile object selector at the callLegProfile object to use in this configuration	n operation.	
secondaryU callI		123456789			« start « j	object id	Table view XML v	ew
cdrTa passcod defaultLayou		<pre></pre>			Select Select	05b5da34-cf6e-4ee2-9bf7-ebfb9b53d801 2b0a61a0-8f28-4701-965a-3cc5e6a59a24	false	
tenar callLegProfil			Choose		Select Select Select	7175216f-5b9f-4975-8f3c-d3956d4cc26c 7e408401-22ec-45d3-93b3-a485cf8e2453 9f50565b-f049-4a91-9a9e-7bfea23e40db	true	
callBrandingProfil requireCall		accossin-e440-4050-0617-350105511455	Choose		Select Select	a7f8c998-ba9a-40ed-a2a0-943f495d5a80 b2634ca2-9000-4acc-92a6-fbd3cea46448		
secre regenerateSecre nonMemberAcces		ZZSh&T_3QhhTlc3jiUaQTg <ur> <ur> <ur> <ur> <ur> </ur></ur></ur></ur></ur>			Select Select	b6dc9b27-fc0e-46bc-818f-b7840ae2c78e d8834f27-10c6-486f-b7bf-1f7616e1ffc3	false	Stream P
ownerJi	d C			1				

4 decies. Si la opción 'manual' se seleccionó para 'streamingMode' en el paso 4e y/o desea que los dispositivos tengan la capacidad de iniciar y detener la transmisión usando tonos asociados, entonces se deben configurar dtmfProfiles. Vaya a /dtmfProfiles y utilice los parámetros 'startStreaming' y 'stopStreaming' para definir los tonos DTMF para iniciar y detener la transmisión. En este ejemplo, se crea un tono DTMF con estos valores.

/api/v1/dtmfProfiles/8517ffa3-4dd7-4841-a300-87ef55ea92e4

muteSelfAudio	1]
unmuteSelfAudio]
toggleMuteSelfAudio]
muteAllExceptSelfAudio]
unmuteAllExceptSelfAudio]
endCall]
nextLayout]
previousLayout]
lockCall	**1	- present
unlockCall	**2	- present
startRecording	**7	- present
stopRecording	**8	- present
startStreaming	**5	- present
stopStreaming	**6	- present

4 decies Si utiliza el perfil DTMF, se debe establecer en el nivel de perfil del sistema.

/api/v1/system/profiles	
Table view XML view	
Object configuration	
callLegProfile	d8834f27-10c6-486f-b7bf-1f7616e1ffc3
dtmfProfile	8517ffa3-4dd7-4841-a300-87ef55ea92e4
userProfile	6beec264-374e-461a-9bf4-dbf3cd19ff9c

Versión 3.0 o posterior Implementación basada en SIP

Para comenzar esta configuración, se asume que ya tiene un servidor CMS con Callbridge en funcionamiento.

1. Certificados: al igual que con todos los demás servidores CMS, el servidor SIP de streaming necesita un certificado firmado válido (interno o público)

1 bis. Cree la solicitud de certificado para agilizar mediante el pki csr comando.

streamer.example.com> pki csr streamer CN:streamer.example.com O:ExampleOrg
subjectAltName:example.com

1 ter. Recupere los archivos mediante el cliente SFTP.

/ <root></root>	- • 🚰 • 🕎 • 🖛 • 🐡 • 🛅 🕅 🏠 🥻
📔 💭 Download 👻 📝 Ed	lit - 🗙 📝 🕞 Properties 🎦 New -
/	
Name	Size
₹.	
Worick.dbg	408 KB
upgrade_ssa.img	310,632 KB
🔊 uparade.ima	278,828 KB
streamer.key	54 KB
astreamer.csr	54 KB

1 quáter. Firme y emita el certificado con su autoridad de certificación. En este ejemplo, se utilizó un Windows AD interno.

🔐 🕞 🗓 🖛 l		StreamerCerts				- 🗖	x
File Home Share	e View						~ (?
🕞 💿 🕶 🕆 📕 🕨 T	his PC 🔸 Documents 🔸 StreamerCo	erts		~ ¢	Search StreamerCerts		Q
Favorites	Name	Date modified	Туре	Size			
E Desktop	🔄 streamer.cer	2/11/2021 1:39 PM	Security Certificate	2 KB			
🐌 Downloads	streamer.csr	2/11/2021 8:35 AM	CSR File	1 KB			
C.S.		Administrator: Command P	rompt				x
(c) 2013 Microso C:\Users\Adminis r\Documents\Stre Active Directory {75F5C4D3-2E24 ldap: RequestId: 112 RequestId: "112" Certificate retr	it Corporation. HII trator>certreq -subm amerCerts\streamer.co Enrollment Policy -4609-9C10-9CE35030E ieved(Issued) Issued	rights reserved. mit –attrib "Certifi csr 3881}	cateTemplate	:Webserve	er" C:\Users\f	ldmin:	is ≡
C:\Users\Adminis	trator>_						

1d. Cargue el paquete de certificado firmado y autoridad de certificado al servidor de streaming mediante SFTP.



2. Configuración SSH.

2a. Configure la interfaz para que el servicio de streaming escuche las conexiones SIP. Este comando hace referencia a la interfaz y a los puertos utilizados para SIP TCP y TLS.

streamer sip listen

Puede especificar cualquier puerto para este servicio siempre y cuando no se superponga con otros servicios en el servidor. El valor predeterminado es 5060(tcp) y 5061(tls).

Un ejemplo se muestra aquí:

2 ter. Configure los certificados que se utilizarán para la secuencia SIP. Especifique el archivo de clave, el certificado y el paquete de confianza CA.

streamer.example.com> streamer sip certs streamer.key streamer.crt CAbundle.cer 2 quáter. OPCIONAL: configure la resolución y el límite de llamada para el optimizador.

```
streamer.example.com> streamer sip resolution
```

streamer.example.com> streamer limit <0-500|none> 2 quinquies. Verifique que la información configurada sea correcta con el streamer comando.

```
streamer.example.com> streamer
Enabled : false
SIP interfaces : tcp a:6000, tls a:6001
SIP key file : streamer.key
SIP certificate file : streamer.crt
SIP CA Bundle file : CAbundle.cer
SIP Resolution : 1080p
SIP traffic trace : Disabled
Call Limit : 6
```

2 sexies. Después de la validación, active el servicio de streaming de SIP con el streamer enable opción:

streamer.example.com> streamer enable

3. Configuración de DNS.

3 bis. Se puede crear un registro DNS para resolver el FQDN/nombre de host de la dirección IP de Streamer configurada en la interfaz Ethernet establecida en el paso 2a.

streamer	
ully qualified domain	n name (FQDN):
streamer.example.	com.
(P address:	
10.10.10.3	
Allow any authen same owner nam	ticated user to update DNS records with the

3 ter. Si la dirección Vbrick se establece como nombre de host en 'streamURL' (configurada más adelante), asegúrese de que el DNS esté configurado para resolverse.

Update associated pointer (PTR) record	Host (uses parent dom:	ain if left blank):	
vbrickdme.example.com P address: 10.10.10.4 Update associated pointer (PTR) record	- 0 - 65 - 1 - 1	(CODN)	
P address: 10.10.10.4 Update associated pointer (PTR) record	ully qualified domain r vbrickdme example co	ame (FCC/N):	
P address: 10.10.10.4	Protono toxampio.oc		
10.10.10.4	P address:		
Update associated pointer (PTR) record	0 10 10 4		
	Update associated	pointer (PTR) record	
	✓ Update associated	pointer (PTR) record	
	✓ Update associated	pointer (PTR) record	
	✓ Update associated	pointer (PTR) record	

4. Configuración de API.

Esta configuración se realiza en el CMS que aloja el servicio Callbridge. A partir de la versión 2.9 y posteriores, hay una herramienta de configuración API integrada en la página WebAdmin. Todavía puede utilizar una aplicación de terceros (como POSTman o RESTer) para interactuar con la API de CMS, pero este documento reflejará el uso del configurador de API integrado.

4 bis. Agregue el Vbrick 'streamURL' a los espacios que se usarán para optimizar.

Para que un espacio invoque la transmisión, el espacio DEBE TENER una 'streamURL' asociada al espacio. El 'streamURL' es exclusivo de un espacio y sólo se puede establecer en el nivel de espacio.

En este ejemplo, se crea un espacio denominado "Prueba de flujo SIP".

En la versión 3.1 y posteriores, es posible tener RTMPS y, por lo tanto, se puede prefijar con *rtmps://* para la URL. En este ejemplo, se utiliza RTMP:

/api/v1/coSpaces

userProvisionedCoSpace		1	GUID (noi	ne available)
name		SIP Stream Test]
uri		sipstream.space		(URI user part)
secondaryUri				(URI user part)
callId		123456789		
cdrTag]
passcode]
defaultLayout		<unset></unset>		
tenant			Choose	
callLegProfile			Choose	
callProfile			Choose	
callBrandingProfile			Choose	
dialInSecurityProfile			Choose	
requireCallId		<unset> v</unset>		
secret]
regenerateSecret		<unset> v</unset>		
nonMemberAccess		 		1
ownerJid				
streamUrl		rtmp://broadcast:broadcast@vbrickdme.exampl	e.com/live/C	(URL)
ownerAdGuid			GUID (nor	ne available)
meetingScheduler				J
panePlacementHighestImportance				
panePlacementSelfPaneMode		<unset> ✓</unset>		
	Cr	reate		

El 'streamURL' debe configurarse con este formato:

rtmp://

@<VBrick IP or FQDN>/live/NameoftheStream

Nota: El nombre de usuario y la contraseña predeterminados para la difusión de DME de VBrick son: **broadcast / broadcast**. Vaya a la sección Troubleshooting de este documento si tiene problemas para configurar esta URL de flujo.

4 ter. Verifique que 'streamURL' se haya agregado correctamente navegando al espacio del menú API.

/api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4caf-832f-d9f3fe9d8526

Related objects: /api/v1/coSpaces

/api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4caf-832f-d9f3fe9d8526/accessMethods /api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4caf-832f-d9f3fe9d8526/coSpaceUsers /api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4caf-832f-d9f3fe9d8526/diagnostics /api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4caf-832f-d9f3fe9d8526/meetingEntryDetail

Table view XML view

Object configuration	
name	SIP Stream Test
autoGenerated	false
uri	sipstream.space
callId	123456789
streamUrl	rtmp://broadcast:broadcast@vbrickdme.example.com/live/CMS
secret	EP6UFavGv6hZDkORt_o6Rw

4 quáter. Configure 'streamingMode' y 'sipStreamerUrl' en el callProfile y asóciese a los cospace(s). Estas opciones están disponibles para 'streamingMode:

- Manual: puede iniciar o detener manualmente la transmisión y debe iniciarse manualmente durante la llamada.

- Automático: iniciar automáticamente la transmisión al principio de la llamada cuando se une espacio, se puede detener manualmente o iniciarse en todo.

- Desactivado: Esto deshabilita la capacidad de transmitir para el lugar en el que se asocia el callProfile.

Este ejemplo se configuró para 'Automático' en el callProfile:

/api/v1/callProfiles

participantLimit	
locked	□ <unset> ∨</unset>
recordinaMode	□ <unset> ∨</unset>
streamingMode	automatic 🗸
passcodeMode	□ <unset> ✓</unset>
passcodeTimeout	
gatewayAudioCallOptimization	□ <unset> ∨</unset>
lyncConferenceMode	□ <unset> ✓</unset>
lockMode	□ <unset> ✓</unset>
sipRecorderUri	
sipStreamerUri	stream@streamer.com
muteBehavior	└ <unset> ✓</unset>
	Create

Nota: El valor de 'sipStreamerURI' no necesita ser nada específico para coincidir con el optimizador. Este URI se utiliza únicamente con fines de ruteo y debe asegurarse de que el entorno de ruteo esté configurado para enviarlo al servidor de transmisión. Esto se resolverá más adelante.

4 quinquies. Verifique que 'streamingMode' y 'sipStreamerUri' se hayan establecido correctamente al navegar al callProfile en el menú API (/api/v1/callProfiles/<callProfileGUID>).

/api/v1/callProfiles/5354909f-1cf5-4ac7-aa5c-f25e41f3d140

Related objects:	/api/v1/callProfiles	

Table view XML view

Object configuration	
streamingMode automatic	
sipStreamerUri stream@streamer.com	
	Object configuration streamingMode automatic sipStreamerUri stream@streamer.com

4 sexies. Verifique que esta ID de callProfile esté configurada dentro de la API (perfiles de sistema o espacio compartido). Si no está configurado, la transmisión no realizará la acción de modo y no se iniciará automáticamente. En este documento, el callProfile se estableció en el nivel del espacio en común:

userProvisionedCoSpace		(±)	GUID (nor	Please select the callProfile object to use in this configuration operation.
name		SIP Stream Test		
uri		sipstream.space		<pre>start < prev 1 - 7 (of 7) next > show all</pre>
secondaryUri				object id
callId		123456789	2.	Select 12e3e5cc-c029-49fd-8fd4-968bf7b78d2d
cdrTag				Select 5354909f-1cf5-4ac7-aa5c-f25e41f3d140
passcode				Select 860aeb9d-df35-43f8-8db6-ad74b4e97683
defaultLayout	0	<unset> v</unset>		Select 9d639f2f-2f52-4543-a67f-052bb580a033
tenant	ō		Choose	Select a7f80cbd-5c0b-4888-b3cb-5109408a1dec
call eqProfile			Choose	Select aa762963-0498-4131-9e8e-dcb7b0f98173
callProfile	ō	U	Choose	Select fb44f3d3-cf06-40ad-ad38-8143dda0f742
callBrandingProfile			Choose	
dialInSecurityProfile			Choose	
requireCallId		<unset> ✓</unset>		
secret		EP6UFavGv6hZDkORt_o6Rw		1
regenerateSecret		<unset> ✓</unset>		
nonMemberAccess		<unset> v</unset>		
ownerJid				
streamUrl		rtmp://broadcast:broadcast@vbrickdme.exampl	e.com/live/C	UKL) - present
ownerAdGuid			GUID (nor	ne available)
meetingScheduler				
panePlacementHighestImportance				а.
nanoDia comont Colf Dance	0	duncets		

4 septies. El parámetro 'streamingControlAllowed' en /callLegProfiles/<callLegProfileid> permitirá establecer permisos de usuarios/dispositivos, que se unan a una conferencia y asignaron este callLegProfile, para tener control sobre la transmisión o no durante la llamada. De forma predeterminada, se establece en true.

El CallLegProfile se puede establecer en el nivel Cospace, System Profile, AccessMethod o CospaceUser.

/api/v1/callLegP	rofiles/16b47ace-	ebce-4890-83ee-bf2fe	0b1ebcd
Related objects: <u>/api/v1</u> /api/v1	/callLegProfiles /callLegProfiles/16b47ace	ebce-4890-83ee-bf2fe0b1ebcd/u	sage
Table view XML vie			
	Object configurat	IUII	
	streamingControlAllo	wed true	
/api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4caf-	332f-d9f3fe9d8526	callLegProfile object selector	
userProvisionedCoSpace	GUID (none Please select the callLegProfile object to use in this configuration operatio	1.
uri	sipstream.space	« start < prev 1 - 8 (of 8) next > show all V Table v	ew XML view
secondaryUri		2. viject id needsActiv	ation name
callId	123456789	Select 16b47ace-ebce-4890-83ee- bf2fe0b1ebcd	SIP Stream Profile
cdr lag		Select 4aa3a0ed-f204-4626-9268-	

64395c977aee

4a17b5583b77

0718102ec3f4

1. Choose

Choose

Choose

Choose

Choose

GUID (none available)

Select 958cdf5a-66ea-4dc3-8775-2fb300465c74

Select a1acac96-5a15-410b-8925-b8d95042b463

Select a80c201e-3a3a-4fb4-beee-

Select b4800719-c84c-4ce2-8be8-0fc539c71400

Select e4fbc811-b318-426c-8172-

Select f2935820-f90f-4bed-b43b-7540a093bf94

Guest Cospace Template Call Leg Profile

Cospace Template CalllegProfile

Host Cospace Template Call Leg Profile

Muteallowed

true

false

false

passcode

tenant 🗌 callLegProfile

dialInSecurityProfile
requireCalIId

cunset>

regenerateSecret Cunset> v nonMemberAccess Cunset> v

ownerJid 🗌

ownerAdGuid

panePlacementSelfPane3 de Cunset> V

meetingScheduler panePlacementHighestImportance

callBrandingProfile

defaultLayout 🗌 <unset>

~

streamUrl [] rtmp://broadcast.broadcast@vbrickdme.example.com/live/C

callProfile 🗌 5354909f-1cf5-4ac7-aa5c-f25e41f3d140

secret
EP6UFavGv6hZDkORt_o6Rw

4 octies. Si la opción 'manual' se seleccionó para 'streamingMode' en el paso 4e y/o desea que
los dispositivos tengan la capacidad de iniciar y detener la transmisión usando tonos asociados,
entonces se deben configurar dtmfProfiles. Vaya a /dtmfProfiles y utilice los parámetros
'startStreaming' y 'stopStreaming' para definir los tonos DTMF para iniciar y detener la
transmisión. En este ejemplo, se crea un tono DTMF con estos valores:

/api/v1/dtmfProfiles/8517ffa3-4dd7-4841-a300-87ef55ea92e4

muteSelfAudio]
unmuteSelfAudio]
toggleMuteSelfAudio]
muteAllExceptSelfAudio]
unmuteAllExceptSelfAudio]
endCall]
nextLayout]
previousLayout]
lockCall	**1] - present
unlockCall	□ ** 2	- present
startRecording	· **7	- present
stopRecording	- **8	- present
startStreaming	- **5	- present
stopStreaming	□ **6	- present

4 nonies. Si utiliza el perfil DTMF, se debe establecer en el nivel de perfil del sistema:

/api/v1/s	ystem/pro	files	
Table view	XML view		
		Object configuration	
		callLegProfile	d8834f27-10c6-486f-b7bf-1f7616e1ffc3
		dtmfProfile	8517ffa3-4dd7-4841-a300-87ef55ea92e4
		userProfile	6beec264-374e-461a-9bf4-dbf3cd19ff9c
L			

Routing para CMS SIP Streamer

A diferencia de la versión 2.9 y del anterior cliente de transmisión XMPP, debido a que este cliente de transmisión está basado en SIP, requiere que haya ruteo saliente desde el CMS para que la llamada se conecte. Este enrutamiento permite cuándo se invoca Streaming en Callbridge (manual o automáticamente). Utiliza el **sipStreamerUri** y envía un SIP INVITE desde el espacio al optimizador. Esto significa que la parte del dominio o el URI de streaming deben ser exclusivos del ruteo para el componente de streaming. También cabe mencionar que los encabezados de contacto SIP se utilizan para indicar los detalles de la URL de transmisión al componente de transmisión.

A. Flujo de llamada: el optimizador CMS SIP (también grabador SIP) admite dos rutas de enrutamiento de llamadas (tres escenarios en total) desde Callbridge hasta el optimizador:

1. Flujo directo

Aquí es donde el ruteo de llamadas al optimizador se rutea directamente desde el servidor Callbridge al optimizador, sin control de llamada NO entre:

	Call B	Bridge	
ver B	Stro	amor	
	Jure		

URL set up on the space

Para el escenario de flujo directo, navegue hasta **Configuration > Outbound calls** en la página WebAdmin del **servidor Callbridge** y agregue una regla que coincida con estos requisitos:

a. Dominio: este será el dominio asociado con el sipStreamerURI (p: streer.com).

b. Proxy SIP a utilizar: debe ser la **dirección IP o FQDN Y el puerto que el servicio está utilizando** (esto es necesario SI el servicio está utilizando un puerto distinto de 5060 o 5061) para el servidor de streaming (por ejemplo, **streer.example.com:6000**).

- c. Tipo de línea troncal: SIP estándar
- d. Comportamiento continuar O detener

e. Prioridad: establezca la prioridad para la regla de ruteo (generalmente si se utiliza tanto TLS como TCP para la racionalización, la TLS debe tener mayor prioridad en la regla de ruteo)

f. Encryption (Encriptación): establezca el cifrado en función de si se conecta a TLS o TCP.

Ejemplo directo:

Out	ound calls		TLS							
Filter	Domain	SIP proxy to use	submit	Local from domain	Trunk type	Behavior	Priority	Encryption	Tenant	
0	streamer.com	streamer.example.com:6001		<use contact="" domain="" local=""></use>	Standard SIP	Continue	4	Encrypted	no	[edit]
0	streamer.com	streamer.example.com:6000	~	<use contact="" domain="" local=""></use>	Standard SIP	Stop	3	Unencrypted	no	[edit]
			TCP							

Nota: Como se muestra, hay dos reglas (una para TLS y otra para TCP) y se da prioridad a la regla TLS. Sin embargo, según el comportamiento, debe volver al TCP.

2. Routing de control de llamadas (Expressway o CUCM)

Aquí es donde el ruteo de llamadas al optimizador se enruta a través de un control de llamada (como Expressway o CUCM) desde el servidor Callbridge:

2a. CMS Outbound Routing:



Para el escenario de control de llamadas, navegue hasta **Configuration > Outbound calls** en la página WebAdmin del **servidor Callbridge** y agregue una regla que coincida con los siguientes requisitos:

a. Dominio: este será el dominio asociado con el sipStreamerURI (por ejemplo, streer.com)

b. Proxy SIP que se utilizará: debe ser la **dirección IP o FQDN** del control de llamada por el que se está enrutando la llamada (por ejemplo: **cucm.example.com**)

- c. Tipo de línea troncal: SIP estándar
- d. Comportamiento: continuar o detener

e. Prioridad: establezca la prioridad para la regla de ruteo (generalmente si se utiliza tanto TLS como TCP para la racionalización, la TLS debe tener mayor prioridad en la regla de ruteo)

f. Cifrado: establezca el cifrado en función de si se conecta a TLS o TCP

2 ter. Enrutamiento de CUCM: esta pieza de configuración supone que tiene un troncal SIP configurado entre el servidor CUCM y CMS CB, así como la simplificación de CMS.

Nota: Debe tenerse en cuenta que para el **enlace troncal** entre el **CUCM** y el **CMS Streamer**, debe estar habilitado para la **oferta temprana** en el perfil SIP.

Navegue hasta **Call Routing > SIP Route Pattern** y cree un nuevo **Domain Routing** para el dominio coincidente y rutee al crear el troncal SIP para la secuencia CMS.

Pattern Usage	Domain Routing		
IPv4 Pattern*	streamer.com	-	
IPv6 Pattern			
Description			ĺ
Route Partition	< None >	~	<i>P</i>
	CMC CID Streemer		(Edit)

2 quáter. Enrutamiento de Expressway: en esta configuración se supone que hay una zona de vecino entre CMS (o CUCM) y el servidor de CMS de transmisión.

Navegue hasta **Configuración > Plan de marcación > Reglas de búsqueda** en el servidor de Expressway y cree una nueva regla para la secuencia.

Create search rule		
Configuration		
Rule name	* CMS_SIP_Streamer Rule	
Description	CMS_SIP_Streamer Rule	
Priority	* 100	
Protocol		
SIP variant	Standards-based 🗸	
Source	Any 🗸 👔	
Request must be authenticated	No 🗸 👔	
Mode	Alias pattern match 💙 🕧	
Pattern type	Regex 💙 (j)	
Pattern string	★ ((.*)@streamer\.com)	
Pattern behavior	Leave V	
On successful match	Stop V	
Target	★ CMS_SIP_Streamer ✓	
State	Enabled 🗸 (j)	

Create search rule Cancel

Para el enrutamiento del control de llamadas, puede utilizar Expressway o CUCM para enrutar la llamada o ambos. Asegúrese de que las reglas de ruteo estén configuradas para rutear correctamente el destino del optimizador CMS.

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

1. Registro de eventos de CMS: En el CMS que aloja la interfaz web de Callbridge, verifique que la transmisión muestre disponible y en streaming, en este ejemplo, ya que la transmisión se establece en automática, por lo tanto, cuando se inicia la llamada, se crea una cuenta de invitado para el cliente de streaming y muestra que el dispositivo de transmisión está

disponible y actualmente en streaming:

Optimizador basado en XMPP versión 2.9 o anterior

2021-02-15 13:29:00.714 Info starting automatic streaming (space 'Stream Test') 2021-02-15 13:29:01.953 Info call 2: allocated for guest2686566456@brhuff.local "Streaming client (61b0e8e8-254a-4847-a4d3-ae6382342b9f)" conference participation 2021-02-15 13:29:01.996 Info participant "guest2686566456@brhuff.local" joined space 8ae56cc2-705e-4ad9-b181-072a625cbdd3 (Stream Test) 2021-02-15 13:29:01.996 Info participant "guest2686566456@brhuff.local" (4fed1d6e-67e5-440c-835c-bcc548185904) joined conference 5aabb283-603f-417e-a6a2-56fd98264345 via XMPP 2021-02-15 13:29:05.953 Info streaming device 1: available (1 streamings)

Streamer basado en SIP versión 3.0 o posterior

2021-02-15 13:55:48.784 Info starting automatic streaming (space '3.0 Stream Test Space') 2021-02-15 13:55:48.784 Info API call leg 94calelb-5d4b-4f13-8lc0-149b5c604097 in call 3d7086e3-elf9-426b-b79c-ac78956el609 (API call 1616db86-452b-428f-9e43-ed45dcdf51d6) 2021-02-15 13:55:48.791 Info call 24: outgoing SIP call to "stream@streamer.com" from space "3.0 Stream Test Space" 2021-02-15 13:55:48.791 Info call 24: configured - API call leg 2a31774f-f12f-4a3d-bc16-82eeb01a6732 with SIP call ID "554f17b5-d562-4c2e-a586-4a2396abcc65" 2021-02-15 13:55:48.793 Info call 24: setting up UDT RTP session for DTLS (combined media and control) 2021-02-15 13:55:48.800 Info conference "3.0 Stream Test Space": unencrypted call legs now present 2021-02-15 13:55:48.801 Info participant "stream@streamer.com" joined space 06a80dbd-66a4-4d08-8e82e13331ac6dfb (3.0 Stream Test Space) 2021-02-15 13:55:48.801 Info participant "stream@streamer.com" (2a31774f-f12f-4a3d-bc16-82eeb01a6732) joined conference 3d7086e3-elf9-426b-b79c-ac78956e1609 via SIP

2. Si utiliza un **WebRTC (2.9 o anterior) o WebApp (3.0 o posterior)**, verá un icono de streaming en el lado izquierdo de la pantalla. Si no utiliza el cliente CMA o WebBridge, vaya al paso 3 para que pueda comprobarlo a través de la API.



3. Una comprobación de la API para la llamada especificada puede indicar si también está en curso. Navegue hasta **Configuración > API** y localice la sección **/llamadas**. Verifique el campo **streaming** en la API. Como se ve aquí, si la llamada se transmite actualmente, debería mostrar un valor **verdadero**:

/api/v1/calls/54003c05-1b63-41fa-a371-11841ab6e4a2

Related objects: /api/v1/calls

/api/v1/calls/54003c05-1b63-41fa-a371-11841ab6e4a2/callLegs /api/v1/calls/54003c05-1b63-41fa-a371-11841ab6e4a2/diagnostics /api/v1/calls/54003c05-1b63-41fa-a371-11841ab6e4a2/participants /api/v1/calls/54003c05-1b63-41fa-a371-11841ab6e4a2/participants/*

Table view XML view

Object configuration	
name	Stream Test
callType	coSpace
coSpace	8ae56cc2-705e-4ad9-b181-072a625cbdd3
ownerName	
callCorrelator	4b91ebdf-049e-42b1-9e81-7d7ad701aaaa
durationSeconds	609
numCallLegs	2
maxCallLegs	2
numParticipantsLocal	2
numDistributedInstances	1
locked	false
streaming	true

Consejo: Si la transmisión muestra 'true', pero el participante adicional no se muestra, es muy probable que se trate de un problema XMPP en el que el cliente 'streaming' tiene problemas para comunicarse con el servidor XMPP. Consulte la sección Troubleshooting de este documento para verificar los problemas de configuración XMPP más comunes.

4. Interfaz web de DME de VBrick: Navegue hasta **Monitorear y Registros > Conexiones de protocolo múltiple** y verifique que pueda ver la secuencia en esta ubicación como en la secuencia entrante.

Configuration Menu	NBRICK	DME	VB	Admin rtpdme.tpla admin	ab.local		
 Home System Configuration General 	Monitor> N	Iulti-Proto	col Co	nnections			2
NetworkPorts	all	✓ entries		1.6	Page Refresh Interval: New	ver 🗸	
• Security	Connected Multi-	Protocol Strea	ams			Mon, 1	5. Feb 2021 13:43:05
SSL Certificate	Stream Type	IP Address	Port	Packets/Segments Sent	Packets/Segments Lost	Time Connected	Connected To
o Streaming	In RTMP Active	14.49.17.7	1935	105037	0	14 min 35 sec	CMS
• Caching		rtsp://172.	18.105.43:5	544/CMS rtsp://172.18.105.43:	5544/ts/CMS rtmp://172.18.105.	43:1935/live/CMS	
 SNMP SAN/ISCSI Setup Manage Configuration Activate Feature Rev Interface Input Configuration Output Configuration User Configuration User Configuration SAP Configuration SAP Configuration SAP Configuration SAP Configuration SAP Configuration Relay Status Access History Error Log Upgrade Log User Login Log Upload Log Maintenance Diagnostics Log Out 							

5. Reproduzca la secuencia en directo: Con la información que se encuentra en **Conexiones multiprotocolo** en la interfaz web de DME, es posible reproducir la secuencia utilizando un reproductor de streaming como el reproductor multimedia VLC (<u>http://www.videolan.org/vlc/</u>) para confirmar que el audio y el vídeo funcionan correctamente. Simplemente copie el flujo rtmp y pegue en la **opción Open network stream:**

Open Folder Ctrl+F Open Disc Ctrl+D Open Network Stream Ctrl+N Open Capture Device Ctrl+C Open Location from clipboard Ctrl+V Open Recent Media Image: Ctrl+Y Save Playlist to File Ctrl+Y	~
Open Disc Ctrl+D Open Network Stream Ctrl+N Open Capture Device Ctrl+C Open Location from clipboard Ctrl+V Open Recent Media Image: Ctrl+Y Save Playlist to File Ctrl+Y	~
Open Network Stream Ctrl+N Open Capture Device Ctrl+C Open Location from clipboard Ctrl+V Open Recent Media Save Playlist to File Ctrl+Y	~
Open Capture Device Ctrl+C Open Location from clipboard Ctrl+V Open Recent Media • Save Playlist to File Ctrl+Y	
Save Playlist to File Ctrl+Y	
Convert / Save Ctrl+R	
(*) Stream Ctrl+S	
Quit at the end of playlist	
- Quit Ctrl+Q	



Troubleshoot

CMS versión 2.9 o XMPP Streamer anterior

Syslog Follow Comando

Ejecute siempre el syslog follow en el servidor de streaming. Debería poder ver información muy importante y mensajes de error que le ayudarán a saber dónde iniciar la resolución de problemas. A continuación se muestra un ejemplo de una secuencia exitosa sin que se muestren mensajes de error:

Feb 15 14:27:58.120 daemon.info streamer streamer-proxy[1]: 2021/02/15 19:27:58 TRACE (ALL):r =
&{POST /streamings HTTP/1.1 1 1 map[Content-Type:[application/x-www-form-urlencoded] ContentLength:[160] User-Agent:[Acano server] Connection:[close]] 0xc4204655c0

Problemas relacionados con XMPP

Se requiere que XMPP esté habilitado, funcionando correctamente y completamente configurado para que la transmisión funcione. Esto incluye tener registros SRV o RR correctos que el servidor de streaming pueda resolver. Si no se configuran, el cliente 'streaming' no podrá conectarse a la secuencia. Verá el mensaje de error en los syslogs del servidor de streaming.

May 23 16:20:19 user.err streamer streamer.af28cb0c-08d3-4692-b9e6 Client connect failed May 23 16:20:19 user.info streamer streamer.af28cb0c-08d3-4692-b9e6 new status: disconnecting May 23 16:20:19 user.err streamer streamer[1]: Bot af28cb0c-08d3-4692-b9e6-36d7b5b7e149 failed: CLIENT_CONNECT_FAILED

Solución

1. Escriba el dns y dns lookup SRV _xmpp-client._tcp. comandos del servidor de transmisión para verificar que DNS está configurado y si puede localizar el SRV para el cliente XMPP.

2.Si no se puede resolver, asegúrese de que la configuración de DNS correcta en el servidor y asegúrese de que exista SRV _xmpp-client o cree con el dns add rr para agregar un registro de recursos para el SRV XMPP y también un registro A para el servidor XMPP.

Otros mensajes de error:

1. "optimizadorNo disponible"

Mensaje de error: "URL de secuencia de streaming no disponible."

Posibles Causas: Puerto incorrecto configurado, puerto duplicado, puerto bloqueado. Servidor más optimizado desactivado.

Solución: Verifique que el puerto, la dirección y los dns correctos estén configurados en callbirdge, y que no estén siendo utilizados por otros servicios como 'Grabación' y que no estén siendo bloqueados entre servidores. Reinicie el servidor CMS que aloja Callbridge.

Capturas de pantalla y registros: La interfaz web mostrará el mensaje:

CMS Callbridge Webadmin muestra un error en la página de condición de falla para la falla de conexión:

Fault conditions

Date	Time	Fault condition		
2021-02-15	15:05:04.485	Streamer "https://streamer.example.com:8443" unavailable (connect failure)		

La API de CMS muestra una falla de conexión para el estado de streaming:

/api/v1/streamers/1d39ba2c-0ca3-4c05-aec2-b51a92543b63/status

Related objects: /api/v1/streamers

/api/v1/streamers/1d39ba2c-0ca3-4c05-aec2-b51a92543b63

Table view XML view

Object configuration			
status	connectionFailure		
activeStreams	0		

2. "streamingLimitReached"

Mensaje de error: "error al iniciar la transmisión: límite de transmisión alcanzado"

Causa: No hay suficientes licencias para transmitir.

Solución: Verifique que las licencias "streaming" estén instaladas en el CMS que aloja Callbridge y no en el CMS Streamer.

CMS 3.0 o posterior SIP Streamer

'Símbolo del sistema' en el servidor de streaming:El syslog para el streaming se puede utilizar para validar los problemas que ocurren en tiempo real. A continuación se muestra un ejemplo de un syslog en funcionamiento en un servidor de transmisión que ejecuta la versión 3.0:

// Incoming SIP Invite to CMS Streamer: Feb 15 20:12:11.628 daemon.info streamer streamersip[2209]: 201211.628 : INFO : SIP trace #10<: is incoming connection from 14.49.17.236:57830 to 14.49.17.246:6000 Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.630 : INFO : SIP trace #10<: incoming SIP TCP data from 14.49.17.236:57830 to 14.49.17.246:6000, size 1000: Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.630 : INFO : SIP trace #10<: BEGINNING OF MESSAGE Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.630 : INFO : SIP trace #10<: INVITE sip:stream@streamer.com SIP/2.0 Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.631 : INFO : SIP trace #10<: Via: SIP/2.0/TCP 14.49.17.236:5060;branch=z9hG4bKe1133b8673549b22eec179d4d90cf553 Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.631 : INFO : SIP trace #10<: Call-ID: 5ee7860f-17c0-46bea787-30feae921f92 Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.631 : INFO : SIP trace #10<: Cseq: 999692844 INVITE Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamersip[2209]: 201211.631 : INFO : SIP trace #10<: 70 Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.631 : INFO : SIP trace #10<: Contact:</pre>

Problemas relacionados con el enrutamiento de llamadas

Debido a que CMS Streamer es un cliente basado en SIP y como se ha mencionado anteriormente, es necesario que el ruteo esté en su lugar. Esto podría provocar situaciones en las que las llamadas podrían fallar. Considere este ejemplo, donde CMS Callbridge envió una llamada saliente, pero falló con el siguiente error **no encontrado**:

2021-02- 15	15:27:54.528	Info	call 29: outgoing SIP call to "stream@streamer.com" from space "3.0 Stream Test Space"
2021-02- 15	15:27:54.528	Info	call 29: configured - API call leg 2e55cdc7-52df-41dd-a354-e7dc1dbbef90 with SIP call ID "9cdadcb4-2ccf-4f8f-aaee-7ef908d0c1db"
2021-02- 15	15:27:54.531	Info	call 29: setting up UDT RTP session for DTLS (combined media and control)
2021-02- 15	15:27:54.543	Info	call 29: ending; remote SIP teardown with reason 19 (not found) - not connected after 0:00
2021-02- 15	15:27:54.543	Info	call 29: destroying API call leg 2e55cdc7-52df-41dd-a354-e7dc1dbbef90
2021-02- 15	15:27:54.543	Info	streaming call leg for space '3.0 Stream Test Space' disconnected with reason 19 (not found)

Causas: el ruteo desde CMS Callbridge que envió a otro control de llamada que no tiene la configuración de ruteo correcta o que no se está ruteando correctamente al servidor de streaming.

Soluciones:

1. Revise la configuración de llamadas salientes en los servidores CMS Callbridge para validar la ubicación a la que se envía y si se ha establecido correctamente.

2. Revise las reglas de ruta o los patrones de ruta en el control de llamadas (si lo hay) y apunte a la zona o tronco adecuados

3. Asegúrese de que el puerto para el optimizador SIp sea correcto y esté configurado correctamente a través del entorno de ruteo.

Resolución general de problemas

Capturas de paquetes

Las capturas de paquetes de CMS que alojan Callbridge, Streamer y DME le ayudarán en la mayoría de los problemas relacionados con la comunicación. Serán muy importantes para resolver problemas de mensajes de error:

- Error al conectarse al servidor RTMP (tiempo de espera)"
- "Error al iniciar el protocolo RTMP (conexión cerrada de lejos)"

Para tomar capturas de paquetes en:

CMS: Utilice el comando 'pcap' y la interfaz que desea capturar el tráfico (p. ej.: pcap a).

DME: Utilice la interfaz web en **Diagnóstico > Captura de seguimiento**, presione el botón **'Iniciar captura'**. Pulse el botón **'Detener captura'** para detener el seguimiento. Presione el **"Descargar archivo de seguimiento"** para descargar la captura de paquetes.

Problemas de Configuración de StreamURL

Uno de los problemas más comunes es que el nombre de usuario y/o la contraseña de la autenticación de entrada de flujo es incorrecto, por lo que no se puede autenticar para publicar la secuencia. Compruebe que está utilizando las credenciales correctas, con la interfaz web de DME de VBrick, navegue hasta **Configuración de usuario > Autenticación de entrada de flujo** y verifique que está utilizando el nombre de usuario y la contraseña correctos.

Configuration Menu	\BRICK	DME	VBAdmin admin	vbrickdme.chrruiz.lab	
 Home System Configuration Input Configuration Output Configuration User Configuration Username and Password Stream Input Authentication 	User Con	figuration	> Stream Inpu	It Authentication	
 SAP Configuration Logging Monitor and Logs Maintenance Diagnostics Log Out Help 	Current Stream New User Nam New Password <mark>Re-enter New</mark>	Input Authenti e: : Password:	cation User Name: broa	adcast	

Problemas de autenticación con el nombre de usuario y/o la contraseña de autenticación de entrada de flujo de VBrick (usuario de difusión).

1. Cuando utilice un formato incompleto sin usuario ni contraseña, es decir, rtmp://broadcast@10.88.246.108/live/CMSAutomaticStream verá:

```
May 26 02:08:43 user.info streamer streamer.bd052ae2-6501-4ae4-ab78-5b94c9a21717[305]:
Connecting to '10.88.246.108', app 'live', stream 'CMSAutomaticStream', port '1935', scheme
'rtmp' May 26 02:08:43 user.info streamer streamer.bd052ae2-6501-4ae4-ab78-5b94c9a21717[305]:
Set sending chunk size to 4096 May 26 02:08:43 user.info streamer streamer.bd052ae2-6501-4ae4-
ab78-5b94c9a21717[305]: Starting authmod=adobe May 26 02:08:43 user.err streamer
streamer.bd052ae2-6501-4ae4-ab78-5b94c9a21717[305]: No username or password defined for RTMP
```

authentication

2. Cuando el usuario/la contraseña sean incorrectos,

rtmp://broadcast:wrongpassword@10.88.246.108/live/CMSAutomaticStream, verá:

May 26 02:05:16 user.info streamer streamer.5fff36f0-e56d-4d02-9e5e-431b0fba130c[284]: Connecting to '10.88.246.108', app 'live', stream 'CMSAutomaticStream', port '1935', scheme 'rtmp' May 26 02:05:16 user.info streamer streamer.5fff36f0-e56d-4d02-9e5e-431b0fba130c[284]: Set sending chunk size to 4096 May 26 02:05:16 user.err streamer streamer.5fff36f0-e56d-4d02-9e5e-431b0fba130c[284]: RTMP authentication failed (['_error', 1.0, None, {'description': '[AccessManager.Reject] : [authmod=adobe] : ?reason=authfailed&opaque=vgoAAA==', 'level': 'error', 'code': 'NetConnection.Connect.Rejected'}])

Mensajes de error relacionados con la secuenciaURL adicionales

- "La url de la secuencia RTMP tiene un formato incorrecto"
- "Fallo al conectar con el servidor RTMP ([Error -2] Nombre o servicio no conocido)"

Soluciones

- Para ambos mensajes de error, verifique que el streamURL siga exactamente este formato: rtmp://<VBrickBroadcastUsername>:<VBrickBroadcastPassword>@<VBrick IP o FQDN>/live/NameoftheStream/
- 2. Verifique que VBrick IP o hostname se pueda resolver desde el servidor de streaming.