Guía de implementación de WiSM-2 2DP

Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Convenciones Características de WiSM-2 Requisitos de configuración de red Topología básicaWiSM-2 y Cat6500 Configuración inicial del sistema con el motor supervisor 720 Configuración inicial del sistema con Sup 2T Configuración de la comunicación Sup720 o Sup2T y WiSM-2 2DP Configuración de la comunicación Sup720 o 2T y WiSM-2 en modo VSS Instrucciones de actualización de WiSM a WiSM-2 Apéndice A: Ejemplo de configuración en ejecución de Cat6504 (trunketed) Información Relacionada

Introducción

Wireless Services Module (WiSM): 2 2 Data Planes son los módulos de servicio de procesamiento de datos inalámbricos de última generación para Cat6k después del servidor blade de servicio WiSM y WiSM-2 1 DP. No hay diferencias entre el WiSM-2 1DP y el WiSM-2 2 DP, aparte de la versión de software anterior a 7.2 Cisco admitía sólo un plano de datos en el blade. El segundo DP estaba físicamente en el tablero, pero no se activó en el software. Con la versión 7.2.103 del software Controller y el nuevo software para los módulos Sup 720 y Sup 2T, se activan ambos planos de datos. Por lo tanto, se proporciona compatibilidad con hasta 1000 puntos de acceso (AP) y 15 000 clientes con un rendimiento total de 20 GBsec.

La placa base del WiSM-2 se basa en el diseño de la placa secundaria del controlador inalámbrico 5508. El protocolo de controlador WLAN (WCP) es el "pegamento de software" entre el supervisor y el controlador WiSM-2. WCP se ejecuta en UDP/IP, puerto 10000 sobre interfaz de servicio. Una vez que el controlador WiSM-2 está activo, hay latidos o señales de mantenimiento de software entre el supervisor y el controlador WiSM-2. El controlador solicita al supervisor la información de su slot/procesador. El controlador transmite su dirección IP de administración al módulo supervisor (cuando se cambia sobre la marcha, se transmite automáticamente al supervisor). Después de cada 12 hellos (240 s), el controlador solicita información de estado global sobre otros controladores en el sistema.

Figura 1. Controlador WiSM2 de Cisco Catalyst serie 6500



Como componente de Cisco Unified Wireless Network, este controlador proporciona comunicación en tiempo real entre los <u>puntos de acceso de Cisco</u>, el <u>Cisco Network Control</u> <u>System</u> (NCS) y el <u>Cisco Mobility Services Engine</u> (MSE) para ofrecer políticas de seguridad centralizadas, capacidades del sistema de prevención de intrusiones inalámbricas (IPS), gestión de radiofrecuencia galardonada y calidad de servicio (QoS). Con la tecnología CleanAir, WiSM2 protege el rendimiento de 802.11n al proporcionar acceso a través de la red a información de interferencias de radiofrecuencia en tiempo real e histórica para una resolución y resolución rápidas de problemas. Con este enfoque integrado de las redes inalámbricas a gran escala, los clientes pueden obtener importantes ventajas en cuanto al coste total de propiedad (TCO) al optimizar los costes de asistencia y reducir el tiempo de inactividad de la red, tanto planificado como no planificado.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Convenciones

Consulte <u>Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las</u> <u>convenciones del documento.</u>

Características de WiSM-2

Las características y características de WiSM-2 2DP con la versión 7.2.103 del software WLC se resumen en la siguiente tabla.

Tenga en cuenta que la versión 12.2.2(33)SXJ2 y la versión 15.0(1)SY1 del software Sup 720 son necesarias para el funcionamiento del controlador WiSM-2 2DP.

Paridad de funciones con controladores de dispositivos 5500

Interoperabilidad con otros módulos de servicio, WiSM-1 y WiSM-2 de primera generación

Compatibilidad con hasta 1000 puntos de acceso/15 000 clientes y 5000 etiquetas

Actualización de licencia de 100 AP en incrementos de hasta 1000 AP
Rendimiento del plano de datos (cifrado/sin cifrar/ACL) de 20 Gbps
Compatibilidad con chasis de las series Sup720, Sup720-10G, Sup-2T y 6500-E
Compatibilidad con la serie no E con ventiladores de alta velocidad
Software Sup 720 Versión 12.2(33)SXJ2o Posterior
Software Sup 2T versión 15.0(1)SY1 o posterior
Admite hasta 7 servidores blade en un chasis; 14 en modo VSS
Admita hasta 5 blades en un chasis cuando hay otros módulos de servicio presentes; 10 en VSS
Compatibilidad con OEAP

Requisitos de configuración de red

Esta es una lista de los componentes necesarios para implementar WiSM-2 en el chasis Catalyst:

Dispositivo/Aplicación	Versiones de SW
Catalyst 650X con 720 Sup Catalyst 650X con 2T Sup	12.2(33)SXJ2 o posterior 15.0(1)SY1 o posterior
Tarjetas de línea Ethernet: probadas y compatibles con WiSM-2	6148, 6516, 6548, 6704-10 Gb, 6708-10 Gb, 6716-10 Gb, 6748 y 6724
Controladores WiSM-2 NCS	7.2.103.0 1.1.0.1114
MSE serie 33XX	7.2.103.0.64 bits

WiSM-2 funciona con la familia Supervisor 720 y 2T, que incluye:

- Supervisor VS-S2T-10G-XL Supervisor Engine 2T-10GE con PFC4XL
- Supervisor VS-S2T-10G: motor supervisor 2T-10GE con PFC4

Para ver las listas de módulos adicionales soportados y no soportados, refiérase a estas <u>Release</u> <u>Notes</u>.

Supervisor 720 FS3 (WS-SUP720) - También denominado Supervisor 720-3a.

Supervisor 720-3B FS4 (WS-SUP720-3B): actualización del Supervisor 720 original que añade soporte para una serie de nuevas funciones basadas en hardware, como los contadores MPLS y ACL. (EOL 1/2012).

FS5 Supervisor 720-3BXL (WS-SUP720-3BXL): proporciona las mismas funciones de hardware que un Supervisor 720-3B, pero también añade mayor capacidad para almacenar hasta 1 millón de rutas IPV4.

FS6 Supervisor 720-3C-10GE y Supervisor 720-3CXL-10GE: añade compatibilidad con 2 puertos de enlace ascendente 10 GE en el panel frontal, así como compatibilidad con varias funciones de hardware nuevas, como la compatibilidad con Virtual Switch Link (VSL).

Nota: El chasis Catalyst en el que se instala Cisco WiSM-2 necesita un módulo Supervisor 720/2T. Esta tabla muestra las ranuras admitidas para Cisco WiSM-2. No se recomienda instalar WiSM-2 en la ranura del supervisor.

Ranura	6503-E	6504-E	6506-E	6509-V-E	6513-E
1	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х
3	Х	Х	Х	Х	Х
4	-	Х	Х	Х	Х
5-6	-	-	Х	Х	Х
7-8	-	-	-	Х	Х
9	-	-	-	Х	Х
10-13	-	-	-	-	Х

Nota: Los WiSM-2(s) son compatibles con el chasis de la serie E anterior.

Ranura	6506	6509	6509-NEB-A con una única bandeja de ventilador HS	6513
1	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х
3	Х	Х	Х	Х
4	Х	Х	Х	Х
5-6	Х*	X*	X*	Х*
7-8	-	Х	Х	Х*
9	-	Х	Х	Х
10-13	-	-	-	Х

^{*}No se recomiendan las ranuras del supervisor como ranuras WiSM-2.

Nota: Los WiSM-2(s) se admiten en el chasis no serie E anterior con bandejas de ventilador HS.

Topología básicaWiSM-2 y Cat6500

Topología de red básica con módulos de servicio inalámbrico Cat 65K y WiSM-2



Configuración inicial del sistema con el motor supervisor 720

Complete estos pasos:

- Actualice el Cat 65XX con el Cisco IOS® Software Release 12.2(33)SXJ2 proporcionado en Cisco.com.Nota: Si actualiza de WiSM-2 1DP a WiSM-2 2 DP, primero debe actualizar el Cat65XX a 12.2(33)SXJ2 antes de actualizar el WiSM2 al código 7.2.103.0 para habilitar DP2. Además, viceversa, si se rebaja el Cat 65XX a menos de 12.2(33)SXJ2, se necesita rebajar el WiSM-2 2DP a una imagen WiSM-2 1DP.
- 2. Sólo después de actualizar el software del IOS de Catalyst, el sistema reconocerá el blade WiSM-2 2DP. La actualización inicial del IOS de Catalyst se puede realizar mediante TFTPing del nuevo software IOS al sistema o copiando la imagen a la tarjeta flash.La actualización del sistema también se puede realizar a través del comando CLI del IOS si el sistema está operativo y no se está configurando por primera vez.Vea este ejemplo:directorio de la tarjeta Flash del "Disk0:"



3. Reinicie el Cat65XX ejecutando un comando reset desde rommon o con reload en el clion IOS del Cat650X. A continuación, reinicie el sistema con la nueva imagen y asegúrese de que la "imagen de inicio" apunte a la nueva imagen de Cat IOS en el sistema o en el disco flash como en el siguiente ejemplo.Lo mismo se puede lograr cargando el software desde la indicación CLI del IOS si el sistema no se está configurando por primera vez.Este ejemplo es la instalación de software inicial desde la tarjeta Flash con el mensaje rommon.

```
rommon 3 > boot_disk0:s72033-adventerprise_wan-mz.122-33.SXJ2.bin
Loading image, please wait ...
```

 Después de recargar con el nuevo software, el comando show version muestra la versión del software tal como se publica en el CCO. Asegúrese de que se ha cargado el software adecuado. Por

ejemplo:

```
CAT6504-MA#show version
Cisco IOS Software, s72033 rp Software (s72033_rp-ADVENTERPRISE_WAN-M), Version
12.2(33)SXJ2, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 14-Dec-11 19:51 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)S4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
```

 Inserte la placa WiSM-2 en la ranura disponible 65XX-E y ejecute ahora el comando show module en el Cat65XX como se muestra a continuación. El módulo WiSM-2 debe mostrarse en la

lista.

```
CAT6504-MA#sh module
Mod Ports Card Type
                                   Nodel
                                                 Serial No.
    ____ ____
                    _____
    2 Supervisor Engine 720 (Active)
                                  WS-SUP720-3BXL
                                                SAL1101CWTQ
 1
                                  WS-SVC-WISM2-K9
    4 WiSM 2 WLAN Service Module
 2
                                                 SAL1523FB2D
 3
    4 WISM 2 WLAN Service Module
                                   WS-SVC-WISM2-K9 SAL1421JDER
                            Hw Fu
Mod MAC addresses
                                         Sw
                                                    Status
   1 0017.9568.72b4 to 0017.9568.72b7 5.3 8.4(2) 12.2(33)SXJ2 Ok
 2 e05f.b994.2620 to e05f.b994.262f 1.0 12.2(18r)S1 12.2(33)SXJ2 Ok
 3 0011.92ff.ed20 to 0011.92ff.ed2f 0.5 12.2(18r)S1 12.2(33)SXJ2 0k
```

- 6. Si el módulo no está en la lista, reinicie el sistema de nuevo. Si el módulo se muestra en la lista, continúe con el siguiente paso.Los siguientes pasos se realizan para instalar/actualizar y configurar el software en la tarjeta WiSM-2 o la tarjeta WiSM-2 DP en el sistema Cat65XX.
- 7. Puede cargar el software a través de la interfaz de línea de comandos. La configuración mediante WebUI no está disponible en este momento porque la interfaz de administración del controlador inalámbrico no se ha configurado. El controlador se debe configurar para que funcione correctamente en la red y se debe configurar con las direcciones IP de las subredes de trabajo. Puede configurar el controlador inalámbrico conectando directamente a

los puertos de consola en el controlador WiSM-2 o abriendo una sesión de consola al módulo del controlador desde la interfaz Catalyst como se muestra aquí:Puede acceder al WiSM-2 a través de un comando **session** directamente ahora.

cat650X#session slot 2 processor 1

Nota: Para realizar este comando, el alcance de VLAN y DHCP del servicio debe configurarse en IOS en el indicador de configuración global como se muestra en la sección <u>Configuración de la comunicación Sup720 o Sup2T y WiSM-2 2DP</u>.

```
The default escape character is Ctrl-^, then x.
You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session
CAT6504-MA>session slot 2 proc 1
The default escape character is Ctrl-^, then x.
You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session
Trying 192.168.2.22 ... Open
(WiSM-slot2-1)
User:
```

 Después de configurar el controlador WiSM-2 y el comando show sysinfo, debería ver este resultado con la dirección IP de la interfaz de administración 10.70.0.10, por ejemplo:Nota: Consulte la <u>guía de configuración del</u>

<u>WLC</u>.

```
(WiSM-slot2-1) >show sysinfo
Manufacturer's Name..... Inc.
Product Name..... Cisco Controller
Product Version..... 7.2.103.0
Bootloader Version..... 1.0.16
Build Type..... DATA + WPS
System Neme..... WiSM2-2DP-MA
System Location.....
System Contact......
IP Address..... 10.70.0.12
Last Reset..... Software reset
System Up Time..... 1 mins 56 secs
System Timezone Location.....
Configured Country..... States
State of 802.11b Network..... Enabled
State of 802.11a Network..... Enabled
```

9. Si necesita restablecer el controlador WiSM-2 en el Catalyst, utilice este comando: (Config)# hw module <#> reset

Nota: Guarde los cambios o modificaciones de la configuración del controlador antes de ejecutar el comando **reset**.Si necesita restablecer el controlador a los valores predeterminados de fábrica, vea la pantalla mientras se conecta al puerto de la consola en el controlador WiSM-2, para que aparezca la opción reset y luego presione la tecla <esc>. En el menú controlador, elija la opción 4 para restablecer el controlador a los valores predeterminados de fábrica.Para apagar o encender el controlador inalámbrico WiSM-2 en el chasis del Catalyst, utilice este comando: (Config)#power enable module <#>

Configuración inicial del sistema con Sup 2T

Complete estos pasos:

1. Actualice Cat 65XX con la versión 15.0(1)SY1 del software del IOS de Cisco proporcionada en Cisco.com.**Nota:** Si tiene un tronco WiSM que incluye VLAN en el rango de 1 a 1000 y tiene la intención de utilizar solamente 1 a 10, ingrese este comando:

no wism module x controller y allowed-vlan 11-1000 $\,$

Nota: Si actualiza de WiSM-2 1DP a WiSM-2 2 DP, primero debe actualizar el Cat65XX a 15.0(1)SY1 antes de actualizar el WiSM2 al código 7.2.103.0 para habilitar DP2. Además, viceversa si se rebaja el Cat 65XX a anterior a 15.0(1)SY1, se necesita rebajar el WiSM-2 2DP a una imagen WiSM-2 1DP.Sólo después de actualizar el software del IOS de Catalyst, el sistema reconocerá el blade WiSM-2 2DP. La actualización inicial del IOS de Catalyst se puede realizar mediante TFTPing del nuevo software IOS al sistema o copiando la imagen a la tarjeta flash. La actualización del sistema también se puede realizar a través del comando CLI del IOS si el sistema está operativo y no se está configurando por primera vez.Observe este ejemplo: directorio de la tarjeta Flash del

"Disk0:"

```
Initializing ATA monitor library...
Directory of diskO:
4 91065760 -rw- s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.150-1.SY1.fc3
```

2. Reinicie el Cat65XX ejecutando un comando reset desde rommon o con reload en el clion IOS del Cat650X. A continuación, reinicie el sistema con la nueva imagen y asegúrese de que la "imagen de inicio" apunte a la nueva imagen de Cat IOS en el sistema o en el disco flash como en el siguiente ejemplo.Lo mismo se puede lograr cargando el software desde la indicación CLI del IOS si el sistema no se está configurando por primera vez.Este ejemplo es la instalación de software inicial desde la tarjeta Flash con el mensaje rommon.

```
rommon 4 > boot disk0:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.150-1.SY1.fc3
Version of monlib on CF is 2, 1
Version of monlib on EPROM is 3, 1
monlib on device is not up to date. Using boot ROM monlib.
Initializing ATA monitor library...
```

Después de la recarga con el nuevo software, el comando **show version** muestra la versión del software tal como se publica en CCO. Asegúrese de que se ha cargado el software adecuado.

 Inserte la placa WiSM-2 en la ranura disponible 65XX- E y ejecute el comando show module en el Cat65XX como se muestra aquí. El módulo WiSM-2 debe mostrarse en la lista

-																
¢	AT6	504-M	A#sh r	nodule	:											
H	od	Ports	Card	Туре									Model		Ser	ial No.
	1	5	Super	rvisor	En	gine	2T	10GE	w/	CTS	(Ac	ti '	VS-SUP2T	-10G	SAL	1536P8PE
	2	4	UiSM	Jian	Ser	vice	Mod	ule					WS-SVC-W	ISM2-K9	SAL	1523FB2D
	3	4	UiSM	Jian	Ser	vice	Mod	ule					WS-SVC-W	ISM2-K9	SAL	1421JDER
M	od	NAC ac	idress	ses						Hw		Fw		Sw		Status
-																
	1	44d3.	ca7b.	.cccO	to	44d3.	ca7	b.ccd	:7	1.1		12.	2 (50r) SY:	3 15.0(1)SY1	Ok
	2	e05f.	.b994.	.2620	to	e05f.	b99	4.262	2f	1.0)	Unk	nown	Unkno	un	Other
	3	0011.	92ff.	.ed20	to	0011.	92f	f.ed2	21	0.5		Unk	nown	Unkno	un	Other

- 4. Si el módulo no está en la lista, reinicie el sistema de nuevo. Si el módulo se muestra en la lista, continúe con el siguiente paso.Los siguientes pasos se realizan para instalar/actualizar y configurar el software en la tarjeta WiSM-2 o WiSM-2 en el sistema Cat65XX.
- 5. Puede cargar el software por primera vez a través de la interfaz de línea de comandos. La configuración mediante WebUI no está disponible en este momento porque la interfaz de administración del controlador inalámbrico no se ha configurado. El controlador se debe configurar para que funcione correctamente en la red y se debe configurar con las direcciones IP de las subredes de trabajo. Puede configurar el controlador inalámbrico conectando directamente a los puertos de la consola en el controlador WiSM-2, o abriendo una sesión de consola al módulo del controlador desde la interfaz Catalyst como se muestra a continuación:Puede acceder al WiSM-2 a través de un comando session directamente ahora.

cat650X#session slot 2 processor 1

Nota: Para realizar este comando, el alcance de VLAN y DHCP del servicio debe configurarse en IOS en el indicador de configuración global como se muestra en <u>Configuración de la comunicación 2DP de Sup720 o Sup2T y WiSM-2</u>.

The default escape character is Ctrl-^, then x. You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session



 Después de configurar el controlador WiSM-2 (no se muestra en este DG) y el comando show sysinfo, debería ver este resultado con la dirección IP de la interfaz de administración 10.70.0.10. Por ejemplo:Nota: Consulte la <u>guía de configuración del</u>

```
WLC.
(WiSM-slot2-1) >show sysinfo
Hanufacturer's Name..... Inc.
Product Name..... Cisco Controller
Bootloader Version..... 1.0.16
Firmware Version..... USB console 2.2
Build Type..... DATA + WPS
System Name..... WiSM2-2DP-MA
System Location.....
System Contact.....
IP Address..... 10.70.0.12
Last Reset..... Software reset
System Up Time..... 1 mins 56 secs
System Timezone Location.....
State of 802.11b Network..... Enabled
State of 802.11a Network..... Enabled
```

7. Si necesita restablecer el controlador WiSM-2 para llegar al menú de configuración inicial del controlador en el Catalyst, utilice este comando reset. **Nota:** Guarde los cambios o

modificaciones de la configuración del controlador antes de ejecutar el comando **reset**. (Config)# hw module <#> reset

Si necesita restablecer el controlador a los valores predeterminados de fábrica, vea la pantalla mientras se conecta al puerto de la consola en el controlador WiSM-2, para que aparezca la opción reset y luego presione la tecla <esc>. En el menú controlador, elija la opción 4 para restablecer el controlador a los valores predeterminados de fábrica.Para apagar o encender el controlador inalámbrico WiSM-2 en el chasis del Catalyst, utilice este comando:

(Config) #power enable module <#>

Configuración de la comunicación Sup720 o Sup2T y WiSM-2 2DP

Complete estos pasos para configurar la comunicación Sup 720/2T - WiSM-2:

- El módulo Cat65XX-E SUP se comunicará a la placa WiSM-2 a través de la interfaz de puerto de servicio interna en la tarjeta WiSM-2. Siga estos pasos para configurar correctamente las interfaces y VLAN en el Cat65XX para comunicarse correctamente con el blade WiSM-2. El puerto de servicio de la tarjeta WiSM-2 se debe configurar para la dirección DHCP o la dirección IP estática.**Nota:** La dirección IP del puerto de servicio debe estar en la subred diferente de las interfaces de administración del controlador.
- 2. Cree una VLAN en el Supervisor 720 o 2T. Esta VLAN es local al chasis y se utiliza para la comunicación entre Cisco WiSM y Catalyst Supervisor 720 o 2T a través de una interfaz Gigabit en el Supervisor y el puerto de servicio en Cisco WiSM.Nota: Todos los números VLAN y las direcciones IP son ejemplos.Ejemplo:

!--- Assign an appropriate IP address and !--- subnet mask for VLAN 22 interface Vlan22 ip
address 192.168.2.1 255.255.254.0

- 3. Si durante la configuración del controlador eligió la dirección DHCP para el puerto de servicio, continúe de la siguiente manera:Cree un alcance DHCP para el puerto de servicio de Cisco WiSM en Supervisor 720/2T o en un servidor DHCP independiente. Por ejemplo: ipdhcp pool wism-service-port network 192.168.2.0 255.255.255.0 default-router 192.168.2.1
- 4. A continuación, asocie la VLAN para el puerto de servicio.Por ejemplo:

!---Configure this command to use vlan 22 !--- in order to communicate with the serviceport. wism service-vlan 22

5. Ejecute el comando **show wism status** para verificar que Cisco WiSM recibió una dirección IP del servidor DHCP.**Cat650X# show wism**

status

CAT650	4-HA#show wi	ism status				
Servic	e Vlan : 22, WLAN	Service IP Sub	net : 192.168.2.1	/255.255.255.0	I.	
Slot	Controller	Service IP	Nanagement IP	SW Version	Controller Type	Status
`						
2	1	192.168.2.22	10.70.0.12	7.2.103.0	WS-SVC-WISM-2-K9	Oper-Up
3	1	192.168.2.21	10.70.0.10	7.0.121.2	WS-SVC-WISM-2-K9	Oper-Up

La configuración LAG manual no se soporta en Cisco IOS Software Releases 12.2(33) SXI y posteriores. El sistema creará automáticamente el retardo automático.Ejemplo:

interface Vlan70 description Management VLAN for WiSM-2 ip address 10.70.0.5 255.255.255.0 end !

6. El Supervisor crea automáticamente una interfaz de canal de puerto para el controlador independiente en Cisco WiSM-2 tan pronto como se detecta el módulo. Por lo general, los canales de puerto tienen un número alto, como 405 a continuación. Por ejemplo: Resumen de la interfaz

Cat650X#showip

1

Port-channel3	unassigned	YES unset	down	down
Port-channel403	unassigned	YES unset	սր	up
Port-channel405	unassigned	YES unset	սթ	up
Vlan1	unassigned	YES NVRAM	administratively down	down
Vlan10	unassigned	YES unset	սը	up
Vlan22	192.168.2.1	YES NVRAH	up	up
ÿlan70	10.70.0.44	YES NVRAM	up	up

 Además, asegúrese de permitir las VLAN configuradas en Cisco WiSM-2 a través del canal de puerto y las interfaces Gigabit con estos comandos. Asegúrese de que las VLAN también estén activas.

```
Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} allowed-vlan {vlan range}
Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} native-vlan {vlan id}
Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} qos{trust/vlan-based}<dscp/cos/ip-
precedence> -
Trust state of theLAGInterface
```

Nota: Configure el controlador con este comando, por ejemplo:

```
wism module 3 controller 1 allowed-vlan 10-120
wism module 3 controller 1 native-vlan70
wism module 3 controller 1 qosvlan-based
```

Nota: Consulte el <u>Apéndice A</u> para ver un ejemplo completo de la configuración de Cat6504.

8. Este comando debe estar habilitado para controlar el tráfico inalámbrico a por cable en cat6K:

Cat-6K(config)#wism module {#} controller {#} qosvlan-based- VLAN Based QoS-

9. Verifique la ejecución del comando de configuración anterior con este comando:

#show wism module 3 controller 1 status

```
CAT6504-MA#show wism module 3 controller 1 status
WiSM Controller 1 in Slot 3 configured with auto-lag
Operational Status of the Controller : Oper-Up
Service VLAN
                                      : 22
Service Port
                                     : 3
Service Port Mac Address
                                     : 0011.92ff.ec01
Service IP Address
                                     : 192.168.2.21
Management IP Address
                                     : 10.70.0.10
Software Version
                                     : 7.0.114.114
Port Channel Number
                                     : 405
Allowed-vlan list
                                     : 10-100
Native VLAN ID
                                     : 70
WCP Keep Alive Missed
                                      : 0
CAT6504-MA#
```

Resumen El controlador Cisco WiSM-2 se inserta en la ranura adecuada y se enciende. La configuración básica se completa con la finalización de los pasos anteriores.Con la

finalización de la configuración básica, puede configurar el controlador Cisco WiSM-2 a través de la CLI de la consola o a través de la interfaz web del controlador Cisco WiSM-2. Para utilizar el comando **session**, debe asegurarse de que el puerto de servicio en el Cisco WiSM-2 tenga asignada una dirección IP estática o DHCP asignada. Debe configurar el WLC por separado en el módulo Cisco WiSM-2, inicialmente desde la CLI y luego desde la interfaz web.

10. Ahora puede conectarse a la interfaz de administración del controlador a través de una interfaz gráfica de usuario o una sesión de consola con el portátil conectado con una conexión Ethernet o inalámbrica y continuar con la configuración.

ահանո								
CISCO	MONITOR Y	MLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP
Monitor	Summary							
Summary		100 Acc	ess Points Suppo	rted			_	_
 Access Points Cisco CleanAir 	WIS SITE AND A					CLM	`	
Statistics	care want programely	60098.74582	POWER STOLEN ALAMS			ļ		•
➤ CDP	Controller S	ummai	v		Rogue Sum	mary		
Rogues Clients	Management Address	IP	10.70.0.12		Active Roque	APs		0
Multicast	Service Port I Address	P	192.168.2.22		Active Rogue	Clients		0
	Software Vers	sion	7.2.103.0		Adhoc Rogue	s		0
	Field Recover Version	y Image	7.0.43.32		Rogues on W	red Network		0
	System Name	:	WISM2-2DP-MA					
	Up Time		0 days, 0 hours	, 17 minutes	Top WLANs			
	System Time		Tue Feb 14 20:	44:37 2012	Des Els Marson		a -1 (1)	
	Internal Temp	perature	N/A		Profile Name		# DF CI	ents
	802.11a Netw State	ork	Enabled		Mark Barrant Trans			
	802.11b/g Ne State	twork	Enabled		PROFIL RECEI	c naps		

- 11. Compruebe las licencias disponibles en el controlador si el recuento es cero. Póngase en contacto con el equipo de soporte del TAC de licencias para actualizar las licencias.
- 12. Haga que los AP se unan al WiSM-2 a través de un switch de red de Capa 2/3.
- 13. Haga que los clientes inalámbricos se conecten al AP y envíen tráfico a servidores externos y otros clientes inalámbricos y el tráfico (por ejemplo, ping) lo hace sin pérdidas.Esto completa la configuración básica de Sup 720/2T y Wism-2. Los cambios de configuración adicionales se pueden realizar a través de la interfaz WebUI de forma similar a cualquier otro controlador inalámbrico. Esta guía de implementación de WiSM-2 no proporciona detalles sobre la configuración del controlador inalámbrico.Nota: Refiérase a la <u>guía de configuración del WLC</u> para obtener más información.

Configuración de WiSM-2 desde NCS

Al igual que cualquier otro controlador inalámbrico, el controlador WiSM-2 se puede configurar desde el NCS. NCSver1.1 o posterior es necesario para que NCS reconozca y configure los controladores WiSM-2 2DP. La siguiente captura de pantalla muestra cómo un NCS administra los controladores WiSM y WiSM-2. Muestra las ranuras a las que se insertaron y el puerto interno al que se conectaron.

Nota: WiSM siempre aparece como dos controladores, y el nuevo WiSM-2 se muestra como un

controlador.

ali	niji. Cisco	Prir	пе						
CI	sco Nelw	ork	Control System			Virtual Domain:	ROOT-DONAIN root	< Log Out	
A	Home Mo	niter	🔹 🔻 🕴 Configure	 Services 	 Reports Ar 	iministration	•		8 G 🙆
Coni Conlig	trollers conv une > Controlle	-							- Select a comm
	IP Address		Device Name 🔻	Device Type	Location	SW Version	Mobility Group Name	Reachability Status 🖗	Inventory Collection Status
	10.10.0.9	ē?	szabla	2500		7.0.220.0	szabla	Unreachable	Managed and synchronized
	10.70.0.10	e?	W/SM2-ma	WISM2 (Slot 3,Port 1)	TME Lab - Mike's Rack	7.0.121.2	miadier	Reachable	Managed and synchronized
	10.70.0.12	z?	WISM2-2DP-MA	WISM2 (Slot 2,Port 1)		7.2.103.0	madier	Reachable	Managed and synchronized
15	10.91.104.83	67	Home_WLC	5500		7.1.91.0	default	Reachable	Nanaged and synchronized
	10.70.0.60	eP	5508-MA2	5500		7.2.1.69	miadler	Reachable	Managed and synchronized
	10.70.0.2	đ	4402-ma2	4400	Mike's rack	7.0.220.0	tmelati	Reachable	Managed and synchronized
	10.70.0.4	e ⁿ	2504-ma1	2560		7.2.1.69	miadler	Reachable	Managed and synchronized

<u>Configuración de la comunicación Sup720 o 2T y WiSM-2 en</u> modo VSS

El facilitador clave de la tecnología VSS es un enlace especial que une los dos chasis. Esto se denomina enlace de switch virtual (VSL).



Nota: Se requieren Supervisor 720-3C-10GE, 720-3CXL-10GE o Supervisor VS-S2T-10G-XL, VS-S2T-10G para soportar el modo VSS.

El cambio más importante con Cisco WiSM en un entorno VSS es la forma en que se accede y se administra. En un entorno de Cisco Virtual Switching System, se requiere un ID de switch para muchos comandos utilizados para administrar el WiSM-2.

Las ranuras comienzan a partir de 17 y terminan en 29 para el chasis de 13 ranuras para el switch 1, y a partir de 33 y terminan en 45 para el switch 2 del chasis de 13 ranuras.

Cat650X# show module switch {#} slot {#} Ejemplo: show module switch 2 slot 11

Cat650X#show wismstatus - Muestra los módulos WiSM-2 en el switch VSS.

VSS	show wism sta	tus				
Serv	vice vlan : 8, WLAN	Service IP :	Subnet : 8.100.1.8/255	5.255.255.0		
slot	Controller	Service IP	Management IP	SW Version	Controller Type	Status
18 25 34 36	1 1 1 1	8.100.1.59 8.100.1.90 8.100.1.65 8.100.1.63	113.173.1.10 112.178.1.10 113.172.1.10 113.170.1.10	7.0.114.62 7.0.114.62 7.0.114.62 7.0.114.62	WS-SVC-WISM-2-K9 WS-SVC-WISM-2-K9 WS-SVC-WISM-2-K9 WS-SVC-WISM-2-K9	oper-Up Oper-Up Oper-Up Oper-Up

La configuración LAG manual no se soporta en Cisco IOS Software Releases 12.2(33)SXJ y posteriores. El sistema configurará la configuración de desfase automático para usted.

El módulo supervisor crea automáticamente dos interfaces de canal de puerto para los dos controladores independientes en el switch VSS para WiSM-2s tan pronto como se detecta el módulo. Por lo general, los canales de puerto tienen un número alto. El etherchannel para WiSM-2 comienza en 689 y termina en 746.

VSS#show wism switch 2 module 4	controller 1 status
wiSM Controller 1 in Slot 36 con	figured with auto-lag
operational Status of the Contro	offer : Oper-Up
Service VLAN	: 8
Service Port	: 3
Service Port Mac Address	: 0022.bdd5.0141
Service IP Address	: 8.100.1.63
Management IP Address	: 113.170.1.10
Software Version	: 7.0.114.62
Port Channel Number	: 727
Allowed-vlan list	: 100-120,122-140,142-260,262-340,348-450,459,471-480,499
Native VLAN ID	: 420
WCP Keep Alive Missed	: 0
VSS#	

El módulo VS de Cat65XX-E se comunicará a las placas WiSM-2 a través de la VLAN de servicio interna que se debe definir de forma similar a la configuración de un solo chasis:

(Cat-6K)# wism service-vlan {vlan id}

Ejemplo de configuración en el Cat6500:

wism service-vlan 22

Cree un alcance DHCP para el puerto de servicio del Cisco WiSM-2 en el Supervisor 720/2T o en un servidor DHCP independiente. Por ejemplo:

ipdhcp pool wism-service-port
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1

Permita las VLAN configuradas en Cisco WiSM-2 a través del canal de puerto y las interfaces Gigabit con estos comandos:

Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 allowed-vlan {vlan range} Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 native-vlan {vlan id} Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 qos trust <dscp/cos/ip-precedence> -!--- Trust state of the Interface Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 qosvlan-based - !--- VLAN Based QoS should be enabled for policing the wireless to wired traffic on Cat6K

Para verificar las instalaciones de módulos adecuadas en el modo VSS, ejecute estos comandos:

show wism switch 2 module 4 controller 1 status

SS#show wism switch 2 module 4 controller 1 status
iSM Controller 1 in Slot 36 configured with auto-lag
perational Status of the Controller : Oper-Up
ervice VLAN 58 ervice Port 3
ervice IP Address : 0022.6005.0141 ervice IP Address : 8.100.1.63
anagement IP Address : 113.1/0.1.10 oftware Version : 7.0.114.62
ort Channel Number : 727 llowed-vlan list : 100-120,122-140,142-260,262-340,348-450,459,471-480,499
ative VLAN ID : 420 CP Keep Alive Missed : 0

show interface status switch 2 module 4

V55#show_interfaces_status	switch 2 module 4					
Port Name Te2/4/1 Te2/4/2 Gi2/4/3 Gi2/4/4 VSS# VSS#	Status connected notconnect connected disabled	vlan trunk unassigned 8 1	Duplex full full full full	Speed 10G 10G 1000 1000	Type 10GBase 10GBase 1000Base 1000Base	SVC SVC SVC SVC

Cat6500#Show module switch all - Verifica los módulos en los 2 switches VSS.

vss#show module switch Switch Number: 1 Role: Virtual Switch A	ctive	
Mod Ports Card Type	Model	Serial No.
1 6 Firewall Module 2 4 WiSM 2 WLAN Service Module 3 6 Firewall Module 5 8 Intrusion Detection System 6 4 WiSM 2 WLAN Service Module 7 5 Supervisor Engine 720 10GE (Active) 9 4 WiSM 2 WLAN Service Module 10 48 CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet 11 16 CEF720 16 port 10 12 4 CEF720 16 port 10 12 4 CEF720 16 port 10	WS-SVC-FWM-1 WS-SVC-WISM2-K9 WS-SVC-FWM-1 WS-SVC-IDSM-2 WS-SVC-WISM2-K9 VS-S720-10G WS-SVC-WISM2-K9 WS-X6748-GE-TX WS-X6716-10GE	SAD0948020X SAL1421JDEF SAD1404027Z SAD100304T6 SAL14481073 SAL13410X3Y SAL13410X3Y SAL1421JENZ SAD114900Y3 SAD112908Z2

Sw	itch N	umber: 2 Role: Virtual Switch St	andby	
-				
Mod	Ports	Card Type	Model	Serial No.
2	- 4	WiSM 2 WLAN Service Module	WS-SVC-WISM2-K9	SAL14213DF3
3	8	Intrusion Detection System	WS-SVC-IDSM-2	SAD103103TH
4	4	WiSM 2 WLAN Service Module	WS-SVC-WISM2-K9	SAL1412DAKJ
5	8	incrusion bececcion system	WS-SVC-IDSM-2	SAD094902UX
6	6	Firewall Module	WS-SVC-FWM-1	SAD10450180
8	5	Supervisor Engine 720 10GE (Hot)	VS-S720-10G	SAL1332VP1Q
11	48	CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet	WS-X6748-GE-TX	SAL09433SP8
13	16	CEF720 16 port 10GE	WS-X6716-10GE	SAD112504YY

Ahora, puede conectarse a la interfaz de administración del controlador a través de una interfaz gráfica de usuario o una sesión de consola con el portátil conectado con una conexión Ethernet o inalámbrica y continuar con la configuración.

alada							
CISCO			WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP
Monitor	Summary						
Summary	100 Access Points Supported						
Access Points	VISION VISIO						
Cisco CleanAir					r		
Statistics	CRED-WIRE (SECRETARIES MODIL)				6		•
➤ CDP	Controllor Sum	220		Poguo Sumi	55 3-FL		
Rogues	Management 10	Viscourgest 10		kogue summary			
Clients	Address	10.70.0.12	Active Rogue APs 68.2.22 Active Rogue Clients		APs		0
Multicast	Service Port IP Address	192.168.2.22			Clients		0
	Software Version	7.2.103.0		Adhoc Rogues	:		0
	Field Recovery Ima Version	999 7.0.43.32		Rogues on Wi	red Network		0
	System Name	WISM2-2DP-MA	L	Top WLANs			
	Up Time	0 days, 0 hours	, 17 minutes				
	System Time	Tue Feb 14 20:	44:37 2012			6 - C - C	
	Internal Temperate	are N/A	N/A		FIGHE Marrie 4		ents
	802.11a Network State	Enabled		Most Recent Trans			
	802.11b/g Network State	Enabled	Enabled		Post Revent (raps		

Compruebe las licencias disponibles en el controlador si el recuento es cero. Póngase en contacto con el equipo de soporte del TAC de licencias para actualizar las licencias.

Haga que los AP se unan al WiSM-2 a través de un switch de red de Capa 2/3.

Haga que los clientes inalámbricos se conecten al AP y envíen tráfico a servidores externos y otros clientes inalámbricos y el tráfico (por ejemplo, ping) lo hace sin pérdidas.

Esto completa la configuración básica de Sup 720 o Sup 2T y WiSM-2. Los cambios de configuración adicionales se pueden realizar a través de la interfaz WebUI, al igual que en cualquier otro controlador inalámbrico. Esta guía de implementación de WiSM-2 no entrará en detalles de la configuración del controlador inalámbrico.

Esto completa la instalación VSS de los módulos WiSM-2 2DP en la configuración de Catalyst VSS. Los cambios de configuración adicionales se pueden realizar a través de la interfaz WebUI de forma similar a cualquier otro controlador inalámbrico.

Esta guía de implementación de WiSM-2 no proporciona detalles sobre la configuración del controlador inalámbrico.

Instrucciones de actualización de WiSM a WiSM-2

Complete estos pasos:

1. Cargue el archivo de configuración desde WiSM1 y guárdelo.Ejecute el comando transfer upload datatypeconfig para especificar el tipo de archivo.Ejecute el comando transfer upload mode TFTP para definir el modo de transferencia de archivos.(También se puede utilizar FTP. Modifique los comandos en consecuencia.)Ejecute el comando transfer upload serverip 'TFTP_server_IP_address' para definir la dirección IP del servidor TFTP.Ejecute el comando transfer upload path 'TFTP_server_path' para definir la trayectoria del directorio predeterminado TFTP donde se debe cargar el archivo de configuración.Ejecute el comando transfer upload start para cargar el archivo.Lo mismo se puede hacer desde la interfaz de usuario

W	/e	b

սիսիս		Saye Co
cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEE
Commands	Upload file from Controller	
Download File Upload File Reboot Config Boot Scheduled Reboot	File Type Configuration File Encryption Transfer Mode Server Details	Configuration
Reset to Factory Default	IP Address	10.50.10.49
Set Time	File Path	V
Login Banner	File Name	10_70_0_10_041612.cfg
	TFTP Config transfer starting	

- 2. Realice la configuración inicial en el WiSM-2 para activar el controlador. Asegúrese de que haya disponibilidad para el servidor TFTP a través del puerto de servicio/red del sistema de distribución.
- 3. Descargue el archivo de configuración guardado de WiSM a WiSM-2. Siga este procedimiento similar al paso 1:Ejecute el comando **transfer downloaddatatypeconfig** para especificar el tipo de archivo.Ejecute el comando **transfer download mode tftp para definir el**

modo de transferencia de archivos. (También se puede utilizar FTP. Modifique los comandos en consecuencia.)Ejecute el comando transfer download serverip 'TFTP_server_IP_address' para definir la dirección IP del servidor TFTP.Ejecute el comando transfer download path 'TFTP_server_path' para definir la trayectoria del directorio predeterminado TFTP donde el archivo de configuración debe cargarse.Ejecute el comando transfer download filename <filename> para especificar el nombre de archivo.Ejecute el comando transfer download start para cargar el archivo.Lo mismo se puede hacer desde WebUI.

սիսիս				Sa	ve Co
cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELESS SECURITY MANAGEMEN	r c <u>o</u> mmands	HELP	EEE
Commands	Download file to Controller				
Download File Upload File Reboot Config Boot	File Type Configuration File Encryption Transfer Mode Server Details	Configuration]		
Reset to Factory Default Set Time	IP Address Maximum retries	10.50.10.49			
Login Banner	Timeout (seconds)	6			
	File Path File Name	V 10_70_0_10_041612.cfg			

Una vez que el archivo de configuración se descarga en el controlador, el controlador se reiniciará y arrancará.

4. Ejecute el comando **show invalid-config** en el controlador. Debe mostrar cualquier configuración no



Nota: Es posible que vea comandos no válidos relacionados con el administrador AP que se muestra. Esto se espera porque WiSM-2 2 no tiene un administrador AP separado.

5. Verifique los AP que se unen y si los clientes pueden pasar tráfico.

<u>Apéndice A: Ejemplo de configuración en ejecución de Cat6504</u> (trunketed)

```
CAT6504-MA#sh run
Building configuration...
Current configuration : 4804 bytes
!
! Last configuration change at 20:34:02 UTC Tue Apr 12 2011
```

```
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service counters max age 10
!
hostname CAT6504-MA
1
boot-start-marker
boot system flash s72033-adventerprisek9_wan_dbg-mz.SIERRA_INTEG_100903
boot-end-marker
1
no logging console
noaaa new-model
1
ipdhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
ipdhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.20
ipdhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.20
1
ipdhcp pool wism-service-port
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
1
nomlsacltcam share-global
mlsnetflow interface
mlscef error action freeze
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
wism service-vlan 22
wism module 3 controller 1 allowed-vlan 10-100
wism module 3 controller 1 native-vlan 70
wism module 3 controller 1 qosvlan-based
diagnosticbootup level minimal
port-channel per-module load-balance
1
redundancy
main-cpu
auto-sync running-config
modesso
vlan internal allocation policy ascending
vlan access-log ratelimit 2000
1
interface Port-channel3
switchport
switchport trunk encapsulation dotlq
switchport trunk native vlan 70
switchport mode trunk
mlsqos trust dscp
1
interface GigabitEthernet1/1
 --More--
switchport mode trunk
mlsqos trust dscp
1
interface GigabitEthernet1/1
switchport
switchport trunk encapsulation dotlq
switchport trunk native vlan 10
```

1

```
switchport mode trunk
1
interface GigabitEthernet1/2
noip address
!
Truncated ....
interface Vlan22
description communication VLAN btween Sup720 and WiSM-2
ip address 192.168.2.1 255.255.254.0
!
interface Vlan70
ip address 10.70.0.5 255.255.255.0
!
ip classless
ip forward-protocol nd
1
noip http server
!
control-plane
!
dial-peercor custom
!
line con 0
linevty 0 4
login
linevty 5 15
login
!
end
```

CAT6504-MA#

Información Relacionada

- Hoja de datos de WiSM-2
- Guía de configuración de WiSM-2
- Notas de la versión de WiSM-2
- <u>Controladores WLAN de Cisco</u>
- Software de gestión Cisco NCS
- Guía de Configuración de Cisco WLC
- <u>Cisco MSE</u>
- Documentación de Cisco AP
- Soporte Técnico y Documentación Cisco Systems