Ejemplo de Configuración de Multicast de OTV ASR 1000

Contenido

Introducción **Prerequisites** Requirements Componentes Utilizados Configurar Diagrama de red con conectividad L2/L3 básica Conectividad básica de L2/L3 Configuración mínima de multidifusión de OTV Verificación de OTV Diagrama de red con OTV Comandos de verificación y salida esperada Problema común Troubleshoot Cree una captura de paquetes en la interfaz de unión para ver los Hellos de OTV Verifique el estado de la ruta multicast en OTV ASR Crear una captura de paquetes en la interfaz de unión para ver los paquetes de datos de OTV Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar el modo multidifusión Overlay Transport Virtualization (OTV) en la plataforma Cisco Aggregation Services Router (ASR) 1000. OTV amplía la topología de capa 2 (L2) a los distintos sitios físicos, lo que permite a los dispositivos comunicarse en L2 a través de un proveedor de capa 3 (L3). Los dispositivos del Sitio 1 creen que se encuentran en el mismo dominio de difusión que los del Sitio 2.



Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Configuración de conexión virtual Ethernet (EVC)
- Configuración básica de L2 y L3 en la plataforma ASR
- Conocimiento de configuración de protocolo básico de administración de grupos de Internet (IGMP) versión 3 y multidifusión independiente de protocolo (PIM)

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el ASR1002 con Cisco IOS[®] versión asr1000rp1adventerprise.03.09.00.S.153-2.S.bin.

El sistema debe tener estos requisitos para implementar la función OTV en el ASR 1000:

- Cisco IOS-XE versión 3.5S o posterior
- Unidad máxima de transmisión (MTU) de 1542 o superior

Nota: OTV agrega un encabezado de 42 bytes con el bit Do Not Fragment (DF-bit) a todos los paquetes encapsulados. Para transportar paquetes de 1500 bytes a través de la superposición, la red de tránsito debe admitir una unidad de transmisión máxima (MTU) de 1542 o superior. Para permitir la fragmentación a través de OTV, debe habilitar **otv fragmentation Join-interface** <interface>.

Alcance de unidifusión y multidifusión entre sitios

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Esta sección describe cómo configurar el modo de multidifusión OTV.

Diagrama de red con conectividad L2/L3 básica



Conectividad básica de L2/L3

Comience con una configuración básica. La interfaz interna en el ASR se configura para instancias de servicio para el tráfico dot1q. La interfaz de unión de OTV es la interfaz WAN L3 externa.

```
ASR-1

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.17.100.134 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable

ASR-2

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.16.64.84 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable
```

Dado que OTV agrega un encabezado de 42 bytes, debe verificar que el proveedor de servicios de Internet (ISP) pasa el tamaño mínimo de MTU de sitio a sitio. Para lograr esta verificación, envíe un tamaño de paquete de 1542 con el bit DF configurado. Esto le da al ISP la carga útil requerida más la etiqueta **no fragmentar** en el paquete para simular un paquete OTV. Si no puede hacer ping sin el bit DF, entonces tiene un problema de ruteo. Si puede hacer ping sin él, pero no puede hacer ping con el bit DF configurado, tiene un problema de MTU. Una vez que tenga éxito, estará listo para agregar el modo de unidifusión OTV a los ASR de su sitio.

Sending 5, 1514-byte ICMP Echos to 172.17.100.134, timeout is 2 seconds:
Packet sent with the DF bit set
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

La interfaz interna es un puerto L2 configurado con instancias de servicio para los paquetes etiquetados con punto1q L2. También crea un dominio de puente de sitio interno. En este ejemplo, es la VLAN1 sin etiqueta. El dominio de puente de sitio interno se utiliza para la comunicación de varios dispositivos OTV en el mismo sitio. Esto les permite comunicarse y determinar qué dispositivo es el dispositivo perimetral autorizado (AED) para qué dominio de puente.

La instancia de servicio se debe configurar en un dominio de puente que utilice la superposición.

```
ASR-1
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
negotiation auto
cdp enable
 service instance 1 ethernet
  encapsulation untagged
  bridge-domain 1
 !
 service instance 50 ethernet
 encapsulation dot1q 100
 bridge-domain 200
 1
 service instance 51 ethernet
 encapsulation dotlg 101
 bridge-domain 201
ASR-2
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
negotiation auto
cdp enable
 service instance 1 ethernet
  encapsulation untagged
  bridge-domain 1
 1
service instance 50 ethernet
 encapsulation dot1q 100
 bridge-domain 200
 1
 service instance 51 ethernet
 encapsulation dotlg 101
 bridge-domain 201
```

Configuración mínima de multidifusión de OTV

Esta es una configuración básica que requiere sólo unos cuantos comandos para configurar OTV y unir/interfaces internas.

Configure el dominio del puente del sitio local. En este ejemplo, es VLAN1 en la LAN. El identificador del sitio es específico para cada ubicación física. En este ejemplo, hay dos ubicaciones remotas que son físicamente independientes entre sí. El Sitio 1 y el Sitio 2 se configuran en consecuencia. La multidifusión también debe configurarse de acuerdo con los requisitos de OTV.

ASR-1

```
Config t
otv site bridge-domain 1
otv site-identifier 0000.0000.0001
ip multicast-routing distributed
ip pim ssm default
interface GigabitEthernet0/0/0
ip pim passive
ip igmp version 3
ASR-2
```

```
Config t
otv site bridge-domain 1
otv site-identifier 0000.0000.0002
ip multicast-routing distributed
ip pim ssm default
interface GigabitEthernet0/0/0
ip pim passive
ip igmp version 3
```

Construya la superposición para cada lado. Configure la superposición, aplique la interfaz de unión y agregue el control y los grupos de datos a cada lado.

Agregue los dos dominios de puente que desea extender. Observe que no amplía el dominio del puente del sitio, sólo las dos VLAN necesarias. Se crea una instancia de servicio independiente para que las interfaces de superposición llamen al dominio de puente 200 y 201. Aplique las etiquetas dot1q 100 y 101 respectivamente.

```
ASR-1
Config t
interface Overlay1
 no ip address
 otv join-interface GigabitEthernet0/0/0
otv control-group 225.0.0.1 otv data-group 232.10.10.0/24
  service instance 10 ethernet
   encapsulation dot1g 100
   bridge-domain 200
   service instance 11 ethernet
   encapsulation dot1g 101
   bridge-domain 201
ASR-2
Config t
interface Overlay1
 no ip address
 otv join-interface GigabitEthernet0/0/0
otv control-group 225.0.0.1 otv data-group 232.10.10.0/24
 service instance 10 ethernet
    encapsulation dot1q 100
   bridge-domain 200
   service instance 11 ethernet
    encapsulation dot1g 101
   bridge-domain 201
```

Nota: NO extienda la VLAN del sitio en la interfaz superpuesta. Esto hace que los dos ASR

tengan un conflicto porque creen que cada lado remoto está en el mismo sitio.

En esta etapa, la adyacencia de multidifusión ASR a ASR OTV es completa y funcional. Se encuentran los vecinos y el ASR debe tener capacidad AED para las VLAN que se deben ampliar.

ASR-1# show otv		
Overlay Interface Overlay1		
VPN name	:	None
VPN ID	:	2
State	:	UP
AED Capable	:	Yes
IPv4 control group	:	225.0.0.1
Mcast data group range(s)	:	232.10.10.0/24
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:	172.17.100.134
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1
Capability	:	Multicast-reachable
Is Adjacency Server	:	No
Adj Server Configured	:	No
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	None
ASR-2# show otv		
Overlay Interface Overlay		
VPN name	:	None
VPN ID	:	2
State	:	UP
AED Capable	:	Yes
IPv4 control group	:	225.0.0.1
Mcast data group range(s)	:	232.10.10.0/24
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:	172.16.64.84
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1
Capability	:	Multicast-reachable
Is Adjacency Server	:	No

Verificación de OTV

Adj Server Configured : No Prim/Sec Adj Svr(s) : None

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Diagrama de red con OTV



Comandos de verificación y salida esperada

Este resultado muestra que las VLAN 100 y 101 se extienden. El ASR es el AED, y la interfaz interna y la instancia de servicio que mapea las VLAN se muestran en el resultado.

ASR-1#show otv vlan Key: SI - Service Instance Overlay 1 VLAN Configuration Information Inst VLAN Bridge-Domain Auth Site Interface(s) 100 200 0 yes Gi0/0/1:SI50 yes Gi0/0/1:SI51 101 201 0 Total VLAN(s): 2 Total Authoritative VLAN(s): 2 ASR-2**#show otv vlan** Key: SI - Service Instance Overlay 1 VLAN Configuration Information Inst VLAN Bridge-Domain Auth Site Interface(s) 100 200 0 yes Gi0/0/2:SI50 yes Gi0/0/2:SI51 101 201 0 Total VLAN(s): 2 Total Authoritative VLAN(s): 2

Para validar, extienda las VLAN y realice un ping de sitio a sitio. El host 192.168.100.2 se encuentra en el Sitio 1, y el host 192.168.100.3 se encuentra en el Sitio 2. Se espera que los primeros pings fallen a medida que se genera el protocolo de resolución de direcciones (ARP) de forma local y a través de OTV al otro lado.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:
...!!
Success rate is 40 percent (2/5), round-trip min/avg/max = 1/5/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3 size 1500 df-bit

Type escape sequence to abort. Sending 5, 1500-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds: Packet sent with the DF bit set !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

Para asegurarse de que la tabla MAC y las tablas de ruteo OTV se construyan correctamente con el dispositivo local, aprenda la dirección MAC del dispositivo remoto con el uso del comando **show otv route**.

LAN-SW1**#show int vlan 100** Vlan100 is up, line protocol is up Hardware is Ethernet SVI, address is **0c27.24cf.abd1** (bia 0c27.24cf.abd1) Internet address is 192.168.100.2/24

LAN-SW2#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up Hardware is Ethernet SVI, address is b4e9.b0d3.6a51 (bia b4e9.b0d3.6a51) Internet address is 192.168.100.3/24

ASR-1#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance, SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

 Inst VLAN BD
 MAC Address
 AD
 Owner
 Next Hops(s)

 0
 100
 200
 0c27.24cf.abaf
 40
 BD Eng Gi0/0/1:SI50

 0
 100
 200
 0c27.24cf.abd1
 40
 BD Eng Gi0/0/1:SI50

 pointing to the physical interface
 0
 100
 200
 b4e9.b0d3.6a04
 50
 ISIS
 ASR-2

 0
 100
 200
 b4e9.b0d3.6a51
 50
 ISIS
 ASR-2
 <---- Remote mac is</td>

 pointing across OTV to ASR-2

4 unicast routes displayed in Overlay1

4 Total Unicast Routes Displayed

ASR-2#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance, SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst	VLAN	BD	MAC A	Address	AD	Own	er	Next Hops(s)		
0	100	200	0c27.	.24cf.abaf	50	ISI	s	ASR-1		
0	100	200	0c27	.24cf.abd1	50	ISI	S	ASR-1	<	Remote mac is
point	ing a	cross 01	TV to	ASR-1						
0	100	200	b4e9	.b0d3.6a04	40	BD	Eng	Gi0/0/2:SI50		
0	100	200	b4e9	.b0d3.6a51	40	BD	Eng	Gi0/0/2:SI50	<	Local mac is
point	ing to	o the pl	nysica	al interfac	ce					
4 unio	cast 1	routes d	lispla	ayed in Ove	erlay1					
4 Tota	 	icast R		Dignlayed						
	<u>. UII</u>	TCUDC I(JULLB	DIDPIGYCU						

Problema común

El mensaje de error OTV no forma en la salida muestra que el ASR no es apto para AED. Esto significa que el ASR no reenvía las VLAN a través del OTV. Hay varias causas posibles para esto, pero la más común es que los ASR no tienen conectividad entre los sitios. Verifique la conectividad L3 y el posible tráfico multicast bloqueado. Otra causa posible de esta condición es cuando el dominio del puente del sitio interno no está configurado. Esto crea una condición en la que el ASR no puede convertirse en el AED, porque no es seguro si es el único ASR en el sitio o no.

ASR-1# show otv					
Overlay Interface Overlay1	1				
VPN name	:	None			
VPN ID	:	2			
State	:	UP			
AED Capable	:	No, overlay DIS not elected	<	Not	Forwarding
IPv4 control group	:	225.0.0.1			
Mcast data group range(s)):	232.0.0/8			
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0			
Join IPv4 address	:	172.17.100.134			
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0			
Encapsulation format	:	GRE/IPv4			
Site Bridge-Domain	:	1			
Capability	:	Multicast-reachable			
Is Adjacency Server	:	No			
Adj Server Configured	:	No			
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	None			
ASR-2# show otv					
Overlay Interface Overlay1	1				
VPN name	:	None			
VPN ID	:	2			
State	:	UP			
AED Capable	:	No, overlay DIS not elected	<	Not	Forwarding
IPv4 control group	:	225.0.0.1			
Mcast data group range(s)):	232.0.0/8			
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0			
Join IPv4 address	:	172.16.64.84			
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0			
Encapsulation format	:	GRE/IPv4			
Site Bridge-Domain	:	1			
Capability	:	Multicast-reachable			
Is Adjacency Server	:	No			

Troubleshoot

En esta sección se brinda información que puede utilizar para resolver problemas en su configuración.

Cree una captura de paquetes en la interfaz de unión para ver los Hellos de OTV

Puede utilizar el dispositivo de captura de paquetes incorporado en el ASR para ayudar a resolver posibles problemas.

Cree una lista de control de acceso (ACL) para minimizar el impacto y las capturas saturadas. La configuración se configura para capturar solamente los saludos multicast entre dos sitios. Ajuste la dirección IP para que coincida con las interfaces de unión de los vecinos.

ip access-list extended CAPTURE permit ip host 172.16.64.84 host 225.0.0.1 permit ip host 172.17.100.134 host 225.0.0.1

Configure la captura para rastrear la interfaz de unión en ambas direcciones en ambos ASR:

monitor capture 1 buffer circular access-list CAPTURE interface g0/0/0 both Para iniciar la captura, ingrese:

monitor capture 1 start
*Nov 14 15:21:37.746: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.
<wait a few min>
monitor capture 1 stop
*Nov 14 15:22:03.213: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

show mon cap 1 buffer brief

La salida del búfer muestra que los saludos en la captura egresan la interfaz capturada. Muestra los saludos destinados a la dirección multicast 225.0.0.1. Este es el grupo de control configurado. Vea los primeros 13 paquetes de la captura y observe cómo hay sólo un resultado unidireccional. Los Hellos de 172.17.100.134 sólo se observan. Una vez que se resuelve el problema de multidifusión en el núcleo, el saludo de vecino aparece en el paquete número 14.

ASR-1#show mon cap 1 buff bri _____ destination protocol size timestamp # source _____ 0 1456 0.000000 172.17.100.134 -> 225.0.0.1 GRE 1 1456 8.707016 172.17.100.134 -> 225.0.0.1 GRE 2 1456 16.880011 172.17.100.134 -> 225.0.0.1 GRE 3 1456 25.873008 172.17.100.134 -> 225.0.0.1 GRE 4 1456 34.645023 172.17.100.134 -> 225.0.0.1 GRE

5	1456	44.528024	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
6	1456	52.137002	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
7	1456	59.819010	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
8	1456	68.641025	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
9	1456	78.168998	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
10	1456	85.966005	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
11	1456	94.629032	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
12	1456	102.370043	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
13	1456	110.042005	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
14	1456	111.492031	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE	<mcast< th=""><th>core</th></mcast<>	core
fixe	ed and	now see neigh	hbor hellos					
15	1456	111.493038	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
16	1456	112.491039	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE		
17	1456	112.501033	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
18	116	112.519037	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
19	114	112.615026	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE		
20	114	112.618031	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
21	1456	113.491039	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE		
22	1456	115.236047	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
23	142	116.886008	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
24	102	117.290045	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
25	1456	118.124002	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
26	1456	121.192043	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
27	1456	122.443037	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE		
28	1456	124.497035	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
29	102	126.178052	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
30	142	126.629032	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
31	1456	127.312047	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
32	1456	130.029997	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
33	1456	131.165000	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE		
34	1456	132.591025	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
35	102	134.832010	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
36	1456	135.856010	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
37	142	136.174054	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
38	1456	138.442030	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
39	1456	140.769025	172.16.64.84	->	225.0.0.1	GRE		
40	1456	141.767010	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
41	102	144.277046	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		
42	1456	144.996003	172.17.100.134	->	225.0.0.1	GRE		

```
ASR-1#
2#show mon cap 1 buff bri
```

Verifique el estado de la ruta multicast en OTV ASR

Cuando genera el estado de ruteo multicast entre los vecinos OTV, debe tener el estado PIM adecuado. Utilice este comando para verificar el estado PIM esperado en los ASR:

ASR-1# show otv		
Overlay Interface Overlay1	L	
VPN name	:	None
VPN ID	:	2
State	:	UP
AED Capable	:	No, overlay DIS not elected
IPv4 control group	:	225.0.0.1
Mcast data group range(s)	:	232.0.0/8
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:	172.17.100.134
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1

Capability : Mult Is Adjacency Server : No Adj Server Configured : No Prim/Sec Adj Svr(s) : None

: Multicast-reachable

Observe el mismo error que antes: AED habilitado = No, DIS superpuesto no elegido. Esto significa que el ASR no puede convertirse en el reenviador AED, porque no tiene suficiente información sobre su peer. Es posible que la interfaz interna no esté activa, que el dominio del puente del sitio esté inactivo/no se haya creado, o que los dos sitios no puedan verse entre sí a través del ISP.

Observe ASR-1 para identificar el problema. Muestra que no se ven vecinos PIM. Esto se espera incluso cuando funciona. Esto se debe a que PIM se ejecuta de forma pasiva en la interfaz de unión. PIM pasivo es el único modo PIM soportado en la interfaz de unión para OTV.

ASR-1#**show ip pim neigh**

PIM Neighbor Table Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority, P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR Address Para verificar que las interfaces PIM estén configuradas en el ASR-1, ingrese:

ASR-1#show ip pim int

Address	Interface	Ver/	Nbr	Query	DR	DR
		Mode	Count	Intvl	Prior	
172.17.100.134	GigabitEthernet0/0/0	v2/P	0	30	1	172.17.100.134
172.17.100.134	Tunnel0	v2/P	0	30	1	172.17.100.134
0.0.0.0	Overlay1	v2/P	0	30	1	0.0.0.0

El estado de ruta multicast del ASR proporciona una gran cantidad de información con respecto al estado de multidifusión del link. En este resultado, no ve al vecino como una entrada S,G en la tabla de ruta multicast ASR local. Cuando ve el recuento de rutas multicast para el grupo de control, sólo ve la interfaz de unión local como un origen también. Observe que el recuento corresponde a los paquetes recibidos con el total reenviado. Esto significa que está activo y reenviando en el lado local al dominio multicast.

```
ASR-1#show ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
     L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
     T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,
     X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
     U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
      Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
     Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,
      G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,
      Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,
     V - RD & Vector, v - Vector
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
(*, 225.0.0.1), 00:20:29/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
  Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/00:02:55
```

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/Proxy

(172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:16:25/00:02:19, flags: T
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
 GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/Proxy
 Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/00:02:55

(*, 224.0.1.40), 00:20:09/00:02:53, RP 0.0.0.0, flags: DPC Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null

ASR-1#show ip mroute count

Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes.

IP Multicast Statistics
3 routes using 1828 bytes of memory
2 groups, 0.50 average sources per group
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 225.0.0.1, Source count: 1, Packets forwarded: 116, Packets received: 117 Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 116/0/1418/1, Other: 117/1/0

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0 Cuando se resuelve el problema de multidifusión de núcleo, verá el resultado esperado del ASR.

ASR-1# show otv		
Overlay Interface Overlay1		
VPN name	:	None
VPN ID	:	2
State	:	UP
AED Capable	:	Yes
IPv4 control group	:	225.0.0.1
Mcast data group range(s)	:	232.0.0.0/8
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:	172.17.100.134
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1
Capability	:	Multicast-reachable
Is Adjacency Server	:	No
Adj Server Configured	:	No
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	None

Todavía no hay vecinos PIM y las interfaces física, superpuesta y de túnel son interfaces PIM locales.

ASR-1#show ip pim neigh PIM Neighbor Table Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority, P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR Address Prio/Mode ASR-1#**show ip pim int** Address Interface Ver/ Nbr Query DR DR Mode Count Intvl Prior 172.17.100.134 GigabitEthernet0/0/0 v2/P 0 30 1 172.17.100.134 172.17.100.134 v2/P 0 30 1 172.17.100.134 Tunnel0 30 v2/P 0 1 0.0.0. 0.0.0.0 0verlay1

La tabla mroute y los contadores proporcionan información sobre el estado multicast. El resultado muestra la interfaz de unión así como el vecino OTV en el grupo de control como orígenes. Asegúrese de ver también el punto de encuentro (RP) en el campo Vecino de reenvío de ruta inversa (RPF) del sitio remoto (NBR). También reenvía y recibe los contadores coincidentes. Las dos fuentes deberían sumar el total recibido por el grupo.

```
ASR-1#show ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
     L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
     T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,
     X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
     U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
      Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
     Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,
     G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,
      Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,
      V - RD & Vector, v - Vector
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
(*, 225.0.0.1), 00:25:16/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
   Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/00:02:06
   GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/Proxy
(172.16.64.84, 225.0.0.1), 00:04:09/00:02:50, flags: T
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 172.17.100.1
Outgoing interface list:
   Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:04:09/00:02:06
(172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:21:12/00:01:32, flags: T
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
  GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/Proxy
  Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/00:02:06
(*, 224.0.1.40), 00:24:56/00:02:03, RP 0.0.0.0, flags: DPC
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list: Null
ASR-1#show ip mroute count
Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes.
IP Multicast Statistics
4 routes using 2276 bytes of memory
2 groups, 1.00 average sources per group
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)
Group: 225.0.0.1, Source count: 2, Packets forwarded: 295, Packets received:
297<---- 32 + 263 = 295
 Source: 172.16.64.84/32, Forwarding: 32/0/1372/1, Other: 32/0/0
 Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 263/0/1137/3, Other: 264/1/0
Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0
```

Crear una captura de paquetes en la interfaz de unión para ver los paquetes de

datos de OTV

Debido a que OTV es tráfico encapsulado, se considera tráfico de encapsulación de routing genérico (GRE) con un origen de la interfaz de unión al destino de la interfaz de unión remota. No hay mucho que pueda hacer para ver el tráfico específicamente. Un método que puede utilizar para verificar si su tráfico lo hace a través de OTV es configurar una captura de paquetes, específicamente con un tamaño de paquete que sea independiente de sus patrones de tráfico actuales. En este ejemplo, puede especificar un paquete de protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) con un tamaño de 700 y determinar qué puede filtrar fuera de la captura. Esto se puede utilizar para validar si un paquete lo hace a través de la nube OTV.

Para configurar el filtro de lista de acceso entre sus dos interfaces de unión, ingrese:

ip access-list extended CAPTURE
permit ip host 172.17.100.134 host 172.16.64.84
Para configurar la sesión de monitor para filtrar el tamaño especificado de 756, introduzca:

monitor capture 1 buffer size 1 access-list CAPTURE limit packet-len 756 interface g0/0/0 out

Para iniciar la captura, ingrese:

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

ASR-1#mon cap 1 start *Nov 18 12:45:50.162: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

Envíe el ping específico con un tamaño especificado. Dado que OTV agrega un encabezado de 42 bytes junto con un ICMP de 8 bytes con un encabezado IP de 20 bytes, puede enviar un ping con un tamaño de 700 bytes y esperar ver que los datos alcancen la nube OTV con un tamaño de paquete de 756.

ASR-1#mon cap 1 stop *Nov 18 12:46:02.084: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

En el búfer de captura, verá que los 100 paquetes alcanzan la captura en el lado local. Debería ver que los 100 paquetes alcanzan el lado remoto también. Si no es así, se requiere una investigación adicional en la nube de OTV para la pérdida de paquetes.

#	size	timestamp	source		destination	protocol
0	756	0.000000	172.17.100.134		172.16.64.84	GRE
1	756	0.020995	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
2	756	0.042005	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
3	756	0.052991	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE

<out< th=""><th>put Om</th><th>itted></th><th></th><th></th><th></th><th></th></out<>	put Om	itted>				
97	756	1.886999	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
98	756	1.908009	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE
99	756	1.931003	172.17.100.134	->	172.16.64.84	GRE

Nota: Esta prueba no es 100% fiable porque se captura cualquier tráfico que coincida con la longitud de 756, por lo que debe usarse con precaución. Esta prueba se utiliza para ayudar a reunir puntos de datos solamente para posibles problemas de núcleo de OTV.

Información Relacionada

- Configuración de Overlay Transport Virtualization
- Introducción a los circuitos virtuales Ethernet (EVC)
- Soporte Técnico y Documentación Cisco Systems