Configuración de SD-AVC en SD-WAN

Contenido

Introducción
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
Background
¿Qué es SD-AVC?
¿Qué es Cisco Cloud Connector?
Configurar
Habilitar conector de nube
Activar SD-AVC en vManage
Habilitar el conector de nube SD-AVC en vManage
Habilitar el conector de nube SD-AVC, anterior a 20.10
Habilitar el conector de nube SD-AVC, hasta 20.13
EnableSD-AVC Cloud Connector, 20.14 y versiones posteriores
Configuración de políticas
Verificación
Troubleshoot
Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar la visibilidad y el control de aplicaciones definidas por software (SD-AVC) en una red de área extensa definida por software (SD-WAN).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- SD-WAN
- SD-AVC

La máquina virtual de Cisco vManage debe tener estos recursos mínimos:

- RAM: 32 GB
- Almacenamiento: 500 GB
- vCPU:16

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco vManage versión 20.3.x o posterior.
- vManage versión 20.6.3
- vBond versión 20.6.3
- vSmart versión 20.6.3
- Routers de servicios integrados (ISR)4321/K9 versión 17.5.1a

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Background

¿Qué es SD-AVC?

Cisco SD-AVC es un componente de Cisco Application Visibility Control (AVC). AVC incorpora a los dispositivos de routing funciones de reconocimiento de aplicaciones y supervisión del rendimiento que tradicionalmente estaban disponibles como appliances dedicados. Funciona como un servicio de red centralizado y funciona con dispositivos específicos de la red.

Para obtener más información, consulte Características y ventajas de SD-AVC.

¿Qué es Cisco Cloud Connector?

Cisco Cloud Connector es un servicio en la nube proporcionado por Cisco que mejora la clasificación del tráfico. Utiliza la información más reciente disponible sobre la dirección del servidor utilizada por los sitios y servicios públicos de Internet para mejorar la clasificación del tráfico de SD-AVC.

Configurar

Habilitar conector de nube

1. Abra la Cisco API Console y haga clic en My Apps & Keys.

Nota: el dispositivo alojado en la red SD-AVC requiere acceso a los dominios de servidor en la nube de Cisco SD-AVC: api.cisco.com, cloudsso.cisco.com, prod.sdavc-cloud-api.com.

^{2.} Haga clic Register a New App como se muestra en la imagen.

Cisco API Cons	ole	Documentat	tion Interactive	APIs My Apps &	Keys 🕨
	My Apps & I	Keys			
	Applications	Keys			Register a New App

3. En el Name of your application campo, introduzca un nombre descriptivo para la aplicación.

4. Marque la Client Credentials casilla de verificación.

5. Marque la Hello API casilla de verificación.

6. Marque la casilla de verificación para aceptar los términos del servicio.

7. Haga clic en Register. La página Cisco API Console muestra los detalles de ID de cliente y secreto de cliente. Mantenga esta página abierta para completar el procedimiento como se muestra en esta imagen.

My Apps & Keys



SDWAN_SDAVC_Test

Registered: 8/10/22 5:21 pm Grant Type: Client Credentials

API	KEY	CLIENT SECRET	STATUS
Hello API	ttg	aUW	active
Edit This App	Delete This App Add APIs		

Activar SD-AVC en vManage

1. Acceda a Administration > Cluster Management > Service Configuration. Haga clic (...) More Actions y seleccione Edit.

S
beted

Nota: No utilice un túnel/transporte VPN 0 o una interfaz VPN 512 para habilitar SD-AVC. Se puede utilizar la interfaz de clúster en vpn 0.

2. En la sección vManage IP Address (Administrar dirección IP), haga clic en la dirección IP. Seleccione una dirección IP que no sea de túnel en VPN 0. Introduzca sus credenciales, marque la **Enabled SD-AVC** casilla de verificación y haga clic en Update, como se muestra en la imagen.

Compute (Up to 5 nodes)	前前 Data (Up to 10s of r	iodes)
		~
	Cancel	Update
	Compute (Up to 5 nodes)	Compute (Up to 5 nodes) Up to 10s of m

3. Una vez confirmada la actualización, haga clic OK para reiniciar el dispositivo como se muestra en la imagen.



4. Una vez reiniciado vManage, vaya a Administration > Cluster Management > Service Reachability. Aparecerá SD-AVC Reachable.

■ Cisco vManage	Select Resource Group•	Ą	Administration · Cluster Management		
		Ser	rvice Configuration Service Reachability		
Current vManage :					
Q Search					
IP Address	Application Server	Statistics Database	Configuration Database	Messaging Server	SD-AVC
	reachable	reachable	reachable	reachable	reachable

Habilitar el conector de nube SD-AVC en vManage

Habilitar el conector de nube SD-AVC, anterior a 20.10

1. En la sección vManage GUI, desplácese hasta Administration > Settings > SD-AVC Cloud Connector y haga clic en Edit.

2. Para el conector de nube SD-AVC, haga clic en el botón deEnabled opción. Introduzca los valores en estos campos generados en la sección Enable Cloud Connector (Activar conector de nube), como se muestra en la imagen.

- ID del cliente
- Secreto del cliente
- Nombre de la organización
- Afinidad
- Telemetría (opcional)



3. Haga clic Save y verifique la notificación como se muestra en esta imagen.

■ Cisco vManage ♦ Select Resource Group+	Administration - Settings	
Saved SD-AVC Cloud Connector settings		×
- annon a contra c		

Habilitar el conector de nube SD-AVC, hasta 20.13

A partir de 20.10.1, para habilitar el conector de nube se requiere una URL de gateway de nube y una contraseña de un solo uso (OTP) en lugar de una ID de cliente y un secreto de cliente.

Para las nuevas instalaciones alojadas en Cisco de 20.10.1 o posterior, el conector de nube está habilitado de forma predeterminada y no se requiere la entrada de credenciales.

1. En la sección vManage GUI, desplácese hasta Administration > Settings > SD-AVC y haga clic en Edit.

2. Para el conector de nube, haga clic en el botón deEnabled radio. Introduzca los valores en estos campos generados en la sección Enable Cloud Connector (Activar conector de nube), como se muestra en la imagen.

OTP

Alojado en la nube: utilice el portal SD-WAN de Cisco Catalyst para obtener el OTP. Consulte la Guía de Configuración del

	Description	
	Webserver Status 🧔	•
	Compliance Mode Disabled	
	Compliance Status NA O	
	Expiration Process Inactive	
	Expiry Date	
	Data Service	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cloud Service Connector Token	
	vNnalytics and Cloud Monitoring Connector Americas East 0	L
	vAnalytics and Cloud Monitoring Connector Ø	L
	Cloud Monitoring Data Status	
Portal SD-WAN de Cisco Catalyst para obtener más detalles.	SD-W/C Cloud Connector Status	

• In situ: abra un caso del Cisco TAC para el OTP

• URL de gateway de nube Utilice <u>https://datamanagement-us-01.sdwan.cisco.com/validate_sdavc/</u>

SD-AVC

Cloud Connector	Enabled O Disabled
OTP	
Cloud Gateway URL	https://datamanagement-us-01.sc
Telemetry Disabled	
Save Ca	incel

3. Haga clic Save y verifique que la notificación confirma que se aplicó la configuración.

EnableSD-AVC Cloud Connector, 20.14 y versiones posteriores

20.14.1 introduce un nuevo procedimiento para habilitar Cisco SD-AVC Cloud Connector desde la opción Cloud Services en Administration > Settings. A partir de esta versión, la activación del conector de nube no requiere OTP ni la apertura de un caso TAC.

1. En la sección vManage GUI, vaya a Administration > Settings > Cloud Services. Confirm Cloud Services are enabled.

2. Para el conector de nube, haga clic en el botón deEnabled radio.

Settings / Data Collection & Statistics

Cloud Services

Cloud Services Terms & Conditions

Cisco Catalyst SD-WAN Analytics. By enabling Cisco Catalyst SD-WAN Analytics you agree to the following:

- If you are a Cisco channel partner or reseller provisioning the Catalyst SD-WAN Analytics service on behalf of an end customer, you warrant that you have permission from the end customer for Cisco to process their data in accordance with the referenced links above.
- All Cisco devices connecting to the Cisco Catalyst SD-WAN fabric with Catalyst SD-WAN Analytics enabled must have Cisco DNA Advantage licenses.
- 3. Catalyst SD-WAN Analytics is currently not available for end customers located in mainland China, Hong Kong or Macau. Therefore, you warrant that the end customer using the Catalyst SD-WAN Analytics service is not headquartered or mainly based in mainland China, Hong Kong, or Macau, and you shall ensure that end customers located in such jurisdictions do not use Catalyst SD-WAN Analytics.





3. Haga clic Save y verifique que la notificación confirma que se aplicó la configuración.

Una vez que se ha habilitado SD-AVC, debe crear una política localizada y habilitar la visibilidad de la aplicación.

- 1. Desplácese hasta la GUI de vManage y seleccione Configuration > Policies > Localized Policy > Add Policy.
- 2. Acceda a Policy Overview,. En la Policy Settings sección, active la Application casilla de verificación y haga clic en Save Policy.

Localized Policy > Add P	Policy					
		Create Groups of Interest	Configure Forwarding Classes/Qos	S 🥑 Configure Access Control Lists	Configure Route Policy	 Policy Overview
Enter name and descrip	ption for your localized	master policy				
Policy Name	policy_test					
Policy Description	policy_test					
Policy Settings						
Netflow Netflow I	Pv6 Application	Application IPv6 Cloud OoS	Cloud QoS Service side	it ACL Logging		
	- represent			a not copping		
Log Frequency	How o	often packet flows are logged (maximum 2147483)	647)			
FNF IPv4 Max Cache Entries	s Enter	the cache size (range 16 - 2000000)	$\overline{\mathbf{O}}$			
FNF IPv6 Max Cache Entries	s Enter	the cache size (range 16 - 2000000)	\mathbf{i}			



3. Acceda a Configuration > Templates. Identifique el nombre de la plantilla del router de extremo de Cisco, haga clic en (...) More Actions y elija Edit como se muestra en la imagen.

E Cisco vMa	inage 🕜 Select R	esource Group+			C	onfiguration · Templ	ates					\bigcirc	= 0	0 0	\$
						Device Feature									
Q Search Create Template V														7	
Name	Description	Туре	Device Model	Device Role	Resource Group	Feature Templates	Draft Mode	Devices Attached	Updated By	Last Updated	Template Stat	tus	í.) (2)	
		си	vSmart		global	0	Disabled	1		09 Aug 2022 7:24	In Sync	Edit View			
		Feature	ASR1001-X	SDWAN Edge	global	13	Disabled	1		22 Jun 2022 9:27	In Sync	Delete Copy			
		Feature	vEdge Cloud	SDWAN Edge	global	10	Disabled	0		29 Jul 2022 9:09:	In Sync	Enable Dr Attach De	aft Mo vices	de	
		Feature	ISR 1100 4GLTE*	SDWAN Edge	global	10	Disabled	0		01 Aug 2022 7:55	In Sync	Change R Export CS	esourc V	e Grou	φ
ISR4321_Template	ISR4321_Template	Feature	ISR4321	SDWAN Edge	global	11	Disabled	1	admin	18 Aug 2022 8:04	In Sync				

4. Acceda a Additional Templates. En la lista Policy desplegable, seleccione la política localizada creada anteriormente.

Additional Templates

AppQoE	Choose	-
Global Template *	Factory_Default_Global_CISCO_Templ	•
Cisco Banner	Choose	•
Cisco SNMP	Choose	•
TrustSec	Choose	¥
CLI Add-On Template	Choose	¥
Policy	policy_test	¥
Probes	Choose	•
Security Policy	Choose	-

5. Guarde la plantilla.

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

1. En el dispositivo Cisco Edge, ingrese este comando para verificar la conectividad entre el dispositivo Cisco Edge y el controlador SD-AVC.

<#root>

ISR4321#

show avc sd-service info summary

Status : CONNECTED <<<<<<< The device is connected with SD-AVC
Device ID: ISR4321
Device segment name: <organization name>
Device address:<device ip address>
Device OS version:17.03.05

Device Type: ISR4321/K9

Active controller: Type : Primary IP : <system-ip> Status: Connected Version :4.0.0 Last connection: 21:20:28.000 UTC Thu Jul 31 2022

Active SDAVC import files Protocol pack: Not loaded Secondaru protocol pack PPDK_af575ccaebf99b0c4740dfc7a611d6.pack

2. Inicie sesión en la CLI de vManage y verifique el estado del contenedor.

<#root>

vManage#

request nms container-manager status

Container Manager is running<<<<<<<<

<#root>

vManage#

request nms-container sdavc status

b'Container: sdavc\nCreated: 7 weeks ago ago\nStatus: Up 7 weeks\n' <<<<<<<

<#root>

vManage#

request nms container-manager diagnostics

NMS container manager Checking container-manager status Listing all images					
REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE	
sdwan/cluster-oracle	1.0.1	aa5d2a4523a4	5 months ago	357MB	
cloudagent-v2	fb3fc5c0841	fa24f9ef31a7	6 months ago	590MB	
sdwan/host-agent	1.0.1	038ad845f080	7 months ago	152MB	
sdwan/statistics-db	6.8.10	08fc31a50152	8 months ago	877MB	
sdwan/coordination-server	3.6.2	5f4497812153	13 months ago	260MB	
sdwan/configuration-db	4.1.7	ad351b31f7b9	13 months ago	736MB	

sdwan/messaging-server	0.20.0	a46dc94d4993	13 months ago	71.2MB
sdavc	4.1.0	721c572475f9	14 months ago	1.17GB
sdwan/support-tools	latest	0c3a995f455c	15 months ago	16.9MB
sdwan/service-proxy	1.17.0	4e3c155026d8	15 months ago	205MB
sdwan/ratelimit	master	f2f93702ef35	16 months ago	47.6MB

Listing all containers

Experimental: false

```
-----
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STAT
270601fc94ec	cloudagent-v2:fb3fc5c0841	"python ./main.py"	6 weeks ago	Up 6
53bba5216b24	sdwan/ratelimit:master	"/usr/local/bin/rate…"	6 weeks ago	Up 6
59bf900edf14	sdwan/service-proxy:1.17.0	"/entrypoint.sh /run…"	6 weeks ago	Up 6
62defa38c798	sdwan/messaging-server:0.20.0	"/entrypoint.sh /mes…"	6 weeks ago	Up 6
3fbf32dd8d73	sdwan/coordination-server:3.6.2	"/docker-entrypoint"	6 weeks ago	Up 6
c2e7b672774c	sdwan/configuration-db:4.1.7	"/sbin/tini -g /d…"	6 weeks ago	Up 6
f42ac9b8ab37	sdwan/statistics-db:6.8.10	"/bin/tini /usr/l…"	6 weeks ago	Up 1
112f3d9b578b	sdavc:4.1.0	"/usr/local/bin/scri…"	7 weeks ago	Up 7
06b09f3b030c	sdwan/host-agent:1.0.1	"python ./main.py"	7 weeks ago	Up 7
3484957576ee	sdwan/cluster-oracle:1.0.1	"/entrypoint.sh java…"	7 weeks ago	Up 7
Docker info				

_____ Client: Debug Mode: false Server: Containers: 10 Running: 10 Paused: 0 Stopped: 0 Images: 11 Server Version: 19.03.12 Storage Driver: aufs Root Dir: /var/lib/nms/docker/aufs Backing Filesystem: extfs Dirs: 149 Dirperm1 Supported: true Logging Driver: json-file Cgroup Driver: cgroupfs Plugins: Volume: local Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local logentries splunk syslog Swarm: inactive Runtimes: runc Default Runtime: runc Init Binary: docker-init containerd version: fd103cb716352c7e19768e4fed057f71d68902a0.m runc version: 425e105d5a03fabd737a126ad93d62a9eeede87f-dirty init version: fec3683-dirty (expected: fec3683b971d9) Kernel Version: 4.9.57-ltsi Operating System: Linux OSType: linux Architecture: x86_64 CPUs: 16 Total Memory: 30.46GiB Name: vManage ID: XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX Docker Root Dir: /var/lib/nms/docker Debug Mode: false Registry: https://index.docker.io/v1/ Labels:

Insecure Registries: 127.0.0.0/8 Live Restore Enabled: false WARNING: No cpu cfs quota support WARNING: No cpu cfs period support WARNING: bridge-nf-call-iptables is disabled WARNING: bridge-nf-call-ip6tables is disabled WARNING: the aufs storage-driver is deprecated, and will be removed in a future release.

En 20.10, hay un cambio de comportamiento en la salida de 'request nms all status':

Al utilizar Cisco Catalyst SD-WAN Control Components Release 20.10.x o posterior, en una instalación alojada por Cisco de Cisco Catalyst SD-WAN, los componentes de SD-AVC funcionan de forma diferente que en las versiones anteriores. Por consiguiente, la ejecución del comando request nms all status en la instancia de Cisco Catalyst SD-WAN muestra que el componente "NMS SDAVC server" no está habilitado. Este es el comportamiento esperado, y no indica ningún problema con SD-AVC. Tenga en cuenta que el componente "NMS SDAVC gateway" se muestra como activado.

NMS SDAVC server Enabled: false Status: not running NMS SDAVC gateway Enabled: true Status: running PID

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

En los registros de vManage, compruebe estas rutas:

/var/log/nms/vmanage-server.log /var/log/nms/containers/sdavc/avc/sdavc_application.log

Ingrese este comando:

<#root>

request	nms	container-manager
{		
status		

diagnostics

}

En Cisco Edge Cisco IOS[®] XE, ingrese estos comandos:

<#root>

Router#

show avc sd-service info connectivity

show avc sd-service info

{

export

import

}

Información Relacionada

Guía de inicio de Cisco Catalyst SD-WAN - Instalación de hardware y software

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).