# Configuración y verificación de túneles a petición de SD-WAN

# Contenido

Introducción
Prerequisites
Componentes Utilizados
Background
<u>Ventajas</u>
Configurar
Configuraciones
Verificación
Troubleshoot
Información Relacionada

## Introducción

Este documento describe los pasos de configuración y verificación para crear túneles SD-WAN bajo demanda.

## Prerequisites

**Componentes Utilizados** 

Este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware:

- vManage versión 20.9.3
- Cisco Edge Routers versión 17.9.3

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

## Background

La SD-WAN de Cisco admite túneles dinámicos a demanda entre dos dispositivos radiales SD-WAN de Cisco cualesquiera. Estos túneles se activan para que se configuren solo cuando haya

tráfico entre los dos dispositivos, lo que optimiza el uso del ancho de banda y el rendimiento del dispositivo.

## Ventajas

Los túneles a demanda ofrecen estas ventajas:

- Mejora del rendimiento, especialmente para las plataformas menos potentes que funcionan en una red de malla completa.
- Mejora de la latencia en implementaciones de hub y spoke cuando se utilizan túneles a demanda entre spokes.
- Uso reducido del ancho de banda en la red, ya que los túneles en estado inactivo no requieren sondas de detección de reenvío bidireccional (BFD), por lo que se produce menos tráfico BFD en la red.
- Túneles directos entre radios, a la vez que se optimiza el uso de memoria y CPU.

# Configurar

### Configuraciones

Estos son los pasos para configurar los túneles a petición:

Paso 1: Habilite la ingeniería de tráfico solo en los routers del sitio del concentrador bajo la plantilla de la función VPN 0. Se recomienda tener una plantilla de función VPN 0 independiente para los sitios hub y spoke.

Vaya a Configuration > Templates > Feature Template . Busque la plantilla de función VPN 0 correcta asignada a los routers hub, haga clic en tres puntos y seleccione Edit.

- 1. En la sección Servicio.
- 2. Haga clic en Nuevo servicio
- 3. Elija TE del tipo de servicio.

Haga clic en Agregar y luego en Actualizar.

$\sim$	SERVICE	1		
(	New Service 2			
	Service Type		$\oplus$	Choose 🔻
	IPv4 address		•	Choose FW IDS IDP
	Tracking		⊘ •	netsvc2 netsvc3 netsvc4
				TE 3

Activar TE

Paso 2: Aumentar el límite de la trayectoria OMP al valor recomendado 16 en un router de borde de Cisco.

Navegue hasta Configuration>Template>Feature Template, busque la plantilla de la función OMP, haga clic en los tres puntos y seleccione Edit.

En Configuración básica, localice Número de trayectorias anunciadas por prefijo y Límite ECMP y cambie los valores a 16.

#### ✓ BASIC CONFIGURATION

⊙ ▼ O On Off
⊙ -
✓ 43200
● - 16
● - 16
⊘ ▼ OYes ONo

OMP - Límite de ECMP



Nota: Para cambiar el límite de ruta de envío en vsmarts OMP a un valor superior a 4, con un valor recomendado de 16, consulte las guías de configuración de routing en las guías de <u>configuración</u> SD-WAN de Cisco para obtener instrucciones detalladas.

Paso 3: Cree o clone una plantilla de función de sistema para activar el túnel bajo demanda y modifique el temporizador tiempo de espera de inactividad del túnel bajo demanda si lo desea (el valor predeterminado es 10 minutos), y aplique esta plantilla de sistema específicamente para los sitios de radio bajo demanda.

Navegue hasta Configuration > Templates > Feature Templates busque la plantilla de la función System, haga clic en tres puntos y seleccione Edit.

En la sección Advanced, active On-demand Tunnel. Opcionalmente, ajuste On-demand Tunnel Idle-Timeout si desea reducir el túnel más rápido que los 10 minutos predeterminados cuando no hay tráfico que pase entre los sitios.

Gateway Tracking	⊘•	O On	Off
Collect Admin Tech on Reboot	⊘ •	O On	Off
Idle Timeout	⊘ •		
On-demand Tunnel	•	O On	Off
On-demand Tunnel Idle Timeout(min)	•	2	

Activación del túnel a demanda

Paso 4: Debe crear una política de topología personalizada usando una secuencia de ruta en la lista de sitios de conjunto de fichas coincidentes (sitios de radio Bajo demanda coincidentes), y en la ficha de acción, configure la lista TLOC (coincidente con los sitios de radio del concentrador) para que realice una copia de seguridad.

Cree la lista de radios a petición y la lista TLOC de HUB de respaldo.

Navegue hasta Configuration > Policies > Custom Options desde el menú desplegable, seleccione Centralized Policy > Lists, y cree los grupos de interés:

- Haga clic en Site para crear una nueva lista de sitios que incluya todos los ID de sitio para todos los sitios a petición.
- En TLOC, cree una lista TLOC que incluya todos los HUB tloc que se van a utilizar como copia de seguridad.

Una vez que haya creado la lista de grupos de interés, navegue hasta Opciones personalizadas del menú desplegable y seleccione Política centralizada > Topología > Topología > Agregar topología > Control personalizado (Route & TLOC).

- Proporcione un nombre y una descripción para la topología.
- Cambie Acción predeterminada a Aceptar haciendo clic en el icono del lápiz y, a continuación, haga clic en Guardar coincidencia y acción.
- Haga clic en Tipo de secuencia y seleccione Ruta. Haga clic en Regla de secuencia para agregar una nueva secuencia.
- En la ficha Coincidir, haga clic en Sitio y seleccione la lista de sitios correcta.

	Route Sequence Rule Drag and drop to re-arrange rules				
0	Protocol IPv4 •	Color List Community List	Expanded Community List OMP Tag O	Drigin Originator	Preference Site Regi
	Match Conditions			Actions	
	Site List		×	Reject	Enabled
	Branches-ON-Demand ×		*		
	Site ID	0-4294967295			

Secuencia, creación

• En la ficha Acción, haga clic en Aceptar y, a continuación, para la acción TLOC seleccione Copia de seguridad y, para TLOC seleccione la lista TLOC correcta. Haga clic en Guardar coincidencia y acciones una vez que haya terminado.

• Accept O Reject	Community Export To	OMP Tag Pref	ierence Service	TLOC Action TLOC
		Acti	ions	
		× A	ccept	Enabled
		T	LOC Action	
0-4294967295			Backup ×	
			00.154	
			DC ×	

Política de acción establecida

Adjunte la política de topología de control a la política principal navegando hasta Configuration > Policies > Centralized Policy.

Busque la política activa, haga clic en los tres puntos y seleccione Editar.

Haga clic en

- 1. Topología
- 2. Topología
- 3. Agregar topología
- 4. Importar existente
- 5. Control personalizado (Route y TLOC)

6. Busque la política en el menú desplegable y haga clic en Importar.

	Policy Application Topology Traffic Rules				
Specify your network topology Topology VPN Membership	Import Existing Topo	logy 🕢			
Q Search Add Topology 3	Policy Type	Hub And Spoke O Mesh O Custom Control ( Route and TLOC) 5			
	Policy	Select a policy to import			
Name		Search			
on-demond		Branch-Region2-Outbound-Policy on-demond 6	→ pc		

Importar política existente

Haga clic en Policy Application > Topology > New Site/ Region List

En la lista de sitios salientes, seleccione el nombre correcto de la lista de sitios.

				<b>U</b>	Policy Application	Т
Add policies to sites	and VPNs					
Policy Name*	main_policy					
Policy Description*	main_policy					
Topology	cation-Aware Routing	Traffic Data	Cflowd	Role Mapping for Regions		
+ New Site/Regio	on List					
O Site List ○ Re	gion 🕦					
Inbound Site List						
Select one or more site li	ists					
Outbound Site List						
Branches-ON-Demand	× 4					

Aplicación de la política de banda ancha

Haga clic en Agregar y Guardar cambios de directiva. Dado que se trata de una política activa, los cambios se enviarán a vsmarts.



Nota: para obtener información sobre la configuración de una política de control centralizado de Cisco vSmart Controller, consulte las <u>Guías de configuración de Cisco</u> <u>SD-WAN</u>.

## Verificación

Para verificar, ejecute el comando show sdwan system on-demand remote-system. En la salida, puede localizar A petición: sí. Si el estado muestra inactive significa que el túnel entre sitios está inactivo.

#### <#root>

Spoke#show	sdwan system	on-demand rem	ote-system	
SITE-ID	SYSTEM-IP	ON-DEMAND	STATUS	IDLE-TIMEOUT-EXPIRY(sec)
100 10				_

100	192.168.0.71	no	-	-
1000	192.168.0.72	yes	inactive	-
1000	192.168.0.73	yes	inactive	-
200	192.168.0.80	no	-	-

Después de generar algo de tráfico entre sitios a demanda, puede verificar el mismo resultado. En este caso, el estado muestra Activo, muestra el número de segundos que quedan antes de que el túnel se desactive.

#### <#root>

Spoke#sh SITE-ID	ow sdwan system SYSTEM-IP	on-demand rem ON-DEMAND	ote-system STATUS	IDLE-TIMEOUT-EXPIRY(sec)
100	192.168.0.70	no	-	-
100	192.168.0.71	no	-	-
1000	192.168.0.72	yes	active	105
1000	192.168.0.73	yes	active	105
200	192.168.0.80	no	-	-

En este ejemplo, puede observar que falta el BFD con los sitios 192.168.0.72 y 192.168.0.73 mientras el túnel está inactivo.

Spoke#show sdwan bfd sessions SOURCE TLOC REMOTE TLOC								
SYSTEM IP	SITE ID	STATE	COLOR	COLOR	SOURCE IP			
192.168.0.70	100	up	public-internet	public-internet	<removed></removed>			
192.168.0.71	100	up	public-internet	public-internet	<removed></removed>			
192.168.0.80	200	up	public-internet	public-internet	<removed></removed>			
192.168.0.70	100	up	mpls	mpls	<removed></removed>			
192.168.0.71	100	up	mpls	mpls	<removed></removed>			
192.168.0.80	200	up	mpls	mpls	<removed></removed>			

\_\_\_\_\_

Cuando el túnel entre los sitios está activo, se observa que el BFD con los sitios 192.168.0.72 y 192.168.0.73 está activo.

<#root>

Spoke#show sdwan	bfd session	S				
		SC	URCE TLOC R	EMOTE TLOC		
SYSTEM IP	SITE ID	STATE	COLOR	COLOR	SOURCE IP	
192.168.0.70	100	up	public-internet	public-internet	<removed></removed>	<re< td=""></re<>
192.168.0.71	100	up	public-internet	public-internet	<removed></removed>	<re< td=""></re<>
192.168.0.80	200	up	public-internet	public-internet	<removed></removed>	<re< td=""></re<>
192.168.0.73	1000	up	public-internet	public-internet	<removed></removed>	<re< td=""></re<>
192.168.0.72	1000	up	public-internet	public-internet	<removed></removed>	<re< td=""></re<>
0:00:	00:03 2					
192.168.0.70	100	up	mpls	mpls	<removed></removed>	<re< td=""></re<>
192.168.0.71	100	up	mpls	mpls	<removed></removed>	<re< td=""></re<>
192.168.0.80	200	up	mpls	mpls	<removed></removed>	<re< td=""></re<>
192.168.0.73	1000	up	mpls	mpls	<removed></removed>	<re< td=""></re<>
192.168.0.72	1000	up	mpls	mpls	<removed></removed>	<re< td=""></re<>

Puede obtener los mismos resultados de la GUI de vManage si navega hasta Monitor > Device o Monitor > Network (desde el código 20.6 y anteriores), encuentra su dispositivo y navega por WAN > Tunnel, centrándose en el número Down.

SSL Proxy	
AppQoE TCP Optimization	Chart Options 🤝
AppQoE DRE Optimization	C Los
Connection Events	
WAN Throughput	Jan 31, 20:00 Jan 31, 22:00 Feb 01, 00:00 Feb 01, 02:00 Feb 01, 04:00 Feb 01, 06:00 Feb 01, 08:00 Feb 01, 10:00 Feb 01, 12:00 Feb 01, 14:00
Flows	
Top Talkers	Q Search
WAN	6 Rows Selected (Interface Endpoints, Local Interface Description and Remote Interface Description are hidden by default. Please click on the Columns dropdown on the right to ena
TLOC	
Tunnel	↓ Dowm (4) O Init (0) ↑ Up (6)
	<sup>V</sup> Tunnel Endpoints Interface Endpoints Local Interface Description Remote Interface Description Protocol State
Firewall	✓ public-internet

Supervisión de túneles a demanda

En el mismo menú, desplácese hacia abajo y haga clic en Tiempo real. En Opciones de dispositivo, busque Remoto a demanda.

Este ejemplo muestra la salida cuando los túneles bajo demanda están inactivos.

Device Options: Q On Demand Remot	e			
Q Search				
System IP	Site ID	On Demand	Status	Idle Timeout Expiry
192.168.0.70	100	no	-	-
192.168.0.71	100	no	-	
192.168.0.72	1000	yes	inactive	-
192.168.0.73	1000	yes	inactive	-
192.168.0.80	200	no		

Túneles desactivados a petición

Este ejemplo muestra la salida cuando los túneles a petición están activos.

Device Options: Q On Demand Re	emote			
Q Search				
System IP	Site ID	On Demand	Status	Idle Timeout Expiry
192.168.0.70	100	no	-	-
192.168.0.71	100	no	-	
192.168.0.72	1000	yes	active	111
192.168.0.73	1000	yes	active	111
192.168.0.80	200	no		-

Túneles activados a petición

## Troubleshoot

Consulte <u>Troubleshooting de los Túneles Dinámicos Bajo Demanda SD-WAN</u> para obtener pasos más detallados.

## Información Relacionada

• Soporte técnico y descargas de Cisco

#### Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).