Configuración de la ubicación PCIE/VCON de UCS Central 2.0

Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Procedimiento Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar la política de ubicación y mapear vNIC/vHBA al VCON.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de hardware:

- UCS Central 2.0(1a)
- Todos los dispositivos utilizados son dispositivos de laboratorio

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Procedimiento

Paso 1. Como se muestra en la imagen, en la barra de acción, elija **Crear una política de ubicación de interfaz de host**.

Create Host Interface Placement Policy

Paso 2. Especifique la configuración necesaria en la política de ubicación.

Puede ser uno de estos:

Ordenado lineal: las ranuras virtuales se asignan en orden.

Ordenamiento cíclico: las ranuras virtuales se asignan secuencialmente.

Todos: se pueden asignar vNIC y vHBA configurados. Este es el valor predeterminado.

Asignado solamente: los vNIC y los vHBA se deben asignar explícitamente.

Excluir dinámico: no se pueden asignar vNIC y vHBA dinámicos.

Excluir sin asignar: no se pueden asignar vNIC y vHBA sin asignar.

Excluir usNIC: no se pueden asignar vNIC de usNIC.

Host Interface Placement Policy Create

Organization				
root				
Name *				
test				
Description				
Virtual Slot Mapping Schem	e			
C Linear Ordered				
Round Robin				
Virtual Slot 1 Selection Prefe	erence			
all				
Virtual Slot 2 Selection Prefe	erence			
all 👻				
Virtual Slot 3 Selection Prefe	erence			
all 👻				
Virtual Slot 4 Selection Prefe	erence			
all 🔻				
			Cancel	Create
			Cancel	create

Paso 3. Para asignar la política configurada, en la plantilla de perfil de servicio/perfil de servicio,

navegue hasta Editar opciones > Políticas > Prueba de ubicación de interfaz de host2, como se muestra en la imagen:

Basic	Policies	Host Interface P	lacement	
dentifiers	Maintenance global-default	test2 root		
AN	Host Firmware Package global-default	Policy Usage 🔺		
SAN	BIOS <not-assigned></not-assigned>		Associated Not Associated	
Servers	Boot global-default		Config Errors	
Storage	Host Interface Placement test2	Settings	Value	
olicies	vMedia	Virtual Slot Mapping Scheme	Linear Ordered	
	<not-assigned></not-assigned>	Virtual Slot 1 Selection	assigned-only	
	Scrub global-default	Preference Virtual Slot 2 Selection	assigned-only	
	Power Control global-default	Preference Virtual Slot 3 Selection	assigned-only	

Paso 4. Subcontratar el perfil de servicio/plantilla de perfil de servicio, haga clic en el icono **Herramientas** y elija **Configurar ubicación de interfaz**, como se muestra en la imagen:



Paso 5. Configurar las opciones solicitadas

Elija si la colocación manual de la interfaz se activará/desactivará.

Agregue el vNICS y configure el puerto de host si es necesario.

Preferencia, elija la Preferencia de selección de ranura virtual para cada ranura virtual.

Puede ser uno de estos:

Todos: se pueden asignar vNIC y vHBA configurados. Este es el valor predeterminado.

Asignado solamente: los vNIC y los vHBA se deben asignar explícitamente.

Excluir dinámico: no se pueden asignar vNIC y vHBA dinámicos.

Excluir sin asignar: no se pueden asignar vNIC y vHBA sin asignar.

Excluir usNIC: no se pueden asignar vNIC de usNIC.

Placement	Manual Interface Placement				Enabled Disal
	VCON 1	vCON 2	vCON 3	vCON 4	
Preference	+				Properties
PCI Order					Admin Host Port
					Any 1 2

Paso 6. En PCI Order, haga clic en las flechas arriba y abajo para ordenar el pedido.

Nota: Si la colocación manual de la interfaz está activada, el pedido PCI es de sólo lectura.

2test Configure Host Interface Placement

Placement	Interfaces	PCI Order	Admin Host Port	
Preference	nic	Unspecified	1	
	nic1	Unspecified	2	
PCI Order				

Información Relacionada

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0_chapter_0100.html
- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0_chapter_0100.html
- Soporte Técnico y Documentación Cisco Systems