# Resolución de problemas del controlador RAID UCS

# Contenido

Introducción **Prerequisites** Requirements Componente utilizado Códigos de fallas de UCSM conocidos Reemplazar controlador RAID Modo heredado Modo de arranque UEFI Registros que se recopilarán ¿Cómo Recopilar Registros De Storcli? SO instalado OS no está instalado Cómo convertir Storcli.efi en un archivo efi.IMG mediante HTML5 KVM PASOS DETALLADOS Estados de la unidad virtual y pasos recomendados Información Relacionada

# Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas, recopilar registros y recomendar las acciones necesarias para el problema del controlador RAID en el entorno Cisco Unified Computing System (UCS).

# Prerequisites

### Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

### Componente utilizado

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- UCS
- Cisco Unified Computing System Manager (UCSM)
- Controlador RAID

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red

en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

### Códigos de fallas de UCSM conocidos

Falla de UCSM:F1004

Descripción: el controlador X del servidor X no funciona. Motivo: Dispositivo sin respuesta.

Falla de UCSM:F1004

Descripción: El controlador 1 en el servidor 2 no funciona. Motivo: El dispositivo informó de datos dañados.

Falla de UCSM: F1007

Descripción: unidad virtual X en la operabilidad del servidor X: inoperable. Motivo: Estado de la unidad: desconocido.

Falla de UCSM: F0181

Descripción: Disco local 1 en la operabilidad del servidor 3/4: inoperable. Motivo: Estado de la unidad: desconocido.

Falla de UCSM: F1834

Descripción: El controlador 1 en el servidor 2/7 está degradado. Motivo: controller-flash-isdegrade.

### **Reemplazar controlador RAID**

Cuando se reemplaza un **controlador RAID**, la configuración RAID que se almacena en el **controlador** se pierde. Utilice este procedimiento para restaurar la configuración RAID al nuevo **controlador RAID**.

#### Modo heredado

Paso 1. Apague el servidor, reemplace el controlador RAID.

Advertencia: Si se trata de un intercambio de chasis completo, reemplace todas las unidades en las bahías de unidad en el mismo orden en que se instalaron en el chasis antiguo. Etiquetar cada orden de disco antes de quitar las unidades del chasis actual.

Paso 2.Reinicie el servidor y observe el mensaje para pulse F

Presione **F** cuando vea este mensaje en la pantalla.

Foreign configuration(s) found on adapter.

Press any key to continue or 'C' load the configuration utility, or 'F' to import foreign

configuration(s)

Enlace de referencia:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified\_computing/ucs/c/sw/raid/configuration/guide/RAID\_ GUIDE/MegaRAID.html

**Nota:** Antes de sustituir el controlador RAID, el VD debe ser óptimo y accesible desde el host.

#### Modo de arranque UEFI

Paso 1. Compruebe si el servidor está configurado en modo de interfaz de firmware extensible (UEFI) unificada.

Configure BIOS	Configure Boot Order	Configure BIOS Profile	
BIOS Properties			
	Running Version	C240M4.3.0.4b.0.0610182318	
	UEFI Secure Boot		
	Actual Boot Mode	Uefi	
	Configured Boot Mode	UEFI	•
Last Con	figured Boot Order Source	CIMC	
Config	ured One time boot device		•
		Save Cl	hanges

Paso 2. Apague el servidor, reemplace el controlador RAID.

Advertencia: Si se trata de un intercambio de chasis completo, reemplace todas las unidades en las bahías de unidad en el mismo orden en que se instalaron en el chasis antiguo. Etiquetar cada orden de disco antes de quitar las unidades del chasis actual.

Paso 3. Reinicie el servidor y observe el mensaje F2.

Paso 4. Presione F2 cuando se le pida que ingrese la utilidad de configuración del BIOS.

Paso 5. En Setup Utility, navegue hasta Advanced > Select controller > Configure y haga clic en Import external configuration to Import.

Aptio Setup Utilit Advanced	y – Copyright (C) 2018 Ameri	can Megatrends, Inc.
<ul> <li>Main Menu</li> <li>Help</li> <li>PROPERTIES Status Backplane BBU Enclosure Drives Drive Groups Virtual Drives</li> <li>View Server Profile</li> <li>ACTIONS</li> <li>Configure</li> <li>Set Factory Defaults</li> <li>Update Firmware Silence Alarm</li> </ul>	[Needs Attention] 1 [Yes] 0 4 2 2	Displays configuration options. Some options appear only if the controller supports them. As an example, Create Profile Based Virtual Drive, Create Virtual Drive, Create CacheCade Virtual ** Select Screen ti Select Item Enter Select Field +/- Change Value F1 General Help F9 BIOS Defaults F10 Save & Exit ESC Exit

**Nota:** Antes de sustituir el controlador RAID, el VD debe ser óptimo y accesible desde el host.

## Registros que se recopilarán

Asegúrese de tener estos registros adjuntos al caso TAC.

- Soporte técnico del servidor
- UCSM\_techsupport (si procede)
- Registros del sistema operativo y detalles del controlador
- LSIget / logs de storcli
- Captura de pantalla, si procede (ejemplo de PSOD)

**Nota:** Si Controller no responde, los registros de storcli no capturan nada. Reinicie el servidor y luego recopile los registros de Storcli, si el controlador comienza a responder. Si todavía no hay respuesta, recopile server\_techsupport antes y después del reinicio del servidor.

#### ¿Cómo Recopilar Registros De Storcli?

LSIGET es la secuencia de comandos que ejecuta todos los comandos para las utilidades.STORCLI es la propia utilidad.

Nota: Descargue y utilice siempre la última Lsiget del sitio web de Broadcom.

#### SO instalado

SO Linux:

Para instalar StorCLI en sistemas operativos Linux, realice estos pasos.

- 1. Descomprima el paquete StorCLI.
- 2. Para instalar el RPM de StorCLI, ejecute el comando rpm -ivh <StorCLI-x.xx-x.noarch.rpm>.
- 3. Para actualizar el RPM de StorCLI, ejecute el comando **rpm -Uvh <StorCLI-x.xxx.noarch.rpm>**.

Comandos a capturar:

```
./storcli /c0 /eall show phyerrorCounters > Phy.txt
./storcli /c0 show termlog > Termlog.txt
./storcli /c0/eall/sall show all > PD.txt
./storcli /c0/vall show all > VD.txt
./storcli/c0 show eventloginfo > eventlog.txt
./storcli /c0 show pdfailevents > PDFailEvents.txt
```

Descargue el script LSIget para Linux OS.

https://www.broadcom.com/support/knowledgebase/1211161499563/lsiget-data-capturescript&dskeyword=lsiget&dsperpage=10&tab=search

#### SO ESXI

Paso 1. Descargue la utilidad Storcli desde aquí: https://docs.broadcom.com/docs/1.19.04\_StorCLI.zip

Paso 2. Copie el archivo **storcli.vib** de la carpeta de origen en el almacén de datos de ESXi. Compruebe el archivo Léame y utilice el archivo VIB correspondiente.

Paso 3. Instale la utilidad storcli como se muestra aquí. Tenga en cuenta que es posible que deba especificar la ruta de acceso completa al almacén de datos donde se encuentra el VIB. esxcli software vib install -v /vmfs/Volume/<datastore>/vmware-esx-storcli.vib —no sig-check

Paso 4. Navegue hasta el directorio **/opt/lsi/storcli** y ejecute cualquier comando storcli para verificar si la utilidad puede recopilar los registros. Ejemplo: **./storcli /c0 show all**  Paso 5. Descargue la utilidad LSIget de este enlace.

https://www.broadcom.com/support/knowledgebase/1211161499563/lsiget-data-capture-script&dskeyword=lsiget&dsperpage=10&tab=search

Paso 6. Seleccione la versión de VMware.

Paso 7. Copie el archivo en el almacén de datos del sistema operativo del host.

Paso 8. Ejecute el comando **tar -zxvf lsigetvmware\_062514.tgz** (corregido para el nombre de archivo/versión descargada).

Ejemplo de salida en ESXi 6.0:

/vmfs/volumes/52a767af-784a790c-3505-a44c1129fe2c/LSI # tar -zxvf lsigetvmware\_062514.tgz /vmfs/volumes/52a767af-784a790c-3505-a44c1129fe2c/LSI # ls lsigetvmware\_062514 lsigetvmware\_062514.tgz /vmfs/volumes/52a767af-784a790c-3505-a44c1129fe2c/LSI # cd lsigetvmware\_062514/ /vmfs/volumes/52a767af-784a790c-3505-a44c1129fe2c/LSI/lsigetvmware\_062514 # ls Readme.txt all\_cli lsigetlunix.sh /vmfs/volumes/52a767af-784a790c-3505-a44c1129fe2c/LSI/lsigetvmware\_062514 # ./lsigetlunix.sh

La versión ./Isigetlunix.sh -D -Q del comando se puede utilizar para ejecutar el script en modo silencioso para reducir el impacto de producción.

Paso 9. Una vez que la herramienta se completa correctamente, genera un archivo **tar.gz**. Adjunte este archivo al caso del TAC, simplemente como se carga un paquete de asistencia técnica normal.

#### OS no está instalado

Descargar herramienta Storcli: https://www.broadcom.com/support/download-search

Paso 1. Descargue Storcli de Management Software and Tools (<u>enlace</u>), extraiga la carpeta y navegue por la **carpeta EFI**. Obtenga el archivo Storcli con la extensión **.EFI**, como se muestra en la imagen.

Latest MegaRAID	StorCLI			All OS	03/23/2016	ZIP	4	Create
MR 6.11								
Version: 1.19.04	File Size: 40631 KB	Language: English	🚾 Read Me					



Paso 2. Cree una nueva carpeta por cualquier nombre, aquí se crea con el nombre EFI y storcli.efi se copia en esa carpeta.

Inicie el KVM del servidor y, como se muestra en la imagen, vaya a la opción de creación de imágenes de medios virtuales.

Busque para proporcionar la carpeta de origen en la ventana emergente **Crear imagen desde carpeta**. La carpeta de origen seleccionada aquí es la carpeta EFI que se creó anteriormente, contiene el archivo **storcli.efi**.

Además, explore la ruta de destino del archivo IMG. Como se muestra en la imagen, haga clic en **Finalizar** para crear el archivo IMG.

Intel(R) Boot Agent GE ∨1 Copyright (C) 1997-2014,	.5.53 Intel Corporation		
PXE-E61: Media test failu PXE-MOF: Exitin <u>g Intel Bo</u>	re, check cable ot Agent.		
🛕 Create Image from	m Folder	×	
Intel(R) Boot Ag Create a New In	nage File From a Source Folder		
Copyright (C) 19 Source Folder:	Desktop\EFI	Browse	
CLIENT MAC ADDR: New Image File:	\Desktop\EFI.img	Browse	F F717451795C0
PXE-E51: No DHCP	Image creation successfully completed		
PXF-MOF: Fyiting		Finish	
Reboot and Select proper	Boot device		
or Insert Boot Media in s	elected Boot device and pres	s a key	

Nota: El KVM basado en JAVA se utilizó aquí para convertir de storcli.efi a EFI.IMG.

Paso 3. Inicie KVM, adjunte efi.img

File View Macros Tools Virtu	al Media Help			
😹 Boot Server 🔩 Shutdown S	Create Image			
KVM Console Server	Activa Virtual Devices			
Cisco UEFI Interactive Sh EDK II UEFI v2.70 (American Mega <b>map:</b> No mapping found.	ell v2.1 trends, 0x0005000E)			
File View Macros Tools 🔺	Virtual Media - Map Floppy		×	
Boot Server Shutdown S KVM Console Server Cisco UEFI Interactive EDK II UEFI v2.70 Open	Drive/Image File:		Browse	×
map: No map; Press ESC ir Lookin: Shell>	sap	•	• 🕫 🏷	
Shell> Shell> Recent Items	EFI StorCLI cisco.iso EFI.imp StorCLI.img			

Paso 4. Mapear la imagen EFI.

Nota: No marque la verificación SÓLO LEER.

File View Macros Tools	📥 Virtual Media - Map Floppy			×
📣 Boot Server 🜙 Shutdown S				
KVM Console Server	Drive/Image File:	EFI.img		Browse
CISCO UEFI Interactive EDK II		Read Only		
UEFI v2.70 (American ) map: No mapping found		L Kedd only		
Press ESC in 1 second:			Map Device	Cancel

### Cómo convertir Storcli.efi en un archivo efi.IMG mediante HTML5 KVM

Background

A partir de CIMC/UCSM 4.1, el KVM Java ya no está disponible para crear archivos de imagen de lectura/escritura. Además, el KVM basado en JAVA ya no estará disponible a partir de CIMC/UCSM 4.1.

#### PASOS DETALLADOS

Paso A: Necesita una máquina linux para realizar los siguientes pasos.

Paso B: [root@localhost /]# dd if=/dev/zero of=hdd.img bs=1024 count=102400

102400+0 registros de entrada

102400+0 registros de salida

104857600 bytes (105 MB) copiados, 0,252686 s, 415 MB/s

Paso C: [root@localhost /]# mkfs.msdos hdd.img

mkfs.fat 3.0.20 (12 de junio de 2013)

**Nota:** Si no ve el MSDOS como una extensión, tendría que instalar el .RPM respectivo como se muestra aquí. Utilice "Yum list" para ver si el paquete está allí de otro modo, tendría que descargar uno de Internet o de redhat.

[root@localhost /]# rpm -ivh dosfstools-3.0.20-10.el7.x86\_64.rpm

advertencia: dosfstools-3.0.20-10.el7.x86\_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, ID de clave f4a80eb5: NOKEY

Actualizando / instalando...

Paso D: Montar hdd.img

[root@localhost /]# mount -oloop hdd.img /mnt/hdd

Paso E: Copiar los archivos requeridos (archivo storecli.efi )

[root@localhost EFI]# cp storcli.efi /mnt/hdd

[root@localhost EFI]#

[root@localhost EFI]# Is

storcli.efi

Paso F: Umount /mnt/hdd

[root@localhost EFI]# umount /mnt/hdd

Paso G: Verificación del tipo hdd.img. Busque el directorio y ejecute el comando como se muestra aquí.

[root@localhost /]# archivo hdd.img

hdd.img: sector de arranque x86, pantalla de mensaje de arranque **mkdosfs**, desplazamiento de código 0x3c, OEM-ID "mkfs.fat", sectores/clúster 4, entradas de raíz 512, descriptor de medios 0xf8, sectores/FAT 200, cabezas 64, sectores 204800 (volúmenes > 32 MB), reservados 0x1, número de serie 0x6f39955b, sin etiqueta, FAT (16 bits)

Paso H: mediante Winscp o cualquier otra herramienta de transferencia de archivos , copie la

imagen y transfiésela al sistema deseado.

Paso I: Inicie el KVM HTML5. Haga clic en **activar dispositivos virtuales > disco extraíble > Examinar para seleccionar "hdd.img"** copiado de la máquina Linux y haga clic en **mapear unidad**.

Paso 5. Después de arrancar en el shell EFI, ejecute este comando (**map -r**) como se muestra en la imagen aquí.



Paso 6. Ejecute este comando **fs<X>:**, donde X = número de controlador que se recibió de la tabla de mapeo.



Paso 7. Ejecute el comando cd EFI.



Paso 8. Escriba **Is** para confirmar que **storcli.efi** está presente. Ejecute el comando **Storcli.efi show** para confirmar que se encuentra dentro del controlador Raid correcto. Ahora debería ver una

estructura de directorios con storcli.efi disponible y puede ejecutar storcli.efi desde aquí.

FSO:\efi\> ls	
Directory of: FSO:\efi\	
04/14/2020 20:06 <dir> 0</dir>	
04/14/2020 20:06 <dir> 4,096</dir>	
04/14/2020 19:41 13,597,280	
04/14/2020 14:43 685,484	termlog.txt
04/14/2020 14:44 851,905	events.txt
04/14/2020 16:12 424,236	snapdump.zip
4 File(s) 15,558,905 bytes	
2 Dir(s)	
FSO:\efi\>	

Ejecute estos comandos para recopilar los registros:

```
storcli.efi /c0/vall show all >showall.txt
storcli.efi /c0/vall show all > vall.txt
storcli.efi /c0/eall show all >eall.txt
storcli.efi /c0 show termlog > termlog.txt
storcli.efi /c0/eall/sall show all > showall.txt
storcli.efi /c0 show events file > Events.txt
storcli.efi /c0/eall show phyerrorcounters > phy.txt
storcli.efi /c0 show snapdump
storcli.efi /c0 get snapdump id=all file=snapdump.zip
Storcli.efi /c0 show pdfailevents file=pdfailevents.txt
```

En este punto, necesita llevar los archivos al **TAC de Cisco** para su análisis. **Desmonte el archivo** .img y cargue los registros en el caso de Cisco TAC.

### Estados de la unidad virtual y pasos recomendados

Unidad virtual es óptima: el funcionamiento de la unidad virtual es bueno. Todas las unidades configuradas están en línea.

No se necesita ninguna acción.

Unidad virtual se degrada: la condición de funcionamiento de la unidad virtual no es óptima. Una de las unidades configuradas ha fallado o está desconectada.

Acción que se debe realizar: reemplace la unidad lo antes posible. primero, tome la copia de seguridad de los datos.

Unidad virtual está parcialmente degradada: la condición de funcionamiento en una unidad virtual RAID 6 no es óptima. Una de las unidades configuradas ha fallado o está desconectada. RAID 6 puede tolerar hasta dos fallos de unidad.

Acción que se debe realizar: reemplace la unidad lo antes posible.

Virtual Drive está desconectado - La unidad virtual no está disponible para el controlador RAID. Se trata esencialmente de un Estado fallido.

Acción a realizar - Vuelva a llevar el RAID al estado degradado y realice una copia de seguridad de los datos. Vuelva a colocar la unidad pronto.

La unidad virtual está desconectada y el nuevo controlador de almacenamiento: la unidad virtual no está disponible para el controlador RAID. Se trata esencialmente de un Estado fallido.

Acción a realizar: no sustituya el controlador de almacenamiento. Póngase en contacto con el TAC para obtener asistencia

# Información Relacionada

- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-b-series-bladeserver-software/215099-ucs-b-series-servers-replacing-a-raid-c.html
- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified\_computing/ucs/c/sw/raid/configuration/guide/RA
   ID\_GUIDE/MegaRAID.html