# Seguimiento de direcciones MAC en UCS con Nexus 1000V

## Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Configurar Topología de red Seguimiento de Direcciones MAC en Diferentes Segmentos de Red Verificación Troubleshoot

## Introducción

Este documento describe cómo realizar un seguimiento de las direcciones MAC de una interfaz de máquina virtual (VM) y VMkernel (VMK) en estos niveles de red:

- Switches de la serie Cisco Nexus 5000
- Fabric Interconnect (FI) Cisco Unified Computing System (UCS) 6248
- host VMware ESXi
- Switch Cisco Nexus 1000V

Es importante comprender qué enlace ascendente utiliza una VM o una interfaz VMK para la comunicación tanto en los aspectos de resolución de problemas como de diseño.

## Prerequisites

#### Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Función vPC en Cisco NX-OS
- Cisco Unified Computing System
- VMware ESXi
- Switch Cisco Nexus 1000V

#### **Componentes Utilizados**

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

Switch Cisco Nexus 5020 versión 5.0(3)N2(2a)

- Cisco Unified Computing System versión 2.1(1d)
- Servidor blade Cisco Unified Computing System B200 M3 con tarjeta de interfaz virtual (VIC) Cisco 1240 (Palo) CNAvSphere 5.1 (ESXi y vCenter)
- Switch Cisco Nexus 1000V versión 4.2(1)SV2(1.1a)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## Configurar

#### Topología de red

En este ejemplo de configuración, las interfaces VM y VMK están en el mismo host (dirección IP 172.16.18.236) y en la misma VLAN 18 (subred 172.16.18.0/24).

En Nexus 1000V, el host se representa como Virtual Ethernet Module (VEM) # 5.

En UCS, el host se instala en el servidor blade 1 en el chasis 1.



#### Seguimiento de Direcciones MAC en Diferentes Segmentos de Red

Este procedimiento describe cómo rastrear direcciones MAC en varios niveles de red.

1. En el vCenter, busque la dirección MAC de la máquina virtual que desea rastrear. En este ejemplo, la dirección MAC de la VM (ciscolive-vm) es 0050:568f:63cc:



 Ingrese el comando esxcfg-vmknic -l en el shell ESXi para encontrar la dirección MAC de la interfaz VMK del host. En este ejemplo, el VMK (vmk0) es la interfaz de administración y tiene una dirección MAC de 0050:56:67:8e:b9:

mo-vsm#	show mac address-	table   in	8eb9		
18	0050.5667.8eb9	static	0	Veth19	Į
18	0050.5667.8eb9	dynamic	0	Po4	
mc-vsm#	show mac address-	table   in	6300		
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po1	3
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po2	
18	0050.568f.63cc	static	0	Veth56	5
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po4	(
mc-vsm#					

3. Confirme que las direcciones MAC de la VM (ciscolive-vm) y de la interfaz VMK (vmk0) se están aprendiendo en el host ESXi (VEM) y en el Nexus 1000V.

En el nivel VEM, ingrese el comando **vemcmd show l2 18** para confirmar que se aprenden ambas direcciones MAC:

~ # vemcmd sh	low 12 18				
Bridge domain	7 brtmax 4096, 1	brtcnt	82, timeou	ıt 300	
VLAN 18, swbd	l 18, ""				
Flags: P - P	VLAN S - Secure D	- Drop			
Туре	MAC Address	LTL	timeout	Flags	PVLAN
Static	00:50:56:8f:61:8b	75	0		
Static	00:50:56:8f:a4:a5	67	0		
Dynamic	00:50:56:5f:e9:a8	52	1		
Static	00:50:56:8f:51:97	78	0		
Dynamic	00:0c:29:15:fa:c6	305	27		
Dynamic	00:50:56:5f:88:58	60	1		
Static	00:50:56:8f:63:cc	68	0		
Dynamic	00:50:56:5f:7c:bd	59	1		
Dynamic	00:50:56:a2:14:f2	57	1		
Static	00:50:56:8f:11:3a	50	0		
Static	00:50:56:8f:f5:53	65	0		
Dynamic	00:50:56:a2:46:25	54	1		
Dynamic	00:50:56:8f:62:56	305	2		
Static	00:50:56:8f:21:35	54	0		
Dynamic	00:50:56:8f:86:19	305	192		
Static	00:50:56:8f:d5:fd	58	0		
Dynamic	00:02:3d:40:dd:03	305	4		
Dynamic	00:50:56:b7:70:37	305	1		
Dynamic	00:50:56:8f:c5:07	305	1		
Dynamic	00:50:56:8f:81:09	305	230		
Dynamic	00:0c:29:8b:01:22	305	73		
Dynamic	00:50:56:8f:54:48	305	6		
Dynamic	00:50:56:63:8f:4d	59	1		
Dynamic	00:50:56:8f:17:20	305	0		
Dynamic	00:50:56:8f:90:5b	305	60		
Static	00:50:56:8f:a1:3a	66	0		
Static	00:50:56:8f:45:0b	64	0		
Dynamic	00:50:56:a2:32:6f	63	2		
Dynamic	00:50:56:5f:19:5c	63	1		
Static	00:50:56:8f:90:a4	51	0		
Static	00:50:56:67:8e:b9	49	0		
Dynamic	00:25:b5:10:10:4f	305	306		

En el nivel Nexus 1000V, ingrese un comando **show mac address-table** para confirmar que ambas direcciones MAC se aprenden en la VLAN 18 en VEM # 5:

mc-vsm#	show mac address-	table   in	8eb9		
18	0050.5667.8eb9	static	0	Veth19	5
18	0050.5667.8eb9	dynamic	0	Po4	6
mc-vsm#	show mac address-	table   in	63cc		
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po1	3
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po2	4
18	0050.568f.63cc	static	0	Veth56	5
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po4	6
mc-vsm#					

Ingrese el comando **show port-channel summary** para VEM # 5 para ver los puertos de puerto-canal y miembro:

mc-vsr	m#						
mc-vs	m# show port	t-channel	summary				
Flags	: D - Down I - Indiv s - Suspe S - Swite U - Up (1	P vidual H ended r ched R port-chan	- Up in po - Hot-stan - Module-r - Routed nel)	ort-channel (m dby (LACP on removed	members) ly)		
Group	Port- Channel	Туре	Protocol	Member Port:	s		
1	Pol (SU)	Eth	NONE	Eth3/1(P) Eth3/10(r)	Eth3/2(P)	Eth3/9(r)	
2	Po2 (SU)	Eth	NONE	Eth4/1(P) Eth4/10(P)	Eth4/2(P)	Eth4/9(P)	
3	Po3 (SU)	Eth	NONE	Eth5/1(P) Eth5/10(r)	Eth5/2(P)	Eth5/9(r)	
4	Po4 (SU)	Eth	NONE	Eth6/1(P)	Eth6/2(P)	Eth6/11(P)	

4. Recopile información adicional de Nexus 1000V.

Ingrese el comando **show interface vethernet 56** para ver que Veth56 corresponde a la VM (ciscolive-vm):

mc-vsm# show interface vethernet 56
Vethernet56 is up
Port description is ciscolive-vm, Network Adapter 1
Hardware: Virtual, address: 0050.568f.63cc (bia 0050.568f.63cc)
Owner is VM "ciscolive-vm", adapter is Network Adapter 1
Active on module 5
VMware DVS port 3033
Port-Profile is vApp-Network
Port mode is access
5 minute input rate 80 bits/second, 0 packets/second
5 minute output rate 12552 bits/second, 8 packets/second
Rx
23795 Input Packets 7293075158593488853 Unicast Packets
203449390 Multicast Packets 4294967761 Broadcast Packets
2333878 Bytes
Tx
1350625 Output Packets 4768 Unicast Packets
519692101807 Multicast Packets 4321524090 Broadcast Packets 1345857 Flood Packets
254466737 Bytes
0 Input Packet Drops 0 Output Packet Drops

Ingrese el comando **show interface vethernet 19** para ver que Veth19 corresponde a la interfaz VMK (vmk0) del host:

```
mc-vsm# show interface vethernet 19
Vethernet19 is up
 Port description is VMware VMkernel, vmk0
 Hardware: Virtual, address: 0050.5667.8eb9 (bia 0050.5667.8eb9)
 Owner is VMware VMkernel, adapter is vmk0
 Active on module 5
  VMware DVS port 2110
 Port-Profile is 13
 Port mode is access
 5 minute input rate 12904 bits/second, 1 packets/second
 5 minute output rate 13384 bits/second, 8 packets/second
 Rx
   12200 Input Packets 7310589476873731518 Unicast Packets
   7310589476867241067 Multicast Packets 873444753044241742 Broadcast Packets
   16040625 Bytes
 \mathbf{T}\mathbf{x}
   65549 Output Packets 3731 Unicast Packets
   141938759046 Multicast Packets 137454132371 Broadcast Packets 59221 Flood Packets
   12416427 Bytes
   8227343645136678255 Input Packet Drops 210453427045 Output Packet Drops
```

5. Verifique el ping del tráfico desde la VM (ciscolive-vm) y la interfaz VMK(vmk0) a las interfaces ascendentes desde el host.

m	c-vsm#	module ve	m 5 exe	ecute	vemcmd	show por	t vsm		
	LTL	VSM Port	Admin	Link	State	PC-LTL	SGID	Vem Port	туре
	6	Internal	DOWN	UP	FWD	0		vns	
	8	Internal	UP	UP	FWD	0			
	9	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
	10	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0	0		
	11	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
	12	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0	0		
	14	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
	15	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
	16	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0		ar	_
	17	Eth5/1	UP	UP	FWD	305	0	vmnic0	
	18	Eth5/2	UP	UP	FWD	305	1	vmnic1	
	49	Veth19	UP	UP	FWD	0	1	vmk0	
	50	Veth23	UP	UP	FWD	0	1	tinian-sa	an.eth0
	51	Veth38	UP	UP	F/B*	· O	0	tinian-es	xi-1.eth3
	52	Veth37	UP	UP	F/B*	· 0	0	tinian-es	xi-1.eth2
	53	Veth22	UP	UP	F/B*	· 0	1	tinian-es	xi-1.eth1
	54	Veth21	UP	UP	F/B*	· 0	0	tinian-es	xi-1.eth0
	55	Veth36	UP	UP	F/B*	· 0	1	tinian-es	xi-2.eth3
	56	Veth35	UP	UP	F/B*	· 0	0	tinian-es	xi-2.eth2
	57	Veth25	UP	UP	F/B*	• 0	1	tinian-es	xi-2.eth1
	58	Veth24	UP	UP	F/B*	· 0	0	tinian-es	xi-2.eth
	59	Veth43	UP	UP	F/B*	• 0	1	tinian-es	xi-3.eth3
	60	Veth44	UP	UP	F/B*	· 0	0	tinian-es	xi-3.eth2
	61	Veth45	UP	UP	F/B*	• 0	1	tinian-es	xi-3.eth1
	62	Veth46	UP	UP	F/B*	· 0	0	tinian-es	xi-3.eth0
	63	Veth47	UP	UP	F/B*	• 0	1	tinian-es	xi-4.eth3
	64	Veth48	UP	UP	F/B*	· 0	0	tinian-es	xi-4.eth2
	65	Veth49	UP	UP	F/B*	· 0	1	tinian-es	xi-4.eth1
	66	Veth50	UP	UP	F/B*	• 0	0	tinian-es	xi-4.eth0
	67	Veth26	UP	UP	FWD	0	1	tinian-vo	.eth0
	68	Veth56	UP	UP	FWD	0	0	ciscolive	e-vm.eth0
	69	Veth31	UP	UP	FWD	0	1	maug-vc.e	eth0
	75	Veth59	UP	UP	FWD	0	0	mc-ucsc.e	eth0
	78	Veth72	UP	UP	FWD	0	1	mc-dc-2.e	eth0
	305	Po3	UP	UP	FWD	0			
*	F/B. 1	Port is PT	OCKED /		ne of th	e vlanc			

\* F/B: Port is BLOCKED on some of the vlans. One or more vlans are either not created or not in the list of allowed vlans for this port. Please run "vemcmd show port vlans" to see the details. mc-vsm#

Esta salida muestra la asignación de ID de grupo de suscriptores (SGID) para la VM (ciscolive-vm) y la interfaz VMK(vmk0) a sus correspondientes controladores de interfaz de red VM (VMNIC). La asignación revela qué VMNIC se utilizan para la comunicación:

- SGID 0 de la VM (ciscolive-vm) coincide con SGID 0 de vmnic0.
- El SGID 1 de la interfaz VMK (vmk0) coincide con el SGID 1 de vmnic1.
- 6. Obtenga las direcciones MAC de los VMNIC desde el vCenter o la interfaz de línea de comandos (CLI) de ESXi.

En el vCenter, vaya a la etiqueta Configuration:

E 🚱 mc-vcsa	172.16.18.236 VMware ESXi, 5.1.0, 799	733				
E in mode	Summary Virtual Machines Performan	ce Configuration Tasks & E	vents Alarms Permissi	ons Maps Sto	rage Views Ha	rdware Status
172.16.18.232	Hardware	Network Adapters				
172.16.18.233	naroware	Device	Speed	Configured	Switch	MACAddress
172.16.18.234	Processors	Cisco Systems Inc Cisco	VIC Ethernet NIC			
172.16.18.236	Memory	wmnic9	20000 Full	Negotiate	wattawds	00:25:b5:00:00:4d
anatanan-nv-1	Storage	wmnic8	20000 Full	Negotiate	vSwitch0	00:25:b5:00:00:5d
ciscolive-ym	Networking	vmnie7	20000 Full	Negotiate	me-vds	00:25:b5:00:00:2d
maug-vc	Storage Adapters	wmnic6	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:3d
mc-dc-1	<ul> <li>Network Adapters</li> </ul>	wmnic5	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:0d
mc-dc-2	Advanced Settings	wmnic4	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:1d
🚰 mc-router	Power Management	wmnic3	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:4c
mc-uese 🌐		vmnic2	20000 Full	Negotiate	me-vds	00:25:b5:00:00:5c
mc-vcsa	Software	wmnic1	20000 Full	Negotiate	inc-vsm	00:25:b5:00:00:#
mc-vsm-1	Licensed Easth res	ymnic0	20000 Full	Negotiate	mc-vsm	00:25:b5:00:00:5f
rota-esxi-1	Time Coofee ratios					
rota-esxi-2	The congradon					
rota-san	Dris and Kouting					
🝈 rota-vc	Authentication Services					
👸 saipan-esxi-1	Power Management					
saipan-esxi-2	Virtual Machine Startup/Shutdown					
saipan-san	Virtual Machine Swapfile Location					
saipan-vc	Security Profile					

En la CLI de ESXi, ingrese el comando esxcfg-nics -1:

~ 🕴 esx	ofg-nics -l												
Name	PCI	Driver	Link	Speed	Duplex	MAC Address	MTU	Description					
vmnic0	0000:06:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:5f	1500	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic1	0000:07:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:4f	1500	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic2	0000:08:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:5c	9000	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic3	0000:09:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:4c	9000	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic4	0000:0a:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:1d	9000	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic5	0000:0b:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:0d	9000	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic6	0000:0c:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:3d	9000	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic7	00.00:b0:000	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:2d	9000	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic8	0000:0e:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:5d	9000	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic9	0000:0£:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:4d	9000	Cisco Systems	Inc	Cisco	VIC	Ethernet	NIC

7. En UCS Manager (UCSM), busque los controladores de interfaz de red virtual (vNIC) de UCS que corresponden a los VMNIC:

Servers Law SAN VM Admin	Network PSH						
Mari Al	Actions Change Dynamics	All Connection Policy Not	amic vNDC Connection Policy hing Selected				
ers Jervice Profiles ∭, root	Pudly rec/rec	Pacenert MRC	/vHBA Placement Policy ecific vRIC/vHBA Placement P	whey			
Image: Sector 1-14	VIECA		Viud Dirt. Select ja Al Al Al Al Connectivity Multy LMN Connectivity Multy Connectivity Multy Connectivity Multy Connectivity Multy Connectivity Multy Connectivity Multy	a hefenice			
B Server-1-5	a start a travel in t						
in 35 Sever17	of usu = obout OP	nae.					
A sub-organizations	Nane	HAC Address	Desked Order	Actual Order	Fabric ID	Desired Placement	Actual Pacenerit
A rest	-C VAC VAC-0	00-25-85-00-00-5F	1	1	in .	Anv	1
IP III Service Templete SeanText	* visc visc-s	00-25-05-00-00-44	2	2		Atv	1
. S.BOrganizations	- VAC VAC-2	00-25-85-00-00-50	6	5		Ann	
hakoes	- VAC VAC-3	00-25#5-00.00.40				Atw	
A, root	- AX 487.4	01-25-65-00-00-10	6	8		Anv	- C
a S Adapter Pakces	- ANC - ARC - 5	02-25#5-00.00:00	-			Anv.	
In State Defaults	AV 487 4	01-15-01-00-00-XD	5	5		Atre .	
IP 35 8005 Pakes	AN 447.3	00-15-05-00-00-Y				- And	- C
B 35 Boot Pakoes	- AV 447 A	01-35-65-00-00-85			5	1	
- S PHI Access Profiles	- vinc vinc - 9	00-25-65-00-00-40	10	10	5	Avy	í.

La FI principal para vNIC-0 es FI-A, mientras que la FI principal para vNIC-1 es FI-B. Ahora puede inferir que el tráfico de la VM (ciscolive-vm) atraviesa FI-A y que el tráfico de la interfaz VMK (vmk0) atraviesa FI-B.

8. Confirme que la dirección MAC de la máquina virtual (ciscolive-vm) se conozca en FI-A:

```
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos) # show mac address-table | in 63cc_
                                                      F Veth882
* 18
          0050.568f.63cc
                           dynamic 0
                                                 F
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos)#
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos) # show int vethernet 882
Vethernet882 is up
   Bound Interface is port-channel1288
 Hardware: Virtual, address: 547f.eea2.5ac0 (bia 547f.eea2.5ac0)
 Description: server 1/1, VNIC vNIC-0
 Encapsulation ARPA
 Port mode is trunk
 EtherType is 0x8100
 Rx
   38196726 unicast packets 130708 multicast packets 99167 broadcast packets
   38426601 input packets 44470647026 bytes
   0 input packet drops
 TX
   18711011 unicast packets 552876 multicast packets 10560283 broadcast packets
   29824170 output packets 9379742901 bytes
   0 flood packets
    0 output packet drops
```

9. Confirme que la dirección MAC de la interfaz VMK (vmk0) se conozca en FI-B:

```
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos) # show mac address-table | in 8eb9
* 18 0050.5667.8eb9
                                                F F Veth883
                           dynamic 0
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos)#
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos) # show int vethernet 883
Vethernet883 is up
   Bound Interface is port-channel1287
 Hardware: Virtual, address: 547f.eea3.c7e0 (bia 547f.eea3.c7e0)
Description: server 1/1, VNIC vNIC-1
 Encapsulation ARPA
 Port mode is trunk
 EtherType is 0x8100
 Rx
    30553743 unicast packets 94871 multicast packets 1633080 broadcast packets
    32281694 input packets 32522468006 bytes
    0 input packet drops
 Тx
   16919347 unicast packets 588794 multicast packets 8994408 broadcast packets
   26502549 output packets 8364051391 bytes
    0 flood packets
    0 output packet drops
```

10. Verifique el anclaje de estos Veths a sus enlaces ascendentes con el comando **show circuit detail**:

```
Mike-Cliff-Pod-16-B /org/service-profile # show circuit detail
Service Profile: Server-1-1
Server: 1/1
    Fabric ID: A
       VIF: 882
        vNIC: vNIC-0
        Link State: Up
        Oper State: Active
        State Reason:
        Admin Pin: 0/0
        Oper Pin: 0/88
        Encap: Virtual
        Transport: Ether
    Fabric ID: B
       VIF: 883
        vNIC: vNIC-1
        Link State: Up
        Oper State: Active
        State Reason:
        Admin Pin: 0/0
        Oper Pin: 0/89
        Encap: Virtual
        Transport: Ether
```

**Nota:** Otros comandos que producen información similar son **show pinning serverinterfaces**, **show pinning border-interfaces** y **show pinning interface vethernet x**. También puede comprobar el ping en UCSM:

Epupment Servers LAN SAN 1M Admin	General Storage Netwo	vik   ISCE vitiGs   Boot Ord	er   Wrtual Machines   FC Zane	s Pukces Server Details FSM	VSF Paths Faults Events			
Filter Al V	te a diniw ⇒t	sport 👸 Print						
a ol	Name	Adapter Part	PEX Plast Part	PEX Network Part	P3 Server Port	VARC	P3 Uplinik	Link State
0 ferm	D - Path A/1	6/PC-1288	km/PC-3025	k#/1005	A/0/1025			
D Stran Pales	- Virtual Circuit	862				9400-0	APC-88	Up
⊖ A rest	Virtual Circuit	884				VAC-2	A/PC-88	Up
E- Carver-1-1	Virtual Circuit	886				VRC-4	A/FC-88	Up
C 5C12 (ADC)	Virtual Orbuit	868				9400-6	A/FC-88	Up
	- Virtual Circuit	850				900%	APC-88	Up
	D - Path No.	6PC-1287	right/PC-1153	404/1153	8/0/1153			
8	- Vituel Orbit	660				940-1	8/PC-89	Up
10 - C VAC VAC-2	Virtual Circuit	885				V40C-0	8/PC-89	Up
B) -Q vN0C vN0C-3	Virtual Orsuit	887				VAC-5	8,PC-89	Up
4-38/v 30/v D= -8	Virtual Orbuit	889				9400-7	8,PC-89	Up
ii) =0 vhic vhic-s	Virtual Circuit	891				VRC-9	8,PC-89	Up

- 11. Recopile detalles adicionales sobre los canales de puerto. En esta configuración, hay tres canales de puerto en uso para cada FI. Por ejemplo, FI-B tiene tres canales de puerto asociados:
  - El canal de puerto 89 es el canal de puerto del protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) entre FI-B y el Nexus 5020 ascendente.
  - El canal de puerto 1153 se crea automáticamente y se encuentra entre FI-B y el módulo de entrada/salida (IOM)-B.
  - El canal de puerto 1287 se crea automáticamente y se encuentra entre IOM-B y la VIC Cisco 1240 (blade).
  - 1. Ingrese el comando **show port-channel summary** para ver la configuración de canal de puerto de FI-B:

Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos) # show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
s - Suspended r - Module-removed
S - Switched R - Routed
U - Up (port-channel)
Group Port- Type Protocol Member Ports
Channel
B9 Po89(SU) Eth LACF Eth1/5(P) Eth1/6(P)
1153 Po1153(SU) Eth NONE Eth1/1(P)
1287 Po1287(SU) Eth NONE Eth1/1/1(P) Eth1/1/3(P)
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos) #

 Ingrese el comando show cdp neighbors para detectar y ver información adicional en FI-B:

Mike-Cliff-Pod-1	.6-B (nxos	s)# show	cdp n	eighbo	ors						
Capability Codes	: R - Ro S - Sv V - Vo S - Sv	outer, T witch, H oIP-Phone upports-S	- Tra - Hos , D - TP-Di	ns-Bri t, I - Remot spute	dge, IGM cely-	B - P, r Mana	Sou - R ged-1	rce-Route- epeater, Device,	Bridg	e	
Device-ID	Lo	ocal Intr	fce H	ldtme	Capa	bili	ty	Platform	P	ort ID	
SJ-SV-C4K-1	m	gmt0	1	79	RS	I	WS	-C4506	Gig	5/40	
N5K-Rack16-2 (FLC	1211002	7)Eth1/5		163	s	IS		N5K-C5020	P-BA	Eth1/22	
N5K-Rack16-1 (SSI	1351055	H) Eth1/6		157	s	I s		N5K-C5020	P-BF	Eth1/29	
mc-vsm (198130884	13551897	719)Eth1/	1/3	16	50	S I	s	Nexus10	00V	Eth5/2	

 Ingrese el comando show port-channel summary para ver la configuración de canal de puerto de FI-A:

Mike-( Flags:	Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel)										
Group	Port- Channel	Туре	Protocol	Member Ports							
38	Po88 (SU)	Eth	LACP	Eth1/5(P)	Eth1/6(P)						
1025	Po1025 (SU)	Eth	NONE	Eth1/1(P)	/ = (= /						
1288	Po1288 (SU)	Eth	NONE	Eth1/1/1(P)	Eth1/1/3(P)						
Mike-0	Cliff-Pod-16	-A (nxos) #									

 Ingrese el comando show cdp neighbors para detectar y ver información adicional en FI-A:

Mike-Cliff-Pod-16-	A(nxos) # sho	w cdp neighbo	rs			
Capability Codes:	R - Router, S - Switch, V - VoIP-Pho s - Supports	T - Trans-Bri H - Host, I - ne, D - Remot -STP-Dispute	dge, B - IGMP, :ely-Man	- Source r - Repe aged-Dev	-Route-Bride ater, ice,	ge
Device-ID	Local In	trfce Hldtme	Capabil	ity Pla	tform	Port ID
SJ-SV-C4K-1	mgmt0	142	RSI	WS-C4	506 Gi	g5/39
N5K-Rack16-2 (FLC12	110027) Eth1/	5 147	SI	s N5	к-с5020р-ва	Eth1/10
N5K-Rack16-1 (SSI13	51055H) Eth1/	6 121	SI	s N5	K-C5020P-BF	Eth1/11
mc-vsm(19813088413	55189719) Eth	1/1/1 16	57 S	IS	Nexus1000V	Eth5/1

12. Determine el ping específico de la interfaz miembro desde el canal de puerto.

Ingrese un comando **show port-channel** para ver que la dirección MAC FI-B - VMK interface (vmk0) está fijada a Ethernet1/6 del canal de puerto 89:



Ingrese un comando **show port-channel** para ver que la dirección MAC FI-A - VM (ciscolivevm) está fijada a Ethernet1/5 del canal de puerto 88:



13. Verifique que las direcciones MAC se hayan aprendido en el Nexus 5020 ascendente.

Ingrese un comando **show mac address-table** para ver que la interfaz VMK (vmk0) MAC address se aprende en el Nexus 5020-1:

```
N5K-Rack16-1#
N5K-Rack16-1# show mac address-table | in 8eb9
* 18 0050.5667.8eb9 dynamic 10 F F <mark>Po89</mark>
N5K-Rack16-1#
```

Ingrese un comando show mac address-table para ver que la dirección MAC de VM

(ciscolive-vm) se aprende en el Nexus 5020-2:

```
N5K-Rack16-2#
N5K-Rack16-2# show mac address-table | in 63cc
* 18 0050.568f.63cc dynamic 0 F F Po88
N5K-Rack16-2#
```

Cuando resuelve problemas de red, este ejemplo le ayuda a aislar e identificar rápidamente cómo y dónde se aprende una dirección MAC y cuál es la ruta esperada para el tráfico de red.

## Verificación

Los procedimientos de verificación se incluyen en el ejemplo de configuración.

## Troubleshoot

Este ejemplo de configuración está pensado para ayudar con la solución de problemas de la red.