Gestión de la configuración de la plataforma en la sonda de red FindIT

Objetivo

Cisco FindIT Network Management proporciona herramientas que le ayudan a supervisar, administrar y configurar fácilmente los dispositivos de red de Cisco de las series 100 a 500, como switches, routers y puntos de acceso inalámbricos (WAP) mediante el explorador web. También le notifica sobre el dispositivo y las notificaciones de soporte de Cisco, como la disponibilidad de nuevo firmware, el estado del dispositivo, las actualizaciones de la configuración de red y cualquier dispositivo conectado que ya no esté en garantía o cubierto por un contrato de soporte.

FindIT Network Management es una aplicación distribuida que consta de dos componentes o interfaces independientes: una o varias sondas denominadas FindIT Network Probe y un solo administrador denominado FindIT Network Manager.

La configuración de la plataforma contiene la configuración básica del sistema que requiere la sonda para funcionar. Algunos parámetros incluyen la dirección IP de la GUI administrativa, el nombre de host y la configuración de hora. Estos parámetros se configuran normalmente al instalar Cisco FindIT Manager y Probe. Si un administrador decide cambiar cualquiera de los parámetros después de la instalación, en lugar de pasar por la interfaz de línea de comandos (CLI), puede pasar por la GUI administrativa.

Este documento pretende mostrarle cómo configurar y administrar la configuración de la plataforma a través de la GUI administrativa.

Configurar parámetros de plataforma

Paso 1. Inicie sesión en FindIT Network Probe y elija Administration > Platform Settings.



Paso 2. En el campo *Nombre de host*, introduzca un nombre de host para la sonda. Es posible que el campo ya se haya rellenado con un nombre creado durante el proceso de instalación de FindIT Probe. Este nombre de host es la identidad utilizada por Bonjour para identificar la instancia de FindIT Probe en la red.

Nota: Para este ejemplo, FindITProbe se utiliza como nombre de host.

System settings:	
Hostname :	FindITProbe
IP Settings:	
Connection Type :	• DHCP O Static IP
IPv4 Address :	
IPv4 Netmask :	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 🚱	
Time Settings:	
-	
Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org
	Save

Parámetros IP

Paso 3. Para IP Settings (Parámetros de IP), seleccione un botón de opción para determinar el método en el que FindIT Probe obtendrá una dirección IP. Las opciones son:

- DHCP: un servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) asigna automáticamente una dirección IP a la GUI administrativa. Este es el valor predeterminado. Si elige esto, vaya directamente al <u>Paso 12</u>.
- Static IP (IP estática): asigne manualmente una dirección IP para la GUI administrativa.

Nota: En este ejemplo, se elige Static IP (IP estática).

-	-			
	S	- H	bi m	C
100	1	C U		CI25.
	-			·

Connection Type :	O DHCP Static IP
IPv4 Address :	
IPv4 Netmask :	
IPv4 Default Gateway :	
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
IPv6 Default Gateway :	

Paso 4. En el campo *IPv4 Address*, asigne una dirección IP local a la GUI administrativa de sonda siguiendo el formato IPv4.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.1.108.

IP Settings:	
Connection Type :	O DHCP () Static IP
IPv4 Address :	192.168.1.108
IPv4 Netmask :	
IPv4 Default Gateway :	
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
IPv6 Default Gateway :	

Paso 5. En el campo Máscara de red IPv4, ingrese una dirección de máscara de subred.

Nota: Para este ejemplo, se utiliza 255.255.255.240.

Connection Type :	O DHCP () Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	•
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	~
IPv4 Default Gateway :		
Static DNS 1:		
Static DNS 2 :		
IPv6 Address :		
IPv6 Prefix Length : 😯		
IPv6 Default Gateway :		

Paso 6. En la puerta de enlace predeterminada IPv4, introduzca la puerta de enlace predeterminada IPv4 del router.

Nota: Para este ejemplo, se utiliza 192.168.1.1.

IP Settings:	
Connection Type : IPv4 Address :	O DHCP ⊙ Static IP
IPv4 Netmask :	255.255.255.240
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
IPv6 Default Gateway :	

Paso 7. En el campo Static DNS 1, ingrese la dirección DNS.

Nota: En este ejemplo. 124.6.177.113.

Connection Type :	O DHCP () Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	✓
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	✓
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	~
Static DNS 1:	124.6.177.113	~
Static DNS 2 :		
IPv6 Address :		
IPv6 Prefix Length : 💡		
IPv6 Default Gateway :		

Paso 8. (Opcional) Introduzca una dirección de servidor DNS secundario en el campo *Static DNS 2*.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 124.6.177.112.

IP Settings:		
Connection Type :	O DHCP O Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	~
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	~
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	~
Static DNS 1:	124.6.177.113	~
Static DNS 2 :	124.6.177.112	~
IPv6 Address :		
IPv6 Prefix Length : 💡		
IPv6 Default Gateway :		

Paso 9. (Opcional) Asigne una dirección IPv6 en el campo IPv6 Address.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 2001::0000:0000:0000:9652.

Connection Type :	O DHCP Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	✓
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	✓
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	✓
Static DNS 1:	124.6.177.113	•
Static DNS 2 :	124.6.177.112	•
IPv6 Address :	2001::0000:0000:0000:0000:0000:9652	~
IPv6 Prefix Length : 😗		✓
IPv6 Default Gateway :		

Paso 10. (Opcional) En el campo *Longitud del prefijo IPv6*, introduzca la longitud del prefijo IPv6 según su esquema de direccionamiento IP.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 45.

IP Settings:		
Connection Type :	O DHCP Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	~
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	~
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	~
Static DNS 1:	124.6.177.113	~
Static DNS 2 :	124.6.177.112	~
IPv6 Address :	2001::0000:0000:0000:0000:9652	~
IPv6 Prefix Length : 💡	45	~
IPv6 Default Gateway :		

Paso 11. (Opcional) Introduzca la puerta de enlace predeterminada IPv6 en el campo *IPv6 Default Gateway*.

Nota: En este ejemplo, se utiliza fe80::7d:1c28:3f57:fe9b:e80b.

Connection Type :	O DHCP () Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	•
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	~
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	~
Static DNS 1:	124.6.177.113	~
Static DNS 2 :	124.6.177.112	~
IPv6 Address :	2001::0000:0000:0000:0000:9652	✓
IPv6 Prefix Length : 💡	45	•
IPv6 Default Gateway :	fe80::7d:1c28:3f57:fe9b:e80b	~

Configuración de hora

Paso 12. En el área Origen, haga clic en un botón de opción para establecer cómo sincronizará la sonda el reloj. Las opciones son:

- Protocolo de tiempo de red: especifique los servidores NTP preferidos para la sonda que se va a utilizar. Este es el valor predeterminado.
- Reloj local: haga clic en este botón si desea que la sonda se sincronice con un servidor NTP público. Si hizo clic en esto, vaya directamente al <u>Paso 15</u>.

Nota: En este ejemplo, se utiliza Network Time Protocol .

Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org

Paso 13. En el campo *NTP Server 1*, ingrese la dirección del servidor NTP primario para sincronizar con la sonda.

Nota: Para este ejemplo, se utiliza 0.ciscosb.pool.ntp.org.

Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org
	Save Reset

Paso 14. Ingrese una dirección de servidor NTP secundaria en el campo *Servidor NTP 2*. Esto sirve como respaldo en caso de que la dirección del servidor NTP principal no se sincronice con la sonda.

Nota: Para este ejemplo, se utiliza 1.ciscosb.pool.ntp.org.

Time Settings:	
Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org
	Save

Paso 15. Click Save.

Source :	Network Time Protocol O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org

Ahora debería haber configurado o administrado correctamente los parámetros de la plataforma.