Comience con SUP8E 4500 Wireless: Instalación inicial y solución de problemas

Contenido

Introducción Antecedentes Introducción 1. Comprobar la versión de ROMMON 2. Comprobar imagen 3. Verificar VSS 4. Asegúrese de que el switch se ejecuta en modo de instalación y no en modo de paquete 5. La licencia debe ser Entservices o Base IP 6. La tarjeta secundaria aparece sólo en modo de instalación y no en modo de paquete 7. Máximo de clientes/puntos de acceso admitidos 8. Conexión AP

9. Igual que 5760/3850/3650 desde aquí en adelante

Introducción

Este documento describe la lista de verificación básica que se debe atender para que el 4500 SUP8E se inicie y se ejecute para Wireless. Este documento no se centra en cómo configurar el controlador inalámbrico en Sup8E, sino más bien se centra en las cosas que se deben verificar antes y que son específicas de la plataforma. Una vez hecho esto, esta plataforma se comportará principalmente como cualquier otro switch de acceso convergente y se podrán seguir otros documentos y guías.

Antecedentes

Cisco Catalyst® 4500E Supervisor Engine 8-E es el motor de switching de última generación de clase empresarial que proporciona una convergencia total entre las redes por cable e inalámbricas en una única plataforma. Este nuevo circuito integrado para aplicaciones específicas (ASIC) del plano de datos de Cisco® Unified Access (UADP) potencia la convergencia inalámbrica y ayuda a habilitar la aplicación uniforme de políticas por cable e inalámbricas, la visibilidad de las aplicaciones, la flexibilidad y la optimización de las aplicaciones.



Introducción

Para que la tecnología inalámbrica se ponga en marcha en este dispositivo, debe asegurarse de que se cumplen estos requisitos:

- 1. Comprobar la versión de Rommon
- 2. La imagen debe ser K9 Crypto
- 3. Virtual Switching System (VSS) sólo es compatible con 3.8 y versiones posteriores (solo con Dual-Sup)
- 4. El switch debe ejecutarse en modo de instalación
- 5. La licencia debe ser Entservices o base IP
- 6. En el modo de paquete, la tarjeta secundaria no se activa (sólo en el modo de instalación)
- 7. El máximo de puntos de acceso (AP) admitidos es de 50/máx. clientes admitidos 2000
- 8. El AP debe terminar en el mismo chasis/supervisor (SUP)
- 9. Una vez que se activa, el resto de la configuración es similar a cualquier switch de acceso convergente (3850/5760 ...)

Veamos cada uno desde una perspectiva de salida.

1. Comprobar la versión de ROMMON

Nota: Debe ser 15.1(Xr)SG4 [X - Número a partir de 1] o superior.

BGL.I.15-4500-2#sh version ROM: 15.1(1r)SG4 BGL.I.15-4500-2 uptime is 6 minutes System returned to ROM by power-on Running default software Jawa Revision 3, RadTrooper Revision 0x0.0x41, Conan Revision 0x1449 Last reload reason: power-on

2. Comprobar imagen

Nota: Debe estar ejecutando 3.7 o posterior y debe ser una imagen de criptografía K9. Nada más funciona.

La imagen criptográfica es similar a la siguiente:

```
4500-2#sh version
Cisco IOS® Software, IOS®-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500es8-
UNIVERSALK9-M), Version 03.07.00E RELEASE SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 07-Dec-14 17:59 by prod_rel_team
```

La imagen no criptográfica se ve así:

```
Cisco IOS® Software, IOS®-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500es8-UNIVERSAL-
M), Version 03.03.00.XO RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 14-Aug-13 09:51 by prod_rel_team
```

3. Verificar VSS

Comportamiento previo a 3.8:

Nota: Si VSS está activado, los comandos inalámbricos no están presentes y viceversa si se habilitan los comandos inalámbricos, los comandos VSS no están presentes.

```
4500-2#sh switch virtual
Switch Mode : Standalone
Not in Virtual Switch mode due to:
Domain ID is not configured
```

Inicio de IOS® XE 3.8 y posteriores:

Nota: El VSS de doble supervisor es compatible con las operaciones inalámbricas. Sin embargo, Quad-Sup VSS no es compatible con la tecnología inalámbrica.

4. Asegúrese de que el switch se ejecuta en modo de instalación y no en modo de paquete

Bundle Mode - bootsystem pointing to .bin image (no wireless commands)

Install Mode - Bootsystem pointing to package.conf instead of Bin

BGL.I.15-4500-2#dir bootflash: En modo de paquete:

Directory of bootflash:/

81602 -rw- 181583336 Oct 7 2014 09:18:45 +00:00 cat4500es8-universal.SPA.03.03.00.XO.151-1.XO.bin 81603 -rw- 181601128 Nov 18 2014 18:28:43 +00:00 cat4500es8-universal.SPA.03.03.02.XO.151-1.XO2.bin 81604 -rw- 483862876 Dec 31 2014 20:21:43 +00:00 cat4500es8-universalk9.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin

En el modo de instalación:

BGL.I.20-4500-1#dir bootflash:
Directory of bootflash:/

81602	-rwx	199051336	0ct 7	2014	02:00:02	+00:00	cat4500es8-universalk9.SPA.03.06.00.E.152-
2.E.bi	n						
81603	-rw-	215049252	Dec 29	2014	07:07:31	+00:00	cat4500es8-universal.SPA.03.07.00.E.152-
3.E.bi	n						
16	drwx	4096	Dec 29	2014	07:14:26	+00:00	virtual-instance
18	drwx	4096	Dec 29	2014	07:14:26	+00:00	virtual-instance-stby-sync
81606	drwx	4096	Dec 30	2014	01:52:34	+00:00	wnweb_store
21	-rw-	126880776	Dec 30	2014	01:34:38	+00:00	cat4500es8-base.SPA.03.07.00E.pkg
57125	-rw-	82245776	Dec 30	2014	01:34:45	+00:00	cat4500es8-dc-base.SPA.03.07.00E.pkg
57126	-rw-	7019480	Dec 30	2014	01:34:47	+00:00	cat4500es8-dc-drivers.SPA.03.07.00E.pkg
57127	-rw-	35161204	Dec 30	2014	01:34:46	+00:00	cat4500es8-dc-infra.SPA.03.07.00E.pkg
81604	-rw-	483862876	Dec 30	2014	01:24:49	+00:00	cat4500es8-universalk9.SPA.03.07.00.E.152-
3.E.bi	n						
57128	-rw-	26876920	Dec 30	2014	01:34:47	+00:00	cat4500es8-dc-platform.SPA.03.07.00E.pkg
57129	-rw-	4225328	Dec 30	2014	01:34:39	+00:00	cat4500es8-firmware.SPA.03.07.00E.pkg
57130	-rw-	54192	Dec 30	2014	01:34:39	+00:00	cat4500es8-infra.SPA.03.07.00E.pkg
57131	-rw-	1987552	Dec 30	2014	01:34:47	+00:00	cat4500es8-platform.SPA.03.07.00E.pkg
57132	-rw-	88661144	Dec 30	2014	01:34:42	+00:00	cat4500es8-universalk9.SPA.152-3.E.pkg
57133	-rw-	110742524	Dec 30	2014	01:34:51	+00:00	cat4500es8-wcm.SPA.10.3.100.0.pkg
20	-rw-	1724	Dec 30	2014	01:35:59	+00:00	packages.conf
81605		11679	Dec 31	2014	23:15:15	+00:00	dc_console_log-20141230-014159-UTC

```
1708220416 bytes total (321839104 bytes free) BGL.I.20-4500-1#
```

4500-2#sh run | i boot boot-start-marker boot system bootflash:packages.conf boot-end-marker BGL.I.15-4500-2#sh boot BOOT variable = bootflash:packages.conf,12; CONFIG_FILE variable does not exist BOOTLDR variable does not exist Configuration register is 0x2102

Nota: El registro de configuración es 0x2102 es un requisito para que se detecte la tarjeta secundaria.

Nota: 4500(config)#config-register ? <0x0-0xFFF> Número de registro de configuración

Cómo convertir el paquete en instalación

5. La licencia debe ser Entservices o Base IP

Nota: Una vez que habilita Entservices y se reinicia, puede ver AP-count en el derecho de uso (RTU).

```
BGL.I.15-4500-2#sh license right-to-use
License Store: Primary License Storage
License Store: Dynamic License Storage
StoreIndex: 1 Feature: entservices Version: 1.0
      License Type: PermanentRightToUse
     License State: Inactive
     License Count: Non-Counted
StoreIndex: 3 Feature: ipbase Version: 1.0
     License Type: PermanentRightToUse
     License State: Inactive
     License Count: Non-Counted
StoreIndex: 4 Feature: lanbase Version: 1.0
     License Type: PermanentRightToUse
     License State: Active, Not in Use, EULA not accepted
     License Count: Non-Counted
StoreIndex: 6 Feature: apcount Version: 1.0
     License Type: PermanentRightToUse
     License State: Inactive
     License Count: 0/0
4500-2#license right-to-use activate entservices acceptEula (Requires Reboot)
BGL.I.15-4500-2#sh license right-to-use
License Store: Primary License Storage
License Store: Dynamic License Storage
StoreIndex: 1 Feature: entservices Version: 1.0
     License Type: PermanentRightToUse
     License State: Active, In Use
     License Count: Non-Counted
StoreIndex: 3 Feature: ipbase Version: 1.0
     License Type: PermanentRightToUse
     License State: Inactive
     License Count: Non-Counted
StoreIndex: 4 Feature: lanbase Version: 1.0
     License Type: PermanentRightToUse
     License State: Active, Not in Use, EULA not accepted
     License Count: Non-Counted
StoreIndex: 6 Feature: apcount Version: 1.0
     License Type: PermanentRightToUse
     License State: Inactive
      License Count: 0/0
```

6. La tarjeta secundaria aparece sólo en modo de instalación y no en modo de paquete

Nota: Si el dispositivo se ejecuta en modo paquete, la tarjeta secundaria que se requiere

para la conexión inalámbrica no se activa. Esto se puede verificar con el comando **show module**. Los fallos de la tarjeta secundaria se consideran como fallas SUP y pueden requerir una RMA.

Mientras se inicia el dispositivo, puede ver:

Cisco IOS®-XE software, Copyright (c) 2005-2014 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such GPL code under the terms of GPL Version 2.0. (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html) For more details, see the documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software, or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE software.

Daughter Card is booting.. Please stand by.....

Daughter Card is ready, continuing in wireless mode..

BGL.I.20-4500-1#sh module Chassis Type : WS-C4510R+E

Power consumed by backplane : 40 Watts

Mod I	Ports	Card Type		Model		Serial No.
+- 2 3 4 5	2 48 6 12	1000BaseX (GBIC) 10/100/1000BaseT F 1000BaseX (GBIC) Sup 8-E 10GE (SFP+	POE E Series +), 1000BaseX (SF	WS-X4302-0 WS-X4648-F WS-X4306 P) WS-X45-SUF	 ЭВ RJ45V- 28-Е	JAE10307QDW E JAE1211B9K2 JAE053700PA CAT1814L3A7
M MZ	AC add	lresses	Hw Fw	Sw		Status
2 0(3 0(4 0(5 7()15.62)1e.7a)04.4d)ca.9b	2e6.e2b8 to 0015.62 af2.95f0 to 001e.7a dfb.87c4 to 0004.4c b5e.6600 to 70ca.9b	2e6.e2b9 3.2 af2.961f 1.0 dfb.87c9 2.0 b5e.660b 1.1 15.1	(1r)SG4 03.07	.00E	Ok Ok Ok Ok Ok
Mod	Redur	ndancy role Ope	erating mode	Redundancy sta	atus	
5	Activ	ve Supervisor RPF	ς	Active		
Mod	Submo	odule	Model	Serial No.	Hw	Status
5	Daugł	nter Card	WS-UA-SUP8E	CAT1814L5H1	1.0	0k

7. Máximo de clientes/puntos de acceso admitidos

Máximo de AP soportados -50/máx. clientes soportados - 2000

8. Conexión AP

Asegúrese de que los AP terminen en el mismo chasis/SUP de lo contrario los AP no se unirán al controlador inalámbrico del switch.

Al igual que 3850 y 3650, los AP deben estar conectados directamente en un puerto de acceso del 4507 para unirse al controlador Sup8.

9. Igual que 5760/3850/3650 desde aquí en adelante

Nota: Una vez que las cosas antes mencionadas se encargan, el resto es similar para poner 3850/5760 en funcionamiento.

La GUI es como se muestra en la imagen.

cisco Wireless Controller		🔿 Hon	ne Monitor 🔽 Co	Help				
System Summary					Search			
System Time		20:24:29.44	1 UTC Wed Jan 7 2015		Username	Search		
Software Version		03.07.00E R (fc4)	ELEASE SOFTWARE		Top WLANs			
System Name		BGL.I.15-45	00-2		Profile Name	Number of Clients		
System Model		WS-C4506-E						
Up Time		14 hours, 58	minutes		Rogue APs			
Wireless Management IP		10.106.48.1	50		Active Rogue APs		0	Deta
802.11 a/n/ac Network State		Enabled			Active Rogue Clients		0	Deta
802 11 b/a/n Network State		Enabled			Adhoc Rogues		0	Deta
Mahaha Dala		Lindbied						
Mobility Role		MA						
Software Activation		Detail						
Access Point Summary								
	Total	Up	Down					
802.11a/n/ac Radios	0	0	0					
802.11b/g/n Radios	0	0	0					
All APs	0	0	0					
Client Common								
Client Summary								
Protocol Statistics								