Migre el switch Catalyst 6500 independiente a Catalyst 6500 VSS

Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Convenciones Antecedentes Proceso de migración Soporte de hardware y software Rutas de migración Descripción general de la migración Proceso de migración paso a paso Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona información sobre el procedimiento para migrar un Cisco Catalyst 6500 Series Switch independiente a un Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System.

Nota: Este documento proporciona los pasos comunes necesarios para la migración. Los pasos exactos se basan en la configuración actual del switch y pueden variar ligeramente con respecto al procedimiento mencionado.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

• Conocimiento de los conceptos de Virtual Switching Systems (VSS). Para obtener más información, consulte <u>Introducción a los Sistemas de Switching Virtual</u>.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en los switches Cisco Catalyst 6500 Series con Supervisor VS-S720-10G-3C/XL que ejecuta Cisco IOS[®] Software Release 12.2(33)SXH1 o posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte <u>Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las</u> <u>convenciones del documento.</u>

Antecedentes

Virtual Switching System (VSS) es una nueva e innovadora función de los switches Catalyst de Cisco serie 6500 que permite agrupar dos chasis físicos en una única entidad lógica. Esta tecnología permite nuevas mejoras en todas las áreas de implementación de instalaciones empresariales y Data Centers, que incluyen alta disponibilidad, escalabilidad/rendimiento, gestión y mantenimiento.

La implementación actual de VSS le permite combinar dos switches físicos Catalyst de Cisco serie 6500 en una sola entidad gestionada lógicamente. Esta figura proporciona una representación gráfica de este concepto en la que dos chasis 6509 se pueden administrar como un único chasis de 18 ranuras una vez que se habilita VSS:



Proceso de migración

Soporte de hardware y software

VSS es una función de software disponible únicamente con los switches Catalyst de Cisco serie 6500. Para habilitar y configurar esta función, esto es necesario:

Hardw	VS-S720-10G-3C/XL	
are		

Softwa	Versión 12.2(33)SXH1 o posterior del software
re	del IOS de Cisco

Chasis compatible con Cisco Virtual Switching System

Número de Modelo	Descripción				
WS-C6503-E	Chasis de 3 ranuras serie E				
WS-C6504-E	Chasis de 4 ranuras serie E				
WS-C6506	Chasis de 6 ranuras				
WS-C6506-E	Chasis de 6 ranuras serie E				
WS-C6509	Chasis de 9 ranuras				
WS-C6509-E	Chasis E-Series de 9 ranuras				
WS-C6509-NEB- A	Chasis de estándares verticales de creación de equipos de red (NEBS) de 9 ranuras				
WS-C6509-V-E	Chasis vertical de 9 ranuras serie E				
WS-C6513	Chasis de 13 ranuras				

Esta tabla ofrece una lista completa del chasis soportado con la versión inicial de Cisco Virtual Switching System. Para obtener más información, consulte <u>Cisco Catalyst 6500 Series Virtual</u> <u>Switching System (VSS) 1440</u>.

Rutas de migración

En la tabla se enumeran algunas de las rutas de migración posibles al VSS. Esta lista es sólo sugestiva y no exhaustiva.

Configuración inicial	Actualizaci ón necesaria	Configuración final
Dos switches Catalyst de Cisco serie 6500 con supervisores WS-SUP720- 3B.	Actualizaci ón de hardware - Supervisor es VS- S720-10G- 3C/XL Actualizaci ón de software - Cisco IOS	VSS VSS VS-SUP720-10-G 12.2(33)SXH1 or later

	12.2(33)SX H1 o posterior	
Dos switches Catalyst de Cisco serie 6500 con supervisores VS-S720-10G- 3C/XL. VS-SUP720-10G 12.2(33)SXH VS-SUP720-10G 12.2(33)SXH	Actualizaci ón de software: Cisco IOS 12.2(33)SX H1 o posterior	VSS VSS VS-SUP720-10-G 12.2(33)SXH1 or later

Descripción general de la migración

Configuración común en entorno independiente



Características o protocolos que se ejecutan entre el núcleo de capa 3 (L3) y la distribución de capa 2/L3:

- Protocolos de routing IP
- Canales de puerto L3 o función EqualCost MultiPath de IP Routing

Características o protocolos que se ejecutan entre la capa de acceso y la distribución de L2/L3:

- Spanning Tree Protocol
- Protocolos de routing de primer salto (FHRP)
- Políticas: QoS, ACL
- Enlaces troncales L2, VLAN, canales de puerto

Migración a VSS



Se trata de un proceso de varios pasos y en esta sección se explica cada uno de ellos.

Pasos de migración entre el núcleo y la capa de distribución:

- Configuración de MultiChassis EtherChannel (MEC)
- Modificación de la configuración de IP Routing y eliminación de comandos, que ya no son necesarios

Pasos de migración entre la capa de acceso y la distribución:

- Configuración de MEC
- Mantenimiento de Spanning Tree Protocol habilitado
- Modificación de comandos FHRP
- Traslado de QoS y políticas ACL a MEC (si es necesario)
- Desplazamiento de la configuración de troncales L2 a MEC

Proceso de migración paso a paso

Complete estos pasos:

1. En la configuración independiente inicial, el tráfico se balancea normalmente entre los switches de distribución mediante el uso compartido de carga VLAN y la configuración HSRP.



2. Modifique la configuración de HSRP y STP de modo que *Distribution-1* esté activo para todos los flujos, y los dispositivos vecinos detecten este cambio y envíen todo el tráfico a *Distribution-*



3. Apague las interfaces físicas de *Distribution-2*, de modo que se aísle de la red.



.Una vez que la *Distribution-2* se elimina completamente de la red, se puede convertir al modo VSS sin interrumpir el tráfico de producción.

4. Si no se ha instalado previamente, instale el nuevo supervisor (VS-SUP720-10G) y verifique el estado.

	Distr	ibuti	ion-2‡	show n	nodule						
	Mod P	orts	Card	Туре					Model	S	erial No.
	 E	 E			 Togino	720 100					
	5	5	Super	VISOL	Fudiue	720 IUG		stive)	VS-5/20-10G	5	ADIU4/0/BB
	9	48	CEF 7	720 48	port 10)/100/10	00mb	Ethernet	WS-X6748-GE-TX	S	AL1020NGY3
5.	Copie	e el s	softwa	are Cis	sco IOS	compa	tible	con VSS	en sup-bootdisk	C:	
	Distr	ibuti	ion-2‡	‡copy f	tp: sup	-bootdi	sk:				
	Addre	ss oi	r name	e of re	emote ho	ost []?	172.1	L6.85.150			
	Sourc	e fil	lename	e []?s	s72033-i	pservic	es_wa	an_vz.122-	-33.SXH1.bin		
	Desti	natio	on fil	Lename	[s72033	-ipserv	ices_	_wan_vz.12	22-33.SXH1.bin]?		
	Acces	sina	ftp:/	//172.1	6.85.15	0/s7203	3-ips	services w	wan vz.122-33.SXI	H1.bi	n

- 6. Actualice el bootvar para cargar el software Cisco IOS copiado en el sup-bootdisk: Distribution-2(config)#boot system flash sup-bootdisk:s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin
- Para que el switch *Distribution-2* se ejecute en modo VSS, se requiere un enlace de switch virtual (VSL). El link de Port Channel actual entre *Distribution-1* y *Distribution-2* se puede utilizar para formar el VSL.

Distribution - 1

Distribution - 2



8. Configure los atributos del switch virtual:Número de dominio de switch virtual (único dentro de la red)Número de switch virtual (único dentro del dominio)Enlace de switch virtual (VSL) Distribution-2 (config) #hostname VSS

```
VSS(config)#switch virtual domain 100
VSS(config-vs-domain)#switch 1
!--- After conversion Distribution-2 will be noted !--- as Switch 1 in VSS mode.
VSS(config-vs-domain)# exit
```

```
VSS(config)#interface port-channel 1
VSS(config-if)#switch virtual link 1
VSS(config-if)#interface TenG 5/4
VSS(config-if)#channel-group 1 mode on
VSS(config-if)#interface TenG 5/5
VSS(config-if)#channel-group 1 mode on
VSS(config-if)# ^Z
VSS#
```

9. Convierta el switch *Distribution-2* al modo VSS.**Nota:** Ejecute este comando a través de la consola del switch:

VSS#switch convert mode virtual

```
This command will convert all interface
names to naming convention "interface-type
switch-number/slot/port",
save the running config to startup-config and
reload the switch.
Do you want to proceed? [yes/no]: yes
Converting interface names
Building configuration...
```

```
!--- At this point the switch will reboot !--- snippet of the console output System
detected Virtual Switch configuration...
Interface TenGigabitEthernet 1/5/4 is member of
PortChannel 1
Interface TenGigabitEthernet 1/5/5 is member of
PortChannel 1
!--- snippet of the console output 00:00:23: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE
```

processor for this switch !--- snippet of the console output 00:00:28: %VSL_BRINGUP-6-MODULE_UP: VSL module in slot 5 switch 1 brought up Initializing as Virtual Switch Active

10. Verifique la conversión del switch *Distribution-2* al modo VSS. VSS**#show switch virtual role**

	Number	Oper(Conf)	Oper(Conf)		Local	Remote
Switch	Switch Status	Preempt	Priority	Role	Sessio	n ID

In dual-active recovery mode: No

El switch *Distribution-2* se convierte correctamente y funciona en modo VSS. Los pasos previos a la configuración también se pueden realizar después de convertir el switch *Distribution-1*. Sin embargo, la configuración previa ayuda a reducir la cantidad de pérdida de paquetes durante la



11. Complete estos pasos para preconfigurar el Switch VSS 1:Configure MEC usando las interfaces locales del Switch-1. Las interfaces del switch 2 (actualmente Distribution-1) se pueden agregar a MEC después de convertirlo al modo VSS.Configuración de MEC.Mueva la configuración de la interfaz a MEC.Mueva las políticas de QoS y ACL a MEC.Configuración inicial

```
interface TenGigabitEthernet1/2/1
ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/1/2
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 10,20
```

Cambios de configuración

!--- MEC to Core layer VSS(config)# int ten 1/2/1 VSS(config-if)# no ip address VSS(config-if)# interface po20 VSS(config-if)# ip address 192.168.4.2 255.255.0 VSS(config-if)# no shut VSS(config-if)# interface ten1/2/1 VSS(config-if)# channel-group 20 mode desirable !--- MEC to Access layer VSS(config-if)# interface po10 VSS(config-if)# switchport VSS(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q VSS(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20 VSS(config-if)# no shut VSS(config-if)# interface gig1/1/2 VSS(config-if)# switchport VSS(config-if)# channel-group 10 mode desirable

Configure los dispositivos vecinos para adaptarse al canal de puerto La conexión entre el

Switch-1 VSS y sus dispositivos vecinos está inactiva en este momento. Por lo tanto, un canal de puerto se configura sin interferir en el flujo de tráfico a través de Distribution-1.

!--- In Core layer devices Core(config)# int gig 1/1 Core(config-if)# no ip address Core(config-if) # int po20 Core(config-if) # ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 Core(config-if) # no shut Core(config-if) # int gig 1/1 Core(config-if) # channel-group 20 mode desirable

!--- In Access layer devices Access (config) # int pol0 Access (config-if) # switchport Access(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q Access(config-if)# switchport trunk Access(config-if)# no shut Access(config-if)# int gig 1/1 Access(config-if)# channel-group 10 mode desirable

En VSS, tanto el chasis activo como el de espera utilizan la dirección MAC de la memoria intermedia del chasis activa y la dirección IP de VLAN. HSRP ya no es necesario. Mueva las direcciones IP virtuales HSRP a las interfaces VLAN Elimine la configuración HSRP de las interfaces VLAN. Configuración inicial

```
interface Vlan10
```

```
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
standby 10 ip 10.1.1.1
standby 10 priority 110
interface Vlan20
ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
standby 20 ip 20.1.1.1
standby 20 priority 110
```

Cambios de configuración

VSS(config) # interface Vlan10 VSS(config-if) # no standby 10 ip 10.1.1.1 VSS(config-if) # no standby 10 priority 110 VSS(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 VSS(config-if) # interface Vlan20 VSS(config-if) # no standby 20 ip 20.1.1.1 VSS(config-if) # no standby 20 priority 110 VSS(config-if) # ip address 20.1.1.1 255.255.255.0

Nota: Los dispositivos finales seguirían apuntando sus entradas ARP a la dirección MAC HSRP inicial. Hasta que se agote el tiempo de espera de estas entradas o se envíe otro ARP para actualizar su memoria caché, se produce alguna pérdida de conectividad. Habilite la función NSF-SSO para los protocolos de IP Routing utilizados. VSS simplifica la configuración de routing, por lo que algunas de las sentencias de red ya no son necesarias. Por lo tanto, se pueden eliminar. Switch VSS-1

```
VSS#show running-config | begin ospf
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
network 20.1.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
!--- rest of output elided !--- Previous L3 interfaces are merged as MEC, hence some
routing statements are no longer required. VSS(config)# router ospf 1 VSS(config-router)#
nsf VSS(config-router)# no network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
Núcleo
Core#show running-config | begin ospf
```

router ospf 1 log-adjacency-changes network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0 !--- rest of output elided !--- Previous L3 interfaces are merged as MEC, hence some routing statements are no longer required. Core(config)# router ospf 1 Core(configrouter)# nsf Core(config-router)# no network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0 Modifique la configuración de STP para que el *Switch-1* VSS se convierta en la raíz de todas las VLAN.

12. Verifique la configuración y conectividad del *Switch* VSS-1.Habilite las interfaces VSS Switch-1.Verifique la conectividad L2 a los dispositivos de capa de acceso.Verifique la conectividad L3 a los dispositivos de capa



principal. 13. Después de que se verifique la conectividad del *Switch-1* VSS, cierre las interfaces de *Distribution-1* para conmutar el tráfico a

VSS.



Repita los pasos de conversión en el switch *Distribution-1* para que esto se produzca en el modo de espera VSS preferido.

Distribution-1(config) **#hostname** VSS VSS(config) **#switch virtual domain** 100 VSS(config-vs-domain) **#switch** 2 !--- After conversion Distribution-1 will be noted !--- as Switch 2 in VSS mode.

VSS(config-vs-domain)# exit VSS(config)#interface port-channel 2 VSS(config-if)#switch virtual link 2 VSS(config-if)#interface TenG 5/4 VSS(config-if)#channel-group 2 mode on VSS(config-if)#channel-group 2 mode on VSS(config-if)#channel-group 2 mode on VSS(config-if)# ^Z VSS#

${\tt VSS} \# {\tt switch} \ {\tt convert} \ {\tt mode} \ {\tt virtual}$

This command will convert all interface names to naming convention "interface-type switch-number/slot/port", save the running config to startup-config and reload the switch. Do you want to proceed? [yes/no]: yes Converting interface names Building configuration...

!--- At this point the switch will reboot !--- snippet of the console output System

detected Virtual Switch configuration... Interface TenGigabitEthernet 2/5/4 is member of PortChannel 2 Interface TenGigabitEthernet 2/5/5 is member of

```
PortChannel 2
```

!--- snippet of the console output 00:00:23: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE
processor for this switch !--- snippet of the console output 00:00:28: %VSL_BRINGUP-6MODULE_UP: VSL module in slot 5 switch 2 brought up Initializing as Virtual Switch Standby

15. Después de que el switch en espera de VSS se inicie, la configuración activa de VSS se sincroniza automáticamente con VSS en espera. Durante el arranque, las interfaces de VSS standby (*Switch-2*) están en estado



16. Finalice la configuración del switch virtual.Nota: Este último paso crítico sólo se aplica a una conversión por primera vez. Si el switch ya se ha convertido o se ha convertido parcialmente, no puede utilizar este comando. Se genera un mensaje de error si el switch se convierte o se convierte parcialmente:

11:27:30: %PM-SP-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig error detected on Po110, putting Gi9/2 in err-disable state

Puede ejecutar este comando para configurar automáticamente la configuración del switch virtual en espera en el switch virtual activo:

This command will bring in all VSL configurations from the standby switch and populate it into the running configuration. In addition the startup configurations will be updated with the new merged configurations. Do you want proceed? [yes/no]: yes Merging the standby VSL configuration. . . Building configuration...

Nota: Tenga en cuenta que el comando switch accept mode virtual ya no es necesario en

Cisco IOS Software Release 12.2 SXI ya que las configuraciones se fusionan automáticamente.

17. Agregue las interfaces Switch-2 a MEC.VSS

!--- To Core layer VSS(config)# interface range tengig 1/2/1, tengig2/2/1 VSS(config-ifrange)# channel-group 20 mode desirable VSS(config-if-range)# no shut !--- To Access layer VSS(config)# interface range gig 1/1/2, gig 2/1/2 VSS(config-if-range)# switchport VSS(config-if-range)# channel-group 10 mode desirable VSS(config-if-range)# no shut

Vecino VSS - Núcleo

Core(config)# interface range gig 1/1, gig 1/2
Core(config-if-range)# channel-group 20 mode desirable
Core(config-if-range)# no shut

Vecino VSS - Acceso

Access(config)# interface range gig 1/1, gig 1/2
Access(config-if-range)# channel-group 10 mode desirable
Access(config-if-range)# no shut

La migración a VSS ha finalizado. En este punto, ambos switches de VSS se están ejecutando y el tráfico se balancea la carga en todas las interfaces de link ascendente.



Información Relacionada

- <u>Configuración de Virtual Switching Systems</u>
- Referencia de Comandos del Switch Virtual de Cisco IOS
- Soporte del producto Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System 1440
- Soporte de Productos de Switches

- <u>Soporte de Tecnología de LAN Switching</u>
 <u>Soporte Técnico y Documentación Cisco Systems</u>