Configurar la función de autoaprovisionamiento en CUCM (basado en URL)

Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados ¿Qué es el autoaprovisionamiento? Configurar Servicios asociados al autoaprovisionamiento Experiencia del usuario final en el teléfono Troubleshoot Registros que se recopilarán Errores comunes observados en los registros de UDS y sus soluciones: Defectos conocidos Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar la función de autoaprovisionamiento en Cisco Unified Communications Manager (CUCM) (basado en URL).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Unified Communication Manager.
- Protocolo de voz sobre Internet (VoIP)
- Proceso de registro de teléfono.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Unified Communications Manager 10.5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

¿Qué es el autoaprovisionamiento?

El autoaprovisionamiento es una función introducida en la versión 10.x de Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Proporciona un tipo de funcionalidad **Plug and Play** que simplifica el proceso de implementación del teléfono. Mediante el uso del **registro automático**, algunas configuraciones de plantillas y perfiles, junto con un servicio IVR, los administradores de CUCM pueden implementar teléfonos con una configuración inicial mínima.

Nota: El aprovisionamiento automático funciona únicamente para los teléfonos registrados automáticamente.

Configurar

1. Crear una plantilla de dispositivo universal (UDT)

Paso 1. Vaya a User Management > User Phone add > Universal Device Template y Add New Template.



cisco	For Cisco Unified Communications Solutions							
Add Nam -	Call Routing - M	ledia Resources 🔻	Advanced Features -	Device 👻	Application -	User Management 🔻	Bulk Administration 👻	Help 👻
Find and	Find and List Universal Device Templates							
Add N	lew Select All	Clear All	Delete Selected					

Paso 2. Aplique la configuración que espera que adopten los teléfonos después del registro automático al nuevo UDT (perfil de dispositivo/perfil de SIP/perfil de seguridad del dispositivo/plantilla de botón del teléfono)

System Call Routing	Media Resources - Advanced Featur	res - Device -	Application -	User Management 🔻	Bulk Administration -	Help 🔻		
Universal Device Templa	te Configuration							
🔚 Save X Delete Expa	🔜 Save 🔀 Delete Expand All 🕂 Add New							
 Template Information 								
Name * Auto-registration Template								
 Required and Frequently Ent 	tered Settings							
Device Description	#FirstName# #LastName# (#Pro	/						
Device Pool *	Default 🔹	View Details						
Device Security Profile *	Universal Device Template - Moc -							
SIP Profile *	Standard SIP Profile							
Phone Button Template *	Universal Device Template Butto -							

Paso 3. Agregue la URL de autoaprovisionamiento a CUCM, como se muestra en la imagen.

System Call Routing	Media Resources	s - Advanced Features	Device 🗸 /	Application -	User Management	t Bulk Administration	Help 👻
Universal Device Templa	te Configurat	tion					
📊 Save 🗙 Delete 🛛 Expa	ind All 🕂 Add	d New					
 Device Settings 							
Device Routing							
Phone Settings							
 Protocol Settings 							
Phone Buttons Configuration	I						
► IP Phone Services Subscripti	on						
 Security Settings 							
 Service Configuration Setting 	js						
Information	Default 🔻						
Directory	Default 🔻						
Messages	Default 🔻						
Services	Default 🔻						
Authentication Server	Default 🔻						
Proxy Server	Default 🔻						
Idle	Override 🔻	https://10.106.114.151/	cucm-uds/private	e/sel1			
Idle Timer (seconds)	Override 🔻	1					
Secure Authentication URL	Default 🔻						
Secure Directory URL	Default 🔻						
Secure Idle URL	Default 🔻						
Secure Information URL	Default 🔻						
Secure Messages URL	Default 🔻						
Secure Services URL	Default 🔻						
Services Provisioning *		Default		•			

Nota: Formato de URL de autoaprovisionamiento: https://<callManager>/cucm-uds/private/selfProvisioning

2. Crear plantilla de línea universal (ULT)

Paso 1. Vaya a User Management >> User/Phone Add >> User Line Template.

cisco	Cisco UI For Cisco Un	nified CM Ad	ministration								
System 👻	Call Routing 🔻	Media Resources 🔻	Advanced Features 👻	Device 🔻	Application -	Us	er Management 🔻	Bulk Administratio	n 🔻	Help 🔻	
							Application User				
							End User				
Cisc	o Unifie	d CM Adm	inistration				User/Phone Add	•		Page Layout Preference	
							SIP Realm			Universal Device Template	
System	version: 10.5	5.2.13901-2					User Settings	•		Universal Line Template	
VMware	e Installation:	: 2 vCPU Intel(R)	Xeon(R) Platinum	8176 CPU	@ 2.10GHz,		Self-Provisioning			Feature Group Template	

Paso 2. Agregue la partición Route y el CSS que se espera en el teléfono después del registro automático.

System - Call Routing - Media Resour	ces - Advanced Features -	Device - Applicati	n 👻 User Management 👻	Bulk Administration 👻	Help 👻
Universal Line Template Configura	tion				
🔚 Save 🗙 Delete Expand A	II 🕂 Add New				
 Template Information 					
Name * Sample Line Temp	late with TA Urgent Pri	iority			
 Required and Frequentl 	y Entered Settings				
Line Description:	#FirstName# #LastNam	ne# (# 🥖			
Route Partition:	PT-Intra	-			
Voice Mail Profile:		-			
Calling Search Space:	CSS-Inter	-			
Alerting Name:	#FirstName# #LastNam	ne# 🦯			
External Call Control Profile:		-			

Paso 3. Esta plantilla de dispositivo universal y la plantilla de línea universal deben estar vinculadas con el registro automático para que los teléfonos puedan tomar la configuración cuando estén registrados automáticamente.

3. Agregue las plantillas al nodo CUCM para la configuración **de registro automático** y navegue hasta **System > Cisco Unified CM**, como se muestra en la imagen.

CISCO Cisco Unified Co	d CM Administration ommunications Solutions	
System - Call Routing - Media	Resources 👻 Advanced Features 👻 Device 👻 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 🍷 Help 👻	
Server		
Cisco Unified CM		
Cisco Unified CM Group	Administration	
System Call Routing N	/ledia Resources ▼ Advanced Features ▼ Device ▼ Application ▼ User Management ▼ Bulk Administration ▼ Help	Ŧ
Cisco Unified CM Configur	ration	
🔚 Save 睯 Reset 🥖	Apply Config	
- Status		
(i) Status: Ready		
┌ Cisco Unified Communicat	tions Manager Information	
Cisco Unified Communication	ns Manager: CM_UCM-PUB10 (used by 74 devices)	
Server Information		
CTI ID	1	
Cisco Unified Communication	ns Manager Server [*] 10.106.114.151	
Cisco Unified Communication	ns Manager Name* CM_UCM-PUB10	
Description	10.106.114.151	
Location Bandwidth Manager	r Group < None >	
-Auto-registration Informa	ation	
Universal Device Template*	Auto-registration Template	
Universal Line Template*	Sample Line Template with TAG usage examples	
Starting Directory Number*	1000	

4. Agregar un nuevo perfil de usuario para autoaprovisionamiento.

Paso 1. Vaya a User Management > User Settings > User Profile, como se muestra en la imagen.

Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions					
System • Call Routing • Media Resources • Advanced Features • Device • Application •	Us	er Management 👻 Bulk Administrati	on 👻	Help 🔻	
		Application User			
]	End User			
Cisco Unified CM Administration		User/Phone Add	•		
		SIP Realm			
System version: 10.5.2.13901-2		User Settings	•	Credential Policy Default	
VMware Installation: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz,		Self-Provisioning		Credential Policy	
WARNING: DNS unreachable	Assign Presence Users			Role	
Last Successful Backup: 514 day(s) ago	_			Access Control Group	
				Application User CAPF Profile	
Iser administrator last logged in to this cluster on Friday, February 15, 2019 8:57:30 PM CST, to	noc	de 10.106.114.151, from 10.142.1	8	End User CAPF Profile	
opyright © 1999 - 2015 Cisco Systems, Inc.		UC Service			
ll rights reserved.				Service Profile	
his product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws go sers are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree	vern e to (ing import, export, transfer and use comply with applicable laws and reg		User Profile	oes not imply third-party authority S. and local laws, return this prod

Paso 2. Agregue la **plantilla de dispositivo de usuario**, la **plantilla de línea de usuario** y active la casilla de verificación **Permitir que el usuario final suministre su propio teléfono**.

System 🔻 Call Routing 👻 Media Resources 👻 Advanced Features 👻 Device 👻 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻
User Profile Configuration
🔚 Save 💢 Delete 🕂 Add New
- Status
i Status: Ready
User Profile
Name* selfpro
Description
Nake this the default liser Profile for the system
- Universal Device Template
Desk Phones Auto-registration Template
Mobile and Desktop Devices Auto-registration Template
Remote Destination/Device Profiles Auto-registration Template
-Universal Line Template
Universal Line Template Sample Line Template with TAG usage examples 🛛 😚 <u>View Details</u>
- Self-Provisioning
V Allow End User to Provision their own phones
Limit Provisioning once End User has this many phones 10

Nota: Estos parámetros se aplican cuando los usuarios intentan aprovisionar automáticamente los dispositivos con sus propias extensiones.

Nota: También puede establecer un límite máximo para los usuarios para el número de dispositivos después de los cuales el autoaprovisionamiento no funcionaría para los usuarios.

Por ejemplo: si el usuario ya tiene 9 dispositivos asignados. Dado que el límite máximo de la captura de pantalla anterior está establecido en 10, el usuario puede autoaprovisionar sólo un dispositivo.

Nota: Si la casilla de verificación **Permitir al usuario final aprovisionar su propio teléfono** no está marcada. El autoaprovisionamiento no funcionaría para los usuarios.

5. Cree una **plantilla de grupo de funciones** y asigne el **perfil de usuario**. Navegue hasta **User Management > User/Phone Add > Feature Group Template**, y haga clic en **Add New**.

Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions						
System • Call Routing • Media Resources • Advanced Features • Device • Ap	pplication 👻 Use	er Management 👻	Bulk Administration			
		Application User				
		End User				_
Cisco Unified CM Administration		User/Phone Add	•	Page Lay	out Preference	
System version: 10.5.2.13901-2		SIP Realm		Universal	Device Template	
		User Settings	,	Universa	Line Template	_
WARNING: DNS unreachable	2.10GHz,	Self-Provisioning		Feature	Group Template	
Last Successful Backup: 514 dav(s) ago		Assign Presence U	Jsers	Quick Us	er/Phone Add	
System Call Routing Media Resources		anced Fea	tures 🔻	Device	 Application 	on 🔻
Feature Group Template Configuration	n					
🔚 Save 💢 Delete 🕂 Add New						
Feature Group Template						
Name * self fg						
Description						
Features						
Home Cluster						
Enable User for Unified CM IM and Present	ce (Config	jure IM ar	nd Presenc	e in the	associated U	IC Servi
Include meeting information in Presence(R	Requires F	ychange I	Presence (ateway	to be config	ured on
	Cquil C5 L		Counce e	accivay	to be comig	
Services Profile		liou Doto				
Ose System Deladic		view Deta	lis			
User Profile selfpro	* \	/iew Detai	ils			
Allow Control of Device from CTI						
Enable Extension Mobility Cross Cluster						
Enable Mobility						
Enable Mobile Voice Access						
Maximum Wait Time for Desk Pickup *	00					
	50					

6. Cree un usuario desde la página **Agregar usuario/teléfono rápido** y Agregar la **plantilla de grupo de funciones**.

Paso 1. Vaya a User Management > User Phone Add > Quick User /Phone Add, como se muestra en la imagen.



Paso 2. Agregue los **usuarios finales de CCM estándar** bajo la pertenencia al grupo de control de acceso.

System Call Routing	 Media Resources Advanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help 						
Quick User/Phone Ac	ld						
🔚 Save							
User Information							
First Name	akash						
Middle Name							
Last Name *	sethi						
User ID *	aksethi						
Feature Group Template	self_fg View Details						
Access Control Group Membership							
Access Control	Group Membership						
User is a member	of: Standard CCM End Users						

Paso 3. Agregue una extensión en el campo de extensión al usuario, haga clic en + Icono en Acción para habilitar el campo.

Access Control Group I	1embership			
User is a member of:	itandard CCM End Users	▼ ∄ =		
Credentials				
✓ Use default credential				
Password				
Confirm Password				
PIN				
Confirm PIN				
				,
Extensions				
Order Extension		Line Primary URI/Partition		Acti
	* New		1	÷

Paso 3. Si se va a crear una Nueva Extensión, haga clic en **Nuevo** y Agregar un Nuevo DN. (Como se muestra en la opción de imagen 1). Si la Extensión ya existe en CUCM y se va a asignar a Usuario, Elija eso en el menú desplegable que se muestra en la opción 2 de la imagen aquí.

Access Control Grou	p Membership		
User is a member or:	Standard CCM End Users	▼ 🕂 🗕	
Credentials			
Use default credent	al		
Passwo	rd		
Confirm Passwo	rd		
P	IN		
Confirm P	IN		
Extensions			
Order Extension	<u>2</u> 1	Line Primary URI/Partition	Action
	• New		•

Nota: Una vez creado el usuario, toma la línea principal como ID de usuario de autoservicio de forma predeterminada.

 7. Verifique que el usuario final haya recibido la extensión principal, la ID de usuario de autoservicio, el perfil de usuario y el rol de usuario final de CCM estándar. Vaya a User Management > End User y acceda al usuario recién creado, como se muestra en la imagen.

CISCO Unified CM Admin For Cisco Unified Communications Sol	utions
System - Call Routing - Media Resources - Adva	nced Features • Device • Application • User Management • Bulk Administration • Help •
	Application User
Cieco Unified CM Admini	
System Call Routing Addia Resources Addia	dvanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help
End User Configuration	
Save 🗙 Delete 🕂 Add New	
-User Information	
User Status	Enabled Local User
User ID*	aksethi
Password	Edit Credential
Confirm Password	
Self-Service User ID	1004
PIN	Edit Credential
Confirm PIN	••••••
Last name*	sethi
Middle name	
First name	akash
Title	
System Call Routing Media Resources A	dvanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help
End User Configuration	
🔚 Save 🗙 Delete 🕂 Add New	
User Locale	< None >
Associated PC	
Digest Credentials	
Confirm Digest Credentials	
User Profile	selfpro View Details
Name Dialing	sethiakash
Number of Digits needed for the Unique AA Name	e 2

System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help
End User Configuration
Save 🗶 Delete 🕂 Add New
Enable Extension Mobility Cross Cluster
Directory Number Associations
Primary Extension 1004
IPCC Extension < None >

Nota: El usuario debe tener una extensión principal y una ID de usuario de autoservicio, la función de **usuario final de CCM estándar**, para que funcione el autoaprovisionamiento.

8. El servicio de autoaprovisionamiento se puede configurar en el nivel del sistema para utilizar el modo seguro y se puede establecer una contraseña.

Esta función se establece en el modo **No autenticación requerida**, que **no** requiere ningún PIN para utilizar el aprovisionamiento automático. Vaya a **User Management > Self-Provisioning**

Self-Provisioning
Save
_ Status
Status: Ready
CAuthentication Mode
Require Authentication In this mcde, users may use their password or PIN to authenticate and provision devices based on the permissions in their User Profile. Additionally, administrators may authenticate on behall
Allow authentication for users only(via Password/PIN)
Allow authentication for users(via Password/PIN) and Administrators(via Authentication Code)
Authentication Code
No Authentication Required
In this mode, authentication is disabled during device self-provisioning. The administrator or end user can enter a user ID or self-provisioning ID into an endpoint and the endpoint will associ

Nota: Incluso si el Paso 8 no se configura, el autoaprovisionamiento seguiría funcionando, ya que elige el valor Predeterminado en Sin autenticación requerida.

Servicios asociados al autoaprovisionamiento

Call Manager de Cisco

Este servicio está asociado al registro del teléfono y debe estar habilitado en el nodo en el que se intenta el registro.

• Servicios de datos de usuarios de Cisco

Este servicio está habilitado de forma predeterminada y no se puede deshabilitar.

Este servicio se puede encontrar en CM services en la página Network Services en Cisco Unified Serviceability.

Experiencia del usuario final en el teléfono

1. Después de un tiempo de espera de 1 segundo, el teléfono accedería a la URL IDLE, que solicitaría la ventana Login.



2. El usuario ingresa la ID de usuario y el PIN (No la contraseña).



3. Se muestra al usuario la pantalla Login Success (Inicio de sesión correcto) y el número que se aprovisionaría, que sería la línea principal agregada al usuario.



Una vez que se haya hecho clic en Continuar, el dispositivo buscará un reinicio y una configuración con los parámetros especificados en la plantilla y con la línea principal asociada al usuario.

Troubleshoot

Estos son algunos de los mensajes de error más comunes que devuelve el cliente Phone:

Código de error SELFPROV_NOT_ALLOWED

SELFPROV_DEVICE_LIMITEl dispositivo propiedad del usuario yaINVALID_DEVICE_MODELEl modelo de dispositivo proporcionadoMODEL_PHONETEMPELATE_NOT_FOUND El UDT requerido no está configurado.

Solución/causa

Compruebe si la casilla de verificación Autoaprovisionamie está activada en el perfil de usuario del usuario. El dispositivo propiedad del usuario ya alcanzó el límite. El modelo de dispositivo proporcionado no es válido. El UDT reguerido no está configurado.

Registros que se recopilarán

Para resolver problemas adicionales de UDS (Servicio de datos de usuario), recopile el registro "**Servicios de datos de usuario de Cisco**" de RTMT.

Los nombres de archivo son de formato cucm-uds####.log. (# representa número.)

De forma predeterminada, los seguimientos se establecen en Nivel de información.

El tamaño máximo del archivo es 1 MB de forma predeterminada. El número máximo de archivos almacenados es 250 de forma predeterminada.

Nota: Cuando cambia la configuración Número máximo de archivos o Tamaño máximo de archivo en la ventana Configuración de seguimiento, el sistema elimina todos los archivos de registro de servicio excepto el archivo actual, es decir, si el servicio se ejecuta. Si el servicio no se ha activado, el sistema elimina los archivos inmediatamente después de activar el servicio.

Errores comunes observados en los registros de UDS y sus soluciones:

2013-07-23 23:47:43,016 ERROR [http-bio-443-exec-177] handlers.SelfProvisionHandler - Model phone template is not available.

Solution: Ensure the User Profile has a UDT assigned (the default sample is fine)

2013-07-23 23:48:25,852 ERROR [http-bio-443-exec-181] handlers.SelfProvisionHandler - Device Self-Provision is not allowed.

Solution: Ensure the User Profile has "Allow End User to Provision their own phones" checked.

2013-07-23 23:54:06,039 ERROR [http-bio-443-exec-220] handlers.SelfProvisionHandler - Device Self-Provision has reached its device limit.

Solution: Ensure the Usure Profile has a non-zero value in "Limit Provisioning once End User has this many phones" field.

Defectos conocidos

- <u>CSCuq00358</u>
- <u>CSCve52657</u>
- <u>CSCun77515</u>
- <u>CSCun13382</u>

Información Relacionada

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems