# Ejemplo de Configuración de IRS inalámbrico

## Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Antecedentes Identificación de ISR Legacy y Next Generation Configurar Ejemplo de Configuración de ISR Legacy Ejemplo de Configuración de ISR Next Generation Actualización de ISR AP Ligero a Autónomo Verificación Troubleshoot Información Relacionada

## Introducción

En este documento se explica cómo diferenciar entre los enrutadores de servicio integrado (ISR) Cisco Legacy y Next-Generation, y proporciona información sobre cómo configurarlos.

#### Prerequisites

#### Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

#### **Componentes Utilizados**

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## Antecedentes

Hay diversos tipos de ISR Cisco, y solamente algunos de ellos se integran con el IOS® Cisco para el enrutadores. Por ejemplo, con los ISR Legacy 851W, 857W, 871W y 877W, usted debe acceder al enrutador vía Telnet/Secure Shell (SSH), o utilizar el Administrador de Dispositivos de Seguridad (SDM) para acceder a las configuraciones de red inalámbrica. En comparación, algunos ISR Next-Generation, como el 861W, 881W, 891W, 1941W o 819W, incluyen puntos de acceso de red inalámbrica (AP) integrados, y se puede acceder a ellos por separado con la interfaz virtual de AP puente (BVI) (ya sea mediante la interfaz gráfica de usuario o mediante Telnet/SSH).

#### Identificación de ISR Legacy y Next Generation

Para identificar el ISR, ingrese el comando de muestreo de interfaz de IP (show ip interface brief) en el enrutador.

Si la interfaz WLAN-AP 0 y la interfaz WLAN Gig 0 están presentes en la lista de interfaz, esto significa que se trata de un enrutador Next-Generation con AP de red inalámbrica integrado. Puede acceder a esta información en el CLI con Telnet/SSH o desde la interfaz gráfica de usuario.

BGL.T.19-800-1# BGL.T.19-800-1#sh ip int br								
Interface ocol	IP-Address	OK?	Method	Status	Prot			
FastEthernetO	unassigned	YES	unset	up	up			
FastEthernet1	unassigned	YES	unset	down	down			
FastEthernet2	unassigned	YES	unset	down	down			
FastEthernet3	unassigned	YES	unset	down	down			
FastEthernet4	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down			
Vlan1	10.106.71.189	YES	DHCP	up	up			
Wlan-GigabitEthernet0	unassigned	YES	unset	up	up			
wlan-ap0	unassigned	YES	NVRAM	up	up			

**Nota:** Si no ve la interfaz WLAN-AP 0 en la lista de interfaz para 861W, 881W, 891W, o 1941W, esto significa que el enrutador no soporta redes inalámbricas.

En los enrutadores Legacy, aparece la siguiente información cuando ingresa el comando show ip int brief:

BGL.K.06-800-1#						
BGL.K.06-800-1#sh ip	int br					
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status		Protocol
Dot11Radio0 ←	unassigned	YES	NVRAM	administratively	down	down
FastEthernetO	unassigned	YES	unset	up		down
FastEthernet1	unassigned	YES	unset	up		down
FastEthernet2	unassigned	YES	unset	up		down
FastEthernet3	unassigned	YES	unset	up		down
FastEthernet <del>i</del>	unassigned	YES	DHCP	up		down
NVIO	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
Vlan1	2.2.2.2	YES	NVRAM	up		down
Vlan200	192.168.1.1	YES	NVRAM	up		down
V1an500	172.16.1.150	YES	NVRAM	up		down
BGL.K.06-800-1#						

Como se muestra en la imagen, en los enrutadores Legacy solo se muestra la interfaz Radio directamente en el IOS.

## Configurar

Se pueden usar distintos métodos para configurar los ISR. Para configurar los enrutadores Legacy, que soportan tecnología de red inalámbrica, debe configurar el enrutador mediante la interfaz BVI para cada VLAN. Además, debe crear un puente entre el tráfico y la interfaz Radio y el puente de interfaz VLAN mediante BVI. Si utiliza múltiples identificadores de conjunto de servicio (SSID), cada SSID se debe asociar a cada VLAN, y cada VLAN se debe asociar a un grupo de puente (BG) único a través de una interfaz BVI separada.

Por otra parte, la configuración de un ISR Next Generation es menos compleja. Debe establecer una conexión entre el enrutador y el AP, y configurar el AP como cualquier otro AP independiente. Habrá una sola interfaz BVI con subinterfaces múltiples que facilita la comunicación entre varios SSID y VLAN.

Los ISR Next Generation se pueden sincronizar con la arquitectura del administrador de Cisco Unified Wireless Manager (CUWM). El módulo AP dentro del enrutador se puede convertir en un protocolo de punto de acceso liviano (LWAPP)/control y aprovisionamiento de puntos de acceso inalámbricos (CAPWAP), que se registra en el controlador LAN inalámbrico (WLC). En esta sección se describe cómo convertir el módulo AP Autonomous en LWAPP.

Nota: El modelo 861W no soporta el modo LWAPP.

Ejemplo de Configuración de ISR Legacy

#### Wireless LAN Client



Este ejemplo de configuración utiliza dos VLAN (el VLAN y el VLAN 2), cada uno asociado a un SSID diferente con acceso protegido a WiFi y seguridad de clave precompartida (WPA-PSK):

```
en
conf t
vlan 2 mapped to GUESTRITS SSID..Use the vlan
  as per the network configuration
dot11 ssid GUESTRITS
vlan 2
mbssid
authentication open
authentication key-management wpa
wpa-psk ascii 0 cisco123
dot11 ssid INTERNAL
vlan 1
                                      >> vlan 1 mapped to INTERNAL SSID
authentication open
mbssid
authentication key-management wpa
wpa-psk ascii 0 cisco123
1
!
bridge irb
                                     <<< Enables IRB. Allows bridging of
                                         traffic
1
interface Dot11Radio0
no ip address
```

```
mbssid
1
encryption vlan 1 mode ciphers tkip << Encryption
1
encryption vlan 2 mode ciphers tkip
1
ssid GUESTRITS
ssid INTERNAL
1
speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0
 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
station-role root
interface Dot11Radio0.1
                                    <<< Corresponding Sub Interface
encapsulation dot1Q 1 native
                                         configuration for Radio
                                    <<< Bridging between VLAN 1 and
bridge-group 1
bridge-group 1 subscriber-loop-control Dot11 0.1
bridge-group 1 spanning-disabled
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
1
interface Dot11Radio0.2
                                      <<< Corresponding Sub Interface
encapsulation dot10 2
                                           configuration for Radio
                                       <<< Bridging between VLAN 2 and
bridge-group 2
bridge-group 2 subscriber-loop-control
                                          Dot11 0/2
bridge-group 2 spanning-disabled
bridge-group 2 block-unknown-source
no bridge-group 2 source-learning
no bridge-group 2 unicast-flooding
1
interface Vlan1
no ip address
bridge-group 1
                                       <<< Bridging between VLAN 1 and
                                          Dot11 0/1
interface Vlan2
no ip address
bridge-group 2
                                       <<< Bridging between VLAN 2 and
                                          Dot11 0.2
1
interface BVI1
                                        << BVI 1 for VLAN 1
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
1
                                       << BVI 2 for VLAN 2
interface BVI2
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
!
bridge 1 protocol ieee
                                      <<< Mandatory Bridging commands
bridge 1 route ip
bridge 2 protocol ieee
bridge 2 route ip
!
```

Ejemplo de Configuración de ISR Next Generation

Complete estos pasos para configurar el enrutador Next Generation:

 Establezca la conectividad entre el enrutador y el AP con la interfaz de consola inversa disponible en el enrutador (interfaz WLAN-AP 0). Utilice la dirección IP para esta interfaz (puede asignar la dirección IP usted o utilizar el comando VLAN X indeterminado de la IP) para asignar la IP.

El siguiente es una ejemplo donde se utiliza la IP indeterminada:

```
en
conf t
int wlan-ap 0
ip unnumbered vlan 1
no shut
```

Esto aparece cuando ingresa el comando show ip int br:

BGL.T.19-800-1#					
BGL.T.19-800-1#sh ip int b	r -				
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernetO	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet1	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet2	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet3	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet4	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Vlan1 🔶	10.106.71.189	YES	DHCP	up	up
Wlan-GigabitEthernetO	unassigned	YES	unset	up	up
wlan-apO 📥	10.106.71.189	YES	NVRAM	up	up
BGL.T.19-800-1#					

Esto le ayuda a iniciar sesión en el módulo AP.

2. Ingrese el comando de inicio de sesión WLAN-AP 0 (service module WLAN-ap 0 session) para iniciar sesión en el AP.



Siga el mismo proceso usado para configurar el AP independiente. Si desea ver más ejemplos de configuración, consulte la página índice de Ejemplos de Configuración y TechNotes.

Si desea utilizar varios VLAN o SSID, debe fijar la interfaz WLAN-GIG 0 como puerto troncal

que permita las VLAN requeridas en el enrutador.

```
BGL.T.19-800-1#sh run int wlan-gigabitEthernet O
Building configuration...
Current configuration : 146 bytes
!
interface Wlan-GigabitEthernetO
description Internal switch interface connecting to the embedded AP
switchport mode trunk
no ip address
end
```

#### Actualización de ISR AP Ligero a Autónomo

Cuando el AP integrado funciona con la imagen del LWAPP, tal como **AP801-RCVK9W8-M**, **AP801-RCVK9 el "W8" - M (indica el LWAPP), o W7 (indica una imagen autónoma), el comando config t no trabaja;** el AP debe utilizar la imagen autónoma para funcionar con los comandos. Para resolver este problema, debe actualizar el ISR AP ligero a autónomo.

Ingrese estos comandos:

#### Router>en

Router#config t

Router(config t) #service-module wlan-ap0 bootimage autonomous

Con estos comandos, puede cambiar el modo de AP. Si desea que el AP cargue y funcione con una imagen autónoma, elija autonomous en el comando anterior. Si desea que el AP cargue y funcione con una imagen LWAPP, escriba Unified y restablezca el AP con el comando siguiente:

#### Router(config t)#service-module wlan-ap 0 reload

Esto cambia el modo de AP a autónomo. Este procedimiento funciona en la mayoría de los casos. Sin embargo, si experimenta problemas,puede utilizar el proceso manual:

1. Descargue el Tftpd32 en su laptop y instálelo. Descargue la última imagen del para la Serie AP801:

Ingrese al sitio web cisco.com.Haga clic la pestaña Soporte cerca de la parte superior de la pantalla.Haga clic en Descargar Software.Seleccione Conectividad inalámbrica, y después seleccione enrutadores integrados y conmutadores de la lista desplegable de productos.Seleccione el modelo de enrutador.Seleccione la imagen IOS correcta: **12.4(21a)JY (o más actual si lo desea).** 

2. Inicie sesión en el módulo AP del enrutador e ingrese estos comandos:

**AP>en**AP#debug capwap console cli OR debug lwapp console cliAP#config t (este comando de configuración ya funciona)AP(config-t)#int GIG 0 o int FA 0AP(config - int)#ip addresss <address > <mask> (asegúrese de disponer de conectividad en la dirección IP de su laptop, y de que ambas estén en la misma subred)AP(config - int)#no shutAP(config - int)#end

3. Ingrese los comandos archive download para actualizar el AP a autónomo:

AP#archive download-sw /force-reload /overwrite tftp://<TFTP ip address (laptops IP)>/<Autonomous image.tar>AP#archive download-sw /overwrite /force-reload tftp://10.0.0.4/ap801-k9w7-tar.124-21a.JY.tar Esto completa el proceso de configuración manual.

**Nota:** Si el AP está en modo autónomo y usted desea convertirlo a LWAPP, utilice el comando archive download y seleccione la imagen de recuperación LWAPP en vez de la imagen del sistema operativo de intranet Cisco autónomo (AIOS).

## Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

## Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

### Información Relacionada

- Fichas Técnicas: Enrutadores Cisco Serie 800
- Comparación de Modelos: Enrutadores Cisco Serie 800
- Tipos de Autenticación Inalámbrica en un Ejemplo de Configuración Fija
- Soporte Técnico y Documentación Cisco Systems