Monitorear AireOS WLC vía SNMP con OIDs

Contenido

Introducción
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
Configuración de los ajustes SNMP en el WLC
Nombres de objetos e ID de objetos (OID)
¿Qué son los nombres de objeto y OID?
MIBs y Lista de todos los Nombres de Objeto e IDs en Cisco WLCs
Uso de OID para Monitorear el Estado de WLC
Supervisión mediante SNMPwalk
Supervisión mediante Python 3 y pysmnpLibrary
Integración con software de terceros (Grafana/PRTG Network Monitor/SolarWinds)
Tabla de OIDs Monitorizados con Mayor Frecuencia

Introducción

Este documento describe cómo configurar y monitorear SNMP en Cisco Wireless LAN Controller (WLC).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda disponer de una herramienta SNMP (protocolo simple de administración de red) predeterminada en el sistema operativo o de conocimientos para instalar una.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware. Todas las pruebas se realizaron en un WLC 3504 que ejecuta la versión de imagen 8.9 y MacOS 10.14. Los OID de este artículo también son válidos en versiones anteriores de AireOS y otros controladores inalámbricos basados en AireOS (8540/5508/5520/2504).

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configuración de los ajustes SNMP en el WLC

SNMPv2c es una versión basada en la comunidad de SNMP y toda la comunicación entre los dispositivos está en texto sin formato. SNMPv3 es la versión más segura que ofrece comprobaciones de integridad del mensaje, autenticación y cifrado de los paquetes. SNMPv1 está extremadamente obsoleto, pero aún existe para proporcionar compatibilidad de software heredado.



Nota: SNMPv2c está habilitado de forma predeterminada con community private que tiene privilegios de lectura y escritura, y community public que tiene privilegios de solo lectura. Se recomienda quitarlos y crear una nueva comunidad con un nombre diferente.

En este artículo, sólo se utilizan SNMPv2c y SNMPv3. Inicie sesión en la interfaz web del controlador. En Management > SNMP > General asegúrese de habilitar la versión deseada del protocolo.

altalta cisco	HONITOR	WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	HANAGEMENT	COMMANDS	неця	FEEDBACK
Management	SNMP Sy	stem Su	immary						
Summary SNMP General SNMP V3 Users Communities Trap Receivers Trap Controls Trap Controls Trap Controls Trap Controls Trap Controls Trap Controls Serial Port Local Management Users	Name Location Contact System D System O SNMP Port SNMP v1 SNMP v1 SNMP v2 SNMP v2	escription bject ID t Number Number Mode : Mode	Cisco Cont 1.3.6.1.4. 161 162 Disable Enable	roller 1.9.1.2427					
User Sessions Logs	2000 12								
Hgmt Via Wireless Cloud Services									
Software Activation Tech Support									

En el menú de comunidades, se muestran todas las comunidades creadas actualmente.

Management	SNMP v1 / v2c Community				Apply New
Summary - Shotp	Community Name	1P Address(Sport/Tport)	DP Hask/Profix Langth	Access Node	Riefue
General	exists	0.8.0.0	6.6.6.0	Read-Only	Dealers 🔤
SAMP VI USAN		0.0.0.0	66.66	Read-Write	Evalue a
Trap Receivers Trap Centrals					
maja colga	IPSet Parameters				
NTTP-NTTPS	1Hay				
arsec	10 March 10				
Televel-BBH					
Secial Port					
Local Management Users					
Voer Sessions					
H Logo					
Ngret Via Wireless					
1 Oeud Services					
> Software Activation					
+ Tech Support					

Se recomienda quitar las comunidades preconfiguradas predeterminadas y crear una nueva. La dirección IP y la máscara de red se comportan como una lista de acceso. De forma predeterminada, ambos están configurados en 0.0.0.0, lo que significa que todas las direcciones IP pueden realizar consultas SNMP para esta comunidad. El campo del modo de acceso se deja como solamente lectura pues esta comunidad se debe utilizar solamente para monitorear, y no para la configuración del WLC.



Nota: Todas las versiones anteriores a 8.7.1.135 se ven afectadas por un Id. de error de Cisco_<u>CSCvg61933</u> donde la máscara de red no se puede establecer en 255.255.255.255. Actualice el controlador a la última versión recomendada posterior a la 8.7.1.135 o utilice este comando en la CLI para crear una nueva comunidad config snmp community ipaddr <ip_address> <netmask> <community_name>.

altalta cisco	BONTON BLANK C	очтасция мунация	provers	RANGEMENT	COMMANDS	NV.	(TEORAGE	Saya Configuration (Eng. Layan	t Saladi. Á gana
CISCO CISCO Management Summary * Beer denard Server 3 Users Compaties Tray Reviews Tray Reviews Tray Reviews Tray Reviews Server 1 Server	SOUTOR MANN O SIMP v1 / v2o Come Community Name IP Address(2+4/Serf) IP Real-Partie Langth Access Role Dates	particleurs wyselected munity > New Rod 0 Rod 0	\$6CUNCTY				THOMOX	< Back	Asely
Ngent Via Wireless > Cloud Services > Boltware Activation > Tech Support									

En el menú Usuarios de SNMP V3, puede ver todos los usuarios configurados, sus privilegios y los protocolos utilizados para la autenticación y el cifrado. El botón Nuevo permite crear un nuevo usuario. Se recomienda elegir HMAC-SHA como protocolo de autenticación y CFB-AES-128 como protocolo de privacidad. Cree un usuario llamado **admin** con la contraseña de autenticación y privacidad establecida en Cisco123Cisco123.

ախախո						Seys Configuration Eng Legent Bellevil
CISCO	MONITON MEANS CON	mouse wateries	BROUNDY MANAGE	ENENT COMMANDE	HEP SEEDMAX	A 2014
Management	SAMP V3 Users > New					< Bock Apply
Summary	User Profile Name	aserial (2				
- 53090	Access Mode	Read Only 1				
SNOT 13 Users	Authentication Protocol	HINK-SHALL				
Communities Trap Reporters			9		9	
Trap Controls		Auth Password		Control Auto Password		
NUTE ATTEN	Privacy Protocol	OTHACS LOT E				
IPERC			9		9	
Televit-SEM		Priv Password		Confirm Priv Password		
Secial Part						
Local Management Users						
Over Sessions						
h Loga						
Hypert Via Wireless						
> Cloud Services						
1 Software Activation						
+ Tech Support						

Nombres de objetos e ID de objetos (OID)

¿Qué son los nombres de objeto y OID?

Los OID son identificadores únicos que representan una determinada variable u objeto. Por ejemplo, el uso actual de la CPU se considera una variable cuyos valores se pueden recuperar al llamar a su ID de objeto. Cada OID es único y no debe haber dos iguales en todo el mundo, bastante similares a una dirección MAC. Estos identificadores se encuentran en una jerarquía de árbol y se puede realizar un seguimiento de cada OID hasta su raíz. Cada proveedor tiene su propia sucursal después de una raíz común.

Una analogía puede ser una dirección de casa, donde la raíz es el país o estado, luego un código postal de la ciudad, la calle y, finalmente, el número de casa.

Los números seguidos por un punto representan cada paso que toma para llegar a un punto determinado en ese árbol o rama.



Todos estos valores se almacenan en una base de información de administración (MIB) en cada dispositivo de red. Cada identificador tiene un nombre y una definición (intervalo de valores, tipos, etc. posibles).

No es necesario cargar MIB en la herramienta SNMP para utilizar SNMP y consultar un dispositivo, siempre y cuando se conozca un OID válido. El dispositivo responde con el valor almacenado en la variable que representa el OID. Por ejemplo, en la imagen mostrada, el administrador SNMP consulta al agente SNMP de un dispositivo para obtener su descripción del sistema con el uso de OID 1.3.6.1.2.1.1.10.



Si carga la MIB en su herramienta de consulta, puede utilizarla para traducir números OID en nombres y descubrir sus definiciones.

MIBs y Lista de todos los Nombres de Objeto e IDs en Cisco WLCs

A partir de mayo de 2019, no existe una tabla sencilla y fácil de usar que contenga todos los nombres de objeto disponibles y sus respectivos OID para los controladores de LAN inalámbrica. Como alternativa, Cisco ofrece Management Information Base (MIB), que no se puede leer fácilmente pero contiene todos los nombres de objeto disponibles y su descripción. Cisco 3504 WLC MIB se puede descargar <u>aquí</u>.

El archivo de almacenamiento descargado contiene varios archivos de texto .my que se pueden importar a cualquier servidor de supervisión SNMP de terceros o simplemente abrir con un editor de texto normal. Para encontrar el OID de un nombre de objeto específico, primero debe localizar el archivo exacto que lo contiene.

Por ejemplo, todos los objetos relacionados con la supervisión del estado físico del dispositivo (como la temperatura y la velocidad del ventilador) se encuentran dentro de una MIB denominada CISCO-ENVMON-MIB.my. Aquí, ciscoEnvMonFanState es el nombre del objeto que se utiliza para proporcionar el estado del ventilador del WLC. Los archivos MIB muestran la sintaxis. La información sobre el objeto de estado del ventilador es similar a la siguiente:

ciscoEnvMonFanState OBJECT-TYPE SYNTAX CiscoEnvMonState MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "The current state of the

La mayor parte del software de supervisión de terceros se basa en OID y no en nombres de objetos. La traducción entre el nombre de objeto y el ID de objeto se puede realizar con la <u>herramienta Cisco SNMP Object Navigator</u>. Introduzca el nombre del objeto en la barra de búsqueda. El resultado proporciona el OID y una breve descripción. Además, se puede utilizar la misma herramienta para buscar el nombre de objeto correspondiente del OID.

SNMP Object Navigator

HOME	TRANSLATE/BROWSE	SEARCH	DOWNLOAD MIBS	MIB SUPPORT - SW
UPPORT	Translate Brance The	Children Trees		
TOOLS & RESOURCES	manshare crowse me	coopera mee		
SNMP Object Navigator				

Translate OID into object name or object name into OID to receive object details

Enter OID or object name:	1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1	examples -
	Translate	OID: 1.3.6.1.4.1.9.9.27 Object Name: ifindex

Object Information

Specific Object Information					
Object	clsAllCpuUsage				
OID	1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1				
Туре	SnmoAdminString,				
Permission	read-only				
Status	ourrent				
MIB	CISCO-LWAPP-SYS-MIB: • View Supporting Images				
Description	This object represents the CPU usage string.				

Uso de OID para Monitorear el Estado de WLC

Después de adquirir el OID del objeto que necesita ser monitoreado, se puede ejecutar la primera consulta SNMP. Estos ejemplos muestran cómo adquirir un uso de CPU WLC por núcleo (OID = 1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1) para la comunidad SNMPv2 snmp_test y el usuario SNMPv3 admin con la contraseña de autenticación SHA Cisco123Cisco123 y la contraseña de privacidad AES establecida en Cisco123Cisco123 . La interfaz de administración del controlador se encuentra en 10.48.39.164.

Supervisión mediante SNMPwalk

SNMPwalk es una aplicación SNMP que utiliza solicitudes SNMP GETNEXT para consultar una entidad de red para obtener un árbol de información. Está presente de forma predeterminada en MacOS y en la mayoría de las distribuciones Linux. Para SNMPv2c, el comando tiene la sintaxis:

 $snmpwalk \ \ v2c \ \ c < community_name> < WLC_management_interface_ip> < OID> \\$

Por ejemplo:

Si se utiliza SNMPv3, el comando tiene la sintaxis:

snmpwalk -v3 -l authPriv -u <username> -a [MD5|SHA] -A <auth_password> -x [AES|DES] -X <priv_password> <WLC_management_interface_ip> <O

Elija MD5/SHA y AES/DES en función de cómo haya creado el usuario SNMPv3 en el controlador.

Por ejemplo:

VAPEROVI-M-H1YM:~ vaperovi\$ snmpwalk -v3 -l authPriv -u admin -a SHA -A Cisco123Cisco123 -x AES -X Cisco123Cisco123 10.48.39.164 1.3.6.1

Supervisión a través de Python 3 y la biblioteca pysmnp

Estos fragmentos de código se escriben en Python 3.7 y utilizan el pysnmp módulo (pip install pysnmp) para realizar consultas SNMP para el uso de la CPU del WLC 3504 de Cisco. Estos ejemplos utilizan la misma comunidad SNMPv2 y usuario SNMPv3 creados en uno de los capítulos anteriores. Simplemente reemplace los valores de las variables e integre el código con sus propias secuencias de comandos personalizadas.

Ejemplo de SNMPv2c:

from pysnmp.hlapi import * communityName = 'snmp_test' ipAddress = '10.48.39.164' OID = '1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13.0' errorIndication, errorStatus, errorIndex, varBinds = next(getCmd(SnmpEngine(), CommunityData(communityName), UdpTransportTarget((ipAddress, 10))

Salida:

SNMPv2-SMI::enterprises.14179.2.3.1.13.0 = 73

Ejemplo de SNMPv3:

from pysnmp.hlapi import * username = 'admin' ipAddress = '10.48.39.164' OID = '1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13.0' authKey = 'Cisco123Cisco123' privKey = '10.48.39.164' OID = '1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13.0' authKey = 'Cisco123Cisco123' privKey = '10.48.39.164' OID = '1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13.0' authKey = 'Cisco123Cisco123' privKey = '10.48.39.164' OID = '1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13.0' authKey = 'Cisco123Cisco123' privKey = '10.48.39.164' OID = '1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13.0' authKey = 'Cisco123Cisco123' privKey = '10.48.39.164' OID = '10.48.39.164' OID

La infraestructura Cisco Prime permite supervisar y configurar fácilmente varios dispositivos de red, incluidos controladores inalámbricos. Prime Infrastructure viene precargado con todos los OID y la integración con el WLC consiste simplemente en la adición de las credenciales del WLC a Prime. Después de la sincronización, es posible establecer alarmas y plantillas de configuración de inserción para varios controladores inalámbricos a la vez.

Por otro lado, Cisco WLC también se puede integrar con múltiples soluciones de monitoreo de terceros, siempre y cuando se conozcan los OID. Programas como Grafana, PRTG Network Monitor y SolarWinds server permiten importar MIB u OID y mostrar los valores en un gráfico fácil de usar.

Es posible que sea necesario ajustar los servidores de supervisión para dar cabida a esta integración. En el ejemplo que se muestra en la imagen, el servidor de monitoreo PRTG se proporciona con el OID de uso de CPU por núcleo que devuelve la cadena 0%/1%, 1%/1%, 0%/1%, 0%/1%. PRTG espera un valor entero y genera un error.

w	Sensor SNMP	Custom ¹² *** VIN, OVIN landa v	àà alid integer value					
	Overview	🙌 Live Data	2 days	30 days	345 days	🖿 Historic Data	🔲 Log	O Settings
	Value							

Tabla de OIDs Monitorizados con Mayor Frecuencia

Si considera que las MIB presentan los datos en una sintaxis no amigable para el usuario, esta tabla incluye algunos de los nombres de objeto más comunes y sus OID que utilizan los clientes de Cisco.

Descripción	Nombre del Objeto	OID (ID del objeto)	Respuesta esperada
Uso general de la CPU en %	agentCurrentCPUtilization	1.3.6.1.4.1.14179.1.1.5.1.0	ENTERO: 0
Uso de CPU por núcleo	clsAllCpuUsage	1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.4.1.0	CADENA: 0%/1%, 0%/1%, 0%/1%, 0%/1%

Uso de RAM en %	clsSysCurrentMemoryUsage	1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.8.6.0	Indicador32: 33
Temperatura de la CPU en °C	bsnSensorTemperature	1.3.6.1.4.1.14179.2.3.1.13.0	ENTERO: 76
Número de puntos de acceso unidos	clsSysApConnectCount	1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.8.4.0	Indicador32: 2
Número de clientes	clsMaxClientsCount	1.3.6.1.4.1.9.9.618.1.8.12.0	Indicador32: 0
Número de clientes por WLAN	bsnDot11EssNumberOfMobileStations	1.3.6.1.4.1.14179.2.1.1.1.38.0	Contador32: 3 Contador32: 2

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).