# Actualización de AP en Redes EWC no Homogéneas con Servidores TFTP y SFTP

# Contenido

Introducción
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
Antecedentes.
Configurar
Diagrama de la red
Descarga de imágenes vía TFTP
TFTPD-64 (Windows)
TFTPD-HPA (Linux)
Configuración de WLC
Descarga de imágenes mediante SFTP
Servidor SFTP (Linux)
Configuración de WLC
Verificación
Descarga de imagen AP
Troubleshoot
Información Relacionada

# Introducción

Este documento describe en detalle el proceso de descarga de la imagen del punto de acceso para redes EWC no homogéneas con servidores TFTP y SFTP.

# Prerequisites

# Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Generales del Proceso de Unión de AP.
- Controladores de LAN inalámbrica integrados en los puntos de acceso Catalyst serie 9100.
- Transferencias de archivos TFTP.
- Transferencias de archivos SFTP
- Uso de Linux Command Line Interface.

# **Componentes Utilizados**

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- WLC Catalyst 9800 integrado en un punto de acceso Catalyst 9120AXI, Cisco IOS® XE Cupertino 17.9.3.
- AP Catalyst 9105AXI.
- TFTPD-64 versión 4.64.
- Paquete TFTPD-HPA Linux.
- Paquete SSH Linux

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

# Antecedentes.

Los puntos de acceso que actúan como EWC solo pueden proporcionar su propio tipo de imagen AP a otros puntos de acceso cuando se unen a la red. Si su red consiste en una implementación no homogénea (AP de una imagen diferente que el AP que actúa como EWC), necesita implementar un servidor TFTP o SFTP y alojar las imágenes AP allí para que los AP lo descarguen de allí.



Nota: Esto se aplica solamente a los procesos de actualización de la imagen AP que descargan la imagen localmente desde dentro de la red. Los AP también pueden descargar la imagen directamente de Internet a través de <u>actualización de CCO.</u>

# Configurar

Diagrama de la red



Diagrama de la red

## Descarga de imágenes vía TFTP

### TFTPD-64 (Windows)

TFTPD-64 es una conocida utilidad de código abierto y libre (FOSS) que incluye capacidades TFTP. Consulte su <u>sitio web</u> para descargar e instalar.

Asegúrese de descomprimir la imagen del paquete AP en la carpeta adecuada para el servidor TFTP.

erinterfaces 172.16.5.27 Server Tftp Client DHCP	vmxnet3 Ethernet Adapt			the second se
Server Tftp Client DHCP		er		<b>•</b>
	server Syslog server DNS server	Log viewer		
er file		start time progress bytes	total timeo	
17_9_4a	× +			
🕀 New ~ 🛛 🐰	0 6 4 6			
· → • ↑ 🗅	> Desktop > tftp_files > EWG	C > 17_9_4a		
A Home	Name	Date modified	Туре	Size
📥 OneDrive - Persı	📄 ap1g4	10/20/2023 11:04 AM	File	41,040 KE
	📄 ap1g5	10/20/2023 11:04 AM	File	38,960 KE
🧱 Desktop 🖈	📄 ap1g6	10/20/2023 11:04 AM	File	68,660 KE
🚽 Downloads 🖈	📄 ар1дба	10/20/2023 11:04 AM	File	82,640 KE
📔 Documents 🖈	📄 ap1g7	10/20/2023 11:04 AM	File	74,930 KE
🔀 Pictures 🔹	📄 ap1g8	10/20/2023 11:04 AM	File	68,860 KE
🕖 Music 🔹 🖈	ap3g3	10/20/2023 11:04 AM	File	57,770 KE
🔝 Videos 🔹 🖈	C9800-AP-iosxe-wlc.bin	10/20/2023 11:29 AM	BIN File	294,198 KE
🛅 tftp_files 🔺	controller_version.info	10/20/2023 11:29 AM	INFO File	1 KE
<b>□</b> 17_6_6	📄 readme	10/20/2023 11:29 AM	Text Document	1 KE
17_9_4a ★	version.info	10/20/2023 11:04 AM	INFO File	1 KE

Archivos descomprimidos en la carpeta TFTP

Una vez que el AP comienza a descargar su imagen del servidor TFTP, aparece una ventana emergente del TFTP y detalla el progreso de la transferencia de la imagen.

Tftpd64 by Ph. Jounin           Current Directory         C:\Users\calo\Desktop\tft	p_files						
Server interfaces 172.16.5.27	vmxnet3 Ethernet Adapte	er .					-
Tftp Server Tftp Client DHCP server Syst	og server   DNS server	Log viewer					
peer file		start time	progress	bytes	total	timeo	
172.16.4.26:50801 <\EWC\17_9_4a\a	p1g8<	15:50:38	27%	19734528	70512640	0	
EWC\17_9_4a\ap1g8 to 172.16.4 File size : 70512640 19734528 Bytes sent 1315635 By	4.26 × Mes/sec						

TFTPD-64 Progreso de la transferencia de archivos

### TFTPD-HPA (Linux)

TFTPD-HPA es un paquete básico y bien conocido que se puede obtener de los repositorios de APT. Consulte la <u>documentación TFTP de Ubuntu</u> para obtener más información.

Asegúrese de que las configuraciones TFTP apunten adecuadamente a su carpeta TFTP y que la imagen del paquete AP esté descomprimida.

```
calo@CXLabs-UBUNTU22:~/Documents/tftp_files/EWC/17_9_4a$ cat /etc/default/tftpd-hpa
# /etc/default/tftpd-hpa
TFTP USERNAME="tftp"
TFTP DIRECTORY="/home/calo/Documents/tftp files"
TFTP_ADDRESS=":69"
TFTP_OPTIONS="--secure --create --verbose"
calo@CXLabs-UBUNTU22:~/Documents/tftp_files/EWC/17_9_4a$ ls -l
total 727100
-rw-r--r-- 1 calo calo 42024960 Oct 20 11:04 ap1g4
-rw-r--r-- 1 calo calo 39895040 Oct 20 11:04 ap1g5
    r--r-- 1 calo calo 70307840 Oct 20 11:04 ap1g6
    r--r-- 1 calo calo 84623360 Oct 20 11:04 ap1g6a
           1 calo calo 76728320 Oct 20 11:04 ap1g7
      - F - -
-rw-r--r-- 1 calo calo
                        70512640 Oct 20 11:04 ap1g8
-rw-r--r-- 1 calo calo 59156480 Oct 20 11:04 ap3g3
-rw-r--r-- 1 calo calo 301257756 Oct 20 11:29 C9800-AP-iosxe-wlc.bin
-rw-r--r-- 1 calo calo
                              13 Oct 20 11:29 controller version.info
                             415 Oct 20 11:29 readme.txt
 rw-r--r-- 1 calo calo
-rw-r--r-- 1 calo calo
                              10 Oct 20 11:04 version.info
 alo@CXLabs-UBUNTU22:~/Documents/tftp_files/EWC/17_9_4a$
```

Configuraciones TFTP y archivos descomprimidos en Ubuntu

Puede realizar un seguimiento del proceso de transferencia de imágenes registrado de forma predeterminada en /var/lib/syslog en Ubuntu.



Registros de transferencia de archivos TFTP en Ubuntu

Configuración de WLC

En la GUI del WLC, vaya a Administration > Software Management > Software Upgrade. Seleccione TFTP en la lista desplegable bajo Mode y proporcione la información de su servidor TFTP.

Elija Guardar para guardar el perfil de descarga de imagen y habilitar la descarga de imagen para los nuevos AP que se unan a la red EWC o haga clic en Guardar y descargar para activar inmediatamente el proceso de descarga en todos los AP, incluido el AP de EWC.

Cisco 17.9.4a	Embedded Wireless Contr	Welcome adn	nin 🕴 🌈	<b>1</b>	4	8	\$	
terns.	Administration • > Softw	are Management						
	Software Upgrade	Wireless network is Non-Homogeneous. [	Desktop (HTTP) mode is not	supported				
		Mode	TFTP	]				
	- <b>&gt;</b>	Image Server*	172.16.5.27					
n	<b>.</b>	Image Path*	/EWC/17_9_4a					
on	<b>&gt;</b>	Parallel Mode	DISABLED	<b>(i)</b>				
		Save	Save & Download	Activat	8	Cano	cel	
in on	> >	Image Path* Parallel Mode Save	/EWC/17_9_4a DISABLED Save & Download	] (i) Activat	e		Cano	Cancel

Configuración TFTP para actualización de software

### Configuración de CLI:

```
9120-EWC(config)#wireless profile image-download default
9120-EWC(config-wireless-image-download-profile)#image-download-mode tftp
9120-EWC(config-wireless-image-download-profile)#tftp-image-server <TFTP-server>
9120-EWC(config-wireless-image-download-profile-tftp)#tftp-image-path <path>
```

### Descarga de imágenes mediante SFTP

Servidor SFTP (Linux)

Dado que SFTP funciona sobre SSH, puede utilizar el paquete SSH de Linux para configurar un servidor SFTP simple en Linux.

Asegúrese de proporcionar las configuraciones adecuadas para SFTP en el archivo /etc/ssh/ssh\_config. Agregue permisos para los usuarios (o grupos) a los directorios SFTP según sea necesario y descomprima el archivo de imagen de agrupamiento de AP en la ruta deseada.

alo@CXLabs-UBUNTU22:~/ 7\_9\_4a\$ cat /etc/ssh/sshd\_config | grep -A 10 "Match User calo Match group calo Match group sftp ChrootDirectory /home X11Forwarding no AllowTcpForwarding no ForceCommand internal-sftp calo@CXLabs-UBUNTU22:~/Documents/sftp\_files/EWC\_17\_9\_4a\$ ls -l /home total 12 drwxr-x--- 16 calo calo 4096 Feb 1 09:30 calo drwxr-x--- 2 cxl-sa cxl-sa 4096 Nov 21 15:12 cxl-sa drwx----- 5 emorenoa sftp 4096 Feb 1 09:09 emoreno calo@CXLabs-UBUNTU22:~/Documents/sftp\_files/EWC\_17\_9\_4a\$ ls -l total 727080 -rw-r--r-- 1 calo calo 42024960 Oct 20 11:04 ap1g4 -rw-r--r-- 1 calo calo 39895040 Oct 20 11:04 ap1g5 -rw-r--r-- 1 calo calo 70307840 Oct 20 11:04 ap1g6 -rw-r--r-- 1 calo calo 84623360 Oct 20 11:04 ap1g6a rw-r--1 calo calo 76728320 Oct 20 11:04 ap1g7 rw-r--r-- 1 calo calo 70512640 Oct 20 11:04 ap1g8 rw-r--r-- 1 calo calo 59156480 Oct 20 11:04 ap3g3 rw-r--r-- 1 calo calo 301257756 Oct 20 11:29 C9800-AP-iosxe-wlc.bin rw-r--r-- 1 calo calo 13 Oct 20 11:29 controller\_version.info 415 Oct 20 11:29 readme.txt rw-r--r-- 1 calo calo rw-r--r-- 1 calo calo 10 Oct 20 11:04 version.info S

Configuración de SFTP en Ubuntu

De manera similar al servidor TFTP en Linux, también puede realizar un seguimiento de la actividad de SFTP. De forma predeterminada, los registros están configurados para almacenarse en /var/log/auth.log. Asegúrese de agregar las configuraciones de nivel de registro necesarias.

calo@CXLabs-UBUNTU22:-/Documents/sftp_files/EWC_17_9_4a\$ cat /etc/ssh/sshd_config   grep Subsystem
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server -l VERBOSE
calo@CXLabs-UBUNTU22:-/Documents/sftp_files/EWC_17_9_4s\$ cat /var/log/auth.log   grep -A 10 -B 1 "11:10:23"
Feb 1 11:09:24 CXLabs-UBUNTU22 systemd-logind[914]: Removed session 422.
Feb 1 11:10:23 CXLabs-UBUNTU22 sshd[653580]: Accepted password for calo from 172.16.4.26 port 37081 ssh2
Feb 1 11:10:23 CXLabs-UBUNTU22 sshd[653580]: pam_unix(sshd:session): session opened for user calo(uid=1000) by (uid=0)
Feb 1 11:10:23 CXLabs-UBUNTU22 systemd-logind[914]: New session 423 of user calo.
Feb 1 11:10:23 CXLabs-UBUNTU22 sftp-server[653720]: session opened for local user calo from [172.16.4.26]
Feb 1 11:10:23 CXLabs-UBUNTU22 sftp-server[653720]: received client version 3
Feb 1 11:10:23 CXLabs-UBUNTU22 sftp-server[653720]: realpath "."
Feb 1 11:10:23 CXLabs-UBUNTU22 sftp-server[653720]: stat name "/home/calo/Documents/sftp_files/EWC_17_9_4a/ap3g3"
Feb 1 11:10:23 CXLabs-UBUNTU22 sftp-server[653720]: open "/home/calo/Documents/sftp_files/EWC_17_9_4a/ap3g3" flags READ mode 0666
Feb 1 11:17:01 CXLabs-UBUNTU22 CRON[653992]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Feb 1 11:17:02 CXLabs-UBUNTU22 sftp-server[653720]: close "/home/calo/Documents/sftp_files/EWC_17_9_4a/ap3g3" bytes read 59156480 written 0
Feb 1 11:17:02 CXLabs-UBUNTU22 sftp-server[653720]: session closed for local user calo from [172.16.4.26]
Feb 1 11:17:02 CXLabs-UBUNTU22 sshd[653580]: pam_unix(sshd:session): session closed for user calo
Feb 1 11:17:02 CXLabs-UBUNTU22 systemd-logind[914]: Session 423 logged out. Waiting for processes to exit.
Feb 1 11:17:02 CXLabs-UBUNTU22 systemd-logind[914]: Removed session 423.

Actividad y configuración del registro de SFTP en Ubuntu.



Nota: el dispositivo que se conecta al servidor SFTP es el EWC, no el AP que solicita la imagen. Esto se debe a que las credenciales se suministran en el EWC y no en los AP antes de que se unan al EWC. La imagen luego se reenvía al AP real que la solicita.

Configuración de WLC

En la GUI del WLC, vaya a Administration > Software Management > Software Upgrade. Seleccione SFTP en la lista desplegable en Modo y proporcione la información y las credenciales de su servidor STFTP.

Elija Guardar para guardar el perfil de descarga de imagen y habilitar la descarga de imagen para los nuevos AP que se unan a la red EWC o haga clic en Guardar y descargar para activar inmediatamente el proceso de descarga en todos los AP, incluido el AP de EWC.

Cisco Cisco E	mbedded Wireless Contro	oller on Catalyst Access Point	ts Welcome adm	in 📔 🕋	<b>A</b>		> 0	0	0
arch Menu Items	Administration - > Softwa	are Management							
applyand	Software Upgrade	Wireless network is Non-Homoge	neous. Desktop (HTTP) mode is not s	upported.					
ashboard		Mode	SFTP -						
lonitoring	2	Image Server*	172.16.5.62						
onfiguration	>	Image Path*	Documents/sftp_files/E						
dministration	>	User Name*	calo						
censing		Password Type	UNENCRYPTED 🔻	l.					
roubleshooting		Password*	*******	Í.					
		Port	22						
		Parallel Mode	DISABLED	(i)					
Valk Me Through >			Save & Download	Activate	Cano	cel			

Configuración de SFTP en la GUI

### Configuración de CLI:

```
9120-EWC(config)#wireless profile image-download default
9120-EWC(config-wireless-image-download-profile)#image-download-mode sftp
9120-EWC(config-wireless-image-download-profile-sftp)#sftp-image-server <SFTP-Server>
9120-EWC(config-wireless-image-download-profile-sftp)#sftp-image-path <path>
9120-EWC(config-wireless-image-download-profile-sftp)#sftp-username <user>
9120-EWC(config-wireless-image-download-profile-sftp)#sftp-username <user>
9120-EWC(config-wireless-image-download-profile-sftp)#sftp-password 0 <password>
```

# Verificación

La máquina de estado CAPWAP registra en el flujo de APs como lo esperaría normalmente para cualquier otro proceso de descarga de imagen de AP.

#### <#root>

```
[*01/30/2024 21:41:35.1120] CAPWAP State: Image Data
[*01/30/2024 21:41:35.1130] AP image version 17.3.3.26 backup 8.10.130.0, Controller 17.9.4.27
[*01/30/2024 21:41:35.1130] Version does not match.
[*01/30/2024 21:41:35.1130] Request to close the file..
[*01/30/2024 21:41:35.1130] wtpOpenImgFile: image file closed, dcb->fd set to -1.
[*01/30/2024 21:41:35.2040] status 'upgrade.sh: Script called with args:[PRECHECK]'
[*01/30/2024 21:41:35.3020] do PRECHECK, part2 is active part
[*01/30/2024 21:41:35.3350] status 'upgrade.sh: Cleanup tmp files ...'
[*01/30/2024 21:41:35.4620] status 'upgrade.sh: /tmp space: OK available 96064, required 50000 '
[*01/30/2024 21:41:35.4630] wtpOpenImgFile: request aplg8, local /tmp/part.tar
```

[\*01/30/2024 21:41:35.4630] wtpOpenImgFile: open (/tmp/part.tar) image file success [\*01/30/2024 21:41:35.4630] Using fd(37559296) for image writing to file(/tmp/part.tar)

[\*01/30/2024 21:41:35.4650] Image Data Request sent to 172.16.4.26, fileName [ap1g8], replicaStatus 1

[\*01/30/2024 21:41:35.4690] Image Data Response from 172.16.4.26 [\*01/30/2024 21:41:35.4690] AC accepted previous sent request with result code: 0 [\*01/30/2024 21:41:35.4760] <.....Discarding msg CAPWAP\_WTP\_EVENT\_REQ [\*01/30/2024 21:41:50.6190] ..... [\*01/30/2024 21:41:54.7060] .....Discarding msg CAPWAP\_WTP\_EVE [\*01/30/2024 21:42:14.0820] .... [\*01/30/2024 21:42:15.5860] Discarding msg CAPWAP\_WTP\_EVENT\_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Image Data [\*01/30/2024 21:42:15.6430] ..... [\*01/30/2024 21:42:34.2800] .....Discarding msg CAPWAP\_WTP\_EVENT\_REQUEST(type [\*01/30/2024 21:42:46.0420] ..... [\*01/30/2024 21:42:53.0610] ..... [\*01/30/2024 21:43:11.6480] .....> 70512640 bytes, 51208 msgs, 601 last [\*01/30/2024 21:43:13.3940] Last block stored, IsPre 0, WriteTaskId 0 [\*01/30/2024 21:43:13.3940] Request to close the file.. [\*01/30/2024 21:43:13.3940] wtpOpenImgFile: image file closed, dcb->fd set to -1. [\*01/30/2024 21:43:13.3940] Image transfer completed from WLC, last 1 [\*01/30/2024 21:43:13.3940] Request to close the file.. [\*01/30/2024 21:43:13.3940] wtpOpenImgFile: image file closed, dcb->fd set to -1. [\*01/30/2024 21:43:13.3950] in (CAPWAP\_MSGELE\_IMAGE\_DATA\_msg\_dec\_cb) Enabling radCfg.is\_oob\_image\_dnld\_ [\*01/30/2024 21:43:13.4190] wtp\_delayed\_event\_handle\_write\_image\_to\_storage(10): fileName ap1g8, pre 0 [\*01/30/2024 21:43:13.4190] wtp\_delayed\_event\_handle\_write\_image\_to\_storage(10): fileName ap1g8, pre 0 [\*01/30/2024 21:43:13.5110] status 'upgrade.sh: Script called with args:[PREDOWNLOAD]' [\*01/30/2024 21:43:13.6100] do PREDOWNLOAD, part2 is active part [\*01/30/2024 21:43:13.6420] status 'upgrade.sh: Creating before-upgrade.log' [\*01/30/2024 21:43:13.6990] status 'upgrade.sh: Start doing upgrade arg1=PREDOWNLOAD arg2= arg3= ...' [\*01/30/2024 21:43:13.8610] status 'upgrade.sh: Using image /tmp/part.tar on ax-bcm32 ...' [\*01/30/2024 21:43:20.9990] status 'Image signing verify success.'

En el registro del sistema del WLC, la descarga de la imagen se marca como acertada.

#### <#root>

```
*Feb 1 17:05:37.108: %INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: Chassis 1 R0/0: install_engine:
```

#### Completed install add

sftp://\*\*\*\*\*@172.16.5.62/Documents/sftp\_files/EWC\_17\_9\_4a/ap3g3
\*Feb 1 17:07:00.720: %CAPWAPAC\_SMGR\_TRACE\_MESSAGE-5-AP\_JOIN\_DISJOIN: Chassis 1 R0/0: wncd: AP Event: AP

Image Download Success

### Descarga de imagen AP

Una vez que inicie un proceso de actualización, puede realizar un seguimiento del proceso de predescarga de la imagen AP con el comando "show ap image" en el EWC. Una vez que todos los AP terminan de descargar la imagen, usted puede ver la imagen de destino en la Imagen de Respaldo de los AP.

#### <#root>

9120-EWC#show ap image Total number of APs : 3										
Number of APs Initiated Downloading Predownloading Completed downloading	: 0 : 0 : 0 : 0									
Completed predownloading Not Supported Failed to Predownload Predownload in progress	: 3 : 0 : 0 : No									
AP Name	Primary Image									
Backup Image										

Predownload Status	Predownload Version	Next Retry Time	Retry Count Method	
AP-POD-2-2 AP6C41.0E16.E79C	17.9.4.27 17.9.4.27 17.0.4.27	17.12.1.5 17.12.1.5 17.12.1.5	Complete Complete Complete	-
9103-ellior erioa	17.9.4.27	17.12.1.3	Comprete	

Alternativamente, en la GUI, la barra de progreso alcanza la etapa Activate, momento en el cual sólo se necesita la recarga para intercambiar el EWC con el nuevo código.

ioftware Upgrade	Wireless network is Non-H	Homogeneous. Desktop (HTTP) mode is	not supported.			
	Mode	TETP	•			
	Image Server*	172.16.5.27	·			
	Image Path*	/EWC/17_1	2_1			
	Parallel Mode	DISABLED	0			
		Save Save & Downlo	ad Activate Canci	ы		
	Software Upgrade State	us				
	•	•	•	•		
	Initiate O	WLC Image Download 0	AP Image Download 0	Network Upgrade 0	Activate 0	Relo
	Status		Controller Image Predown	load to EWC Capable APs Complete	e. To trigger network upgrade o	lick on Activate
	<< Hide					

Barra de progreso de actualización de EWC Web UI

### A continuación, el EWC muestra el estado Predownload de los AP.

AP Name	Primary Image (AP/ : Controller)	Backup Image (AP/ : Controller)	Predownload Status	:	AP Image Type	:	Role	:	ETA/Percent Complete(AP)	:	ETA/Percent Complete(Controller)	:
AP-POD-2-2	17.9.4.27 / NA	17.12.1.5 / NA	Complete		ap3g3		Master		00:00:00		NA	
AP6C41.0E16.E79C	17.9.4.27 /17.09.04a.0.6	17.12.1.5 /17.09.04a.0.6	Complete		ap1g7		Master		00:00:00		00:00:00	
9105-emorenoa	17.9.4.27 / NA	17.12.1.5 / NA	Complete		ap1g8		Master		00:00:00		NA	
H 1 - F	10 👻										1 - 3 of 3 i	items

Estado de Predescarga de Imagen de EWC Web UI AP

# Troubleshoot

En el proceso de descarga de la imagen AP, puede ver en los registros de la máquina de estado CAPWAP en el AP que la descarga no puede comenzar.

<#root>

```
[*07/12/2023 07:41:00.7960] CAPWAP State: Image Data
[*07/12/2023 07:41:00.7970] AP image version 17.3.3.26 backup 8.10.130.0, Controller 17.9.4.27
[*07/12/2023 07:41:00.7970] Version does not match.
[*07/12/2023 07:41:00.8580] upgrade.sh: Script called with args:[PRECHECK]
[*07/12/2023 07:41:00.9540] do PRECHECK, part2 is active part
[*07/12/2023 07:41:01.0070] upgrade.sh: /tmp space: OK available 101272, required 40000
[*07/12/2023 07:41:01.0080] wtpImgFileReadRequest: request ap1g8, local /tmp/part.tar
[*07/12/2023 07:41:01.0100] Image Data Request sent to 172.16.4.26, fileName [ap1g8], slaveStatus 0
[*07/12/2023 07:41:01.0140] Image Data Response from 172.16.4.26
[*07/12/2023 07:41:01.0140] AC accepted join request with result code: 0
[*07/12/2023 07:41:09.5930] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Image Data
[*07/12/2023 07:41:28.7700] Discarding msg CAPWAP_WTP_EVENT_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: Image Data
[*07/12/2023 07:41:29.7500]
[*07/12/2023 07:41:29.7500]
Going to restart CAPWAP (reason : image download cannot start)...
[*07/12/2023 07:41:29.7500]
[*07/12/2023 07:41:29.7570] Restarting CAPWAP State Machine.
[*07/12/2023 07:41:29.7600] Image Data Request sent to 172.16.4.26, fileName [ap1g8], slaveStatus 1
[*07/12/2023 07:41:29.7970]
[*07/12/2023 07:41:29.7970] CAPWAP State: DTLS Teardown
```

[\*07/12/2023 07:41:29.8330] Aborting image download(0x0): Dtls cleanup, ap1g8

[\*07/12/2023 07:41:29.9560] upgrade.sh: Script called with args:[ABORT]

 $[*07/12/2023 \ 07:41:30.0570]$  do ABORT, part2 is active part

[\*07/12/2023 07:41:30.1050] upgrade.sh: Cleanup tmp files ...

[\*07/12/2023 07:41:30.1590] Discarding msg CAPWAP\_WTP\_EVENT\_REQUEST(type 9) in CAPWAP state: DTLS Teard

Para entender por qué el AP no puede descargar la imagen, puede verificar el Syslog en el EWC. Es común ver descargas de imágenes fallidas debido a rutas especificadas incorrectas a los servidores TFTP y SFTP, lo que se refleja correctamente en los registros:

Para SFTP:

#### <#root>

\*Feb 1 20:29:14.108: %CAPWAPAC\_SMGR\_TRACE\_MESSAGE-5-AP\_JOIN\_DISJOIN: Chassis 1 R0/0: wncd: AP Event: AP Image Download Failed

```
*Feb 1 20:29:17.325: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Chassis 1 R0/0: install_engine: Started install add
sftp://*****@172.16.5.62/Documents/Wrong-Path/ap1g6
```

\*Feb 1 20:29:25.730: %INSTALL-3-OPERATION\_ERROR\_MESSAGE: Chassis 1 R0/0: install\_engine:

Failed to install\_add package sftp://\*\*\*\*\*@172.16.5.62/Documents/Wrong-Path/ap1g6

, Error:

Failed to download file sftp://\*\*\*\*\*@172.16.5.62/Documents/Wrong-Path/aplg6: No such file or directory

#### Para TFTP:

#### <#root>

```
*Feb 1 20:52:08.742: %CAPWAPAC_SMGR_TRACE_MESSAGE-5-AP_JOIN_DISJOIN: Chassis 1 R0/0: wncd: AP Event: AP
```

Image Download Failed

\*Feb 1 20:52:11.894: %INSTALL-5-INSTALL\_START\_INFO: Chassis 1 R0/0: install\_engine: Started install add \*Feb 1 20:52:13.977: %INSTALL-3-OPERATION\_ERROR\_MESSAGE: Chassis 1 R0/0: install\_engine:

Failed to install\_add package tftp://172.16.5.27/Wrong-Path/ap1g6

, Error: Failed to download file

tftp://172.16.5.27/Wrong-Path/ap1g6: No such file or directory

Asegúrese de que los AP y el EWC puedan acceder a su servidor TFTP o SFTP. De lo contrario, se puede ver un registro Timed Out en el registro del sistema de EWC.

#### <#root>

```
*Feb 1 20:55:03.359: %CAPWAPAC_SMGR_TRACE_MESSAGE-5-AP_JOIN_DISJOIN: Chassis 1 R0/0: wncd: AP Event: AP
```

#### Image Download Failed

\*Feb 1 20:55:06.512: %INSTALL-5-INSTALL\_START\_INFO: Chassis 1 R0/0: install\_engine: Started install add \*Feb 1 20:55:46.579: %INSTALL-3-OPERATION\_ERROR\_MESSAGE: Chassis 1 R0/0: install\_engine: Failed to inst

Failed to download file tftp://172.16.5.199/EWC/17\_9\_4a/ap1g6: Timed out



Nota: Asegúrese de que el puerto UDP 69 para TFTP y el puerto TCP 22 para SFTP no estén bloqueados entre los AP y EWC y su servidor TFTP o SFTP.

# Información Relacionada

- Informe técnico sobre el controlador inalámbrico integrado de Cisco en puntos de acceso <u>Catalyst (EWC)</u>
- Hoja de datos del controlador inalámbrico integrado de Cisco en puntos de acceso Catalyst
- <u>Preguntas frecuentes sobre Cisco Embedded Wireless Controller en puntos de acceso</u> <u>Catalyst</u>
- Comprensión del proceso de unión de PA con el WLC de Catalyst 9800
- Notas de la versión del controlador de LAN inalámbrica de Cisco Catalyst serie 9800, Cisco <u>IOS XE</u>

### Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).