Configuration et dépannage de la diffusion CMS Live Streaming avec VBrick DME

Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises **Components Used** Informations générales Configuration Diagramme du réseau Configurations Déploiement XMPP version 2.9 ou antérieure Déploiement basé sur SIP version 3.0 ou ultérieure Routage pour CMS SIP Streamer Vérification Dépannage Flux XMPP de CMS version 2.9 ou antérieure CMS 3.0 ou version ultérieure SIP Streamer Dépannage général

Introduction

Ce document décrit les étapes à suivre pour configurer et dépanner l'intégration de Cisco Meeting Server (CMS) avec VBrick Distributed Media Engine (DME). L'intégration CMS avec VBrick a été ajoutée dans les versions 2.1 et ultérieures.

Pour les versions 2.1 à 2.9 de CMS, le service de diffusion CMS s'est appuyé sur le composant XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) pour authentifier et rejoindre les conférences CMS. Dans les versions 3.0 et ultérieures, en raison de la suppression du composant XMPP, le service de flux CMS n'est pas un client basé sur le protocole SIP (Session Initiation Protocol) et est joint à la conférence CMS en étant appelé à l'aide de la méthode SIP.

Conditions préalables

Conditions requises

 Déployer le Streamer XMPP (version 2.9 ou antérieure) : CMS Callbridge(s) version 2.9 ou antérieure avec licence(s) d'enregistrement/de diffusion. (une licence d'enregistrement autorise un appel en continu)CMS XMPP version 2.9 ou antérieureVbrick DME (utilisé pour publier le flux en direct à partir du service de diffusion CMS)Vbrick REV (facultatif) : Uniquement requis si la diffusion en direct doit être partagée en dehors du réseau interne ou de la multidiffusion) 2. Déployer le Streamer SIP (version 3.0 ou ultérieure) : CMS Callbridge(s) version 3.0 ou ultérieure avec licence(s) d'enregistrement/de diffusion. (une licence d'enregistrement autorise un appel en continu)Vbrick DME (utilisé pour publier le flux en direct à partir du service de diffusion CMS)Vbrick REV (facultatif) : Uniquement requis si la diffusion en direct doit être partagée en dehors du réseau interne ou de la multidiffusion)

Components Used

• Flux client XMPP version 2.9 ou antérieure : CMS 2.9.5 (pour le service de diffusion en continu et Callbridge, sur des machines virtuelles distinctes)RHEL Vbrick DME 3.15.07

Astuce : Cisco recommande que la machine virtuelle CMS hébergeant le service de diffusion en continu, exécutant la version 2.9 ou antérieure, soit dimensionnée avec 1 vCPU et 1 Go de mémoire par 6 flux simultanés, avec un minimum de 4 vCPU et un maximum de 32 vCPU.

• Streamer basé sur SIP 3.0 ou ultérieur : CMS 3.1.1 (pour le service de diffusion en continu et Callbridge, sur des machines virtuelles distinctes)RHEL Vbrick DME 3.15.07

Astuce : Cisco recommande que si vous exécutez un service de diffusion SIP hébergé par CMS, version 3.0 ou ultérieure, la configuration minimale requise soit toujours de 4 vCPU/4 Go de RAM. Cependant, le ou les numéros dépendent également de la qualité de l'appel. Reportez-vous au tableau suivant cette astuce pour plus d'informations.

Number of vCPUs	RAM streams		Number of 1080p streams	Number of audio-only streams
4	4GB	50	37	100
4	8GB	100	75	200
8	8GB	200	150	200

Key points to note (applies to new internal streamer component only):

- Number of vCPUs should not oversubscribe the number of physical cores.
- Maximum number of 720p streams supported is 200 regardless of adding more vCPUs.
- Maximum number of 1080p streams supported is 150 regardless of adding more vCPUs.
- Maximum number of audio-only streams supported is 200 regardless of adding more vCPUs.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. Tous les périphériques utilisés ici ont démarré avec des configurations effacées (par défaut). If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Les versions 2.1 et ultérieures de CMS ont introduit la prise en charge de la diffusion en direct avec le flux CMS à l'aide du protocole RTMP (Real-Time Messaging Protocol) standard. Dans CMS 3.1, la prise en charge de RTMPS a été ajoutée et la communication entre le composant de

flux CMS et le serveur externe peut donc être chiffrée. Cela permet au diffuseur CMS de s'intégrer à n'importe quelle plate-forme de diffusion en continu prenant en charge RTMP(S) (Youtube, Facebook, Wowza, etc.). Actuellement, le CMS Streamer a été testé avec Vbrick DME comme serveur de diffusion externe et est la plate-forme recommandée pour l'intégration.

L'intégration de la diffusion en continu en direct (Webcast) avec VBrick DME permet aux utilisateurs de visionner n'importe quelle conférence CMS en direct depuis n'importe quel périphérique du réseau. En outre, lorsque VBrick Rev est utilisé le long de VBrick DME, cela étend cette fonctionnalité d'affichage depuis l'extérieur du réseau interne pour chaque utilisateur autorisé VBrick Rev.

Configuration

Diagramme du réseau

Plusieurs scénarios sont pris en charge pour déployer Live Streaming avec CMS, tels qu'un seul Callbridge avec plusieurs serveurs de diffusion en continu, un cluster Callbridge avec un seul serveur de diffusion en continu et un cluster Callbridge avec plusieurs serveurs de diffusion en continu. Ce document utilise le déploiement le plus basique avec un seul Callbridge connecté à un seul serveur de diffusion en continu. Toutes les étapes de configuration de ce scénario s'appliquent également aux autres scénarios.

CMS 2.9 ou version antérieure (XMPP)



Serveur A : Serveur CMS avec Callbridge et XMPP configurés

Serveur B : Serveur CMS qui agira en tant que client XMPP Streamer

CMS 3.0 ou version ultérieure (basé sur SIP)



URL set up on the space

Serveur A : Serveur CMS avec Callbridge

Serveur B : Serveur CMS qui agit en tant que Streamer SIP

Note: Le ou les serveurs CMS hébergeant le service Callbridge sont l'emplacement où la licence de diffusion/enregistrement a été générée et installée, et non le serveur CMS agissant en tant que serveur Streamer.

Configurations

Déploiement XMPP version 2.9 ou antérieure

Pour commencer cette configuration, on suppose que vous avez déjà un serveur CMS avec un serveur Callbridge et XMPP fonctionnel. Ceci est dû au fait que le serveur de flux fonctionne en tant que client XMPP, de sorte que le serveur XMPP doit être activé et entièrement configuré sur le CMS hébergeant Callbridge. Reportez-vous à la section Dépannage de ce document pour trouver les messages d'erreur courants reçus lorsque la diffusion en continu ne fonctionne pas en raison d'une configuration incorrecte de XMPP.

Attention : Si le serveur XMPP n'est pas correctement configuré, le flux ne fonctionnera pas. XMPP doit être activé et entièrement configuré, ce qui inclut les enregistrements de ressources SRV ou DNS.

1. Certificats: Comme pour tous les autres serveurs CMS, le serveur de flux doit avoir un certificat interne valide signé CA.

1 bis. Créez les fichiers à l'aide de l' pki csr erasecat4000_flash:.

streamer.example.com> pki csr streamer CN:streamer.example.com O:ExampleOrg
subjectAltName:example.com

Note: Streamer ne nécessite aucun paramètre spécifique pour son certificat de service.

1 ter. Récupérez les fichiers à l'aide du client SFTP (SSH File Transfer Protocol).

🕴 📘 / <root> 🔹 🚰 🗸</root>	🔽 • 🛛 🖛 • \Rightarrow • 🛛 💼 🕋 🏠
📔 🛄 Download 🔸 📝 Edit 🔸 🗙 🗍	Properties 🚰 New 🗸
/	
Name	Size
₹	
wbrick.dbg	408 KB
upgrade_ssa.img	310,632 KB
🔊 upgrade.img	278,828 KB
🗋 streamer.key	54 KB
streamer.csr	54 KB

1 quater. Signez et émettez le certificat avec votre autorité locale interne, dans cet exemple un serveur AD.

🔐 ⊋ 🗓 🗧		StreamerCerts			Ŀ	- 🗖	x
File Home Share	View						~ ()
🛞 💿 🔻 🕯 🕨 Th	is PC → Documents → StreamerC	erts		~ ¢	Search StreamerCerts		Q
☆ Favorites	Name	Date modified	Туре	Size			
E Desktop	🔄 streamer.cer	2/11/2021 1:39 PM	Security Certificate	2 KB			
Downloads	streamer.csr	2/11/2021 8:35 AM	CSR File	1 KB			
G11		Administrator: Command P	rompt		-	. 🗆	x
<pre>icrosoft Windows [Version 6.3.9600] c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. :\Users\Administrator>certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:Webserver" C:\Users\Adminis \Documents\StreamerCerts\streamer.csr ctive Directory Enrollment Policy {75F5C4D3-2E24-4609-9C10-9CE35030B881} ldap: equestId: 112 equestId: 112 equestId: "112" ertificate retrieved(Issued) Issued</pre>							
C:\Users\Administ	rator>_						

1 quinquies. Téléchargez le certificat signé et le certificat du bundle d'approbation Callbridge sur le serveur de flux à l'aide de SFTP.

🔚 / <root></root>

Down

t>	- 겸 🔽] ← + →	- 1	1 2	🔍 Find Files 🛛 🔒	
load	- 📝 Edit -	× AB	Properties		+ - V	

/				
Name 📩	Size	Changed	Rights	Owner
🕹				
ACANO-MIB.txt	4 KB	4/25/2017 7:08:42 AM	rr	admin
ACANO-SYSLOG-MIB	2 KB	4/25/2017 7:35:40 AM	rr	admin
audit	22 KB	5/8/2017 5:13:45 PM	rr	admin
boot.json	9 KB	5/8/2017 2:41:38 PM	rr	admin
🔄 callbridge.crt	16 KB	5/8/2017 5:13:45 PM	rr	admin
live.json	16 KB	5/8/2017 5:13:38 PM	rr	admin
📄 log	350 KB	5/8/2017 5:13:45 PM	rr	admin
logbundle.tar.gz	1 KB	5/8/2017 5:13:45 PM	rr	admin
🔄 streamer.crt	16 KB	5/8/2017 5:07:46 PM	rr	admin
streamer.csr	16 KB	5/8/2017 4:59:44 PM	rr	admin
streamer.key	16 KB	5/8/2017 4:59:44 PM	rr	admin
0 D = £ 464 KD i= 0 = £ 11				
0 D 0T 404 KB IN 0 0T 11		0		0.00.04
			SFIP-3	0:00:24

Note: La confiance pour le diffuseur agit comme une liste temporelle et valide donc seulement le certificat réel offert et ne valide pas l'autorité de certification basée. Par conséquent, le certificat ajouté comme approbation doit être soit un fichier de certificat qui contient soit Callbridge, soit Callbridge (en utilisant la méthode de l'ensemble d'approbation) qui se connectera à ce flux et ne doit pas contenir les autorités de certificat qui ont signé les certificats Callbridge.

2. Configuration SSH.

2a. Configurez la ou les interfaces que le diffuseur doit écouter. Dans ce cas, l'interface a a a été configurée pour écouter uniquement sur le port 8443.

2 ter. Définissez des certificats pour le serveur de flux.

streamer.example.com> streamer certs streamer.key streamer.crt

2 quater. Approbation de l'offre groupée de certificats Callbridge.

streamer.example.com> streamer trust callbridge.crt

2 quinquies. Vérifiez que les informations saisies lors des étapes précédentes sont correctes avec le streamer erasecat4000_flash:.

streamer.example.com> streamer Enabled : false Interface whitelist : a:8443 Key file : streamer.key Certificate file : streamer.crt Trust bundle : callbridge.crt

2 sexies. Si tout s'affiche correctement, vous pouvez continuer et activer le diffuseur à l'aide de la commande streamer enable .

```
streamer.example.com> streamer enable
```

3. Enregistrement DNS A.

3 bis. L'enregistrement DNS A du routeur doit être résolu en adresse IP de l'interface Ethernet configurée à l'étape 2a.

	New Host
Name (uses paren	t domain name if blank);
streamer	
Fully qualified dom	ain name (FQDN):
streamer.examp	e.com.
IP address:	
10.10.10.3	
Create associa Allow any auth same owner na	ted pointer (PTR) record enticated user to update DNS records with the ime
	Add Host Cancel

4. Configuration de l'API.

Cette configuration est effectuée dans le CMS hébergeant le service Callbridge. Dans les versions 2.9 et ultérieures, un outil de configuration d'API intégré se trouve sur la page WebAdmin. Vous pouvez toujours utiliser une application tierce (telle que POSTman ou RESTer) pour vous connecter à l'API CMS, mais ce document reflète l'utilisation du configurateur de l'API intégrée.

4 bis. Ajoutez le flux à /streamers, avec l'URL HTTPS du serveur de flux.

/api/v1/streamers						
	url 🗹 https://streamer.example.co	om:8443 🔳 (URL)				
са	llBridge	Choose				
callBridg	JeGroup 🗌	Choose				
	Create					
/api/v1/streamers, cece9be7-cb07-4ffd-9488-ef0a6290d3aa						
Related objects: <u>/api/v1/streamers</u> /api/v1/streamers/cece9be7-cb07-4ffd-9488-ef0a6290d3aa/status						
Tabl	le view XML view					
	Object configura	tion				
		url https://streamer.example.com:8443				

Note: Vous pouvez utiliser l'adresse IP ou le nom d'hôte (s'il existe un DNS) pour l'interface du serveur de flux et vous devez l'ajouter avec le port qui écoute.

4 ter. Vérifiez que le flux a été ajouté en naviguant vers '/streamers' dans le menu API.



4 quater. Ajoutez la 'streamURL' de VBrick aux espaces qui seront utilisés pour la diffusion en continu.

Pour qu'un espace puisse appeler la diffusion en continu, l'espace DOIT AVOIR un 'streamURL' associé à l'espace. Le 'streamURL' est unique à un espace et ne peut être défini qu'au niveau de l'espace.

Pour cet exemple, un espace appelé 'Stream Test' est créé.

/api/v1/	coSpaces
----------	----------

name		Stream Test]
uri		stream.space	(URI user part)
secondaryUri			(URI user part)
callId		123456789	
cdrTag			
passcode]
defaultLayout		<unset></unset>	
tenant		Choose	
callLegProfile		Choose	
callProfile		Choose	
callBrandingProfile		Choose	
requireCallId	\Box	<unset> V</unset>	
secret]
regenerateSecret		<unset> ¥</unset>	
nonMemberAccess		<unset> 🗸</unset>	
ownerJid		[
streamUrl		rtmp://broadcast:broadcast@vbrickdme.example.com/live/CMS	(URL)
ownerAdGuid		GUID (nor	e available)
meetingScheduler]
panePlacementHighestImportance			
panePlacementSelfPaneMode		<unset> ♥</unset>	
	C	reate	

Le 'streamURL' doit être configuré dans le format suivant :

rtmp://

@<VBrick IP or FQDN>/live/NameoftheStream

Note: Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de la diffusion DME VBrick sont les suivants : **diffusion / diffusion**. Accédez à la section Dépannage de ce document si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration de cette URL de flux.

4 quinquies. Vérifiez que streamURL a été ajouté correctement en accédant à l'espace dans le menu API.

/api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6

Related objects: /api/v1/coSpaces

/api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6/accessMethods /api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6/coSpaceUsers /api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6/diagnostics /api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6/meetingEntryDetail /api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6/messages

Table view XML view

Object configuration	
name	Stream Test
autoGenerated	false
uri	stream.space
callId	123456789
streamUrl	rtmp://broadcast:broadcast@vbrickdme.example.com/live/CMS
secret	ZZSh8T_3QhhTlc3jiUaQTg

4 sexies. Configurez 'streamingMode' dans callProfile et associez-vous au(x) coespace(s). Voici les options de ce mode :

- Manuel : Peut démarrer ou arrêter manuellement la diffusion en continu et doit être démarré manuellement pendant l'appel.

- Automatique : Démarrer automatiquement la diffusion en continu au début de l'appel lorsque l'espace est joint, peut être arrêté manuellement ou démarré tout au long de l'appel.

-Désactivé: Ceci désactive la possibilité de diffuser pour l'endroit où le callProfile est associé.

Cet exemple a été configuré pour 'Automatique' dans callProfile :

/api/v1/callProfiles



4 septies. Vérifiez que 'streamingMode' a été ajouté correctement en accédant au callProfile dans le menu API (/api/v1/callProfiles/<callProfileGUID>).

/api/v1/callProfiles/ac0833f7-e44b-409d-8617-39d1b931f495

Related objects: /api/v1/callProfiles

XML view

Object configuration streamingMode automatic

4g. Vérifiez que cet ID callProfile est défini dans l'API (profils système ou espace coexistant). Si elle n'est pas définie, la diffusion en continu n'exécute pas d'action en mode et ne démarre pas automatiquement. Dans ce document, callProfile a été défini au niveau du coespace :

/api/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bcb-9ccf-0aebc0b6e9c6

name		Stream Test	- present	caliprofile object selector	
uri		stream.space		(URI user part)	Please select the callProfile object to use in this configuration of
secondaryUri		[(URI user part)	
callId		123456789		- present	<pre>« start < prev 1 - 4 (of 4) next > show all </pre>
cdrTag]	object
passcode					Select 36051e98-1702-4f02-a082-7f7ff74f6965
defaultLayout		<unset></unset>		2	Select 53f58d7c-64dc-4d39-aa1b-f9ad4dfc0b25
tenant		Choo	se	<u> </u>	Select ac0833f7-e44b-409d-8617-39d1b931f495
callLegProfile		Choo	se		Select bead5ea0-f876-49f7-acca-19006b9e220d
callProfile		Choo	se	1	
callBrandingProfile		Choo	se		
requireCallId		<unset> 🗸</unset>			
secret		ZZSh8T_3QhhTlc3jiUaQTg		- present	
regenerateSecret		<unset> •</unset>			
nonMemberAccess		<unset> V</unset>		_	
ownerJid	0				
streamUrl		rtmp://broadcast.broadcast@vbrickdme.example.com/live/C	MS	URL) - presen	
ownerAdGuid		GUID	non	e available)	
meetingScheduler	0]	
panePlacementHighestImportance					
panePlacementSelfPan 3. 'e	M	<u>≺unset</u> > ✓			

4h. Le paramètre 'streamingControlAllowed' dans /callLegProfiles/<callLegProfileid> permettra de définir les autorisations des utilisateurs/périphériques qui se connectent à une conférence et qui ont affecté ce callLegProfile, pour avoir le contrôle de la diffusion en continu ou non pendant l'appel. Par défaut, est défini sur true.

Le CallLegProfile peut être défini au niveau Cospace, System Profile, AccessMethod ou CospaceUser.

/api/v1/callLegProfiles/b6dc9b27-fc0e-46bc-818f-b7840ae2c78e

Related objects: /api/v1/callLegProfiles

/api/v1/callLegProfiles/b6dc9b27-fc0e-46bc-818f-b7840ae2c78e/usage

Table view XML view			
	Object configuration		
	name St	ream Profile	
	streamingControlAllowed tru	ue l	
i/v1/coSpaces/f669cd26-479f-4bc name uri	b-9ccf-0aebc0b6e9c6 Stream Test stream.space	callLegProfile object selector Please select the callLegProfile object to use in this configuration operation.	
secondaryUn callId	0 [123456789	estart < prev 1 - 9 (of 9) next > show all > Table view XML view object id needsActivation	
cdrTag passcode defaultLayout	□ [□ [□ <unset> ▼</unset>	Select 05b5da34-cf6e-4ee2-9bf7-ebfb9b53d801 Select 2b0a61a0-8f28-4701-965a-3cc5e6a59a24 false	
tenant callLegProfile	Choos	Image: Select 71752161-5b91-4975-813c-d3956d4cc26c true Select 7e408401-22ec-45d3-93b3-a485cf8e2453 Select 950565b-f049-4a91-9a9e-7bfea23e40db	
callProfile callBrandingProfile requireCalIId	ac0833f7-e44b-409d-8617-39d1b931f495 Choos Choos (unset>▼)	Image: Big Select a7f8c998-ba9a-40ed-a2a0-943f495d5a80 Select b2634ca2-9000-4acc-92a6-fbd3cea46448	
secret regenerateSecret nonMemberAccess	CZZSh8T_3QhhTlc3jiUaQTg Cunset> ▼ Cunset> ▼	Select b6dc9b27-fc0e-46bc-818f-b7840ae2c78e Stress Select d8834f27-10c6-486f-b7bf-1f7616e1ffc3 false	am Pro
ownerJid			

4i. Si l'option 'Manual' a été sélectionnée pour 'streamingMode' à l'étape 4e et/ou si vous souhaitez que les périphériques puissent démarrer et arrêter la diffusion en continu à l'aide des tonalités associées, alors dtmfProfiles doit être configuré. Accédez à /dtmfProfiles et utilisez les paramètres 'startStreaming' et 'stopStreaming' pour définir les tonalités DTMF pour démarrer et arrêter la diffusion en continu. Dans cet exemple, une tonalité DTMF avec ces valeurs est créée.

/api/v1/dtmfProfiles/8517ffa3-4dd7-4841-a300-87ef55ea92e4

muteSelfAudio		<u>ا</u>	
unmuteSelfAudio			
toggleMuteSelfAudio			
muteAllExceptSelfAudio			
unmuteAllExceptSelfAudio			
endCall			
nextLayout			
previousLayout			
lockCall	. **1	- present	
unlockCall] **2	- present	
startRecording	**7	- present	
stopRecording] [**8	- present	
startStreaming] [**5	- present	
stopStreaming] **6	- present	

4j. Si vous utilisez le profil DTMF, il DOIT être défini au niveau du profil système.

/api/v1/system/profiles	
Table view XML view	
Object configuration	
callLegProfile	d8834f27-10c6-486f-b7bf-1f7616e1ffc3
dtmfProfile	8517ffa3-4dd7-4841-a300-87ef55ea92e4
userProfile	6beec264-374e-461a-9bf4-dbf3cd19ff9c

Déploiement basé sur SIP version 3.0 ou ultérieure

Pour commencer cette configuration, il est supposé que vous avez déjà un serveur CMS avec Callbridge qui fonctionne.

1. Certificats : comme pour tous les autres serveurs CMS, le serveur SIP de l'analyseur de flux nécessite un certificat signé valide (interne ou public)

1 bis. Créez la demande de certificat pour le diffuseur à l'aide de pki csr erasecat4000_flash:.

streamer.example.com> pki csr streamer CN:streamer.example.com 0:ExampleOrg
subjectAltName:example.com

1 ter. Récupérez les fichiers à l'aide du client SFTP.

/ <root></root>	- 🚰 - 🗑 - 🔶 - 🔶 - 🛅 🗑 🏠
👔 🕼 Download 👻 📝 Edit	- 🗙 📝 🔂 Properties 📑 New -
/	
Name	Size
₹ .	
wbrick.dbg	408 KB
upgrade_ssa.img	310,632 KB
🔊 uparade.ima	278,828 KB
streamer.key	54 KB
streamer.csr	54 KB

1 quater. Signez et émettez le certificat auprès de votre autorité de certification. Dans cet exemple, une AD Windows interne a été utilisée.

🔐 ⊋ 🗓 = I		StreamerCerts				_ □	x
File Home Share	View						~ (?
🕞 💿 👻 🕈 🚺 🕨 Thi	s PC → Documents → StreamerCerts			~ ¢	Search StreamerCerts		P
Favorites	Name	Date modified	Туре	Size			
E Desktop	🔄 streamer.cer	2/11/2021 1:39 PM	Security Certificate	2 KB			
Downloads	streamer.csr	2/11/2021 8:35 AM	CSR File	1 KB			
C11		Administrator: Command P	rompt			- 0	x
(c) 2013 Microsof C:\Users\Administ r\Documents\Strea Active Directory {75F5C4D3-2E24- ldap: RequestId: 112 RequestId: "112" Certificate retri	t Corporation. All r: rator>certreq -submi merCerts\streamer.csm Enrollment Policy 4609-9C10-9CE35030B88 eved(Issued) Issued	ights reserved. t -attrib "Certifi r 81}	cateTemplate	:Webserve	er" C:\Users\	Admir	iis ≡
C:\Users\Administ	rator>_						

1 quinquies. Téléchargez le bundle de certificat et d'autorité de certificat signé sur le serveur de flux à l'aide de SFTP.



2. Configuration SSH.

2a. Configurez l'interface du service de flux pour écouter les connexions SIP. Cette commande fait référence aux interfaces et aux ports utilisés pour les protocoles TCP et TLS SIP.

streamer sip listen

Vous pouvez spécifier n'importe quel port pour ce service tant qu'il ne chevauche pas d'autres services sur le serveur. La valeur par défaut est 5060(tcp) et 5061(tls).

Un exemple est montré ici :

2 ter. Configurez les certificats à utiliser pour le flux SIP. Spécifiez le fichier de clé, le certificat et l'offre d'approbation CA.

streamer.example.com> streamer sip certs streamer.key streamer.crt CAbundle.cer 2 quater. FACULTATIF: configurez la résolution et la limite d'appel pour le diffuseur.

```
streamer.example.com> streamer sip resolution
```

streamer.example.com> **streamer limit** <0-500|**none>** 2 quinquies. Vérifiez que les informations configurées sont correctes avec le streamer erasecat4000_flash:.

```
streamer.example.com> streamer
Enabled : false
SIP interfaces : tcp a:6000, tls a:6001
SIP key file : streamer.key
SIP certificate file : streamer.crt
SIP CA Bundle file : CAbundle.cer
SIP Resolution : 1080p
SIP traffic trace : Disabled
Call Limit : 6
```

2 sexies. Après validation, activez le service de flux SIP avec le streamer enable option :

streamer.example.com> streamer enable

3. Configuration DNS.

3 bis. Un enregistrement DNS peut être créé pour résoudre le nom de domaine complet/nom d'hôte de l'adresse IP Streamer configurée sur l'interface Ethernet définie à l'étape 2a.

streamer	
ully qualified domain	name (FQDN):
streamer.example.c	com.
IP address:	
10.10.10.3	
Allow any authen same owner name	ticated user to update DNS records with the

3 ter. Si l'adresse Vbrick est définie en tant que nom d'hôte dans le 'streamURL' (configuré ultérieurement), assurez-vous que le DNS est configuré pour la résolution.

ist (A) Security	if left blank):	
/brickdme		
	(FODN)	
vbrickdme.example.com	in the second second	
	_	
^o address:		
0.10.10.4		
Update associated poi	inter (PTR) record	
Update associated poi	inter (PTR) record	
✓ Update associated poi	nter (PTR) record	
✓ Update associated poi	nter (PTR) record	
✓ Update associated poi	nter (PTR) record	
Update associated poi	nter (PTR) record	

4. Configuration de l'API.

Cette configuration est effectuée dans le CMS hébergeant le service Callbridge. À partir de la version 2.9 et des versions ultérieures, il existe un outil de configuration d'API intégré sur la page WebAdmin. Vous pouvez toujours utiliser une application tierce (telle que POSTman ou RESTer) pour vous connecter à l'API CMS, mais ce document reflète l'utilisation du configurateur d'API intégré.

4 bis. Ajoutez l'URL de flux Vbrick à l'espace(s) qui sera utilisé(s) pour le flux.

Pour qu'un espace puisse appeler la diffusion en continu, l'espace DOIT AVOIR un 'streamURL' associé à l'espace. Le 'streamURL' est unique à un espace et ne peut être défini qu'au niveau de l'espace.

Dans cet exemple, un espace nommé 'SIP Stream Test' est créé.

Dans les versions 3.1 et ultérieures, il est possible d'avoir RTMPS et donc peut être préfixé avec *rtmps://* pour l'URL. Dans cet exemple, le protocole RTMP est utilisé :

/api/v1/coSpaces

userProvisionedCoSpace		GUID (none available)
name		SIP Stream Test	
uri		sipstream.space	(URI user part)
secondaryUri			(URI user part)
callId		123456789	
cdrTag			
passcode			
defaultLayout		<unset></unset>	
tenant		Choos	е
callLegProfile		Choos	е
callProfile		Choos	е
callBrandingProfile		Choos	е
dialInSecurityProfile		Choos	e
requireCallId		<unset> v</unset>	
secret			
regenerateSecret		<unset> v</unset>	
nonMemberAccess		<unset> v</unset>	
ownerJid			
streamUrl		rtmp://broadcast.broadcast@vbrickdme.example.com/liv	e/C (URL)
ownerAdGuid		GUID (none available)
meetingScheduler			
panePlacementHighestImportance			
panePlacementSelfPaneMode		<unset> ✓</unset>	
	Cr	eate	

Le 'streamURL' doit être configuré dans le format suivant :

rtmp://

@<VBrick IP or FQDN>/live/NameoftheStream

Note: Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de la diffusion DME VBrick sont les suivants : **diffusion / diffusion**. Accédez à la section Dépannage de ce document si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration de cette URL de flux.

4 ter. Vérifiez que 'streamURL' a été ajouté correctement en accédant à l'espace dans le menu API.

/api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4caf-832f-d9f3fe9d8526

Related objects: /api/v1/coSpaces

/api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4caf-832f-d9f3fe9d8526/accessMethods /api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4caf-832f-d9f3fe9d8526/coSpaceUsers /api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4caf-832f-d9f3fe9d8526/diagnostics /api/v1/coSpaces/923b6379-f55e-4caf-832f-d9f3fe9d8526/meetingEntryDetail

Table view	XML view

Object configuration	
name	SIP Stream Test
autoGenerated	false
uri	sipstream.space
callId	123456789
streamUrl	rtmp://broadcast:broadcast@vbrickdme.example.com/live/CMS
secret	EP6UFavGv6hZDkORt_o6Rw

4 quater. Configurez 'streamingMode' et 'sipStreamerUrl' dans callProfile et associez-vous à cospace(s). Ces options sont disponibles pour 'streamingMode :

- Manuel : peut démarrer ou arrêter manuellement la diffusion en continu et doit être démarré manuellement pendant l'appel.

- Automatique : démarrez automatiquement la diffusion en continu au début de l'appel lorsque l'espace est joint, peut être arrêté manuellement ou démarré tout au long de l'appel.

- Désactivé : cette option désactive la possibilité de flux pour l'endroit où le callProfile est associé.

Cet exemple a été configuré pour 'Automatique' dans callProfile :

/api/v1/callProfiles

2515	
participantLimit	
locked	□ <unset> ∨</unset>
recordinaMode	□ <unset> ∨</unset>
streamingMode	✓ automatic ✓
passcodeMode	□ <unset> ✓</unset>
passcodeTimeout	
gatewayAudioCallOptimization	□ <unset> ∨</unset>
lyncConferenceMode	□ <unset> ✓</unset>
lockMode	□ <unset> ✓</unset>
sipRecorderUri	
sipStreamerUri	stream@streamer.com
muteBehavior	☐ <unset> ∨</unset>
	Create

Note: La valeur dans 'sipStreamerURI' n'a pas besoin d'être spécifique pour correspondre

avec le flux. Cet URI est utilisé uniquement à des fins de routage et doit s'assurer que l'environnement de routage est configuré pour l'envoyer au serveur de diffusion en continu. Nous y reviendrons plus tard.

4 quinquies. Vérifiez que 'streamingMode' et 'sipStreamerUri' ont été définis correctement en accédant à callProfile dans le menu API (/api/v1/callProfiles/<callProfileGUID>).

/api/v1/callProfiles/5354909f-1cf5-4ac7-aa5c-f25e41f3d140

Related objects: /api/v1/callProfiles

Table view XML view

Object configuration		
streamingMode automatic		
sipStreamerUri stream@streamer.com		
	Object configuration streamingMode automatic sipStreamerUri stream@streamer.com	

4 sexies. Vérifiez que cet ID callProfile est défini dans l'API (profils système ou espace coexistant). Si elle n'est pas définie, la diffusion en continu n'exécute pas d'action en mode et ne démarre pas automatiquement. Dans ce document, callProfile a été défini au niveau du coespace :

userProvisionedCoSpace		(h)	GUID (nor	Please select the callProfile object to use in this configuration operation.
name		SIP Stream Test		
uri		sipstream.space		show all v lable
secondaryUri				object id
callId		123456789	2.	Select 12e3e5cc-c029-49fd-8fd4-968bf7b78d2d
cdrTag				Select 5354909f-1cf5-4ac7-aa5c-f25e41f3d140
passcode		·		Select 860aeb9d-df35-43f8-8db6-ad74b4e97683
defaultLayout		<unset></unset>		Select 9d639f2f-2f52-4543-a67f-052bb580a033
tenant			Choose	Select a7f80cbd-5c0b-4888-b3cb-5109408a1dec
callLeoProfile			Choose	Select aa762963-0498-4131-9e8e-dcb7b0f98173
callProfile	0	U	Choose	Select fb44f3d3-cf06-40ad-ad38-8143dda0f742
callBrandingProfile			Choose	
dialInSecurityProfile			Choose	
requireCallId		<unset> v</unset>		
secret		EP6UFavGv6hZDkORt_o6Rw		1
regenerateSecret		<unset> v</unset>		
nonMemberAccess		<unset> v</unset>		
ownerJid				
streamUrl		rtmp://broadcast:broadcast@vbrickdme.exampl	e.com/live/C	UKL) - present
ownerAdGuid			GUID (not	ne available)
meetingScheduler]
panePlacementHighestImportance	0			
3.	0			

4 septies. Le paramètre 'streamingControlAllowed' dans /callLegProfiles/<callLegProfileid> permettra de définir les autorisations des utilisateurs/périphériques qui se connectent à une conférence et qui ont affecté ce callLegProfile, pour avoir le contrôle de la diffusion en continu ou non pendant l'appel. Par défaut, est défini sur true.

Le CallLegProfile peut être défini au niveau Cospace, System Profile, AccessMethod ou

/api/v1/callLegProfiles/16b47ace-ebce-4890-83ee-bf2fe0b1ebcd

Related objects: <u>/api/v1/callLegProfiles</u> <u>/api/v1/callLegProfiles/16b47ace-ebce-4890-83ee-bf2fe0b1ebcd/usage</u>

Table view XML view
Object configuration
name
streamingControlAllowed

userProvisionedCoSpace		I GUID (none		Please select the callLegProfile object to use in this configuration operation.					
name		SIP Stream Test							
uri	0	sipstream.space		« start < prev 1 - 8 (of 8) next > show all	Table view	XML view			
secondaryUri	0		9	object id	needsActivation	name			
callId	0	123456789	4	Select 16b47ace-ebce-4890-83ee-		CID Charge David			
cdrTag				bf2fe0b1ebcd		SIP Stream Profile			
passcode			1	Select 4aa3a0ed-f204-4626-9268-					
defaultLayout	0	<unset></unset>		64395c977aee		Contractor Translate Caller			
tenant		1.	Choose	2fb300465c74	true	Profile			
callLegProfile	0		Choose	Select a1acac96-5a15-410b-8925-	false	Cosposo Tomplato CalllooDrofilo			
callProfile		5354909f-1cf5-4ac7-aa5c-f25e41f3d140	Choose -	b8d95042b463	Taise	Cospace remplate Callegeronie			
callBrandingProfile		<u></u>	Choose	Select a80c201e-3a3a-4fb4-beee-					
dialInSecurityProfile	-	·	Choose	Select b4800719-c84c-4ce2-8be8-		Host Cospace Template Call Los			
requireCallId	ō	<unset> v</unset>	10	0fc539c71400	false	Profile			
secret	0	EP6UFavGv6hZDkORt_o6Rw		Select e4fbc811-b318-426c-8172-		Muteallowed			
regenerateSecret	0	<unset> v</unset>		0718102ec3f4		rideonomea			
nonMemberAccess		<unset> v</unset>		Select f2935820-f90f-4bed-b43b-					
ownerJid	0		1	754080950194					
streamUrl		rtmp://broadcast:broadcast@vbrickdme.examp	le.com/live/C	0					
ownerAdGuid	0		GUID (non	e available)					
meetingScheduler	0								
panePlacementHighestImportance									

STP Stream Profile

true

4g. Si l'option 'Manual' a été sélectionnée pour 'streamingMode' à l'étape 4e et/ou si vous souhaitez que les périphériques puissent démarrer et arrêter la diffusion en continu à l'aide des tonalités associées, alors dtmfProfiles doit être configuré. Accédez à /dtmfProfiles et utilisez les paramètres 'startStreaming' et 'stopStreaming' pour définir les tonalités DTMF pour démarrer et arrêter la diffusion en continu. Dans cet exemple, une tonalité DTMF avec ces valeurs est créée :

/api/v1/dtmfProfiles/8517ffa3-4dd7-4841-a300-87ef55ea92e4

muteSelfAudio]
unmuteSelfAudio]
toggleMuteSelfAudio]
muteAllExceptSelfAudio]
unmuteAllExceptSelfAudio]
endCall]
nextLayout]
previousLayout]
lockCall	**1	- present
unlockCall	□ **2	- present
startRecording	C **7	- present
stopRecording	- **8	- present
startStreaming	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- present
stopStreaming	□ **6	- present

4h. Si vous utilisez le profil DTMF, vous DEVEZ le définir au niveau du profil système :

stem/profiles		
XML view		
Obje	ct configuration	
	callLegProfile	d8834f27-10c6-486f-b7bf-1f7616e1ffc3
	dtmfProfile	8517ffa3-4dd7-4841-a300-87ef55ea92e4
	userProfile	6beec264-374e-461a-9bf4-dbf3cd19ff9c
	XML view Obje	XML view Object configuration callLeqProfile userProfile

Routage pour CMS SIP Streamer

Contrairement au client de diffusion en continu XMPP version 2.9 et antérieure, car ce client de diffusion en continu est basé sur SIP, il nécessite un routage sortant du CMS pour que l'appel se connecte. Ce routage permet d'activer le flux de données lorsqu'il est appelé sur le pont d'appel (manuellement ou automatiquement). Il utilise le **sipStreamerUri** et envoie une invitation SIP du Cospace à l'émetteur. Cela signifie que la partie domaine ou l'URI de diffusion en continu doit être unique au routage pour le composant de flux. Il convient également de mentionner que les en-têtes de contact SIP sont utilisés pour indiquer les détails de l'URL de diffusion au composant de diffusion en continu.

A. Flux d'appels : le flux SIP CMS (également enregistreur SIP) prend en charge deux chemins de routage d'appels (trois scénarios au total), de Callbridge à l'accélérateur :

1. Flux direct

C'est à cet endroit que le routage d'appel vers le routeur est acheminé directement du serveur Callbridge au routeur, sans contrôle d'appel entre :

Call	Bridge
ver B	amer

URL set up on the space

Pour le scénario de flux direct, accédez à **Configuration > Appels sortants** dans la page WebAdmin du serveur **Callbridge** et ajoutez une règle correspondant à ces conditions :

a. Domaine : il s'agit du domaine associé à l'URI sipStreamer (ex : streamer.com).

b. Proxy SIP à utiliser : il doit s'agir de l'adresse IP ou du nom de domaine complet ET du port utilisé par le service (ceci est obligatoire SI le service utilise un port autre que 5060 ou 5061) pour le serveur de flux (par exemple, stream.example.com:6000).

- c. Type de liaison SIP standard
- d. Comportement continuer OU arrêter

e. Priorité - Définir la priorité pour la règle de routage (généralement si vous utilisez TLS et TCP pour le flux, le TLS doit avoir une priorité plus élevée sur la règle de routage)

f. Encryption (Cryptage) : définissez le cryptage en fonction de si vous vous connectez à TLS ou TCP.

Exemple direct :

Out	ound calls		TLS							
ilter		E S	iubmit							
	Domain	SIP proxy to use	Local contact domain	Local from domain	Trunk type	Behavior	Priority	Encryption	Tenant	
	streamer.com	streamer.example.com:6001		<use contact="" domain="" local=""></use>	Standard SIP	Continue	4	Encrypted	no	[edit]
	streamer.com	streamer.example.com:6000		<use contact="" domain="" local=""></use>	Standard SIP	Stop	3	Unencrypted	no	[edit]
			TCP							

Note: Comme indiqué, il existe deux règles (une pour TLS et une pour TCP) et la règle TLS est hiérarchisée. Cependant, en fonction du comportement, il doit revenir au protocole TCP.

2. Routage de contrôle d'appel (Expressway ou CUCM)

C'est à cet endroit que le routage d'appel vers le routeur est acheminé via un contrôle d'appel (tel qu'Expressway ou CUCM) à partir du serveur Callbridge :

2a. Routage sortant CMS :



Pour le scénario de contrôle d'appel, accédez à **Configuration > Appels sortants** dans la page WebAdmin du serveur **Callbridge** et ajoutez une règle correspondant aux conditions suivantes :

a. Domaine : il s'agit du domaine associé à l'URI sipStreamer (par exemple, stream.com)

b. Proxy SIP à utiliser : il doit s'agir de l'adresse IP ou du nom de domaine complet du contrôle d'appel par lequel l'appel est acheminé (ex : cucm.example.com)

- c. Type de liaison SIP standard
- d. Comportement poursuivre OU arrêter

e. Priorité - Définir la priorité pour la règle de routage (généralement si vous utilisez TLS et TCP pour le flux, le TLS doit avoir une priorité plus élevée sur la règle de routage)

f. Cryptage : définissez le cryptage en fonction si vous vous connectez à TLS ou TCP.

2 ter. Routage CUCM : cet élément de configuration suppose que vous avez une liaison SIP configurée entre CUCM et le serveur CMS CB, ainsi qu'un flux CMS.

Note: Il est à noter que pour le Trunk entre le CUCM et CMS Streamer, il devrait être activé pour l'Offre Précoce sur le profil SIP.

Accédez à **Call Routing > SIP Route Pattern** et créez un nouveau **Domain Routing** pour le domaine correspondant et la route vers la ligne principale SIP create pour le flux CMS.

Pattern Usage	Domain Routing		
IPv4 Pattern*	streamer.com	*:	
IPv6 Pattern			Ĩ
Description			1
		v	
Route Partition	< None >	•	

2 quater. Routage Expressway : cette partie de configuration suppose que vous avez une zone de voisinage entre CMS (ou CUCM) et le serveur CMS de diffusion en continu.

Accédez à **Configuration > Dial Plan > Search Rules** sur le serveur Expressway et créez une nouvelle règle pour le routeur.

* CMS_SIP_Streamer Rule
CMS_SIP_Streamer Rule
* 100
SIP V (j)
Standards-based
Any 💙 👔
No 🗸 👔
Alias pattern match 🗸 🥼
Regex 🗸 👔
* ((.*)@streamer\.com)
Leave V (i)
Stop V
* CMS_SIP_Streamer V
Enabled 💙 (j)

Create search rule Cancel

Pour le routage de contrôle d'appel, vous pouvez utiliser Expressway ou CUCM pour le routage de l'appel ou les deux. Assurez-vous que les règles de routage sont configurées pour acheminer correctement la destination du flux CMS.

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

1. Journal des événements CMS : Dans le CMS hébergeant l'interface Web de Callbridge, vérifiez que la diffusion en continu est disponible et en continu, dans cet exemple, car la diffusion en continu est définie sur automatique, de sorte que lorsque l'appel est lancé, un compte invité est créé pour le client de diffusion en continu et il indique que le périphérique de

diffusion en continu est disponible et en cours de diffusion :

Flux XMPP version 2.9 ou antérieure

2021-02-15 13:29:00.714 Info starting automatic streaming (space 'Stream Test') 2021-02-15 13:29:01.953 Info call 2: allocated for guest2686566456@brhuff.local "Streaming client (61b0e8e8-254a-4847-a4d3-ae6382342b9f)" conference participation 2021-02-15 13:29:01.996 Info participant "guest2686566456@brhuff.local" joined space 8ae56cc2-705e-4ad9-b181-072a625cbdd3 (Stream Test) 2021-02-15 13:29:01.996 Info participant "guest2686566456@brhuff.local" (4fed1d6e-67e5-440c-835c-bcc548185904) joined conference 5aabb283-603f-417e-a6a2-56fd98264345 via XMPP 2021-02-15 13:29:05.953 Info streaming device 1: available (1 streamings)

Flux SIP version 3.0 ou ultérieure

2021-02-15 13:55:48.784 Info starting automatic streaming (space '3.0 Stream Test Space') 2021-02-15 13:55:48.784 Info API call leg 94cale1b-5d4b-4f13-81c0-149b5c604097 in call 3d7086e3-elf9-426b-b79c-ac78956e1609 (API call 1616db86-452b-428f-9e43-ed45dcdf51d6) 2021-02-15 13:55:48.791 Info call 24: outgoing SIP call to "stream@streamer.com" from space "3.0 Stream Test Space" 2021-02-15 13:55:48.791 Info call 24: configured - API call leg 2a31774f-f12f-4a3d-bc16-82eeb01a6732 with SIP call ID "554f17b5-d562-4c2e-a586-4a2396abcc65" 2021-02-15 13:55:48.793 Info call 24: setting up UDT RTP session for DTLS (combined media and control) 2021-02-15 13:55:48.800 Info conference "3.0 Stream Test Space": unencrypted call legs now present 2021-02-15 13:55:48.801 Info participant "stream@streamer.com" joined space 06a80dbd-66a4-4d08-8e82e13331ac6dfb (3.0 Stream Test Space) 2021-02-15 13:55:48.801 Info participant "stream@streamer.com" (2a31774f-f12f-4a3d-bc16-82eeb01a6732) joined conference 3d7086e3-elf9-426b-b79c-ac78956e1609 via SIP

2. Si vous utilisez un **WebRTC (2.9 ou version antérieure) ou WebApp (3.0 ou version ultérieure)**, une icône de diffusion en continu s'affiche à gauche de l'écran. Si vous n'utilisez pas le client CMA ou WebBridge, passez à l'étape 3 afin que vous puissiez le vérifier via l'API.



3. Une vérification de l'API de l'appel spécifié peut indiquer s'il est également en cours de diffusion. Accédez à **Configuration > API** et localisez la section **/appels**. Vérifiez le champ **streaming** de l'API. Comme indiqué ici, si l'appel est actuellement diffusé, il doit afficher une valeur **true** :

/api/v1/calls/54003c05-1b63-41fa-a371-11841ab6e4a2

Related objects: /api/v1/calls

/api/v1/calls/54003c05-1b63-41fa-a371-11841ab6e4a2/callLegs /api/v1/calls/54003c05-1b63-41fa-a371-11841ab6e4a2/diagnostics /api/v1/calls/54003c05-1b63-41fa-a371-11841ab6e4a2/participants /api/v1/calls/54003c05-1b63-41fa-a371-11841ab6e4a2/participants/*

Table view XML view

Object configuration	
name	Stream Test
callType	coSpace
coSpace	8ae56cc2-705e-4ad9-b181-072a625cbdd3
ownerName	
callCorrelator	4b91ebdf-049e-42b1-9e81-7d7ad701aaaa
durationSeconds	609
numCallLegs	2
maxCallLegs	2
numParticipantsLocal	2
numDistributedInstances	1
locked	false
streaming	true

Astuce : Si la diffusion en continu est vraie, mais que le participant supplémentaire ne s'affiche pas, il s'agit probablement d'un problème XMPP où le client de diffusion en continu a des problèmes à communiquer avec le serveur XMPP. Reportez-vous à la section Dépannage de ce document pour vérifier les problèmes de configuration XMPP les plus courants.

4. Interface Web VBrick DME : Naviguez jusqu'à **Monitor and Logs > Multi-Protocol Connections** et vérifiez que vous pouvez voir le flux à cet emplacement comme dans le flux entrant.

Configuration Menu	VBRICK	DME	VB,	A <i>dmin</i> rtpdme.tpla admin	ıb.local		
o Home ⊟ System Configuration o General	Monitor> N	/lulti-Proto	col Cor	nnections			2
Network Dorte	all	✓ entries		P	age Refresh Interval: Ne	ver 🗸	
• Security	Connected Multi	Protocol Stree	me			Mag. 1	5 Eab 2021 13-43-05
SSL Certificate	Stream Type	IP Address	Port	Packets/Segments Sent	Packets/Segments Lost	Time Connected	Connected To
• Streaming • Caching	In RTMP Active	14.49.17.7 rtsp://172.	1935 18.105.43:55	105037 i44/CMS rtsp://172.18.105.43:5	0 5544/ts/CMS rtmp://172.18.105	14 min 35 sec .43:1935/live/CMS	CMS
SNMPSAN/iSCSI Setup							
Manage ConfigurationActivate FeatureRev Interface							
 Input Configuration Output Configuration User Configuration SAP Configuration Logging Monitor and Logs System Usage Multi-Protocol Connections R1P Connections Relay Status 							
 Access History Error Log Upgrade Log User Login Log Upload Log Maintenance Diagnostics Log Out Help 							

5. Lire le flux en direct : À l'aide des informations figurant sous **Connexions multiprotocoles** dans l'interface Web DME, il est possible de lire le flux à l'aide d'un lecteur de flux comme le lecteur multimédia VLC (<u>http://www.videolan.org/vlc/</u>) pour confirmer que l'audio et la vidéo fonctionnent correctement. Copiez simplement le flux rtmp et collez-le dans l'**option Open network stream :**

Den File	Ctrl+O	File 🕟 Disc 🚏 Network 📑 Capture D	evice
Open Multiple Files	Ctrl+Shift+O		
💽 Open Folder	Ctrl+F	Network Protocol	
🕤 Open Disc	Ctrl+D	Please enter a network URI :	
Open Network Stream	Ctrl+N	rtmp://172.18.105.43:1935/live/CM53	~
📑 Open Capture Device	Ctrl+C	http://www.example.com/stream.avi	
Open Location from clip	board Ctrl+V	mms://mms.examples.com/stream.asx	
Open Recent Media	•	http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x	
Save Playlist to File	Ctrl+Y		
Convert / Save	Ctrl+R		
((=)) Stream	Ctrl+S		
Quit at the end of playlis	t		
🚱 Quit	Ctrl+Q		
		Show more options	



Dépannage

Flux XMPP de CMS version 2.9 ou antérieure

Syslog Follow Commande

Toujours exécuter syslog follow sur le serveur Stream. Vous devriez être en mesure de voir des informations et des messages d'erreur très importants qui vous aideront à savoir où commencer votre dépannage. Voici un exemple de flux réussi sans message d'erreur :

Feb 15 14:27:58.120 daemon.info streamer streamer-proxy[1]: 2021/02/15 19:27:58 TRACE (ALL):r = &{POST /streamings HTTP/1.1 1 1 map[Content-Type:[application/x-www-form-urlencoded] Content-Length: [160] User-Agent: [Acano server] Connection: [close]] 0xc4204655c0

Problèmes liés à XMPP

XMPP doit être activé, fonctionner correctement et complètement configuré pour la diffusion en continu. Cela inclut la possibilité de résoudre les enregistrements SRV ou RR corrects par le serveur de diffusion en continu. S'ils ne sont pas configurés, le client 'streaming' ne pourra pas se connecter au flux. Le message d'erreur s'affiche dans les syslogs du serveur de diffusion en continu.

May 23 16:20:19 user.err streamer streamer.af28cb0c-08d3-4692-b9e6 Client connect failed May 23 16:20:19 user.info streamer streamer.af28cb0c-08d3-4692-b9e6 new status: disconnecting May 23 16:20:19 user.err streamer streamer[1]: Bot af28cb0c-08d3-4692-b9e6-36d7b5b7e149 failed: CLIENT_CONNECT_FAILED

Solution

1. Saisissez le dns et dns lookup SRV _xmpp-client._tcp. à partir du serveur de diffusion pour vérifier que le DNS est configuré et s'il peut localiser le SRV pour le client XMPP.

2.Si elle n'est pas résolvable, assurez-vous que les paramètres DNS corrects sur le serveur et assurez-vous que _xmpp-client SRV existe ou créez-le avec le dns add rr pour ajouter un enregistrement de ressource pour XMPP SRV et un enregistrement A pour le serveur XMPP.

Autres messages d'erreur :

1. « streamUnavailable »

Message d'erreur : « Streamer 'streamURL' non disponible. »

Causes possibles: Port incorrect défini, port dupliqué, port bloqué. Arrêt du serveur Streamer.

Solution : Vérifiez que le port, l'adresse et les dns corrects sont configurés sur l'appel, et qu'ils ne sont pas utilisés par d'autres services comme 'Enregistrement' et qu'ils ne sont pas bloqués entre les serveurs. Redémarrez le serveur CMS hébergeant Callbridge.

Captures d'écran et journaux : L'interface Web affiche le message suivant :

CMS Callbridge Webadmin affiche une erreur dans la page Condition de panne pour l'échec de connexion :

Fault conditions			
Date	Time		Fault condition
2021-02-15	15:05:04.485	Streamer "https://streamer.example.com:8443" unavailable (connect failure)	

L'API CMS affiche l'échec de connexion pour l'état du flux :

/api/v1/streamers/1d39ba2c-0ca3-4c05-aec2-b51a92543b63/status

Related objects: <u>/api/v1/streamers</u> <u>/api/v1/streamers/1d39ba2c-0ca3-4c05-aec2-b51a92543b63</u>

Table view XML view

Object configuration	
status	connectionFailure
activeStreams	0

2. « streamingLimitReached »

Message d'erreur : « échec du démarrage de la diffusion en continu : limite de diffusion atteinte »

Motif: Pas assez de licences pour diffuser.

Solution : Vérifiez que les licences de diffusion en continu sont installées dans le CMS hébergeant le Callbridge et non dans le flux CMS.

CMS 3.0 ou version ultérieure SIP Streamer

'Suivi Syslog' sur le serveur de diffusion en continu :le journal Syslog du serveur de diffusion peut être utilisé pour valider les problèmes survenant en temps réel. Voici un exemple de suivi Syslog fonctionnel sur un serveur de diffusion en continu exécutant la version 3.0 :

// Incoming SIP Invite to CMS Streamer: Feb 15 20:12:11.628 daemon.info streamer streamersip[2209]: 201211.628 : INFO : SIP trace #10<: is incoming connection from 14.49.17.236:57830 to 14.49.17.246:6000 Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.630 : INFO : SIP trace #10<: incoming SIP TCP data from 14.49.17.236:57830 to 14.49.17.246:6000, size 1000: Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.630 : INFO : SIP trace #10<: BEGINNING OF MESSAGE Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.630 : INFO : SIP trace #10<: INVITE sip:stream@streamer.com SIP/2.0 Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.631 : INFO : SIP trace #10<: Via: SIP/2.0/TCP 14.49.17.236:5060;branch=z9hG4bKe1133b8673549b22eec179d4d90cf553 Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.631 : INFO : SIP trace #10<: Call-ID: 5ee7860f-17c0-46bea787-30feae921f92 Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.631 : INFO : SIP trace #10<: CSeq: 999692844 INVITE Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamersip[2209]: 201211.631 : INFO : SIP trace #10<: 70 Feb 15 20:12:11.631 daemon.info streamer streamer-sip[2209]: 201211.631 : INFO : SIP trace #10<: Contact:</pre>

Problèmes liés au routage des appels

Comme le routeur CMS est un client SIP et comme nous l'avons vu plus haut, il nécessite la mise en place d'un routage. Cela peut entraîner des scénarios dans lesquels les appels risquent d'échouer. Prenons cet exemple, où CMS Callbridge a envoyé un appel sortant, mais a échoué avec l'erreur suivante « introuvable » :

2021-02- 15	15:27:54.528	Info	call 29: outgoing SIP call to "stream@streamer.com" from space "3.0 Stream Test Space"
2021-02- 15	15:27:54.528	Info	call 29: configured - API call leg 2e55cdc7-52df-41dd-a354-e7dc1dbbef90 with SIP call ID "9cdadcb4-2ccf-4f8f-aaee-7ef908d0c1db"
2021-02- 15	15:27:54.531	Info	call 29: setting up UDT RTP session for DTLS (combined media and control)
2021-02- 15	15:27:54.543	Info	call 29: ending; remote SIP teardown with reason 19 (not found) - not connected after 0:00
2021-02- 15	15:27:54.543	Info	call 29: destroying API call leg 2e55cdc7-52df-41dd-a354-e7dc1dbbef90
2021-02- 15	15:27:54.543	Info	streaming call leg for space '3.0 Stream Test Space' disconnected with reason 19 (not found)

Causes :Routage à partir de CMS Callbridge envoyé à un autre contrôle d'appel qui n'a pas la configuration de routage correcte ou qui n'est pas acheminé correctement vers le serveur de flux.

Solutions :

1. Examinez les paramètres des appels sortants sur les serveurs CMS Callbridge pour valider l'emplacement vers lequel ils sont envoyés et s'ils sont définis correctement.

2. Examiner les règles de route ou les modèles de route dans le contrôle des appels (le cas échéant) et cibler la zone ou la liaison appropriée

3.Assurez-vous que le port du flux IP est correct et correctement configuré dans l'environnement de routage.

Dépannage général

Captures de paquets

Les captures de paquets de CMS hébergeant Callbridge, Streamer et DME vous aideront dans la plupart des problèmes liés à la communication. Ils seront très importants pour dépanner les messages d'erreur :

- Échec de la connexion au serveur RTMP (délai d'attente)"

- « Échec de l'initialisation du protocole RTMP (connexion fermée par l'extrémité distante)"

Pour capturer des paquets dans :

CMS: Utilisez la commande 'pcap' et l'interface à utiliser pour capturer le trafic (ex : a).

DME : Utilisez l'interface Web dans **Diagnostics > Trace Capture**, appuyez sur le bouton **Start capture**. Appuyez sur le bouton **Arrêter la capture** pour arrêter le suivi. Appuyez sur le **fichier de suivi de téléchargement** pour télécharger la capture de paquets.

Problèmes de configuration de streamURL

L'un des problèmes les plus courants est que le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe de Stream Input Authentication est incorrect, ce qui empêche l'authentification pour publier le flux. Vérifiez que vous utilisez les informations d'identification correctes, à l'aide de l'interface Web VBrick DME, accédez à **Configuration utilisateur > Stream Input Authentication** et vérifiez que vous utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects.

Configuration Menu	VBRICK DME VBAdmin vbrickdme.chrruiz.lab admin
 Home System Configuration Input Configuration Output Configuration User Configuration Username and Password Stream Input Authentication 	User Configuration> Stream Input Authentication
SAP Configuration	Current Stream Input Authentication User Name: broadcast
Maintenance Diagnostics	New User Name:
• Log Out • Help	Re-enter New Password:
	Cancel Change Passwor

Problèmes d'authentification contre VBrick Stream Input Authentication nom d'utilisateur et/ou mot de passe (utilisateur de diffusion).

1. Lorsque vous utilisez un format incomplet sans utilisateur ni mot de passe, par exemple rtmp://broadcast@10.88.246.108/live/CMSAutomaticStream, vous verrez :

May 26 02:08:43 user.info streamer streamer.bd052ae2-6501-4ae4-ab78-5b94c9a21717[305]: Connecting to '10.88.246.108', app 'live', stream 'CMSAutomaticStream', port '1935', scheme 'rtmp' May 26 02:08:43 user.info streamer streamer.bd052ae2-6501-4ae4-ab78-5b94c9a21717[305]: Set sending chunk size to 4096 May 26 02:08:43 user.info streamer streamer.bd052ae2-6501-4ae4ab78-5b94c9a21717[305]: Starting authmod=adobe May 26 02:08:43 user.err streamer streamer.bd052ae2-6501-4ae4-ab78-5b94c9a21717[305]: No username or password defined for RTMP authentication

2. Lorsque l'utilisateur/le mot de passe sont incorrects,

rtmp://broadcast:wrongpassword@10.88.246.108/live/CMSAutomaticStream, vous verrez :

May 26 02:05:16 user.info streamer streamer.5fff36f0-e56d-4d02-9e5e-431b0fba130c[284]: Connecting to '10.88.246.108', app 'live', stream 'CMSAutomaticStream', port '1935', scheme 'rtmp' May 26 02:05:16 user.info streamer streamer.5fff36f0-e56d-4d02-9e5e-431b0fba130c[284]: Set sending chunk size to 4096 May 26 02:05:16 user.err streamer streamer.5fff36f0-e56d-4d02-9e5e-431b0fba130c[284]: RTMP authentication failed (['_error', 1.0, None, {'description': '[AccessManager.Reject] : [authmod=adobe] : ?reason=authfailed&opaque=vgoAAA==', 'level': 'error', 'code': 'NetConnection.Connect.Rejected'}])

Messages d'erreur supplémentaires liés à streamURL

- « Le format de l'URL du flux RTMP est incorrect »
- « Échec de la connexion au serveur RTMP ([Erreur -2] Nom ou service inconnu)"

Solutions

- Pour les deux messages d'erreur, vérifiez que streamURL suit exactement le format suivant : rtmp://<VBrickBroadcastUsername>:<VBrickBroadcastPassword>@<VBrick IP ou FQDN>/live/NameoftheStream/
- 2. Vérifiez que l'adresse IP ou le nom d'hôte VBrick est résolvable à partir du serveur de flux.