Configuration et dépannage de la tunnelisation série (STUN)

Contenu

Introduction Avant de commencer Conventions Conditions préalables **Components Used** Informations générales **Configuration STUN** Exemple de configuration STUN Exemple de configuration STUN SDLC Exemple de configuration STUN multipoint (avec local-ack) Commandes show Dépannage Dépannage de base de SDLC Dépannage de STUN SDLC avec et sans accusé de réception local Dépannage de l'interface multipoint duplex intégral SDLC Informations connexes

Introduction

La transmission tunnel série (STUN) est la transmission tunnel des trames SDLC sur un WAN. Dans le monde traditionnel de l'architecture de réseau de systèmes (SNA), les contrôleurs distants sont connectés au processeur frontal (FEP) par le biais d'un ensemble de modems connectés via POTS (Plain Old Telephone Service) ou des lignes louées.

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux <u>Conventions</u> <u>utilisées pour les conseils techniques de Cisco</u>.

Conditions préalables

STUN SDLC est généralement utilisé dans deux environnements : FEP vers contrôleur distant et AS/400 vers contrôleur distant.

Components Used

Dépannage STUN à l'aide des commandes du logiciel Cisco IOS® ainsi que des problèmes spécifiques au contrôleur distant AS/400.

Informations générales

Àmesure que les réseaux évoluent vers l'intégration et que les bureaux distants ont besoin de différents types de services (tels que NetBIOS, IP, IPX), il est logique, du point de vue de la maintenance et des coûts, d'intégrer tous ces services dans un seul périphérique. Par exemple, dans le schéma suivant, nous voyons l'intégration de 3270 terminaux à l'hôte avec le trafic NetBIOS des stations Windows.



STUN vous permet d'utiliser IP comme transport pour les trames SDLC (Synchronous Data Link Control) sur un WAN ou un autre réseau multimédia. Cela évite d'avoir besoin d'une ligne louée supplémentaire ou d'un POTS. La traduction multimédia est l'une des fonctions SDLC des routeurs Cisco. Dans la traduction de support, le routeur traduit la session de SDLC en Logical Link Control, type 2 (LLC2). Cette question est traitée en détail dans <u>Présentation et dépannage de la traduction de supports réseau SDLC vers LLC</u>.

Il existe deux types de configuration STUN : STUN Basic et STUN SDLC. La première est utilisée pour les trames de type dérivé HDLC (High-Level Data Link Control) et la seconde pour les trames SDLC uniquement. STUN Basic peut également être utilisé pour SDLC, mais des fonctionnalités telles que local-ack ne peuvent pas être utilisées. Il est courant d'utiliser STUN Basic pour SDLC à des fins de dépannage, car les paramètres spécifiques à SDLC n'ont pas besoin d'être configurés sur le routeur.

Configuration STUN

La première commande pour toute configuration STUN (Basic ou SDLC) est stun peer-name. Sans stun peer-name, le routeur ne vous permet pas de poursuivre les étapes de configuration.

Tâche	Commande
Activez STUN pour une adresse IP	
particulière.	stun peer-name ip -
	address

Vous devez sélectionner une adresse IP valide dans le routeur. Cette adresse IP doit être l'interface la plus fiable du boîtier. Pour obtenir les meilleurs résultats, configurez le routeur avec une interface de bouclage. (Pour en savoir plus sur la configuration des interfaces de bouclage.

L'étape suivante consiste à déterminer le mode STUN à utiliser. Un mode est STUN Basic, dans lequel il recherche le démarrage et le délimiteur de la trame [7e], et transporte la trame vers l'autre côté. Dans ce mode de fonctionnement, STUN ne se soucie pas de l'état spécifique de la session ou des informations détaillées du SDLC, comme l'adresse d'interrogation. L'autre mode est STUN SDLC. Ce mode nécessite des décisions plus détaillées dans le routeur, en particulier si vous exécutez un accusé de réception local ou tout type de multipoint. Les commandes utilisées pour spécifier un mode STUN sont décrites dans le tableau ci-dessous :

Tâche	Commande
Spécifiez un groupe de protocoles de	stun protocol-
base et affectez un numéro de	group group-number
groupe.	basic
Spécifiez un groupe de protocoles	stun protocol-
SDLC et attribuez un numéro de	group group-number
groupe.	sdlc

L'étape suivante consiste à configurer l'interface série pour STUN. Le groupe que vous sélectionnez dans l'interface doit correspondre à celui défini dans le groupe de protocoles. Avec les multipoints virtuels, vous devez également créer un groupe de protocoles stun avec des numéros différents pour chacun des multipoints virtuels. Assurez-vous toujours que vous n'avez configuré qu'une seule interface secondaire par groupe stun, sauf si vous configurez sdlc-tg. Voir stun protocol-group.

Tâche	Commande
Activez la fonction STUN sur une interface série.	encapsulation stun
Placez l'interface dans un groupe STUN précédemment défini.	stun group group-number

Remarque : Ne configurez pas ce paramètre sur un Cisco 7000, un Cisco 7500 ou tout autre routeur doté d'un CxBUS, CyBUS pendant la durée du réseau de production. Cette configuration fait que le routeur modifie la MTU de l'interface en 2032 octets, ce qui entraîne une taille de tampon CBUS et fait rebondir (réinitialiser) toutes les interfaces du routeur. Dans un environnement Token Ring, cela peut signifier que les Token Ring descendent pendant 16 secondes. En outre, le Cisco 7000 est souvent au centre des préoccupations de nombreux utilisateurs.

L'étape suivante de la configuration de STUN consiste à ajouter l'instruction **stun route**. Vous pouvez définir ceci comme **route stun all** ou **route stun [adresse]**. Les options de configuration sont expliquées ci-dessous.

Tâche Commande

Transférer tout le trafic TCP pour cette adresse IP.	stun route all tcp <i>ip-address</i>
Spécifiez l'encapsulation TCP.	<pre>stun route address address-number tcp ip-address [priority] [tcp- queue-max]</pre>

Les commandes ci-dessus sont destinées aux homologues d'encapsulation TCP. Vous pouvez également configurer STUN pour l'encapsulation directe, mais cette configuration est rarement utilisée. La configuration la plus courante est la configuration de l'accusé de réception local STUN.

Ces paramètres de commande sont décrits ci-dessous :

- L'option **priority** de l'instruction **stun route** est utilisée pour créer plusieurs canaux TCP entre deux homologues STUN afin que les structures de priorité puissent être créées à l'aide de la mise en file d'attente personnalisée ou de la mise en file d'attente prioritaire.
- L'option tcp_queue_max augmente ou diminue les files d'attente TCP entre les deux homologues STUN. Ceci est utile si la session TCP entre les homologues n'est pas très fiable et que vous devez déterminer ce qui ne va pas entre les homologues. Cette option n'est pas couramment utilisée dans les environnements STUN, sauf lors de STUN FEP-to-FEP où beaucoup plus de trafic est impliqué.

Les commandes utilisées pour configurer STUN avec un accusé de réception local sont décrites ci-dessous.

Tâche	Commande
Attribuez au routeur STUN un rôle principal SDLC.	stun sdlc-role primary
Attribuez au routeur STUN un rôle secondaire SDLC.	stun sdlc-role secondary



Ces commandes définissent le « rôle » de la configuration STUN. Dans le cas de l'hôte dans le schéma ci-dessus, le routeur est défini sur **principal**, ce qui signifie que l'hôte est celui qui initie la session. Le 3174 est donc **secondaire**. Lorsque vous utilisez STUN Basic, vous n'avez pas besoin de définir le rôle, car vous n'avez pas besoin de savoir qui va lancer la session. Mais l'accusé de réception local nécessite des détails sur la ligne elle-même et la définition du rôle permet au routeur de connaître le flux du démarrage de la session, que le routeur doit vérifier avant de passer à l'accusé de réception local.

Remarque : Dans les environnements STUN AS/400 faisant un accusé de réception local, il est très important de définir le rôle (sur la description de ligne) sur ***pri** à partir de ***neg**. La raison en est que dans un environnement pur (connexion directe par modem), l'AS/400 peut négocier le rôle. En codant le rôle que nous allons jouer dans la ligne, vous pouvez vous assurer que le rôle du routeur est opposé à celui de l'AS/400. En règle générale, vous voulez que l'AS/400 lance la session (avec « varier sur » la ligne). Accédez à la configuration de ligne et configurez-la pour ***pri**. La description de la ligne d'affichage AS/400 est présentée ci-dessous. Cela ne peut être fait que lors de la création/copie de la description de ligne.

💻 Telnet - 171.68.118.200		- 🗆 🗵
<u>File E</u> dit Ho <u>s</u> t <u>O</u> ptions <u>H</u> elp		
Display Line Description	10/17/06	RTP400A
Line description RMT5494L Option *BASIC Category of line *SDLC	10,17,50	00131121
Resource namesImage: Image: Image		
Press Enter to continue.		More
F3=Exit F11=Display keywords F12=Cancel		
For Help, press F1	642 10	-17-96 //

La commande permettant de configurer STUN avec un accusé de réception local est expliquée cidessous.

Tâche	Commande
Établissez un accusé de réception local SDLC à l'aide de l'encapsulation TCP.	<pre>stun route address address- number tcp ip-address [local- ack] [priority] [tcp-queue- max]</pre>

Le paramètre important ici est la **route stun [adresse]** avec local-ack. Rappelez-vous que STUN **local-ack** peut être effectué avec l'encapsulation TCP et l'encapsulation Frame Relay (à l'aide de la RFC 1490).

Comme dans RSRB et DLSw, conserve le flux STUN entre les homologues TCP pour s'assurer que la connexion homologue est active. Vous pouvez régler les messages de test d'activité si vos homologues sont en panne ou en hausse en raison de la perte de test d'activité. Les commandes STUN utilisées pour configurer les keepalives sont décrites ci-dessous :

Tâche Commande

Activez la détection d'un homologue perdu à distance.	stun remote-peer- keepalive seconds
Nombre de tentatives de connexion d'homologue avant de déclarer l'homologue « désactivé ».	quantité stun keepalive-count

Exemple de configuration STUN

STUN Basic est la configuration la plus simple de STUN. Dans ce mode, tous les paquets que le routeur reçoit d'un côté sont transportés au suivant. Une configuration STUN Basic est présentée dans le schéma ci-dessous :



Les routeurs du schéma ci-dessus sont configurés comme suit :

4700	2522
4/00 Current configuration: ! version 10.3 service udp-small-servers service tcp-small-servers ! hostname s5e ! stun peer-name 10.17.5.1	2522 Current configuration: ! version 11.0 no service pad service udp-small-servers service tcp-small-servers ! hostname rick !
<pre>stun protocol-group 1 basic ! interface Loopback1 no ip address ! interface Serial0 ip address 10.17.5.1 255.255.255.0 clockrate 2000000 ! interface Serial1 no ip address encapsulation stun nrzi-encoding clockrate 56000 stun group 1 stun route all tcp 10.17.5.2 !</pre>	<pre>stun peer-name 10.17.5.2 stun protocol-group 1 basic ! interface Serial0 ip address 10.17.5.2 255.255.255.0 no fair-queue no cdp enable ! interface Serial1 ip address 10.17.92.4 255.255.255.0 no fair-queue no cdp enable ! interface Serial2 no ip address encapsulation stun nrzi-encoding clockrate 56000 stun group 1 stun route all top 10.17.5.1</pre>

Exemple de configuration STUN SDLC



Current configuration: Current current Current current Current current Current current Service tcp-small-servers Service tcp-small-servers Stun protocol-group 1 sdlc Current configuration: Current current Current current Current current Stun suble-role secondary Suble address DD Stun suble-role primary Suble address DD	4700	2522
stun route address DD tcp 10.17.5.1	Current configuration: ! version 10.3 service udp-small-servers service tcp-small-servers ! hostname s5e ! stun peer-name 10.17.5.1 stun protocol-group 1 sdlc ! interface Loopback1 no ip address ! interface Serial0 ip address 10.17.5.1 255.255.255.0 clockrate 2000000 ! interface Serial1 no ip address encapsulation stun nrzi-encoding clockrate 56000 stun group 1 stun sdlc-role secondary sdlc address DD stun route address DD tcp 10.17.5.2 !	Current configuration: ! version 11.0 no service pad service udp-small-servers service tcp-small-servers ! hostname rick ! stun peer-name 10.17.5.2 stun protocol-group 1 sdlc ! interface Serial0 ip address 10.17.5.2 255.255.255.0 no fair-queue no cdp enable ! interface Serial1 ip address 10.17.92.4 255.255.255.0 no fair-queue no cdp enable ! interface Serial2 no ip address encapsulation stun nrzi-encoding clockrate 56000 stun group 1 stun sdlc-role primary sdlc address DD stun route address DD tcp 10.17.5.1

Exemple de configuration STUN multipoint (avec local-ack)



4700 28	522
hostname s5e ! ! ! stun peer-name 10.17.5.1 stun protocol-group 1 sdlc stun remote-peer- keepalive 5 ! interface Serial0 ip address 10.17.5.1 255.255.255.0 clockrate 2000000 ! interface Serial1 no ip address encapsulation stun idle-character marks nrzi-encoding clockrate 56000 stun group 1 stun sdlc-role secondary sdlc K 1 sdlc address 01 stun route address 1 tcp 10.17.5.2 local-ack ! ss	estname rick cun peer-name 10.17.5.2 cun protocol-group 1 sdlc cun remote-peer-keepalive 5 hterface Serial0 p address 10.17.5.2 55.255.255.0 ho fair-queue ho cdp enable hterface Serial2 ho ip address encapsulation stun hrzi-encoding clockrate 56000 stun group 1 stun sdlc-role primary sdlc address DD stun route address DD tcp 0.17.5.1 local-ack hterface Serial3 ho ip address encapsulation stun clockrate 19200 stun group 1 stun sdlc-role primary sdlc address 01 stun sdlc-role primary sdlc address 01 stun route address 1 tcp 0.17.5.1 local-ack

Remarque : sur le routeur AS400, nous avons utilisé sdlc k1 et des marques de caractères inactifs. Reportez-vous à la section <u>Alerte de champ</u> pour plus de détails.

Commandes show

La première commande **show** utilisée avec STUN est **show stun**. La sortie de cette commande dépend de l'utilisation de STUN Basic ou STUN SDLC avec **local-ack**. Dans la partie STUN Basic illustrée ci-dessous, seuls les paquets transmis et reçus sont visibles.

rick#**sh stun** This peer: 10.17.5.2

*Seri	al2	(group	1 [bas	ic])			
				state	rx_pkts	tx_pkts	drops
all	TCP	10.17	.5.1	closed	5729	5718	0

Dans le SDLC STUN avec la partie **locale-ack** ci-dessous, vous obtenez plus d'informations car maintenant l'état de la session est connu.

rick# sh stun								
This peer: 10.17	.5.2							
*Serial2 (grou	up 1 [sdlc])					1.	-	
DD TCP 10.17	.5.1	state open	*	_pĸts 182	tx_	_pkts 94	drops 0	poll
Serial3 (grou	up 1 [sdlc])	state	rx	pkts	t.x	pkts	drops	llog
1 TCP 10.17.	5.1 og	pen	*	209	011_	89	0	Porr
SDLC Local Ackno	wledgement:							
*Serial2 (grou	up 1 [sdlc])	alaak	r atata	conn	diaa	ifromo a	ifromo r	~
DD TCP 10.17	.5.1	SIACK	Active	1	0	0	111ame_1 ()
Serial3 (grou	ıp 1 [sdlc])				. .			
1	F 4	slack	_state	conn	disc	iframe_s	iframe_r	
1 TCP 10.17.	5.L	A	Active	1	0	3	3	

La commande **show interface** fournit également des informations différentes selon que vous exécutez STUN Basic ou STUN SDLC. L'**interface show** pour STUN Basic est identique à celle d'une ligne série classique.

Serial2 is up, line protocol is up Hardware is CD2430 in sync mode MTU 1500 bytes, BW 115 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation STUN, loopback not set Last input 1:10:40, output 0:18:12, output hang never Last clearing of "show interface" counters 0:21:49 Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 4 packets output, 312 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0 carrier transitions DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

La **show interface** pour STUN SDLC avec accusé de réception local fournit plus d'informations. Un exemple de sortie pour une interface série avec **local-ack** est présenté ci-dessous.

```
Serial3 is up, line protocol is up
 Hardware is CD2430 in sync mode
 MTU 1500 bytes, BW 115 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
 Encapsulation STUN, loopback not set
   Router link station role: PRIMARY (DCE)
   Router link station metrics:
      slow-poll 10 seconds
     T1 (reply time out) 3000 milliseconds
     N1 (max frame size) 12016 bits
     N2 (retry count) 20
     poll-pause-timer 10 milliseconds
     poll-limit-value 1
     k (windowsize) 7
     modulo 8
 sdlc addr 01 state is CONNECT
     VS 1, VR 0, Remote VR 1, Current retransmit count 0
      Hold queue: 0/200 IFRAMEs 16/12
      TESTS 0/0 XIDs 0/0, DMs 0/0 FRMRs 0/0
     RNRs 316/0 SNRMs 2/0 DISC/RDs 1/0 REJs 0/0
     Poll: clear, Poll count: 0, ready for poll, chain: 01/01
 Last input 0:00:00, output 0:00:00, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters 1d06
 Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
 5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec
 5 minute output rate 0 bits/sec, 1 packets/sec
     332226 packets input, 664647 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     332227 packets output, 665220 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 3444 interface resets, 0 restarts
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     5 carrier transitions
     DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

Certaines parties de ce résultat sont expliquées ci-dessous :

- MTU est la taille physique de la mémoire tampon utilisée par l'interface.
- **PRIMARY** (ETCD) signifie qu'il s'agit du bureau de vote sur le câble et que nous fournissons l'horloge. Si nous regardions le côté qui est attaché au vrai primaire, ce résultat aurait été **SECONDAIRE**.
- N1 est la valeur de la taille utilisable de la trame SDLC qui peut être prise en charge par l'interface série du routeur.
- T1 est le délai pendant lequel nous attendons une réponse à un sondage avant que la ligne ne soit dépassée.
- poll-pause-timer est la durée delta en ms entre les interrogations.
- k est la taille de la fenêtre ou le nombre de cadres que nous pouvons avoir en suspens entre les finales du scrutin.
- état est l'état actuel de la session, qui peut être l'un des états ci-dessous
 :DISCONNECTCONNECTÉTHEMBUSY (normalement défini par suite de la réception d'une RNR par ce routeur)USBUSY (généralement en raison de l'absence de réponse du côté réseau).
- RNR est le nombre de RNR envoyées/reçues.
- DTR/RTS sont les lignes utilisées dans la plupart des environnements de multidiffusion bidirectionnel non simultané. Lorsque vous déboguez un environnement STUN et que vous regardez l'emplacement du contrôleur, prêtez une attention particulière à RTS. Si cela tombe

en panne de façon intermittente alors que DTR et CTS sont élevés, il est probable que le résultat de l'ETTD soit bidirectionnel non simultané.

La dernière commande importante **show** pour STUN est la commande **show tcp**, qui fournit des informations sur la session TCP entre homologues. Un exemple de sortie est présenté ci-dessous

Stand-alone TCP connection from host 10.17.5.1 Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0 Local host: 10.17.5.2, Local port: 1994 Foreign host: 10.17.5.1, Foreign port: 11035 Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0, saved: 0 Event Timers (current time is 0x1B2E50): Timer Starts Wakeups Next 0 229 Retrans 0×0 0 0 TimeWait 0×0 AckHold 229 0 $0 \ge 0$ SendWnd 0 0 $0 \ge 0$ 0 KeepAlive 0 0x00 GiveUp 0 $0 \ge 0$ PmtuAger 0 0 0×0 iss: 2847665974 snduna: 2847667954 sndnxt: 2847667954 sndwnd: 9728 irs: 3999497423 rcvnxt: 3999499452 rcvwnd: 9672 delrcvwnd: 568 SRTT: 300 ms, RTTO: 607 ms, RTV: 3 ms, KRTT: 0 ms minRTT: 0 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 300 ms Flags: passive open, higher precedence Datagrams (max data segment is 1460 bytes):

Rcvd: 459 (**out of order**: 0), with data: 229, total data bytes: 2028 Sent: 457 (**retransmit**: 0), with data: 228, total data bytes: 1979

Dépannage

Le dépannage d'une configuration STUN est identique à toute convention peer-to-peer. Si vous rencontrez des problèmes dans le transport, vous devez les diagnostiquer avant de commencer le dépannage de la partie SDLC/STUN. En général, la première étape consiste à envoyer une requête ping d'un homologue à l'autre pour s'assurer que le protocole IP est correctement configuré. En outre, envoyez une requête ping avec des types de paquets étendus pour vous assurer que le transport est fiable.

Dépannage de base de SDLC

Cette section traite du dépannage d'une configuration STUN Basic. Dans cet exemple, supposez que le WAN fonctionne correctement.



Ce scénario dispose d'une configuration STUN Basic pour connecter le 5494 à l'AS/400. La première chose à vérifier avec toute configuration STUN est que les homologues sont configurés dans le routeur. Pour le déterminer, utilisez la commande **show stun peer**. Il fournit des informations sur l'état de l'homologue et les paquets qui ont été transmis/reçus. Un exemple de sortie est présenté ci-dessous :

rick# sh This pe	stun peer er: 10.17.5.2				
*Seria	l2 (group 1 [basic])			
		state	rx_pkts	tx_prts	arops
all	TCP 10.17.5.1	open	5729	5718	0

Si l'homologue est ouvert, comme ci-dessus, utilisez la commande **show** interfacecomet pour déterminer ce qui arrive aux paquets. Un exemple de résultat pour cette commande est présenté ci-dessous :

Serial2 is up, line protocol is up Hardware is CD2430 in sync mode MTU 1500 bytes, BW 115 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation STUN, loopback not set Last input 1:10:40, output 0:18:12, output hang never Last clearing of "show interface" counters 0:21:49 Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 4 packets output, 312 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0 carrier transitions DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

Tout d'abord, vérifiez si tous les signaux série du routeur sont activés. Au bas de la sortie cidessus, nous pouvons voir que tous les signaux sont « up » pour le « Serial2 » sur le 2522. **DTR** et **RTS** indiquent que le contrôleur a déjà activé la ligne elle-même et attend que l'AS/400 envoie la conversation initiale.

Ensuite, vérifiez l'**interface show** du côté AS/400 du routeur. Dans le résultat ci-dessous, nous voyons que l'interface série qui se connecte à l'AS/400 est désactivée/désactivée. Cela signifie que l'AS/400 est probablement « varié ». Si la ligne est « variable » et que vous ne parvenez pas à démarrer la ligne ou que vous exécutez le mode bidirectionnel non simultané, vous devez vérifier la connexion RS-232/V.35.

Serial1 is down, line protocol is down
Hardware is HD64570
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation STUN, loopback not set
Last input never, output 1:51:24, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 0:00:01
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

```
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
0 carrier transitions
DCD=up DSR=up DTR=down RTS=down CTS=up
s5e#
```

Àce stade, vérifiez l'état « Work with Configuration Status » pour ce contrôleur spécifique, qui est un écran AS/400 qui ressemble à :

💻 Telnet - 171.68.118.200				- 🗆 🗵
<u>File E</u> dit Ho <u>s</u> t <u>O</u> ptions	<u>H</u> elp			
	Work with Configu	ation Status	10/16/05	RTP400A
Position to		ting characters	10/10/50	17:50:00
Type options, press End 1=Vary on 2=Vary of 9=Display mode status	er. Ff 5=Work with job F	8=Work with d	escription	
Opt Description	Status		Job	
	VARIED OFF			
001DEVPR2 001DEVPR3	VARIED OFF VARIED OFF			
	VARIED OFF			
	VARIED OFF			
RMT5494L RMT5494C	VARIED OFF			
				More
Parameters or command				
F3=Exit F4=Prompt F	12=Cancel F23=Mor	e options F24=	More keys	
For Help, press F1		1	600 10	-16-96 //

Ensuite, **varie selon** la définition de la ligne. Vous devez alors voir que le routeur s'active/s'active. Si la ligne s'active/s'active mais que le contrôleur ne s'active toujours pas, vérifiez l'interface pour vérifier si des paquets ont atteint l'interface en entrée à partir de l'AS/400. Si le nombre est égal à zéro, vérifiez le mécanisme de codage de la ligne SDLC sur l'AS/400. Elle se trouve sur la description de la ligne d'affichage, comme indiqué ci-dessous.

💻 Telnet - 171.68.118.200		_ 🗆 ×
<u>File Edit Host Options H</u> elp		
Display Line Description	10/17	RTP400A
Line description RMT5494L Option *BASIC Category of line *SDLC	10,17,	50 00131121
Resource names LIN021 Online at IPL		
Maximum controllers		More
		10.17.00
For Help, press F1	642	10-17-96

Remarque : Sur cet écran, nous pouvons voir que le codage de ligne est défini pour le codage NRZI. Vous devez activer cette option avec l'option de configuration **nrzi-codage** sur le routeur.

Cette configuration ne nécessite pas de codage NRZ/NRZI de bout en bout, comme dans les conventions point à point SDLC conventionnelles, mais peut être NRZI d'un côté et NRZ de l'autre. Mais rappelez-vous que le codage doit être identique entre les périphériques qui partagent la ligne SDLC.

Le NRZI mérite une attention particulière. Dans les nouveaux routeurs tels que les routeurs Cisco 2500 et 4500, NRZI est configuré via un logiciel. Mais avec les plates-formes plus anciennes, notamment la carte NP-2T pour le Cisco 4000, vous devez changer de cavalier sur les cartes elles-mêmes. Dans de tels cas, il est probablement plus facile de remplacer l'AS/400 par NRZ/NRZI. Toutefois, si vous devez modifier les cavaliers, reportez-vous à la documentation matérielle Cisco de votre plate-forme spécifique.

Si le problème persiste, exécutez un **paquet debug stun 1**. Cette commande fournit les informations suivantes :

STUN basic: 0:00:35 Serial1SDI: Data: c0bf324c056452530000%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocolon Interface Serial1, changed state to down%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1, changed state to downSDI: Data: c0bf324c056452530000%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocolon Interface Serial1, changed state to up%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocolon Interface Serial1, changed state to downSTUN basic: 0:00:35 Serial1SDI: Data: c0bf324c056452530000%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocolon Interface Serial1, changed state to downSTUN basic: 0:00:35 Serial1SDI: Data: c0bf324c056452530000%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocolon Interface Serial1, changed state to up%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocolon Interface Serial1, changed state to down%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocolon Interface Serial1, changed state to down

Vous pouvez voir plusieurs XID s'écoulant de l'AS/400, mais il n'y a pas eu de réponse à ces

derniers (co est l'adresse d'interrogation et bf est l'xID). Nous savons que le paquet provient de l'AS/400, car il provient de SDI. Il existe deux types de paquets entrants dans cette sortie de commande :

- SDI : Série entrante, qui sont des paquets reçus de l'interface SDLC.
- NDI : Réseau entrant, qui sont des paquets désencapsulés du WAN.

Examinez ensuite la partie XID de la trame elle-même. Dans cet exemple, l'AS/400 envoie un XID avec ses IDBLOCK et IDNUM, 05645253.

Il s'agit d'un problème de délai d'attente, car le contrôleur ne répond pas. Dans l'AS/400, consultez la file d'attente des messages sysopr pour voir s'il existe des messages indiquant un problème. Un écran « SYSOPR » avec une défaillance est affiché ci-dessous.

💻 Telnet - 171.68.118.200		<u>- 0 ×</u>
<u>File E</u> dit Ho <u>s</u> t <u>O</u> ptions <u>H</u> elp		
Additional Message Informati	on	
Message ID : CPA5801 Severity . Message type : Inquiry		99
R Try again one more time. Technical description The error X'4000028A'. The error code is X'54002618': Nonproductive rea	log identifier i ceive time-out.	•
Type reply below, then press Enter. Reply		Bottom
F3=Exit F6=Print F9=Display message details F14=Work with problem F21=Select assistance level	F12=Cancel	
For Help, press F1	1724 1	0-16-96 //

Maintenant sur le 2522, activez **debug stun packet 1** pour voir si les paquets sont envoyés au contrôleur. L'exemple de résultat de la commande est présenté ci-dessous :

STUN 3	basic:	0:00:34	Serial2	NDI:	Data:	c0bf324c056452530000
STUN 3	basic:	0:00:42	Serial2	NDI:	Data:	c0bf324c056452530000

Ceci nous montre que le XID qui provient du côté AS/400 passe par le contrôleur, mais que le contrôleur ne répond pas, ce qui signifie qu'il s'agit d'un problème de contrôleur. Une **interface show** nous montre si toutes les pistes de contrôle sont actives ou non :

Serial2 is up, line protocol is up Hardware is CD2430 in sync mode MTU 1500 bytes, BW 115 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation STUN, loopback not set Last input 0:50:56, output 0:00:23, output hang never Last clearing of "show interface" counters 0:02:06

```
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
1 packets output, 78 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
0 carrier transitions
DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

Les pistes de contrôle sont activées et l'interface s'active/active. Nous pouvons également constater que le routeur sort des paquets, mais aucun paquet n'est entrant. Cette opération indique l'adresse d'interrogation incorrecte configurée sur l'AS/400. L'étape suivante consiste donc à vérifier l'adresse d'interrogation du contrôleur.

Chaque type de contrôleur dispose d'une méthode unique de configuration de l'adresse d'interrogation. Vous devez donc le vérifier avec les manuels de contrôleur de votre contrôleur.

Dans cet exemple, nous avons découvert que le contrôleur utilisait l'adresse d'interrogation « DD ». Après avoir modifié ceci sur l'AS/400, la sortie du **paquet debug stun** devient :

STUN	basic:	0:24:03	Serial2	NDI:	Data:	dd bf 324c056452530000
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd bf 3244073000dd0000
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd93
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd73
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd11
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd11
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd11
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd102f00000200016b80
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd31
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd11
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd31
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd11
•						
•						
•						
•						
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd31
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd71
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd362f00020080004b80
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd31
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd 53
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd 73

Cette sortie de débogage permet de déterminer les informations suivantes :

STUN basic: 0:24:03 Serial2 NDI: Data: dd**bf**324c056452530000

Cette ligne contient le XID de l'AS/400 vers le contrôleur. Cela provient de **NDI** (en provenance du cloud), **dd** (adresse d'interrogation), **bf** (XID) et IDBLOCK et IDNUM (05645253).

Il s'agit de la réponse du contrôleur. Ceci est indiqué par **SDI** (venant de la ligne SDLC) et le même que ci-dessus, à l'exception de la réponse XID (073000dd), car il s'agit d'un 5494.

STUN basic: 0:00:00 Serial2 NDI: Data: dd93

Il s'agit du SNRM (93) de l'AS/400 au contrôleur, qui est le principal dans cette configuration.

STUN basic: 0:00:00 Serial2 SDI: Data: dd73

Ici, nous voyons le contrôleur répondre (**SDI**) avec un UA (**73**), ce qui signifie que la session est en cours d'exécution. Ensuite, nous devons voir la déconnexion provenant de l'AS/400, car la ligne a été modifiée.

STUN	basic:	0:00:00	Serial2	NDI:	Data:	dd 53
STUN	basic:	0:00:00	Serial2	SDI:	Data:	dd 73

Ces lignes indiquent le **DISQUE** (53) et la réponse UA. La ligne est maintenant en panne. Vous trouverez ci-dessous un tableau contenant les valeurs nécessaires au débogage de ces problèmes.

Champ de contrôle - Non numéroté (1 octet)	03-13	UI	Unnumbered Information Set Initialization mode
0001 0111 0001 0111 0001 1111 0011 0011 0101 0011 0101 0011 0101 0011 1001 0011 1001 0111 1001 0111 1002 1111 110z 0111 111z 0011	07-17 07-17 0F-1F 23-33 43-53 43-53 43-53 63-73 83-93 87-97 AF-BF C7-D7 E3-F3	SIM RIM DM UP DISC RD RD UA SNRM FRMR XID CFGR TEST	Request Intialization Mode Secondary in Disconnect Mode Unumber Poll Disconnect Request Disconnect Secondary Requests Disconnect Unnumbered Acknowledgement Set Normal Response Mode Frame Reject Exchange Identification Configure I-Field contains test pattern
Champ de c - Supervisio octets)	ontrôle n (2		
rrrz cc01 rrrz 0001 rrrz 0101 rrrz 1001		xx-xx x1-x1 x5-x5 x9-x9	Supervisory Format Receiver Ready Receiver Not Ready Reject

Champ de contrôle : trames d'informations (2 octets)		
rrr1 sssz	xx-xx	Information format

Clé :

z = Le bit final du sondage peut être 0 ou 1

rrr = Nombre de blocs devant être reçus

sss = Nombre de blocs envoyés

Dépannage de STUN SDLC avec et sans accusé de réception local

Cette section couvre le même scénario avec accusé de réception local configuré.



Contrairement à STUN Basic, STUN SDLC exige que vous spécifiez l'adresse d'interrogation correcte, sinon le routeur ne verra même pas les paquets entrer. C'est pourquoi STUN Basic est parfois utilisé pour trouver l'adresse d'interrogation lorsque vous n'avez pas les informations, ou que vous ne pouvez pas accéder à l'hôte ou à l'AS/400. Le diagramme ci-dessus montre un scénario multipoint avec **local-ack**.

Dans un environnement point à point traditionnel, le sondage se termine de bout en bout. Lorsque l'accusé de réception local est introduit, l'interrogation est terminée à chaque extrémité du nuage, de sorte que chaque routeur doit gérer une machine à état fini. Cette machine suit toutes les sessions et doit connaître l'état de la ligne pour chaque station interrogée. Pour cette raison, vous devez vous assurer que les stations suivent le protocole SDLC.

Tout d'abord, vérifiez que vous êtes dans le rôle STUN correct. Les AS/400 ont du mal à négocier le rôle avec le contrôleur dans les environnements point à point traditionnels. La description de la ligne est présentée ci-dessous.

💻 Te	lnet - 1	71.68.1	18.200				_ 🗆 🗵
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	Ho <u>s</u> t	<u>O</u> ptions	<u>H</u> elp			
Line Opti Cate Reso Onli Data Conr Swit Exch NRZI Maxi Cloo Line Mode Auto Pres	desc on gory urce ical ical icched ange data kinge answe s Ent xit	riptic of lin names IPL inter1 n type networ identi encod ontrol d e supp r type er to F11=D	on	Display	Line Description : MPLIN021 : *BASIC : *SDLC : LIN021 : *YES : *PRI : *V35 : *MP : *N0 : 05645253 : *YES : 6 : *N0DEN : 9500 : *NORMAL : *DTR 12=Cancel	n Make sure this is set to *PR , This will define as beeing n or point to point (NONSW1 - AS/400's XID - NRZ/NRZI encoding - Max PU's on this multipoir	RTP400A 08:49:17 I nultipoint (MP) "PP) nt More
Conne	cted to	171.68	.118.200.			7:04 AM	10/23/96

Ceci nous montre que l'interface du routeur doit être configurée pour un rôle secondaire. Vérifiez toujours la ligne et vérifiez qu'elle est ***PRI**, car l'AS/400 a par défaut la valeur ***NEG** lors de sa création. **NRZI** est défini sur ***OUI**, vous devez donc coder **nrzi-codage**. En outre, codez **des marques de caractères inactifs** et définissez la fenêtre sur une (1) à l'aide de **sdlc k 1**. (Reportez-vous à l'<u>alerte de champ FNA-IOS-0696-02</u> pour obtenir une description détaillée des raisons pour lesquelles des **marques de caractères inactifs** sont requises sur l'interface.) Ce codage est indiqué ci-dessous :

```
interface Serial1
no ip address
encapsulation stun
idle-character marks
nrzi-encoding
clockrate 56000 (real clockrate on the line; see note about as400 line speed)
stun group 1
stun sdlc-role secondary (this must be secondary because the line is primary)
sdlc K 1
sdlc address 01
sdlc address DD
stun route address 1 tcp 10.17.5.2 local-ack
stun route address DD tcp 10.17.5.2 local-ack
```

Remarque : La synchronisation fournie par le routeur est indépendante du paramètre de vitesse de ligne configuré sur la ligne AS/400. (Ce paramètre est utilisé pour les calculs de performances ; il peut être laissé à la valeur par défaut de 9600.) L'identificateur Exchange configuré sur la ligne est celui de l'AS/400, tel que le XID que l'AS/400 enverra. Le nombre maximal de contrôleurs est le nombre de PU (contrôleurs) qui peuvent être créés et reliés à cette ligne.

Le premier des deux contrôleurs reliés à cette ligne, un IBM 5494, est affiché à l'écran ci-dessous.

💻 Telnet - 171.68.118.200	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit Ho <u>s</u> t <u>O</u> ptions <u>H</u> elp	
Display Contro Controller description Option	oller Description RTP400A 10/23/96 10:23:30 RMT5494C *BASICIdentifies PU as 2.1
Category of controller	*APPC *SOLC *N0 *N0 HPLIN021 *EBCDIC *NETATR (use the netID found in the S21 *NETATR
Connected to 171.68.118.200.	8:34 AM 10/23/96 🥢

Nous pouvons voir que le premier contrôleur va être un PU 2.1 parce que la catégorie du contrôleur est "*APPC. » Il s'agit de l'abréviation de Advance Program-to-Program Communications, qui ne peut être effectuée que via une connexion T2.1. L'identificateur de réseau distant est à nouveau associé à APPN/APPC et appelé « NETID ». "*NETATR » est un paramètre qui spécifie l'utilisation du NETID défini dans la zone de données appelée « Attributs réseau. » Vous pouvez afficher cette zone de données à l'aide de la commande **DSPNETA** et substituer les valeurs en conséquence. Le « Remote Control Point » ou « CP_name » est le nom du point de contrôle que vous avez configuré dans le PU2.1. Dans ce cas, il s'agit du CP5494. Le rôle liaison de données peut être laissé sous *NEG. L'« adresse de la station » doit correspondre à l'« adresse sdlc **DD**" qui a été configurée sur l'interface secondaire ainsi que sur l'une des interfaces principales.

interface Serial2
no ip address
encapsulation stun
nrzi-encoding
clockrate 56000
stun group 1
stun sdlc-role primary
sdlc address DD
stun route address DD tcp 10.17.5.1 local-ack

Vous pouvez voir que la plupart des informations qui résident dans la description du contrôleur sont pertinentes pour l'unité physique elle-même, et ne peuvent pas être configurées dans le routeur.

💻 Telnet - 171.68.118.200		<u>_ 0 ×</u>
<u>F</u> ile <u>E</u> dit Ho <u>s</u> t <u>O</u> ptions <u>H</u> elp		
Display Controller Descript	RTP400A 10:30:20	
Controller description : RMT3174 Option *BASIC Category of controller : *RWS	Identifies as PU 1/2.0	
Controller type	PU2.0	
Character codeCharacter codeCharacter codeMaximum frame size265Exchange identifier05600001SSCP identifier05000000000Station address01	XID of PU	More
Press Enter to continue. SD	LC address for this PU	
F3=Exit F11=Display keywords F12=Cancel		
Connected to 171.68.118.200.	8:41 AM 1	10/23/96 🏼 🍌

Sur cet écran, le second contrôleur (PU) est en fait un 3174, qui est un PU de type 2. Le XID configuré dans ce 3174 est 05600001. L'adresse de la station, ou adresse sdlc, utilisée est 01. Vous avez besoin d'une « adresse sdlc **01**" configurée sur l'interface secondaire et l'une des interfaces principales distantes. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la configuration d'un PU2 est moins impliquée qu'un PU2.1.

interface Serial3
no ip address
encapsulation stun
clockrate 19200
stun group 1
stun sdlc-role primary
sdlc address 01
stun route address 1 tcp 10.17.5.1 local-ack

Les attributs d'affichage des réseaux (DSPNETA) de l'AS/400 sont indiqués ci-dessous :

Telnet - 171.68.118.200						
<u>File Edit Host Options H</u> elp						
Display Network Attributes Current system name Pending system name Local network ID Local control point name Pefault local location Default mode Performediate data compression Maximum number of intermediate sessions Server network ID/control point name NE	System: RTP400A AS/400 NETID ETA AS/400 CP_NAME TP400A AS/400 LU_NAME U9404 AS/400 DEFAULT MODE LANK AS/400 DEFAULT MODE NONE NONE NONE S00 28 LCLNETID *ANY					
NOTE: If the customer has changed this from the default of NETNODE then there may be problems autocreating some appc resources for LEN nodes (5494) over the LAN interface on the AS/400. Have them contact IBM.						
Press Enter to continue.	nore					
F3=Exit F12=Cancel						
For Help, press F1	11:46 PM 10/23/96 //					

Cet écran indique que l'AS/400 est actuellement configuré pour l'ID réseau « NETA », ce qui signifie que le 5494 doit être configuré pour le même réseau. Ceci, ainsi que le reste de la configuration spécifique à APPN, se trouve sur le deuxième écran de configuration du 5494. Le nom du point de contrôle local de l'AS/400 est « RTP400A. » Le nom de l'unité logique de l'AS/400 est « LU9404 » ; il doit correspondre à ce qui est configuré dans le champ de définition de l'unité logique partenaire du 5494. La description du mode utilisée par le 5494 doit correspondre à celle de la description du périphérique. Par exemple, si le périphérique dit "*NETATR », il doit correspondre à la valeur par défaut de « BLANK ».

La description du périphérique APPC créée pour le 5494 est présentée ci-dessous.

💻 Telnet - 171.68.118.200		- 🗆 ×
<u>File Edit Host Options H</u> elp		
Display Device Description	10/23/96	RTP400A 11+40+48
Device description RMT5494D Option *BASIC Category of device *APPC		
Automatically created NO Remote location CP5494 Online at IPL		
Press Enter to continue		More
F3=Exit F11=Display keywords F12=Cancel		
For Help, press F1	9:55 AM	10/23/96 🥼

Cet écran montre que la description du périphérique du 5494 a un nom de point de contrôle distant CP de « CP5494 » ; cela doit correspondre à ce qui est configuré sur le 5494. Les paramètres NETID et Local Location ont été définis par défaut sur "*NETATR », qui ont été codés sur LU9404 et NETA dans l'exemple précédent. Là encore, ils doivent correspondre au nom de la LU du partenaire et aux champs NETID du 5494.

La dernière partie de la configuration du périphérique qui est pertinente pour établir une connexion est présentée ci-dessous.

💻 Telnet - 171.68.118.200		_ 🗆 🗵
<u>F</u> ile <u>E</u> dit Ho <u>s</u> t <u>O</u> ptions <u>H</u> elp		
Display Device Description	10/23/96	RTP400A
Device description RMT5494D Option *MODE Category of device *APPC		11145107
QRMTUSC		
Press Enter to continue.		Bottom
F3=Exit F11=Display keywords F12=Cancel		
Connected to 171.68.118.200.	10:01 AM	10/23/96 🥼

Cet écran indique que le mode utilisé sur la description du périphérique est « QRMTWSC ». Il ne s'agit pas de la valeur par défaut trouvée dans le *NETATR, ce qui signifie qu'elle a été remplacée dans la description du périphérique. Il s'agit de l'un des modes par défaut fournis par IBM dans le cadre de la prise en charge APPN de base sur l'AS/400. Si vous voyez quelque chose de différent, contactez IBM, car ils exécutent une description de mode qu'ils ont créée. Cet exemple établit une connexion de base ; si vous voulez afficher les informations sur les modes disponibles, vous pouvez utiliser la commande WRKMODD ou Descriptions du mode de travail.

La description du mode est présentée ci-dessous.

📃 Te	elnet - 1	71.68.118.20)0				
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	Ho <u>s</u> t <u>O</u> pt	ions <u>H</u> elp				
			Work wi	th Mode Descri	iptions		
Pos				Starting o		System: rs	RTP400A
Тура 2:	e opti =Chang	ons, press le 3=Copy	Enter. 4=Delete	5=Display 0	5=Print	9=Retrieve so	urce
Opt 	ion	Mode #BATCH #BATCHSC #INTERSC BLANK LUG2 QCASERVF QPCSUPP QRMTWSC QSPWTR	Text This Mod This Mod This Mod This Mod This Mod Mode des This Mod This mod	e is IBM Suppl e is IBM Suppl e is IBM Suppl e is IBM Suppl e is IBM Suppl oription for p e is IBM Suppl e is IBM Suppl	lied lied lied lied lied so suppor lied lied	∿t mgh	Bottom
F3=1	Exit	F4=Prompt	: F5=Refresh	F6=Create	F9=Retr	rieve F12=Can	cel
	M						
Conne	ected to	171.68.118.2	200.			10:21 AM	10/23/96 //

Cet écran identifie clairement les définitions de mode fournies par IBM.

Dépannage de l'interface multipoint duplex intégral SDLC

Lorsque vous effectuez un accusé de réception local dans un environnement multipoint avec AS/400, sachez que l'interface multipoint duplex intégral SDLC a été implémentée sur les minimainframes AS/400, SYS/38 et SYS/36. L'alerte de champ FNA-IOS-0696-02 (incluse ci-dessous) explique le type de problèmes qui peuvent survenir dans cette situation.

Brève description

La modification du câble du routeur reliant la détection de porteuse à la mise à la terre n'empêchera pas les réinitialisations périodiques de ligne SDLC à partir d'un AS/400 si IBM PTF# MF10030 a été appliqué à l'AS/400. Cette alerte s'applique uniquement aux connexions STUN full duplex multi-drop à un AS/400 où le câble SDLC du routeur a été modifié pour désactiver la détection de porteuse.

Incidence

Les utilisateurs peuvent subir une réinitialisation périodique de la connexion STUN et de tous les périphériques secondaires SDLC, ce qui entraîne une connexion non fiable.

Description complète/Contexte

Dans un environnement multipoint, un AS/400 se comporte différemment des autres périphériques IBM. Alors qu'un FEP accepte les caractères 0x7E (indicateurs) ou 0xFF (marques) comme espace « inactif » entre les trames, un AS/400 traite les indicateurs et les marques différemment. Seule une marque est interprétée comme un caractère inactif. Un indicateur est interprété comme signifiant « la ligne est toujours active - plus de données sont en attente. » Un routeur Cisco peut être configuré pour envoyer des indicateurs ou des marques, mais pas les deux. Il n'alterne pas entre les deux pour refléter l'état de la ligne. Par défaut, le routeur envoie des indicateurs.

Cette différence pose un problème dans les environnements multipoints en mode bidirectionnel simultané. Normalement, l'AS/400 va d'un périphérique à l'autre, en recherchant les données de chacun d'entre eux. Si un périphérique ne répond pas et que l'AS/400 pense que la ligne est toujours active, il réinitialise la ligne entière. Puisque la valeur par défaut est que le routeur envoie des indicateurs, le système autonome AS/400 verra toujours une ligne active et réinitialisera la ligne au lieu de simplement interroger le périphérique suivant.

Pour éviter ce problème, Cisco a toujours recommandé une modification du câble qui désactive le signal de détection de porteuse (CD). Cette modification tire parti de la logique AS/400 qui interprète l'absence de porteuse comme étant l'état de la ligne inactive. Par conséquent, avec la modification, un AS/400 détecte toujours l'état de la ligne inactive indépendamment des caractères d'intertrame envoyés par le routeur. Ainsi, si un périphérique secondaire ne répond pas, le système autonome AS/400 vérifie le CD, voit une ligne inactive et passe à l'étape suivante.

Récemment, IBM a publié le correctif du problème AS/400 PTF# MF10030 qui modifie la logique de détection de porteuse sur les lignes à plusieurs lignes. Une fois ce correctif installé, un AS/400 ignore complètement l'état du CD sur les lignes multipoints en mode bidirectionnel simultané. Par conséquent, la modification du câble Cisco n'est plus efficace pour empêcher les réinitialisations périodiques de la ligne.

Solution de contournement

Deux solutions de contournement sont disponibles, selon le modèle de routeur et la version de Cisco IOS en cours d'exécution. Les deux options nécessitent des modifications de configuration du routeur connecté à l'AS/400.

Option 1

Remplacer le caractère inactif SDLC du caractère d'indicateur par défaut par un caractère de marque. Le caractère inactif peut être modifié à l'aide de la commande de configuration d'interface du routeur :

idle-character marks

Ajoutez cette commande à l'interface série SDLC connectée à l'AS/400. Cette commande permet au routeur de toujours transmettre des caractères de marque pour une pause entre les trames.

Ainsi, si un périphérique secondaire manque un sondage, l'AS/400 verra une ligne inactive et passera à l'interrogation du périphérique suivant. Malheureusement, cela signifie également que l'AS/400 sera inactif même si davantage de trames de données sont en route depuis le périphérique. L'AS/400 ne reconnaît que la première trame, même si le bit d'interrogation/final est 0. Il ignore ensuite toutes les trames suivantes et interroge le périphérique suivant, ce qui entraîne des retransmissions de trames inutiles. Pour éviter les retransmissions, vous devez également définir la taille de la fenêtre SDLC sur 1 avec la commande :

sdlc k 1

Remarque : La commande **idle-character** est prise en charge dans Cisco IOS version 10.0(5.2) et ultérieure, et fonctionne sur les routeurs 2500, 4x00 avec NP-4T et 70x0/75xx.

Option 2

Activez la détection des périphériques secondaires inactifs à l'aide de la commande d'interface :

stun quick-response

Cette commande amènera le routeur à répondre par une trame de « mode de déconnexion » (DM) pour tout périphérique secondaire inactif interrogé par l'AS/400. L'AS/400 va ensuite interroger le périphérique suivant sans réinitialiser la ligne.

Remarque : cette commande est prise en charge dans Cisco IOS 11.1, 11.0(3.1) et versions ultérieures ou 10.3(7.2) et ultérieures.

Conseil : Si vous rencontrez des problèmes lors de l'élévation de la ligne multipoint avec la réponse rapide configurée, utilisez l'option 1. Le code **stun de réponse rapide** du routeur fait partie de la machine à état fini pour local-ack, qui peut sortir de l'étape avec certains PU. Nous avons testé le code dans ces travaux pratiques et vérifié son interopérabilité avec les modèles 5494, 5394 et Perl494E. Il est possible de rencontrer des problèmes si les temporisateurs de l'unité de données que vous essayez d'attacher sont différents de ceux attendus par la réponse rapide.

Informations connexes

- Page d'assistance STUN/BSTUN
- Page IBM Technology
- Support et documentation techniques Cisco Systems