# Exemple de configuration : EtherChannel entre commutateurs Catalyst exécutant CatOS

# Contenu

Introduction Conditions préalables **Conditions requises Components Used Conventions** Théorie générale Configuration Diagramme du réseau Configurations Vérification Commandes show Exemple de sortie de la commande show Commutateur Catalyst 5500 Commutateur Catalyst 6500 Considérations spéciales sur l'utilisation inconditionnelle du mode Canal Informations connexes

# **Introduction**

Ce document décrit l'installation d'un EtherChannel entre un commutateur Cisco Catalyst 5500 et un commutateur Catalyst 6500, fonctionnant tous deux sous le système d'exploitation Catalyst OS (CatOS). Tout commutateur de la gamme Catalyst 4500/4000, 5500/5000 ou 6500/6000 exécutant CatOS aurait pu être utilisé dans ce scénario pour obtenir les mêmes résultats. EtherChannel peur être appelé Fast EtherChannel (FEC) ou Gigabit EtherChannel (GEC), selon la vitesse des interfaces ou des ports utilisés pour créer EtherChannel.

Dans cet exemple, deux ports Fast Ethernet (FE) de chacun des commutateurs ont été intégrés dans une FEC. Tout au long de ce document, les termes « Fast EtherChannel », « Gigabit EtherChannel », « port channel », « channel » et « port group » font tous référence à EtherChannel.

Ce document contient uniquement les fichiers de configuration des commutateurs et la sortie des exemples de commande show associés. Pour plus d'informations sur la configuration d'un EtherChannel entre des commutateurs Catalyst, reportez-vous au document suivant :

 Configuration d'EtherChannel entre les commutateurs Catalyst 4000, 5000 et 6000 exécutant CatOS

Ce document ne fournit pas de configurations utilisant le protocole LACP (Link Aggregation

Control Protocol). Pour plus d'informations sur la configuration de LACP, reportez-vous au document suivant :

• Configuration de LACP (802.3ad) entre un Catalyst 6000 et un Catalyst 4000

# **Conditions préalables**

#### **Conditions requises**

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

#### **Components Used**

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateur Catalyst 5500 exécutant le logiciel CatOS 6.3(7)
- Commutateur Catalyst 6500 exécutant le logiciel CatOS 7.2(2)

**Remarque :** avant de configurer le canal entre les commutateurs CatOS, reportez-vous au document suivant :

• Configuration système requise pour implémenter EtherChannel sur les commutateurs Catalyst

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

#### **Conventions**

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux <u>Conventions</u> <u>utilisées pour les conseils techniques de Cisco</u>.

# Théorie générale

EtherChannel peut être configuré sans condition (en utilisant le mode canal activé), ou il peut être configuré en demandant au commutateur de négocier le canal avec l'extrémité distante à l'aide du protocole PAgP (Port Aggregation Protocol) (en utilisant le mode canal souhaitable).

**Remarque :** les commutateurs Catalyst exécutant CatOS prennent en charge PAgP et, par conséquent, le mode desirable est recommandé pour configurer un EtherChannel entre ces périphériques. PAgP protège contre toute erreur de configuration entre les deux périphériques. Le mode Canal activé peut être utile lorsque le périphérique d'extrémité éloignée ne prend pas en charge PAgP et que vous devez configurer le canal sans conditions. Les mots-clés silencieux ou non silencieux sont disponibles avec les modes de canal automatique et souhaitable. Le mot clé silencieux est activé par défaut sur tous les ports des commutateurs Catalyst 4500/4000 ou 6500/6000 et sur les ports cuivre des commutateurs de la gamme Catalyst 5500/5000. Le mot clé non-silence est activé par défaut sur tous les ports fibre (FE et Gigabit Ethernet [GE]) pour les commutateurs de la gamme Catalyst 5500/5000. Il est recommandé d'utiliser le mot clé tacite ou non-tacite par défaut lors de la connexion entre les commutateurs Cisco.

Pour plus d'informations sur PAgP et EtherChannel, consultez la documentation technique de votre version du logiciel CatOS disponible sur les pages produit <u>des commutateurs Cisco</u>. Reportez-vous aux sections *Configuration de Fast EtherChannel et Gigabit EtherChannel* ou *Configuration d'EtherChannel*. Vous pouvez utiliser la fonction Rechercher de votre navigateur pour localiser ces sections.

Une autre référence utile est la section *EtherChannel / Port Aggregation Protocol* du document suivant :

 Meilleures pratiques pour la configuration et la gestion des commutateurs des gammes Catalyst 4000, 5000 et 6000

# **Configuration**

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

**Remarque :** Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez <u>l'outil de recherche de commandes</u> (clients inscrits seulement).

#### Diagramme du réseau



Ce document utilise la configuration réseau suivante :

# Catalyst 5500

# Catalyst 6509

## **Configurations**

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Commutateur Catalyst 5500
- <u>Commutateur Catalyst 6500</u>

**Remarque :** Les configurations répertoriées dans ce document ont été mises en oeuvre en configurant l'EtherChannel à l'aide de la négociation PAgP via le mode souhaitable recommandé.

# Commutateur Catalyst 5500

```
#version 6.3(7)
!
set option fddi-user-pri enabled
!
#system
set system name cat5500
```

```
#frame distribution method
set port channel all distribution mac both
#ip
!--- This is the IP address used for management. set
interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255
1
#set boot command
set boot config-register 0x2102
set boot system flash bootflash:cat5000-sup3.6-3-7.bin
#port channel
!--- Ports are assigned to admin group 50. This admin
group is assigned !--- automatically when the port
channel is configured, or it can be assigned manually.
!--- If the admin group does not need to be assigned
manually, this command should not be !--- manually set
either. Let the switch create it automatically. !---
Also note that ports 4/1 through 4/4 are set for port
channel even though only !--- 4/1-2 are configured. This
is normal behavior. The ports 4/3 and 4/4 can !--- be
used for any other purpose. set port channel 4/1-4 50
# default port status is enable
#module 1 : 2-port 1000BaseSX Supervisor
#module 2 empty
#module 3 empty
#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet
!--- Port channeling is enabled. set port channel 4/1-2
mode desirable silent
#module 5 : 12-port 10/100BaseTX Ethernet
#module 6 empty
#module 7 : 2-port MM OC-3 Dual-Phy ATM
#module 8 empty
#module 9 empty
1
#module 10 empty
1
#module 11 empty
1
#module 12 empty
#module 13 empty
end
Commutateur Catalyst 6500
#version 7.2(2)
1
#system
```

```
set system name cat6500
1
#!
#ip
!--- This is the IP address used for management. set
interface sc0 1 10.10.10.1/255.255.255.0 10.10.10.255
#set boot command
set boot config-register 0x2102
set boot system flash bootflash:cat6000-supk8.7-2-2.bin
1
#igmp
set igmp leave-query-type mac-gen-query
1
#port channel
!--- The ports are assigned to admin group 63. This
admin group is assigned !--- automatically when the port
channel is configured or it can be assigned manually. !-
-- If admin group does not need to be assigned manually,
this command should not be !--- manually set. Let the
switch create it automatically. !--- Also note that
ports 4/1 through 4/4 are set for the port channel even
though !--- only 4/1-2 are configured. This is normal
behavior. The ports 4/3 and 4/4 !--- can be used for any
other purpose. set port channel 4/1-4 63
# default port status is enable
1
#module 1 : 2-port 1000BaseX Supervisor
#module 2 : 2-port 1000BaseX Supervisor
1
#module 3 empty
!
#module 4 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet
!--- Port channeling is enabled. set port channel 4/1-2
mode desirable silent
1
#module 5 empty
#module 6 empty
#module 15 : 1-port Multilayer Switch Feature Card
#module 16 : 1-port Multilayer Switch Feature Card
end
```

# **Vérification**

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

#### **Commandes show**

<u>Certaines commandes</u> **show** sont prises en charge par l'<u>Output Interpreter Tool</u> (<u>clients</u> <u>enregistrés</u> uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show. Pour vérifier le canal de port dans un commutateur CatOS, exécutez les commandes suivantes :

- module de fonctionnalités show port
- show port channel
- show port channel module/port
- show port channel info

Pour vérifier l'état STP (Spanning Tree Protocol) dans un commutateur CatOS, exécutez les commandes suivantes :

- show spantree
- show spantree vlan
- show spantree module/port

# Exemple de sortie de la commande show

#### Commutateur Catalyst 5500

#### module de fonctionnalités show port

Cette commande permet de vérifier si le module est capable de canaliser. Elle indique également quels autres ports sont autorisés à former le canal avec ce port.

cat5500> (enable) <b>show p</b>	ort capabilities 4
Model	WS-X5225R
Port	4/1
Туре	10/100BaseTX
Speed	auto,10,100
Duplex	half,full
Trunk encap type	802.1Q,ISL
Trunk mode	on,off,desirable,auto,nonegotiate
Channel	4/1-2,4/1-4
Broadcast suppression	percentage(0-100)
Flow control	receive-(off,on),send-(off,on)
Security	yes
Dot1x	yes
Membership	static,dynamic
Fast start	yes
QOS scheduling	<pre>rx-(none),tx-(none)</pre>
CoS rewrite	yes
ToS rewrite	IP-Precedence
Rewrite	no
UDLD	yes
AuxiliaryVlan	11000,untagged,dot1p,none
SPAN	source,destination
Model	WS-X5225R
Port	4/2
Туре	10/100BaseTX
Speed	auto,10,100
Duplex	half,full
Trunk encap type	802.1Q,ISL
Trunk mode	on,off,desirable,auto,nonegotiate
Channel	4/1-2,4/1-4
Broadcast suppression	percentage(0-100)

Flow control	<pre>receive-(off,on),send-(off,on)</pre>
Security	yes
Dot1x	yes
Membership	static,dynamic
Fast start	yes
QOS scheduling	rx-(none),tx-(none)
CoS rewrite	yes
ToS rewrite	IP-Precedence
Rewrite	no
UDLD	yes
AuxiliaryVlan	11000, untagged, dot1p, none
SPAN	source,destination

-----

#### !--- Output suppressed.

#### show port channel

Cette commande, ainsi que la commande **show port channel info**, est utilisée pour vérifier l'état du canal de port.

cat550	00> (enable)	show port channel			
Port	Status	Channel	Admin	Ch	
		Mode	Group	Id	
4/1	connected	desirable silent	50	865	
4/2	connected	desirable silent	50	865	
Port	Device-ID		Port-I	ID	Platform
4/1	TBA04380080	(cat6500)	4/1		WS-C6506
4/2	TBA04380080	(cat6500)	4/2		WS-C6506

**Remarque :** les ports 4/3 et 4/4 sont affichés dans le résultat ci-dessus s'ils ne sont pas connectés.

Si vous disposez de la sortie d'une commande **show port channel** de votre périphérique Cisco, vous pouvez utiliser l'<u>outil Output Interpreter</u> (clients enregistrés uniquement) pour afficher les problèmes potentiels et les correctifs.

#### show spantree module/port

cat5500>	(enable)	show	spantre	e 4/1					
Port			Vlan	Port-State	Cost		Prio	Portfast	Channel_id
4/1-2			1	forwarding		12	32	disabled	865
cat5500>	(enable)	show	spantre	e 4/2					
Port			Vlan	Port-State	Cost		Prio	Portfast	Channel_id
4/1-2			1	forwarding		12	32	disabled	865
-									

**Remarque :** la sortie de la commande **show spantree** *module/port* pour les ports 4/1 et 4/2 est identique, car ces ports sont regroupés dans un canal avec l'ID de canal 865.

#### Commutateur Catalyst 6500

#### module de fonctionnalités show port

Cette commande permet de vérifier si le module est capable de canaliser. Elle indique également quels autres ports sont autorisés à former le canal avec ce port.

cat6500> (enable) <b>show p</b>	ort capabilities 4/1
Model	WS-X6248-RJ-45
Port	4/1
Туре	10/100BaseTX
Speed	auto,10,100
Duplex	half,full
Trunk encap type	802.1Q,ISL
Trunk mode	on,off,desirable,auto,nonegotiate
Channel	yes
Broadcast suppression	no
Flow control	receive-(off,on),send-(off)
Security	yes
Dot1x	yes
Membership	static,dynamic
Fast start	yes
QOS scheduling	rx-(1q4t),tx-(2q2t)
CoS rewrite	yes
ToS rewrite	DSCP
UDLD	yes
Inline power	no
AuxiliaryVlan	11000,10254094,untagged,dot1p,none
SPAN	source,destination
COPS port group	4/1-48
Link debounce timer	yes

#### show port channel

Cette commande, ainsi que la commande **show port channel info**, est utilisée pour vérifier l'état du canal de port.

cat65	00> (enable)	show port channel		
Port	Status	Channel	Admin Ch	
		Mode	Group Id	
4/1 4/2	connected connected	desirable silent desirable silent	63 865 63 865	
Port	Device-ID		Port-ID	Platform
4/1 4/2	069001645(a 069001645(a	cat5500) cat5500)	4/1 4/2	WS-C5500 WS-C5500

**Remarque :** les ports 4/3 et 4/4 sont affichés dans le résultat ci-dessus s'ils ne sont pas connectés.

Si vous disposez de la sortie d'une commande **show port channel** depuis votre périphérique Cisco, vous pouvez utiliser l'<u>outil Output Interpreter Tool</u> (clients enregistrés uniquement) pour afficher les problèmes potentiels et les correctifs.

#### show port channel info

cat6500> (enable) **show port channel info** Switch Frame Distribution Method: ip both

Port	Status	Channel mode		Admin group	Channel id	Speed	Duplex	Vlan	
4/1 4/2	connected connected	desirabl desirabl	le silent le silent	63 63	865 865	a-100 a-100	a-full a-full	1 1	
Port	Channel Ope	er-group	Neighbor Oper-group	Oper-Dis Method	stributio	on Port Dyna	Securit amic por	ty/ ct	
4/1	215	241	1	ip both					
4/2	215	241	1	ip both					
Port 	Device-ID			Port-1	ID		E	Platform	
4/1 4/2	069001645( 069001645(	cat5500) cat5500)		4/1 4/2			V V	18-C5500 18-C5500	

!--- Output suppressed.

show spantree vlan

Les commandes **show spantree** permettent de vérifier si tous les ports d'un canal sont regroupés et sont en état de transmission.

cat6500> (enable) <b>show</b> a	spantro	ee 1				
Spanning tree mode	P	VST+				
Spanning tree type	i	eee				
Spanning tree enabled						
Designated Root	0	0-04-6d-82-88-(	00			
Designated Root Priority	7 0					
Designated Root Cost	3	8				
Designated Root Port	4	/25				
Root Max Age 20 sec	Hello	Time 2 sec	Forward De	elay 1	5 sec	
Bridge ID MAC ADDR	0	0-03-a0-e9-0c-(	00			
Bridge ID Priority	33	2768				
Bridge Max Age 20 sec	Hello	Time 2 sec	Forward De	elay 1	l5 sec	
Port	Vlan	Port-State	Cost	Prio	Portfast	Channel_id
1/1	1	not-connected	4	32	disabled	0
1/2	1	not-connected	4	32	disabled	0
2/1	1	not-connected	4	32	disabled	0
2/2	1	not-connected	4	32	disabled	0
4/1-2	1	forwarding	12	32	disabled	865
4/3	1	forwarding	19	32	disabled	0
4/4	1	forwarding	19	32	disabled	0
4/5	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/6	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/7	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/8	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/9	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/10	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/11	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/12	1	not-connected	100	32	disabled	0
4/13	1	not-connected	100	32	disabled	0

!--- Output suppressed.

Si vous disposez de la sortie d'une commande **show spantree** à partir de votre périphérique Cisco, vous pouvez utiliser l'<u>outil Output Interpreter</u> (<u>clients enregistrés</u> uniquement), pour afficher les problèmes potentiels et les correctifs.

#### show spantree module/port

cat6500>	(enable)	show	spantre	e 4/1					
Port			Vlan	Port-State	Cost		Prio	Portfast	Channel_id
4/1-2			1	forwarding		12	32	disabled	865
cat6500>	(enable)	show	spantre	ee 4/2					
Port			Vlan	Port-State	Cost		Prio	Portfast	Channel_id
4/1-2			1	forwarding		12	32	disabled	865

**Remarque :** la sortie de la commande **show spantree** *module/port* pour les ports 3/1 et 3/2 est identique, car ces ports sont regroupés dans un canal avec l'ID de canal 865.

# Considérations spéciales sur l'utilisation inconditionnelle du mode Canal

Cisco recommande d'utiliser PAgP pour la configuration du canal de port, comme décrit dans <u>Background Theory</u>, ci-dessus. Si, pour une raison quelconque, vous configurez l'EtherChannel sans condition (en mode canal activé), il est recommandé de créer un canal de port en suivant les étapes ci-dessous. Cela évite les problèmes éventuels avec STP pendant le processus de configuration. La détection de boucle STP peut désactiver les ports si un côté est configuré en tant que canal avant que l'autre côté ne puisse être configuré en tant que canal.

- 1. Définissez les ports à utiliser dans le canal de port en mode désactivé sur le premier commutateur en exécutant la commande **set port disable** *module/port*.
- 2. Créez le canal de port (groupe de ports) sur le premier commutateur et définissez le mode de canal sur on.
- 3. Créez le canal de port sur le deuxième commutateur et définissez le mode de canal sur on.
- 4. Réactivez les ports qui ont été désactivés précédemment sur le premier commutateur en émettant la commande **set port enable** *module/port*.

## Informations connexes

- <u>Configuration d'EtherChannel entre les commutateurs Catalyst 4000, 5000 et 6000 exécutant</u>
   <u>CatOS</u>
- <u>Configuration système requise pour implémenter EtherChannel sur les commutateurs Catalyst</u>
- Pages de support pour les produits LAN
- Page de support sur la commutation LAN
- <u>Support technique Cisco Systems</u>