Configuration du déroutement SNMPv3 sur le routeur Cisco cEdge

Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises Components Used Configuration Configurations Vérification Dépannage Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la configuration permettant d'activer les déroutements SNMP (Simple Network Management Protocol) version 3 à l'aide d'un modèle de fonction vManage sur un routeur cEdge.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Solution Cisco SDWAN
- Compréhension de base du protocole SNMP

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Routeur de services cloud Cisco 1000V (CSR1000v) exécutant 16.12.3
- vManage version 19.2.2.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Note: Les arêtes en général n'ont pas besoin de groupes de trappes. Dans vManage versions 20.x et ultérieures, les modèles cEdge et vEdge sont séparés, la dépendance d'avoir un groupe de déroutement n'est plus présente.

Configuration

Configurations

Sur vManage :

Étape 1. Afin de créer un modèle de fonction SNMP, accédez à **CONFIGURATION > TEMPLATES > Feature Template > SNMP**.

Entrez un nom et une description de modèle suivis de SNMP no shutdown, comme illustré dans cette image.

Cisco vManage	
	ES
Device Feature	
Feature Template > SNMP	
Template Name	CSR1000v-SNMP
Description	CSR1000v-SNMP
SNMP SNMP Vers	ion
SNMP	
Shutdown	⊕ - OYes ONO

Étape 2. Sélectionnez la version SNMP. Dans ce cas - version 3.



Étape 3. Créez le groupe d'interruptions SNMP et remplissez les modules d'interruptions, comme illustré dans cette image.

TRAP GROUP TRAP TARGET S	ERVER Update Trap Group	×
New Trap Group Trap Group Name	Group Name	SNMP-TRAP-GRP_VMANAGE
SNMP-TRAP-GRP_VMANAGE	Trap Type Modules	1 Trap Type Modules
		Save Changes Cancel
VIEW & GROUP		
Trap Type Modules		×
Module Name		Severity Levels
the the test and the test and	-	Critical × major × minor ×
• Add Trap Module		

Étape 4. Créez un serveur cible de déroutement SNMP.

Ici, le transfert de routage virtuel (VRF) mgmt-intf pour l'origine des déroutements SNMP est utilisé.

interface GigabitEthernet1 vrf address dhcp negotiation auto a	forwarding Mgmt-intf ip dhcp rp timeout 1200 no mop enabl	client default-router distance 1 ip ed no mop sysid end
Update Trap Target		×
VPN ID	⊕ - 512	Mark as Optional Row (i)
IP Address	⊕ - 10.48.35.219	
UDP Port	⊕ - 161	
Trap Group Name	⊕ SNMP-TRAP-GRP_VMANAGE ▼	
User Name	⊕ - SNMP_V3_USER_VMANAGE -	
Source Interface	⊕ GigabitEthernet1	·

Save Changes

Étape 5. Créez SNMP View et ajoutez SNMP Object Identifier (OID).

	Object Identifiers	Object Identifiers				
VIEW & GROUP	Object Identifier	Exclude OID				
VIEW GROUP	⊕ - 1.3.6.1.4.1	⊕ - On ⊙ Off	•			
New View						
Name	Add Object Identifer					
SNMP-VIEW_VMANAGE						
		Save Cl	anges Cancel			

Étape 6. Créez un groupe SNMP et associez-y une vue SNMP précédemment créée.

VIEW & GROUP	Update Group				×
VIEW GROUP	Name		SNMP-GRP-VMANAGE		
New Group	Security Level	٠	AuthPriv	•	
Group Name SNMP-GRP-VMANAGE	View	•	SNMP-VIEW_VMANAGE	·	
				Save Changes	Cancel

Étape 7. Ajoutez un utilisateur SNMPv3, comme illustré dans cette image.

SNMP SNMP Version	Update User X					
Group Name SNMP-GRP-VMANAGE	User	۲	SNMP_V3_USER_VMANAGE			
	Authentication Protocol	•	SHA			
	Authentication Password	•				
USER	Privacy Protocol	•	AES-CFB-128			
New User	Privacy Password	•				
Username Auth	Group	•	SNMP-GRP-VMANAGE			
				Save Changes	Cancel	

Étape 8. Fixez le modèle de fonction SNMP dans la section Modèle supplémentaire du modèle de périphérique :

CONFIGURATION TEMP	LATES		
Basic Information	Transport & Management VPN	Service VPN	Additional Templates
			†
Additional Templates			
AppQoE	Choose	•	
Banner	Choose	•	
Global Template	Choose	•	
Policy	Choose	•	
Probes	Chaosa		
	010036	•	
SNMP	CSR1000v-SNMP	- ◆	
Security Policy	test-1-sec	•	

Étape 9. Fixez le modèle de périphérique au périphérique concerné.

Vérification

Sur cEdge :

Activez ces débogages :

debug snmp packets debug snmp detail Générer un déroutement SNMP : test snmp trap config

```
cEdge#test snmp trap config Generating CONFIG-MAN-MIB Trap cEdge# Aug 19 14:26:03.124: SNMP:
Queuing packet to 10.48.35.219 Aug 19 14:26:03.124: SNMP: V2 Trap, reqid 5563, errstat 0, erridx
0 sysUpTime.0 = 233535801 snmpTrapOID.0 = ciscoConfigManEvent ccmHistoryEventCommandSource.2 = 1
ccmHistoryEventConfigSource.2 = 2 ccmHistoryEventConfigDestination.2 = 2
ccmHistoryEventTerminalUser.2 = test Aug 19 14:26:03.374: SNMP: Packet sent via UDP to
10.48.35.219
Ici, il est noté que le déroutement SNMP est envoyé au serveur 10.48.35.219.
```

Capture de paquets:

2 2020-08-18 12:58:22.830950	10.48.62.184	10.48.35.219	SNMP	306 encryptedPDU: privKey Unknown
Frame 2: 306 bytes on wire (2448 b	its), 306 bytes cap	tured (2448 bits)		
Ethernet II, Src: VMware_8d:61:ce	(00:50:56:8d:61:ce)	, Dst: Cisco_5b:a6:10	(cc:7f:76:5b:a6	6:1d)
Internet Protocol Version 4, Src:	10.48.62.184, Dst:	10.48.35.219		
User Datagram Protocol, Src Port:	49444, Dst Port: 16	1		
 Simple Network Management Protocol 				
msgVersion: snmpv3 (3)				
<pre>> msgGlobalData</pre>				
> msgAuthoritativeEngineID: 766d62	16e6167652d0a151515			
msgAuthoritativeEngineBoots: 1				
msgAuthoritativeEngineTime: 449	9			
msgUserName: SNMP V3 USER VMANA	GE			
msgAuthenticationParameters: ec	b71af6d4616f7944426	464		
msgPrivacvParameters: d2c8f7ee6	70781e2			
<pre>> msgData: encryptedPDU (1)</pre>				

Parfois, vous pouvez remarquer « CheckMIBView : OID non en mode MIB. » erreur dans les débogages.

Vérifiez la configuration de la vue SNMP ci-dessus et ajoutez-y un OID (par exemple : 1.3.6.1.4.1).

Dépannage

debug snmp detail debug snmp packets cEdge#test snmp trap config Generating CONFIG-MAN-MIB Trap SPOKE-8#CheckMIBView: OID is in MIB view. CheckMIBView: OID is in MIB view. SrCheckNotificationFilter: OID is included. Aug 19 14:30:16.527: SNMP: Queuing packet to 10.48.35.219Sr_send_trap: trap sent to 10.48.35.219:161:Mgmt-intf Aug 19 14:30:16.527: SNMP: V2 Trap, reqid 5564, errstat 0, erridx 0 sysUpTime.0 = 233561141 snmpTrapOID.0 = ciscoConfigManEvent ccmHistoryEventCommandSource.2 = 1 ccmHistoryEventConfigSource.2 = 2 ccmHistoryEventConfigDestination.2 = 2 ccmHistoryEventTerminalUser.2 = test SrV2GenerateNotification:Function has reached clean up routine. Aug 19 14:30:16.777: SNMP: Packet sent via UDP to 10.48.35.219 cEdge#sh snmp | i sent Logging to 10.48.35.219.161, 0/10, 3316 sent, 2039 dropped. cEdge#sh snmp user User name: SNMP_V3_USER_VMANAGE Engine ID: 766D616E6167652D0A151515 storage-type: nonvolatile active Authentication Protocol: SHA Privacy Protocol: AES128 Group-name: SNMP-GRP-VMANAGE cEdge#show snmp group groupname: ILMI security model:v1 contextname:

Informations connexes

- Exemple de configuration de la capture de paquets intégrée pour Cisco IOS et IOS-XE
- <u>Utilisation des interruptions SNMP</u>
- Navigateur d'objets SNMP
- Support et documentation techniques Cisco Systems