Configurer l'intégration ISE 2.4 pxGrid IND 1.6.1

Contenu

Introduction Conditions préalables **Conditions requises Components Used** Configuration Diagramme de flux de haut niveau **Configurations** Étape 1. Configurer les attributs personnalisés des points de terminaison sur ISE Étape 2. Configurer la stratégie de profileur à l'aide d'attributs personnalisés Étape 3. Activer les attributs personnalisés pour l'application du profilage Étape 4. Exporter le certificat d'identité IND Étape 5. Télécharger le certificat d'identité IND dans le magasin de confiance ISE Étape 6. Générer un certificat pour IND Étape 7. Télécharger la chaîne de certificats au format PKCS12 Étape 8. Télécharger la chaîne de certificats sur IND Étape 9. Configurer Policy Server sur IND Étape 10. Configurer l'intégration pxGrid sur IND Étape 11. Approuver IND sur ISE Étape 12. Activer le service pxGrid sur IND Vérification Vérification ISE Vérification IND Dépannage État de synchronisation bloqué dans OutSync sur IND Tous les terminaux ne sont pas partagés avec ISE assetTag et AssetGroup ne sont pas disponibles sur ISE

Introduction

Ce document décrit comment configurer et dépanner l'intégration de Identity Services Engine (ISE) 2.4 et Industrial Network Director 1.6.1-4 sur pxGrid (Platform Exchange Grid). Cisco IND est enregistré auprès de pxGrid en tant qu'éditeur et publie des informations sur les attributs des terminaux dans ISE pour IOTASSET Dictionary.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Identity Service Engine
- Directeur du réseau industriel Cisco

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Identity Service Engine version 2.4 p6
- Directeur de réseau industriel 1.6.1-4

Configuration

Diagramme de flux de haut niveau



1. IND s'enregistre avec ISE via pxGrid version 2 sur le noeud ISE pxGrid. Journaux correspondants de IND (application.log) :

```
2019-05-22 14:31:17,770:INFO:qtp281049997-52711:PxgridPublisher:: Connect start
2019-05-22 14:31:17,770:INFO:gtp281049997-52711:PxgridPublisher:: Hostname:WIN2012-AAA
IpAddress:10.62.145.130
2019-05-22 14:31:17,770:INFO:qtp281049997-52711:PxqridPublisher:: pxGrid
RestBaseUrl:https://WIN2012-AAA:8910/pxgrid/ind/asset/
2019-05-22 14:31:17,770:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Send Request ServiceRegister
invoked with pxGridServer(s) [ISE24-lek.example.com]
2019-05-22 14:31:17,770:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Sending ServiceRegister
request to pxGridServer ISE24-lek.example.com
2019-05-22 14:31:17,786:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController::
Request={"name":"com.cisco.endpoint.asset", "properties":{"wsPubsubService":"com.cisco.ise.pubsub
", "restBaseUrl": "https://WIN2012-
AAA:8910/pxgrid/ind/asset/","assetTopic":"/topic/com.cisco.endpoint.asset"}}
2019-05-22 14:31:17,911:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Response={"id":"76d4abaf-
9efd-4c68-a046-79e049564902", "reregisterTimeMillis": "300000"}
2019-05-22 14:31:17,911:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Send Request ServiceLookup
```

invoked with pxGridServer(s) [ISE24-lek.example.com] 2019-05-22 14:31:17,911:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Sending ServiceLookup request to pxGridServer ISE24-1ek.example.com 2019-05-22 14:31:17,911:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Request={"name":"com.cisco.ise.pubsub"} 2019-05-22 14:31:17,911:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Response={"services":[{"name":"com.cisco.ise.pubsub", "nodeName":"ise-pubsub-ise24lek", "properties":{"wsUrl":"wss://ISE24-lek.example.com:8910/pxgrid/ise/pubsub"}}] 2019-05-22 14:31:17,911:INFO:qtp281049997-52711:PxgridPublisher:: wsUrl=wss://ISE24lek.example.com:8910/pxgrid/ise/pubsub 2019-05-22 14:31:17,911:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Send Request AccessSecret invoked with pxGridServer(s) [ISE24-lek.example.com] 2019-05-22 14:31:17,911:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Sending AccessSecret request to pxGridServer ISE24-1ek.example.com 2019-05-22 14:31:17,926:INFO:qtp281049997-52711:PxgridController:: Request={"peerNodeName":"isepubsub-ise24-1ek" } 2019-05-22 14:31:17,926:INFO:qtp281049997-52711:PxqridController:: Access Secret recieved 2019-05-22 14:31:17,926:INFO:qtp281049997-52711:PxgridPublisher:: Client created Comme indiqué dans les journaux, IND s'est inscrit pour le assetTopic

2. ISE PSN avec pxgrid probe activé effectue un téléchargement en masse des actifs pxGrid existants (profiler.log) :

2019-05-22 14:39:25,817 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- New services are: [Service [name=com.cisco.endpoint.asset, nodeName=ind2, properties={wsPubsubService=com.cisco.ise.pubsub, restBaseUrl=https://WIN2012-AAA:8910/pxgrid/ind/asset/, assetTopic=/topic/com.cisco.endpoint.asset}]] 2019-05-22 14:39:26,011 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- NODENAME:ind2 2019-05-22 14:39:26,011 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- REQUEST BODY{ "offset": "0", "limit": "500" } 2019-05-22 14:39:26,046 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Response status={}200 2019-05-22 14:39:26,046 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Content: "OUT_OF_SYNC" 2019-05-22 14:39:26,047 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Status is :"OUT_OF_SYNC" 2019-05-22 14:39:26,047 DEBUG [ProfilerINDSubscriberPoller-56-thread-1][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Static set after adding new services: [Service [name=com.cisco.endpoint.asset, nodeName=ind, properties={wsPubsubService=com.cisco.ise.pubsub, restBaseUrl=https://WIN2012-AAA:8910/pxgrid/ind/asset/, assetTopic=/topic/com.cisco.endpoint.asset}], Service [name=com.cisco.endpoint.asset, nodeName=ind2, properties={wsPubsubService=com.cisco.ise.pubsub, restBaseUrl=https://WIN2012-AAA:8910/pxgrid/ind/asset/, assetTopic=/topic/com.cisco.endpoint.asset}]] 2019-05-22 14:39:26,052 INFO [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-80-thread-1][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- NODENAME:ind2 2019-05-22 14:39:26,052 INFO [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-80-thread-1][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- REQUEST BODY{ "offset": "0", "limit": "500" } 2019-05-22 14:39:26,111 INFO [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-80-thread-1][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Response status={}200 2019-05-22 14:39:26,111 INFO [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-80-thread-1][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Content: { "assets":[{ "assetId":"100", "assetName":"WIN2012-CHILD", "assetIpAddress": "10.62.145.131", "assetMacAddress": "00:50:56:b6:46:87", "assetVendor": "VMw are", "assetProductId":"Unknown", "assetSerialNumber":"", "assetDeviceType":"Server", "assetSwRevisi on":"","assetHwRevision":"","assetProtocol":"NetBIOS","assetConnectedLinks":[],"assetCustomAttri butes":[{"key":"assetGroup","value":"Root"}, {"key":"assetTag","value":"SEC_TAG2"}]}, {"assetId":"

```
101", "assetName": "win2012.example.com", "assetIpAddress": "10.62.145.72", "assetMacAddress": "00:50:
56:9c:3f:92", "assetVendor": "VMware", "assetProductId": "Unknown", "assetSerialNumber": "", "assetDevi
ceType":"Server","assetSwRevision":"","assetHwRevision":"","assetProtocol":"NetBIOS","assetConne
ctedLinks":[],"assetCustomAttributes":[{"key":"assetGroup","value":"Root"},{"key":"assetTag","va
lue":""}]}]
2019-05-22 14:39:26,111 DEBUG [ProfilerINDSubscriberBulkRequestPool-80-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Parsing bulk response
{"assets":[{"assetId":"100","assetName":"WIN2012-
CHILD", "assetIpAddress": "10.62.145.131", "assetMacAddress": "00:50:56:b6:46:87", "assetVendor": "VMw
are", "assetProductId": "Unknown", "assetSerialNumber": "", "assetDeviceType": "Server", "assetSwRevisi
on":"", "assetHwRevision":"", "assetProtocol":"NetBIOS", "assetConnectedLinks":[], "assetCustomAttri
butes":[{"key":"assetGroup","value":"Root"},{"key":"assetTag","value":"SEC_TAG2"}]},{"assetId":"
101", "assetName": "win2012.example.com", "assetIpAddress": "10.62.145.72", "assetMacAddress": "00:50:
56:9c:3f:92", "assetVendor": "VMware", "assetProductId": "Unknown", "assetSerialNumber": "", "assetDevi
ceType":"Server","assetSwRevision":"","assetHwRevision":"","assetProtocol":"NetBIOS","assetConne
ctedLinks":[],"assetCustomAttributes":[{"key":"assetGroup","value":"Root"},{"key":"assetTag","va
lue":""}]}]}
```

3. Un nouveau point de terminaison est découvert sur IND (le point de terminaison doit être découvert avec un protocole, sinon le point de terminaison n'est pas identifié comme pxGrid Asset et n'est pas partagé via pxGrid avec ISE).

cisco	INDUSTRIAL NETWORK DIRECTOR	Operate	> In	ventory							
©1 Overview	< Back						win2012	example.com?			
							DEVICE	OVERVIEW			
					Name	win2012.example.com				Device Type	Server
					IP Address	10.62.145.72				Protocol	NetBIOS
				M	AC Address	00:50:56:9c:3f:92				Group	Root
					Vendor	VMware				Connected to	
				p	xGrid Asset	Yes				Tag(s)	+

4. IND publie ces informations sur le noeud ISE pxGrid

5. PSN via pxGrid probe reçoit ces données (profiler.log) :

```
2019-05-22 15:20:40,616 DEBUG [Grizzly(2)][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Parsing push notification response:
{"asset":{"assetId":"101","assetName":"win2012.example.com","assetIpAddress":"10.62.145.72","ass
etMacAddress":"00:50:56:9c:3f:92","assetVendor":"VMware","assetProductId":"Unknown","assetSerial
Number":"", "assetDeviceType":"Server", "assetSwRevision":"", "assetHwRevision":"", "assetProtocol":
"NetBIOS", "assetConnectedLinks":[], "assetCustomAttributes":[{"key": "assetGroup", "value": "Root"},
{ "key": "assetTag", "value": "SEC_TAG2" } ] }, "opType": "UPDATE" }
2019-05-22 15:20:40,616 DEBUG [Grizzly(2)][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- sending endpoint to
forwarder{"assetId":"101","assetName":"win2012.example.com","assetIpAddress":"10.62.145.72","ass
etMacAddress":"00:50:56:9c:3f:92","assetVendor":"VMware","assetProductId":"Unknown","assetSerial
Number":"", "assetDeviceType":"Server", "assetSwRevision":"", "assetHwRevision":"", "assetProtocol":
"NetBIOS", "assetConnectedLinks":[], "assetCustomAttributes":[{"key": "assetGroup", "value": "Root"},
{"key":"assetTag","value":"SEC_TAG2"}]}
2019-05-22 15:20:40,617 INFO [Grizzly(2)][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder -
::- Forwarder Mac 00:50:56:9C:3F:92 MessageCode null epSource PXGRIDPROBE
2019-05-22 15:20:40,617 DEBUG [forwarder-2][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.ForwarderHelper -: ProfilerCollection:- sequencing Radius
message for mac = 00:50:56:9C:3F:92
2019-05-22 15:20:40,617 DEBUG [forwarder-2][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder -
```

:ProfilerCollection: - Processing endpoint:00:50:56:9C:3F:92 2019-05-22 15:20:40,618 DEBUG [forwarder-2][] com.cisco.profiler.im.EndPoint -:ProfilerCollection:- filtered custom attributes are:{assetGroup=Root, assetTag=SEC_TAG2} 2019-05-22 15:20:40,618 DEBUG [forwarder-2][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder -:ProfilerCollection:- Filtering:00:50:56:9C:3F:92 2019-05-22 15:20:40,618 DEBUG [forwarder-2][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder -:ProfilerCollection:- Endpoint Attributes:EndPoint[id=<null>,name=<null>] MAC: 00:50:56:9C:3F:92 Attribute:BYODRegistration value:Unknown Attribute:DeviceRegistrationStatus value:NotRegistered Attribute:EndPointProfilerServer value:ISE24-1ek.example.com Attribute:EndPointSource value:PXGRIDPROBE Attribute:MACAddress value:00:50:56:9C:3F:92 Attribute:NmapSubnetScanID value:0 Attribute:OUI value:VMware, Inc. Attribute:PolicyVersion value:0 Attribute:PortalUser value: Attribute:PostureApplicable value:Yes Attribute:assetDeviceType value:Server Attribute:assetGroup value:Root Attribute:assetHwRevision value: Attribute:assetId value:101 Attribute:assetIpAddress value:10.62.145.72 Attribute:assetMacAddress value:00:50:56:9c:3f:92 Attribute:assetName value:win2012.example.com Attribute:assetProductId value:Unknown Attribute:assetProtocol value:NetBIOS Attribute:assetSerialNumber value: Attribute:assetSwRevision value: Attribute:assetTag value:SEC_TAG2 Attribute:assetVendor value:VMware Attribute:b310a420-78a5-11e9-a189-9ac8f4107843 value:Root Attribute:b8e73d50-78a5-11e9-a189-9ac8f4107843 value:SEC_TAG2 Attribute: ip value: 10.62.145.72 Attribute:SkipProfiling value:false 6. La visibilité du contexte est mise à jour avec les données correctes

Identity Services Engine	Home Context Visibility	♦ Operations ♦ Policy	► Administration ► Work Centers		
ndpoints Users Network De	ices Application				
00:50:56:9C:3F:92 MAC Address: 0 Username: Endpoint Profile: Current IP Addre	C C B :50:56:9C:3F:92 OT_DEVICE2 :s: 10.62.145.72				
Applications Attr	utes Authentication T	hreats Vulnerabilities			
General Attributes					
Description					
Static Assignment fals					
Endpoint Policy IOT	DEVICE2				
Static Group Assignment fals					
Identity Group Assignment Pro	led				
Custom Attributes					
			🔻 Filter - 🗘 -		
Attribute Name	Attribute Valu	le			
× Attribute Name	Attribute Value)			
assetGroup	Root				
LogicalProfile					
assetTag	SEC_TAG2	SEC_TAG2			
Other Attributes					

Configurations

Note: Les étapes 1 à 3 sont obligatoires même si vous souhaitez avoir une visibilité limitée sur assetGroup et assetTag dans la visibilité contextuelle

Étape 1. Configurer les attributs personnalisés des points de terminaison sur ISE

Accédez à Administration > Identity Management > Settings > Endpoint Custom Attributes. Configurez les attributs personnalisés (assetGroup et assetTag) conformément à l'image cidessous.

dentity Services Engine	Home Contex	t Visibility	▶ Policy	- Administration	Work Centers
► System	 Network Resources 	Device Portal Management	t pxGrid Se	ervices Feed Se	rvice
Identities Groups External Ide	ntity Sources Identity	Source Sequences - Settings	5		
(3				
User Custom Attributes	Endpoint Cus	stom Attributes			
User Authentication Settings					
Endpoint Purge	Endpoint Att	ributes (for reference)			
Endpoint Custom Attributes	Mandatory	Attribute Name		Data	Гуре
		PostureApplicable		STRIN	G
		EndPointPolicy		STRIN	G
		AnomalousBehaviour			G
		OperatingSystem		STRIN	G
		BYODRegistration		STRIN	G
		PortalUser			G
		LastAUPAcceptanceHours		INT	
		LogicalProfile		STRIN	G
	Endpoint Cus	stom Attributes			
		Attribute name		Туре	
	assetGroup			String	
	assetTag			String	- •
				Reset	Save

Étape 2. Configurer la stratégie de profileur à l'aide d'attributs personnalisés

Accédez à **Centres de travail > Profiler > Stratégies de profilage**. Cliquez sur **Ajouter**. Configurez la stratégie de profileur de la même manière que l'image ci-dessous.

-that Identity Services Engine Home	Context Visibility Operations Policy Administration Work Centers	
Network Access Guest Access TrustSec	c + BYOD + Profiler + Posture + Device Administration + PassiveID	
Overview Ext Id Sources Network Devices End	point Classification Node Config Feeds + Manual Scans + Policy Elements Profiling Policies Policy Sets + Troubleshoot Reports + Settings Dictiona	aries
Profiling ↓ ↓ E ↓ @.↓ Profiling Policies > Logical Profiles	Profiler Policy List > 10T_DEVICE1 Description Policy Enabled * Minimum Certainty Factor 20 (Valid Range 1 to 65535) * Exception Action NONE * Network Scan (NMAP) Action NONE * Oreate an Identity Group for the policy Yes, create matching Identity Group * No, use existing Identity Group hierarchy * Parent Policy NONE * Associated CoA Type Global Settings System Type Administrator Created Rules	
	If Condition CUSTOMATTRIBUTE_assetTag_EQUALS Cartainty Factor Increases V 20	•
	Save Rest Condition Name Expression CUSTOMATTRIB C EQUALS V SEC_TAG1	

Étape 3. Activer les attributs personnalisés pour l'application du profilage

Accédez à Centres de travail > Profiler > Paramètres > Paramètres du profileur. S'assurer Activer l'attribut personnalisé pour l'application de profilage est cochée.

dentity Services Engine	Home Context Visibility Operations Policy Administration Work Centers
Network Access Guest Access	TrustSec BYOD Profiler Posture Device Administration PassiveID
Overview Ext Id Sources Network De	vices Endpoint Classification Node Config Feeds > Manual Scans > Policy Elements Profiling Policies Policy Sets > Troubleshoot Reports - Settings Dictionaries
C Reafiles Settings	Profiler Configuration
Profiler Settings	
NMAP Scan Subnet Exclusions	* CoA Type: Reauth 👻
	Current custom SNMP community strings: •••••• Show
	Change custom SNMP community strings: (For NMAP, comma separated. Field will be cleared on successful saved change.)
	Confirm changed custom SNMP community strings: (For NMAP, comma separated. Field will be cleared on successful saved change.)
	EndPoint Attribute Filter: Denabled
	Enable Anomalous Behaviour Detection: Detection: Enabled ()
	Enable Anomalous Behaviour Enforcement: 🔲 Enabled
	Enable Custom Attribute for Profiling Enforcement: 🥑 Enabled
	Save Reset

Étape 4. Exporter le certificat d'identité IND

Accédez à **Paramètres > pxGrid**. Cliquez sur **Download .pem IND certificate**. Ce certificat est utilisé lors de l'enregistrement pxGrid, de sorte que ISE doit lui faire confiance.

-ili-ili- cisco	INDUSTRI NETWORK	AL Director	Setting	• >	pxGrid		۹ 🌲	Û	0 ·	1 -
i E Settings						pxGrid				
Trusted Certificates	Cis	co Platform Exch vices Engine (IS	ange Girid (pxG) pxGirid contri	irid) is ar oller. Thi	n open, scalable is information ca	data-sharing and threat control platform that allows seamless integration between multivendor identity, network, security and asset management systems. Enabling the feature below activates the sharing of endpoint assets in their be lowaraged by upstream security systems to monitor security, detect threats, and set network policy. Learn more here.	iscovered by	this system	with a Cisco Ide	untity
		Download .pem	ND certificate							

Étape 5. Télécharger le certificat d'identité IND dans le magasin de confiance ISE

Accédez à Administration > Certificats > Certificate Management > Trusted Certificates. Cliquez sur Importer. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le certificat IND à l'étape 3. Cliquez sur Submit.

dentity Services Engine	Home Context Visibility Operations Policy Administration Work Centers
✓ System → Identity Management	Network Resources Device Portal Management pxGrid Services Feed Service Threat Centric NAC
Deployment Licensing - Certificate	es ► Logging ► Maintenance Upgrade ► Backup & Restore ► Admin Access ► Settings
0	
- Certificate Management	Import a new Certificate into the Certificate Store
System Certificates	* Certificate File Browse ind(1).pem
Trusted Certificates	Friendly Name
OCSP Client Profile	
Certificate Signing Requests	Trusted For: 👔
Certificate Periodic Check Setti	✓ Trust for authentication within ISE
Certificate Authority	Trust for client authentication and Syslog
	Trust for authentication of Cisco Services
	Validate Certificate Extensions
	Description
	Submit Cancel

Étape 6. Générer un certificat pour IND

IND n'utilise pas de certificat client émis par l'autorité de certification ISE. Au lieu de cela, l'objectif est de remplir le magasin de confiance IND, de sorte que lorsque ISE envoie son certificat pxGrid (lors de l'échange TLS), il est approuvé par IND.

Accédez à Administration > pxGrid Services > Certificates. Remplir les champs selon l'image cidessous. Le champ CN est obligatoire car l'objectif de l'AC ISE est d'émettre un certificat d'identité. Idéalement, vous devez saisir le nom de domaine complet d'IND, mais comme le certificat d'identité n'est pas utilisé par IND, la valeur du champ CN n'est pas critique.

dentity Services Engine Hor	ne Context Visibility Operations	Policy Administration Work Centers	
System Identity Management Ne	twork Resources	t pxGrid Services	NAC
All Clients Web Clients Capabilities	Live Log Settings Certificates Pe	rmissions	
Generate pxGrid Certificates			
I want to *	Generate a single certificate (without a certific	ate signing request)	•
Common Name (CN) *	ind.example.com		
Description			
Certificate Template	PxGrid_Certificate_Template		
Subject Alternative Name (SAN)	•	- +	
Certificate Download Format *	PKCS12 format (including certificate chain; or	e file for both the certificate chain and key)	- 0
Certificate Password *			O
Confirm Password *	••••••		
		Reset	Create

Étape 7. Télécharger la chaîne de certificats au format PKCS12

• • •	Opening 1558534704560_cert.zip								
You have chosen to open:									
155853470	1558534704560_cert.zip								
which is: ZI from: https	which is: ZIP archive from: https://10.62.145.140								
What should	Firefox do with this file?								
Open with	Archive Utility (default)								
Save File									
Do this automatically for files like this from now on.									
	Cancel OK								

Étape 8. Télécharger la chaîne de certificats sur IND

Accédez à **Paramètres > pxGrid > Certificats approuvés**. Cliquez sur **Nouveau**. Saisissez le nom (la chaîne apparaît avec ce nom sur IND). Le mot de passe est celui de l'étape 1.

Upload Trusted Certificate			×		
Name *	IND				
Password					
Certificate *	Browse	C:\fakepath\ind.example.com_ 3.p12	* ×		
	Upload	Cancel			

Étape 9. Configurer Policy Server sur IND

Accédez à **Paramètres > Serveurs de stratégie**, cliquez sur **Nouveau**. Saisissez le nom de domaine complet ISE et l'adresse IP du noeud ISE pxGrid.

INDUSTRIAL cisco NETWORK DIRECTO	R Settings > Policy Servers		▲ • □
< Back to Servers		New Serve	rer
	Protocols*		
	Host Name* ISE24-1ek.example.com	IP Address 0 10.62.145.140	Description 0
		Cancel S	Save

Étape 10. Configurer l'intégration pxGrid sur IND

Accédez à **Paramètres > pxGrid** et activez l'intégration pxGrid. Cliquez sur le bouton bascule. Entrez le nom du noeud, ce nom d'hôte est le nom du client pxGrid sur ISE. Sélectionnez l'ISE configurée précédemment dans le menu déroulant du champ Serveur 1. Cliquez sur **Register**.

cisco	INDUSTRIAL NETWORK DIRECTOR	Settings > pxGrid						۹ 🌲	Û	0 ·	1 ·
i⊟ Setings					pxGrid						
Trusted Certificates	Enable pxGrid- Settin	çı									
	Download .pem I Connect Using t Register a New I	ND certificate									
	ISE Server Node Name*		0	Server 1* ISE24-1ek.example.com		• 0	Server 2 Select a server				• 0
					Cancel Register						

Note: Les étapes 11 à 12 peuvent être ignorées si l'option Approuver automatiquement le nouveau paramètre de comptes basés sur des certificats est activée sur ISE.

Le message suivant s'affiche sur IND lors de l'enregistrement réussi :

Message	×
pxGrid Node Approval Pending on the pxGr	rid Server
ОК	

Étape 11. Approuver IND sur ISE

Accédez à **Administration > pxGrid Services > All Clients**. Ouvrir le menu déroulant Total en attente d'approbation(1). Cliquez sur **Approuver tout**.

dentity Services Engine	Home	✓ → Operations → Policy → Adr	ninistration	
System Identity Management	Network Resources Dev	ice Portal Management pxGrid Services	Feed Service Threat Cent	ric NAC
All Clients Web Clients Capa	bilities Live Log Settings	Certificates Permissions		
🖌 Enable 🖉 Disable 😪 Approve 😝	Group 👎 Decline 🔞 Delete 👻	Sefresh Total Pending Approval(1) -		
Client Name	Client Description	Capi Approve All	Status	Client Group(s)
☐ ▶ ise-fanout-ise24-1ek		Capabilities(0 Pub, 0 Sub)	Online (XMPP)	Internal
☐ ▶ ise-pubsub-ise24-1ek		Capabilities(0 Pub, 0 Sub)	Online (XMPP)	Internal
■ ise-pubsub-ise24-2ek		Capabilities(0 Pub, 0 Sub)	Online (XMPP)	Internal
■ ise-fanout-ise24-2ek		Capabilities(0 Pub, 0 Sub)	Online (XMPP)	Internal
Ise-admin-ise24-3ek		Capabilities(0 Pub, 0 Sub)	Online (XMPP)	Internal
□ ► ise-mnt-ise24-2ek		Capabilities(2 Pub, 1 Sub)	Online (XMPP)	Internal
□ ► ise-mnt-ise24-1ek		Capabilities(2 Pub, 1 Sub)	Online (XMPP)	Internal
□ ► ise-bridge-ise24-1ek		Capabilities(0 Pub, 4 Sub)	Online (XMPP)	Internal
□ ► ise-admin-ise24-1ek		Capabilities(5 Pub, 2 Sub)	Online (XMPP)	Internal
□ ► ise-admin-ise24-2ek		Capabilities(1 Pub, 1 Sub)	Online (XMPP)	Internal
□ ► ind		Capabilities(0 Pub, 0 Sub)	Pending	

Étape 12. Activer le service pxGrid sur IND

Accédez à **Paramètres > pxGrid**. Cliquez sur **Activer**.

.ılı.ılı. cısco	INDUSTRIAL NETWORK DIREC	TOR	Settings	>	pxGrid																			
Settings																			рх	Grid				
Trusted Certificates	Enable px0	arid- Activate	9																					
	ISE S	erver																						
	Dow	nload .pem	IND certificat	te																				
	Node N	Node Name*								Server 1*														
	IND											ISE	24-16	ek.exa	mple	.com								
																		Dis	sable	Act	tivate			

Le message suivant s'affiche sur IND lors de l'activation réussie :

Message	×	
pxGrid Service is active		
οκ		

Vérification

Vérification ISE

Accédez à **Administration > pxGrid Services > All Clients**. Il est prévu que le client IND soit hors connexion (XMPP) dans Tous les clients, IND utilise pxGrid version 2.

cisco	Identity Services Engine	Iome	Operations Polic	Administration	▶ Work Centers
In System System	tem Identity Management I	Network Resources	ce Portal Management pxG	id Services Feed Services	vice
All C	lients Web Clients Capabilitie	es Live Log Settings	Certificates Permissions		
🖌 Enal	ble 🧭 Disable 😪 Approve 😝 Gro	up 👎 Decline 🐼 Delete 👻	🛞 Refresh Total Pending App	oroval(0) 👻	
	Client Name	Client Description	Capabilities	Status	Client Group(s)
	ise-fanout-ise24-1ek		Capabilities(0 Pub, 0	Sub) Online (X	MPP) Internal
►►	ise-pubsub-ise24-1ek Client Name:	Not Sortable	Capabilities(0 Pub, 0	Sub) Online (X	MPP) Internal
	ise-pubsub-ise24-2ek		Capabilities(0 Pub, 0	Sub) Online (X	MPP) Internal
►	ise-fanout-ise24-2ek		Capabilities(0 Pub, 0	Sub) Online (X	MPP) Internal
	ise-admin-ise24-3ek		Capabilities(0 Pub, 0	Sub) Online (X	MPP) Internal
	ise-mnt-ise24-2ek		Capabilities(2 Pub, 1	Sub) Online (X	MPP) Internal
	ise-mnt-ise24-1ek		Capabilities(2 Pub, 1	Sub) Online (X	MPP) Internal
	ise-bridge-ise24-1ek		Capabilities(0 Pub, 4	Sub) Online (X	MPP) Internal
	ise-admin-ise24-1ek		Capabilities(5 Pub, 2	Sub) Online (X	MPP) Internal
	ise-admin-ise24-2ek		Capabilities(1 Pub, 1	Sub) Online (X	MPP) Internal
	ind		Capabilities(0 Pub, 0	Sub) Offline (>	(MPP)

Cliquez sur **Clients Web**, vérifiez que le client IND a un état ON et que /topic/com.cisco.endoint.asset fait partie des abonnements.

cisco	Identity Services Engi	ne Home	Context Visibility	 Operations 	Policy Ac	Iministration	 Work Centers 				
+ S)	stem Identity Manage	ment + Netwo	rk Resources + Devi	ce Portal Management	pxGrid Services	Feed Serv	ice + Threat Cent	ric NAC			
All	Clients Web Clients	Capabilities	Live Log Settings	Certificates Perr	nissions						
								Rows/Page 25	• 1 0	/1 = = (Go 12 Total Rows
SI	Refresh										🔻 Filter 🕶 🗘 🗸
	Client Name	Connect To	Session Id	Certificate	Sub	scriptions		Publications	IP Address	Status	Start time
×	Client Name		•						IP Address		•
	IND	ISE24-1ek	ISE24-1ek:181	CN=WIN2012-	VAA,				10.62.145.130	ON	2019-05-23 08:27
	ise-mnt-ise24-1ek	ISE24-1ek	ISE24-1ek:182	CN=ISE24-1ek	exa /top	c/com.cisco.ise.	session.internal		10.62.145.140	ON	2019-05-23 08:28
	ise-fanout-ise24-1ek	ISE24-1ek	ISE24-1ek:183	CN=ISE24-1ek	exa /top	ic/distributed		/topic/distributed	10.62.145.140	ON	2019-05-23 08:28
	ise-admin-ise24-1ek	ISE24-1ek	ISE24-1ek:184	CN=ISE24-1ek	exa /top	ic/com.cisco.end	point.asset		10.62.145.140	OFF 🧿	2019-05-23 08:28
	ise-mnt-ise24-2ek	ISE24-1ek	ISE24-1ek:185	No Certificate	/top	ic/com.cisco.ise.	session.internal	/topic/com.cisco.ise.session.internal	10.62.145.141	OFF 🧿	2019-05-23 08:59
	ise-admin-ise24-2ek	ISE24-1ek	ISE24-1ek:188	No Certificate					10.62.145.141	ON	2019-05-23 09:30
	ise-bridge-ise24-1ek	ISE24-1ek	ISE24-1ek:189	CN=ISE24-1ek	exa				127.0.0.1	OFF 🧿	2019-05-23 09:30
	ise-fanout-ise24-1ek	ISE24-1ek	ISE24-1ek:190	CN=ISE24-1ek	exa /top	ic/wildcard			127.0.0.1	ON	2019-05-23 09:30
	ise-mnt-ise24-2ek	ISE24-1ek	ISE24-1ek:191	No Certificate	► /top	ic/com.cisco.ise.	session.internal	/topic/com.cisco.ise.session.internal	10.62.145.141	ON	2019-05-23 09:43
	ise-admin-ise24-1ek	ISE24-1ek	ISE24-1ek:192	CN=ISE24-1ek	exa /top	ic/com.cisco.end	point.asset		10.62.145.140	ON	2019-05-23 09:43
	ise-bridge-ise24-1ek	ISE24-1ek	ISE24-1ek:193	CN=ISE24-1ek	exa				127.0.0.1	OFF 🕜	2019-05-23 10:04
	ise-bridge-ise24-1ek	ISE24-1ek	ISE24-1ek:194	CN=ISE24-1ek	exa				127.0.0.1	ON	2019-05-23 10:09

Vérification IND

IND doit passer à l'état In Sync. Il est effectué si le téléchargement en masse réussit sur ISE, si ce n'est pas le cas, IND restera bloqué dans l'état Out of Sync.

cisco	INDUSTRIAL NETWORK DIRECTOR	Settings > pxGrid						۰ 🌲	Û	0 ·	1.
Eetings				pxt	Grid						
Trusted Centricates	Cisco Platform E Services Engine	ichange Grid (pxGrid) is an open, scalable data-sharing and thre (SE) pxGrid controller. This information can then be leveraged by	at control platform that allo upstream security system	ws seamless integration between multivendor identity, net- is to monitor security, detect threats, and set network policy	work, security and asset management systems. Enab (Learn more here.	bling the feature below activates	the sharing of endpoint assets	discovered by	this system v	vith a Cisco Ide	entity
	Download .pe	m IND certificate									
	ISE Server										
	Node Name*			Server 1*		Server 2					
	IND			ISE24-1ek.example.com							
	Statistics										
		Sync. Status	In Sync		La	st Sync. Status Probe Time	2019-05-23 10:19:16				
		Number of Assets Shared via Last Bulk Request	2			Last Bulk Request Time	2019-05-23 08:29:14				
		Last Update Operation	Update			Last Update Time	2019-05-22 20:17:36				
		Total pxGrid Asset Count	2								
	-										

Dépannage

État de synchronisation bloqué dans OutSync sur IND

La transition de Out of Sync à In Sync se produit si le téléchargement en masse réussit sur ISE. IND application.log ci-dessous.

```
2019-05-22 22:09:06,902:INFO:qtp281049997-53444:PxgridConfigMgr:: Pxgrid Statistics Start:: Bulk
Request : bulkReqAssetCount:2 add: false
2019-05-22 22:09:06,902:INFO:qtp281049997-53444:PxgridConfigMgr:: Pxgrid Statistics updated::
Bulk Request : AssetCount:2
2019-05-22 22:09:06,902:INFO:qtp281049997-53444:PxgridConfigMgr:: Sync Status transition to
IN_SYNC
2019-05-22 22:09:06,918:INFO:qtp281049997-53444:PxGridServiceRestController:: getAssets
Completed
```

Il est essentiel pour ISE de pouvoir résoudre le nom d'hôte IND partagé par IND. Sinon, ISE ne peut pas effectuer le téléchargement en masse et IND ne passera jamais à l'état In Sync. Vous pouvez voir l'exception suivante dans profiler.log si le téléchargement en masse échoue (WIN2012-AAA n'a pas pu être résolu par ISE). Pour déclencher le téléchargement en masse, vous pouvez décocher et vérifier la sonde pxGrid sur PSN.

```
2019-04-30 13:59:50,708 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-60-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- New services are: []
2019-04-30 13:59:50,714 INFO [ProfilerINDSubscriberPoller-60-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriberPoller-60-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriberPoller-60-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- REQUEST
BODY{"offset":"0","limit":"500"}
2019-04-30 13:59:50,716 ERROR [ProfilerINDSubscriberPoller-60-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber -::- Unable to get sync statusWIN2012-
AAA:WIN2012-AAA
java.net.UnknownHostException: WIN2012-AAA
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:184)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(SSLSocketImpl.java:673)
```

```
at sun.security.ssl.BaseSSLSocketImpl.connect(BaseSSLSocketImpl.java:173)
at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:180)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:463)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:558)
at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.<init>(HttpsClient.java:264)
at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.New(HttpsClient.java:367)
sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.getNewHttpClient(AbstractDelegateH
ttpsURLConnection.java:191)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(HttpURLConnection.java:1156)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:1050)
at
sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLCo
nnection.java:177)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream0(HttpURLConnection.java:1334)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream(HttpURLConnection.java:1309)
at
sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.getOutputStream(HttpsURLConnectionImpl.java:25
9)
at com.cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber.getRequest(INDSubscriber.java:362)
  com.cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber.isInSync(INDSubscriber.java:500)
at
at
com.cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber.populateIOTServiceList(INDSubscriber.ja
va:462)
at
com.cisco.profiler.infrastructure.probemgr.INDSubscriber$WorkerThread.run(INDSubscriber.java:441
)
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
at java.util.concurrent.FutureTask.runAndReset(FutureTask.java:308)
at
java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.access$301(ScheduledThreadP
oolExecutor.java:180)
at
java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExec
utor.java:294)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
```

Tous les terminaux ne sont pas partagés avec ISE

Les points de terminaison sur IND sont partagés avec ISE uniquement si l'indicateur pxGrid Asset est Oui, l'adresse MAC doit également être disponible, sinon ISE ne dispose pas de suffisamment de données pour créer un point de terminaison.

-ili-ili- cisco	INDUSTRIAL NETWORK DIRECTOR	Operate > Inventory					۰	Û	0 ·	٤
50 Overview	< Back			WIN2012-CHILD						
				DEVICE OVERVIEW						
		Name	WIN2012-CHILD		Device Type	Server				
		IP Address	10.62.145.131		Protocol	NetBIOS				
		MAC Address	00:50:56:b6:46:87		Group	Root				
		Vendor	VMware		Connected to					
		pxGrid Asset	Yes		Tag(s)	SEC_TA02				

assetTag et AssetGroup ne sont pas disponibles sur ISE

Si assetTag uniquement n'est pas disponible, cela peut être le cas lorsque le type TAG utilisé est incorrect. Vous devez utiliser la balise de sécurité (et non la balise régulière) lors de la mise à jour du point de terminaison.

No Tags Associated with this device Add Regular Tag Select a tag × Select a tag SEC_TAG1 SEC_TAG1 SEC_TAG2	Associated Device Tags		×
Add Regular Tag Select a tag Add Security Tag SEC_TAG1 SEC TAG2	No Tags Associated with this device		
Select a tag Add Security Tag Select a tag SEC_TAG1 SEC TAG2	Add Regular Tag		
Add Security Tag ✓ Select a tag SEC_TAG1 SEC TAG2	Select a tag	•	
Add Security Tag Select a tag SEC_TAG1 SEC TAG2			
Select a tag SEC_TAG1 SEC TAG2	Add Security Tag		
SEC_TAG1 SEC TAG2	✓ Select a tag		
	SEC_TAG1 SEC_TAG2		

Si AssetTag et AssetGroup ne sont pas disponibles, il peut y avoir plusieurs raisons derrière

1. La stratégie de profilage n'est pas configurée à l'aide d'attributs personnalisés (voir Étape 1-3 dans la partie Configurations du document)

2. En raison d'un défaut <u>CSCvn66106</u> Filtre d'attribut EndPoint : doit être désactivé. Sinon, il filtre les attributs personnalisés du classifieur. Le journal suivant est visible dans profiler.log.

```
2019-05-22 11:20:11,796 DEBUG [PersistentWorker-8-18-thread-1][] com.cisco.profiler.im.EndPoint
-:Profiling:- filtered custom attributes are:{assetGroup=Root, assetTag=SEC_TAG2, b310a420-78a5-
11e9-a189-9ac8f4107843=Root, b8e73d50-78a5-11e9-a189-9ac8f4107843=SEC_TAG2}
```