# L'emplacement a basé l'autorisation avec l'engine de Services de mobilité (MSE) et le Cisco Identity Services Engine (ISE) ISE 2.0

# Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises et topologie de solution Composants utilisés Intégrer MSE avec ISE Installation de l'autorisation Dépannage Discussions connexes de la communauté d'assistance Cisco

### Introduction

Cet article expliquera comment intégrer MSE (engine de service de mobilité) avec le Cisco Identity Services Engine (ISE) pour l'autorisation basée par emplacement. Le but est de permettre ou refuser l'accès au périphérique sans fil basé sur leur emplacement physique.

# Conditions préalables

#### Conditions requises et topologie de solution

Tandis que la configuration MSE est hors de portée de ce document, voici le concept général de la solution :

- MSE est géré par l'infrastructure principale (autrefois NCS) pour la configuration, la création de cartes, et l'affectation WLC

- MSE communique avec le contrôleur LAN Sans fil (WLC) (après lui avoir été assigné par perfection) utilisant NMSP Protocol. Ceci fournit fondamentalement des informations sur la force du signal reçue (RSSI) reçue par aps pour les clients connectés, qui permet à MSE au calcultate leur emplacement.

Étapes de base pour faire cela :

D'abord vous devez définir une carte sur l'infrastructure principale (pi), placez la zone de couverture sur cette carte, et placez les aps.

Quand vous ajoutez MSE pour amorcer, choisissez le service de CAS.

Une fois que MSE est ajouté, dans la perfection, choisissez les services de sync, et vérifiez votre WLC/et cartes pour les assigner au MSE.



Avant intégrez MSE avec ISE, MSE doit être en service, qui signifie :

- 1. MSE doit être ajouté pour amorcer l'infrastructure, et les services synchronisés
- 2. Le service de CAS doit être activé et les besoins de cheminement de client sans fil d'être activé
- 3. Des cartes doivent être configurées dans la perfection
- 4. NMSP devrait être réussi entre MSE et WLCs (le « show nmsp status » sur la ligne de commande WLC)

Dans cette installation, il y aura seulement un bâtiment avec 2 planchers :

Site Maps Edit View					Select a command 🗘 Go				
Show: Type All 🗘 Status All 💠 🗆 Incomplete 🖓 Go									<b>Total Entries 5</b>
(	Name	Туре 🔺	Incomplete	Total APs	a/n/ac Radios	b/g/n Radios	Radios with Critical Alarms	Wireless Clients 🕀	Status
	System Campus	Campus/Site		2	2	2	0	1	
	Unassigned	Campus/Site		0	0	0	0	0	
(	System Campus > Pegasus3	Building		2	2	2	0	1	<b>~</b>
	System Campus > Pegasus3 > Floor1	Floor Area		2	2	2	0	1	
(	System Campus > Pegasus3 > Floor2	Floor Area		0	0	0	0	0	<b>~</b>
	Delete								Total Entries 5

#### Composants utilisés

- Version 8.0.110 MSE
- Version 2.0 ISE

# Intégrer MSE avec ISE

**Location Tree** 

Allez aux ressources de réseau, des services d'emplacement, et le clic ajoutent pour ajouter MSE.

Les paramètres sont explicites, et vous pouvez connexion de test, et également consultation d'emplacement de client par MAC address :

Location Servers list > New Location Server Location Server						
* Name	mse					
Description						
* Hostname/IP	10.48.39.241 (i)					
* User Name	admin					
* Password	••••••					
* Timeout	5 Seconds (range 1-60)					
Troubleshooting						
Test Server	Test Vorking					
Find Location by MAC Address	94:DB:C9:01:49:13 Find Found in : System Campus#Pegasus3#Floor1					
Submit Cancel						

La prochaine chose à faire, est d'aller à l'arborescence d'emplacement, et le clic obtiennent la mise à jour. Ceci permettra à ISE pour chercher les bâtiments et le plancher de MSE, et les rend disponibles dans ISE, semblable à quand vous ajoutez des groupes d'AD.

Checked locations will be available for ISE access policy. Unchecked locations will be hidden It is recommended to update the tree before hiding locations. Hidden locations will remain hidden even when the tree is updated. Get Update Update tree from location servers Save (Reset Expand All ▼ Filter ▼ **⇔** -Name Description MSE Data Source **v** Unassigned mse G. System Campus G. mse Pegasus3 mse Ċ 

### Installation de l'autorisation

Les attributs MSE : L'emplacement de carte peut maintenant être utilisé dans des stratégies d'autorisation.

#### Configurez les 2 règles ci-dessous :

Status	Rule Name	Conditions (identity groups and other conditions)	Permissions	
	Wireless_Floor1	(Wireless_802.1X AND MSE:MapLocation EQUALS System Campus#Pegasus3#Floor1)	then PermitAccess	Edit   🕶
~	Wireless	Wireless_802.1X	then DenyAccess	Edit   🕶

Les utilisateurs dans Floor1 devraient pouvoir authentifier.

Nous voyons dans l'authentification détaille le profil correct, aussi bien que l'attribut d'emplacement de MAP

_				
Verview				
Event	5200 Authentication succeeded			
Username	bastien-96 🕀			
Endpoint Id	94:DB:C9:01:49:13 🕀			
Endpoint Profile	Unknown			
Authentication Policy	Default >> Dot1X >> Default			
Authorization Policy	Default >> Wireless_Floor1			
Authorization Result	PermitAccess			
NAS Port Type	Wireless - IEEE 802.11			
Authorization Profile	PermitAccess			
Posture Status				
Security Group				
MapLocation	System Campus#Pegasus3#Floor1			

Avec la configuration ci-dessus, si le point final se déplace d'une zone à l'autre, il ne sera pas désauthentifié. Si vous voulez dépister le mouvement d'utilisateur, et envoyez un CoA si la modification d'autorisation, vous peut activer l'option de cheminement dans le profil d'autorisation, qui vérifiera l'emplacement changeant toutes les 5 minutes. Notez que ceci peut être disruptif aux exécutions rapides d'itinérance de normale.

#### Authorization Profiles > New Authorization Profile

#### **Authorization Profile**

* Name	location_profile
Description	
* Access Type	ACCESS_ACCEPT
Network Device Profile	disco - 🐨
Service Template	
Track Movement	<b>I</b>

#### Dépannage

Pour cette caractéristique, la configuration ISE est simple, cependant, la plupart des questions pourraient se produire si MSE ne peut pas localiser le périphérique.

Quelques choses à vérifier pour s'assurer MSE est installées correctement :

1- Assurez-vous que le WLC avec où utilisateur connecté a la connexion valide NMSP au MSE ISE est intégré :

(b2504) >show nmsp	status						
MSE IP Address		Tx Echo Resp	Rx Echo Req	Tx Data	Rx Data		
10.48.39.241	3711	3711	154	481 7			
Sinon, ce document aidera							

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Borderless\_Networks/Unified\_Access/C MX/CMX\_Troubleshooting.pdf

2- Vérifiez si MSE peut dépister des périphériques

[root@loc-server ~]# service msed status . . . \_\_\_\_\_

Context Aware Service ------Total Active Elements(Wireless Clients, Tags, Rogue APs, Rogue Clients, Interferers, Wired Clients): 29 Active Wireless Clients: 29 Active Tags: 0 Active Rogue APs: 0 Active Rogue Clients: 0