Installer le SE ISE sur un appareil SNS à l'aide de NFS

Table des matières

Introduction
Conditions préalables
Exigences
Composants utilisés
Configuration
Section 1. Activation du serveur NFS sur Ubuntu
Section 2. Mappage de l'ISO au périphérique d'amorçage sur le matériel
Section 3. Installation de l'ISE sur le matériel 37xx
Section 4. Installation de l'ISE sur le matériel 36xx
Section 5 : démontage de l'image ISO du boîtier CIMC (SNS 36xx et SNS 37xx)

Introduction

Ce document décrit les étapes à suivre pour installer ISE sur un dispositif SNS à l'aide de NFS au lieu d'un lecteur virtuel KVM.

Conditions préalables

- Serveur SNS
- ISO ISE (Identity Services Engine)
- Serveur NFS (Network File System)

Exigences

Cisco recommande que vous ayez des connaissances de base sur ISE et SNS Cisco Integrated Management Controller (CIMC).

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- SNS-36xx
- SNS-37xx

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Configuration

Section 1. Activation du serveur NFS sur Ubuntu

Étape 1. Installez le serveur NFS sur Ubuntu à l'aide de la commande sudo apt install nfs-kernel-server.

Étape 2. Créez un répertoire pour le partage NFS à l'aide de la commande sudo mkdir -p /mnt/nfs_share.

Étape 3. Supprimez la restriction sur le dossier avec sudo chown -R superadmin:admin_group /mnt/nfs_share/.

Selon la commande, superadmin fait référence à l'utilisateur et faitadmin_group référence au groupe d'utilisateurs. Vous pouvez ainsi restreindre l'utilisateur en fonction du compte d'utilisateur et du groupe d'utilisateurs.

Étape 4. Fournissez des privilèges de **lecture et d'écriture** pour le dossier à l'aide de sudo chmod 327 /mnt/nfs_share. Selon l'invention, chmodun nom de dossier 327 donne une autorisation d'écriture et d'exécution (3) pour l'utilisateur, w (2) pour le groupe, et lecture, écriture et exécution pour les utilisateurs.

Étape 5. Accorder l'accès au système client pour le dossier NFS avec sudo vim /etc/exports.

Après avoir exécuté la commande, appuyez sur **I** afin d'insérer le chemin d'accès au fichier et le sous-réseau client pour accéder au partage NFS à l'aide de /mnt/nfs_share 192.168.146.0/24(rw,sync,nosubtree_check).

/mnt/nfs_share: dossier NFS qui a été créé sur le système

192.168.146.0/24: le sous-réseau qui a été ajouté est le sous-réseau client qui peut accéder au partage NFS

rw: autorisation Lecture et écriture pour le dossier

sync: autorisation d'écriture sur le disque dur

no_subtree_check: afin d'ignorer la vérification de la sous-arborescence sur le dossier

Appuyez sur esc, puis tapez :wq afin d'écrire et sortir du fichier /etc/exports.

Étape 6. Exportez le répertoire partagé NFS sur le système à l'aide de sudo exportfs -a.

Étape 7. Redémarrez le service NFS sur le système pour que les modifications prennent effet à l'aide de sudo systemctl restart nfs-kernel-server.



Remarque : assurez-vous que le port NFS est ouvert sur le système d'exploitation et établissez la communication entre le serveur NFS et le serveur ISE pour éviter toute interruption.

Section 2. Mappage de l'ISO au périphérique d'amorçage sur le matériel

Pour télécharger l'ISO ISE depuis Cisco.com, accédez à Downloads > Products > Security > Access Control and Policy > Identity Services Engine > Identity Services Engine Software, <u>ici</u>.



Remarque : assurez-vous de vérifier les notes de version du matériel pris en charge avant de préparer l'installation de l'ISO sur le matériel.

Étape 1. Le serveur NFS doit être mappé à la boîte SNS pour poursuivre l'installation. Dans CIMC, accédez à Compute > Remote Management > Virtual Media > Add New Mapping.

Add New Mapp	bing	⊗ ×	
		٦	
Volume	NFS		
Mount Type:	NFS		d 0 / Total 0 🛛 🤾
Remote Share:	10.127.196.169:/NFS		
Remote File:	test.iso]	
Mount Optio	nolock	•	tatus
	Save	Incel	

Dans le volume, le nom du lecteur est fourni et le type de montage doit être NFS.

Sous Remote Share, entrez le chemin du serveurIP:/File afin d'extraire l'image du serveur NFS. Dans le champ Remote File, saisissez le nom de fichier de l'image à charger dans la zone Hardware SNS.

S Remote Management	Downer Deligion	DID Catalag Dereistant Ma		
	FOWER POlicies	Persistent Me	entory	
tual KVM Virtual Media	Serial over LAN			
VKVM Console Based vM Enab Active Sessic Low Power USB Enab Cisco IMC-Mapped vMe Last Mapping S	Aedia Properties Jed 🗹 ons 1 Jed 🗹 edia tatus Success			
rrent Mappings				Selected 0 / Total 1 🛛 🐺 👻
		map Delete		
Add New Mapping Prope				
Add New Mapping Property Volume Mount Ty	rpe Remote Share	Remote File	Status	Mapping Status
Add New Mapping Propring Volume Mount Ty NFS nfs	rpe Remote Share 10.127.196.169:/NFS	Remote File test.iso	Status OK	Mapping Status Mapped

Vérifiez que l'état du lecteur mappé est Succès.

Étape 2. Ensuite, l'ordre de démarrage doit être configuré de sorte que l'ISO ISE puisse être amorcé à partir du boîtier SNS.

l'emplacement.

/ Compute / BIOS *					Refresh Host Power Launch vKVM Ping CIMC Reboot Locator LED @
BIOS Remote Management	Power Policie	es PID Catalog	Persiste	nt Memory	
Configure BIOS Configure Boot	Order C	onfigure BIOS Profile	Secure	Boot Certificate Management	
BIOS Properties					
Running V UEFI Secur	ersion C22 e Boot 🔽	20M6.4.2.3c.0_ISE			
Actual Boo	Mode Uef	1			
Configured Boo	Mode		$\mathcal{T}_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}_{\mathcal{T}}$	(UEFI Secure Boot is enabled, disable it to modify Configured Boot Mode.)	
Last Configured Boot Order	Source CIN	COneTimeBoot			
Configured One time boot	device		•		
Configured Boot Devices			Save Cha	Actual Root Devices	
Configured boot Devices Basic				HEEL Circo CIMC Manager (2002 00 (NES)	
V Advanced				Cisco Identity Services Engine (NoePolicyTarget)	
NFS				UEFI: Built-in EFI Shell (NonPolicyTarget)	
				UEFI: HTTP IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget)	
			n	UEFI: PXE IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget)	
				UEFI: HTTP IPv6 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget)	
				UEFI: HTTP IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget)	
				UEFI: PXE IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget)	
				UEFI: HTTP IPv6 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget)	

Cliquez ensuite sur l'onglet Advanced, et choisissez Add Virtual Media dans la liste de Add Boot Device List.

figured Boot Level: Ad	vanced					
Add Boot Device	Advanced Boot Order Co	onfiguration			Selected 0 / Tot	al 0 🔅 👻
Add Local HDD	Enable/Disable Modify	/ Delete Clone	Re-Apply	Move Up	Move Down	
Add SAN Boot	Name	Туре	Order	State		
Add ISCSI Boot Add USB Add Virtual Media Add PCHStorage Add UEFISHELL Add NVME Add Local CDD Add HTTP Boot Add Embedded Storage	No data available					
				Save Cha	nges Reset V	alues Clos

Dans le champ Nom, vous pouvez mettre à jour le nom de votre préférence. Vous devez sélectionner **CIMC Mapped DVD** sous le sous-type et enregistrer les modifications.

UEFI	UEFI Secure Boot is enabled	disable it to modify Confid	ured Boot Mode.	.)		
Configure Boot Order						Θ×
Configured Boot Level: Advance	ced					
Add Boot Device	Advanced Boot Order Cor	figuration			Selected 0 / Total 0	
Add Local HDD	Add Virtual Media				×	
Add PXE Boot					Down	
Add SAN Boot	Name	NFS				
Add iSCSI Boot	t Sub Type	CIMC MAPPED DVD	•			
Add USB	State	Enabled	•			
Add Virtual Media	Order	1		(1 - 1)		
Add PCHStorage						
Add UEFISHELL			Save C	hanges Cancel		
Add NVME						
Add Local CDD						
Add HTTP Boot						
Add Embedded Storage						
				Save Changes	Reset Values	lose
			Configure E	Boot Order		

Le nom du Virtual Media est renseigné sous Avancé dans Configurer l'ordre de démarrage.

BIOS Remote Management Pow	er Policies	PID Catalog	Persistent Memory				
Configure BIOS Configure Boot Orde	r Confi	gure BIOS Profile	Secur	re Boot Certificate Management			
BIOS Properties Running Versi UEFI Secure Be Actual Boot Mo Configured Boot Order Sour Configured One time boot dev	on C220M6 ot de Uefi de UEFI ce CIMCO	5.4.2.3c.0_ISE neTimeBoot	▼ ▼ Save Ch	(UEFI Secure Boot is enabled, disable it to modify Configured Boot Mode.)			
 Configured Boot Devices Basic Advanced NFS 				Actual Boot Devices UEFI: Cisco CIMC-Mapped vDVD2.00 (NFS) Cisco Identity Services Engine (NonPolicyTarget) UEFI: Built-in EFI Shell (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv6 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget)			



Remarque : le mappage du lecteur de démarrage pour 36xx et 37xx suit des étapes similaires.

Section 3. Installation de l'ISE sur le matériel 37xx

Étape 1. Lancez la console KVM (Keyboard/Video/Mouse) à partir de la zone SNS en cliquant sur Launch vKVM dans le coin supérieur droit de l'interface graphique utilisateur CIMC.

Server Propertie	95	Cisco Integrated M	Management Controller (Cisco I	MC) Information	
Product Name: SI	NS-3715-K9	Hostname:			
Serial Number: 🖷		IP Address:			
PID: St	NS-3715-K9	MAC Address:			
UUID: 72	20B048D-0FB1-4945-9196-0B90C0332A18	Firmware Version:	4.2(3g)		
BIOS Version: C.	220M6.4.2.3c.0_ISE	Current Time (UTC):	Wed Oct 25 01:04:23 2023		
Description:		Local Time:	Wed Oct 25 01:04:23 2023 UTC +0000 (Local)		
Asset Tag: Ur	Inknown	Timezone:	UTC	Select Timezone	
Power Stat	ate: On tus: Completed	(%) 100 g			
Post Completion Stat	tus: Completed	90-		Overall Utilization (%)	
Overall Server Stat		80 -		Memory Utilization (%)	
Overall DIMM Stat		70-		IO Utilization (%)	
Power Suppl	ies: Good	50-			
Fa	nns: 🗹 Good	40			
Locator L	ED: Off	30 -			
Overall Storage Stat	tus: 🗹 Good	20			
		0		-	

Étape 2. La console KVM s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur **Boot Device** et choisissez le nom du Virtual Media que vous avez créé.



Une fois que vous avez sélectionné Virtual Media dans la console KVM, une invite s'affiche à l'écran. Cliquez sur **confirm** afin de poursuivre le démarrage de la boîte SNS à partir de l'image ISO du serveur NFS.

Boot Device

You are about to change the one-time boot device. The server will boot from the selected boot device only for the next server boot, without disrupting the currently configured boot order. Once the server boots from the one-time boot device, all its future reboots occur from the previously configured boot order. Are you sure you want to continue?



Étape 3. Mettez le boîtier SNS sous tension ou mettez le serveur SNS sous tension afin de démarrer le serveur à partir de l'ISO. Pour mettre le boîtier SNS sous tension ou le mettre hors tension puis sous tension, accédez à **Alimentation** sous la console **KVM**.

=	odrađu cisco vKVM	KVM Console SNS-3715-K9	WZP27110UYA		
E	Console				
í)					
⊕	View				
\$	Macros				
×	Tools				
U	Power	Power On System			
\uparrow	Boot Device				
۵	Virtual Media				
Q	Chat				
			No Signal Reason: Host power is off		

Une fois le processus de démarrage terminé, vous accédez au menu d'installation d'ISE. Choisissez **Cisco ISE Installation** (Keyboard/Monitor) afin de poursuivre l'installation.



Section 4. Installation de l'ISE sur le matériel 36xx

Dans la boîte SNS 36xx, les étapes d'installation d'ISE sont similaires, mais l'interface utilisateur graphique de la console KVM de 36xx est différente de celle de 37xx.

Étape 1. Lancez la console KVM à partir du boîtier SNS en cliquant sur le bouton Launch vKVM situé dans le coin supérieur droit de l'interface utilisateur graphique CIMC.

😕 altaba Cisco I	Integrated Management Controlle	er			+ 🗹 0	admin@10.142.188.102 - C220-	WZP232111YZ 🏠
A / Chassis / Summ	nary ★				Refresh Host Power Launch	vKVM Ping CIMC Reboot Lo	cator LED 🙆 🛈
Server Properti	ies	Cisco Integrated M	Management Controller (Cisco	IMC) Information			
Product Name:	SNS-3655-K9	Hostname:					
PID:	SNS-3655-K9	MAC Address:	2C:4F:52:95:3C:D8				
UUID:	61C0F227-2018-4B23-8F09-560D17F7B355	Firmware Version:	4.1(3d)				
BIOS Version:	C220M5.4.0.4q.0_ISE	Current Time (UTC):	Thu Oct 26 00:36:23 2023				
Description:		Local Time:	Thu Oct 26 00:36:23 2023 UTC +0000 (Local)				
Asset Tag:	Unknown	Timezone:	UTC	Select Timezone			
Power S Overall Server St Tempera Overall DIMM St Power Supj	State: On tatus: I Good tatus: I Good tatus: I Good Piles: I Good Fans: I Good	Overali Utilizat CPU Utilizat Memory Utilizat IO Utilizat	šon (%): N/A šon (%): N/A šon (%): N/A				
Locator	LED: Off						
Overall Storage St	atus: we usod					Save Changes	Reset Values

Étape 2. La console KVM s'affiche dans la nouvelle fenêtre du navigateur. Cliquez sur **Boot Device** et choisissez le nom du Virtual Media que vous avez créé.

C220-WZP232111YZ - vKVM Console	
A Not Secure https://t. //tml/kvmViewer.html	
cisco Integrated Management Controller	admin - C220-WZP232111YZ 🔅
File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help No Override NFS No Signal	

Une fois que vous avez sélectionné Virtual Media dans la console KVM, une invite s'affiche à l'écran. Cliquez sur **Confirm** afin de poursuivre le démarrage de la boîte SNS à partir de l'image ISO à partir du serveur NFS.



Étape 3. Mettez le boîtier SNS hors tension puis sous tension ou mettez le serveur SNS sous tension afin de démarrer le serveur à partir de l'ISO. Pour activer le boîtier SNS ou le mettre hors tension puis sous tension, accédez à **Power** (Alimentation) sous la console **KVM**.



Une fois le processus de démarrage terminé, vous accédez au menu d'installation d'ISE. Choisissez Cisco ISE Installation (Keyboard/Monitor)

afin de poursuivre l'installation.



Section 5 : démontage de l'image ISO de la boîte CIMC (SNS 36xx et SNS 37xx)

Étape 1. Dans CIMC, accédez à BIOS > Configure Boot Order > Configure Boot Order. Reportez-vous à la capture d'écran suivante afin de naviguer jusqu'à l'emplacement.

BIOS Remote Management	Power Policies	PID Catalog	Persistent Memory
Configure BIOS Configure Bo	ot Order Con	figure BIOS Profile	e Secure Boot Certificate Management
BIOS Properties Runnin UEFI Se Actual B Configured B Last Configured Boot Ord Configured One time bo	g Version C220M cure Boot oot Mode Uefi oot Mode UEFI er Source CIMCO pot device	16.4.2.3c.0_ISE DneTimeBoot	 (UEFI Secure Boot is enabled, disable it to modify Configured Boot Mode.) Save Changes
 Configured Boot Devices Basic Advanced NFS 			Actual Boot Devices UEFI: Cisco CIMC-Mapped vDVD2.00 (NFS) Cisco Identity Services Engine (NonPolicyTarget) UEFI: Built-in EFI Shell (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv6 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv4 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv6 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget) UEFI: HTTP IPv6 Cisco X550-TX 10 Gig LOM (NonPolicyTarget)
			Configure Boot Order

Étape 2. Cliquez ensuite sur l'onglet Avancé, puis choisissez Ajouter Virtual Media.

Configure Boot Order					0 ×
Configured Boot Level: Advan Basic Advanced	ced				
Add Boot Device Add Local HDD	Advanced Boot Order Co	Delete Clone	Re-Apply Move Up	Selected 1 / Total 1 🌣 🔻	
Add SAN Boot	Name	Туре	Order State		
Add iSCSI Boot	✓ NFS	VMEDIA	1 Enabled		
Add USB					
Add Virtual Media					
Add PCHStorage					
Add UEFISHELL					
Add NVME					
Add Local CDD					
Add Embedded Storage					
			Save Ch	Reset Values	Close

Étape 3. Sélectionnez Virtual Media dans la liste et cliquez sur Supprimer dans la liste. Cela démonte l'ISO du CIMC.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.