Configurer CIMC sur FMC et résoudre les problèmes courants

Table des matières

Introduction	
Conditions préalables	
Exigences	
Composants utilisés	
<u>Configurer</u>	
Mots de passe par défaut	
<u>Dépannage</u>	

Introduction

Ce document décrit la configuration de CIMC (Cisco Integrated Management Controller) sur FMC et comment résoudre les problèmes courants.

Conditions préalables

Il est important de noter que le CIMC ne peut être configuré que sur un FMC physique.

Certains FMC sont livrés avec une version obsolète de CIMC, et la seule façon de le mettre à niveau est d'appliquer le correctif du BIOS :

Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_XXX_EN-11.sh.REL.tar (Sur la version 6.2.3, le nom du fichier est : Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_BIOSUPDATE_623_EL-7.sh.REL.tar).

Le correctif est identifié comme étant 7.4 (à l'exception de la version 6.2.3, qui est identifiée comme étant 7.1). Cependant, le périphérique ne va pas effectuer de mise à niveau vers cette version et affecte uniquement la version du BIOS et de CIMC. Le bogue qui explique plus en détail pourquoi il est détecté comme 7.1 est l'ID de bogue Cisco <u>CSCwd47327</u>. Cela s'applique également au point 7.4.

Adobe a déprécié le contenu basé sur la mémoire flash depuis 2020-12-31, avec cela l'accès à n'importe quelle page avec la mémoire Flash n'est plus possible.

La mise à niveau est nécessaire car les anciennes versions de CIMC nécessitent Flash, ce qui signifie que les versions antérieures à 3.1(3a), qui inclut la version 2.2(x), sont basées sur Java. Par conséquent, il doit être mis à niveau pour être à nouveau accessible via l'interface utilisateur graphique. Ces informations peuvent être vérifiées dans <u>des versions spécifiques d'UCS Manager affectées par la fin de vie d'Adobe Flash</u>.

Exigences

- Accès physique au FMC.
- Clavier USB
- Moniteur VGA

Composants utilisés

• FMC 2600

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Configurer

1. Comme indiqué initialement, il est important de s'assurer que le CIMC est sur une version qui ne nécessite pas Flash. La seule façon d'y parvenir est d'y accéder via l'interface utilisateur graphique. Par conséquent, il est recommandé de mettre à niveau si vous n'avez pas déjà appliqué BIOSUPDATE. Sinon, passez à l'étape 6.



Version CIMC basée sur Flash

Cisco Integrated Management Controller (Cisco IMC) Information

Hostname:	CIMC-FMC-2600-2
IP Address:	
MAC Address:	A4:88:73:5A:92:18
Firmware Version:	4.1(1f)

Version	CIMC	HTMI 5
0.0101011	011110	1111VILO

2. Pour effectuer la mise à niveau, vous devez rechercher le fichier

file Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_XXX_EN-11.sh.REL.tar, qui se trouve sous la version de base (à l'exception de 6.2.3).

Exemple :

si vous exécutez la version 7.0.3, vous devez rechercher la version 7.0.0 :

Q Search	Firepower Management Center 26	600		
Expand All Collapse All	Release 7.0.0 Any Notifications	Related Links an Release Notes for 7.0. 7.0.0 Documentation	d Documentation o	
7.0.5				
7.0.4	File Information	Release Date	Size	
7.0.2.1	Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EN Do not untar	17-Jan-2024	519.79 MB	±∵: ∎
7.0.2	Advisories C			
7.0.1.1	Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL Do not untar	13-Dec-2021	517.53 MB	±₩∎
7.0.1	Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_700_EL-7.sh.REL.tar Advisories*			
7.0.0	Firepower Management Center install package Cisco_Firepower_Mgmt_Center-7.0.0-94-Restore.iso Advisories [5]	26-May-2021	2450.83 MB	± \: 🖬
6.7 2	Firepower Management Center upgrade	26-May-2021	2027.59 MB	+ 🗤 🖿
6.6 > 6.4 >	Do not untar Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Upgrade-7.0.0-94.sh.REL.tar Advisories			

BIOSUPDATE sur 7.0.0

Si vous exécutez la version 6.6.7, vous devez rechercher la version 6.6.0 :

Q Search	Firepower Management Center 2	600		
Expand All Collapse All	Release 6.6.0	Related Links a	and Documentation lease Notes	
7.0.0.1		Release Notes for 6 Documentation Roa	.6.0 dmap	
7.0.0				
6.7 >	We recommend upgrading to our Suggested Release, as indicated	by a gold star for each pr	oduct, to take advantage of res	olved issues. For details,
6.6 ~	see the release notes.			
6.6.7.1				
6.6.7	File Information	Release Date	Size	
6.6.5.2	Firepower Management Center BIOS Update Hothx EN Do not untar Cisco Eirepower Mamt Center BIOSUBDATE 650 EN-11 sh DEL tar	17-Jan-2024	519.79 MB	⊥ ∵ ∎
6.6.5.1	Advisories			
6.6.5	Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL	13-Dec-2021	517.53 MB	± \: 🗈
6.6.4	Do not untar Cisco_Firepower_Mgmt_Center_BIOSUPDATE_660_EL-7.sh.REL.tar			
6.6.3	Advisories 📑			
6.6.1	Firepower Management Center install package Cisco_Firepower_Mgmt_Center-6.6.0-90-Restore.iso	06-Apr-2020	2652.96 MB	± \: 🖬
6.6.0.1	Advisories 📑			
6.6.0	Firepower Management Center upgrade Do not untar	06-Apr-2020	2087.93 MB	±∵≓∎
6.4 >	Cisco_Firepower_Mgmt_Center_Upgrade-6.6.0-90.sh.REL.tar Advisories			

```
BIOSUPDATE sur 6.6.0
```

Si vous exécutez la version 6.2.3, vous pouvez rechercher 6.2.3 en toute sécurité :

6.2	~				
6.2.3.18					
6.2.3.17		File Information	Release Date	Size	
6.2.3.16		Firepower Management Center BIOS Update Hotfix EL Do not untar	13-Dec-2021	517.53 MB	± \; ∎
6.2.3.15		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_BIOSUPDATE_623_EL-7.sh.REL.tar Advisories [7]			
6.2.3.14		Eironower Management Center ungrade from 6.1.0 or 6.2.0 to	01- lup-2020	1835 84 MR	+ \ / •
6.2.3.13		6.2.3 Sourcefire 3D Defense Center S3 Upgrade-62.3-113 sh	01-001-2020	1055.04 MD	± # ∎
6.2.3.12		Advisories 📑			
6.2.3.11		Firepower Management Center upgrade from 6.2.1 or 6.2.2 to	01-Jun-2020	1835.86 MB	+ ₩
6.2.3.10		6.2.3 Do not untar			
6.2.3.9		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Upgrade-6.2.3-113.sh.REL.tar Advisories			
6.2.3.7			01 1 0000	2227.02.140	1 X Z III
6.2.3.6		Firepower Management Center system software Sourcefire_Defense_Center_M4-6.2.3-113-Restore.iso	01-Jun-2020	2327.92 MB	
6.2.3.5		Advisories C			
6.2.3.4		Firepower Management Center 6.2.3 Hotfix - Local Malware Certificate	15-Nov-2018	0.89 MB	<u>+</u> ∵; ∎
6.2.3.3		Do not untar			
6.2.3.2		Hotfix_Local_Malware_Cert-6.2.3.999-4.sh.REL.tar Advisories C *			
6.2.3.1		Firepower Management Center 6.2.3 Hotfix H	28-Sep-2018	5.95 MB	± \: 🗈
6.2.3		Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Hotfix_H-6.2.3.999-5.sh.REL.tar Advisories C			

BIOSUPDATE sur 6.2.3

3. Téléchargez le fichier sur le FMC via Système > Mises à jour :

Product Updates Rule Updates Geolocation Updates				
			Download Updates	Upload Update
Currently running software version: 7.0.4				
Currently installed VD8 version: build 370 (2023-08-21 08:59:13)				
Available Updates Readiness History				
Түре	Version	Date	Reboot	
Cisco Vulnerability And Fingerprint Database Updates	370	Mon Aug 21 09:01:06 UTC 2023	No	- 😽 🖯
Cisco Firepower Mgmt Center Hotfix EL	7.1.0-7	Mon Nov 8 14:50:06 UTC 2021	Yes	- 🗟 🖯
Cisco FTD SSP FP2K Upgrade	7.0.4-55	Sun Aug 7 20:06:38 UTC 2022	Yes	2 % 8

Télécharger le correctif

- 4. Une fois le fichier téléchargé, vous continuez à cliquer sur "installer" et installer le correctif :
- 5. Une fois la mise à niveau terminée, le CIMC n'a plus besoin de Flash.
- 6. Maintenant, redémarrez le FMC afin de configurer CIMC.

a. Via l'interface utilisateur graphique, accédez à System > Configuration > Process et choisissez Reboot Management Center :

Access List	Name	
Access Control Preferences	Shutdawa Managamant Castar	Due Commend
Audit Log	Shutdown Management Center	Run Command
Audit Log Certificate	Reboot Management Center	🗣 Run Command
Change Reconciliation	Restart Management Center Console	🗣 Run Command
Console Configuration		
DNS Cache		
Dashboard		
Database		
Email Notification		
External Database Access		
HTTPS Certificate		
Information		
Intrusion Policy Preferences		
Language		
Login Banner		
Management Interfaces		
Network Analysis Policy Preferences		
Process		
REST API Preferences		
Remote Storage Device		
SNMP		
Session Timeout		
Time		
Time Synchronization		
UCAPL/CC Compliance		
User Configuration		
Vulnerability Mapping		

Redémarrer l'interface FMC

b. Via l'interface de ligne de commande, procédez comme suit :



Redémarrer CLI FMC

7. Maintenant, il commence à démarrer, vous pouvez vérifier l'IP CIMC attribué à "Cisco IMC IPv4", cela peut être modifié plus tard. Initialement, peut être affiché en tant que 0.0.0.0 :



IP CIMC

8. Une fois qu'il a atteint le menu pour accéder au BIOS et à la configuration CIMC, appuyez sur F8 :



Saisir la configuration CIMC

9. La configuration CIMC est illustrée ci-dessous :

NIC Properties				· · · · ·				
NIC mode			NI	C redu	ndancy			
Dedicated:	[<u>X</u>]		N	one:			[X]	
Shared LOM:	[]			ctive-	standby:		[]	
Cisco Card:				ctive-	active:		[]	
Riser1:	[]		VL	AN (Ad	vanced)			
Riser2:	[]			LAN en	abled:		[]	
MLom:	[]			LAN ID			650	
Shared LOM Ext:	[]			riorit	y:		0	
IP (Basic)								
IPV4:	[X]	IPV6:	[]]	PV4 an	d IPV6:		[]	
DHCP enabled	[]							
CIMC IP:								
Prefix/Subnet:	255.255.25	5.0						
Gateway:	10.0.0.1							
Pref DNS Server:	8.8.8.8							
Smart Access USB								
Enabled	[]							
icicicicicicicicicicici	iololololololololol	bioioioioin	loiokiloiokik	sisisisisis	solalajajajaja	inininininini	oialaiaiainini	skiekskiekskiek

Configuration IP CIMC

a. Pour le mode NIC, vous pouvez choisir Dedicated afin d'utiliser l'interface étiquetée comme "M" sur le FMC.

b. Pour la redondance de la carte réseau, vous pouvez choisir Aucun.

c. VLAN : vous pouvez le laisser désactivé, car il peut entraîner des problèmes de connectivité, à moins que vous ne sachiez configurer des périphériques externes.

d. Pour IP, vous pouvez choisir IPv4, IPv6 ou IPv4 et IPv6 en fonction de la configuration que vous souhaitez.

e. Si vous avez un serveur DHCP pour cela, vous pouvez l'activer, sinon configurez l'IP.

f. Une fois la configuration réseau terminée, vous pouvez utiliser F10 pour enregistrer.

Pour plus d'informations sur les modes de carte réseau, consultez <u>Configuration du système</u> avec la configuration <u>Cisco IMC</u>.

h. Appuyez maintenant sur F1 pour configurer le nom d'hôte et le mot de passe.

Common Properties	2600-2		
Dupomio DNS: [Y]	2000-2		
DDNS Domaint			
EastonuDafaulta			
	r 1		
Pactory Detault:			
Default User(Admin)			
Enter New Default User	password:		
Re-Enter New Default Us	er password:		
Port Properties			
Auto Negotiation:	[X]		
	Admin Mode	Operation Mode	
Speed[1000/100/10Mbps]:	Auto	1000	
Duplex mode[half/full]:	Auto	full	
Port Profiles			
Reset:	[]		
Mana I			

Mot de passe CIMC et enregistrement des paramètres

- a. Ici, vous pouvez définir le nom d'hôte comme vous le souhaitez.
- b. Pour l'utilisateur par défaut, vous pouvez définir le mot de passe comme vous le souhaitez.
- c. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur F10 et sur Échap.

Mots de passe par défaut

Si vous avez utilisé la réinitialisation d'usine ou si le CIMC demande un mot de passe, vous pouvez essayer l'une des opérations suivantes :

Cisco12345 password Cisco p@ssw0rd.





Vous devez maintenant pouvoir accéder à l'interface utilisateur graphique CIMC :



INTERFACE GRAPHIQUE CIMC

Dépannage

Il y a un problème connu dans lequel si le FMC est redémarré, il peut aller dans une CLI appelée « startup.nsh » :

```
Press ESC in 0 seconds to skip startup.nsh or any other key to continue.
Shell> _
```

Afin de sortir de ce shell, tapez "exit" et la prochaine chose à faire est de démarrer automatiquement l'image.

Dans cette situation, il s'agit d'une question d'ordre de démarrage qui peut être vérifiée sur le CIMC. La raison pour laquelle le périphérique va à ce démarrage est que le composant "EFI" démarre en premier par rapport aux autres composants :

1. Cliquez sur les trois lignes en haut à gauche et recherchez « COMPUTE »

2. Une fois que vous êtes sur l'ordinateur, assurez-vous que l'ordre de démarrage et toute autre configuration sont les suivants :

😕 🖓 Cisco Integrated Mana	igement	Controller	
角 / Compute / BIOS 🔺			
BIOS Remote Management Trouble	shooting	Power Policies	PID Catalog
BIOS Properties			
Running Version UEFI Secure Boot Actual Boot Mode Configured Boot Mode Last Configured Boot Order Source Configured One time boot device	C220M5.4.	1.1c.0_M5_FMC	 ▼ es
 Configured Boot Devices Basic CDROM HDD Advanced 			Actual Boot Devices Cisco Firepower Management Center (NonPolicyTarget) Cisco EFI System Restore (NonPolicyTarget) UEFI: Built-in EFI Shell (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IP4 Intel(R) Ethernet Controller X550 (NonPolicyTarget) UEFI: PXE IP4 Intel(R) Ethernet Controller X550 (NonPolicyTarget)
			Configure Boot Order

Options de démarrage CIMC

3. Si le problème persiste, cliquez sur Configurer l'ordre de démarrage, choisissez EFI et cliquez sur la flèche droite :

igured Boot Level: Basic asic Advanced				
Device Types	± ۲	Boot Order		
Name		Name		
FDD		CDROM		
PXE		< HDD	Down	
EFI			Un	
		>	Up	

Configuration de démarrage CIMC

4. Assurez-vous qu'il s'agit du dernier élément et cliquez sur "Enregistrer les modifications", puis sur "Fermer" :



Configuration de démarrage CIMC modifiée

5. Vous pouvez maintenant redémarrer l'appliance et celle-ci ne doit plus afficher l'interpréteur de commandes précédent.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.