Configuration VLAN privé et Cisco UCS antérieure à 2.2(2C)

Contenu

Introduction Conditions préalables **Conditions requises Components Used** Informations générales Théorie Implémentation PVLAN dans UCS Objectif Configuration Diagrammes du réseau PVLAN sur vSwitch : PVLAN isolé avec port fiable sur un périphérique en amont **Configuration dans UCS** Configuration des périphériques en amont Dépannage PVLAN isolé sur N1K avec port discret sur un périphérique en amont Configuration dans UCS Configuration des périphériques en amont Configuration de N1K Dépannage PVLAN isolé sur N1K avec port de promiscuité sur le profil de port de liaison ascendante N1K **Configuration dans UCS** Configuration des périphériques en amont Configuration de N1K Dépannage PVLAN de communauté sur N1K avec port de promiscuité sur le profil de port de liaison ascendante N1K Dépannage PVLAN isolé et PVLAN de communauté sur le port promotionnel DVS VMware sur le DVS Vérification Dépannage

Introduction

Ce document décrit la prise en charge des VLAN privés (PVLAN) dans Cisco Unified Computing System (UCS), une fonctionnalité introduite dans la version 1.4 de Cisco UCS Manager (UCSM). Il détaille également les fonctionnalités, les mises en garde et la configuration lorsque des PVLAN sont utilisés dans un environnement UCS.

CE DOCUMENT EST À UTILISER AVEC UCSM VERSION 2.2(2C) ET LES VERSIONS

ANTÉRIEURES. Dans les versions ultérieures à la version 2.2(2C), des modifications ont été apportées à UCSM et ESXi DVS est pris en charge. Il y a également des changements dans le fonctionnement du marquage pour la carte réseau PVLAN.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- UCS
- Cisco Nexus 1000 V (N1K)
- VMware
- Commutation de couche 2 (L2)

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Théorie

Un VLAN privé est un VLAN configuré pour l'isolation de couche 2 par rapport aux autres ports du même VLAN privé. Les ports qui appartiennent à un PVLAN sont associés à un ensemble commun de VLAN de support, qui sont utilisés pour créer la structure PVLAN.

II y a trois types de ports PVLAN :

- Un **port proche** communique avec tous les autres ports PVLAN et est le port utilisé afin de communiquer avec des périphériques en dehors du PVLAN.
- Un **port isolé** a une séparation L2 complète (y compris les diffusions) des autres ports du même PVLAN, à l'exception du port proche.
- Un port de communauté peut communiquer avec d'autres ports du même PVLAN ainsi qu'avec le port proche. Les ports communautaires sont isolés au niveau de L2 à partir de ports d'autres communautés ou de ports PVLAN isolés. Les diffusions ne sont propagées qu'à d'autres ports de la communauté et du port proche.

Référez-vous à <u>RFC 5517</u>, <u>VLAN privés de Cisco Systems : Sécurité évolutive dans un</u> <u>environnement multiclient</u> afin de comprendre la théorie, le fonctionnement et les concepts des PVLAN.

Implémentation PVLAN dans UCS

UCS ressemble de près à l'architecture Nexus 5000/2000, où le Nexus 5000 est analogue à l'UCS 6100 et le Nexus 2000 aux extenseurs de fabric UCS 2104.

De nombreuses limitations de la fonctionnalité PVLAN dans UCS sont causées par les limitations trouvées dans l'implémentation Nexus 5000/2000.

Points importants à retenir :

- Seuls les ports isolés sont pris en charge dans UCS. Avec N1K incorporé, vous pouvez utiliser des VLAN de communauté, mais le port de promiscuité doit également se trouver sur N1K.
- Il n'existe aucune prise en charge pour les ports/agrégations proches, les ports/agrégations communautaires ou les agrégations isolées.
- Les ports fiables doivent se trouver en dehors du domaine UCS, par exemple un commutateur/routeur en amont ou un N1K en aval.

Objectif

Ce document couvre plusieurs configurations différentes disponibles pour PVLAN avec UCS :

- 1. PVLAN isolé avec port proche sur un périphérique en amont.
- 2. PVLAN isolé sur N1K avec port proche sur un périphérique en amont.
- 3. PVLAN isolé sur N1K avec port proche sur le profil de port de liaison ascendante N1K
- 4. PVLAN de communauté sur N1K avec port proche sur le profil de port de liaison ascendante N1K.
- 5. PVLAN isolé sur le port de promiscuité du commutateur virtuel distribué (DVS) VMware sur le DVS.
- 6. PVLAN de communauté sur le port de promiscuité du commutateur DVS VMware sur le DVS.

Configuration

Diagrammes du réseau

La topologie de tous les exemples avec un commutateur distribué est la suivante :



La topologie de tous les exemples sans commutateur distribué est la suivante :



PVLAN sur vSwitch : PVLAN isolé avec port fiable sur un périphérique en amont

Dans cette configuration, vous transmettez le trafic PVLAN via UCS à un port proche qui est en amont. Étant donné que vous ne pouvez pas envoyer à la fois les VLAN principal et secondaire

sur la même vNIC, vous avez besoin d'une vNIC pour chaque lame pour chaque PVLAN, afin de transporter le trafic PVLAN.

Configuration dans UCS

Cette procédure décrit comment créer les VLAN principaux et les VLAN isolés.

Note: Cet exemple utilise 266 comme principal et 166 comme isolé ; les ID de VLAN seront déterminés par le site.

1. Afin de créer le VLAN principal, cliquez sur **Principal** comme Type de partage, et entrez un **ID** de **VLAN** de 266 :

Properties						
	Name: 2	266		v	LAN ID: 266	
Native VLAN: No				Fa	bric ID: Dual	
N	etwork Type: I	.an		1	If Type: Virtual	
	Locale: E	xternal		Transpor	t Type: Ether	
Multicast	Policy Name:	<not set=""></not>	-	🕂 Crea	ate Multicast Policy	
Multicast Pol	icy Instance: 🤇	org-root/mc-po	licy-default			
9	iharing Type:	🔿 None 🍳	Primary 🔘 Isolal	ted		
Secondary	VLANs Export 🔀 Pr	int				
Name	ID	Туре	Transport	Native	VLAN Sharin 🛱	
166	166	Lan	Ether	No	Isolated 🔺	
•						

2. Afin de créer le VLAN isolé, cliquez sur **Isolé** comme Type de partage, entrez un **ID** de **VLAN** de 166, et choisissez **VLAN 266 (266)** comme VLAN principal :

Properties		
Name: 166	i	VLAN ID: 166
Native VLAN: No		Fabric ID: Dual
Network Type: Lan	I. Contraction of the second se	If Type: Virtual
Locale: Ext	ernal	Transport Type: Ether
		-1
Sharing Type: 🔘	None 🕜 Primary 🧿 Isolated	Primary VLAN: VLAN 266 (266)
<u></u>		
Primary VLAN Pro	perties	
Ν	Jame: 266	VLAN ID: 266
Native	/LAN: No	Fabric ID: Dual
Network	Type: Lan	If Type: Virtual
Lo	ocale: External	Transport Type: Ether
Multicast Policy N	Jame: <pre> Inot set ></pre>	+ Create Multicast Policy
Multicast Policy Inst	ance: org-root/mc-policy-default	

3. Afin d'ajouter le VLAN à la vNIC, cochez la case **Sélectionner** pour VLAN 166, puis cliquez sur la case d'option **VLAN natif** associée.

VLANs			
Select	Name	Native VLAN	₽
	default	0	
	1233	©	
	1234	0	
	124	©	
	126	©	=
V	166	۲	
	266	©	
	777	©	
	Tbeaudre_177	©	
	Tbeaudre_277	©	
	Tbeaudre_377	©	
	Vlan_51	0	-

Seul le VLAN isolé est ajouté, il doit être défini comme principal et il ne peut y en avoir qu'un pour chaque vNIC. Comme le VLAN natif est défini ici, ne configurez pas l'étiquetage VLAN sur les groupes de ports VMware.

Configuration des périphériques en amont

Ces procédures décrivent comment configurer un Nexus 5K pour passer le PVLAN à un commutateur 4900 en amont où se trouve le port proche. Bien que cela ne soit pas nécessaire dans tous les environnements, utilisez cette configuration au cas où vous deviez passer le PVLAN par un autre commutateur.

Sur le Nexus 5K, entrez ces commandes et vérifiez la configuration de la liaison ascendante :

1. Activer la fonctionnalité PVLAN :

Nexus5000-5(config)# feature private-vlan

2. Ajoutez les VLAN comme principaux et isolés :

```
Nexus5000-5(config)# vlan 166
Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan isolated
Nexus5000-5(config-vlan)# vlan 266
Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan primary
```

3. Associez le VLAN 266 au VLAN 166 isolé :

Nexus5000-5(config-vlan) # private-vlan association 166

4. Assurez-vous que toutes les liaisons ascendantes sont configurées afin d'agréger les VLAN :

interface Ethernet1/1description Connexion au 4900switchport mode trunkvitesse 1000interface Ethernet1/3description Connexion au port FIB 5switchport mode trunkvitesse 1000interface Ethernet1/4description Connexion au port FIA 5switchport mode trunkvitesse 1000

Sur le commutateur 4900, procédez comme suit et configurez le port de promiscuité. Le PVLAN se termine par le port proche.

- 1. Activez la fonction PVLAN si nécessaire.
- 2. Créez et associez les VLAN comme sur le Nexus 5K.
- 3. Créez le port proche sur le port de sortie du commutateur 4900. À partir de ce point, les paquets du VLAN 166 sont vus sur le VLAN 266 dans ce cas.

Switch(config-if)#switchport mode trunk switchport private-vlan mapping 266 166 switchport mode private-vlan promiscuous

Sur le routeur en amont, créez une sous-interface pour le VLAN 266 uniquement. À ce niveau, les exigences dépendent de la configuration réseau que vous utilisez :

1. interface GigabitEthernet0/1.1

- 2. encapsulation dot1Q 266
- 3. Adresse IP 209.165.200.225 255.255.255.224

Dépannage

Cette procédure décrit comment tester la configuration.

1. Configurez l'interface virtuelle du commutateur (SVI) sur chaque commutateur, ce qui vous permet d'envoyer une requête ping à l'interface SVI à partir du PVLAN :

```
(config)# interface vlan 266
(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
(config-if)# private-vlan mapping 166
(config-if)# no shut
```

2. Vérifiez les tables d'adresses MAC afin de voir où votre adresse MAC est apprise. Sur tous les commutateurs, l'adresse MAC doit se trouver dans le VLAN isolé, sauf sur le commutateur avec le port proche. Sur le commutateur proche, notez que l'adresse MAC se trouve dans le VLAN principal.

Sur l'interconnexion de fabric, l'adresse MAC 0050.56bd.7bef est apprise sur Veth1491 :

P 14.17.154.200 - PuTTY	
F340-31-9-1-B(nxos)# show mac address-table	A
Legend:	
* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay	MAC
age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Lin	k
VLAN MAC Address Type age Secure NTFY Ports	
* 166 000c.29d2.495a dynamic 80 F F Veth1491	
* 166 0025.b581.991e static O F F Veth1491	
* 166 0050.56bd.7bef dynamic 20 F F Veth1491	
* 266 0025.b581.9a9d static 0 F F Veth1475	
* 266 0050.56bd.53b6 dynamic 170 F F Veth1475	
* 177 000c.29d2.4950 dynamic 10 F F Veth1480	
* 177 0025.b581.9a3f dynamic 10 F F Veth1402	
* 177 0025.b581.9a4d dynamic 10 F F Veth1480	
* 177 0025.b585.100a dynamic 980 F F Veth1424	
* 177 0050.566b.01ad dynamic 980 F F Veth1402	
* 177 0050.566c.d835 dynamic 10 F F Veth1472	
* 126 0025.b581.999e static 0 F F Veth1392	
* 124 0023.04c6.dbe2 dynamic 10 F F Veth1404	
* 124 0023.04c6.dbe3 static 0 F F Veth1404	=
* 4044 0024.971f.6bc2 dynamic 0 F F Eth2/1/9	
* 4044 0026.5108.0b2c dynamic 0 F F Eth1/1/9	
* 4044 0026.5108.cac2 dynamic 0 F F Eth1/1/9	
More	-

Sur le Nexus 5K, l'adresse MAC 0050.56bd.7bef est apprise sur Eth1/4 :

F340-11-12-COMM.cisco.com - PuTTY	
The copyrights to certain works contained in this software are	~
owned by other third parties and used and distributed under license. Certain commonents of this software are licensed under	
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU	
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each	
such license is available at	
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and	
F340.11.13-Nexus5000-5# show mac	
mac mac-list	
F340.11.13-Nexus5000-5# show mac	
mac mac-list	
F340.11.13-Nexus5000-5# show mac address-table	
* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overla	V MAC
age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-L	ink
VLAN MAC Address Type age Secure NTFY Ports	
+ 266 = 0050 = 5600 = 0062 = dimension = 260 = F = F = F + 1/2	
* 266 0050.56bd.53b6 dynamic 10 F F Eth1/4	
* 166 000c.29d2.495a dynamic 160 F F Eth1/4	
* 166 0050.56bd.6fd2 dynamic 100 F F Eth1/3	E
* 166 0050.56bd.7bef dynamic 60 F F Eth1/4	
F340.11.13-Nexus5000-5#	-

Sur le commutateur 4900, l'adresse MAC 0050.56bd.7bef est apprise sur GigabitEthernet1/1

÷

🗗 F340-1	1-05-COMM.cisco.com -	PuTTY			
Unicast vlan	Entries mac address	type	protocols	port	1
266 266 266 266 266 266	+ 000c.29d2.495a 0050.56bd.53b6 0050.56bd.6fd2 0050.56bd.7bef c84c.75f6.013f	+ dynamic dynamic dynamic static	<pre>ip, ipx, assigned, other ip, ipx, assigned, other</pre>	+ GigabitEthernet1/1 GigabitEthernet1/1 GigabitEthernet1/1 GigabitEthernet1/1 Switch	
Multica: vlan	st Entries mac address	type .	ports		
1	0100.0ccc.ccce	system (Gi1/1		
1 2	ffff.ffff.ffff ffff.ffff.ffff	system (system (Gi1/1 Gi1/1		
11 12	ffff.ffff.ffff ffff.ffff.ffff	system (system (Gi1/1 Gi1/1		
13 14	1111.1111.1111 1111.1111.1111	system (system (Gi1/1 Gi1/1		
15 16	ffff.ffff.ffff ffff.ffff.ffff	system (system (3i1/1 3i1/1	-	
17 18		system (system (311/1 311/1		

Dans cette configuration, les systèmes de ce VLAN isolé ne peuvent pas communiquer entre eux, mais peuvent communiquer avec d'autres systèmes via le port proche du commutateur 4900. L'un des problèmes est de configurer les périphériques à vapeur descendante. Dans ce cas, vous utilisez VMware et deux hôtes.

N'oubliez pas que vous devez utiliser une vNIC pour chaque PVLAN. Ces vNIC sont présentées à

VMware vSphere ESXi. Vous pouvez ensuite créer des groupes de ports et inviter des invités à ces groupes de ports.

Si deux systèmes sont ajoutés au même groupe de ports sur le même commutateur, ils peuvent communiquer entre eux car leurs communications sont commutées localement sur le commutateur virtuel. Dans ce système, il y a deux lames avec deux hôtes chacune.

Sur le premier système, deux groupes de ports différents ont été créés : un appelé 166 et un appelé 166A. Chacune est connectée à une seule carte réseau, qui est configurée dans le VLAN isolé sur UCS. Il n'y a actuellement qu'un seul invité pour chaque groupe de ports. Dans ce cas, comme ils sont séparés sur ESXi, ils ne peuvent pas se parler.



Sur le deuxième système, il n'y a qu'un seul groupe de ports appelé 166. Ce groupe de ports compte deux invités. Dans cette configuration, VM3 et VM4 peuvent communiquer entre eux même si vous ne voulez pas que cela se produise. Pour corriger cela, vous devez configurer une seule carte réseau pour chaque machine virtuelle (VM) qui se trouve dans le VLAN isolé, puis créer un groupe de ports attaché à cette vNIC. Une fois configuré, placez un seul invité dans le

groupe de ports. Ce n'est pas un problème avec une installation Windows sans système d'exploitation, car vous n'avez pas ces commutateurs virtuels sous-jacents.



PVLAN isolé sur N1K avec port discret sur un périphérique en amont

Dans cette configuration, vous transmettez le trafic PVLAN via un N1K, puis l'UCS vers un port proche qui est en amont. Étant donné que vous ne pouvez pas envoyer à la fois les VLAN principal et secondaire sur la même vNIC, vous avez besoin d'une vNIC pour chaque liaison ascendante PVLAN afin de transporter le trafic PVLAN.

Configuration dans UCS

Cette procédure décrit comment créer les VLAN principaux et les VLAN isolés.

Note: Cet exemple utilise 266 comme principal et 166 comme isolé ; les ID de VLAN seront déterminés par le site.

1. Afin de créer le VLAN principal, cliquez sur **Principal** comme Type de partage :

Properties	5					
	Name: 2	66		٧	'LAN ID: 266	
Native VLAN: No				Fa	abric ID: Dual	
Network Type: Lan				If Type: Virtual		
	Locale: E:	External		Transpo	Transport Type: Ether	
Multicas	t Policy Name: 🛛	<not set=""></not>	-	🛨 Cre	ate Multicast Policy	
Multicast P	olicy Instance: o	rg-root/mc-p	olicy-default			
	Sharing Type:	🔿 None 🏾 🌀	Primary 🕥 Isola	ated		
	Sildining Typer	0				
Cocoodaw						
Secondary	TLANS					
🔍 Filter 🗖	> Export 😸 Pri	nt				
Name	ID	Туре	Transport	Native	VLAN Sharin 🛱	
166	166	Lan	Ether	No	Isolated 🔺	
					-	
4						

2. Afin de créer le VLAN isolé, cliquez sur Isolé comme Type de partage :

Properties			
Name: 166		VLAN ID:	166
Native VLAN: No		Fabric ID:	Dual
Network Type: Lan		If Type:	Virtual
Locale: External	l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Transport Type:	Ether
Sharing Type: O None	e 🔿 Primary 💿 Isolated	Primary VLAN:	VLAN 266 (266)
Name	255	VLAN ID: 1	266
Native VLAN:	No	Eabric ID: 1	Dual
Network Type:	lan	If Type: 1	Vietual
Locale:	Eutornal	Transport Type: I	Fther
Multicast Policy Name:	<not set=""></not>	Create Multic	ast Policy
Multicast Policy Instance:	org-root/mc-policy-default	:	

3. Afin d'ajouter le VLAN à la vNIC, cochez la case **Sélectionner** pour VLAN 166. VLAN 166 n'a pas de VLAN natif sélectionné.

Modify VLANs

Select	Name	Native VLAN	
	default	0	
	1233	0	
	1234	0	
	124	0	
	126	0	
	166	0	
	266	0	
	777	0	
	Tbeaudre_177	0	
	Tbeaudre_277	0	
	Tbeaudre_377	0	
	Vlan_51	C	-
<u>Create</u>	<u>VLAN</u>		

Seul le VLAN isolé est ajouté, il ne doit pas être défini comme natif et il ne peut y en avoir qu'un pour chaque vNIC. Comme le VLAN natif n'est pas défini ici, marquez le VLAN natif sur le N1K. L'option de marquage d'un VLAN natif n'est pas disponible dans le DVS VMware, donc ceci n'est pas pris en charge sur le DVS.

Configuration des périphériques en amont

Ces procédures décrivent comment configurer un Nexus 5K afin de passer le PVLAN à un commutateur 4900 en amont où se trouve le port proche. Bien que cela ne soit pas nécessaire dans tous les environnements, utilisez cette configuration au cas où vous deviez passer le PVLAN par un autre commutateur.

Sur le Nexus 5K, entrez ces commandes et vérifiez la configuration de la liaison ascendante :

1. Activer la fonctionnalité PVLAN :

Nexus5000-5(config)# feature private-vlan

2. Ajoutez les VLAN comme principaux et isolés :

X

0

Nexus5000-5(config-vlan)# vlan 266 Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan primary

3. Associez le VLAN 266 au VLAN 166 isolé :

Nexus5000-5(config-vlan) # private-vlan association 166

4. Assurez-vous que toutes les liaisons ascendantes sont configurées afin d'agréger les VLAN :

interface Ethernet1/1description Connexion au 4900switchport mode trunkvitesse 1000interface Ethernet1/3description Connexion au port FIB 5switchport mode trunkvitesse 1000interface Ethernet1/4description Connexion au port FIA 5switchport mode trunkvitesse 1000

Sur le commutateur 4900, procédez comme suit et configurez le port de promiscuité. Le PVLAN se termine par le port proche.

- 1. Activez la fonction PVLAN si nécessaire.
- 2. Créez et associez les VLAN comme sur le Nexus 5K.
- 3. Créez le port proche sur le port de sortie du commutateur 4900. À partir de ce point, les paquets du VLAN 166 sont vus sur le VLAN 266 dans ce cas.

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
switchport private-vlan mapping 266 166
switchport mode private-vlan promiscuous
```

Sur le routeur en amont, créez une sous-interface pour le VLAN 266 uniquement. À ce niveau, les exigences dépendent de la configuration réseau que vous utilisez :

- 1. interface GigabitEthernet0/1.1
- 2. encapsulation dot1Q 266
- 3. Adresse IP 209.165.200.225 255.255.255.224

Configuration de N1K

Cette procédure décrit comment configurer la N1K en tant que trunk standard et non en tant que trunk PVLAN.

- 1. Créez et associez les VLAN comme sur le Nexus 5K. Référez-vous à la section <u>Configuration des périphériques en amont</u> pour plus d'informations.
- 2. Créez un profil de port de liaison ascendante pour le trafic PVLAN :

```
Switch(config)#port-profile type ethernet pvlan_uplink
Switch(config-port-prof)# vmware port-group
Switch(config-port-prof)# switchport mode trunk
Switch(config-port-prof)# switchport trunk allowed vlan 166,266
Switch(config-port-prof)# switchport trunk native vlan 266 <-- This is necessary to handle
traffic coming back from the promiscuous port.
Switch(config-port-prof)# channel-group auto mode on mac-pinning
Switch(config-port-prof)# no shut
Switch(config-port-prof)# state enabled
```

3. Créez le groupe de ports pour le VLAN isolé ; créez un port hôte PVLAN avec l'association d'hôte pour les VLAN principaux et isolés :

```
Switch(config)# port-profile type vethernet pvlan_guest
Switch(config-port-prof)# vmware port-group
Switch(config-port-prof)# switchport mode private-vlan host
Switch(config-port-prof)# switchport private-vlan host-association 266 166
Switch(config-port-prof)# no shut
Switch(config-port-prof)# state enabled
```

4. Dans vCenter, ajoutez la vNIC appropriée à la liaison ascendante PVLAN. Il s'agit de la vNIC à laquelle vous avez ajouté le VLAN isolé sous Configuration dans les paramètres UCS.

11 0	vmnic3		View Details	Select an uplink port gr
🗹 💷	vmnic4	pvlan	View Details	pvlan_uplink
	vmnic5		View Details	Select an uplink port gr

5. Ajoutez la machine virtuelle au groupe de ports approprié :

Dans l'onglet Matériel, cliquez sur **Carte réseau 1**.Choisissez **pvlan_guest (pvlan)** pour l'étiquette Réseau sous Connexion réseau :

🕗 VM1 - Virtual Machine Properties	1000	
Hardware Options Resources Profil	es vServices	Virtual Machine Version: 8
Show All Devices	Add Remove	Device Status Connected
Show All Devices Hardware ■ Memory ■ CPUs ♥ Video card ● VMCI device ⓒ SCSI controller 0 ■ Hard disk 1 ● CD/DVD drive 1 ● Network adapter 1 ● Floppy drive 1	Add Remove	 ✓ Connected ✓ Connect at power on Adapter Type Current adapter: E1000 MAC Address 00:0c:29:bc:58:9c ④ Automatic ⑦ Manual DirectPath I/O Status: Not supported ^① Network Connection Network label: [pvlan_guest (pvlan) Port: 32 Switch to advanced settings
Help		OK Cancel

Dépannage

Cette procédure décrit comment tester la configuration.

 Exécutez des requêtes ping vers d'autres systèmes configurés dans le groupe de ports, ainsi que vers le routeur ou un autre périphérique au niveau du port proche. Les requêtes ping envoyées au périphérique au-delà du port proche doivent fonctionner, tandis que celles envoyées aux autres périphériques du VLAN isolé doivent échouer.

```
- 🗆 ×
 Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Pinging 14.17.166.62 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.50: Destination host unreachable.
                                                                                                                                                                                                              .
Ping statistics for 14.17.166.62:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 <0% loss>,
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.62
Pinging 14.17.166.62 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.50: Destination host unreachable.
Ping statistics for 14.17.166.62:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 <0% loss>,
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.62
Pinging 14.17.166.62 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.62: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 14.17.166.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 14.17.166.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 14.17.166.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping_statistics for 14.17.166.62:
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = Oms, Maximum = 2ms, Average = Oms
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.51
Pinging 14.17.166.51 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.50: Destination host unreachable.
Ping statistics for 14.17.166.51:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
C:\Users\Administrator}_
```

2. Sur la N1K, les machines virtuelles sont répertoriées sur le VLAN principal ; cela se produit parce que vous êtes dans des ports hôtes PVLAN qui sont associés au PVLAN. En raison de la manière dont les machines virtuelles sont apprises, assurez-vous de ne pas définir le PVLAN comme natif sur le système UCS. Notez également que vous apprenez le périphérique en amont à partir du canal de port et que le périphérique en amont est également appris sur le VLAN principal. Vous devez l'apprendre dans cette méthode, c'est pourquoi vous avez le VLAN principal comme VLAN natif sur la liaison ascendante PVLAN.

Dans cette capture d'écran, les deux périphériques sur Veth3 et Veth4 sont les machines virtuelles. Le périphérique sur Po1 est le routeur en amont qui dépasse le port proche.

pvlan# show mac address-table						
VLAN	MAC Address	Type	Age	Port	Mod	
	+		+	+		
1	0002.3d10.b102	static	0	N1KV Internal Port	3	
1	0002.3d20.b100	static	0	N1KV Internal Port	3	
1	0002.3d30.b102	static	0	N1KV Internal Port	3	
1	0002.3d40.0002	static	0	N1KV Internal Port	3	
1	0002.3d60.b100	static	0	N1KV Internal Port	3	
177	0002.3d20.b102	static	0	N1KV Internal Port	3	
177	0002.3d40.b102	static	0	N1KV Internal Port	3	
177	0050.5686.4fe8	static	0	Veth2	3	
177	0050.5686.7787	static	0	Veth1	3	
177	0002.3d40.2100	dynamic	3	Po3	3	
177	000c.29c2.d1ba	dynamic	15	Po3	3	
177	0050.5686.3bc0	dynamic	56	Po3	3	
177	0050.56bc.5eea	dynamic	1	Po3	3	
177	0050.56bc.761d	dynamic	1	Po3	3	
266	000c.2996.9a1d	static	0	Veth4	3	
266	000c.29bc.589c	static	0	Veth3	3	
266	0012.8032.86a9	dynamic	214	Pol	3	
Total MAC	Addresses: 17					
nulon#						

3. Sur le système UCS, vous devez apprendre tous les MAC, pour cette communication, dans le VLAN isolé. Vous ne devez pas voir le amont ici :

F340-3 Legend	1-9-1-B(nxos)# show m :	ac address	-table			
	* - primary entry, age - seconds since	G - Gatewa last seen	ay MAC, 1,+ - pr:	(R) - Rout imary entr	ed y u	MAC, O - Overlay MAC sing vPC Peer-Link
VLA	N MÀC Àddress	Type	age	Secure	NTF	Y Ports
* 166	000c.2996.9a1d	dynamic	10	++ F	F	Veth1491
* 166	000c.29bc.589c	dynamic	270	F	F	Veth1491
* 166	0025.b581.991e	static	0	F	F	Veth1491

4. Sur le Nexus 5K, les deux machines virtuelles se trouvent sur le VLAN isolé, tandis que le périphérique en amont se trouve sur le VLAN principal :

F340.11. Legend:	.13-Nexus5000-5# sho	w mac addr	ess-tab	le		
	* - primary entry, (G - Gatewa	y MAC,	(R) - Rout	ed	MAC, O - Overlay MAC
	age - seconds since	last seen	,+ - pr	imary entr	y u	sing vPC Peer-Link
VLAN	MAC Address	. Туре	age	secure .	NTF	Y Ports
* 266	0012 0022 0500	++		++		-+ F+h1/1
- 200	0012.0032.0089	aynamic	0	r	r	ECHI/I
* 166	000c.2996.9a1d	dynamic	40	F	F	Eth1/4
* 166	000c.29bc.589c	dynamic	60	F	F	Eth1/4

5. Sur le commutateur 4900, où se trouve le port proche, tout se trouve sur le VLAN principal :

Unicast	Entries				
vlan	mac address	type	protocols	port	
266 266 266	000c.2996.9a1d 000c.29bc.589c 0012.8032.86a9	dynamic dynamic dynamic dynamic	<pre>ip,ipx,assigned,other ip,ipx,assigned,other ip,ipx,assigned,other</pre>	GigabitEthernet1/1 GigabitEthernet1/1 GigabitEthernet1/2	
Multicas	st Entries				
vlan	mac address	type	ports		
	+	++			
1	0100.0ccc.ccce	system	Gi1/1		
1	ffff.ffff.ffff	system	Gi1/1		
266	ffff.ffff.ffff	system	Gi1/1,Gi1/2		

PVLAN isolé sur N1K avec port de promiscuité sur le profil de port de liaison ascendante N1K

Dans cette configuration, vous contenez le trafic PVLAN vers N1K avec uniquement le VLAN principal utilisé en amont.

Configuration dans UCS

Cette procédure décrit comment ajouter le VLAN principal à la vNIC. Il n'est pas nécessaire de configurer PVLAN car vous n'avez besoin que du VLAN principal.

Note: Cet exemple utilise 266 comme principal et 166 comme isolé ; les ID de VLAN seront déterminés par le site.

1. Notez que le type de partage est Aucun.

>> = LAN > () LAN Cloud > = VLANS > = VLA General Org Permissions VLAN Group Membership	N 266 (266) Faults Events	
Fault Summary Image: O image	Properties Name: 266 Native VLAN: No Network Type: Lan Locale: External Multicast Policy Name: <not set=""> Multicast Policy Instance: org-root/mc-policy-default Sharing Type: None Primary Isolated</not>	VLAN ID: 266 Fabric ID: Dual If Type: Virtual Transport Type: Ether Create Multicast Policy

2. Cochez la case **Sélectionner** pour VLAN 266 afin d'ajouter le VLAN principal à la vNIC. Ne le définissez pas en tant que Native.

🛕 Modif	y VLANs		x			
Modi	fy VLANs		Ø			
VLANs						
Select	Name	Native VLAN	Ę			
	default	0				
	1233	©				
	1234	0				
	124	©				
	126	©	=			
	166	©				
	266	<u> </u>				
	777	©				
	Tbeaudre_177		_			
	Theaudre_277					
	Upp E1		_			
	Vian_51					
E Create VLAN						
		ок с	ancel			

Configuration des périphériques en amont

Ces procédures décrivent comment configurer les périphériques en amont. Dans ce cas, les commutateurs en amont n'ont besoin que de ports agrégés et ils n'ont besoin que de trunk VLAN 266, car il s'agit du seul VLAN que les commutateurs en amont voient.

Sur le Nexus 5K, entrez ces commandes et vérifiez la configuration de la liaison ascendante :

1. Ajoutez le VLAN en tant que VLAN principal :

Nexus5000-5(config-vlan)# vlan 266

2. Assurez-vous que toutes les liaisons ascendantes sont configurées afin d'agréger les VLAN :

interface Ethernet1/1description Connexion au 4900switchport mode trunkvitesse 1000interface Ethernet1/3description Connexion au port FIB 5switchport mode trunkvitesse 1000interface Ethernet1/4description Connexion au port FIA 5switchport mode trunkvitesse 1000

Sur le commutateur 4900, procédez comme suit :

- 1. Créez les VLAN utilisés comme VLAN principaux sur N1K.
- 2. Agrégation de toutes les interfaces vers et depuis le commutateur 4900 afin que le VLAN soit transmis.

Sur le routeur en amont, créez une sous-interface pour le VLAN 266 uniquement. À ce niveau, les exigences dépendent de la configuration réseau que vous utilisez.

- 1. interface GigabitEthernet0/1.1
- 2. encapsulation dot1Q 266
- 3. Adresse IP 209.165.200.225 255.255.255.224

Configuration de N1K

Cette procédure décrit comment configurer le N1K.

1. Créer et associer les VLAN :

```
Switch(config)# vlan 166
Switch(config-vlan)# private-vlan isolated
Switch(config-vlan)# vlan 266
Switch(config-vlan)# private-vlan primary
Switch(config-vlan)# private-vlan association 166
```

2. Créez un profil de port de liaison ascendante pour le trafic PVLAN avec le port proche noté :

```
Switch(config)#port-profile type ethernet pvlan_uplink
Switch(config-port-prof)# vmware port-group
Switch(config-port-prof)# switchport mode private-vlan trunk promiscuous
Switch(config-port-prof)# switchport private-vlan trunk allowed vlan 266 <-- Only need to
allow the primary VLAN
Switch(config-port-prof)# switchport private-vlan mapping trunk 266 166 <-- The VLANS must
be mapped at this point
Switch(config-port-prof)# channel-group auto mode on mac-pinning
Switch(config-port-prof)# no shut
Switch(config-port-prof)# state enabled
```

 Créez le groupe de ports pour le VLAN isolé ; créez un port hôte PVLAN avec l'association d'hôte pour les VLAN principaux et isolés :

```
Switch(config)# port-profile type vethernet pvlan_guest
Switch(config-port-prof)# vmware port-group
Switch(config-port-prof)# switchport mode private-vlan host
Switch(config-port-prof)# switchport private-vlan host-association 266 166
Switch(config-port-prof)# no shut
Switch(config-port-prof)# state enabled
```

4. Dans vCenter, ajoutez la vNIC appropriée à la liaison ascendante PVLAN. Il s'agit de la vNIC à laquelle vous avez ajouté le VLAN isolé sous Configuration dans les paramètres UCS.

EQ.	vmnic3		View Details	Select an uplink port gr
🗹 💷	vmnic4	pvlan	View Details	pvlan_uplink
	vmnic5		View Details	Select an uplink port gr

5. Ajoutez la machine virtuelle au groupe de ports approprié.

Dans l'onglet Matériel, cliquez sur **Carte réseau 1**.Choisissez **pvlan_guest (pvlan)** pour l'étiquette Réseau sous Connexion réseau.

🕗 VM1 - Virtual Machine Properties	1551		
Hardware Options Resources Profil	es vServices		Virtual Machine Version: 8
Show All Devices	Add Remove	Device Status	
Hardware Memory CPUs Video card VMCI device SCSI controller 0 Hard disk 1 CD/DVD drive 1 Network adapter 1 Floppy drive 1	Add Summary 4096 MB 1 Video card Restricted LSI Logic SAS Virtual Disk [datastore1] en_windo pvlan_guest (pvlan), Po Client Device	✓ Connected ✓ Connect at power on Adapter Type	rted
Help			X Cancel
			li.

Dépannage

Cette procédure décrit comment tester la configuration.

1. Exécutez des requêtes ping vers d'autres systèmes configurés dans le groupe de ports, ainsi que vers le routeur ou un autre périphérique au niveau du port proche. Les requêtes ping envoyées au périphérique au-delà du port proche doivent fonctionner, tandis que celles envoyées aux autres périphériques du VLAN isolé doivent échouer.



2. Sur la N1K, les machines virtuelles sont répertoriées sur le VLAN principal ; cela se produit parce que vous êtes dans des ports hôtes PVLAN qui sont associés au PVLAN. Notez également que vous apprenez le périphérique en amont à partir du canal de port et que le périphérique en amont est également appris sur le VLAN principal.

Dans cette capture d'écran, les deux périphériques sur Veth3 et Veth4 sont les machines virtuelles. Le périphérique sur Po1 est le périphérique en amont qui dépasse le port proche.

pvlan(coni	fig-port-prof)# sho	ow mac ad	ldress-tabl	le	
VLAN	MAC Address	Туре	Å ge	Port	Mod
1	+ 0002 3d10 b102	etatic	·	N1VV Internel Port	3
1	0002.3d20.b100	static	0	N1KV Internal Port	3
1	0002.3d30.b102	static	0	N1KV Internal Port	3
1	0002.3d40.0002	static	0	N1KV Internal Port	3
1	0002.3d60.b100	static	0	N1KV Internal Port	3
177	0002.3d20.b102	static	0	N1KV Internal Port	3
177	0002.3d40.b102	static	0	N1KV Internal Port	3
177	0050.5686.4fe8	static	0	Veth2	3
177	0050.5686.7787	static	0	Veth1	3
177	0002.3d40.2100	dynamic	1	Po3	3
177	000c.29c2.d1ba	dynamic	55	Po3	3
177	0050.5686.3bc0	dynamic	45	Po3	3
177	0050.56bc.5eea	dynamic	1	Po3	3
177	0050.56bc.761d	dynamic	1	Po3	3
266	000c.2996.9a1d	static	0	Veth4	3
266	000c.29bc.589c	static	0	Veth3	3
266	c84c.75f6.013f	dynamic	104	Po1	3
Total MAC	Addresses: 17				
pvlan(cont	fig-port-prof) # 📘				

3. Sur le système UCS, vous devez apprendre tous les MAC, pour cette communication, dans le VLAN principal que vous utilisez sur le N1K. Vous ne devez pas apprendre l'amont ici :

				table			
r . Le	eqend:	-9-1-B(HXUS)# SHOW Ma	ac address [.]	-capie			
	-	* - primary entry, (6 - Gatewa	y MAC,	(R) - Route	ed l	MAC, O - Overlay M
		age - seconds since	last seen	,+ - pr:	imary entry	y us	sing vPC Peer-Lin}
	VLAN	MAC Address	Туре	age	Secure I	VTF	Y Ports
		+	+		++-		-+
*	266	000c.2996.9a1d	dynamic	100	F	F	Veth1491
*	266	000c.29bc.589c	dynamic	180	F	F	Veth1491
*	177	0025.b581.9a3f	dynamic	0	F	F	Veth1402
*	177	0025.b585.100a	dynamic	350	F	F	Veth1424
*	177	0050.566b.01ad	dynamic	380	F	F	Veth1402
*	126	0025.b581.999e	static	0	F	F	Veth1392
*	124	0023.04c6.dbe2	dynamic	0	F	F	Veth1404

4. Sur le Nexus 5K, tous les MAC se trouvent dans le VLAN principal que vous avez sélectionné :

F340.11. Legend:	.13-Nexus5000-5# shot	v mac addre	ess-tal	ole			
VLAN	* - primary entry, (age - seconds since MAC Address	G - Gateway last seen Type	y MAC, ,+ - p: age	(R) - Rout cimary entr Secure	ed y u NTF	MAC, O - Overlay MAC sing vPC Peer-Link Y Ports	
* 266 * 266 * 266	000c.2996.9a1d 000c.29bc.589c c84c.75f6.013f	dynamic dynamic dynamic dynamic	90 20 100	++ F F F	 F F F	-+ Eth1/4 Eth1/4 Eth1/1	ш
F340.11.	.13-Nexus5000-5# 🗧	-					-

5. Sur le commutateur 4900, tout se trouve sur le VLAN principal que vous avez sélectionné :

Switch#:	show mac address	-table			
vlan	Entries mac address	type	protocols	port	
266 266 266	000c.2996.9a1d 000c.29bc.589c c84c.75f6.013f	dynamic dynamic static	ip, ipx, assigned, other ip, ipx, assigned, other ip, ipx, assigned, other	GigabitEthernet1/1 GigabitEthernet1/1 Switch	
Multicas	st Entries				
vlan	mac address	type ++	ports 		
1	0100.0ccc.ccce	system	Gi1/1		
1	ffff.ffff.ffff	system	Gi1/1		
166	ffff.ffff.ffff	system	Gi1/1		-
266	ffff.ffff.ffff	system	Gi1/1,Gi1/2,Switch		;
Switch#					Ļ

PVLAN de communauté sur N1K avec port de promiscuité sur le profil de port de liaison ascendante N1K

Il s'agit de la seule configuration prise en charge pour le VLAN de communauté avec UCS.

Cette configuration est identique à celle configurée dans le <u>PVLAN isolé sur N1K avec un port</u> <u>Promiscuité sur la</u> section <u>du profil de port de liaison ascendante N1K</u>. La seule différence entre la communauté et l'isolement est la configuration du PVLAN. Afin de configurer le N1K, créez et associez les VLAN comme vous l'avez fait sur le Nexus 5K :

```
Switch(config)# vlan 166
Switch(config-vlan)# private-vlan community
Switch(config-vlan)# vlan 266
Switch(config-vlan)# private-vlan primary
Switch(config-vlan)# private-vlan association 16
```

Toutes les autres configurations sont identiques au PVLAN isolé sur N1K avec un port proche sur le profil de port de liaison ascendante N1K.

Une fois configuré, vous pouvez communiquer avec toutes les machines virtuelles connectées au profil de port vEthernet utilisé pour votre PVLAN.

Dépannage

Cette procédure décrit comment tester la configuration.

1. Exécutez des requêtes ping vers d'autres systèmes configurés dans le groupe de ports, ainsi que vers le routeur ou un autre périphérique au niveau du port proche. Les requêtes ping audelà du port de promiscuité et vers d'autres systèmes de la communauté doivent fonctionner.

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe	- D ×
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.61	<u>^</u>
Pinging 14.17.166.61 with 32 bytes of data: Reply from 14.17.166.61: bytes=32 time=1ms TTL=255 Reply from 14.17.166.61: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 14.17.166.61: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 14.17.166.61: bytes=32 time<1ms TTL=255	
Ping statistics for 14.17.166.61: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = 1ms, Average = Oms	
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.51	
Pinging 14.17.166.51 with 32 bytes of data: Reply from 14.17.166.51: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 14.17.166.51: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 14.17.166.51: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 14.17.166.51: bytes=32 time<1ms TTL=128	
Ping statistics for 14.17.166.51: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms	
C:\Users\Administrator>	
Pinging 14.17.166.51 with 32 bytes of data: Reply from 14.17.166.51: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 14.17.166.51: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 14.17.166.51: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 14.17.166.51: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 14.17.166.51: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms C:\Users\Administrator>	

2. Tous les autres dépannages sont identiques au PVLAN isolé.

PVLAN isolé et PVLAN de communauté sur le port promotionnel DVS VMware sur le DVS

En raison des problèmes de configuration sur le système DVS et UCS, les PVLAN avec DVS et UCS ne sont pas pris en charge avant la version 2.2(2c).

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est actuellement disponible pour ces configurations.

Dépannage

Les sections précédentes contiennent des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner vos configurations.

L'Outil d'interprétation de sortie (clients enregistrés seulement) prend en charge certaines commandes d'affichage. Utilisez l'Outil d'interprétation de sortie afin de visualiser une analyse de commande d'affichage de sortie .