# Comprendre l'ajout de nouveaux disques durs à un disque virtuel existant

### Table des matières

Introduction Conditions préalables Exigences Composants utilisés Informations générales Procédure pour ajouter un nouveau disque dur Migration du niveau RAID d'un VD

# Introduction

Ce document décrit la procédure à suivre pour ajouter de nouveaux disques durs à un disque virtuel existant avec et sans modification de RAID (Redundant Array of Independent Disks).

# Conditions préalables

#### Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

#### Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les serveurs Cisco UCS-C.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

### Informations générales

Par exemple, si vous disposez d'un disque virtuel (VD) avec trois disques durs et que vous souhaitez en ajouter trois autres, la procédure à suivre est indiquée dans ce document.

### Procédure pour ajouter un nouveau disque dur

Cette section décrit la procédure à suivre pour ajouter un nouveau disque dur à un disque virtuel existant.

Note : Vous devez exécuter la tâche de procédure dans une fenêtre de maintenance.

Étape 1. Redémarrez l'hôte dans WebBIOS.

Lorsque l'ordinateur hôte démarre, le texte suivant apparaît :Copyright© LSI Corporation.

#### Appuyez sur

#### for WebBIOS.

#### Appuyez ensuite surCtrl+H.

Cisco Virtual KVM Conso	ole File View Macros	Tools Power Virtual M	ledia Help	<b>Ş</b> , 🐺 🔒 🅱	র্ 71% 🖅 Sun 6:46 AM Q 😑		
Cisco Integrated Ma	anagement × New Tab	•••	10.106.74.202 - KVI	M Console	afroj		
← → C ▲ https://10.106.	74.202/index.html						
Hops 🗰 Web Monitor C3 for	🗀 CSC 👬 Topic Search 🗎						
Cisco Integra Overall Server Status Moderate Fault Server Admin Storage Summary Inventory Sensors Remote Presence BIOS Power Policies Faults and Logs Troubleshooting	ated Manageme C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	LSI MegaRAID SA Version 5.47.05 Copyright(c) 20 HA -0 (Bus 130 Battery Status: PCI Slot Number ID LUN VENDOR  LSI 8 0 ATA 11 0 ATA 0 LSI 1 LSI 2 Virtual Drive Press <ctrl><h></h></ctrl>	S-MFI BIOS .0 (Build May 07, 2014) 14 LSI Corporation Dev 0) LSI MegaRAID SAS 9271 Fully charged : 2 PRODUCT  LSI MegaRAID SAS 9271-8i ST500NM0011 ST500NM0011 Virtual Drive Virtual Drive (s) found on the host adapte :(s) handled by BIOS for WebBIOS or press <ctrl></ctrl>	L-8i REVISION  3.410.05-3484 CC02 CC02 RAID0 RAID0 RAID0 ST.	CAPACITY 		
🧝 viewer(10.106.74.202jnjp * 😰 viewer(10.106.74.202jnjr							
F25	0	000	🧕 💆 🙆 🕺 🍓	<u>ک ایک ایک (ا</u>			

Étape 2. La fenêtre Sélection du contrôleur s'affiche, comme illustré dans l'image :

Cisco Virtual KVM Conso	e File View Macros	Tools Power V	irtual Media Help		9a 🔍 🤇	🔒 💿 🔶 74% 🔂 Sun 6:50 AM 🛛	( :=
Cisco Integrated Ma	nagement × New Tab	•••		10.106	6.74.202 - KVM Console		afroj
← → C ▲ https://10.106.3	74.202/index.html	Adapter Sel	ection			1515	1 :
Apps 🗰 Web Monitor C3 for	🗀 CSC 👬 Topic Search 🚞					- J1 / 1	
alulu ar a s		X					
cisco Cisco Integra	ated Manageme	Adapter No	. Bus No.	Device No.	Туре	Firmware Pkg. Version	Out
Overall Server Status	C & & O 🔳	0. 🕥	130	0	LSI MegaRAID SAS 9271-8i	23-29-0-0014	
Moderate Fault	Server Summary						
Server Admin Storage	Actions				Start		
Summary	Power On Server						
Inventory	Power Off Server						
Sensors	Shut Down Server						
BIOS	O Power Cycle Server						
Power Policies	Hard Reset Server						
Faults and Logs	Launch KVM Console						
Troubleshooting	O Turn On Locator LED						
	1						
viewer(10.106.74.202jnlp *	viewer(10.106.74.202jnl)				10.106	.74.202 admin 0.8 fps 0.002 KB/s	A ×
							1
F2S	T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2 (2)				Trend
							The

L'écran Main Menu (Menu principal) affiche un menu d'éléments que vous pouvez choisir afin d'afficher les informations et d'apporter des modifications aux matrices RAID connectées aux contrôleurs du serveur. Cet écran affiche également la configuration actuelle des disques physiques et logiques à partir desquels vous pouvez configurer et gérer les baies RAID.



Étape 3. Sélectionnez le DVD souhaité.



Étape 4. ChoisissezAdvanced Operationset cliquez surGo, comme illustré dans l'image :



Étape 5. Ajoutez un lecteur physique supplémentaire à la baie.

🔲 14.17.2.105 - KVM Console		- • •				
File View Macros Tools Help						
KVM VM						
MegaRAID BIOS Config Utility Advanced Operations	L512,2					
<u>Remove drive</u>						
K Enclosure: Alpine(9), Slo						
C Change RAID Level						
RAID 6						
<ul> <li>Change RAID Level and Add Drive</li> </ul>						
Enclosure: Alpine(9), Slot:6, SAS, H						
Reset & Go						
1 Home	<b>∢</b> ⊪ <u>B</u> ack					

Étape 6. Laisser le VD reconstruire (la reconstruction prend du temps en fonction de la quantité de disque que vous ajoutez).

# Migration du niveau RAID d'un VD

À mesure que la quantité de données et le nombre de disques dans votre système augmentent, vous pouvez utiliser la migration de niveau RAID afin de changer un niveau de volume virtuel d'un niveau RAID à un autre. Il n'est pas nécessaire de mettre le système hors tension ou de le redémarrer. Lorsque vous migrez un disque virtuel, vous pouvez conserver le même nombre de lecteurs ou ajouter des lecteurs. Vous pouvez utiliser l'utilitaire de configuration WebBIOS (CU) afin de migrer le niveau RAID d'un VD existant.

Remarque : bien que vous puissiez effectuer une migration de niveau RAID à tout moment, LSI vous recommande de le faire en l'absence de redémarrage. De nombreux systèmes d'exploitation exécutent des opérations d'E/S en série (une par une) pendant le démarrage. Avec une migration de niveau RAID en cours d'exécution, un démarrage peut souvent prendre plus de quinze minutes. Les migrations sont autorisées pour les niveaux RAID suivants :

- RAID 0 à RAID 1
- RAID 0 à RAID 5
- RAID 0 à RAID 6
- RAID 1 à RAID 0
- RAID 1 à RAID 5
- RAID 1 à RAID 6
- RAID 5 à RAID 0
- RAID 5 à RAID 6
- RAID 6 à RAID 0
- RAID 6 à RAID 5

#### À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.