Configuration de l'emplacement PCIE UCS Central 2.0 /VCON

Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises Components Used Procédure Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer la stratégie de placement et mapper vNIC/vHBA au VCON.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel suivantes :

- UCS Central 2.0(1a)
- Tous les périphériques utilisés sont des périphériques de TP

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Procédure

Étape 1. Comme le montre l'image, sous la barre d'action, sélectionnez **Créer une stratégie de placement d'interface hôte**.

Create Host Interface Placement Policy

Étape 2. Spécifiez la configuration requise dans la stratégie de placement.

Il peut s'agir de l'une des suivantes :

Commande linéaire : les logements virtuels sont attribués dans l'ordre.

Round Robin : les logements virtuels sont attribués de manière séquentielle.

Tous - Toutes les vNIC et vHBA configurés peuvent être attribués. Il s'agit de la configuration par défaut.

Affecté uniquement : les vNIC et les vHBA doivent être explicitement attribués.

Exclure dynamique : impossible d'attribuer des vNIC et des vHBA dynamiques.

Exclure les vNIC et vHBA non affectés : impossible d'attribuer les vNIC et les vHBA non affectés.

Exclure usNIC - les vNIC usNIC ne peuvent pas être attribuées.

Host Interface Placement Policy Create

root		-
Name *		
test		
Description		
Virtual Slot Ma	apping Scheme	
C Linear Ord	lered	
Round Rol	bin	
Virtual Slot 1	Selection Preference	
Virtual Slot 1 S all	Selection Preference	
Virtual Slot 1 s all Virtual Slot 2 s	Selection Preference	
Virtual Slot 1 S all Virtual Slot 2 S all	Selection Preference	
Virtual Slot 1 s all Virtual Slot 2 s all Virtual Slot 3 s	Selection Preference	
Virtual Slot 1 3 all Virtual Slot 2 3 all Virtual Slot 3 3 all	Selection Preference	
Virtual Slot 1 3 all Virtual Slot 2 3 all Virtual Slot 3 3 all Virtual Slot 4 3	Selection Preference	

Cancel

Create

Étape 3. Afin de mapper la stratégie configurée, sous profil de service/modèle de profil de service, accédez à **Modifier les options > Stratégies > Test de placement d'interface hôte2**, comme indiqué dans l'image :

asic	Policies	Host Interface P	acement		•
entifiers	Maintenance global-default	test2 root			
AN	Host Firmware Package global-default	Policy Usage 🔺			
AN	BIOS <not-assigned></not-assigned>	1	1 Not Associated		
ervers	Boot global-default		Contig Errors		
torage	Host Interface Placement	Settings	Value		
olicies	test2 vMedia <not-assigned></not-assigned>	Virtual Slot Mapping Scheme Virtual Slot 1 Selection	Linear Ordered		
	Scrub global-default	Preference Virtual Slot 2 Selection	assigned-only		
	Power Control global-default	Preference Virtual Slot 3 Selection Preference	assigned-only		
		Virtual Slot 4 Selection	assigned-only		

Étape 4. Sous le modèle de profil de service/profil de service, cliquez sur l'icône **Outils** et choisissez **Configurer l'emplacement de l'interface**, comme illustré dans l'image :



Étape 5. Configurer les options requises

Choisissez si l'emplacement manuel de l'interface doit être activé/désactivé.

Ajoutez le vNICS et configurez le port hôte si nécessaire.

Préférence, choisissez la **préférence de sélection de logement virtuel** pour chaque logement virtuel.

Il peut s'agir de l'une des suivantes :

Tous : toutes les vNIC et vHBA configurés peuvent être attribués. Il s'agit de la configuration par défaut.

Affecté uniquement : les vNIC et les vHBA doivent être explicitement attribués.

Exclure dynamique : impossible d'attribuer des vNIC et des vHBA dynamiques.

Exclure les vNIC et vHBA non affectés : impossible d'attribuer les vNIC et les vHBA non affectés.

Exclure usNIC - les vNIC usNIC ne peuvent pas être attribuées.

2test Configure Host Interface Placement root Enabled Manual Interface Placement Placement vCON 2 vCON 3 vCON 4 VCON 1 Preference Properties + 💼 🛧 🔸 PCI Order vCON 1 Admin Host Port 2 Any nic

Disabled

Étape 6. Dans Commande PCI, cliquez sur les flèches haut et bas pour organiser la commande.

Note: Si le placement manuel d'interface est activé, la commande PCI est en lecture seule.

2test Configure Host Interface Placement

Placement	Interfaces	PCI Order	Admin Host Port	
Preference	nic	Unspecified	1	
	nic1	Unspecified	2	
PCI Order				

Informations connexes

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0_chapter_0100.html
- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0_chapter_0100.html
- Support et documentation techniques Cisco Systems