Configurer DCPMM dans Windows Server avec le mode AppDirect

Contenu

Introduction Conditions préalables **Conditions requises Components Used** Informations générales Module de mémoire permanente du centre de données Modes de fonctionnement Mode mémoire Mode AppDirect Mode combiné Objectif Région Espace de noms Accès direct Configuration Vérification Dépannage Référence

Introduction

Ce document décrit la configuration de la mémoire persistante du datacenter Intel[®] Optane[™] (PMEM) en mode AppDirect pour Windows Server.

Avec l'aide d'Ana Monténégro, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Module de mémoire persistante Intel® Optane™ Data Center (DCPMM).
- Administration du serveur Windows.

Assurez-vous que le serveur a la configuration minimale requise avant de tenter cette configuration :

- Reportez-vous aux directives PMEM du guide de spécification B200/B480 M5.
- Assurez-vous que le processeur est un processeur Intel[®] Xeon[®] évolutif de deuxième

génération.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- UCS B480 M5
- UCS Manager 4.1(2a)
- Windows Server 2019

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

Cisco IMC et Cisco UCS Manager version 4.0(4) proposent la prise en charge des modules de mémoire persistante Intel[®] Optane[™] Data Center sur les serveurs UCS M5 basés sur les processeurs Intel[®] Xeon[®] de deuxième génération.

Module de mémoire permanente du centre de données

Le module DCPMM (Data Center Persistent Memory Module) est une nouvelle technologie qui permet de combler l'écart entre le stockage et la mémoire traditionnelle. Il permet d'atteindre le meilleur des deux mondes en combinant les performances à haut débit de la mémoire DRAM et la haute capacité du stockage traditionnel. Ils offrent des performances supérieures aux disques SSD et un coût par gigaoctet inférieur à celui de la mémoire système.

Modes de fonctionnement

Mode mémoire

En mode mémoire, le module DDR4 sert de module de cache pour les DCPMM. Il fournit une grande capacité de mémoire, bien que les données soient volatiles. Le système d'exploitation considère la capacité du module de mémoire persistante comme la mémoire principale du système.

Mode AppDirect

Toute la mémoire utilisée comme stockage. La mémoire est adressable par octet et fournit un accès direct à la charge/au stockage sans aucune modification des applications existantes ou des systèmes de fichiers. Le mode App Direct offre un stockage par blocs hautes performances, sans la latence du déplacement des données vers et depuis le bus d'E/S.

Mode combiné

Ce mode permet l'utilisation du module avec une capacité de 25 % utilisée comme mémoire volatile et de 75 % comme mémoire non volatile.

La commutation entre les modes est possible via UCSM ainsi que les outils de système

d'exploitation sur l'hôte.

Objectif

Un objectif est utilisé pour configurer l'utilisation des modules de mémoire persistants connectés à un socket de processeur.

- App Direct configure une région pour tous les modules de mémoire persistants connectés à un socket.
- App Direct Non entrelacé configure une région pour chaque module de mémoire persistant.

Région

Une région est un groupe d'un ou plusieurs modules de mémoire persistants qui peuvent être divisés en un ou plusieurs espaces de noms. Une région est créée en fonction du type de mémoire persistante sélectionné lors de la création de l'objectif.

Les régions peuvent être créées en tant que non entrelacées, c'est-à-dire une région par module de mémoire persistant, ou entrelacées, ce qui crée une grande région sur tous les modules d'une socket de processeur. Impossible de créer des régions sur les sockets du processeur.



Espace de noms

Un espace de noms est une partition d'une région. Lorsque vous utilisez le type de mémoire persistante App Direct, vous pouvez créer des espaces de noms sur la région mappée au socket. Lorsque vous utilisez le type de mémoire persistante App Direct Non Interleaved, vous pouvez créer des espaces de noms sur la région mappée à un module de mémoire spécifique sur le socket.

Un espace de noms peut être créé en mode Brut ou Bloquer. Un espace de noms créé en mode brut est considéré comme un espace de noms en mode brut dans le système d'exploitation hôte. Un espace de noms créé en mode Bloc est considéré comme un espace de noms de mode secteur dans le système d'exploitation hôte.



Accès direct

L'accès direct (DAX) est un mécanisme qui permet aux applications d'accéder directement au support persistant à partir du CPU (via les charges et les magasins), en contournant la pile d'E/S traditionnelle (cache de page et couche de bloc).

Configuration

1. Créer une stratégie PMEM

Accédez à Serveurs > Stratégie de mémoire persistante et cliquez sur Ajouter.

Créez un objectif, assurez-vous que le mode mémoire est 0 %.

reate Pers	sistent Memory Po	licy		?
Name : Ap Description : General Se Goals Crea Nore Socket Soc All S Mer	ecurity ate Goal erties ket ID : • All So hory Mode (%) : • 0 istent Memory Type : • App D	ckets	? ×	*
Ty Advanced Filt	er 🛧 Export 🚔 Print			\$
Name	Socket Id	Socket Local DIMM Mode	Capacity (GiB)	
		No data available	ОКС	ancel

Create Persistent Memory Policy

Te Advance	Cooket Id	Contrast Local DIMM Made		
	ed Filter 🔺 Export 📥 Pri	nt	Opposite (OSD)	3
Configure I	Namespace			
		🕀 Add 💼 Delete 🏾 🖨 Modify		
All Sock	kets	0	App Direct	
Socket Id		Memory Mode (%)	Persistent Memory Type	
▼, Advance	ed Filter 🔶 Export 🚔 Pri	nt		ł
Goals				
General	Security			
escription :				
and the second	AppDirect_PMEM			

Note: Si vous incluez une stratégie de mémoire persistante dans un profil de service associé à un serveur, la configuration de mémoire persistante sur le serveur est **gérée par UCS**. En mode **géré par UCS**, vous pouvez utiliser Cisco UCS Manager et les outils hôtes pour configurer et gérer des modules de mémoire persistante, sinon la configuration de la mémoire persistante sur le serveur est **gérée par l'hôte**. En mode **géré par l'hôte**, vous pouvez utiliser les outils de l'hôte pour configurer et gérer les modules de mémoire persistants.

2. Attribuez la stratégie de mémoire persistante au profil de service.

Accédez à **Service Profile > Policies > Persistent Memory Policy** et sélectionnez la stratégie précédemment créée

Attention : Cette action nécessite un redémarrage du serveur

Boot	Order	Virtual Machines	FC Zones	Policies	Server Details	CIMC Sessions	FSM	VIF Paths	Faults	Events	> >
	(+) IPMI,	Redfish Access P	rofile Policy								
	+ Pow	er Control Policy									
	+ Scru	b Policy									
	+ Seria	al over LAN Policy									
	+ State	s Policy									
	⊕ KVM	Management Poli	су								
	(+) Pow	er Sync Policy									
	(+) Grap	hics Card Policy									
	Pers	istent Memory Pol	icy								
	Persistent	Memory Policy : Ap	pDirect_PMEM	•	Create F	Persistent Memory Po	blicy				
	Persistent	Memory Policy Instand	ce:								
							ОК	Apply	Cancel) (H	elp

3. (Facultatif) Vérifiez que le mode est AppDirect.

Accédez à Serveur > Inventaire > Mémoire persistante > Régions.

General	Inve	entory	Virtual Ma	chines	Installed F	irmware	CIMC Sessio	ons	SEL Logs	VIF Path	is Hea	alth Dia	agnostics	Faults	Events	FSM	> >
Motherboard	c	CIMC	CPUs	GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNI	Cs Se	ecurity	Storage	Persister	nt Memory			
DIMMS (Config	uration	Regions	Nam	nespace												
Advanced Fil	iter	↑ Export	🖶 Print														¢
i		Socke	et Id	Lo	ocal DIMM Slo	t Id DIN	IM Locator Id	S	Туре		Total Cap	oacity (GiB)	Free Cap	pacity (GiB)	Health	Status:	
1		Socke	et 1	N	ot Applicable	DIN	/IM_A2,DIMM	_D2	AppDirect		928		928		Healthy	/	
2		Socke	et 2	N	ot Applicable	DIN	MM_G2,DIMM	_K2	AppDirect		928		928		Healthy	/	
з		Socke	et 3	N	ot Applicable	DIN	MM_N2,DIMM	_R2	AppDirect		928		928		Healthy	r	
4		Socke	et 4	N	ot Applicable	DIN	MM_U2,DIMM	_X2	AppDirect		928		928		Healthy	/	

Motherb	oard	CIMC	CPUs	GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNICs	Security	Storage	Persiste	ent Memory	
DIMMS	Co	nfiguration	Regions	s Na	amespace									
Actions					Properties									
Secure E	rase			_	Memory Cap	acity (GiB)	:	0		Persistent N	lemory Capa	city (GiB) :	3712	
					Reserved Ca	pacity (GiB)	:	304		Total Capac	ity (GiB)	:	4021	
					Configured R	esult Error Des	cription :	No Error		Config Resu	lt	:	Success	
					Config State		:	Configured	I	Security Sta	te	:	Disabled-Fro	zen
					Unconfigured	Capacity	:	304		Inaccessible	Capacity	:	5	

4. Sous Windows, accédez à **Gestionnaire de périphériques > Périphériques mémoire** pour afficher les souvenirs.

🖶 Device Manager	-	×	
File Action View Help			
V 🛃 WIN-UTRDO5QL4T1		^	\sim
> 💻 Computer			\sim
> 👝 Disk drives			
> 🖏 Display adapters			elp
> 🙀 Human Interface Devices			
> 📷 IDE ATA/ATAPI controllers			
> 🔤 Keyboards			
✓ ■ Memory devices			
INVDIMM device			h
INVDIMM device			
> 🕼 Mice and other pointing devices			
> 🛄 Monitors			
✓			

5. Utilisez PowerShell pour vérifier l'état physique de la mémoire à l'aide de la commande **Get-PmemPhysicalDevice.**

eviceId	DeviceType	HealthStatus	OperationalStatus Physic	alLocation FirmwareRevision	Persistent memory size	Volatile memory siz
	INVDIMM device	Healthy	{0k}	101005276	464 GB	Unknown
001	INVDIMM device	Healthy	{0k}	101005276	464 GB	Unknown
91	INVDIMM device	Healthy	{0k}	101005276	464 GB	Unknown
101	INVDIMM device	Healthy	{0k}	101005276	464 GB	Unknown
001	INVDIMM device	Healthy	{0k}	101005276	464 GB	Unknown
101	INVDIMM device	Healthy	{0k}	101005276	464 GB	Unknown
001	INVDIMM device	Healthy	{0k}	101005276	464 GB	Unknown
101	INVDIMM device	Healthy	(0k)	101005276	464 GB	Unknown

6. Utilisez la commande **Get-PmemUnusedRegion** pour renvoyer les régions disponibles pour être affectées à un périphérique de mémoire persistante logique sur le système.



7. Utilisez la commande **New-PmenDisk** pour créer un espace de noms sur une région afin d'activer la capacité.

L'espace de noms est visible par le système d'exploitation Windows et peut être utilisé par les applications.



8. Vérifiez avec la commande Get-PmemDisk Persistent Memory Disk (Namespace).

DiskNumber	Size		HealthStatus	AtomicityType	CanBeRemoved	PhysicalDeviceIds	UnsafeShutdownCount
\$	928	GD	Healthy	None	True	{1, 101}	0
5	928	GB	Healthy	None	True	{1001, 1101}	0
5	928	GB	Healthy	None	True	{2001, 2101}	0
7	928	GB	Healthy	None	True	{3001, 3101}	0

9. (Facultatif) Accédez au **Gestionnaire de périphériques** et vérifiez le disque de mémoire persistante sous le **disque de mémoire persistante**.



10. Dans UCS Manager, vous voyez l'espace de noms créé sous les régions.

Naviguez jusqu'à Serveur > Inventaire > Mémoire persistante > Espace de noms pour voir les régions avec l'espace de noms joint.

< General Inve	entory Virt	tual Machines	Installed I	Firmware	CIMC Session	ons S	SEL Logs	VIF Paths	Health	Diagnostics	Faults	Events	FSM	> >
Motherboard C	IMC CPU	s GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNICs	s Security	Storag	e Persiste	ent Memory			
DIMMS Configu	uration Re	gions Nar	nespace											
+ - Ty Advanced	filter 🔶 Exp	port 🚔 Print												¢
Name		N	lode			C	Capacity (GiB)			Health	Status:			
Namespace Pr	nemDisk1	R	law			9	928			Healthy	/			
▼ Region 2														
Namespace Pr	nemDisk1	R	law			9	928			Healthy	/			
▼ Region 3														
Namespace Pr	nemDisk1	R	law			9	928			Healthy	/			
▼ Region 4														
Namespace Pr	nemDisk1	R	law			9	928			Healthy	/			

11. Sous Windows, accédez à la console **Gestion des disques** pour afficher le nouveau disque. initialisez le disque à l'aide du partitionnement **MBR** ou **GPT** avant que le gestionnaire de disque logique puisse y accéder.

🜆 Computer Management	h3,	– 🗆 X
File Action View Help		
🗢 🔿 🙍 🖬 📓 🖬 🗩 🗙 🗟 🔒	🔂 🗐	
A Computer Management (Local Volume	Layout Type File System Status	Actions
V 🎁 System Tools 📃 (C:)	Simple Basic NTFS Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)	Disk Management
Shared Folders Local Users and Groups	artition 2) Simple Basic RAW Healthy (EH System Partition) artition 2) Simple Basic RAW Healthy (Primary Partition) y Simple Basic NTFS Healthy (OEM Partition)	More Actions
Device Manager	Initialize Disk ×	
 Storage Windows Server Backup Disk Management Services and Applications 	You must initialize a disk before Logical Disk Manager can access it. Select disks: ♥ Disk 2 ♥ Disk 3 ♥ Disk 4 ♥ Disk 5 ↓ Uae the following partition style for the selected disks: ● MBR (Master Boot Record) ● GPT (GUID Partition Table) Note: The GPT partition style is not recognized by all previous versions of Windows. OK Cancel	
Disk 1 Basic 1490.40 GE Online Online Online Unknown 1490.42 GE Not Initial	1490.40 GB RAW Healthy (Primary Partition) 1490.42 GB Unallocated	
S Unalloca	teo Primary partition	

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

1. La commande **Remove-PmemDisk** supprime un disque mémoire persistant spécifique, qui peut être utilisé si vous devez remplacer un module défaillant.



Attention : Supprimer un disque de mémoire persistante entraîne une perte de données sur ce disque.

2. Vérifiez avec la commande Get-PmemDisk le disque de mémoire persistante disponible restant.



3. Dans UCS Manager, sous **Mémoire persistante**, vous voyez que l'espace de noms n'est plus attribué à la région comme l'illustre l'image.

Motherboard	CIMC	CPUs	GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNICs	Security	Storage	Persistent Memory	
DIMMS Co	nfiguration	Regions	s Nai	mespace								
+ — T _e Adva	nced Filter	♠ Export	🖶 Print									₽
Name			Ν	Node			С	apacity (GiB)			Health Status:	
Region 1												
▼ Region 2												
Namespac	e PmemDisl	<1	F	Raw			93	28			Healthy	
Namespac	e PmemDisl	<1	F	Raw			93	28			Healthy	
Namespac	e PmemDisl	<1	F	Raw			93	28			Healthy	

4. Vous pouvez également utiliser l'utilitaire **IPMCTL** pour configurer et gérer les modules de mémoire continue Intel Optane DC.

Remarque : IPMCTL peut être lancé à partir d'un interpréteur de commandes UEFI (Unified

Extensible Firmware Interface) ou d'une fenêtre de terminal dans un système d'exploitation.

5. La commande **ipmctl show -dimm** affiche les modules de mémoire persistants détectés dans le système et vérifie que le logiciel peut communiquer avec eux. Entre autres informations, cette commande renvoie chaque ID DIMM, capacité, état de santé et version du micrologiciel.

Shell> i	pN	nctl sł	now -	·d.	imm				
DimmID		Capaci	ity	Ι	LockState		HealthState	I	FWVersion
		======	=====					=	
0x0001		502.5	GiB	Ι	Disabled,	Frozen	Healthy	I	01.01.00.5276
0x0101		502.5	GiB	Ι	Disabled,	Frozen	Healthy	I	01.01.00.5276
0×1001		502.5	GiB	Ι	Disabled,	Frozen	Healthy	I	01.01.00.5276
0×1101		502.5	GiB	Ι	Disabled,	Frozen	Healthy	I	01.01.00.5276
0x2001		502.5	GiB	Ι	Disabled,	Frozen	Healthy	I	01.01.00.5276
0x2101		502.5	GiB	Ι	Disabled,	Frozen	Healthy	I	01.01.00.5276
0×3001		502.5	GiB	Ι	Disabled,	Frozen	Healthy	I	01.01.00.5276
0x3101		502.5	GiB		Disabled,	Frozen	Healthy		01.01.00.5276
Shell>									

6. La commande ipmctlshow -Memyresources affiche la capacité provisionnée.



7. La commande **ipmctl show -region** affiche les régions disponibles, vous voyez que la région 1 a une **capacité libre.**

Shell> ipmctl show –region										
RegionID SocketID	PersistentMemoryType	Capacity FreeCapacity	HealthSt							
ate										
====										
0x0001 0x0000	AppDirect	928.0 GiB 928.0 GiB	Healthy							
0x0002 0x0001	AppDirect	928.0 GiB 0 B	Healthy							
0x0003 0x0002	AppDirect	928.0 GiB 0 B	Healthy							
0x0004 0x0003	AppDirect	928.0 GiB 0 B	Healthy							
Shell>										

8. La commande **ipmctl create -namespace** crée un espace de noms dans les régions disponibles.



9. Toutes les régions sont désormais affectées à l'espace de noms, comme illustré dans l'image

00 AppDirect	928.0 GiB	0 В	Healthy
1 AppDirect	928.0 GiB	0 B	Healthy
2 AppDirect	928.0 GiB	0 B	Healthy
3 AppDirect	928.0 GiB	0 B	Healthy
	00 AppDirect 01 AppDirect 02 AppDirect 03 AppDirect	00 AppDirect 928.0 GiB 01 AppDirect 928.0 GiB 02 AppDirect 928.0 GiB 03 AppDirect 928.0 GiB	00 AppDirect 928.0 GiB 0 B 01 AppDirect 928.0 GiB 0 B 02 AppDirect 928.0 GiB 0 B 03 AppDirect 928.0 GiB 0 B

10. Dans UCS Manager, nous pouvons vérifier l'espace de noms créé sous **Mémoire persistante** comme indiqué dans l'image.

General Inv	ventory	Virtual Machines		Installed Firmware		CIMC Sessions		SEL Logs VIF Paths		Health	Health Diagnostics		Events	FSM	> >
Motherboard	CIMC	CPUs G	BPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vN	ICs Secur	ity Sto	rage P	Persistent Memory			
DIMMS Config	guration	Regions	Nam	espace											
+ - T/ Advanced Filter ↑ Export = Print										¢					
Name			Mo	ode			(Capacity (GiB	:)		ŀ	lealth Status:			
➡ Region 1															
Namespace			Ra	W			1	928			н	lealthy			
➡ Region 2															
Namespace P	memDisk1		Ra	w			9	928			ŀ	lealthy			
➡ Region 3															
Namespace P	memDisk1		Ra	w			1	928			F	lealthy			
➡ Region 4															
Namespace P	memDisk1		Ra	w			9	928			H	lealthy			

Remarque : consultez toutes les commandes disponibles pour IPMCTL : <u>Guide de l'utilisateur IPMCTL</u>

Référence

- UCSM Configuration et gestion des modules de mémoire continue CC
- Guide de démarrage rapide : Provisionner la mémoire permanente Intel® Optane™ DC
- Windows Server : Comprendre et déployer la mémoire persistante
- Support et documentation techniques Cisco Systems